

かんた	ん給去	/日次	/注意事項
D'IVIC	/しがたった/		/ 压总书识

ご使用前の確認

電話のかけかた/受けかた

電話帳

らくらくホン ベーシックS

ISSUE DATE: '08.5

NAME:

PHONE NUMBER:

MAIL ADDRESS:

取扱説明書 FOMA® F883iS

音/画面/照明設定

あんしん設定

音声呼び出し/読み上げ機能

iモード/iモーション/iチャネル

メール

データ表示/編集/管理

その他の便利な機能

ネットワークサービス

パソコン接続

文字入力

付録/外部機器連携/困ったときには

索引/クイックマニュアル

ドコモ W-CDMA方式

このたびは、「FOMA F883iS」をご利用いただきまして、まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書およびその他のオプション機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、裏面のお問い合わせ先までご連絡ください。

FOMA F883iSは、お客様の有能なパートナーです。大切にお取り扱いの上、末長くご愛用ください。



FOMA端末のご使用にあたって



- FOMA端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中など電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますので、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い所や静かな所などでは、まわりの方の迷惑にならないようにご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。 しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受 信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身で FOMA 端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- お客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。 お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性など に関し何ら保証を行うものではなく、万が一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いません ので、あらかじめご了承ください。

認証会社:日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、グローバルサイン株式会社 RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社

- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアに対応しております。
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワーク以外ではご使用になれません。
 The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DoCoMo.
- FOMA F883iSは、バイリンガル機能には対応しておりません。



はじめてFOMA端末をお使いになる方へ



本FOMA端末が「はじめてのFOMA端末」という方は、まず、本書を以下の順序でお読みください。FOMA端末をお使いいただくための準備と基本的な操作を、ひととおりご理解いただくことができます。

- 1. 「安全上のご注意」を確認しましょう→P10
- 2. 電池パックを取り付けて、充電しましょう→P34、P35
- 3. 電源を入れて初期設定を行い、自分の電話番号を確認しましょう→P41、P46
- 4. 本体のボタンなどの役割を確認しましょう→P20
- ディスプレイに表示されるマークの意味を確認しましょう→P22
- 6. メニューの操作方法を確認しましょう→P27
- 7. 電話のかけかた/受けかたを確認しましょう→P50、P62

本書についての最新情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

• 「取扱説明書(PDFファイル)」ダウンロード

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html

※ URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。



F883iSの説明書は、『取扱説明書(本書)』と『かんたん操作ガイド』の2冊で構成されています。基本的な操作方法について知りたいときには、別冊の『かんたん操作ガイド』をご覧ください。

ここでは、本書の構成や説明方法について紹介します。

- 文字の入力方法は主にインライン入力(入力欄に文字を直接入力する方法)で説明しています。→P436

本書の引きかたについて

知りたい機能をすぐに探すことができるように、本書は次の検索方法を用意しています。

かんたん検索から よく使う機能や知っていると便利な機能を、わかりやすい言葉

で探します。 **P4**

メニュー一覧から 画面に表示されるメニューから探します。 ▶ P454

表紙インデックスから 表紙右はしのインデックスを使って探します。 ▶ 表紙

- P2~3で例をあげて説明しています。

目次から 目的別に章で分類された目次から探します。 ▶ P6

主な機能から F883iSの特徴的な機能や便利な機能から探します。 **P8**


索引から 機能名やキーワード、サービス名で探します。 ▶ **P526**

クイックマニュアルを利用する 本書から切り取って外出時などに利用できる簡易なマニュアルです。 ► **P534**

- この『FOMA F883iS 取扱説明書』の本文中においては、「FOMA F883iS」を「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- ◆本書で掲載している画面やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- ◆本書では、画面を見やすくするために待受画面の設定を「表示なし」にした状態で記載しています。
- ●本書ではメニュー項目を「リスト形式」にしている場合で説明しています。「タイル 形式」に設定したときは、メニュー項目名が本書での記載と異なるものがあります が、操作するダイヤルボタンは同じです。

かんたん検索から探すとき

よく使う機能や知っていると便利な機能が、わかりやすい言葉で目的別に分類されています。




メニュー一覧から探すとき


FOMA端末の画面に表示されるメニューから探すことができます。



表紙インデックスから探すとき


インデックスを頼りに、表紙→章扉→機能の説明ページという順で探すことができます。





操作手順の表記方法

代表的な操作の方法をショートカット操作(→P29)で説明しています。また、操作手順の 一部を簡略化して表記しています。



がんたん検索

よく使う機能や知っていると便利な機能を、わかりやすい言葉から調べたいときにご活用ください。

通話に便利 な機能



電話番号を知らせたい/知られたくない	44
相手の声を聞き取りやすくしたい はっきりボイス	51
相手の話す速度を調節したい	51
通話を保留したい	52
相手の声の音量を変えたい	68
ボタンひとつで電話をかけたいワンタッチダイヤル	112


電話に出られないとき



すぐに出られないときに保留にしたい <mark>応答保留</mark>	73
通話を控える必要があることを伝えたい	
公共モード (ドライブモード)	74
公共モード (電源 OFF)	75
相手の用件を録音したい 伝言メモ	77

音・振動を 変える





画面表示を 変える



画面のマークの意味を知りたい	ディスプレイ	22
待受画面を変えたい	待受画面設定	136
画面の配色を変えたい	画面配色設定	141
メールの文字の大きさを変えたい	マ字サイズ設定	345

メールを 使う



受信したメールを音声で聞きたい 音声読み上げ 180
2 つのボタンでメール作成画面を起動させたい
ツータッチメール 273
画像やメロディを送りたい
辛吉ソールを洋りたい 辛吉ソール 978

安心して使 うために



音声呼出し・読み上げ機能



その他の 機能



目覚ましとして使いたい	目覚まし 388
予定を管理したい	予定表 390
電卓として使いたい	電卓 402
歩数計として使いたい	歩数計 403
最新のソフトウェアにしたい	ソフトウェア更新 504
セキュリティを最新の状態にしたい	スキャン機能 512

- その他の機能の検索方法については、「本書の見かた」を参照してください。→P1
- よく使う機能などの操作手順をクイックマニュアルとして案内しています。→P534

目次

CONTENTS

■ FOMA端末のご使用にあたって 表紙裏
■本書の見かた1
■かんたん検索4
■ FOMA F883iSの主な機能8
■安全上のご注意(必ずお守りください)10
■取り扱い上の注意について15
■ 商標について17
■木休付屋品お上が主なオプション品について 18

ご使用前の確認

19

各部の名称と機能 ディスプレイの見かた 背面ディスプレイの見かた メニュー操作 FOMAカードの使いかた 電池パックの取り付け/取り外し 充電 電池残量 電源ON/OFF 日付時刻設定 発信者番号通知 個人情報表示 など

電話のかけかた/受けかた

49

かけかた リダイヤル 186/184 WORLD CALL 受けかた 着信履歴 受話音量 着信音量 応答保留 公共モード(ドライブモード/電源OFF) 伝言メモ など

電話帳

85

電話帳登録 グループ設定 電話帳検索 電話帳修正 電話帳削除 シークレット属性 ワンタッチダイヤル など

音/画面/照明設定

127

着信音設定 バイブレータ設定 マナーモード 待受画面設定 背面表示設定 画面配色設定 照明設定 時計表示設定 など

あんしん設定

145

暗証番号 端末暗証番号変更 PINコード設定 オールロック セルフモード シークレットモード 履歴表示制限 個人情報表示制限 ダイヤル発信制限 電話帳指定着信拒否/許可 その他の「あんしん設定」 など

音声呼出し/読み上げ機能

171

ボイスダイヤル登録 ボイスダイヤル ボイスメニュー登録 ボイスメニュー 音声読み上げ設定 音声読み上げ単語登録 など

i モード/i モーション/i チャネル

193

i モードメニュー マイメニュー i モードパスワード変更 インターネット接続 ブックマーク 画面メモ 画像保存 i メロディ メッセージR/F ユーザー証明書操作 i モーションの取得 i モーション設定 i チャネル テロップ チャネル一覧 i チャネルの設定 など

目次

260

簡単メール作成・送信 i モードメール作成・送信 保存 未送信/送信メール i モード問合せ 受信メール メール設定 らくらく返信 SMS作成・送信メールの管理 など

データ表示/編集/管理

353

画像の表示 動画/iモーションの再生 表示サイズ設定 メロディの再生 再生位置設定 など

その他の便利な機能

381

マルチアクセス 自動電源ON設定 自動電源OFF設定 通知時刻自動電源ON設定 目覚まし 予定表 直前通話時間/積算通話時間 直前通話料金/積算通話料金 電卓 歩数計 スイッチ付イヤホンマイク 各種設定リセット データー括削除 など

ネットワークサービス

421

留守番電話サービス キャッチホン 転送でんわサービス 迷惑電話ストップサービス番号通知お願いサービス デュアルネットワークサービス 英語ガイダンスサービスダイヤル OFFICEED 通話中着信設定 通話中着信動作選択 遠隔操作設定など

パソコン接続

429

データ通信 ATコマンド ドコモケータイdatalinkの紹介 など

文字入力

435

文字入力について 文字入力 絵文字・記号・定型文入力 定型文登録 文字コピー/貼り付け 区点コード入力 単語登録 電話帳呼出 文字入力方法設定 など

付録/外部機器連携/困ったときには

453

メニュー一覧 ダイヤルボタンの文字割り当て一覧 マルチアクセスの組み合わせについて オプション・関連機器 故障かな?と思ったら、まずチェック エラーメッセージ一覧 保証とアフターサービス ソフトウェア更新 主な仕様 携帯電話機の比吸収率(SAR)について など

索引/クイックマニュアル

525



FOMA F883iSの主な機能

FOMAは、第三世代移動通信システム(IMT-2000)の世界標準規格の1つとして認定され たW-CDMA方式をベースとしたドコモのサービス名称です。



i モード (有料)

→P194

簡単なボタン操作でサイトやインターネット ホームページに接続し、情報を閲覧できるオ ンラインサービスです。

i モードメール

→P268

i モードをご契約の携帯電話はもちろん、パ ソコンなどとのメールのやりとりができま す。

i モーション

→P249

サイトやインターネットから映像や音をダウ ンロードして楽しむことができます。FOMA 端末に保存したiモーションを着信音や着信 画像に設定できます(着モーション)。

i チャネル※

→P254

ニュースや天気などをグラフィカルな情報と して受信できます。定期的に情報を受信し、最 新の情報が待受画面にテロップとして流れた り、iチャネル対応ボタンを押すことで見られ るチャネル一覧に表示されます。

さらにチャネル一覧でお好きなチャネルを選 択することにより、リッチな詳細情報を取得で

また、i チャネルを申し込んだことがない場 合、一定期間、サービス利用料無料でおためし サービスを利用できます。 ※お申し込みが必要な有料サービスです。

i モーションメール →P276

サイトやインターネットから取得した i モー ションを、iモードメールに添付して手軽に 送信することができます。

彩なあんしん設定

個人情報表示制限と履歴表示制限 →P158

メールや電話帳データなどや、リダイヤルや 着信履歴などを表示しないように設定するこ とができます。

見られたくないデータや知られたくない発信・ 着信情報があるときに便利です。

迷惑メールなどの受信拒否

→P169

知らないアドレスからのメールや不要な勧誘 メールなどを受信しないように設定すること ができます。シークレットコード登録やアド レス指定による受信拒否など、さまざまな迷 惑メールへの対処方法があります。

富なネットワークサービス

- ・留守番電話サービス(有料)※ →P422
- キャッチホン(有料)※
- →P424
- →P424
- · SMS

(有料) ※

→P316 →P425

- 転送でんわサービス[※]
- ・ 迷惑電話ストップサービス ・デュアルネットワークサービス
- →P426

※お申し込みが必要です。

→P24、P62

→P180

F 8 8 3 i S ならではの便利な機能

光ガイドとガイド機能

電話がかかってくると、ボタンが明るく点滅 して電話に出る方法をお知らせします。設定 を確定するときなどに次に押すボタンがわかります。画面下に「ガイド」が表示されるメ ニューや機能名などは、その説明を読むこと ができます。



音声読み上げ

表示中の操作の説明、受信メールやサイトの 内容を読み上げます。

FOMA端末を折り畳んでいるときに右側面の [№]を1秒以上押せば、時刻を声でお知らせし、 ます。読み上げの声質や速さを変更して、聞 きやすい読み上げ動作を設定することができ ます。





歩数計

FOMA端末を歩数計として利用し、歩いた距 離、消費したカロリーなどを算出することが できます。また、歩数計の情報を、毎日同じ 時間帯、同じ宛先に自動的に送ることができ ます (歩数計自動送信メール)。





はっきりボイスとゆっくりボイス →P51

相手の話す速度を調節する「ゆっくりボイス」 と、騒音の中でも相手の声を明瞭にする「はっ きりボイス」。電話の際に相手の声を聞き取り やすくする2つの機能を備えています。

音声認識

→P174、P179

名前や単語を音声登録して、電話帳や各機能 を簡単に呼び出すことができます。

らくらく返信

→P311

メールを返信するときに、「らくらく返信」か ら本文を選ぶだけで、文字入力をすることな く簡単に要件を伝えることができます。 よく使う文章を「らくらく返信」の本文に登

録しておくと便利です。

ワンタッチダイヤル

→P123

ディスプレイの下の数字ボタン(ワンタッチ ダイヤルボタン)を押すだけで、登録した相 手に、簡単に電話をかけたりメールを作成し たりすることができます。登録相手専用の着 信音や着信画像を設定することも可能です。

簡単メール

→P263

画面の表示に従って操作すると、手軽にメー ルを作成できます。写真やビデオの添付も簡 単です。さらに、伝えたいことをその場で録 音し、メールに添付して送信することもでき ます(音声メール)。

安全上のご注意(必 ずお守りください)

- ●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよ くお読みの上、正しくお使いください。また、 お読みになった後は、大切に保管してくださ
- ●ここに示した注意事項は、お使いになる人 や、他の人への危害、財産への損害を未然に 防ぐための内容を記載していますので、必ず お守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守ら ず、誤った使用をした場合に生じる 危害や損害の程度を説明していま क्र

⚠危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただ く内容を説明しています。

禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す 記号です。
水濡れ禁止	水がかかる所で使用したり、水に濡らした りしてはいけないことを示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行してい ただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていた だくことを示す記号です。

■「安全上のご注意」は次の6項目に分 けて説明しています。

FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、 FOMAカードの取り扱いについて (共通)·····10 FOMA端末の取り扱いについて ····· 11 電池パックの取り扱いについて ・・・・・・・・ 13 オプション品(ACアダプタ、DCアダプタ、卓上ホ ルダ、車内ホルダ)の取り扱いについて・・・・・ 13 FOMAカードの取り扱いについて・・・・・・・14 医用電気機器近くでの取り扱いについて・・・・・・14

FOMA端末、電池パック、アダプタ (充電器含む)、FOMAカードの取り 扱いについて(共通)

▲ 危険



火のそば、直射日光の当たる場所、炎天 下の車内などの高温の場所で使用、保 管、放置しないでください。

機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発 熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因と なります。また、ケースの一部が熱くなり、 やけどの原因となることがあります。



分解、改造をしないでください。また、 ハンダ付けしないでください。

分解禁止 火災、けが、感電などの事故または故障の原 因となります。また、電池パックを漏液、発 熱、破裂、発火させる原因となります。



濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ると、発熱、 水濡れ禁止 感電、火災、故障、けがなどの原因となりま す。使用場所、取り扱いにご注意ください。



FOMA端末に使用する電池パックおよ びアダプタ(充電器含む)は、ドコモグ ループ各社が指定したものを使用して ください。

指定品以外のものを使用した場合、FOMA端 末や雷池パック、その他の機器を漏液、発熱、 破裂、発火、故障させる原因となります。

電池パック FO9

卓トホルダ F18

FOMA ACアダプタ 01/02

FOMA DCアダプタ 01/02

FOMA 乾電池アダプタ 01

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02


FOMA海外兼用ACアダプタ 01

FOMA補助充電アダプタ 01

※ その他、互換性のある商品についてはドコ モショップなどの窓口までお問い合わせ ください。







電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させた り、FOMA端末、アダプタ(充電器含む)の 発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原 因となります。



強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしな いでください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器 の故障、火災の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物 (金属片、鉛筆の芯など) が触れないよ うにしてください。また、内部に入れな いようにしてください。

ショートによる火災や故障の原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発 生する場所に立ち入る場合は必ず事前 に携帯電話の電源をお切りください。 また充電もしないでください。ガスに引 火する恐れがあります。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発 熱、変色、変形など、いままでと異なる ときは、直ちに次の作業を行ってくださ い。

- 1. 電源プラグをコンセントやシガーライタ ソケットから抜く。
- 2. FOMA端末の電源を切る。
- 3. 電池パックをFOMA端末から取り外す。 そのまま使用すると発熱、破裂、発火または 電池パックの漏液の原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不 安定な場所には置かないでください。 落下して、けがや故障の原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる 場所には、保管しないでください。

禁止 故障の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱 いの内容を教えてください。また、使用 指示 中においても、指示どおりに使用してい るかをご注意ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管して ください。

指示 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となっ たりします。



充電または動画再生、i モードの繰り返 しや長時間連続使用などの場合におい てFOMA端末や電池パック・アダプタ (充電器含む) の温度が高くなることが あります。

温度の高い部分に直接長時間触れると、お客 様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆ み、かぶれなどが生じるおそれがあります。 FOMA端末をアダプタ(充電器含む)に接続 した状態で長時間連続使用される場合には特 にご注意ください。

FOMA端末の取り扱いについて





エアバックの近くのダッシュボードな ど、エアバックの展開による影響が予想 される場所にFOMA端末を置かないで ください。

エアバックが展開した場合、FOMA端末が本 人や他の人などに当たり、けがなどの事故や 故障および破損の原因となります。



医用電気機器などを装着している場合 は、胸ポケットや内ポケットなどへの装 着はおやめください。

FOMA端末を医用電気機器などの近くで使用 すると、医用電気機器などの故障の原因とな る恐れがあります。



FOMA端末内のFOMAカード挿入口に 水などの液体や金属片、燃えやすいもの などの異物を入れないでください。

火災、感電、故障の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを 点灯しないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された 区域では、FOMA端末の電源を切って ください。

電子機器や医用電気機器に影響を与える場合 があります。

また、自動的に電源が入る機能を設定してい る場合は、設定を解除してから電源を切って

医療機関内における使用については各医療機 関の指示に従ってください。

また、航空機内での使用などの禁止行為をした 場合、法令により罰せられることがあります。



ハンズフリーに設定して通話する際は、 必ずFOMA端末を耳から離してくださ い。また、イヤホンマイクをFOMA端 末に装着し、ゲームや音楽再生をする場 合は、適度なボリュームに調節してくだ さい。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原 因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振 動) や着信音量の設定に注意してくださ L1º

心臓に影響を与える可能性があります。



屋外で使用中に、雷が鳴り出したら、す ぐに電源を切って安全な場所に移動し てください。

落雷、感雷の原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う 電子機器の近くでは、FOMA端末の電 源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場 合があります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器、その他の医用電気機 器、火災報知器、自動ドア、その他の自動 制御機器など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器、その他の医用電気機器をご使 用される方は、当該の各医用電気機器メー 力もしくは販売業者に電波による影響に ついてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部を破損した際に は、割れたガラスや露出したFOMA端 末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部の表面には、プラスチックパ ネルを使用しガラスが飛散りにくい構造と なっておりますが、誤って割れた破損部や露 出部に触れますと、けがの原因となります。



ワンタッチブザーを鳴らす場合は、必ず FOMA端末を耳から離してください。 難聴になる可能性があります。

指示





ストラップなどを持ってFOMA端末を 振り回さないでください。

本人や他の人などに当たり、けがなどの事故 や故障および破損の原因となります。



磁気カードなどをFOMA端末に近づけ たり、挟んだりしないでください。

キャッシュカード、クレジットカード、テレ ホンカード、フロッピーディスクなどの磁気 データが消えてしまうことがあります。



FOMA端末に磁気を帯びたものを近づ けないでください。

強い磁気を近づけると誤作動を引き起こす可 能性があります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏 れた場合には、液体を口にしたり、吸い 込んだり、皮膚につけたりしないでくだ さい。

液晶が目や口に入った場合は、すぐにき れいな水で洗い流し、直ちに医師の診療 を受けてください。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、す ぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で 水洗いしてください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。



着信音が鳴っているときや、FOMA端 末でメロディを再生しているときなど は、スピーカーに耳を近づけないでくだ さい。

難聴になる可能性があります。



自動車内で使用した場合、車種によって は、まれに車載電子機器に影響を与える 場合があります。

安全走行を損なうおそれがありますので、そ の場合は使用しないでください。



お客様の体質や体調によっては、かゆ み、かぶれ、湿疹などが生じることがあ ります。異状が生じた場合は、直ちに使 用をやめ、医師の診療を受けてくださ



FOMA端末を開閉する際は、指やスト ラップなどを挟まないようご注意くだ

けがなどの事故や破損の原因となります。

雷池パックの取り扱いについて

■ 雷池パックのラベルに記載されている表 示により、雷池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion	リチウムイオン電池

、危険



端子に針金などの金属類を接触させな いでください。また、金属製ネックレス などと一緒に持ち運んだり、保管したり しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。



電池パックをFOMA端末に取り付ける ときに、うまく取り付けできない場合 は、無理に取り付けないでください。ま た、電池パックの向きを確かめてから取 り付けてください。

雷池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。



火の中に投下しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏 みつけたりしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。



電池パック内部の液体が目の中に入っ たときは、こすらず、すぐにきれいな水 で洗った後、直ちに医師の診療を受けて ください。

失明の原因となります。





落下による変形や傷など外部からの衝 撃により電池パックに異常が見られた 場合は、直ちに使用をやめてください。 電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器 の故障、火災の原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了 しない場合は、充電をやめてください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる 原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がすると きは、直ちに使用をやめて火気から遠ざ けてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因と なります。



ペットが電池パックに噛みつかないよ うご注意ください。

指示 雷池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器 の故障、火災の原因となります。





一般のゴミと一緒に捨てないでください。 発火、環境破壊の原因となります。不要となっ た電池パックは、端子にテープなどを貼り、 絶縁してからドコモショップなどの窓口にお 持ちいただくか、回収を行っている市町村の 指示に従ってください。



濡れた電池パックを充電しないでくださ

禁止 電池パックを発熱、発火、破裂させる原因と



なります。

電池パック内部の液体が皮膚や衣服に付 着した場合は、直ちに使用をやめてきれい 指示 な水で十分に洗い流してください。 皮膚に傷害を起こす原因となります。

オプション品(ACアダプタ、DC アダプタ、卓上ホルダ、車内ホルダ) の取り扱いについて





アダプタ(充電器含む)のコードや電源 コードが傷んだら使用しないでくださ い。

感電、発熱、火災の原因となります。



ACアダプタや卓上ホルダ(電池パック 充電器)は、風呂場などの湿気の多い場 所では使用しないでください。

感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車専用で す。プラスアース車には使用しないでく ださい。

火災の原因となります。



雷が鳴り出したら、FOMA端末、アダ プタ(充電器含む)には触れないでくだ さい。

落雷、感電の原因となります。



コンセントやシガーライタソケットに つながれた状態で充電端子をショート させないでください。

また、充電端子に手や指など、身体の一 部を触れさせないでください。

火災、故障、感電、傷害の原因となります。

充電中は、充電器および卓上ホルダを安 定した場所に置いてください。また、充 電器および卓上ホルダを布や布団でお おったり、包んだりしないでください。 FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火災、

故障の原因となります。

アダプタ (充電器含む) のコードや電源 コードの上に重いものをのせたりしな いでください。

感電、火災の原因となります。



濡れた手でアダプタ(充電器含む)の コード、コンセントに触れないでくださ 濡れ手禁止い。

感電の原因となります。

指定の電源、電圧で使用してください。 誤った電圧で使用すると火災や故障の原因と なります。海外で使用する場合は、海外で利 用可能なACアダプタを使用してください。 ACアダプタ: AC100V

DCアダプタ : DC12V · 24V (マイナスアース車専用) 海外で利用可能なACアダプタ

: AC100~240V (家庭用交流コンセント のみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた 場合は、必ず指定のヒューズを使用して ください。

指定外のヒューズを使用すると、火災、故障 の原因となります。指定ヒューズに関しては、 個別取扱説明書でご確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭き取っ てください。

^{指示} 火災の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むと きは、金属製ストラップなどの金属類を 触れさせないように注意し、確実に差し 込んでください。

感電、ショート、火災の原因となります。



アダプタ (充電器含む) をコンセントや シガーライタソケットから抜く場合は、 アダプタ(充電器含む)のコードや電源 コードを無理に引っ張らず、電源プラグ を持って抜いてください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、 火災の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグを コンセントやシガーライタソケットか **うら抜いてください。**

感電、火災、故障の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、 直ちにコンセントやシガーライタソ ケットから電源プラグを抜いてくださ グを抜く い。

感電、発煙、火災の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセン トやシガーライタソケットから抜いて 行ってください。

感電の原因となります。

FOMAカードの取り扱いについて





FOMAカード(IC部分)を取り外す際 は切断面にご注意ください。

手や指を傷つける可能性があります。

医用電気機器近くでの取り扱いに ついて

■ 本記載の内容は「医用電気機器への 雷波の影響を防止するための携帯電 話端末等の使用に関する指針」(電波 環境協議会)に進ずる。







医療機関の屋内では次のことを守って 使用してください。

- 手術室、集中治療室 (ICU)、冠状動脈疾患 監視病室(CCU)にはFOMA端末を持ち込 まないでください。
- 病棟内では、FOMA 端末の電源を切ってく ださい。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器 がある場合は、FOMA端末の電源を切って ください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止 などの場所を定めている場合は、その医療 機関の指示に従ってください。
- ・自動的に電源が入る機能が設定されている。 場合は、設定を解除してから電源を切って ください。



満員電車の中など混雑した所では、付近 に植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器を装着している方がい る可能性がありますので、FOMA端末 の電源を切るようにしてください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器の作動に影響を与える場合 があります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は22cm以上離して携行および使用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器の作動に影響を与える場合 があります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植 込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器以外の医用電気機器を使用 される場合には、電波による影響につい て個別に医用電気機器メーカなどにご 確認ください。

電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。



取り扱い上の注意 について

共通のお願い

- ●水をかけないでください。
 - FOMA端末、電池パック、アダブタ(充電器含む)、 FOMAカードは防水仕様にはなっておりません。 風呂場など、湿気の多い所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し、故障の原因となります。

調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証の対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、 保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

- ◆お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で 拭いてください。
 - FOMA端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強くこすると、ディスプレイに傷がつく場合があります。お取り扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれたりすることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- ●端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。
 - ・端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。

- ●エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
 - ・急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故 障の原因となります。
- ●FOMA 端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。
 - ・多くの物がつまった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりすると、ディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子やイヤホンマイク端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。
- ●FOMA端末、アダプタ(充電器含む)、卓上ホルダ に添付されている個別の取扱説明書をよくお読み ください。
- ●ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたり しないでください。
 - 傷つくことがあり故障、破損の原因となります。

FOMA端末についてのお願い

- ●極端な高温、低温は避けてください。
- 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。
- ●一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた所でご使用ください。
- ●お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、 別にメモを取るなどして保管してくださるようお願 いします。
 - 万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●外部接続端子やイヤホンマイク端子に外部接続機器 を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ 張ったりしないでください。
 - ・故障、破損の原因となります。
- ●ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を折り畳まないでください。
 - 故障、破損の原因となります。
- ●使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- ●通常はイヤホンマイク端子キャップ、外部接続端子 キャップをはめた状態でで使用ください。
 - ほこり、水などが入り故障の原因となることがあります。
- ●リアカバーを外したまま使用しないでください。
 - ・電池パックが外れたり、故障、破損の原因となっ たりします。
- ●ディスプレイやボタンのある面に、極端に厚みのあるシールなどを貼らないでください。
 - 故障の原因となります。

電池パックについてのお願い

- ●電池パックは消耗品です。
 - ・使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- ●充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の所で行ってください。
- ●初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
- ●電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの 劣化度により異なります。
- ●電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありませか。
- ●電池パックは、電池残量なしの状態で保管、放置を しないでください。
 - 電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

アダプタ (充電器含む) について のお願い

- ●充電は、適正な周囲温度 (5℃~35℃) の所で行ってください。また、次のような所では、充電しないでください。
 - ・ 湿気、ほこり、振動の多い所
 - 一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く
- ●充電中、アダプタ(充電器含む)が温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ●DCアダプタを使用して充電する場合は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
 - 車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- ●抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- ●強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を 変形させないでください。
 - 故障の原因となります。

FOMAカードについてのお願い

- ●FOMAカードの取り付け/取り外しには、必要以上 に力を入れないようにしてください。
- ●使用中、FOMAカードが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどにFOMAカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- ●IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ◆お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

- ●お客様ご自身でFOMAカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
 - 万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●環境保全のため、不要になったFOMAカードはドコ モショップなどの窓口にお持ちください。
- ●極端な高温・低温は避けてください。
- ●ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせ たりしないでください。
- データの消失、故障の原因となります。
- ●FOMAカードを落としたり、衝撃を与えたりしない でください。
 - 故障の原因となります。
- ●FOMAカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
 - 故障の原因となります。
- ●FOMAカードにラベルやシールなどを貼った状態で、 FOMA端末に取り付けないでください。
 - ・故障の原因となります。

注意

●改造されたFOMA端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術 基準適合証明などを受けており、その証として「技 適マーク会」がFOMA端末の銘版シールに表示さ れております。

FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。

技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

●自動車などを運転中の使用にはご注意ください。 運転中は、携帯電話を保持して使用すると罰則の対象となります。

やむを得ず電話を受ける場合は、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

● 商標について

本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

- ●「FOMA」「mova」「iモーション」「iモード」
 「iモーションメール」「iショット」「iメロディ」
 「DoPa」「mopera」「mopera U」「WORLD CALL」
 「WORLD WING」「ショートメール」「着モーション」「デコメール®」「デコメ®」「iエリア」「iチャネル」「デュアルネットワーク」「FirstPass」
 「sigmarion」「セキュリティスキャン」「musea」
 「公共モード」「メッセージF」「パケ・ホーダイ」
 「OFFICEED」「MCS」および「FOMA」ロゴ
 「i-mode」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- ●Microsoft[®]、Windows[®]、Windows Vista[®]は、米 国Microsoft Corporation の米国およびその他の 国における商標または登録商標です。
- ●「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- ●フリーダイヤルサービス名称とフリーダイヤルロ ゴマークはNTTコミュニケーションズ株式会社の 登録商標です。
- ●本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser、 NetFront Sync Clientを搭載しています。 ACCESS、NetFrontは、日本国、米国およびその 他の国における株式会社ACCESSの商標または登 録商標です。

Copyright[©] 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. **NetFront**

●本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™ テクノロジーを搭載しています。
Adobe、FlashおよびFlash LiteはAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
Copyright® 1995-2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

ADOBE FLASH ENABLE

- ●McAfee[®]、マカフィー[®]は米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国にお ける登録商標です。
- ●AdobeおよびReaderはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびにその他の国における登録商標です。
- ●QuickTimeは米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
- ●本製品は、日本語変換機能として、株式会社ジャストシステムのATOK+APOTを搭載しています。 「ATOK」「APOT(Advanced Prediction Optimization Technology)」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

- ●本機には、Symbian Software Ltd[©]1998-2008 よりライセンス供与されたソフトウェアが含まれ ています。 **symbian**およびSymbian OSは Symbian Ltd.の商標です。
- ●その他、本取扱説明書に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
- ●Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Itimate) の略です。
- ●Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたは Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- ●Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。

その他

- ●本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- ●本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が 個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
 - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画や i モーション(以下、MPEG-4 Video)を記録する場合
 - ・個人的かつ営利活動に従事していない消費者に よって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場 合
 - MPEG-LA よりライセンスをうけた提供者により 提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合 プロモーション、社内用、営利目的などその他の 用途に使用する場合には、米国法人 MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- ●下記一件または複数の米国特許またはそれに対応 する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社より ライセンスされています。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations;

4,901,307	5,504,773	5,109,390
5,535,239	5,267,262	5,600,754
5,416,797	5,490,165	5,101,501
5,511,073	5,267,261	5,568,483
5,414,796	5,659,569	5,056,109
5,506,865	5,228,054	5,544,196
5,337,338	5,657,420	5,710,784
5,778,338		

- ●「待受画像(植物)」の写真に関する著作権は片桐飛 鳥氏が有しています。
- ●「待受画像(海)」の写真に関する著作権はホンマタ カシ氏が有しています。
- ●「待受画像(草)」の写真に関する著作権は片桐飛鳥 氏が有しています。
- ●「待受画像(日常の静物)」のイラストレーションに 関する著作権は水谷嘉孝氏が有しています。



本体付属品および主なオプション品について

■ 本体付属品

FOMA F883iS (リアカバー F31、保証書含む)



らくらくホン ベーシックS らくらくホン ベーシックS 取扱説明書(本書) かんたん操作ガイド



※ P534にクイックマ ニュアルを記載して います。



FOMA F883iS用 CD-ROM



※ PDF版「パソコン接続マニュアル」および「区点コード一覧」を収録しています。

らくらくホン ベーシックS 操作ガイドDVD



電池パック FO9



■主なオプション品

FOMA ACアダプタ 01/02 卓上ホルダ F18 (保証書、取扱説明書付き) 「取扱説明書付き)

その他のオプション品について→P492

ご使用前の確認


各部の名称と機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
ディスプレイの見かた	22
背面ディスプレイの見かた	24
メニュー操作のしかた	27
FOMA カードを使います	31
電池パックの取り付けかた/取り外しかた	34
携帯電話を充電します	35
電池残量の確認のしかた<電池残量>	39
電源を入れます/切ります<電源 ON / OFF>	41
日付・時刻を合わせます<日付時刻設定>	43
相手に自分の電話番号を通知します<発信者番号通知>	44
自分の電話番号を確認します<個人情報表示>	46




各部の名称と機能

ここでは、F883iSの各部の名称と、ボタンに割り当てられている主な操作の説明をします。

操作の説明では、各ボタンをここで説明したイラストで表しています。





高さ102×幅51×厚さ19.9 (mm) (高さ、厚さは折り畳み時) 質量 (g) 約103 (電池パック装置時)

サイズ

①受話口

相手の声がここから聞こえます。

② ディスプレイ→P22

ワンタッチダイヤル ボタン1/2/3

ワンタッチダイヤルを登録します。 1秒以上押すと、登録した相手に電話がかけ られます。

④ <=== メニューボタン

ューの表示、ガイド行の左に表示され る操作の実行に使います。

1秒以上押すと、ボイスメニューが使用でき ます。

開始/文字ボタン

電話をかける/受ける、スピーカーホン機 能の通話切り替え、留守番電話の伝言メッ セージ再生、文字入力の入力モード切り替 えに使います。

⑥ 戻る戻るボタン

文字の消去、1つ前の画面に戻るときに使用

1秒以上押すと、新着情報の表示を消去でき ます。

⑦ (0^{5,6)}~(9⁵⁾ダイヤルボタン

電話番号や文字の入力、メニュー項目の実行に使います。

①☆☆を1秒以上押すと、「+」が表示されます。

⑧ (米等) ※ / 公共モード (ドライブモード) / 小文字ボタン

「*」や「゛」、「゜」の入力、大文字/小文字の切り替えに使います。

1秒以上押すと、公共モードの設定/解除ができます。

9マイク

自分の声をここから伝えます。

※ マイクをふさぐと、相手にお客様の声が 聞こえにくくなったり、音声が正常に録 音されなくなったりする場合があります。

① 電話帳電話帳ボタン

電話帳の表示、ガイド行の右に表示される 操作の実行、スピーカーホン機能での通話 切り替えに使います。

1秒以上押すと、電話帳の音声検索ができます。

① マルチカーソルボタン

決定決定ボタン

選択した操作の実行、お知らせ情報の表示、 チャネル一覧の表示に使います。

1秒以上押すと、i モードメニューが表示されます。

(☆)メール/上ボタン

メールメニュー画面の表示、カーソルの上方向への移動、音量の調節、新着メール受信後の受信箱のメール一覧の表示に使います。

1秒以上押すと、メール作成画面が表示されます。

(9)伝言メモ/下ボタン

伝言メモの再生/削除、カーソルの下方向 への移動、音量の調節に使います。

1 秒以上押すと、伝言メモの設定/解除ができます。

(日) 着信履歴/左ボタン

着信履歴の表示、カーソルの左方向への移動、画面の切り替えに使います。

□ リダイヤル/右ボタン

リダイヤルの表示、カーソルの右方向への 移動、画面の切り替えに使います。

⑫ (一)終了/電源ボタン

通話や操作中の機能の終了、応答保留、シークレットモードの解除に使います。 2秒以上押すと、電源のON/OFFができます

(3) (井等) #/改行/マナーモードボタン 「#」の入力、改行に使います。

1 秒以上押すと、マナーモードの設定/解除ができます。

14 充電端子

15 外部接続端子

FOMA ACアダプタ 01 / 02 (別売) など、 各種オプション品を接続します。→P37

16 背面ディスプレイ→P24

(17) ランプ

充電中は赤色で点灯、ソフトウェアダウンロード中は黄色で点滅します。電話の着信時やメールの受信時、スケジュールアラーム鳴動時などには、お使いのFOMA端末の色によって次の色で点滅します。

端末の色	ランプの色	
パールホワイト	白	
オーシャンブラック/	赤	
メタルレッド		
アイスブルー	青	

18ストラップ取付口

19 FOMAアンテナ

アンテナは本体に内蔵されています。

② スピーカー

着信音やスピーカーホン機能使用中の相手 の声、音声読み上げの音声がここから聞こ えます。

② リアカバー

22 (干)(一) 音量ボタン

背面ディスプレイの照明の点灯、受話音量・ 着信音量・読み上げ音量・メロディや動画/ i モーションの再生音量・目覚まし音量など の調節に使います。

② イヤホンマイク端子

平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) などを接続します。→P413


② **③** 音声読み上げボタン

背面ディスプレイの表示切り替えと照明の 点灯、ゆっくりボイスの設定、音声読み上 げ、目覚まし音の停止、予定の通知の音声 の停止、歩数表示の確認に使います。



ディスプレイの見かた

ここでは、ディスプレイに表示されるマークの説明をします。



- ① **自**:電池残量の表示→P39

SELF: セルフモード中→P156

、 : ドコモケータイdatalinkを使用して
データ転送中→P433

- ③ : i モード中、接続中→P195
 - **盟** : SSLページ表示中→P196
 - / 場: パソコンを接続してパケット通信 中/データ送受信中→P430
- **④ ♀** :シークレットモード中→P157
- ⑤ 【«:通話中→P50

64 : 64Kデータ通信中→P430

(3) : 音声読み上げ可能/音声読み上げ中→P180

⑦ ♠ : オートスピーカーホン機能の設定中*2.3 →P65

通信中: i モード中→P195

取得中: i モーションデータ取得中→P249 漢かな/半角カナ/英字/数字/全角かな/

全角カナ: 入力モードの表示→P438

⑧ ☆ :マナーモード中→P135

*3 SV : 電話着信のバイブレータと着信音量 の消音を同時に設定中→P70、 P131

▼ : 電話着信のバイブレータを設定中→P131

S: 着信音量を消音に設定中→P70

■ : FOMAカードを読み込み中→P41

R :メッセージRの受信中→P232

I:メッセージFの受信中→P232

⑩ 留守番 【 長押し:新着情報

☑ / ☑ : 圏内自動送信メールあり/圏内、歩数計自動送信失敗メールあり→P270、P409

設モード決定長押し**4: i モードの接続操作 の表示→P195

① ★ / ★号: 歩数計の使用設定中/歩数 計の使用と歩数計自動送信メールを 設定中→P405、P409

(2) (赤): 伝言メモが満杯→P77

^{:2} **岡** :未確認の伝言メモあり→P81

⑬ **••**、:未確認の不在着信情報あり→P67

⑩ 心 : 未読 i モードメール、SMSが満杯で、**2 FOMAカードにSMSが満杯→P289、P323

☑(赤):未読 i モードメール、SMSが満 杯→P289、P323

■: FOMAカードにSMSが満杯→P323


☑(黒): 未読 i モードメール、SMSあり →P288、P322

- (15 R/R(黒/赤): 未読メッセージRあり/満 杯→P232、P233
- (16) ■/■(黒/赤): 未読メッセージFあり/満 杯→P232、P233
- (17) **門**(赤):ヤンターに i モードメールとメッ ヤージR/Fが満杯、またはいずれかが 満杯で未受信あり→P233、P289
 - **馬** / **馬** / **馬** (すべて赤): センターに i モードメール、またはメッセージ R/Fが満杯→P233、P289
 - **胃**(黒):ヤンターに未受信の i モードメー ルとメッセージB/Fあり →P233, P289
 - **馬** / **馬** / **馬** (すべて黒):センターに 未受信のiモードメール、メッセー ジR、メッセージFのいずれかがあり →P233、P289
- (18) 1 : ソフトウェア更新の予約中→P508

- ◆ : FOMA USB接続ケーブルでパソコ ンなどと接続中→P430
- 20 #?: 個人情報表示制限中→P158
 - (ア):ダイヤル発信制限中→P160
- (21) ① : 目覚まし設定中→P388
 - : 通知する予定あり→P391
 - □ : 目覚まし設定中に通知する予定あり →P388、P391
 - **/h**: 決定を押して i チャネルを表示 →P254
- ※1 待受画面に戻ると表示が消えます。
- ※2 現在優先度の高いものが1つ表示されます。 優先度の高い順に上から掲載しています。
- ※3 待受画面以外では、時刻が表示されます。
- ※4 待受画像をお買い上げ時の画像または「表 示なし」に設定したときのみ表示されま す。

お知らせ情報・新着情報の表示

パターンデータの自動更新の通知があると、待受画面でお知らせ情報として表示します。ま た、メールの受信や不在着信の記録、伝言メモの録音、留守番電話サービスセンターに伝言 メッセージの録音があると、待受画面で新着情報としてお知らせします。



(決定)を押す:パターンデータの自動更新の通知が表示されます。→P512

- (☆)を押す : 受信箱のメール一覧が表示されます。→P294
- (日を押す : 着信履歴の表示画面が表示されます。→P66
- (回)を押す: 伝言メモの件数確認画面が表示されます。→P81
 -)を1秒以上押す:留守番メッセージを再生するかどうかの確認画面が表示さ れます。→P422

電話帳

- (戻る)を1秒以上:新着情報の表示を消します。
- DFOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに新着情報が表示されます。

ガイド行の表示


ガイド行には、 (未定)、 (決定)、 (定証制 を押して実行できる操作が表示されます (表示される操作は画面により異なります)。表示位置とボタンは、図のように対応しています。

4/8(⊟) **8:30**

Sモード 決定 長押し

本書では、ガイド行に表示される操作の説明を、対応するボタン ((<u>*=+</u>)、(**決定**)、(**深**) を使って説明しています。

- ガイド行の右側に「ガイド」と表示されるとき (産基) を押すと、 機能の詳細を説明するガイド画面が表示されます。ガイド画面 を終了するには、(産基) または(戻る) を押します。



ガイド行

御息世

● 待受画面でガイド行に「**zh**)が表示されている場合は、**決定**を押すと i チャネルを表示できます。→P254



背面ディスプレイの見かた

FOMA端末を折り畳んでいても、設定されている機能やさまざまな情報を確認できます。

表示されるマーク一覧





① **自** :電池残量の表示→P39

② 🌃 / **圏外**: 受信レベルの表示→P41

5ELF: セルフモード中→P156

⇒ : ドコモケータイdatalinkを使用して

データ転送中→P433

③ : i モード中、接続中→P195

④ ♥ :マナーモード中→P135

(今 : 音声読み上げ可能/音声読み上げ中→P180

⑤ ☎ / ☎:

圏内自動送信メールあり/圏内、歩数計自動 送信失敗メールあり→P270、P409

⑥ ♣ :公共モード (ドライブモード) 中 →P74

⑦ ⑤ :目覚まし設定中→P388

■ : 通知する予定あり→P391

記 : 目覚まし設定中に通知する予定あり →P388、P391

8 新着情報→P23

※ 他のマークより優先して表示されます。

主な表示

FOMA端末を折り畳んでいるときに、電話を着信した場合やメール受信中など、待受中から変化があると、状態を表示してお知らせします。主な表示内容は次のとおりです。

■ 電話の状態表示



<電話がかかっ てきたとき> 通話中や応答保留中、切断中などの状態が表示されます。

- 電話の受けかた→P62
- ※ 背面表示設定を「表示しない」に設定しているときは、電話がかかってきても相手の電話番号や名前は表示されません。→P138

■ 伝言メモの状態表示



応答中や録音中に表示されます。

伝言メモ→P77

■ i モードメールやSMS、メッセージR/Fの状態表示



受信中や問合せ中などの状態が表示されます。

- i 干ードメール受信→P288
- SMS受信→P322
- メッセージB/F受信→P232

< i モードメール 受信中のとき>

■ 圏内自動送信や歩数計自動送信メールに失敗したとき



- 圏内自動送信→P270
- 歩数計自動送信メール→P409

■ 目覚まし時刻や予定を通知する日時になったとき



時間です 8:30

- 目覚まし→P388
- 予定表→P390

<目覚まし時刻 になったとき>

● このほかにも、i モード問合せやSMS問合せ、メロディの再生、データ通信を行った場合にも状態表示されます。

表示の切り替え

背面ディスプレイの照明が点灯しているときに **№** を押すと、押すたびに時計表示が切り替わります。消灯しているときは、 **十 一 №** のいずれかを押すと点灯します。



- ●歩数計を「利用しない」に設定しているときは、デジタル時計と通常歩行の歩数、デジタル時計といきいき歩行の歩数は表示されず、デジタル時計→デジタル時計大→アナログ時計の順に表示されます。
- 切り替えた表示の設定は、電源を入れ直すか各種設定リセットを行うまで保持されます。
- デジタル時計の表示形式は、24時間形式または12時間形式に設定できます。→P143

御魚田

- 背面ディスプレイに情報が表示されているときにFOMA端末を開くと、表示は消えます。
- FOMA端末を折り畳んでいるときに電話がかかってきたりメールを受信したりして背面ディスプレイの表示が自動 的に切り替わった場合は、照明が自動的に点灯します。
- デジタル時計と通常歩行の歩数、デジタル時計といきいき歩行の歩数を表示しているときは、背面ディスプレイ下部のマークは表示されません。また、デジタル時計大、アナログ時計を表示しているときは、すべてのマークが表示されません。ただし、新着情報のマークが表示されるときはデジタル時計に切り替わり、マークが確認できます。新着情報を確認すると、元の時計表示に戻ります。
- 電話着信時の相手の情報やメロディ再生中の題名が、半角で9文字、全角で5文字を超える場合は、スクロールして表示されます。再びスクロール表示するときは、 (***) を押します。



メニュー操作のしかた


待受画面で(►---) を押すと表示されるメニュー画面や、(☆) を押すと表示されるメールメニュー画面などから、各種機能を選択して実行します。機能を選択するには、マルチカーソルボタンを押して選択する方法と、各機能に対応したダイヤルボタンを押して選択する方法の2とおりがあります。

● メニュー画面から選択して実行できる機能については、「メニュー一覧」をご覧ください。 →P454

マルチカーソルボタンでの機能選択

〈例〉「ボタンを押した時の音を設定する」を実行するとき

1 待受画面で(<u>メニュー</u>)を押す



- 表示中のメニュー画面に続きがある場合に表示されます。 続きを表示するときは、(☆)(♥)を数回押してカーソルを移動するか、

(日子)を押して画面を切り替えます。

「初めに行う設定」のメニュー画面が表示されます。

- (☆): カーソルが上の機能に移動します。
- 🗐 : カーソルが下の機能に移動します。

3 ◎ を押して「⑥ボタンを押した時の音を設定する」を選択 ▶決定を押す

ボタンを 押した時に音を 鳴らしますか?

1鳴らす 2鳴らさない

4 ② ◎ を押して「1鳴らす」または「2鳴らさない」を選択▶決定を押す

ボタン確認音を設定した旨のメッセージが表示されます。

🧲 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● → を押すと待受画面に戻ります。

タイル形式のメニューから機能を選択するとき

メニューの形式を「タイル形式」に設定したときは、待受画面で(<u>・・・</u>)を押すと表示されるメニュー画面での操作方法が異なります。また、メニュー項目名が異なるものがあります。

●メニュー形式の選択とメニュー項目名について→P139

1 待受画面で(<u>メーーュー</u>)を押す



メニュー画面が表示されます。

- カーソル:選択している機能の色が変わり、拡大表示されます。

🤈 👳 を押して「基本設定」を選択▶決定を押す

⑥(立):カーソルが上の機能に移動します。

●「⑨」:カーソルが下の機能に移動します。

● (子 : カーソルが左の機能に移動します。)

● 🕞 :カーソルが右の機能に移動します。

• 以降の操作は通常のメニューと同じです。

ダイヤルボタンでの機能選択<ショートカット操作>


各機能にはそれぞれ番号が割り当てられており、各機能の左側に表示されています。機能は、 対応するダイヤルボタンを押して選択できます。これをショートカット操作といいます。

本書では、待受画面で を押してメニュー画面を表示し、該当するダイヤルボタンを順番 に押すショートカット操作で、主に操作を説明しています。

メニューの形式を「タイル形式」に設定したときは、メニュー項目名が本書での記載と異なるものがありますが、操作するダイヤルボタンは同じです。

●メニュー形式の選択とメニュー項目名について→P139

〈例〉「ボタンを押した時の音を設定する」を実行するとき



- 🤈 「1鳴らす」または「2鳴らさない」を押す
- 🙎 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● を押すと待受画面に戻ります。

待受画面や1つ前の画面に戻るには

機能を選択した後で、待受画面や1つ前の画面に戻るときは次のボタンを押します。

(戻る):1つ前の画面に戻ります。


🖚 :待受画面に戻ります。

サブメニューからの機能選択

ガイド行の左側に <u>メニュー</u>が表示されているときは、 (エエー) を押してサブメニューを表示し、さまざまな操作ができます。

〈例〉メール作成画面のサブメニューを表示するとき

🕇 待受画面で🙆を1秒以上押す



メール作成画面が表示されます。

●簡単メール作成画面が表示されたときは、■ 「1 切替える」を押します。

ガイド行の左側に<u>メニュー</u>が表示されます。

🤈 🖅 を押す

1送信する ——— 2保存する 3署名付きで送信 4添付データ 5電話帳を呼出す

6例文を使う 7宛先を追加

8宛先を削除

戻る 決定

サブメニューが表示されます。

●サブメニューは、操作する画面により異なります。

┗ カーソル:選択している機能の色が変わります。

表示中のメニュー画面に続きがある場合に表示されます。

続きを表示するときは、 🙆 🗐 を数回押してカーソルを移動するか、

(日子)を押して画面を切り替えます。

3 🖄 🦁 を押して機能を選択▶決定を押す

機能が実行されます。

- 画面左はしに表示される番号に対応するダイヤルボタンを押しても選択できます。
- サブメニュー表示中に<u>(メニュ・</u>)を押すと、サブメニューが閉じます。

お知らせ

● 各種ロック機能を設定している場合や、FOMAカードを取り付けていない場合などは、機能を選択すると実行できない理由などを表示します。サブメニューの場合は、実行できない機能の文字がグレーなどで薄く表示され、その機能は選択できません。



FOMAカードを使います

FOMAカードとは、電話番号などのお客様情報を記録できるカードです。FOMA端末に挿入して使用します。

- FOMA カードを正しく取り付けていない場合や、FOMA カードに異常がある場合は、電話の発着信やメールの送受信などはできません。
- ●FOMAカードの取り扱いについての詳細は、FOMAカードの取扱説明書をご覧ください。


FOMAカードの取り付けかた/取り外しかた



- ●電源を切ってから FOMA 端末を折り畳み、両手で持ったまま行ってください。FOMA 端末を置いた状態で行うと、背面ディスプレイが破損するおそれがあります。
- ●FOMAカードのIC部分に触れたり、傷を付けたりしないようにご注意ください。
- リアカバーと電池パックの取り付けかた/取り外しかた→P34


取り付けます

①ツメを引き、「カチッ」と音がするまでトレイを引き出します。



③トレイを奥まで押し込みます。


②IC面を上にして、図のような向きで FOMAカードをトレイに載せます。





取り外します

①ツメを引き、「カチッ」と音がするまでト レイを引き出し、FOMAカードを静かに取 り外します。取り外したFOMAカードは、 なくさないようにご注意ください。



御知らせ

- ▶FOMAカードを無理に取り付けようとしたり、引き抜こうとしたりすると、FOMAカードやトレイが壊れる場 合がありますのでご注意ください。
- トレイを強く引き抜いて外れてしまった場合には、FOMAカードスロット内部のガイドレールに合わせてまっ すぐに押し込んでください。このとき、FOMAカードは取り外した状態で行ってください。

FOMAカードの暗評番号について

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号があります。→P147 ご契約時はどちらも「0000」に設定されていますが、4~8桁の任意の数字に変更できま す。→P150

FOMAカード動作制限機能について

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護したり、第三者が著作権を有するデータ やファイルを保護したりするための機能として、FOMAカード動作制限機能が搭載されてい ます。

- FOMA 端末にお客様の FOMA カードを取り付けている状態で、サイトなどからファイル やデータをダウンロードしたり、メールに添付されたデータを取得したりすると、それら のデータやファイルにはFOMAカード動作制限機能が自動的に設定されます。
- ●FOMAカードを差し替えた場合やFOMAカードを差し込んでいない場合、FOMAカード 動作制限機能が設定されたデータやファイルの表示や再生はできなくなります。
- 動作制限の対象となるデータは次のとおりです。
 - 画面メモ
- メッヤージB/F
- i モードメール添付のデータ

- i モーション
- 画像(アニメーション、Flashを含む)メロディ



- FOMAカード動作制限機能の対象になっているデータを、待受画面や着信音などに設定しているとき、別のFOMA カードに差し替えて使用したり、FOMAカードを取り付けずに使用したりすると、待受画面や着信音などの設定 がお買い上げ時の状態に戻ります。データをダウンロードしたときに使用したFOMAカードを取り付けると、設 定は元の状態に戻ります。
- ドコモケータイdatalinkを使用して入手したデータには、FOMAカード動作制限機能が設定されません。
- ●次のメニューの設定項目にはFOMAカードに保存されるものがあります。FOMAカードを差し替えると、差し替えたFOMAカードに保存されている内容が表示されます。詳細は「メニュー一覧」をご覧ください。→P454
 - 自分の電話番号を見る SMSを設定する 証明書の使用と表示を設定する
 - FOMAカードのPINコードを設定する

FOMAカードの機能差分について

FOMA端末でFOMAカード(青色)をご使用になる場合、FOMAカード(緑色/白色)とは次のような違いがありますので、ご注意ください。

項目	FOMAカード (青色)	FOMAカード (緑色/白色)	参照先
FOMAカード電話帳に登録できる電話番号の桁数	最大20桁	最大26桁	P98
FirstPassを利用するためのユーザ証明書操作	利用不可	利用可	P245
WORLD WINGサービスの利用	利用不可	利用可	P33
サービスダイヤル	利用不可	利用可	P427

WORLD WING

WORLD WINGとは、FOMAカード(緑色/白色)とサービス対応端末で、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができる、ドコモの国際ローミングサービスです。

- ※2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいたお客様は、WORLD WING のお申し込みは不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に不要である旨お申し出いただいたお客様や途中でご解約されたお客様は、再度お申し込みが必要です。
- ※2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約でWORLD WINGをお申し込みいただいていないお客様は、お申し込みが必要です。
- ※一部ご利用になれない料金プランがあります。
- ※万が一、海外でFOMAカード(緑色/白色)の紛失・盗難にあった場合などは、速やかにドコモへご連絡いただき、利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」をご覧ください。なお、紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。




電池パックの取り付けかた/取り外し かた


- ●電源を切ってから FOMA 端末を折り畳み、手に持って行ってください。FOMA 端末を置いた状態で行うと、背面ディスプレイが破損するおそれがあります。
- ●電池パックを取り外すと、ソフトウェア更新の予約が解除される場合があります。また、 日付時刻設定を「手動で設定する」に設定中に電池パックを取り外すと、日付・時刻が消 去される場合があります。

取り付けます

①指で❶の方向にリアカバーの「──」部分を押し付けながら、②の方向に約2mmスライドさせて外します。




②電池パックのラベル面を上にして、電池パックの凸部分をFOMA端末の凹部分に合わせて①の方向に差し込み、②の方向に押し付けてはめ込みます。




③リアカバーの4箇所のツメをFOMA端末 のミゾに合わせます。

FOMA端末とリアカバーにすき間が生じないように ● の方向に押さえながら、 ② の方向にスライドさせて取り付けます。



取り外します

①指で①の方向にリアカバーの「──」部分を押し付けながら、②の方向に約2mmスライドさせて外します。



②電池パックのツメをつまんで、矢印方向 に持ち上げて取り外します。



御魚の世

- 電池パックを無理に取り付けようとするとFOMA端末の端子が破損する場合があるため、ご注意ください。
- 上記以外の方法で取り付け/取り外しを行ったり、力を入れすぎたりすると、FOMA端末やリアカバーが破損するおそれがあります。



携帯電話を充電します

お買い上げのとき、電池パックは十分に充電されていません。必ず専用のACアダプタまたはDCアダプタで充電してからお使いください。

- ●電池パック単体での充電はできません。
- ●F883iSの性能を十分に発揮するために、必ず電池パックF09をお使いください。

充電時間 (目安)

F883iSの電源を切って、電池パックを空の状態から充電したときの時間です。電源を入れたまま充電すると、充電時間は長くなります。

FOMA ACアダプタ 01/02 約130分 FOMA DCアダプタ 01/02 約130分

十分に充電したときの使用時間(目安)

充電のしかたや使用環境によって、使用時間は変動します。

連続待受時間*1静止時:約400時間(約560時間)移動時:約280時間(約400時間)連続通話時間*2約200分

※1()内の時間は、歩数計を「利用しない」に設定している状態での目安です。

※2 電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。

● 連続待受時間は F883iS を折り畳んで電波を正常に受信できる状態で移動した場合の目安です。なお、電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話や通信、待受時間は約半分程度になる場合があります。iモード通信を行うと通話や通信、待受の時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくてもFOMA端末を開いていたり、iモードメールの作成、音声読み上げ、動画/iモーションの再生、マルチアクセスの実行、データ通信などをしていたりすることによっても、通話や通信、待受の時間は短くなります。

電池パックの寿命について

- ●電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 1 回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。 充電しながら i モード通信などを長時間行うと、電池パックの寿命が短くなることがあります。

お知らせ

● FOMA端末を開いた状態のときや通話中、通信中は充電時間が長くなる場合があります。充電を早く完了させるには、操作を終了し、FOMA端末を折り畳んでから充電することをおすすめします。

充電について

詳細は、FOMA ACアダプタ 01/02 (別売)、FOMA 海外兼用ACアダプタ 01 (別売)、FOMA DCアダプタ 01/02 (別売) の取扱説明書をご覧ください。

- ◆FOMA ACアダプタ 01はAC100Vのみに対応しています。また、FOMA ACアダプタ 02はAC100Vから240Vまで対応しています。
- FOMA 海外兼用ACアダプタ 01はAC100Vから240Vまで対応していますが、ACアダプタのプラグ形状はAC100V(国内仕様)です。

電池パックの上手な使いかた

●電源を入れたままでの長時間(数日間)充電はおやめください。

FOMA端末の電源を入れた状態で充電が完了した後は、FOMA端末は電池パックから電源が供給されます。そのままの状態で長時間置くと、電池パックが消費され、短い時間しか使用できずに電池残量警告音が鳴ってしまう場合があります。その場合は、FOMA端末をACアダプタや卓上ホルダ、DCアダプタから外して、もう一度セットし直してから充電を行ってください。

● 環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル 協力店などにお持ちください。




充電時の留意事項

- 充電を開始すると、ランプが赤色で点灯します。ただし、環境によっては充電開始時にランプがすぐに点灯しない場合がありますが、故障ではありません。しばらくたっても点灯しない場合は、FOMA端末をACアダプタや卓上ホルダ、DCアダプタから外して、もう一度セットし直してから充電を行ってください。充電開始後、しばらくたっても点灯しない場合は、ドコモショップなどの窓口にお問い合わせください。
- 充電中は FOMA 端末や電池パック、卓上ホルダ、AC アダプタ、DC アダプタが温かくなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、充電中にパケット通信などを行うと、FOMA 端末内部の温度が上昇し、充電が正常に終了しない場合があります。その場合は、FOMA端末の温度が下がるのを待って充電を行ってください。
- 充電中に電話を着信したり、メールを受信したりしてランプが使用されると、ランプが一時的に消灯したり、異なる色で点灯したりしますが、しばらくたつと赤色で点灯します。 これらの理由以外で充電中にランプが点滅する場合は、「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご覧ください。→P494
- ●十分に充電されている電池パックをFOMA端末に取り付けてACアダプタや卓上ホルダ、DCアダプタに接続すると、ランプが一瞬点灯してすぐに消灯する場合がありますが、故障ではありません。
- ●電源を切っているときや通話中、通信中、マナーモード中、公共モード中、充電確認音を 「知らせない」に設定しているときは、確認音は鳴りません。

ACアダプタ/DCアダプタでの充電方法

必ずFOMA ACアダプタ 01/02 (別売) またはFOMA DCアダプタ 01/02 (別売) の取扱説明書もご覧ください。

- (1) FOMA端末に電池パックを取り付けます。
- (2) FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開き(①)、ACアダプタまたはDCアダプタのコネクタを矢印の表記面を上にして、FOMA端末と水平に差し込みます(②)。
 - 端子キャップが開きにくい場合は、FOMA端末を開いて行ってください。
- (3) ACアダプタの場合は電源プラグを起こしてAC100Vコンセントへ差し込みます。 DCアダプタの場合はシガーライタプラグを車のシガーライタソケットへ差し込みます。



- (4) 充電開始音が鳴り、ランプが点灯し、電池マークが点滅します。
- (5) 充電が終わると充電完了音が鳴り、ランプが消灯し、電池マークの点滅が止まります。
- (6) ACアダプタの場合は電源プラグをコンセントから抜きます。 DCアダプタの場合はシガーライタプラグをシガーライタソケットから抜きます。
- (7) コネクタの両側のリリースボタンを押してFOMA端末から水平にコネクタを外し、端子キャップを閉じます。

お知らせ


- ACアダプタやDCアダプタのコネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようゆっくり確実に行ってください。取り外すときは、必ずリリースボタンを押しながら水平に引き抜いてください。無理に引き抜こうとすると故障の原因となります。
- FOMA端末を使用しないときや車から離れるときは、DCアダプタのシガーライタプラグをシガーライタソケットから外し、FOMA端末からDCアダプタのコネクタを抜いてください。
- DCアダプタのヒューズ(2A)は消耗品です。交換するときは、お近くのカー用品店などでお買い求めください。

卓上ホルダと組み合わせた充電方法

FOMA ACアダプタ 01 / 02 (別売) と卓上ホルダ F18 (別売) を組み合わせると、FOMA 端末の端子キャップを開かないで充電できます。

必ず卓上ホルダ F18 (別売) の取扱説明書もご覧ください。

- 卓上ホルダだけでは充電できません。ACアダプタが必要です。
- 卓上ホルダは平らな面に置いて使用してください。また、卓上ホルダへの取り付けや取り 外しを行うときは、FOMA端末を折り畳んだ状態で行ってください。
- 正しく取り付けるために、端子キャップは閉じた状態で卓 Lホルダに取り付けてください。
- FOMA端末を卓上ホルダへ取り付けるときは、ストラップなどをはさまないようにご注意ください。
- (1) 卓上ホルダの底面を上にして、矢印の表記面を上にしたACアダプタのコネクタを水平 に差し込みます (●)。
- (2) ACアダプタの電源プラグを起こしてAC100Vコンセントへ差し込みます(2)。
- (3) 電池パックを取り付けたFOMA端末を卓上ホルダに差し込みます(3)。
- (4) 充電開始音が鳴り、ランプが点灯し、電池マークが点滅します。



(5) 充電が終わると充電完了音が鳴り、ランプが消灯し、電池マークの点滅が止まります。

(6) FOMA端末を卓上ホルダから取り外します。



卓上ホルダを押さえながらFOMA端末を持ち上げ、矢印方向に引き抜きます。

長時間使用しないときはACアダプタをコンセントから抜いてください。

お知らせ

● ACアダプタのコネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようゆっくり確実に行ってください。取り外すときは、必ずリリースボタンを押しながら水平に引き抜いてください。無理に引き抜こうとすると故障の原因となります。



電池残量

電池残量の確認のしかた

電池マーク

ディスプレイ上部に表示される電池マークで、電池残量の目安が表示されます。

● FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに電池残量が表示されます。

圖%』 4/8(日)

8:30



電池残量の確認


(電池残量3)



(電池残量2)



(雷池残量1)



音が3回鳴ります

音が2回鳴ります

音が1回鳴ります

電池残量が表示され、しばらくたつとメニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

電池が切れそうになると

メッセージ表示や電池残量警告音でお知らせします。充電を開始すると電池残量警告音は止まりますが、すぐに電池残量警告音を止める場合は (一)を押してください。

■ 通話中のとき

受話口から電池残量警告音が聞こえ、電池残量がない旨のメッセージが表示されます。このメッセージは(決定)戻る のいずれかを押すと消えます。電池残量警告音が聞こえてから約20秒後に通話が切れて、次の待受中のときと同じ状態になります。

■ 待受中のとき

□ Yall i Yali i Yall i Yali

スピーカーから電池残量警告音が鳴り、電池残量がない旨のメッセージが表示されます。このメッセージは**決定**を押すと消えますが、しばらくたつと電池残量警告音が鳴り、すべてのマークが点滅して、再び電池残量がない旨のメッセージが表示されます。その約1分後に自動的に電源が切れます。

● FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに「電池残量なし」と表示されます。

電池残量警告音の消しかた



1 待受画面で「② 詳細な設定」「② 電池残量の警告音を設定する」を押す

電池残量警告音を鳴らすかどうかの確認画面が表示されます。

🤈 「②鳴らさない」を押す

電池残量警告音を解除した旨のメッセージが表示されます。

● [1] 鳴らす | : 電池残量警告音を鳴らすようにします。

强 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。



- ◆本機能を「鳴らさない」に設定しても、通話中に電池が切れそうになったときは受話口から電池残量警告音が鳴ります。
- ◆本機能を「鳴らす」に設定しても、電源を切っているときやマナーモード中、公共モード中は、電池残量警告音は鳴りません。



電源ON/OFF

電源を入れます/切ります


● ソフトウェア更新を実行するかどうかの確認画面が表示される場合があります。→P504

電源を入れます

1 (一)を2秒以上押す

バイブレータが振動し、起動中である旨のメッセージが表示された後、次の待受画面が表示されます。

●初めて電源を入れたとき→P42



電源を切ります

1 (一)を2秒以上押す

電源切断中である旨のメッセージが表示されたあと、電源が切れます。

初めて電源を入れたときは

次の画面が表示されるので、必要に応じて設定や操作を行います。

①音声読み上げの設定画面で「11自動で読み上げ」~「41後で設定する」のいずれかを押す

音声読み上げを 設定してください

1|自動で読み上げ 2|手動で読み上げ 3|読み上げなし 4|後で設定する

- ・ 音声読み上げの概要と設定→P180、P181
- 設定した内容は後から変更できます。
- [4]後で設定する」を押し、次に電源を入れ直すまでに設定を行わなかった場合には、再び設定画面が表示されます。

②日付・時刻の設定画面で「11自動で設定する」または「21手動で設定する」を押す

日付と時刻を自動 で設定しますか?

- 1 自動で設定する 2 手動で設定する
- 日付時刻設定の概要と設定→P43
- ドコモのネットワークからの時刻情報が取得できたときは表示 されません。
- 設定した内容は後から変更できます。
- **戻る**または **一**を押し、次に電源を入れ直すまでに日付・時刻が設定されなかった場合には、再び設定画面が表示されます。

③歩数計の設定画面で決定を押す

歩数計を 設定します。 歩次までは あくましてでさい ででさい (決定)

- 歩数計の概要と設定→P403、P405
- 日付・時刻が設定されていないときは表示されず、歩数計は「利用しない」に設定されます。
- 設定した内容は後から変更できます。

④ソフトウェア更新を実行するかどうかの確認画面で「11実行する」を押す

ソフトウェア更新 を実行しますか?

- ソフトウェア更新の概要と設定→P504、P506
- 通信できない状態などでは表示されません。

1実行する 2実行しない

お知らせ

- サービスエリア外や電波の届かない所で 圏外 が表示されているときに通話や通信を行うには、表示が消える場所まで移動してください。ただし、**『川**が表示されていて、移動せずに通話していても、通話が切れる場合があります。
- FOMAカードを取り付けていない場合は、FOMAカードの挿入が必要な旨のメッセージが表示されます。電源を切り、FOMAカードを取り付けてから電源を入れ直してください。→P31
- PIN1コード使用の設定中は、PIN1コードの入力が必要です。→P149
- ●日付・時刻が設定されていないときは、日付と時刻を設定する旨のメッセージが表示されます。→P43



日付・時刻を合わせます

お買い上げ時 自動で設定する

ドコモのネットワークからの時刻情報を基に自動で時刻を補正するように設定したり、手動で設定したりできます(通常は手動で設定する必要はありません)。

〈例〉手動で日付・時刻を設定するとき

日付時刻設定

🤈 「②手動で設定する」を押す

日付と時刻を自動で設定しますか?

■自動で時刻補正をするとき

「11自動で設定する」を押す

1自動で設定する 2手動で設定する 日付と時刻を自動で設定する旨のメッセージが表示されます。操作6に進みます。

🤦 日付を入力する

- ●西暦は下2桁を入力します。月、日が1桁のときは、前に0を付けます。
- ●2000年1月1日から2050年12月31日まで設定できます。
- (子) : 変更する数字を選択できます。
- (🔄 💬 :日付と時刻の入力を切り替えます。

/ 時刻を入力する

日付と時刻を 入力してください (0~23時0~59分)

日付

2007年04月08日

時刻

08時30分

- 24時間制 (00:00~23:59) で設定します。時、分が 1 桁のときは、前に0を付けます。
- (日日)○ 変更する数字を選択できます。
- (🗟 🗐 :日付と時刻の入力を切り替えます。

5 決定を押す

日付と時刻を設定した旨のメッセージが表示されます。

斉 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

御魚飯

- ●「自動で設定する」に設定すると、電源を入れたときなどに時刻の補正を行います。ただし、FOMAカードを 取り付けていない場合や電波状態によっては、補正は行われません。
- ●「自動で設定する」に設定していても、数秒程度の誤差が生じる場合があります。
- ●「手動で設定する」で日付・時刻を設定したときは、電池パックを取り外したり、電池が切れたまま長い間充電しなかったりすると、日付・時刻が消去される場合があります。その場合は、もう一度設定を行ってください。
- 一度も自動時刻補正が行われず、日付・時刻が「--」で表示されているときは、時計やFlash画像などが正しく表示されません。また、次の機能は使用できません。
 - SSL通信(認証)

- ユーザ証明書の操作
- 再生期限制限や再生期間制限が設定されている i モーションの取得、再生
- · 自動電源ON設定

- 自動電源OFF設定
- 通知時刻自動電源ON設定
- 目覚まし

• 予定表

• 歩数計

• ソフトウェア更新

- スキャン機能のパターンデータ更新
- 一度も自動時刻補正が行われず、日付・時刻が「--」で表示されているときは、次の機能で日時が記録されず、「----/--」などと表示されます。
 - ・リダイヤル

• 着信履歴

伝言メモ

• 送信メール、未送信メールの日時



発信者番号通知

相手に自分の電話番号を通知します

電話をかけたとき、相手の電話機に自分の電話番号(発信者番号)を表示させます。

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際は、十分にご注意ください。
- ●相手の電話機がデジタル携帯電話など、発信者番号の表示が可能なときに表示されます。
- サービスエリア外や電波の届かない所では、発信者番号通知は設定できません。電波状態のよい所で行ってください。
- ●詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- ●電話をかけるたびに、発信者番号を通知/非通知にすることができます。→P56

1 待受画面で「1 発信者番号通知をを使う」「1 発信者番号通知を設定する」を押す

ネットワーク暗証番号の入力画面が表示されます。

- ネットワーク暗証番号について→P146
- ●入力したネットワーク暗証番号は「*」で表示されます。
- 夕 4桁のネットワーク暗証番号を入力
 ▶決定を押す

相手に電話番号を 通知しますか?

1通知する 2通知しない

🤦 「1通知する」を押す

ネットワークに接続され、発信者番号通知を設定した旨のメッセージが表示されます。

⚠ 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

設定内容の確認

1 待受画面で(1) を使う」(2) 発信者番号通知設定を確認する」を押す

発信者番号通知の 設定を 確認しますか?

1確認する 2確認しない

◯ 「1確認する」を押す

ネットワークに接続され、設定内容が表示されます。

📿 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

分の電話番号を確認します

お買い上げ時 ■ 名称未登録 電話番号:ご契約電話番号 メールアドレス:-

自分の電話番号(自局電話番号)や登録した名前、メールアドレスなどを確認します。

待受画面で(メニュー)▶

個人情報表示

「回自分の電話番号を見る」を押す

個人情報(基本) 名称未登録

電話番号 090XXXXXXX メールアドレス

■ 詳細情報を確認するとき

①決定を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

②4~8桁の端末暗証番号を入力 決定を押す 詳細画面が表示されます。

決定 : 基本画面と詳細画面を切り替えます。

: 登録情報が複数ある場合に表示を切り替え ます。

(戻る)を押す


メニュー画面に戻ります。

■)を押すと待受画面に戻ります。

個人情報の登録・修正

自分の名前や電話番号、メールアドレスが登録できます。

- 電話番号は自局電話番号を除き最大2件、メールアドレスは最大3件登録できます。
- お客様のメールアドレスの確認方法→P262
- 「0 自分の電話番号を見る」を押す
- **電話帳**▶4~8桁の端末暗証番号を入力▶(決定)を押す



46

3 名前を入力 決定を押す

個人情報登録 ドコモ太郎

4

フリガナを <u>入力してください</u> █゛コモタロウ 入力した名前のフリガナが自動的に入力されています。

- 漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字を 入力できます。
- ●全角で最大16文字、半角で最大32文字入力できます。

⚠ フリガナを確認▶決定を押す

2件目の電話番号を入力するかどうかの確認画面が表示されます。

- ●半角カタカナ、半角英字、半角数字、半角記号を入力できます。
- ●半角で最大32文字入力できます。

「1入力する」または「2入力しない」を押す

●「11入力する」 : 自局電話番号以外の電話番号を登録します。

● 「2 入力しない」: 自局電話番号以外の電話番号を登録しません。操作8に進みます。

중 電話番号を入力▶決定を押す

3件目の電話番号を入力するかどうかの確認画面が表示されます。

●最大26桁入力できます。

7 「1入力する」または「2入力しない」を押す

●「1入力する」 : 他の電話番号を登録します。操作6を繰り返します。

● [2] 入力しない |: 他の電話番号を登録しません。

♀ メールアドレスを入力 → 決定を押す

2件目のメールアドレスを入力するかどうかの確認画面が表示されます。

- ●半角英字、半角数字、半角記号を入力できます。
- 半角で最大50文字入力できます。
- ●何も入力しないで決定 :メールアドレスを入力しません。操作10に進みます。
- 半角英字入力モード時に(1 ½): 「. 」「@」「 」など宛先によく使う記号を入力できます。

🔾 「①入力する」または「②入力しない」を押す

●「1入力する」 :他のメールアドレスを登録します。操作8を繰り返します。

● 「②入力しない」: 他のメールアドレスを登録しません。個人情報を登録した旨の メッセージが表示されます。

10 決定を押す

基本画面に戻ります。

- (一)を押すと待受画面に戻ります。
- **お知らせ**
- 自分のFOMA端末の電話番号(自局電話番号)はFOMAカードに登録されているため修正できません。それ 以外の項目を登録すると、FOMA端末に記録されます。
- 個人情報のメールアドレスを変更しても、i モードのメールアドレスは変更されません。また、i モードのメールアドレスを変更しても、個人情報のメールアドレスは自動的には変更されません。
- 個人情報(詳細)画面からも同様に操作できます。

電話のかけかた/受けかた

電話のかけかた	
電話をかけます	50
自局電話番号を通話中画面に表示するかどうかを設定します	
<通話中自局番号表示設定>	54
前にかけた相手にかけ直します<リダイヤル>	55
1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にします	56
プッシュ信号(DTMF)を送ります	58
国際電話を利用します <world call=""></world>	59
サブアドレスを指定して電話をかけます	60
途切れた電話を再接続するときのアラームを設定します<再接続アラーム>	61
車の中で手を使わずに話します<車載ハンズフリー>	62
電話の悪け がた	
電話の受けかた	
電話を受けます	62
自動で電話を受けます機能>	65
着信履歴を利用します<着信履歴>	66
相手の声の音量を調節します<受話音量>	68
着信音の音量を調節します< 着信音量>	70
不可に切られたいしょ /切られたい ましょ	
電話に出られないとき/出られなかったとき	
すぐに電話に出られないとき保留にします<応答保留>	73
公共モードを利用します	74
電話に出られないときに用件を録音します<伝言メモ>	77
着信中の電話に出られないときに用件を録音します	81
伝言メモを再生/削除します	81



電話をかけます

- ●相手の携帯電話の電源が入っていないとき、または相手が電波の届かない所にいるときには、音声ガイダンスで接続できないことをお知らせします。
- ダイヤル発信制限中は、緊急通報(110番、119番、118番)以外は電話番号を入力して電話をかけることはできません。→P160

🕇 待受画面で電話番号を入力する

ダイヤル入力中

ボタンで電話をかける

●一般電話にかけるときは、同じ市内への通話でも、必ず市 外局番からダイヤルしてください。

090XXXXXXX

- ●最大80桁入力できます。
- 戻る):電話番号を訂正できます。 1 秒以上押すと待受画面に戻ります。

🤈 🚺 を押す

通話中 はっきりボイス 自分の 090XXXXXXXXX

ボタンで ゆっくりボイスオン 05秒

090XXXXXXXX

「プップップッ」という発信音が聞こえます。相手が出たらお 話しください。

- ●ディスプレイには通話時間が表示されます。
- 通話中自局番号表示設定を「1 表示する」に設定している場合は、自分の電話番号が表示されます。→P54

■「ツーツー」という音が聞こえたとき

相手がお話し中です。 ● を押していったん発信を終了し、しばらくたってからおかけ直しください。リダイヤルを使うと便利です。→P55

■ 発信者番号の通知をお願いする旨のガイダンスが聞こ えたとき

一を押していったん発信を終了し、発信者番号を通知する設定にしてからおかけ直しください。→P44、P56

3 お話しが終わったら **一**を押す

●FOMA端末を折り畳んでも電話を切ることができます。



- ▶発信者番号の通知/非通知を指定しないで電話番号を入力して電話をかけた場合は、発信者番号通知の設定に 従って動作します。→P44
- 複数の通信機能を同時に利用することができます(マルチアクセス)。→P489

はっきりボイスの設定

お買い上げ時 はっきりボイスオン

はっきりボイスをオンに設定すると、通話中に周囲の騒音レベルを測定し、一定レベルを超 えて騒音が大きくなった場合に、自動で相手の声を強調し、聞き取りやすくします。

- ●スピーカーホン機能使用中は、本機能は動作しません。
- ●はっきりボイスの設定内容は、通話終了後も保持されます。
- 本機能は音量を調節するものではありません。相手の声の音量は、受話音量で調節してく ださい。→P68
- 通話中に(<u>メニュー</u>) 「⑤はっきりボイスオフ」または「⑤はっき りボイスオン」を押す

通話中 はっきりボイス 090XXXXXXX ボタンで ゆっくりボイスオン 05秒

- はっきりボイスをオンに設定すると赤色で表示されます。スピーカーホン 機能使用中はグレーで表示されます。

090XXXXXXXX

ゆっくりボイスの設定

お買い上げ時

ゆっくりボイスオフ

通話中の相手の話す速度が調節されて聞き取りやすくなります。

- ●スピーカーホン機能使用中でも、本機能は動作します。
- ●ゆっくりボイスの設定内容は、通話終了後は解除されます。


1 通話中に **(●3)** を押す



◆ゆっくりボイスを設定中にゆっくりボイスを解除します。

ゆっくりボイスとは

無音区間を利用して、相手の話す声がゆっくり聞こえるように調節する機能です。



- ●ゆっくりボイスを設定すると、相手の声質が変化する場合があります。
- ●相手が区切りのない話しかたをしたときなど、ゆっくりボイスが機能しない場合は、通常の速度に聞こえます。
- ●時報や音楽などを聞くときは、ゆっくりボイスを設定しないでください。

通話中保留

自分の声が相手に聞こえないように通話を保留にします。

- ●保留中も、電話をかけた方に通話料金がかかります。
- ●保留中にFOMA端末を折り畳むと、電話は切れます。

▲ 通話中に決定を押す



-−点滅します。

左の画面が表示され、ランプが点滅します。自分のFOMA端末と相手にメロディ(エンターテイナー)が流れます。

● 決定 / () : 保留を解除します。



- 保留中に流れるメロディ(エンターテイナー)は変更できません。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続して保留中に FOMA 端末を折り畳んだ場合は、保留は継続されます。

スピーカーホン機能の使いかた

相手の声がスピーカーから聞こえる状態で通話できます。

- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続中は、本機能を使用できません。
- FOMA端末から約50cm以内の距離でお話しください。
- ●スピーカーホン機能を使用した通話に切り替えると、音量が急に大きくなりますので、 FOMA端末を耳から離して使用してください。
- ●スピーカーホン機能は、通話終了後は解除されます。

通話中に または 電話帳 を押す



▲→▲かが**▲か→▲**に切り替わります。

- 【 または (電話帳) を押すたびにスピーカーホン機能を使用した通話と受話口からの通話が切り替わります。
- ●発信中または呼出中に を押しても、スピーカーホン機能を使用した通話と受話口からの通話が切り替わります。

お知らせ

● 通話中、周囲や相手側の雑音が大きい場合は、聞き取りにくいことがあります。その場合は受話口からの通話 に切り替えてください。

通話中のサブメニューからの操作について

サブメニュー (→P30) から次の操作ができます。

サブメニュー	説 明	参照先
1通話を保留/	通話を保留または保留を解除します。	P52
1 保留を解除		
② 電話帳を見る	電話帳を表示します。	P101
3 着信履歴を見る	着信履歴を表示します。	P66
4 リダイヤルを見る	リダイヤルを表示します。	P55
5 はっきりボイスオフ/	はっきりボイスをオフまたはオンに切り替えます。	P51
5 はっきりボイスオン		

サブメニュー	説明	参照先
6 ゆっくりボイスオン/	ゆっくりボイスをオンまたはオフに切り替えます。	P51
⑥ ゆっくりボイスオフ	• 保留中はオン/オフを切り替えられません。	
7スピーカーで聞く/	スピーカーホン機能を設定または解除します。	P53
7 受話口で聞く	• 保留中はスピーカー/受話口を切り替えられません。	
8日付時刻の設定	日付・時刻を設定します。	P43
0 自分の電話番号	自分の電話番号(自局電話番号)を表示します。	P46



通話中自局番号表示設定

自局電話番号を通話中画面に表示する かどうかを設定します

お買い上げ時 表示する

本機能を「表示する」に設定した場合、通話中の画面に自分の電話番号が表示されます。

通話中 はっきりボイス ^{自分の} 090XXXXXXXXX

- 自分の電話番号

ボタンで ゆっくりボイスオン 05秒

090XXXXXXX

| 待受画面で | 「9詳細な設定」 | 「3電話・電話帳の詳細を設定する」 | 「0通話中に自分の番号を表示する」を押す

通話中に 自分の電話番号を 表示しますか?

1表示する 2表示しない

🤈 「①表示する」または「②表示しない」を押す

通話中の自局番号表示を設定/解除した旨のメッセージが表示されます。

强 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●(¬)を押すと待受画面に戻ります。



前にかけた相手にかけ直します

こちらからかけた電話を発信履歴(リダイヤル)として記録します。相手が話し中で電話が つながらなかった場合などに簡単な操作でかけ直せます。

- ●最大30件記録されます。30件を超えた場合は、古いものから削除されます。
- ●同じ電話番号に通知または非通知を設定してかけた場合は、それぞれ最新の1件のみが記録されます。
- 履歴表示制限中は、本機能を使用できません。→P158

1 待受画面で □ を押してかけ直すリダイヤルを表示する



090XXXXXXX

リダイヤルの番号

電話をかけた日付、曜日、時間が表示されます。

- 国際電話をかけたときに表示されます。「010」を直接入力した場合は表 | 示されません。→P59

・発信者番号の通知/非通知が表示されます。→P57

電話番号が表示され、電話帳に登録しているときは名前も表示されます。 \rightarrow P87

2 【 を押す

電話がかかります。

■ i モードメールを作成するとき


▼ニート 「フメールを作る」を押す

リダイヤルの電話番号をメールアドレスとともに電話帳に登録している場合は、その1件目のメールアドレスを宛先にしたメール作成画面 (→P268) が表示されます。

リダイヤルの削除

1件ずつ、またはすべてのリダイヤルをまとめて削除できます。

リダイヤルの表示画面が表示されます。



削除するリダイヤルを 選んでください

1選択1件 2全件

(2) 「1] 選択1件」または「2] 全件」を押す

選択した/全てのリダイヤルを削除した旨のメッセージが表示されます。

🚹 決定を押す

リダイヤルの表示画面に戻ります。リダイヤルがない場合や、全件削除した場合は、待 受画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。



1回の通話ごとに発信者番号を通知/ 非通知にします

電話をかけるときに相手の電話番号の前に特定の番号を付けることで、自分の電話番号を相手に通知するか通知しないかを選択できます。

- ●発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意ください。
- ●相手の電話機がデジタル携帯電話など、発信者番号表示が可能なときに表示されます。
- ●自分の電話番号を相手に通知するかどうかを設定するには、次の方法があります。
 - 電話をかけるときの発信者番号の通知/非通知をあらかじめ一括して設定→P44
 - 電話番号の前に「186」または「184」を付けて発信→P56
 - 電話をかけるときに発信者番号の通知/非通知をサブメニューから選択→P57

「186」/「184」を付けた電話のかけかた

「186」を付けて発信します

相手に電話番号を通知します。

1 待受画面で(1 ½)(8 ½)(6 ¼) 電話番号を入力 【)を押す 電話がかかります。

「184」を付けて発信します

相手に電話番号を通知しません。

サブメニューからの通知/非通知の選択

電話番号を入力してから発信者番号の通知/非通知を選択します。リダイヤルや着信履歴などから電話をかけるときにも選択できます。

→ 待受画面で電話番号を入力
→ を押す

- 1電話帳に登録
- 2 電話帳に追加
- 3 通知で電話
- 4 非通知で電話
- 5ワールドコール
- 6 簡易サイト接続

🤈 「③通知で電話」または「④非通知で電話」を押す

● 着信履歴から操作するときは、「5 通知で電話」または「6 非通知で電話」を押します。

お知らせ

- ●電話をかけたとき、発信者番号の通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号を通知しておかけ直しください。
- 複数の番号通知方法を同時に設定・操作した場合、次のような順位(①→③)で番号通知動作が行われます。ただし、ディスプレイの表示と実際の通知/非通知の発信が異なる場合があります。
 - ①相手の電話番号に「186」または「184」を付けた場合
 - ②発信時にサブメニューから発信者番号の通知/非通知を選択した場合
 - ③発信者番号通知の設定をした場合
- 相手の電話番号に「186」または「184」を付けて発信した場合、リダイヤルにはその番号がついた電話番号が記録されます。



プッシュ信号(DTMF)を送ります

FOMA端末からプッシュ信号(DTMF)を送って、ご自宅の留守番電話や各種のプッシュホンサービスなどを操作できます。また、電話をかけるときにポーズやタイマーを入力することにより、番号を区切って送出することができます。

通話中にプッシュ信号(DTMF)を送ります

1 通話中に①☆☆~②☆、★☆、#☆☆を押す

ポーズ「P」を入力するには

自宅の留守番電話の操作、チケットの予約などに利用します。

1 待受画面で電話番号を入力▶(¥端)を1秒以上▶送出する番号を 入力▶(【)を押す

〈例〉「03XXXXXXXXP12345」で発信したとき

電話がつながった後に(決定)を押すと、ポーズ(「P」)以降の番号が送出されます。



タイマー「T」を入力するには

外線番号に続けて内線番号を入力するときなどに利用します。外線番号と内線番号の間にタイマー(「T」)を入力することによって、外線番号に続いて一定の秒数が経過した後に内線番号が発信されます。

1 待受画面で電話番号を入力▶(‡等)を1秒以上▶内線番号を入力 ▶(【)を押す

- ●タイマー(「T」)1つにつき、約1秒の間隔をとります。
- タイマー(「T」)は連続して入力できます。



- プッシュ信号(DTMF)は、受信側の機器によっては受信できない場合があります。
- スピーカーホン機能を使用する場合は、スピーカーホンに切り替えてからプッシュ信号(DTMF)を入力してください。



WORLD CALL

国際電話を利用します

ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL」

WORLD CALLはドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。

● 通話方法

(0 📆 (1 🐧 (0 📆) ▶ 国番号 ▶ 地域番号(市外局番) ▶ 電話番号を入力 ▶ 🚺 を押す

- ※ 上記の電話番号をFOMA端末の電話帳に登録できます。
- ※ 地域番号(市外局番)が「O」で始まる場合には「O」を除いて入力してください。ただし、イタリアの一般電話などにおかけになる場合は「O」が必要です。
- ※009130▶010▶国番号▶地域番号(市外局番)▶電話番号でもかけられます。
- 通話先は世界約240の国と地域です。
- 「WORLD CALL」の料金は毎月のFOMAサービスの通信料金と合わせてご請求します。
- ●申込手数料・月額使用料はかかりません。
 - ※ FOMA サービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて「WORLD CALL」もご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。
- ●一部ご利用になれない料金プランがあります。
- ●詳細は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
 - ※ ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になる場合は、各国際電話サービス会社に 直接お問い合わせください。

簡単な方法による国際電話のかけかた

1 待受画面で国番号▶地域番号(市外局番)▶電話番号を入力する

ダイヤル入力中

- ボタンで電話をかける
- ●地域番号(市外局番)が「O」で始まる場合には「O」を除いて入力してください。ただし、イタリアの一般電話などにおかけになる場合は「O」が必要です。

86XXXXXXXX

🤈 🚈 🕨 「5 ワールドコール」を押す

ダイヤル入力中 「ボタンで 電話をかける 0091300

1086XXXXXXXX

3 **【** を押す 国際電話がかかります。

お知らせ

- ●国番号を含めた電話番号をあらかじめ電話帳に登録しておくと、簡単に国際電話をかけることができます。→P102「電話帳から電話をかけます」の「お知らせ」



サブアドレスを指定して電話をかけま す

サブアドレスを指定して特定の電話機や通信機器を呼び出します。

●サブアドレスとは、同じ電話番号内にある複数の電話機や通信機器の中から、特定の機器を呼び出すときに使う番号です(ISDN回線で、サブアドレスが振られている機器を複数接続している場合など)。

1 待受画面で電話番号を入力★ (サブアドレスの区切り)サブアドレスを入力【)を押す

お知らせ

● ポーズ(「P」)やタイマー(「T」)を入力した後に「*」を入力した場合は、サブアドレスの区切りとしては認識されず、「*」を含んだプッシュ信号(DTMF)として送出されます。



再接続アラーム

途切れた電話を再接続するときのア ラームを設定します

お買い上げ時 低音で鳴らす

トンネルやビルの陰などで電波状態が悪くて途切れた電話を、電波状態がよくなったときに 再接続するときのアラームを設定します。

- ●電波が途切れている間は、相手は無音状態となります。
- 利用状態や電波状態により、再接続されるまでの時間は異なります。目安は最長 10 秒間です。
- ●再接続されるまでの時間(最長10秒間)も通話料金がかかります。
- ●利用状態や電波状態により、アラームが鳴らずに通話が切れてしまう場合があります。
- **1** 待受画面で (5-2-1) 「9 詳細な設定」 (4) 音を設定する」 (5) 再接続した時の音を選ぶ」を押す

再接続した時の アラーム音を 選んでください

1高音で鳴らす 2低音で鳴らす 3鳴らさない

- 2 「1高音で鳴らす」~「3鳴らさない」のいずれかを押す アラーム音を設定した旨のメッセージが表示されます。
- 🔾 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (**一**)を押すと待受画面に戻ります。



車載ハンズフリー

車の中で手を使わずに話します

FOMA端末を車載ハンズフリーキットO1 (別売) やカーナビなどのハンズフリー対応機器と接続することにより、ハンズフリー対応機器から電話の発着信などの操作ができます。

●ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をご覧ください。なお、車載ハンズフリーキットO1(別売)をご利用時には、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブルO1(別売)が必要です。

お知らせ

- 着信時のディスプレイ表示や着信音などの動作は、FOMA端末の設定に従います。ただし、ハンズフリー対応 機器から音を鳴らす設定にしている場合、FOMA端末でマナーモード中や着信音設定を「鳴らさない」に設定 していても、電話がかかってくるとハンズフリー対応機器から着信音が鳴ります。
- ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合は、FOMA端末を折り畳んでも通話は継続されます。
 - ●公共モード中の着信動作は、公共モードの設定に従います。
- 伝言メモ設定中の着信動作は、伝言メモの設定に従います。



電話を受けます

●FOMA端末を開くだけでは電話に出ることはできません。

1 電話がかかってくる

着信しています

【 ボタンで通話

090XXXXXXXX

着信音が鳴り、ランプとしが点滅します。

● FOMA 端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに 「電話です」が表示されます。

🤈 🚺 を押す

通話中 はっきりボイス 自分の 090XXXXXXXXX 番号 がタンで ゆっくりボイスオン 05秒

090XXXXXXXX

お話しください。

●ディスプレイには通話時間が表示されます。

3 お話しが終わったら**へ**を押す

●FOMA端末を折り畳んでも電話を切ることができます。

ディスプレイの表示について

相手からの発信状況やFOMA端末の設定に従って、電話番号や名前、画像などがディスプレイに表示されます。

- ●電話番号が通知されたときは、背面ディスプレイにも電話番号や電話帳に登録している名前が表示されます。電話番号が通知されていないときは、発信者番号非通知理由が表示されます。
 - 背面ディスプレイに情報を表示しないように設定できます。→P138

■ 相手が電話番号を通知してきたとき



相手の電話番号を電話帳に登録していない場合は、相手の電話番号が表示されます。

• 着信音に映像のある動画/ i モーションを設定している場合は、 その映像が表示されます。

着信しています

ボタンで通話
携帯花子



相手の電話番号を電話帳に登録している場合は、相手の名前と電話番号が表示されます。→P87

- ワンタッチダイヤルに登録している場合は、相手の名前とワン タッチダイヤルに設定した着信画像が表示されます。→P112
- ワンタッチダイヤルの着信音に映像のある動画/ i モーションを設定している場合は、その映像が表示されます。動画/ i モーションが音声のみ(歌手の歌声など映像のない i モーション)の場合は、ワンタッチダイヤルに設定した着信画像が表示されます。

■ 相手の都合で電話番号が通知されなかったとき

着信しています

「 ボタンで通話

非通知設定

発信者番号非通知理由が表示されます。

非通知理由	意味
非通知設定	発信者の意思により発信者番号を通知しないで発 信した場合
公衆電話	公衆電話などから発信した場合
通知不可能	海外や一般電話から各種転送サービスを経由した場合など、発信者番号を通知できない状態で発信した場合(経由する電話会社によっては通知される場合もあります)

- 非通知理由別着信設定で設定した着信動作が優先されます。
 - →P164

着信中のサブメニューからの操作について

着信音が鳴っている間にサブメニュー (→P30) から次の操作ができます。

通話中着信動作選択(→P427)を「通常着信する」に設定していると、通話中に別の電話がかかってきたときも同様に操作できます。

サブメニュー	説 明
1伝言メモ※1	伝言メモで応対します(クイック伝言メモ)。
2 留守番電話※2	かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに接続します。
3 転送でんわ ^{※3}	かかってきた電話を転送登録先へ転送します。
4 着信拒否	電話が切れます。相手側に通話料金はかかりません。

- ※1 通話中に別の電話がかかってきたときは選択できません。
- ※2 留守番電話サービスをご契約いただいている場合に有効です。
- ※3 転送でんわサービスをご契約いただき、転送先を登録している場合に有効です。

通話中に「ププ…ププ…」という音(通話中着信音)が聞こえたとき

留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスのいずれかをご契約いただくと、通話中に別の電話がかかってきたときに「ププ…ププ…」という通話中着信音が聞こえます。 このとき、次の動作が可能です。

ご契約の内容	動 作
留守番電話サービス※	留守番電話サービスセンターに接続します。→P422
キャッチホン	通話中の電話を保留にして、かかってきた電話に応答します。 →P424
転送でんわサービス*	転送登録先へ転送します。→P424

- ※ 通話中着信動作選択を「通常着信する」に設定した場合に限り、選択できます。→P427
- キャッチホンを契約されていない場合は、通話中着信音(「ププ・・・ププ・・・」)が鳴っても電話は受けられません。

お知らせ

- ●電話帳に登録していない相手から電話がかかってきたときに、着信音などの呼出動作をすぐに開始しないように設定したり(→P166)、着信を拒否したり(→P168)できます。
- 電話帳に登録している相手に対して、着信拒否を設定できます。→P161
- 複数の通信機能を同時に利用することができます (マルチアクセス)。→P489
- FOMA端末から転送された電話がかかってきた場合は、着信画面の左下に転送元の電話番号が「転: XXX…」 のように表示されます。転送元の電話番号を電話帳に登録している場合は名前が表示されます。ただし、転送元によっては、転送元の電話番号や名前が表示されないことがあります。着信音に映像のある動画 / i モーションを設定している場合や、ワンタッチダイヤルに発信元の電話番号を登録していて、着信画像を設定している場合は、転送元の電話番号は表示されません。

- 通話中にメールを受信すると受信中に ☑ が、メッセージR/Fを受信すると受信中に 【 / 【] がディスプレイ上部に点滅表示されます。メールの受信が完了した場合は、ディスプレイ上部に 中 が表示されます。電話を切って待受画面に戻ると、メールを受信した場合は未読メールがあることを示す ☑ 、メッセージR/Fを受信した場合は未読のメッセージR/Fがあることを示す 【 / 【] がディスプレイ下部に表示されます。また、メールを受信した場合は新着情報も表示されます。→P23
- 国際電話を着信した場合、発信者番号の先頭に「+」が表示されます。
- ビル電話やPBXなど、ダイヤル市外通話のできない電話機からは、FOMA端末へ電話をかけられません。



オートスピーカーホン機能

自動で電話を受けます

お買い上げ時 解除する

電話がかかってきて着信音が約4秒間鳴った後、自動で電話を受けるように設定します。電話を受けるとスピーカーから相手の声が聞こえます。

- スピーカーホン機能を使用するときには、FOMA 端末から約 50cm 以内の距離でお話しください。
- 本機能を設定すると、音量が大きくなりますので、FOMA端末を耳から離して使用してく ださい。
- ●公共モード中またはマナーモード中は、本機能は動作しません。→P74、P135

オートスピーカーホンを設定するかどうかの確認画面が表示されます。

- ●マナーモード中は、マナーモードを解除するかどうかの確認画面が表示されます。 本機能を設定するときは「11解除する」を押します。
- 🤈 「11 設定する」を押す

オートスピーカーホンを設定した旨のメッセージが表示されます。

- ●「②解除する」:オートスピーカーホン機能を解除します。
- 强 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

- (一)を押すと待受画面に戻ります。
- オートスピーカーホンの設定中はディスプレイ上部に**∮沿**が表示されます。

- 雷話を受けた後の動作は、スピーカーホン機能を使用した通話と同様です。→P53
- 次の場合は、本機能を設定していても動作しません。
 - 自動的に電話がつながる前に(を押して電話を受けた場合)
 - 诵話中に電話がかかってきた場合
 - FOMA端末を折り畳んでいる場合
 - 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) や外部機器などを接続中の場合
- ●本機能と無音着信時間設定(→P166)を同時に設定している場合、無音着信時間を4秒以上に設定すると、 本機能は動作しません。
- 伝言メモ、留守番電話サービス、転送でんわサービスと本機能を同時に設定している場合、設定した呼出時間 により、優先順位が異なります。
- 電話帳指定着信拒否/許可 (→P161)、非通知理由別着信設定 (→P164)、登録外着信拒否 (→P168) を 設定中は、着信拒否の対象に設定している相手から電話がかかってくると、各機能が優先して動作します。




メニュー 11

着信履歴を利用します

かかってきた電話に応答した履歴や、電話に出なかったとき(不在着信)の履歴を記録して おく機能です。伝言メモに録音されたときも記録されます。

- ●最大30件記録されます。30件を超えた場合は、古いものから削除されます。
- ●不在着信の場合は、着信してから相手が呼び出しを止めるまでの時間(呼出時間)が表示 されます。覚えのない番号からの不在着信があった場合、着信履歴を残す目的だけの迷惑 電話(「ワン切り」など)なのかどうかを確認できます。
- 履歴表示制限中は、本機能を使用できません。→P158

〈例〉着信履歴から電話をかけるとき



着信履歴の番号 不在着信の場合は 不在、伝言メモが録音されている場合は 伝言 が表示さ れます。 4月 8日 日曜日 電話がかかってきた日付、曜日、時間が表示されます。 8時30分 64Kデータ @t 携帯花子

N9NXXXXXXXX

国際電話がかかってきたときに表示されます。 64Kデータ通信を着信したときに表示されます。

電話番号が表示され、電話帳に登録しているときは名前も表示されます。 →P87

発信者番号が非通知の場合は発信者番号非通知理由が表示されます。

→P63

不在着信の場合は呼出時間が表示されます。

2 【 を押す

電話がかかります。

- 伝言メモが録音されている着信履歴は、(決定)を押すと伝言メモを再生できます。
- i モードメールを作成するとき

✓===> 「8 メールを作る」を押す

着信履歴の電話番号をメールアドレスとともに電話帳に登録している場合は、その 1件目のメールアドレスを宛先にしたメール作成画面(→P268)が表示されます。

かかってきた電話に出なかったとき(不在着信)

かかってきた電話に出なかったときは、待受画面に新着情報(→P23)と **『**</br>
ず。

また、FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに 若信 が表示されます。

お知らせ

- 無音着信時間設定 (→ P166) で設定した無音着信時間内の不在着信も含め、すべての着信履歴を表示する場合は、着信履歴の表示画面で(ニュー) 「⑨表示切替」 「「1すべての着信」を押します。通常の着信履歴表示に戻す場合は、(ニュー) 「⑨表示切替」 「2呼出あり着信」を押します。
- 会社などでダイヤルインをご利用の相手からの着信の場合、相手のダイヤルイン番号と異なった番号が表示される場合があります(ダイヤルインとは、1本の回線で着信用の電話番号を複数持てるサービスです)。

着信履歴の削除

1件ずつ、またはすべての着信履歴をまとめて削除できます。伝言メモが録音されている着信履歴は、伝言メモを同時に削除することもできます。

↑ 待受画面で (子) (※) (※) を押して削除する着信履歴を表示する

着信履歴の表示画面が表示されます。

🤈 🚈 🕩 「4削除する」を押す

削除する 着信履歴を 選んでください ①選択1件 :表示していた1件の着信履歴を削除します。

2全件 : 着信履歴を全件削除します。

③選択1件と伝言:表示していた1件の着信履歴と伝言メモを

削除します。

4 全件と伝言 : 着信履歴と伝言メモを全件削除します。

1選択1件 2全件

3選択1件と伝言 4全件と伝言

へ 「1 選択1件」~「4 全件と伝言」のいずれかを押す

選択した/全ての着信履歴を削除した旨、または選択した/全ての着信履歴と伝言メモを削除した旨のメッセージが表示されます。

⚠ 決定を押す

着信履歴の表示画面に戻ります。着信履歴がない場合や、全件削除した場合は、待受 画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。



受話音量

相手の声の音量を調節します

お買い上げ時 音量4

- ●音量1(最小)~音量6(最大)の6段階で調節できます。
- ●受話音量は電源を切っても保持されます。
- ●受話音量は、ボタン確認音や伝言メモの再生音量にも反映されます。

通話中の調節

通話中に回または目を押す




●次のボタンを押して音量を調節できます。

<マルチカーソルボタンを使うとき>



<音量ボタンを使うとき>



● **決定**、**戻る**、**一** を押すか、ボタンの操作を止めてしばらくすると音量が設定され、通話中の画面に戻ります。

待受中の調節



音量を設定した旨のメッセージが表示されます。

📿 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●(一)を押すと待受画面に戻ります。




着信音の音量を調節します

お買い上げ時 音量4


- ●消音、音量1~音量6の7段階で調節できます。待受中は「だんだん大きく」にも設定できます。
- ●待受中に設定した着信音量は、電源を切っても保持されます。
- 待受中に設定した着信音量は、電池残量確認音、メール受信音量、予定を通知する音声の音量にも反映されます。ただし、本機能を「だんだん大きく」に設定した場合は、電池残量確認音には「音量4」が、メール受信音量または予定を通知する音声の音量には「音量3」が反映されます。

着信中の調節

1 着信中に (☆) (♀) または 王 (三) を押す



●音量1のときに「「消音」に設定します。



夕 ⑥ ◎ ④ ⑤ または 王 ─ を押して音量を調節する

●次のボタンを押して音量を調節できます。

<マルチカーソルボタンを使うとき>



<音量ボタンを使うとき> ナ 大きくする 小さくする

待受中の調節

1 待受画面で「8 初めに行う設定」「3 電話を受けた時の音を設定する」「2 電話を受けた時の音量を調節する」を 押す

電話の呼出音量を 調節してください 大士 音量 4 小 自動音量設定オン たユーボ シンで設定

音量を設定した旨のメッセージが表示されます。

- 音量6のときに ② / [♪ / 土 :「だんだん大きく」(消音→音量 1 →···→音量6)に設定します。
- 音量 1 のときに (回 / 回 / 回 : 「消音 | に設定します。
- 3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

多知らせ

- 着信音量を消音に設定しているときは、待受画面に **⑤** が表示されます(S:SILENT(サイレント))。また、同時に電話のバイブレータを設定中は、**⑤** が表示されます。マナーモード中は **⑥** が表示されます。
- 着信音量を消音に設定しても、電話がかかってきたときにディスプレイのメッセージ表示の他に、バイブレータの振動や背面ディスプレイのメッセージ表示でお知らせするように設定できます。→P131、P138

騒音の中での自動音量調節の設定<自動音量設定>

お買い上げ時 大きくする

本機能を「大きくする」に設定すると、電話がかかってきたときに周囲の騒音レベルを測定 し、一定レベルを超えると待受中に設定した着信音量がだんだん大きくなります。

- 着信音量を音量 1 ~音量5 に設定している場合のみ、本機能が動作します。
- ●マナーモード中は、本機能は動作しません。

待受画面で(メニュー) 「⑧初めに行う設定」 「③電話を受けた時 の音を設定する | ▶ 「②電話を受けた時の音量を調節する |

<u>(メニュー</u>)を押す

騒がしい場所では 呼出音量を自動で 大きくしますか? 設定は音量1-5の 場合のみ有効です

11大きくする : 自動音量設定オンに設定します。騒音が

多い場合に音量をだんだん大きくしま

す。

2 設定音量のまま : 自動音量設定オフに設定します。自動調

節しません。

1大きくする 2設定音量のまま

「11大きくする | または「21設定音量のまま | を押す

電話の呼出音量を 調節してください

自動音量設定オン **メニューボタンで設定**

<「1大きくする」を押した場合>

音量調節画面が表示され、自動音量設定オン/オフが確認でき ます。

●(¬)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- 騒音レベル測定中は、背面ディスプレイや着信音、バイブレータ、ランプは動作せず、騒音レベル測定完了後 より開始されます。
- 騒音レベル測定中にボタン操作を行うと、本機能は動作しません。
- 騒音レベル測定中は音量の調節はできません。



応答保留

すぐに電話に出られないとき保留にし ます

●応答保留中でも相手側には通話料金がかかります。

1 着信中に(┏)を押す

応答保留になります。相手には「ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるか、しばらくたってからおかけ直しください。」という応答保留ガイダンスが流れます。

応答保留 はっきりボイス

ボタンで保留解除15秒

090XXXXXXXX

- 応答保留中にFOMA端末を折り畳むと、背面ディスプレイに「応答保留中」が表示されます。
- 応答保留中に **一**を押すか、相手が電話を切ると、通話は切れます。

👱 電話に出られる状態になったら 🚺 を押す

御多世

● オートスピーカーホン機能を設定中は、着信してからオートスピーカーホン機能が動作するまでの約4秒間に 応答保留の操作を行ってください。→P65



公共モードを利用します

公共モード(ドライブモード)の設定

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モードを設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所 (電車、バス、映画館など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、電話が切れます。

- ●公共モードの設定や解除は、待受中のみできます。ディスプレイ上部に **圏外** が表示されているときでも可能です。
- ●公共モード中でも、通常どおり電話をかけることができます。
- ●マナーモード中、伝言メモ設定中でも、公共モードが優先されます。
- ●緊急涌報(110番、119番、118番)をすると、本機能は解除されます。

・ 待受画面で(X端)を1秒以上押す

公共モード(ドライブモード)を設定した旨のメッセージが表示されます。

■ 公共モードを解除するとき

公共モード中に待受画面で(光端)を1秒以上押す

公共モードを解除した旨のメッセージが表示されます。

🄈 決定を押す

曾%il 4/8(日)

8:30

²モード 決定 長押し

- ●本機能を設定中は待受画面に → が表示されます。 FOMA 端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに → が表示されます。
- ●着信時に「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

公共モード(ドライブモード)を設定すると

電話がかかってきたときは相手に運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスが流れ、電話が切れます。お客様のFOMA端末は着信動作を行わず、 待受画面には新着情報(→P23)が表示され、着信履歴に記録されます。

- ●次の音が鳴りません。また、バイブレータやランプも動作しません。
 - 電話および64Kデータ通信の着信音
 - 日覚ましや予定のアラーハ音
 - 充雷開始音

- メールやメッセージR/Fの着信音
- 待受中の雷池残量警告音※
- 充電完了音
- ※ FOMA端末を折り畳んでいるとき、背面ディスプレイに「電池残量なし」と表示もされません。
- FOMA端末を折り畳んでいる場合に、電話の着信、メールやメッセージR/Fを受信したときなどは、背面ディスプレイに新着情報が表示されます。
- i チャネルのテロップは表示されません。

公共モード(電源OFF)の設定

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。 公共モード(電源OFF)を設定すると、電源を切っている間の着信時に、電話をかけてきた 相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため電話 に出られない旨のガイダンスが流れ、電話が切れます。

→ 待受画面で(★3)(2か)(5な)(2か)(5な)(1か) ▼ 【)を押す

公共モード(電源OFF)が設定されます(待受画面上の変化はありません)。 公共モード(電源OFF)設定後、電源を切っている間の着信時に「ただいま携帯電話 の電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直し ください。」というガイダンスが流れます。

- 公共モードを解除するとき
 - 公共モード中に待受画面で(★益)(2点)(5点)(5点)(2点)(5点)(0 を押す公共モードが解除されます。
- 公共モードの設定内容を確認するとき待受画面で(光菜)(2点)(5点)(2点)(5点)(9点) 【 を押す現在の設定内容のガイダンスが流れます。

公共モード(電源OFF)を設定すると

電話がかかってきたときは、相手に電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、電話が切れます。

- ●「*25250」をダイヤルして公共モード(電源 OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源を入れるだけでは設定は解除されません。
- サービスエリア外または電波が届かない所にいる場合も、公共モード(電源OFF)のガイダンスが流れます。

ネットワークサービスと公共モード(ドライブ モード/電源OFF)中の着信動作

サービス名	電話を着信した場合	
留守番電話サービス	相手に公共モードのガイダンスが流れ、留守番電話サービスセンターに接続されます。**	
転送でんわサービス	相手に公共モードのガイダンスが流れ、転送先に転送されます。** 相手に流れるガイダンスの有無は、転送でんわサービスの設定に従います。	
迷惑電話ストップ サービス	相手を着信拒否に登録している場合、相手に着信拒否のガイダンスが流れ 切断されます。	
番号通知お願い サービス	・相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いのガイダンスが流れ切断されます。・相手が電話番号を通知している場合は、相手に公共モードのガイダンスが流れ切断されます。	

※ 呼出時間が「O秒」の場合は公共モードのガイダンスは流れず、着信履歴には記録されません。



伝言メモ

電話に出られないときに用件を録音し ます

伝言メモを設定しておくと、電話に出られないときに応答メッセージを再生し、相手の用件 を録音します。

- ●最大4件、1件につき約30秒間録音できます。
- ●履歴表示制限中や個人情報表示制限中は、本機能を使用できません。→P158

伝言メモの設定

メニュー 152

お買い上げ時 停止する

1 待受画面で(♀)を1秒以上押す

伝言メモを設定した旨のメッセージが表示されます。

🤈 決定を押す

待受画面に戻ります。

- ●(¬)を押しても待受画面に戻ります。
- 伝言メモを停止するとき

伝言メモ設定中に待受画面で (型) を1秒以上 (決定) を押す 伝言メモを停止した旨のメッセージが表示されます。

お知らせ

● 伝言メモが4件録音されると、待受画面に **○○** (赤) が表示されます。この場合、伝言メモを停止してもマークは消えず、新たに伝言メモを設定することもできません。不要な伝言メモを削除してから操作をやり直してください。→P83

伝言メモを設定したときは

● 伝言メモを設定していても電話を受けられます。

1 電話がかかってくる

伝言メモ応答中

၁၁

携帯花子 090XXXXXXXX 呼出時間設定の設定に従って着信音が鳴った後、伝言メモ応答中の画面が表示され、相手には伝言メモ応答メッセージが流れます。

● FOMA 端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに 「伝言メモ起動中」が表示されます。

🤈 相手のメッセージが録音される

伝言メモ録音中

СC

携帯花子 190XXXXXXXX ●録音の開始時と終了時に相手には「ピーッ」と音が鳴ります。また、録音開始時から約25秒後に、終了予告音(ピピッ)が鳴ります。

録音終了までの目安が表示されます。

📿 録音が終了すると、電話が切れる

4/8(日)8:30

6

伝言メモが録音されると、待受画面に新着情報(→P23)と でが表示されます。

● FOMA 端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに 「た言」が表示されます。

お知らせ

- 圏外 が表示されているときは、伝言メモ機能は動作しません。留守番電話サービスをご利用ください。
- 伝言メモがすでに4件録音されている場合は、伝言メモ機能は動作せずに着信音が鳴り続けます。留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを開始に設定している場合は、各サービスが動作します。
- ●電波の状態により、伝言メモの録音内容が途切れる場合があります。
- 伝言メモが録音された場合でも、着信履歴に記録されます。

録音開始までの時間設定<呼出時間設定>

お買い上げ時

| 8秒

電話がかかってきてから応答メッセージが流れるまでの時間を設定します。

伝言メモの 呼出時間を 設定してください (0~120秒)

夕 呼出時間を入力▶決定を押す

呼出時間を設定した旨のメッセージが表示されます。

- ●0~120秒の間で設定します。
- 强 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- オート着信機能設定(平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)接続時→P416)、留守番電話サービスまたは 転送でんわサービスと本機能を同時に設定している場合、設定した呼出時間により、優先順位が異なります。 伝言メモを優先させるには、伝言メモの呼出時間を各サービスの呼出時間設定よりも短く設定してください。 ただし、電波状態によっては伝言メモが優先されない場合があります。
- ●オート着信機能設定の応答時間と本機能の呼出時間を同じ時間に設定できません。→P416
- オートスピーカーホン機能と本機能を同時に設定している場合、本機能の呼出時間を3秒以下に設定している と本機能が動作します。→P65
- 無音着信時間の設定に関わらず、着信した時点から伝言メモの呼出時間がカウントされます。→P166

伝言メモ応答メッセージの選択<伝言メモメッセージ選択>

お買い上げ時標準

● 応答メッセージは、次の3種類から選択できます。

種類	内 容		
1 標準	ただいま、電話に出ることができません。「ピー」という発信音の後に、30秒以内でメッセージをお話しください。		
2 会議中用	会議中のため、電話に出ることができません。「ピー」という発信音の後に、 30秒以内でメッセージをお話しください。		
3 移動中用	移動中のため、電話に出ることができません。「ピー」という発信音の後に、 30秒以内でメッセージをお話しください。		

1 待受画面で「1 電話帳を使う 履歴を見る」「5 伝言 メモを使う」「3 伝言メモの応答メッセージを選ぶ」を押す

伝言メモの 応答メッセージを 選んでください 1標準 2会議中用 3移動中用

- **電話帳** : 応答メッセージを再生します。
- 応答メッセージ再生中に② ② / 1 =:再生中の応答メッセージの音量を調節します。
- 応答メッセージ再生中に (): 受話口からの再生とスピーカーホン機能を使用した再生を切り替えます。
- 2 「1標準」~「3移動中用」のいずれかを押す 伝言メッセージを設定した旨のメッセージが表示されます。
- ② 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。



クイック伝言メモ

着信中の電話に出られないときに用件 を録音します

伝言メモが停止中でも、着信中に操作を行うと、その着信に限り伝言メモを動作させることができます。

●この操作は、伝言メモを設定するものではありません。

着信中にダニュート

「1」伝言メモーを押す

伝言メモ応答中

55

携帯花子 090XXXXXXXX

伝言メモ応答中の画面が表示され、相手のメッセージが録音されます。

お知らせ

● 伝言メモがすでに4件録音されている場合は、本機能を使用できません。不要な伝言メモを削除してください。 →P83



メニュー 151

伝言メモを再生/削除します

- ●未確認の伝言メモがあるときは、待受画面に新着情報(→P23)と **ご**が表示されます。
- 履歴表示制限中や個人情報表示制限中は、本機能を使用できません。→P158

伝言メモの再生



┪ 待受画面で ◎ を押す

伝言メモ 2件あります ● 伝言メモが録音されていない場合は、伝言メモがない旨の メッセージが表示されます。

決定

2 決定を押す

伝言メモ 1 4月 8日 日曜日 8時30分

伝言メモを録音した日付、曜日、時間が表示されます。

国際電話がかかってきたときに表示されます。

携帯花子 090XXXXXXXX

電話番号が表示され、電話帳に登録しているときは名前も表示されます。

発信者番号が非通知の場合は発信者番号非通知理由が表示されます。 →P63

3 🖄 🥮 を押して再生する伝言メモを表示▶決定を押す

伝言メモの番号

伝言メモ再生中

ပပ

携帯花子 090XXXXXXXX

時間経過の目安が表示されます。

伝言メモが再生されます。

●決定: 伝言メモの再生を途中で停止します。

● ② ♥ / **+** - : 再生中の伝言メモの音量を調節します。

● 【 : 受話口からの再生とスピーカーホン機能を使用した再生を切り替えます。

再生が終了すると、伝言メモを削除するかどうかの確認画面が 表示されます。

✓ 「1削除する」または「2削除しない」を押す

■ 削除するとき

「1削除する」 ▶決定を押す

次の伝言メモの表示画面が表示されます。

• 次の伝言メモがない場合は待受画面に戻ります。

■ 削除しないとき

「2削除しない」を押す

伝言メモの表示画面に戻ります。

(一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● 伝言メモの表示画面で (を押すと電話をかけることができます。また、サブメニューから発信者番号の通知/非通知を選択して電話をかけることもできます。→P57

伝言メモの削除

1件ずつ、またはすべての伝言メモをまとめて削除できます。

1 待受画面で○ 決定○ ② を押して削除する伝言メモを表示する

伝言メモの表示画面が表示されます。

ク ※ 「7 削除する」を押す

削除する 伝言メモを 選んでください 1選択1件 2全件

3 「1選択1件」または「2全件」を押す

選択した/全ての伝言メモを削除した旨のメッセージが表示されます。

4 決定を押す

伝言メモの表示画面に戻ります。伝言メモがない場合や、全件削除した場合は、待受 画面に戻ります。

● を押すと待受画面に戻ります。



電話帳

FOMA端末で使用できる電話帳について	86
FOMA 端末電話帳に登録します <電話帳登録>	88
リダイヤルや着信履歴などから電話帳に登録します	93
グループの名前や着信音を設定します	95
電話帳をコピーします	98
電話帳から電話をかけます<電話帳検索>	101
電話帳を修正します<電話帳修正>	107
電話帳を削除します<電話帳削除>	110
知られたくない電話帳を守ります<シークレット属性設定/解除>	111
よく連絡を取り合う相手を登録します<フンタッチダイヤル登録>	112
電話帳の登録件数を確認します<登録件数確認>	122
ボタン 1 つで電話をかけます <ワンタッチダイヤル>	123
短縮ダイヤルを設定します<短縮ダイヤル設定>	124
少ないボタン操作で電話をかけます <ツータッチダイヤル>	125



FOMA端末で使用できる電話帳につ いて

FOMA F883iSでは、FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳を利用できます。

FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳の違い

FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳に登録できる情報(電話帳データ)には、次のような違いがあります。

● FOMAカードに直接電話帳データを登録することはできません。FOMAカード電話帳に登録するには、FOMA端末電話帳に登録した電話帳データをコピーしてください。→P98

○:可 ×:不可

	項目	FOMA端末電話帳	FOMAカード電話帳	参照先
電話帳登録件数		最大500件	最大50件	_
登録内容	名前	0	0	P88
	フリガナ	0	0	P89
	電話番号	1人につき最大3件登録可 能	1人につき1件登録可能	P89
	メールアドレス	1人につき最大3件登録可 能	1人につき1件登録可能	P90
	グループ	30グループおよび「グループなし」に登録可能	10グループおよび「グループなし」に登録可能	P90
	電話帳No	0	×	P91
	50音順検索	0	0	P102
雷	音声検索	0	×	P103
話	グループ検索	0	0	P103
電話帳検索	フリガナ検索	0	0	P104
索	電話番号検索	0	0	P105
	電話帳No検索	0	×	P105
各種設定	シークレットコード 入力	0	×	P109
設	シークレット属性設定	0	×	Plll
た	短縮ダイヤル設定	0	×	P124
	ワンタッチダイヤル	0	×	P123
その他	音声呼出し (ボイスダイヤル)	0	×	P174
	ツータッチダイヤル	0	×	P125
	ツータッチメール	0	×	P273

● お客様のFOMAカードを他のFOMA端末に挿入しても、FOMAカード内の電話帳データを利用できます。

名前の表示について

FOMA端末電話帳、FOMAカード電話帳、ワンタッチダイヤルに登録した相手と電話の発着信を行うと、電話帳に登録している名前と電話番号が発信中、呼出中、着信中、通話中の画面に表示されます。

電話帳に登録している名前は、発着信情報を記録しているリダイヤルや着信履歴、電話帳を 検索せずに電話番号/メールアドレスを入力したとき、伝言メモ、受信メールの送信元、送 信メール/未送信メールの宛先にも表示されます。

- FOMA端末電話帳に同じ電話番号/メールアドレスで名前が異なる電話帳を登録している場合、最初に登録した電話帳の名前が表示されます。
- FOMA 端末電話帳と FOMA カード電話帳に、同じ電話番号/メールアドレスで名前が異なる電話帳を登録している場合、FOMA端末電話帳に登録している名前が表示されます。
- ワンタッチダイヤルに同じ電話番号/メールアドレスで名前が異なる電話帳を登録している場合、最も小さいワンタッチダイヤル番号に登録した電話帳の名前が表示されます。
- ●メールを受信した際、送信元のメールアドレスと電話帳に登録しているメールアドレスが @以降のドメイン名も含めて完全に一致すると、電話帳に登録している名前が表示されます。ただし、送信元が i モード端末の場合は、ドメイン名(@docomo.ne.jp)を省略してメールアドレスを電話帳に登録しても、電話帳に登録している名前が表示されます。 メールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、「@docomo.ne.jp」を省略して電話帳に登録してください。
- SMSを受信した際、電話帳に登録している電話番号が一致した場合は電話帳に登録している名前が表示されます。
- 電話帳に登録している名前が長い場合、発着信時の画面などには、画面に表示できる文字 数分のみ名前が表示されます。



FOMA端末電話帳に登録します

よく利用する電話番号やメールアドレスを、名前とともに登録できます。

- ●個人情報表示制限中やダイヤル発信制限中は、本機能を使用できません。→P158、P160
- ●圏外が表示されている場合でも電話帳の登録はできます。
- FOMA端末の故障や修理、電話機の変更やその他の取り扱いによって、登録内容が消失してしまう場合があります。万が一、電話帳などに登録した内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ドコモショップなどの窓口で機種変更時など新機種へ登録内容をコピーする際は、仕様によってはFOMA端末にコピーできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ●最大登録件数→P86

ステップ1 名前を登録します

相手の名前や会社名などを入力します。

- ●漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字を入力できます。
- ●全角で最大16文字、半角で最大32文字入力できます。

1 待受画面で 「1 電話帳を使う 履歴を見る」 「4 電話帳に登録する」を押す

名前の入力画面が表示されます。

🤈 名前を入力する

電話帳登録 名前を 入力してください 携帯花子**■** ∢

📿 決定を押す

フリガナの入力画面が表示されます。

ステップ2 フリガナを登録します

ステップ1で入力した名前のフリガナを確認して、必要に応じて修正します。

- ●半角カタカナ、半角英字、半角数字、半角記号を入力できます。
- ●半角で最大32文字入力できます。

1 フリガナを確認する

電話帳登録 携帯花子

フリガナを 入力してください **が**イタイハナコ √

- フリガナは電話帳の検索に使用しますので、正しく入力してください。
- ●フリガナによっては長音(「-」)を使用すると、着信音の「名前の読み上げ」や電話帳の音声読み上げがより自然になります。たとえば、「太郎」の読みは「タロー」と登録します。→P130、P180

🤈 決定を押す

電話番号の入力画面が表示されます。

ステップ3 電話番号を登録します

電話番号を市外局番から入力します。

●最大26桁入力できます。

1 電話番号を入力する

電話帳登録 電話番号を 入力してください 090XXXXXXXX

- ●ポーズ(「P」)、タイマー(「T」)、「+」、「#」、サブアドレスの区切り(「*」)を入力できます。→P58
- ●「186」、「184」を付けて電話帳に登録すると、SMS作成時の宛先に選択した際、送信できません。
- ●何も入力しないで**決定**を押すと、電話番号を登録しません。 ステップ4に進みます。

🤈 決定を押す

2件目の電話番号を入力するかどうかの確認画面が表示されます。

「1入力する」または「2入力しない」を押す

●「11入力する」 : 他の電話番号を登録できます。ステップ3の操作1、2を繰り返します。3件目を登録すると、ステップ4に進みます。

●「2入力しない」:他の電話番号を登録しません。

ステップ4 メールアドレスを登録します

メールアドレスを入力します。

- ●半角英字、半角数字、半角記号を入力できます。
- ●半角で最大50文字入力できます。

メールアドレスを入力する

電話帳登録 メールアドレスを 入力してください docomo.taro.∆∆@d ocomo.ne.j<mark></mark>

1

- ●半角英字入力モード時に(1点):「.」「@」「・」などメールアドレスによく使う記号を入力できます。
- ●何も入力しないで**決定**を押すと、メールアドレスを登録しません。ステップ5に進みます。

🤈 決定を押す

2件目のメールアドレスを入力するかどうかの確認画面が表示されます。

② 「□入力する」または「□入力しない」を押す

●「11入力する」 :他のメールアドレスを登録できます。ステップ4の操作1、2を

繰り返します。3件目を登録すると、ステップ5に進みます。

● [2]入力しない」:他のメールアドレスを登録しません。

お知らせ

- 相手がシークレットコードを登録しているとき→P109
- メールアドレスを「携帯電話番号@docomo.ne.jp」にしている相手を電話帳に登録する場合、「186」、「184」を付けて電話帳に登録すると、iモードメール作成時の宛先に選択した際、送信できません。

ステップ5 グループを登録します

電話帳を登録するグループを選択します。

● グループ 1 ~ 30 および「グループなし」から選択できます。「グループなし」以外のグループ名は変更することができます。→P95

┪ グループを選択する



● (日日): 前後のページを表示できます。

🤈 決定を押す

電話帳Noの入力画面が表示されます。

ステップ6 電話帳Noを登録します

電話帳Noを割り当てます。

● 電話帳Noを0~9に登録すると、短縮ダイヤルに設定されます。→P124

🕇 電話帳No (O~499) を入力する

電話帳登録 電話帳Noを 入力してください

0~9:短縮ダイヤル 10~499:短縮なし

10

電話帳Noの入力画面には、10~499までの電話帳Noのうち現在使用されていない最も小さい電話帳Noが自動的に入力されています。

- 10 ~ 499 までの電話帳 No がすべて使用されている場合は、0~9までの電話帳 No のうち現在使用されていない最も小さい電話帳 No が入力されます。
- ●電話帳Noが「001」のように1桁の場合は「1」、「010」のように2桁の場合は「10」と入力します。

🄈 決定を押す

電話帳を 登録しました。 ワンタッチダイヤルまたは 音声呼出しに 登録しますか?

1登録する 2終了する ●登録済みの電話帳Noを指定したときは、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「2新規登録する」を押すと、10~499までの電話帳Noのうち現在使用されていない最も小さい電話帳Noに登録されます。

🤦 「②終了する」を押す

メニュー画面に戻ります。電話帳登録は終了です。

- [1]登録する]: ステップ7に進みます。
- (一)を押すと待受画面に戻ります。

ステップ7 ワンタッチダイヤル/音声呼出しに登録します

電話帳登録に続けてワンタッチダイヤル(→P112)や音声呼出し(→P172)に登録します。

◀ ステップ6の操作3で「11登録する」を押す

電話帳設定 登録先を 選んでください

1 ワンタッチタ゛イヤル登録

1///// 2音声呼出し登録 3終了する

2「①ワンタッチダイヤル登録」または「②音声呼出し登録」を 押す

- ワンタッチダイヤルに登録するとき
 - ① 「1 ワンタッチダイヤル登録」を押す

7)シタッチタ、イヤル登録 1 アンタッチタ、イヤル 1 「未登録」 2 アンタッチタ、イヤル 2 「未登録」 3 アンタッチタ、イヤル 3 「未登録」

②「1ワンタッチダイヤル1」~「3ワンタッチダイヤル3」のいずれかを押して登録する

ワンタッチダイヤル登録方法→P113「ステップ2」操作1~「ステップ4」操作7登録が終了するとワンタッチダイヤルに登録した旨のメッセージが表示され、 (決定)を押すと登録先の選択画面に戻ります。

- すでに音声呼出しを登録している場合は、メニュー画面に戻ります。
- 音声呼出しに登録するとき
 - ① [2] 音声呼出し登録」を押す

携帯花子 読みを 3文字以上で 登録してください ¶イタイハナコ ◁ • 電話帳呼出し用の単語をすでに100件登録している場合は、登録ができない旨のメッセージが表示されます。 (決定)を押すと、登録先の選択画面に戻ります。

②単語を入力 決定を押す

単語を登録した旨のメッセージが表示されます。

- あらかじめフリガナの先頭10文字が単語として入力されており、そのまま登録 することもできます。
- ・半角カタカナで3~10文字入力できます。

③決定を押す

登録先の選択画面に戻ります。

すでにワンタッチダイヤルを登録している場合は、メニュー画面に戻ります。

🤦 「③終了する」を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● シークレット属性を設定した電話帳データは、ワンタッチダイヤル登録画面では [*******] と表示されます。シークレットモード中は名前が表示されます。



リダイヤルや着信履歴などから電話帳 に登録します

リダイヤルや着信履歴などから、電話番号を電話帳に登録します。新しい電話帳データとして登録することも、登録済みの電話帳に追加することもできます。

- ●次の画面から登録できます。
 - ダイヤル入力画面
- リダイヤルの表示画面
- 着信履歴の表示画面
- 伝言メモの表示画面
- サイトや i モードメールなどから電話番号やメールアドレスを登録することもできます。 →P223、P348

新規登録

〈例〉リダイヤルから新規登録するとき

付受画面で → を押す

リダイヤル01

4月 8日 日曜日 8時30分

- ダイヤル入力画面の表示→P50
- 着信履歴の表示→P66
- 伝言メモの表示→P82

090XXXXXXXX

② ② ② を押して登録するリダイヤルを表示 ► 「1電 話帳に登録」を押す

- 以降の操作→P88「ステップ1| 操作2以降
- ●電話番号の入力画面には、選択したリダイヤルの電話番号が入力されています。

■ 登録済み電話帳への追加

〈例〉リダイヤルから追加登録するとき

1 待受画面で □ ○ □ を押して追加するリダイヤルを表示 □ ②電話帳に追加 □ 電話帳を検索 □ 登録先の相手を 選択 □ 決定を押す

電話番号3に 追加しました

決定

●登録先の相手に電話番号をすでに3件登録しているときは、 上書きする電話番号の選択画面が表示されます。上書きす る電話番号を選択し、(決定)を押します。上書きしないとき は(戻る)を押してFOMA端末電話帳の検索結果一覧に戻り ます。 🄈 決定を押す

ワンタッチダイヤルまたは音声呼出しに登録するかどうかの確認画面が表示されます。


●以降の操作→P91「ステップ6」操作2以降



グループの名前や着信音を設定します

FOMA端末電話帳のグループの名前を変えたり、着信音をグループごとに設定したりできます。

グループ名の変更



- 「グループなし」のグループ名は変更できません。
- 1 待受画面で「1 電話帳を使う 履歴を見る」「6 電話 帳のグループを設定する」「1 グループ名を変更する」を押す


グループ名変更

1グループ1

- 2グループ2
- 3 グループ3 4 グループ4
- 5グループ5
- 7グループ7

●(日日):前後のページを表示できます。

ク 変更するグループを選択
→ 決定を押す



3 グループ名を入力▶決定を押す

グループ名を登録した旨のメッセージが表示されます。

- ●漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字を入力できます。
- ●全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。
- ●何も入力しないで(**決定**)を押すと、お買い上げ時のグループ名に戻ります。

🚹 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (**一**)を押すと待受画面に戻ります。

グループ別着信音の設定

お買い上げ時 [グループ1~30] 着信音設定:専用設定なし

電話がかかってきたときやメールを受信したときの着信音を、FOMA端末電話帳のグループ ごとに設定できます。

- ●「グループなし」の着信音は設定できません。
- 電話がかかってきたときの着信音の優先順位→P129
- ●メールを受信したときの着信音の優先順位→P309

〈例〉電話着信音を設定するとき

1 待受画面で「1 電話帳を使う 履歴を見る」「6 電話帳のグループを設定する」「2 グループ専用の電話着信音を選ぶ」を押す

グループ着信音設定

1クループ 2グループ2

|2|グループ2 |3|グループ3 |4|グループ4

5グループ5 6グループ6

7グループ7

- (・日日・): 前後のページを表示できます。
- メール着信音を設定するときは、待受画面で(ニュー) 「11電話帳を使う 履歴を見る」 「⑥ 電話帳のグループを設定する」 「⑥ する」 「⑥ プループ専用のメール着信音を選ぶ」を押します。

ク 設定するグループを選択▶決定を押す

電話を受けた時に 鳴らす音を 設定してください 1 着信音設定: グループ専用の着信音を設定するかどうかを

設定します。

定します。

設定してくたさい。 ②着信音

: グループ専用の着信音を鳴らすときの音を設

①着信音設定 専用設定なし

型着信音 専用設定なし

へ 「1」着信音設定」を押す

グループ専用の着信音を設定するかどうかの確認画面が表示されます。

着信音の選択画面が表示されます。

● [2] 設定しない | : グループ専用の着信音を設定しません。操作7に進みます。

【□メロディ】~「3名前の読み上げ」のいずれかを押す

●「1」メロディ」、「2」着モーション」:それぞれのフォルダを選択する画面が表示さ

れます。

● 「3 名前の読み上げ」 : 操作2の画面に戻ります。操作7に進みます。

名前の読み上げについて→P130

「フォルダを選択」決定 ● 着信音を選択 ▶ 決定 を押す

操作2の画面に戻ります。

● メロディまたは動画/ i モーションの再生方法→P129「携帯電話から鳴る着信音を変えます | 操作5

7 電話帳を押す

着信音を設定した旨のメッセージが表示されます。

🙎 決定を押す

操作1の画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。



電話帳をコピーします

FOMA端末電話帳をFOMAカード電話帳にコピーしたり、FOMAカード電話帳をFOMA端末電話帳にコピーしたりします。

●個人情報表示制限中やダイヤル発信制限中は、本機能を使用できません。→P158、P160

FOMA端末電話帳からFOMAカード電話帳へコピー



- FOMA端末電話帳の検索結果一覧から操作する場合は、複数の電話帳データをまとめてコピーできます。FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は、表示中の電話帳データがコピーされます。
- FOMA端末電話帳に登録した電話帳データのグループが次のような場合は、FOMAカード電話帳にコピーされると「グループなし」にコピーされます。
 - グループを設定していないとき
 - グループ 1 1 以降に登録しているとき
 - 名前を変更したグループに登録しているとき**※ ただし、変更後と同じ名前のグループがFOMAカード電話帳にある場合は、そのグループにコピーされます。
- ●次の項目がコピーされます。ただし、FOMAカードに保存できる最大文字数を超えた部分 は削除されます。
 - 名前 : 全角で最大10文字、半角で最大21文字コピーされます。ただし、全

角/半角が混在している場合や、半角カタカナが含まれている場合は、

最大10文字となります。

• フリガナ : 半角カタカナは全角カタカナに置き換えられます。全角で最大12文字、

半角で最大25文字コピーされます。

• 電話番号 : 1 件目の電話番号が最大26 桁コピーされます。FOMA カードの種類

によっては最大20桁となります。→P33

タイマー(「TI)を登録している場合は削除されます。

• メールアドレス: 1件目のメールアドレスが半角で最大50文字コピーされます。

1 待受画面で^{電話帳}▶電話帳を検索する

●検索方法→P101

🤈 🖅▶ 「®FOMAカードへコピー」を押す

電話帳データの選択画面が表示されます。

● FOMA端末電話帳の詳細画面から操作するときは、 「フFOMAカードへコピー」 を押します。

3 コピーする相手を選択▶決定を押す

電話帳

FOMAカート゛ヘコヒ゜ー アカサタナハマヤラワイル

/加切り////(マ[イ]/ □携帯あき子

- □携帯のさす
- □携帯なつ子
- ☑携帯花子

□ドコモー郎

相手の□が☑に変わります。

● 決定: 相手を選択/解除します。

● (*===): すべての相手を選択/解除します。

⚠ 電話帳を押す

FOMAカードにコピーした旨のメッセージが表示されます。

5 決定を押す

FOMA端末電話帳の検索結果一覧に戻ります。

● を押すと待受画面に戻ります。

FOMAカード電話帳からFOMA端末電話帳へコピー

- FOMAカード電話帳の検索結果一覧から操作する場合は、複数の電話帳データをまとめて コピーできます。FOMAカード電話帳の詳細画面から操作する場合は、表示中の電話帳 データがコピーされます。
- FOMA カード電話帳のグループ名と同じ名前のグループが FOMA 端末電話帳にある場合は、そのグループにコピーされます。同じ名前のグループがない場合は、「グループなし」にコピーされます。
- ●次の項目がコピーされます。

名前 : 名前にコピーされます。

• フリガナ : フリガナにコピーされます。

全角カタカナは半角カタカナに置き換えられます。

電話番号 : 電話番号にコピーされます。

• メールアドレス:メールアドレスにコピーされます。

1 待受画面で(<(((</l>(((((((((((((</l>((((((((((((((((((((((((((((((((</l>((((((

●検索方法→P101

電話帳データの選択画面が表示されます。

3 コピーする相手を選択▶決定を押す

FOMAカート電話帳。

本体電話帳へ北゚-

- アカサタナハマヤラワ他 □携帯あき子
- □携帯一郎
- □携帯なつ子
- ☑携帯花子 □ドコモー郎

相手の □ が ☑ に変わります。

●決定:相手を選択/解除します。

● <=== : すべての相手を選択/解除します。</p>

₫ 電話帳を押す

FOMA端末電話帳にコピーした旨のメッセージが表示されます。

🧲 決定を押す

FOMAカード電話帳の検索結果一覧に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

■ 登録内容のコピー

FOMA端末電話帳やFOMAカード電話帳に登録した電話帳データの個々の登録内容(名前や電話番号など)をコピーします。

- **1** 待受画面で^{電話帳}▶電話帳を検索する
 - 検索方法→P101
- 2 コピーする相手を選択
 決定
 「9 名前等をコピー」を
 押す

項目一覧 携帯**花子** 090XXXXXXXX 03XXXXXXXX docomo.taro.ΔΔ… docomo-ΔΔ-taro… コピーする項目を 選んでください

◆FOMA カード電話帳から操作するときは、コピーする相手を選択**(決定)** (主主) 「⑥名前等をコピー」を押します。

3 コピーする項目を選択▶決定を押す

選択した項目をコピーした旨のメッセージが表示されます。

4 決定を押す

FOMA端末電話帳の詳細画面に戻ります。

- ●貼り付け方法→P446「文字のコピーと貼り付け」操作5
- を押すと待受画面に戻ります。



電話帳検索

電話帳から電話をかけます

電話をかける相手の電話帳データを電話帳から呼び出し、簡単に電話をかけることができます。

■電話帳の呼び出しかたには次の検索方法があります。

項目	説 明	参照先
50音順検索	50音順に検索して表示します。	P102
音声検索※	音声で検索します。	P103
グループ検索	素 グループから検索します。	
フリガナ検索	フリガナから検索します。	P104
電話番号検索	電話番号の一部から検索します。	P105
電話帳No検索 [※]	電話帳Noから検索します。	P105

※ FOMAカード電話帳では利用できません。

- ●電話帳の検索方法選択画面(→P106)で 「を押すたびに、FOMA端末電話帳の検索 方法選択画面とFOMAカード電話帳の検索方法選択画面が切り替わります。または、 FOMA端末電話帳の検索結果一覧で 選択画面に、FOMAカード電話帳の検索結果一覧で 選択画面に、FOMAカード電話帳の検索結果一覧で 「多数を押すとFOMA端末電話 帳の検索方法選択画面に切り替わります。
- シークレット属性を設定している電話帳データは、シークレットモード中のみ検索できます。また、ワンタッチダイヤルやツータッチダイヤル、ツータッチメールなど電話帳を利用する機能の場合も同様です。→P111
- 個人情報表示制限中は、電話帳を検索できません。→P158

付受画面で電話帳を検索する

電話帳 50音順検索 アカサタナハマヤラワ他 携帯あき子 携帯一郎 携帯なつ子 携帯花子 ドコモー郎

<50音順検索の場合>

お買い上げ時は50音順検索の検索結果一覧が表示されるように設定されています。よく利用する検索方法の画面が表示されるように設定を変更できます。→P106

電話をかける相手を選択 し し し し た押す

1件目の電話番号に電話がかかります。

お知らせ

● 発信者番号の通知/非通知を選択したり、国際電話をかけたりする場合は、電話をかける相手を選択 ▶ 「1 電話をかける」を押します。電話をかけるかどうかの確認画面で「1 電話をかける」を選択 ▶ 「1 非通知で電話」~「3 ワールドコール」のいずれかを押し「1 電話をかける」を押します。

50音順検索

50音順に検索して表示します。

1 待受画面で「1 電話帳を使う 履歴を見る」「1 電話帳を使う 履歴を見る」「1 50音順検索」を押す

電話帳 50音順検索 7カサタカスマック 携帯あき子 携帯一郎 携帯なつ子 携帯花子 ドコモー郎

● FOMAカード電話帳を検索するときは、待受画面で (三主) ■ 1 電話帳を使う 履歴を見る」 ■ 1 電話帳の内容を見る | ■ (国籍) ■ 1 「150音順検索 | を押します。

<検索結果一覧>

● (0½%)~(9½)、(★益)、(‡效行):

ボタンに割り当てられている行の先頭の電話帳データを表示します。

ハタノに剖り当くりれてい

 $ig(1_{-n}^{b}ig)$:ア行 $ig(2_{-n}^{b}ig)$:カ行 $ig(3_{-n}^{c}ig)$:サ行 $ig(4_{-n}^{c}ig)$:タ行

5な: ナ行 **6**は: 八行 **7**ま: マ行 **8**か: ヤ行

9wシシ:ラ行 **0**トをか:ワ行

(**米**等) / (**井**等) : 他 (アルファベット、数字、フリガナが空白で始まるもの、記号、フリガナない順)

たとえば、「携帯花子」を表示する場合は「け」(カ行)に対応する (2 ± 0) を押します。

●
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
)
(
(
)
(
(
)
(
(
)
(
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
)
(
)
)
(
)
)
(
)
)
(
)
)
)
(
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
<p

画面上部にある50音表示のカーソルを移動して、各行の先頭の電話帳データを 表示します。

3 【 を押す

1件目の電話番号に電話がかかります。

● 2件目以降の電話番号に電話をかける場合は、相手を選択 (子)を押して電話番号を選択 (子)を押します。

音声検索

音声で電話帳データを検索します。

- あらかじめ電話帳データを音声呼出しに登録しておく必要があります。→P92、P172
- 周囲の状況や発声のしかたにより、音声が認識されない場合があります。→P179
- 1 待受画面で「1電話帳を使う 履歴を見る」「3電話帳の内容を見る」「2音声検索」を押す

決定ボタンを押し 受話口を耳にあて ピーという 発信音の後に 呼出す相手を お話しください

- 待受画面で電話帳を1秒以上押しても、音声で電話帳データを検索できます。
- 以降の操作→ P175「音声で電話帳を呼び出します」操作 2以降

グループ検索

グループに登録した電話帳データを検索します。

- FOMA 端末電話帳にグループを設定せずに登録した電話帳データは、「グループなし」に 登録されています。
- FOMA 端末電話帳から FOMA カード電話帳にコピーした電話帳データのグループについ て→P98
- 特受画面で「1電話帳を使う 履歴を見る」「3電話帳の内容を見る」「3グループ検索」を押す

グループ検索画面が表示されます。

◆FOMAカード電話帳を検索するときは、待受画面で(ニュー) 「1電話帳を使う 履歴を見る」 「3電話帳の内容を見る」 「2グループ検索」を押します。

ク 検索するグループを選択▶決定を押す

<検索結果一覧>

 $\bullet 0^{\text{beh}} {\sim} 9_{\text{wxyz}}, \quad \text{this}, \quad \text{this};$

ボタンに割り当てられている行の先頭の電話帳データを表示します。→P102

● (E| [}*):

画面上部にある50音表示のカーソルを移動して、各行の先頭の電話帳データを表示します。

- ●同じグループ内の電話帳データは次のフリガナ順に表示されます。
 - ①50音順 ②アルファベット順 ③数字
 - ④空白で始まるもの ⑤記号 ⑥フリガナなし

3 電話をかける相手を選択▶**【** を押す

1件目の電話番号に電話がかかります。

フリガナ検索

フリガナを入力して、その文字から始まる電話帳データを検索します。

●半角カタカナ、半角英字、半角数字、半角記号を入力できます。

1 待受画面で「1電話帳を使う 履歴を見る」「3電話帳の内容を見る」「4フリガナ検索」を押す

フリガナ検索画面が表示されます。

- 2 フリガナを入力▶決定を押す

電話帳 フリガナ検索 アカカサタナハハマlヤリラワ他 携帯あき子 携帯のの子 携帯なつ子 携帯花子

<検索結果一覧>

● フリガナは先頭の一部を入力することで検索できます。

3 電話をかける相手を選択 【)を押す

1件目の電話番号に電話がかかります。


電話番号検索

電話番号の一部だけを入力して、その数字を含む電話番号を検索します。

1 待受画面で「1電話帳を使う 履歴を見る」「3電話帳の内容を見る」「5電話番号検索」を押す

電話番号検索画面が表示されます。

- FOMAカード電話帳を検索するときは、待受画面で 「1電話帳を使う 履歴を見る」 「3電話帳の内容を見る」 「4電話番号検索」を押します。
- ク 電話番号の一部を入力▶決定を押す



- (①***)~(9.3)、(米等): ボタンに割り当てられている行の先頭の電話帳データ を表示します。→P102
- (F|F):

画面上部にある50音表示のカーソルを移動して、各行の先頭の電話帳データを表示します。

<検索結果一覧>

3 電話をかける相手を選択▶**【** を押す

1件目の電話番号に電話がかかります。

電話帳No検索

電話帳Noを入力して検索します。

電話帳No検索画面が表示されます。

⑦ 電話帳Noを入力 →決定を押す

電話帳 電話帳No検索 7分別別別別別別別別 携帯あき子 携帯一郎 携帯なつ子 携帯花子

●電話帳Noが「001」のように1桁の場合は「1」、「010」のように2桁の場合は「10」と入力します。

<検索結果一覧>

ドコモー郎

3 電話をかける相手を選択▶【)を押す

1件目の電話番号に電話がかかります。

● 2件目以降の電話番号に電話をかける場合は、相手を選択**〉(決定)** (日日) を押して電話番号を選択 (1) を押します。

優先する検索方法を設定<電話帳検索優先設定>

お買い上げ時 50音順検索

待受画面で電腦を押したときに表示されるFOMA端末電話帳の検索方法を設定します。

1 待受画面で 「1 電話帳を使う 履歴を見る」 「3 電話帳の内容を見る」を押す

検索方法を 選んでください

検索方法選択画面が表示されます。

150音順検索圖

2 音声検索

3グループ検索

4フリガナ検索

5 電話番号検索 6 電話帳No検索

<検索方法選択画面>

−優先設定している検索方法に 優 が表示されます。

夕 優先する検索方法を選択 √=-を押す

優先する検索方法を設定した旨のメッセージが表示されます。

● 音声検索を優先設定する場合は、あらかじめ電話帳データを音声呼出しに登録して おく必要があります。→P92、P172

🙎 決定を押す

設定した検索方法に優が表示されます。

●(¬)を押すと待受画面に戻ります。


FOMA端末電話帳/FOMAカード電話帳の詳細表示

登録内容を表示して確認します。

1 待受画面で 電話帳 電話帳を検索する

● 検索方法→P101

う 詳細表示する相手を選択 → 決定を押す



< FOMA端末電話帳詳細画面>

<FOMAカード電話帳詳細画面>

 $lackbox(0^{1})$ \sim $lackbox(0^{1})$ \sim l

夕の詳細画面を表示します。→P102

● 🖄 🦁 : 前後の電話帳データの詳細画面を表示します。

● 🕞 🕞 : 登録している電話番号、メールアドレスの表示を切

り替えます。

●([) : 表示している電話番号へ電話をかけます。

■ 2件目以降の電話番号やメールアドレスを表示するとき

(団 □)を押して電話番号/メールアドレスのマークを選択する

選択しているマークの色が変わり、2件目以降の電話番号やメールアドレスが表示されます。



電話帳修正

電話帳を修正します

FOMA端末電話帳に登録した電話帳データの内容を修正したり、電話帳データを他のグループに移動することができます。

- FOMAカード電話帳の電話帳データは直接修正できません。修正する場合は、一度FOMA端末電話帳にコピーし、修正を行ってからFOMAカードにコピーし直すなどの操作を行ってください。
- ●個人情報表示制限中やダイヤル発信制限中は、本機能を使用できません。→P158、P160

1 待受画面で^{電話帳}▶電話帳を検索する

●検索方法→P101

夕 修正する相手を選択 ▼ニュー 「4 修正する」を押す

名前入力画面が表示されます。

電話帳データを修正して登録する

- ●以降の操作→P88 「ステップ 1 | 操作2以降
- グループの修正が終了すると、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きするときは「①上書きする」を押します。上書きしないときは「②新規登録する」を押し、他の電話帳Noを登録します。

お知らせ

- ●名前を修正してもフリガナは自動で変更されません。フリガナについても、変更してください。
- ●複数の電話番号やメールアドレスを登録している場合、1件目の電話番号やメールアドレスを削除すると2件目以降、繰り上げ登録されます。

グループ変更

電話帳データを他のグループに移動します。

- ◆ 待受画面で^{電話帳} 電話帳を検索する
 - 検索方法→P101
- ② グループを変更する相手を選択

 (メニュー)

 「アグループを移動」
 を押す

グループ選択画面が表示されます。

- FOMA端末電話帳の詳細画面から操作するときは、 「⑥ グループを移動」を 押します。
- 3 グループを選択▶決定を押す

選択したグループに移動した旨のメッセージが表示されます。

⚠ 決定を押す

FOMA端末電話帳の検索結果一覧に戻ります。

● を押すと待受画面に戻ります。

メールアドレスにシークレットコードを設定<シークレットコード入力>

相手がメールアドレス(携帯電話番号@docomo.ne.jp)にシークレットコードを登録している場合は、そのシークレットコードを電話帳データのメールアドレスに設定しておくことで、電話帳を検索してiモードメールを作成するときに自動的にシークレットコードが付加されます。

- ダイヤル発信制限中 (→P160) や、電話帳データにメールアドレスを登録していないときには、本機能を使用できません。
- → 待受画面で

 ・電話帳を検索する
- ____

●検索方法→P101

- **2** シークレットコードを設定する相手を選択▶決定を押す 詳細画面が表示されます。
- 3 (団団)でメールアドレスを選択▶</=>
 「※シークレット
 コード入力」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

___ 4~8桁の端末暗証番号を入力▶決定を押す

シークレットコードを 入力してください **【** 〈

- **८** 4桁のシークレットコードを入力▶決定を押す
 - シークレットコードを設定した旨のメッセージが表示されます。
 - シークレットコードを解除するには、**戻る**でシークレットコードをすべて削除**▶決定**を押します。
- **6** 決定を押す

FOMA端末電話帳の詳細画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

- お知らせ
- 設定したシークレットコードは、FOMA端末電話帳の詳細画面や i モードメール作成時の宛先などには表示されません。シークレットコードの設定と同様の操作で確認してください。
- メールアドレスを「携帯電話番号+シークレットコード@docomo.ne.jp」として電話帳に登録している場合はその相手にメールの返信ができません。



電話帳削除

電話帳を削除します

電話帳に登録している1件分の電話帳データを削除します。

● 個人情報表示制限中やダイヤル発信制限中は、本機能を使用できません。→P158、P160

1 待受画面で^{電話帳}▶電話帳を検索する

- 検索方法→P101
- **ウ 削除する相手を選択▶▓ニュー)▶「⑥電話帳から削除」を押す**

電話帳を 削除しますか?

◆FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳の詳細画面から操作するときは、★ニュート[5]電話帳から削除」を押します。

1削除する 2削除しない

🤦 「①削除する」を押す

電話帳を削除した旨のメッセージが表示されます。

⚠ 決定を押す

FOMA端末電話帳の検索結果一覧に戻ります。

●(¬)を押すと待受画面に戻ります。

制知らせ

● ワンタッチダイヤルに登録している電話帳データを削除すると、ワンタッチダイヤルからも削除されます。



シークレット属性設定/解除

知られたくない電話帳を守ります

他の人に見られたくないFOMA端末電話帳の電話帳データには、シークレット属性を設定できます。シークレット属性を設定するには、FOMA端末をシークレットモードに設定する必要があります。

- FOMAカード電話帳の電話帳データにはシークレット属性を設定できません。
- ◀ シークレットモードを設定する
 - 操作方法→P157
- 今 待受画面で 電話帳を検索する
 - 検索方法→P101
- 3 シークレット属性を設定する相手を選択▶決定▶
 「○シークレット属性設定」を押す

シークレット属性を設定した旨のメッセージが表示されます。

⚠ 決定を押す



選択している電話帳データにシークレット属性を設定していると**ਊ**が点滅します。

- → を押すと待受画面に戻ります。
- シークレット属性を解除するとき

シークレット属性を解除した旨のメッセージが表示されます。

お知らせ

- シークレットモード中に電話帳データを修正・登録した場合、その電話帳データにはシークレット属性が設定されます。
- シークレット属性を設定している電話帳データは、シークレットモード中のみ修正できます。
- ●シークレット属性を設定している電話帳データの名前は、シークレットモード中のみ、着信画面、リダイヤル、着信履歴、伝言メモ、受信メール一覧などに表示されます。また、グループ別に設定した着信音も同様です。
- ワンタッチダイヤルに登録した電話帳データにシークレット属性を設定した場合、ワンタッチダイヤル専用の 着信音や着信画像を設定していても設定した着信音は動作せず、画像も表示されません。→P117、P119



ワンタッチダイヤル登録

よく連絡を取り合う相手を登録します

よく連絡を取る相手の電話帳データをワンタッチダイヤルに登録しておくと、ワンタッチダイヤルボタンを押すだけで簡単に電話をかけたり、メールを送ったりできます。→P123また、着信音や画像を設定することができます。



- ●ワンタッチダイヤルは3件登録できます。
- FOMA端末電話帳の登録時に本機能を登録することもできます。→P92
- 個人情報表示制限中は、本機能を使用できません。→P158
- 電話がかかってきたときの着信音の優先順位→P129
- ●メールを受信したときの着信音の優先順位→P309
- ●名前の表示について→P87

電話帳から相手を選択して登録く電話帳選択>

ワンタッチダイヤルへの登録は、次の手順で行います。

●FOMAカード電話帳から選択することはできません。

ステップ1 登録する相手を選びます

1 待受画面でワンタッチダイヤルボタン 1 ~ 3 のいずれかを押す

ワンタッチダイヤル登録 ワンタッチダイヤルが登録 されていません。 登録しますか?

1電話帳から選ぶ 2新規に登録する 3登録しない

- ●すでに登録しているワンタッチダイヤルボタンを押すと、 ワンタッチダイヤル詳細画面が表示されます。→P115
- FOMA 端末電話帳に 1 件も電話帳データを登録していない場合は、新規に登録するかどうかの確認画面が表示されます。「①新規に登録する」を押して電話帳へ登録してください。→P88
- → 「1電話帳から選ぶ」 ▶電話帳を検索する
 - 検索方法→P101
- 3 登録する相手を選択する

1 決定を押す

■ 電話番号を1件登録しているとき

表示中の電話番号を登録する旨のメッセージが表示されます。

決定を押す

■ 電話番号を2件以上登録しているとき

登録する電話番号の選択画面が表示されます。

登録する電話番号を選択 (決定)を押す

■ 電話番号を1件も登録していないとき ステップ3に進みます。

ステップ3 メールアドレスを登録します

◀ 登録するメールアドレスを選択する

- メールアドレスを1件登録しているとき 表示中のメールアドレスを登録する旨のメッセージが表示されます。
- メールアドレスを2件以上登録しているとき 登録するメールアドレスの選択画面が表示されます。 登録するメールアドレスを選択▶(決定)を押す
- メールアドレスを1件も登録していないとき ステップ4に進みます。

🤈 決定を押す

ワンタッチダイヤル専用の着信音を設定するかどうかの確認画面が表示されます。

ステップ4 着信音を設定します

電話、メールの順に着信音を設定します。

◀ 「¹¹設定する」を押す

ワンタッチダイヤル専用の電話着信音を設定するかどうかの確認画面が表示されます。

- 「②設定しない」: ワンタッチダイヤルに登録した旨のメッセージが表示されます。 操作8に進みます。
- ●電話番号を登録していない場合は、「1設定する」を押すとワンタッチダイヤル専用のメール着信音を設定するかどうかのメッセージが表示されます。操作5に進みます。

🤈 「1設定する」または「2設定しない」を押す

● [1]設定する」 :着信音の選択画面が表示されます。

● [2] 設定しない | : 電話着信音を設定しません。操作5に進みます。

「1メロディ」~「3名前の読み上げ」のいずれかを押す

● [1] メロディ」、「2] 着モーション」:それぞれのフォルダを選択する画面が表示さ

れます。

● [3] 名前の読み上げ : ワンタッチダイヤル専用のメール着信音を設

定するかどうかの確認画面が表示されます。操

作5に進みます。

名前の読み上げについて→P130

ワンタッチダイヤル専用のメール着信音を設定するかどうかの確認画面が表示されます。

- 映像のある動画/ i モーションを設定すると、着信時には着モーションの映像が表示される旨のメッセージが表示されます。
- メロディまたは動画/ i モーションの再生方法→P129「携帯電話から鳴る着信音を変えます」操作5

メール着信音

「1設定する」または「2設定しない」を押す

●「1 設定する」 :着信音の選択画面が表示されます。

● 「2 設定しない」: メール着信音を設定しません。 ワンタッチダイヤルに登録した旨

のメッセージが表示されます。操作8に進みます。

🧲 「①メロディ」~「③名前の読み上げ」のいずれかを押す

●「1」メロディ」、「2」着モーション」:それぞれのフォルダを選択する画面が表示さ

れます。

●「3名前の読み上げ」 : ワンタッチダイヤルに登録した旨のメッセー

ジが表示されます。操作8に進みます。 名前の読み上げについて→P130

7 フォルダを選択▶決定▶着信音を選択▶決定を押す

ワンタッチダイヤルに登録した旨のメッセージが表示されます。

- ●映像のある動画/ i モーションを設定すると、着信時には着モーションの映像が表示される旨のメッセージが表示されます。
- メロディまたは動画/ i モーションの再生方法→P129「携帯電話から鳴る着信音を変えます」操作5

🙎 決定を押す



● (一)を押すと待受画面に戻ります。

<ワンタッチダイヤル詳細画面>

お知らせ

● ワンタッチダイヤルに登録した電話番号やメールアドレスを電話帳から変更した場合は、ワンタッチダイヤル の登録にも反映されます。ただし、電話番号やメールアドレスを登録していない電話帳データをワンタッチダイヤルに登録した後、その電話帳データに電話番号やメールアドレスを追加しても、ワンタッチダイヤルには 反映されません。 ワンタッチダイヤルに登録し直してください。 → P112

新規登録

ワンタッチダイヤルに登録する前に、電話帳に登録します。


- ワンタッチダイヤルから電話帳に新規登録する場合は、電話番号/メールアドレスはそれぞれ1件のみ登録できます。
- ダイヤル発信制限中は、本機能を使用できません。→P160

1 待受画面でワンタッチダイヤルボタン 1 ~ 3 のいずれかを押す

ワンタッチダイヤル登録 ワンタッチダイヤルが登録 されていません。 登録しますか? ● すでに登録しているワンタッチダイヤルボタンを押すと、 ワンタッチダイヤル詳細画面が表示されます。→P115

1電話帳から選ぶ 2新規に登録する 3 登録しない

🤈 「②新規に登録する」を押す



3 名前を入力 決定 を押す フリガナの入力画面が表示されます。

/ フリガナを確認▶決定を押す

電話番号の入力画面が表示されます。

- ●フリガナは必要に応じて修正します。
- 5 電話番号を入力 決定 を押す メールアドレスの入力画面が表示されます。
- 6 メールアドレスを入力▶決定を押す グループの選択画面が表示されます。
- **7** グループを選択▶決定を押す 電話帳Noの入力画面が表示されます。
- ・電話帳Noを入力

 ・決定を押す

 ・

ワンタッチダイヤル1に 携帯花子 を登録しました

決定

ワンタッチダイヤルに登録した旨のメッセージが表示されます。

- ◆決定 を押すとワンタッチダイヤル詳細画面が表示されます。→P115
- (一)を押すと待受画面に戻ります。

1 待受画面でワンタッチダイヤルボタン 1 ~ 3 のいずれかを押す

携帯花子
090XXXXXXXX
docomo.taro.AA…
ワンタッチダイヤル
メールを作る (38)
電話をかける [1]

● 登録していないワンタッチダイヤルボタンを押すと、登録 するかどうかの確認画面が表示されます。→P112

- 2 (三重) 「1] 登録相手を変更」を押す
 - 電話帳の検索画面が表示されます。
- ② 電話帳を検索▶登録する相手を選択する
 - ●以降の操作→P113「ステップ2」以降

電話着信時/メール受信時の表示画像設定

ワンタッチダイヤルに登録した相手に画像を設定すると、電話がかかってきたり、メールを 受信したりしたときに設定した画像を表示してお知らせします。

着信しています (【) ボタンで通話

携帯花子



- 着信画像はワンタッチダイヤルに登録した電話帳データのみに設定できます。
- ●設定した画像の表示は、相手側が電話番号を通知してきた場合の み有効です。
- 着信音に映像のある動画/ i モーションを設定した場合、着信画像は表示されません。
- **1** 待受画面でワンタッチダイヤルボタン 1 ~ 3 のいずれかを押す



● 登録していないワンタッチダイヤルボタンを押すと、登録 するかどうかの確認画面が表示されます。→P112




設定する画像を 選んでください

17ルバムから選ぶ

2解除する

🤦 「①アルバムから選ぶ」または「②解除する」を押す

- 画像をアルバムから選択して設定するとき
 - ① [1] アルバムから選ぶ」を押す



②フォルダを選択▶決定▶画像を選択▶決定を押す

着信画像を設定した旨のメッセージが表示されます。

- 着信画像に設定できる画像の最大サイズは、横縦(または縦横)が640×480 (ドット)までです。
- 着信画像を解除するとき

「2解除する」を押す

着信画像を解除した旨のメッセージが表示されます。

⚠ 決定を押す

ワンタッチダイヤル詳細画面に戻ります。

- ●設定した画像を確認する場合は、ワンタッチダイヤル詳細画面で電話を押します。
- を押すと待受画面に戻ります。

御息世

●設定した画像のサイズなどにより、着信画像が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

着信音の設定

ワンタッチダイヤルに登録した相手の電話とメールの着信音を設定します。

- 電話がかかってきたときの着信音の優先順位→P129
- ●メールを受信したときの着信音の優先順位→P309

電話着信音を設定します

1 待受画面でワンタッチダイヤルボタン 1 ~ 3 のいずれかを押す

ワンタッチダイヤル詳細画面が表示されます。

- 登録していないワンタッチダイヤルボタンを押すと、登録するかどうかの確認画面が表示されます。→P112
- ② (全立) 「②電話着信音」を押す

ワンタッチダイヤル専用の着信音を設定するかどうかの確認画面が表示されます。

🤦 「1]設定する」を押す

着信音の選択画面が表示されます。

- [2]設定しない]: ワンタッチダイヤル専用の着信音を解除します。操作6に進みます。
- ⚠ 「①メロディ」~「③名前の読み上げ」のいずれかを押す
 - ●「①メロディ」、「②着モーション」: それぞれのフォルダを選択する画面が表示されます。
 - [3] 名前の読み上げ」 : ワンタッチダイヤル専用の着信音を設定した

旨のメッセージが表示されます。操作6に進み

ます。

名前の読み上げについて→P130

「フォルダを選択 → 決定 → 着信音を選択 → 決定 を押す

ワンタッチダイヤル専用の着信音を設定した旨のメッセージが表示されます。

- ●映像のある動画/ i モーションを設定すると、着信時には着モーションの映像が表示される旨のメッセージが表示されます。
- メロディまたは動画/ i モーションの再生方法→P129「携帯電話から鳴る着信音を変えます | 操作5

🔓 決定を押す

ワンタッチダイヤル詳細画面に戻ります。

●(一)を押すと待受画面に戻ります。

メール着信音を設定します

1 待受画面でワンタッチダイヤルボタン 1 ~ 3 のいずれかを押す

ワンタッチダイヤル詳細画面が表示されます。

● 登録していないワンタッチダイヤルボタンを押すと、登録するかどうかの確認画面が表示されます。→P112

 メールの着信音を

 設定してください

 ①メール着信音設定

 鳴らす

②着信音 専用設定なし③鳴らす時間 専用設定なし 1メール着信音設定

: 着信音を鳴らすかどうかを設定します。

2 着信音

: ワンタッチダイヤル専用のメール着信音を設定するか どうかを設定します。

3鳴らす時間/鳴らす回数

: 着信音に「メロディ」または「着モーション」を設定した場合は、着信音を鳴らす時間を1~30秒の間で設定します。

着信音を「名前の読み上げ」に設定した場合は名前を読み上げる回数を1~7回の間で設定します。

【1」メール着信音設定」 ▶「1」鳴らす」を押す

操作2の画面に戻ります。

●「2」鳴らさない : 着信音を鳴らさないように設定します。操作9に進みます。

⚠ [②着信音]を押す

ワンタッチダイヤル専用のメール着信音を設定するかどうかの確認画面が表示されます。

【 □設定する」を押す

着信音の選択画面が表示されます。

● 「②設定しない」: ワンタッチダイヤル専用のメール着信音を解除します。操作2の 画面に戻ります。操作9に進みます。

「1メロディ」~「3名前の読み上げ」のいずれかを押す

●「1メロディ」、「2着モーション」:それぞれのフォルダを選択する画面が表示さ

れます。

●「3」名前の読み上げ」 : 操作2の画面に戻ります。操作8に進みます。

名前の読み上げについて→P130

7 フォルダを選択▶決定▶着信音を選択▶決定を押す

操作2の画面に戻ります。

- 映像のある動画/ i モーションを設定すると、着信時には着モーションの映像が表示される旨のメッセージが表示されます。
- メロディまたは動画/ i モーションの再生方法→P129「携帯電話から鳴る着信音を変えます! 操作5

8 「③鳴らす時間」/「③鳴らす回数」▶鳴らす時間/鳴らす回数を入力▶決定を押す

操作2の画面に戻ります。

9 電話帳を押す

ワンタッチダイヤル専用のメール着信音を設定した旨のメッセージが表示されます。

1(1) 決定を押す

ワンタッチダイヤル詳細画面に戻ります。

●(¬)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● 登録した複数の相手から同時にメールが送られてきた場合は、最後に受信したメールの相手の設定に従って動作します。

登録相手の設定情報確認

ワンタッチダイヤルに登録した相手の設定情報(登録した電話番号、メールアドレス、着信 音など)を確認します。

1 待受画面でワンタッチダイヤルボタン 1 ~ 3 のいずれかを押す

ワンタッチダイヤル詳細画面が表示されます。

● 登録していないワンタッチダイヤルボタンを押すと、登録するかどうかの確認画面が表示されます。→P112



(メニュー) 「5 設定情報を確認」を押す

ワンタッチダイヤル1情報 名前

電話番号 090XXXXXXXX メールアト・レス docomo.taro.Δ@d ocomo.ne.jp ● 🙆 🦁 : 画面をスクロールして設定情報を表示します。

● 決定 : ワンタッチダイヤル詳細画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

- ワンタッチダイヤルの登録解除

1 待受画面でワンタッチダイヤルボタン 1 ~ 3 のいずれかを押す

ワンタッチダイヤル詳細画面が表示されます。

- 登録していないワンタッチダイヤルボタンを押すと、登録するかどうかの確認画面が表示されます。→P112
- 2 (ニュー) 「「「「「ロンタッチダイヤル解除」を押す ワンタッチダイヤル設定を解除するかどうかの確認画面が表示されます。
- 🤦 「①解除する」を押す

ワンタッチダイヤル設定を解除した旨のメッセージが表示されます。

- [2]解除しない]: ワンタッチダイヤル設定の解除を中止します。
- **(決定)を押す** 特受画面に戻ります。



膋緑件数確該

電話帳の登録件数を確認します

電話帳の登録件数やシークレット属性 (→P111) を設定した電話帳データの件数などを表示して確認します。

- 個人情報表示制限中は、本機能を使用できません。→P158
- シークレット属性を設定したFOMA端末電話帳の電話帳データの件数は、シークレットモード中のみ表示されます。 →P157

電話帳登録件数 本体内 登録数 14件 残り 486件 ● 電話帳 : FOMAカード電話帳の登録件数を表示します。

◆決定:メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。



ワンタッチダイヤル

ボタン1つで電話をかけます

よく連絡を取る相手の電話番号をワンタッチダイヤルに登録すると、ワンタッチダイヤルボタン1つで簡単に電話をかけることができます。



- 個人情報表示制限中は、本機能を使用できません。→P158
- ワンタッチダイヤルに登録した電話帳データに電話番号がない場合や、ワンタッチダイヤルを登録していない場合は、ワンタッチダイヤルで電話をかけることはできません。 →P112
- 1 待受画面でワンタッチダイヤルボタン(1)~(3)のいずれかを1秒以上押す



ワンタッチダイヤルボタンに登録している相手に電話がかかります。

あ知らせ



短縮ダイヤルを設定します

よく連絡を取る相手の電話帳NoをO~9に登録しておくと、ツータッチダイヤル(→P125)で 簡単に電話をかけたり、ツータッチメール(→P273)で簡単にメールを作成したりすることが できます。

- ツータッチダイヤルに使用する雷話番号や、ツータッチメールに使用するメールアドレス は、電話帳データの1件目に登録してください。
- ●FOMAカード電話帳の電話帳データには短縮ダイヤルを設定できません。
- 待受画面で電話帳 雷話帳を検索する
 - ●検索方法→P101

短縮ダイヤル設定

短縮ダイヤルに登録する相手を選択 (x==-) 「9短縮ダイヤル 設定|を押す

短縮ダイヤル一覧 [未登録] [未登録] [未登録] 登録先を 選んでください

◆FOMA端末電話帳の詳細画面から操作するときは(*=±-) [8 短縮ダイヤル設定 | を押します。

●設定済みの短縮ダイヤルへ上書きすると、上書きされた電

れていない最も小さい電話帳Noに変更されます。

話帳データは10~499までの電話帳Noのうち現在使用さ

設定する短縮ダイヤルNoを選択▶決定を押す

短縮ダイヤルに 設定しました。 電話帳Noを 変更しました 2:携帯あき子

変更後の電話帳No

決定

4 決定を押す

FOMA端末電話帳の検索結果一覧に戻ります。

- 短縮ダイヤルを解除するとき
 - ①待受画面で電話帳を検索する
 - ② 短縮ダイヤルを解除する相手を選択 「⑨ 短縮ダイヤル解除」を押す 短縮ダイヤルを解除した旨のメッセージが表示されます。
 - 10~499までの電話帳Noのうち現在使用されていない最も小さい電話帳Noに変更されます。
 - FOMA 端末電話帳の詳細画面から操作するときは
 ★ニュート 「8 短縮ダイヤル解除」を押します。
 - ③ (決定) を押す FOMA端末電話帳の検索結果一覧に戻ります。

あ知らせ

- シークレット属性を設定した電話帳データは、短縮ダイヤル一覧画面では [***************] と表示されます。 シークレットモード中は名前が表示されます。
- 10~499までの電話帳Noがすべて使用されている場合は、短縮ダイヤルを解除できません。

8

ツータッチダイヤル

少ないボタン操作で電話をかけます

短縮ダイヤルを設定した相手に、ダイヤルボタンと **(** の2つのボタンを押すだけで電話をかけることができます。

● 個人情報表示制限中は、本機能を使用できません。→P158



お知らせ



音/画面/照明設定

音の設定	
携帯電話から鳴る着信音を変えます<<着信音設定>	128
着信を振動でお知らせします	131
ボタンを押したときの音を鳴らすかどうかを設定します<ボタン確認音>	132
充電時の音を鳴らすかどうかを設定します<<充電確認音>	133
通話が途切れそうなときのアラームを設定します<通話品質アラーム>	133
イヤホンだけから着信音を鳴らします	134
電話から鳴る音を消します<マナーモード>	135
南京 /昭明の設守	
画面/照明の設定	
画面/照明の設定 待受画面の表示を変えます<待受画面設定>	136
	136
待受画面の表示を変えます<待受画面設定> 電話がかかってきたときの背面ディスプレイの表示を設定します <<背面表示設定>	138
待受画面の表示を変えます<待受画面設定> 電話がかかってきたときの背面ディスプレイの表示を設定します	138
待受画面の表示を変えます<待受画面設定> 電話がかかってきたときの背面ディスプレイの表示を設定します <<背面表示設定>	138 139
待受画面の表示を変えます	138 139 141



携帯電話から鳴る着信音を変えます

お買い上げ時 着信音設定:鳴らす 着信音:着信音1

電話がかかってきたときに鳴る音を設定します。

● 個人情報表示制限中は、本機能を使用できません。→P158

1 待受画面で「8 初めに行う設定」「3 電話を受けた時の音を設定する」「1 電話を受けた時の音を選ぶ」を押す

電話を受けた時に 鳴らす音を 設定してください

1着信音設定: 着信音を鳴らすかどうかを設定します。2着信音: : 着信音を鳴らすときの音を設定します。

1着信音設定 鳴らす 2着信音

着信音1

🤈 「①着信音設定」▶「①鳴らす」を押す

● [2]鳴らさない | : 着信音を鳴らさないように設定します。操作6に進みます。

●鳴らさないに設定すると、「着信音」は設定できません。

🤁 「①メロディ」~「③名前の読み上げ」のいずれかを押す

●「11メロディ」、「22着モーション」:それぞれのフォルダを選択する画面が表示さ

れます。

●「3名前の読み上げ」 : 操作1の画面に戻ります。操作6に進みます。

_______ フォルダを選択▶決定を押す

5 着信音を選択▶決定を押す

操作1の画面に戻ります。

■ メロディを再生するとき

再生するメロディを選択 **電話帳**を押す

メロディ再生中は次の操作ができます。

(日子)/十一 : 音量調節

(A) (要) : 前後のメロディ再生

(戻る) : 停止

• 再生中に(決定)を押すと再生していた着信音が選択され、操作1の画面に戻ります。

■ 動画/ i モーションを再生するとき

再生する動画/iモーションを選択 を押す

再生が終了すると動画/ i モーションの一覧に戻ります。

動画/ i モーション再生中は次の操作ができます。

決定 : 休止/再生

(A) (Q) / (土) : 音量調節

×=--) : 停止

(日/日) : 巻き戻し/早送り

6 電話帳を押す

着信音を設定した旨のメッセージが表示されます。

7 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● へを押すと待受画面に戻ります。

電話着信音の優先順位

発信者番号が通知された場合は、次の優先順位で鳴ります。

- ①ワンタッチダイヤルの電話着信音設定
- ②電話帳のグループ専用の電話着信音設定
- ③本機能の設定

あ知らせ

- 音声のない動画/ i モーション、または情報の着信音設定 (→ P367) が「設定不可」になっている動画/ i モーションは、着信音の着モーションに設定できません。
- 相手が発信者番号を通知してこなかった場合、電話の着信音は非通知理由別着信設定 (→P164) の設定に従います。

「名前の読み上げ」について

着信音に「名前の読み上げ」を設定した場合は、電話番号やメールアドレスを電話帳に登録している相手から電話がかかってきたり、メールを受信したりすると、専用メロディが鳴り、「XXXさんから電話です」または「XXXさんからメールです」(XXXは電話帳に登録しているフリガナ)と音声でお知らせします。

- フリガナを電話帳に登録していない相手から着信またはメールを受信した場合は、登録している名前が読み上げられます。
- 発信者番号が通知されない電話の着信、電話帳に登録していない相手からの電話の着信またはメールの受信、64Kデータ通信の着信では、専用メロディのみが鳴ります。
- ●音声読み上げの動作を「読み上げなし」に設定しても、名前が読み上げられます。
- ●名前が読み上げられるときの音量は、着信音量(→P70)に従います。声質と速さは音声 読み上げの設定(→P181)に従います。

メロディ一覧

お買い上げ時は次のメロディが「内蔵メロディ」フォルダに登録されています。

分 類	表示名		作曲者		
固定着信音	着信音1~9、穏やか着信音1~2 でか着信音				
メロディ	ひょっこりひょうたん島		宇野 誠一郎		
	世界の車窓から ムーンリバー				
	ジュピター		GUSTAV HOLST		
	アメージンググレース		アメリカ民謡		
	エンターテイナー		SCOTT JOPLIN		
効果音/ボイス	ドアチャイム 鳩時計 子猫の甘え声 ドラマの電話音 オフィスの電話音 電話だよ 目覚まし1	船の汽笛 目覚ましニ「 ヒグラシの和 現代の電話 近未来の電話 メールだよ 目覚まし2	なき声 音	自転車ベル 牛の挨拶 黒電話の音 記憶の電話音 異国の電話音 起きて下さい 予定の時刻です	

許諾番号:T-0830016





着信を振動でお知らせします

お買い上げ時 振動させない

電話着信時に振動(バイブレータ)でお知らせします。

- ●本機能を使用して机の上などに置いたままにすると、振動で落下するおそれがあります。
- 通話中に着信があった場合は振動しません。

1 待受画面で (国初めに行う設定) 「4 電話を受けた時の振動を選ぶ」を押す

電話の振動を 選んでください

1)/\° ターンAで振動 2)/\° ターンBで振動 3)/° ターンCで振動 4振動させない ①パターンAで振動: 0.5秒振動→0.5秒停止→0.5秒振動→

1.5秒停止の繰り返しで振動させます。

②パターンBで振動: 1 秒振動→ 2 秒停止の繰り返しで振動

させます。

③パターンCで振動: 0.25秒振動→0.25秒停止の繰り返し

で振動させます。

4振動させない :振動させません。

● ② ● を押してパターンを選択すると、選択されている パターンで約60秒間振動します。

「1パターンAで振動」~「4振動させない」のいずれかを押す

振動パターンを設定した旨のメッセージが表示されます。

强 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● を押すと待受画面に戻ります。

あ知らせ

● 本機能で電話のバイブレータを設定すると、待受画面に **V** が表示されます。また、同時に着信音量を消音に 設定すると **SV** が表示されます。



ボタン確認音

ボタンを押したときの音を鳴らすかど うかを設定します

お買い上げ時 鳴らす

ボタンを押したときの音や電池残量の確認音を設定します。

- ●本機能を「鳴らさない」に設定していても、通話中にダイヤルボタンを押した場合の、受話口からのプッシュ音(DTMF)は鳴ります。
- **1** 待受画面で

 「8 初めに行う設定」

 「6 ボタンを押した時の音を設定する」を押す

ボタンを 押した時に音を 鳴らしますか?

1鳴らす

2鳴らさない

- 2 「1鳴らす」または「2鳴らさない」を押す ボタン確認音を設定した旨のメッセージが表示されます。
- 🔾 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● ボタン確認音と音声読み上げ機能の動作について→P184



充電確認音

充電時の音を鳴らすかどうかを設定し ます

お買い上げ時 知らせる

充電の開始/終了時に鳴る充電確認音を設定します。

- マナーモード中、公共モード(ドライブモード)中、通話中、通信中は充電確認音は鳴りません。
- 1 待受画面で「9 詳細な設定」 ▶ 「4 音を設定する」 ▶「1 充電開始と完了時の音を設定する」を押す

充電の開始と 完了を音で 知らせますか?

1知らせる 2知らせない

- 2 「11知らせる」または「21知らせない」を押す 充電確認音を設定/解除した旨のメッセージが表示されます。
- 3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。



通話品質アラーム

通話が途切れそうなときのアラームを 設定します

お買い上げ時 低音で鳴らす

電話の通話状態が悪く、途中で通話が途切れるおそれのある場合、直前にアラームを鳴らしてお知らせします。

● 急に通話状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が切れてしまう場合があります。

待受画面で(メニュニ)▶「⑨詳細な設定」▶「④音を設定する」▶ 「4」通話状態が悪い時に音で知らせる」を押す

通話状態が悪い時 のアラーム音を 選んでください

1高音で鳴らす 2低音で鳴らす 3 鳴らさない

「1 高音で鳴らす | ~ 「3 鳴らさない | のいずれかを押す アラーム音を設定した旨のメッセージが表示されます。

(決定)を押す

メニュー画面に戻ります。

●(¬)を押すと待受画面に戻ります。

スピーカー/イヤホン切替

イヤホンだけから着信音を鳴らします

お買い上げ時 イヤホンマイク+スピーカー

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを接続したときに、着信音をイヤホンマイクと スピーカーの両方から鳴らすか、イヤホンマイクのみから鳴らすかを設定します。

待受画面で(メニュニ) 「9詳細な設定」 [4]音を設定する」 「③イヤホンマイク利用時の切替を設定する」を押す

イヤホンマイク使用中に |着信音の鳴る所を 選んでください

1 イヤホンマイク+スヒ゜ーカー 2 イヤホンマイクのみ

11イヤホンマイク+スピーカー:

着信音をイヤホンマイクとスピーカーの両方から鳴らし ます。

2 イヤホンマイクのみ:

着信音をイヤホンマイクからのみ鳴らします。

[1]イヤホンマイク+スピーカー」または「2]イヤホンマイク のみ」を押す

イヤホンマイク切替を設定した旨のメッセージが表示されます。

3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●(¬)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

●「イヤホンマイクのみ」に設定した場合でも、着信音の開始から約20秒経過するとスピーカーからも着信音が 鳴ります。



マナーモード

電話から鳴る音を消します

マナーモードは、着信を振動で知らせたり、ボタンを押したときの確認音を消したりして、 周囲の迷惑にならないようにする機能です。

- ●マナーモード中に動画/iモーションやメロディの再生を行うと、音声の再生を行うかどうかの確認画面が表示されます。
- マナーモード中は、i モードメールやメッセージR/Fを表示したときに添付のメロディを 自動演奏するように設定していても、メロディは再生されません。ただし、再生するメロ ディを選択して(決定)を押した場合は、再生を行うかどうかの確認画面が表示されます。 → P236、P315
- ●マナーモード中でも、音声メール録音時の録音確認音は鳴ります。

マナーモードを設定すると

マナーモード中は次のように動作します。

項目	設定状態	説 明
バイブレータ	パターンAで振動	待受中の着信を振動で知らせます。ただし、 通話中に着信があった場合は振動しません。
ボタン確認音	鳴らさない	ボタンを押したときの確認音と電池残量の 確認音は鳴りません。
着信音量	消音	着信音は鳴りません。
電池残量警告音	鳴らさない	電池が切れそうになっても待受中の警告音は鳴りません。
目覚まし音	消音	指定した時刻に目覚まし音は鳴らず、振動と 画面表示で知らせます。
予定の通知音声	消音	指定した時刻に通知音声は鳴らず、振動と画 面表示で知らせます。
オートスピーカーホン	動作しない	着信があっても自動応答しません。
充電確認音	知らせない	充電を開始したときや完了したときに音で 知らせません。
音声読み上げ	読み上げなし	●●を押しても読み上げません。

マナーモードの設定

↑ 待受画面で(井紫)を1秒以上押す

バイブレータが振動して、マナーモードを設定した旨のメッセージが表示されます。

🤈 決定を押す



待受画面に戻ります。

● マナーモード中は、待受画面に **☆** が表示されます。FOMA 端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに **☆** が表示されます。

マナーモードの解除

- **1** マナーモード中に待受画面で(井禁)を 1 秒以上押す
 - マナーモードを解除した旨のメッセージが表示されます。
- **2** 決定を押す ^{待受画面に戻ります。}



待受画面設定

待受画面の表示を変えます

お買い上げ時

画像を表示(植物)

待受画面に表示されている画像を別の画像に変更したり、カレンダー表示に切り替えたりすることができます。

- お買い上げ時に登録されている待受画像→P462
- ●個人情報表示制限中は、画像を選択することができません。→P158
- ●画像によっては、待受画面に設定しても、ダウンロードしたときに使用したFOMAカードを取り付けていない場合や、個人情報表示制限中は、表示されないものがあります。その場合は、お買い上げ時の画像が表示されます。→P462

待受画面の設定を 選んでください

1画像を表示 2加ンダーを表示 3表示なし 1 画像を表示 : 待受画面に表示される画像を設定しま

す。

2カレンダーを表示: 待受画面にカレンダーが表示されるよ

うに設定します。

3表示なし : 画像やカレンダーを表示しないように

設定します。

🤈 「1画像を表示」を押す

■ 待受画面にカレンダーを表示するように設定するとき 「②カレンダーを表示」を押す

カレンダーを設定するかどうかの確認画面が表示されます。

[1]設定する」を押すと、カレンダーを設定した旨のメッセージが表示されます。操作5に進みます。

[2]設定しない」を押すと、設定を中止し、操作1の画面に 戻ります。

■ 待受画面に画像やカレンダーを表示しないように設定 するとき

「③表示なし」を押す

画像またはカレンダーを解除するかどうかの確認画面が表示されます。

「①解除する」を押すと、待受表示を解除した旨のメッセージが表示されます。操作5に進みます。

[2]解除しない」を押すと、設定を中止し、操作1の画面に 戻ります。

3 フォルダを選択▶決定▶画像を選択▶決定を押す

待受画像を 設定しますか?

- ●画像を選択してӲニニーを押すと画像を確認できます。
- ●魔謡劇を押すと画像表示とリスト表示が切り替わります。
- 1設定する 2設定しない

【 「1設定する」を押す

画像を設定した旨のメッセージが表示されます。

● [2] 設定しない] :待受画面の設定を中止し、操作1の画面に戻ります。

5 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●(¬)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● アニメーションを待受画面に設定すると、待受画面に戻ったとき、待受画面で**戻る**または ● を押したとき、FOMA端末を開いたときに再生します。再生中は次の操作ができます。

(戻る):一時停止/再生

(一):停止/先頭から再生

- 待受画面に設定できる画像の最大サイズは、横縦(または縦横)が1728×2304(ドット)までです。ただし、画像の形式によっては、最大サイズは、横縦(または縦横)が640×480(ドット)までの場合があります。
- 横縦のサイズが240×320 (ドット) を超える画像は、縮小して待受画面に設定されます。
- GIFアニメーションに再生回数が設定されていない場合、または再生回数が16回以上に設定されている場合は、最大16回まで繰り返して再生します。Flash画像は、約30秒間再生してから停止します。
- 待受画像を変更していても、オールロック中はお買い上げ時の画像が表示されます。→P155
- 設定した画像がアルバムから削除されると、待受画面にはお買い上げ時の画像が表示されます。
- カレンダーを設定すると、次のような待受画面が表示されます。

\Box	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

- ・カレンダーには、登録した予定が表示されます。→P390
- カレンダーを設定している場合でも、新着情報や伝言メモがあるときは新着情報や伝言メモが優先され、カレンダーは表示されません。
- i チャネルのテロップが表示されているときには、カレンダーが小さく表示 されます。



背面表示設定

電話がかかってきたときの背面ディス プレイの表示を設定します

お買い上げ時 表示する

電話がかかってきたときに、背面ディスプレイに相手の電話番号や名前、発信者番号非通知 理由を表示するかどうかを設定します。

●本機能を「表示する」に設定しても、FOMA端末を開いているときなど背面ディスプレイの表示が消えている場合は、何も表示されません。

着信時に背面に 相手の情報を 表示しますか?

1表示する 2表示しない

🤈 「1表示する」または「2表示しない」を押す

背面の画面表示を設定/解除した旨のメッセージが表示されます。

📿 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

◆本機能を「表示しない」に設定した場合、電話がかかってくると、背面ディスプレイには「電話です」などの 状態のみが表示されます。



メニュー形式選択

メニューの形式を選びます

お買い上げ時 メニュー形式:リスト形式

メニューのデザインを変更します。

●メニューのデザインは次の3種類から選択できます。



リスト形式



タイル形式 (アイコン)



タイル形式 (文字)

● リスト形式とタイル形式では、メニューから選択できる機能は同じですが、表示されるメニュー項目名は次のように異なります。

リスト形式	タイル形式	リスト形式	タイル形式
1 電話帳を使う 履歴を見る	電話帳 履歴 履歴	②メールを使う	\[\sum_{\text{X-/l}} \] \[\frac{2}{\text{X-/l}} \]
③ i モードを使う	3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4画像・音声・ビデオを使う	世 画像·音声
5目覚まし・予定を登録する	りました。 日覚まし、 予定表 予定表	⑥電卓を使う	6 電卓
⑦歩数計を使う	大 歩数計 歩数計	8初めに行う設定	基本設定 基本 設定
9詳細な設定	○○ 詳細 詳細設定 設定	回自分の電話番号を見る	メニューなし*

※ 待受画面で(<----) (0^{***})を押すとリスト形式と同じ機能を選択できます。

1 待受画面で(三・1) 「8 初めに行う設定」(1) 「2 メニューと配色を設定する」(1) メニュー形式」を押す

メニュー形式を 選んでください

選んでください

②タイル形式 (アイコン) ③タイル形式

(文字)

1リスト形式 : リスト形式のメニューにします。

②タイル形式 (アイコン): タイル形式(アイコン)のメニュー

にします。

③タイル形式(文字) : タイル形式(文字)のメニューに

します。

🤈 「1リスト形式」~「3タイル形式(文字)」のいずれかを押す

(電話帳)を押す

メニュー形式・画面の配色を設定した旨のメッセージが表示されます。

⚠ 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。



画面のカラー配色を変更します

お買い上げ時 画面の配色:青

画面の配色を変更します。

● カラー配色は3種類から選択できます。

1 待受画面で「3 初めに行う設定」「2 画面の設定を行う」「2 メニューと配色を設定する」「2 画面の配色」を押す

画面の配色を 選んでください

 1青
 : 画面の配色を青系統の色にします。

 2|赤
 : 画面の配色を赤系統の色にします。

3 白黒反転:画面の配色を白黒反転にします。

1 2 赤 3 白黒反転

● ② ◎ を押して配色の種類を選択すると、選択されている配色で画面が表示されます。

- <mark>ク</mark>「11青」~「31白黒反転」のいずれかを押す
- ₹ 電話帳 を押す
- メニュー形式・画面の配色を設定した旨のメッセージが表示されます。
- 4 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●(一)を押すと待受画面に戻ります。



照明設定

ディスプレイの照明を設定します

お買い上げ時 画面の明るさ:標準の明るさ 照明時間:1分

ディスプレイの照明の明るさや点灯時間を設定します。

待受画面で(※===) 「⑧初めに行う設定」 「②画面の設定を行 う」 [3] 画面の明るさを設定する」を押す

画面の照明を 設定してください 1 画面の明るさ:ディスプレイ点灯時の明るさを設定しま

す。

1画面の明るさ 標準の明るさ

2 照明時間

2 照明時間 : 照明の点灯時間を設定します。

「1画面の明るさ」または「2照明時間」を押す

■ 画面の明るさを設定するとき

1分

「□画面の明るさ」 ▶ 「□暗くする」 ~ 「③明るくする」のいずれかを押す

「1 暗くする」 :標準より暗くします。

• [2] 標準の明るさ | : 標準の明るさにします。 「3明るくする」:標準より明るくします。

• 🖒 🔍 を押して明るさを選択すると、画面の照明は選択された明るさに変わり ます。

■ 照明時間を設定するとき

「2照明時間」▶「110秒」~「55分」のいずれかを押す

• [1] 10秒 | : 点灯時間を10秒にします。

• [2] 15秒 |: 点灯時間を15秒にします。

• [3]30秒 | : 点灯時間を30秒にします。

• [4] 1分 | :点灯時間を1分にします。 • [5]5分| : 点灯時間を5分にします。

設定した後に(電話帳)を押す

照明を設定した旨のメッセージが表示されます。

(決定)を押す

メニュー画面に戻ります。

●(**一**)を押すと待受画面に戻ります。

時計の表示を設定します

お買い上げ時 待受時計表示:大きく表示 表示形式:24時間形式

待受画面の時計表示の有無や大きさ、待受画面と背面ディスプレイの時計の表示形式(24 時間/12時間)を設定します。



育モード決定長押し

電話帳

< 大きく表示 (24時間形式) >

4/8(H)pm1:23

育モード決定長押し

メニュー�[zh] 電話帳 <小さく表示(12時間形式)> **育モード決定長押し**

<表示しない>

待受画面で(ヾニュー)▶「⑧初めに行う設定」▶「⑨時計を設定す る | ▶「2 待受画面に時計を表示する」を押す

待受画面の 時計表示を

設定してください

1 待受時計表示 大きく表示 2表示形式 24時間形式 1 待受時計表示: 時計を表示するかどうかと表示の大きさを

設定します。

2 表示形式 : 時計の表示形式を24時間形式と12時間形

式のどちらで表示するかを設定します。

「1|待受時計表示」または「2|表示形式」を押す

■ 待受時計表示を設定するとき

1 大きく表示:文字の大きい時計を表示します。

②小さく表示:文字の小さい時計を表示します。

3表示しない: 時計を表示しません。

■ 表示形式を設定するとき

「2表示形式 | ▶ 「124時間形式 | または 「212時間形式 | を押す

設定した後に(電話帳)を押す

時計表示を設定した旨のメッセージが表示されます。

△ 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- ●表示形式を12時間形式に設定した場合、待受画面と背面ディスプレイのみ反映されます。
- 背面ディスプレイの時計表示は切り替えられます。→P26

あんしん設定

暗証番号について	
FOMA 端末で利用する暗証番号について	146
端末暗証番号を変更します<端末暗証番号変更>	148
PINコードを設定します <pinコード設定></pinコード設定>	149
PIN ロックを解除します	152
携帯電話の操作や機能を制限します	
各種ロック機能について	154
他の人が使用できないようにします<オールロック>	155
発信や着信ができないようにします<セルフモード>	156
シークレット設定されている情報を表示します <シークレットモード>	157
リダイヤル・着信履歴・伝言メモの表示を制限します<履歴表示制限>	158
電話帳やメールなどを表示しないようにします<個人情報表示制限>	158
ダイヤル発信を禁止します <ダイヤル発信制限 >	160

発着信や送受信を制限します	
指定した電話番号からの電話だけを受けません/受けます	
<電話帳指定着信拒否/許可>	161
発信者番号のわからない電話を受けません<非通知理由別着信設定>	164
電話帳未登録の相手の着信音を無音にします<無音着信時間設定>	166
電話帳未登録の相手からの電話を受けません<登録外着信拒否>	168
その他の「あんしん設定」について	
その他の「あんしん設定」について	169



FOMA端末で利用する暗証番号について


FOMA端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗証番号が必要な場合があります。暗証番号には、各種端末操作用の端末暗証番号の他、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、iモードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

各種暗証番号に関するご注意

- ●設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」「1111」 「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号は メモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- ドコモからお客様の暗証番号をうかがうことは一切ございません。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、ご契約者本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。

詳細は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

端末暗証番号



●端末暗証番号入力画面で誤った端末暗証番号を連続5回入力すると、電源が自動的に切れます。誤った端末暗証番号を入力した累積回数は、正しい端末暗証番号を入力したり、新たに端末暗証番号入力画面を表示したりするとクリアされます。

ネットワーク暗証番号

ドコモeサイトでの各種手続き時や各種ネットワークサービスご利用時にお使いいただく数字4桁の番号で、ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My DoCoMo」の「DoCoMo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。

なお、i モードからは、ドコモeサイト内の「各種手続き」からお客様ご自身で変更できます。

●「My DoCoMo」「ドコモeサイト」については、取扱説明書裏面をご覧ください。

i モードパスワード

マイメニューの登録/削除、メッセージサービス、 i モード有料サービスのお申し込み/解 約などを行う際には、4桁の「 i モードパスワード」が必要です。ご契約時は「0000」に 設定されていますが、4桁の数字で自由に変更できます。→P205

この他にも各IP(情報サービス提供者)が独自にパスワードを設定している場合があります。

PIN1J-F/PIN2J-F

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。ご契約時はどちらも「0000」に設定されていますが、4~8桁の数字で自由に変更できます。 →P150

PIN1コードは、第三者によるFOMA端末の無断使用を防ぐため、FOMAカードを取り付けるたび、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する番号(コード)です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作ができます。

PIN2コードは、ユーザ証明書利用時や発行申請、積算通話料金リセットを行うときなどに使用する暗証番号です。

●別のFOMA端末で利用していたFOMAカードを差し替えてお使いになる場合は、以前に 設定されたPIN1コード/PIN2コードをご利用ください。設定を変更されていない場合 は、「0000」となります。

PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための数字8桁の番号です。お客様ご自身では変更することができません。

● PINロック解除コードの入力を連続10回間違えると、FOMAカードがロックされます。

PIN1/PIN2 コード入力 連続3回 間違い PINロック 解除コード 入力 OK

連続10回 間違い 新PIN1/PIN2コード設定可能

ドコモショップ窓口にお問い合 わせください

お知らせ

● いたずら防止のため、端末暗証番号、 i モードパスワード、PIN1コード、PIN2コードはご契約後にお好きな番号に変更してください。



端末暗証番号を変更します


お買い上げ時 0000

お買い上げ時の端末暗証番号や、現在設定している端末暗証番号を変更します。

- 入力画面や変更画面で入力した端末暗証番号は「*」で表示されます。
- 1 待受画面で○ 「9詳細な設定」○ 「6 暗証番号を変更する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

→ 現在の4~8桁の端末暗証番号を入力 決定を押す



端末暗評番号変更

3 新しい4~8桁の端末暗証番号を入力▶決定を押す

確認のため新しい 暗証番号を再度 入力してください ■ 〈

4 操作3で入力した4~8桁の端末暗証番号をもう一度入力 ▶決定を押す

端末暗証番号を変更した旨のメッセージが表示されます。

- **5** 決定を押す
 - メニュー画面に戻ります。
 - (一)を押すと待受画面に戻ります。



PINコードを設定します

PIN1コードは、FOMA端末を不正に使用されないための4~8桁の暗証番号です。 PIN2コードは、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する4~8桁の暗証番号です。

- PINコードの設定はFOMAカードに記録されます。FOMAカードを別のFOMA端末に差し替えてお使いになる場合は、現在の設定のままご利用になれます。
- PIN 1 コード、PIN2コードには、4~8桁の数字を設定します。

PIN1コード使用

ご契約時 使用しない

FOMA端末の電源を入れたときにPIN1コードを入力するように設定します。

- ●入力した端末暗証番号またはPIN1コードは「*」で表示されます。
- → 4~8桁の端末暗証番号を入力 決定を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

PINコードを 設定してください ①PIN1コード変更

FOMAカードの

2PIN2コード変更 3PIN1コード使用

- **3** 「**3 PIN1 コード使用」を押す** PIN1 コードを使用するかどうかの確認画面が表示されます。
- ⚠ 「①使用する」または「②使用しない」を押す

PIM1コードを 入力してください 残り 3回 入力できます

4

5 PIN1コードを入力▶決定を押す

PIN1コードを使用する/しない旨のメッセージが表示されます。ただし、現在の設定を変更しない場合、PIN1コードの入力画面は表示されません。

● ご契約時のPIN 1 コードは「0000」に設定されています。

宾 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

PIN 1 コード使用を設定すると

FOMA端末の電源を入れると表示されるPIN1コード入力画面で正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発着信や各種通信機能の操作ができません。

●入力画面で入力したPIN1コードは「*」で表示されます。

┪ FOMA端末の電源が入っていない状態で(━)を2秒以上押す

電源が入ります。

PIN1コードを 入力してください 残り 3回 入力できます

4

夕 PIN1コードを入力 →決定を押す

PIN1コードが認証された旨のメッセージが表示され、待受画面が表示されます。

お知らせ

- ◆ PIN1 コードの入力を連続3回間違えると、PIN1 コードが認証できなかった旨のメッセージが表示され、決定を押すとPIN1 コードがロックされます。
 ★定を押すとPINロック解除コードの入力画面が表示されます。
 → P152
- 通知時刻自動電源 ON設定により自動的に電源が入ると、PIN1 コード入力画面よりも優先して目覚ましや予定の通知が動作します。 (♠)を押すと、PIN1 コードの入力画面が表示されます。

PIN1コード/PIN2コード変更

ご契約時 PIN1コード/PIN2コード: 0000

- PIN1コードを変更するときは、あらかじめPIN1コードを使用するように設定する必要があります。→P149
- PIN2コードは、SSL通信でのFirstPassのユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用します。→P245

- PIN1 コード、PIN2コードの操作方法は同様です。
- 入力画面や変更画面で入力した端末暗証番号またはPIN1コード、PIN2コードは「*」で表示されます。

〈例〉PIN1コードを変更するとき

端末暗証番号入力画面が表示されます。

ク 4~8桁の端末暗証番号を入力▶決定を押す

FOMAカードの PINコードを 設定してください

1PIN1コード変更

2 PIN2コード変更 3 PIN1コード使用

! IPIN1 コード変更」を押す

現在の PIN1コードを 入力してください 残り 3回 入力できます



5 新しい4~8桁のPIN1コードを入力▶決定を押す

確認のため新しい PIN1コードを再度 入力してください

6 操作5で入力した4~8桁のPIN1コードをもう一度入力▶決定 を押す

PIN1 コードを変更した旨のメッセージが表示されます。

●操作5で入力した新しいPIN1コードと一致しない場合、PIN1コードが一致しない 旨のメッセージが表示されます。(決定)を押して操作5からやり直してください。

7 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

- 現在の PIN1 コードの入力に失敗すると、認証できなかった旨のメッセージが表示されます。(決定)を押して操作4からやり直してください。
- (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- 現在の PIN1 コード/ PIN2 コードの入力を連続3回間違えると、PIN1 コード/ PIN2 コードが認証できなかった旨のメッセージが表示され、(決定)を押すと PIN1 コード/ PIN2 コードがロックされます。(決定) を押すと PINロック解除コード入力画面が表示されます。→ P152
- PIN2コードを連続3回間違えてFOMA端末がロックされた場合でも、電話の発着信やメールの送受信などはできますが、PIN1コードを連続3回間違えてFOMA端末がロックされた場合には、それらの操作はできなくなります。



PINロックを解除します

PINコード入力画面でPINコードの入力を連続3回間違えると、PINコードがロックされます。その場合は、ロックを解除してから新しいPINコードを設定します。

- PINロック解除コードはメモに控えるなどしてお忘れにならないようご注意ください。PINロック解除コードを忘れた場合や完全にロックされた場合は、ご契約者本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。
- PIN 1 コード、PIN2コードの操作方法は同様です。

●入力画面で入力したPINロック解除コード、PIN1コード、PIN2コードは「*」で表示されます。

〈例〉PIN1コードのロックを解除するとき


┩ PIN1コードがロックされた旨の確認画面で決定を押す



夕 8桁のPINロック解除コードを入力
→ 決定を押す



3 新しい4~8桁のPIN1コードを入力▶決定を押す



PINロック解除コードが認証された旨のメッセージが表示されます。

●操作3で入力した新しいPIN1コードと一致しない場合、新しいPIN1コードが一致 しない旨のメッセージが表示されます。 (決定) を押して操作3からやり直してください。

5 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

- PIN ロック解除コードの入力に失敗すると、認証できなかった旨のメッセージが表示されます。(決定)を押して操作2からやり直してください。
- (一)を押すと待受画面に戻ります。



各種ロック機能について

FOMA端末を他人に不正に使用されたり、個人情報や電話帳データを見られたりしないように、さまざまなロック機能があります。目的に合わせてご利用ください。

項目	説 明	参照先
オールロック	各機能のメニュー操作などをできないようにして、他人が不正に 使用するのを防げます。	P155
セルフモード	電話の発着信や i モードの利用、メールの送受信などの通信機能 を利用できないようにします。	
シークレットモード	- 電話帳データや予定表にシークレット属性を設定すると、その データは端末暗証番号の入力を必要とするシークレットモード中 P157 のみ表示されます。	
履歴表示制限	リダイヤルや着信履歴、伝言メモの表示を制限します。 P1	
個人情報表示制限	制限 電話帳やメールなどの個人情報の表示や改ざんをできないように Uます。 P158	
ダイヤル発信制限	ダイヤルボタンを押して電話をかけられないようにします。	P160

- ●シークレットモード以外のロック機能の設定は、電源を切っても保持されます。
- ●ロック機能を設定しても、緊急通報(110番、119番、118番)はできます。
- ●複数のロック機能を同時に設定できます。たとえば、ダイヤルボタンによる電話発信と、 電話帳や個人情報などの表示を同時に制限するときは、ダイヤル発信制限と個人情報表示 制限をそれぞれ「制限する」に設定します。



オールロック


他の人が使用できないようにします

オールロック中は、各機能のメニュー操作などをできないようにして、他人が不正に使用するのを防げます。オールロック中は、雷話をかけたり、受けたりすることもできなくなります。

オールロック中に緊急通報(110番、119番、118番)を行うには、待受画面で緊急通報番号を入力して(【)を押します。

※端末暗証番号入力画面で入力した緊急通報番号は「*|で表示されます。

オールロックの設定



端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 4~8桁の端末暗証番号を入力 決定 を押す 全ての操作を制限した旨のメッセージが表示されます。

强 決定を押す

4/8(⊟)

8:30

待受画面に戻ります。

● オールロック中は、FOMA端末を折り畳んでいるときに **●** または **●** を押すと、背面ディスプレイに「オールロック中」と表示されます。

全ての操作を 制限しています

オールロックの解除

- **1** 待受画面で4~8桁の端末暗証番号を入力▶決定を押す 全ての操作の制限が解除された旨のメッセージが表示されます。
- (決定)を押す
 待受画面に戻ります。



- オールロック中の着信は拒否されて相手には話中音が流れますが、着信履歴には記録されます。本機能を解除すると待受画面に ¶<< が表示されます。
- オールロック中にメールやメッセージR/Fを受信しても、受信結果画面は表示されません。
- オールロック中の待受画面には、画像を変更していたり、カレンダー表示していても、お買い上げ時の画像が表示されます。
- ●オールロック中は、目覚ましや予定の通知は動作しません。



セルフモード

発信や着信ができないようにします

お買い上げ時 解除する

セルフモード中は、電話の発着信、 i モードの利用やメールの送受信など、通信を必要とするすべての機能が使えなくなります。また、パソコンを接続したデータ送受信も利用できません。

1 待受画面で(=---) 「9詳細な設定」 「9操作の制限をする」▶ 「2セルフモードを設定する」を押す

セルフモードを設定するかどうかの確認画面が表示されます。

🤈 「1 設定する」を押す

セルフモードを設定した旨のメッセージが表示されます。

● [2] 解除する | : セルフモードを解除します。

📿 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

- ●(一)を押すと待受画面に戻ります。
- 本機能を使用中は、ディスプレイ上部に **SELF** が表示されます。FOMA端末を折り畳んでいるときには、背面ディスプレイに**SELF** が表示されます。

お知らせ

- ◆本機能を使用中は、電話をかけてきた相手には電波が届かないか電源が入っていない旨のガイダンスが流れます。なお、留守番電話サービス、転送でんわサービスは利用できます。
- ◆本機能設定中に受信した i モードメールやメッセージR/Fは、i モードセンターに保管されます。受信する場合は本機能を解除してから i モード問合せを行ってください。
- 本機能設定中に緊急通報(110番、119番、118番)を行うと、本機能は解除されます。



シークレットモード

シークレット設定されている情報を表示します

お買い上げ時 解除する

本機能を設定すると、シークレット属性を設定している電話帳データや予定表を表示できます。また、シークレット属性を設定したり、解除したりする場合にもシークレットモードを設定する必要があります。

シークレットモードの設定

1 待受画面で○ [9] 詳細な設定○ [9] 操作の制限をする○ [3] シークレットモードに設定する○ を押す

シークレットモードを設定するかどうかの確認画面が表示されます。

① [1]設定する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

- [2] 解除する | : シークレットモードを解除します。
- 3 4~8桁の端末暗証番号を入力▶決定を押す シークレットモードを設定した旨のメッセージが表示されます。
- 🚹 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

- (一)を押すと待受画面に戻ります。
- ●本機能を使用中は、待受画面に?が表示されます。

シークレットモードの解除

1 シークレットモード中に待受画面で を押す

お知らせ

- 電話帳データにシークレット属性を設定する→P111
- 予定にシークレット属性を設定する→P396



履歴表示制限

リダイヤル・着信履歴・伝言メモの表 示を制限します

お買い上げ時 制限しない

リダイヤルや着信履歴、伝言メモの表示を規制して、他人に発着信情報を知られないように します。

1 待受画面で○ [9] 詳細な設定○ [4] 履歴の表示を制限する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

ク 4~8桁の端末暗証番号を入力▶決定を押す

着信履歴/リダイヤル/伝言メモの表示を制限するかどうかの確認画面が表示されます。

📿 「🛛 制限する」を押す

履歴の表示を制限した旨のメッセージが表示されます。

- [2]制限しない|:履歴の表示の制限を解除します。
- ⚠ 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

- (一)を押すと待受画面に戻ります。
- お知らせ
- ◆本機能を「制限する」に設定しても、発着信情報はリダイヤル/着信履歴に記録されます。制限を解除すると、 制限中に記録された発着信情報を表示することができます。



個人情報表示制限

電話帳やメールなどを表示しないよう にします

お買い上げ時

制限しない

個人情報の表示や改ざんを防げます。

● 登録外着信拒否中は、本機能を使用できません。→P168

- ●本機能を使用すると、設定前のリダイヤルと着信履歴は削除されますが、設定後にかけた電話はリダイヤルに、かかってきた電話は着信履歴に記録されます。また、リダイヤルと着信履歴からは電話をかけることができます。
- 1 待受画面で○ 「9 詳細な設定」○ 「9 操作の制限をする」○ 「5 個人の情報表示を制限する | を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

- ク 4~8桁の端末暗証番号を入力▶決定を押す
- 🤦 「①制限する」を押す

個人の情報表示の制限を設定した旨のメッセージが表示されます。

- ●「2制限しない」:個人情報の表示の制限を解除します。
- ⚠ 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

- (一)を押すと待受画面に戻ります。
- 本機能を使用中は、待受画面に 🔐 が表示されます。

個人情報の表示を制限すると

- ●次の機能(すべて、または一部の設定)が利用できなくなります。メニューからそれらの機能を選択すると、個人の情報表示が制限されている旨のメッセージが表示され実行できません。サブメニューの場合は、実行できない機能の文字がグレーなどで薄く表示され、その機能は選択できません。
 - 個人情報
 - 電話帳
 - 登録外着信拒否
 - 非通知理由別着信設定
 - i モード
 - i モード問合せ
 - i チャネル
 - 音声
 - メロディ
 - 目覚まし
 - 予定表(待受力レンダーに表示される予定を含む)
 - 各種設定リセット
 - 歩数計
 - スキャン機能

- 伝言メモ
- 着信音設定
- 電話帳指定着信拒否/許可
- ボイスダイヤル登録
- メール/SMS/メッセージR/F**
- ・ユーザ証明書操作
- 画像(アルバムの利用含む)
- ビデオ
- 通知時刻自動電源ON設定
- データー括削除
- ソフトウェア更新
- パソコンを接続したデータ送受信

- ※ 自動受信はできますが、受信中および受信結果の画面表示や着信音の鳴動などの受信時の動作はしません。また、メールの設定もできません。
- ●本機能を使用中は、電話帳に登録している相手から電話がかかってきても、相手の名前は表示されず、電話番号のみ表示されます。
- ●本機能の対象となっている画像やメロディを待受画面や着信音などに設定していると、本機能を使用中は設定がお買い上げ時の状態になります。本機能を解除すると、設定は元の状態に戻ります。ただし、「内蔵写真」「内蔵メロディ」「内蔵ビデオ」フォルダ内に登録されているデータを設定している場合は、本機能を使用してもお買い上げ時の状態には戻りません。



ダイヤル発信制限

ダイヤル発信を禁止します

お買い上げ時 制限しない

ダイヤルボタンを押して電話をかけられない状態にします。電話帳に登録された相手のみに 電話をかけることができます。

●本機能を使用すると、設定前のリダイヤルと着信履歴は削除されますが、設定後に電話帳などからかけた電話はリダイヤルに、かかってきた電話は着信履歴に記録されます。リダイヤルからは電話をかけることができます。

1 待受画面で「9詳細な設定」「9操作の制限をする」「8ダイヤル入力での発信を制限する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 4~8桁の端末暗証番号を入力 ▶ 決定 を押す ダイヤル入力での発信を制限するかどうかの確認画面が表示されます。

🤦 「🛛 制限する」を押す

ダイヤル入力での発信の制限を設定した旨のメッセージが表示されます。

●「2制限しない」:ダイヤル入力での発信の制限を解除します。

🖊 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

- (一)を押すと待受画面に戻ります。
- ◆本機能を使用中は、待受画面に か表示されます。
- 本機能を使用中に個人情報表示制限中にすると(→P158)、待受画面の ② は 🎎 に 切り替わります。

ダイヤル入力での発信を制限すると

- ●次の操作はできません。
 - 着信履歴からの発信
- 電話帳の修正、登録、削除
- 個人情報の登録、修正
- i モードメール/SMSの送信[※]
- Phone To、Mail To機能
- パソコンを接続した電話帳データの送受信
- ダイヤル入力での発信やネットワークサービスの利用
- ※ 電話帳を利用しての送信、または電話帳に登録された相手からのメールに返信はできます。



雷話帳指定着信拒否/許可

指定した電話番号からの電話だけを受 けません/受けます

FOMA端末電話帳から相手を選んで着信拒否/許可一覧に登録し、その相手の電話番号に対して着信拒否/許可を設定します。拒否を設定すると、登録した相手からの電話はつながりません。また、許可を設定すると、登録した相手からの電話のみつながります。相手が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。

- あらかじめ電話帳の登録が必要です。→P88
- 番号通知お願いサービス(→P425)や非通知理由別着信設定の着信動作の設定(→P164) を併用することをおすすめします。
- 個人情報表示制限中は、本機能を使用できません。→P158

着信拒否/許可相手の登録

着信を拒否/許可する相手を電話帳から指定して登録します。

- 拒否/許可する相手は、それぞれ最大20件登録できます。
- ●FOMAカード電話帳から指定することはできません。
- 〈例〉着信を拒否する相手を登録するとき

🤈 「②着信を拒否する相手を指定する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

● [3] 着信を許可する相手を指定する]:着信を許可する相手を指定します。

4~8桁の端末暗証番号を入力 (決定)を押す

登録した相手を 着信拒否に 設定しますか?

1設定する 2解除する 3 相手を登録する 1設定する : 着信拒否を設定します。 2 解除する : 着信拒否を解除します。

3 相手を登録する: 着信を拒否する相手を着信拒否登録一覧

に登録します。

[3]相手を登録する|を押す

着信护否登録-

2: [未登録] 3: [未登録]

4: [未登録] 5: [未登録]

6: [未登録] 7: [未登録] ●(日日):前後のページを表示できます。

登録先の番号を選択 決定を押す

電話帳の検索画面が表示されます。

● 登録済みの相手を変更する:相手を選択 (本主) 「1編集する」を押します。

●登録済みの相手を削除する:相手を選択▶(*=±*)▶「[2]削除する | ▶「[1]削除する |

を押します。操作7に進みます。

登録する相手を検索して選択と決定を押す

着信を拒否する相手に登録した旨のメッセージが表示されます。

●検索方法→P101

(決定)を押す

登録一覧に戻ります。

D **(戻る**)を押すと続けて着信拒否/許可の設定ができます。→P163 「着信拒否/許 可の設定 | 操作4~5

登録を行っただけでは、着信拒否/許可は設定されません。必ず着信拒否/許可の 設定を行ってください。

(一)を押すと待受画面に戻ります。

- ♪シークレット属性を設定した電話帳データは、登録一覧では「********* 」と表示されます。また、着信が あっても着信拒否/許可の動作は行われません。シークレットモード中は名前が表示され、着信拒否/許可の 動作が行われます。
- 登録した相手の電話帳データを修正/削除した場合は、着信を拒否/許可に登録した相手のデータも修正/削 除されます。

着信拒否/許可の設定

お買い上げ時 解除する

電話帳指定着信拒否または電話帳指定着信許可を設定します。

▶電話帳指定着信拒否と電話帳指定着信許可を同時に設定できません。

〈例〉着信拒否を設定するとき

「9詳細な設定」▶「3電話・電話帳の詳細 待受画面で(メニュー) を設定するL

「② 着信を拒否する相手を指定する | を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

● [3] 着信を許可する相手を指定する | : 着信を許可する相手を指定します。

4~8桁の端末暗証番号を入力 (決定)を押す

登録した相手を 着信拒否に

設定しますか?

1設定する 2解除する

3 相手を登録する

1 設定する : 着信拒否を設定します。 2解除する : 着信拒否を解除します。

3 相手を登録する:着信を拒否する相手を着信拒否登録一覧

に登録します。

「1」設定する」を押す

着信拒否を設定した旨のメッセージが表示されます。

●着信を拒否する相手を登録していない場合は、相手が登録されていない旨のメッ セージが表示されます。(**決定**)を押して相手を登録してください。→P162「着信拒 否/許可相手の登録 | 操作4~7

(決定)を押す

メニュー画面に戻ります。

一)を押すと待受画面に戻ります。



- 雷話帳指定着信拒否を設定中に拒否した電話番号の着信があった場合、または電話帳指定着信許可を設定中に 許可していない電話番号の着信があった場合は、着信音は鳴らずに電話が切れ、相手には話中音が流れます。 ただし、その場合でも着信履歴には記録されます。
 - 留守番電話サービス、転送でんわサービスの呼出時間を0秒に設定していた場合は、各サービスが動作して、 着信履歴には記録されません。
-)i モードメールやSMSは、本機能の設定に関わらず受信されます。



非通知理由別着信設定

発信者番号のわからない電話を受けま せん

お買い上げ時 [非通知設定、通知不可能、公衆電話] 設定を解除

発信者番号が通知されない着信があった場合、通知されない理由(発信者番号非通知理由→P63) ごとに着信動作を設定します。

● 個人情報表示制限中は、本機能を使用できません。→P158

待受画面で(メニュー) 「9詳細な設定」 「3電話・電話帳の詳細 を設定する」 | 「5 発番通知のない着信を設定する | を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

4~8桁の端末暗証番号を入力 決定を押す

発番通知されない 着信の種類を

選んでください

1非通知設定

2 通知不可能 3公衆電話

1非通知設定 : 非通知設定の着信動作を設定します。 ② 通知不可能 : 通知不可能の着信動作を設定します。 ③公衆電話 : 公衆電話などの着信動作を設定します。

🤦 「11非通知設定」~「33公衆電話」のいずれかを押す

選んだ 発番通知なし 着信の動作を 設定してください ①着信音を選択

2着信音量を消音 3着信を拒否 4設定を解除 1 着信音を選択 : 発信者番号の非通知理由ごとに着信音を

設定します。

2 着信音量を消音:着信音を鳴らさないようにします。

③着信を拒否 : 着信を拒否します。

4 設定を解除 : 着信動作の設定を解除します。

✓ 「1 着信音を選択」~「4 設定を解除」のいずれかを押す

● [2] 着信音量を消音 | ~ [4] 設定を解除 | :操作6に進みます。

5 「①メロディ」または「②着モーション」 ▶フォルダを選択 ▶決定 ▶ 着信音を選択 ▶ 決定 を押す

着信音を設定した旨のメッセージが表示されます。

● メロディまたは動画/ i モーションの再生方法→P129「携帯電話から鳴る着信音を変えます | 操作5

今 決定を押す

非通知理由の選択画面に戻ります。

- 着信動作を設定した項目には「* | が表示されます。
- を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- ●本機能を「着信を拒否」に設定中に発信者番号が通知されない着信があった場合は、着信音は鳴らずに電話が切れ、相手には話中音が流れます。ただし、その場合でも着信履歴には記録されます。 留守番電話サービス、転送でんわサービスの呼出時間を0秒に設定していた場合は、各サービスが動作して、着信履歴には記録されません。
- ◆本機能と番号通知お願いサービス (→P425) を同時に設定した場合は、番号通知お願いサービスが優先して動作します。
- i モードメールやSMSは、本機能の設定に関わらず受信されます。
- 発信者番号が通知されない電話がかかってくると、着信音設定より本機能で設定した着信音が優先して鳴ります。→P128



無音着信時間設定

電話帳未登録の相手の着信音を無音に します

お買い上げ時 無音着信動作:設定しない

登録していない相手や電話番号を通知してこない相手から電話がかかってきたとき、設定した時間が経過した後に着信音などの呼出動作を開始するように設定します。「ワン切り」などの迷惑電話に効果的です。

- ●本機能を使用中は、次のように動作します。
 - ・待受中または通話中に電話がかかってくると、無音着信時間内はディスプレイの表示のみで着信を知らせます。無音着信時間が経過すると、待受中の場合は通常の呼出動作を開始します。通話中の場合は「ププ・・・・ププ・・・」という通話中着信音(→P64)が受話口から聞てえます。
 - 呼出時間が無音着信時間内の不在着信は、着信履歴に表示されません。また、新着情報と 「似 も表示されません。ただし、表示の切り替えにより、無音着信時間内の不在着信を表示できます。表示方法については「着信履歴を利用します」のお知らせをご覧ください。→P67
 - 通常の着信履歴と無音着信時間内の不在着信は、合わせて最大30件記録されます。
- 登録外着信拒否中は、本機能を使用できません。

無音着信時間を 設定してください

1無音着信動作 設定しなし

2 無音着信時間 4秒間 11無音着信動作:本機能を有効にするかどうかを設定しま

す。

2無音着信時間:着信してから呼出動作を開始するまでの時

間を設定します。

🤈 「①無音着信動作」を押す

無音着信動作を設定するかどうかの確認画面が表示されます。

🤦 「11 設定する」を押す

無音着信時間を 設定してください (1~99秒) ● 「② 設定しない」: 無音着信動作を設定しません。操作5 に 進みます。

4 秒間

/ 無音着信時間を入力▶決定を押す

無音着信時間の設定画面に戻ります。

● 1~99秒の間で設定します。

5 電話帳を押す

無音着信時間を設定した旨のメッセージが表示されます。

(決定)を押す

メニュー画面に戻ります。

● を押すと待受画面に戻ります。

あ知らせ

- ●電話帳に登録されている相手から電話がかかってきても、次のような場合は無音着信時間内の不在着信として 記録され、着信履歴に表示されません。
 - ・個人情報表示制限中(→P158) で、相手が無音着信時間内で電話を切ったとき
 - シークレットモード中でない場合で、シークレット属性が設定されている相手が無音着信時間内で電話を切ったとき
 - 発信者番号を非通知で電話をかけてきた相手が、無音着信時間内で電話を切ったとき
- 留守番電話サービスや転送でんわサービス、伝言メモを設定しているときは、電話がかかってくると、本機能の設定に関わらず各機能が動作します。
- 公共モード中は、本機能は動作しません。
- 電話帳指定着信拒否/許可(→P161)、非通知理由別着信設定(→P164)を設定中は、着信拒否の対象に 設定している相手から電話がかかってくると、各機能が優先して動作します。
- ◆本機能とオート着信機能設定(→P416)を同時に設定している場合、無音着信時間をオート着信機能設定の 応答時間以上に設定すると、オート着信機能設定は動作しません。
- ◆本機能とオートスピーカーホン機能(→P65)を同時に設定している場合、無音着信時間を4秒以上に設定すると、オートスピーカーホン機能は動作しません。



登録外着信拒否

電話帳未登録の相手からの電話を受け ません

お買い上げ時

許可する

雷話帳に登録していない相手から雷話がかかってきたときに着信を拒否します。

- ●番号通知お願いサービスを併用することをおすすめします。→P425
- 個人情報表示制限中(→P158)や無音着信時間設定中(→P166)は、本機能を使用で きません。
- 待受画面で(メニュー) 「9詳細な設定」 | 「3電話・電話帳の詳細 を設定する | ▶ 「4 電話帳登録外の着信を拒否する | を押す 端末暗証番号入力画面が表示されます。
- 4~8桁の端末暗証番号を入力 決定を押す

電話帳に 登録されていない 相手からの着信を 受けますか?

1拒否する 2許可する

「1 拒否する」を押す

雷話帳登録外の着信を拒否するように設定した旨のメッセージが表示されます。

(決定)を押す

ニュー画面に戻ります。

)を押すと待受画面に戻ります。

(お)(知(ら)

- 本機能を「拒否する」に設定中に電話帳に登録されていない電話番号(公衆電話・通知不可能含む)からの着 信があった場合や、電話帳に登録されている相手が発信者番号を通知せずに電話をかけてきた場合、または シークレット属性を設定した電話帳データからシークレットモード中でないときに着信があった場合は、着信 音は鳴らずに電話が切れ、相手には話中音が流れます。ただし、その場合でも着信履歴には記録されます。
- ●留守番電話サービス、転送でんわサービスの呼出時間を ○秒に設定していた場合は、各サービスが動作して、 着信履歴には記録されません。
- ▶ i モードメールやSMSは、本機能の設定に関わらず受信します。



その他の「あんしん設定」について

暗証番号や各種ロック機能以外にも、次のような「あんしん設定」を利用できます。

目的	機能・サービスの内容	参照先
いたずら電話や繰り返しかかってくる間違い電話		シボブレ
などの「迷惑電話」を受けません。	ビス	P425
発信者番号を通知してこない電話を受けません。	番号通知お願いサービス	P425
電子認証サービス「FirstPass」を利用して、安全 で信頼性の高いデータ通信を行います(FirstPass 対応のサイトに限ります)。	FirstPass	P196 P247
パケット通信を使ってFOMA端末のソフトウェアを最新の状態にします。	ソフトウェア更新	P504
障害を引き起こす可能性のあるデータを削除したり、アプリケーションの起動を中止したりして、FOMA端末をウイルスから守ります。	スキャン機能	P512
大量に届くメールの中から、必要なメールのみを受信します。	メール選択受信	P290
災害時に i モードを利用して、安否情報を登録/確認します。	板」サービス	
メールアドレスを変更します。	メールアドレス変更	
URLが記載されたメールを受信しません。	迷惑メール対策 (URL 付きメール拒否 設定)	
指定したドメインからのメールを受信/拒否します。	迷惑メール対策 (受信/拒否設定)	
i モードどうしのメールのみ受信/拒否します。		
指定したアドレスからのメールを受信/拒否します。		
迷惑メール対策のおすすめ設定を簡単に設定します。	迷惑メール対策(かん たん ∑ 設定)	『ご利用ガイド ブック(iモード
1日に1台の i モード端末 (mova端末含む) から送信される500通目以降の i モードメールを拒否します。	送信者からのメール受 信制限)	<foma>編)』 をご覧ください。</foma>
すべてのSMSまたはSMSの種類を指定して受信を 拒否します。	迷惑メール対策 (SMS拒否設定)	
一方的に送られてくる広告メールを受信しません。	その他設定 (未承諾広告※メール 拒否)	
受信するメールサイズを制限します。	メールサイズ制限	
メール機能の設定状況を確認します。	メール設定確認	
メール機能を一時的に停止します。	メール機能停止	



音声呼出し/読み上げ機能

昔声で呼び出す電話帳の 単語を登録します <ホイスタイヤル登録>	1/2
音声で電話帳を呼び出します<ボイスダイヤル>	174
音声で呼び出す機能の単語を登録します <ボイスメニュー登録>	175
音声で機能を呼び出します	179
機能の説明やメールの内容などを音声で読み上げます	180
音声読み上げ辞書によく使う単語を登録します<<音声読み上げ単語登録>	189



ボイスダイヤル登録

音声で呼び出す電話帳の単語を登録し ます

FOMA端末電話帳の電話帳データを音声で呼び出せるように呼出辞書データとして単語を 登録することができます。

- 最大 100件登録できます。
- 個人情報表示制限中は、本機能を使用できません。→P158
- ●1つの電話帳データに対して複数の単語を登録することはできません。
- ●複数の電話帳データに対して同じ単語を登録することはできません。

1 待受画面で(1) 「8 初めに行う設定」(3) 「8 音声呼出しを登録する」(4) 「1 音声で呼出す電話帳を登録する」を押す

電話帳呼出し用の 単語登録状況 登録した単語の件数と、登録できる件数が表示されます。

登録数 残り 2件 98件

🤈 決定を押す

新規登録 携帯あき子 携帯一郎 単語を登録した場合は、登録した電話帳データの一覧が表示されます。

3 「新規登録」を選択▶決定を押す

電話帳の検索画面が表示されます。

/ 登録する相手を検索して選択▶決定を押す

携帯花子 読みを 3文字以上で 登録してください ¶イタイハナコ ↓

- 検索方法→P101
- 登録済みの相手を選択した場合、同じ電話帳が登録されて いる旨のメッセージが表示されます。 **決定** を押すと電話帳 データの一覧に戻ります。

5 単語の読みを入力▶決定を押す

音声呼出し用の単語を登録した旨のメッセージが表示されます。

- ●半角カタカナで3~10文字入力できます。
 読みの中に次の文字を含む単語は登録できません。
 - 1文字目が「ン|「ー|「ア|「イ|「ゥ|「エ|「ォ|「ヤ|「ユ|「ョ|「ッ|「゛|「°|
 - 認識しにくい文字 〈例〉「ッー」「ンン」「ンー」「ンッ」「――」「ーッ」など
 - 空白
- あらかじめ電話帳に登録したフリガナの先頭10文字が単語として入力されており、 そのまま登録することもできます。
- 登録済みの単語の読みを入力した場合、読みがすでに登録されている旨のメッセージが表示されます。(**決定**)を押すと単語の読みの入力画面に戻ります。
- ●登録した単語の読みが短かったり、似た読みの単語をすでに登録していたりすると 認識されにくいことがあります。正しく認識されなかった場合は、単語の読みを変 更してください。

斉 決定を押す

電話帳データの一覧に戻ります。

●(¬)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- ボイスダイヤルの単語に登録した電話帳データを削除した場合は、ボイスダイヤルに登録した単語も削除されます。
- ボイスダイヤルの単語に登録した電話帳データのフリガナを修正しても、ボイスダイヤルの単語の読みは変更されません。

登録したボイスダイヤルの確認

- 🕇 登録した電話帳データの一覧を表示する
 - ●操作方法→P172「音声で呼び出す電話帳の単語を登録します | 操作1~2
- ク 確認する相手を選択▶決定を押す

登録内容 呼出す相手 携帯花子

読み

ケイタイハナコ

- ◆決定を押すと電話帳データの一覧に戻ります。
- → を押すと待受画面に戻ります。

- → 登録した電話帳データの一覧を表示する
 - ●操作方法→P172「音声で呼び出す電話帳の単語を登録します | 操作1~2
- 夕 修正する相手を選択
 ▶ 電話帳
 を押す

読みの入力画面が表示されます。

●以降の操作→P173「音声で呼び出す電話帳の単語を登録します!操作5以降

登録した内容を削除します

- ┫ 登録した電話帳データの一覧を表示する
 - ●操作方法→P172「音声で呼び出す電話帳の単語を登録します」操作1~2
- 2 削除する相手を選択 [2 削除する] を押す 選択した単語を削除するかどうかの確認画面が表示されます。
- 🭳 「🛽 削除する」を押す

音声呼出し用の単語を削除した旨のメッセージが表示されます。

- [2] 削除しない | : 削除を中止します。
- / 決定を押す

電話帳データの一覧に戻ります。

●(一)を押すと待受画面に戻ります。



ボイスダイヤル

音声で電話帳を呼び出します

音声でFOMA端末電話帳を呼び出して、電話をかけたりメールを作成したりできます。

- あらかじめ電話帳をボイスダイヤルに登録しておく必要があります。→P172
- 周囲の状況や発声のしかたにより、音声が認識されない場合があります。→P179
- 個人情報表示制限中は、本機能を使用できません。→P158

| 待受画面で | 電話帳 を 1 秒以上押す

決定ボタンを押し 受話口を耳にあて ピーという 発信音の後に 呼出す相手を お話しください

② 決定▶受話口を耳にあて、「ピー」と鳴ったらボイスダイヤルに登録した単語の読み(→P173操作5)を話す

電話帳 No.010

携帯花子

ケイタイハナコ \$\$会社 『1【2四図

090XXXXXXX

単語の読みに該当する電話帳が表示されます。

- ●目的の電話帳が表示されなかった場合は、一を押して操作1からやり直してください。
- ●該当する電話帳がない場合や、4秒以内に話さなかった場合は、認識できなかった旨のメッセージが表示されます。(決定を押して操作1からやり直してください)。

3 【 を押す

1件目の電話番号に電話がかかります。

- 2件目以降の電話番号に電話をかける場合は、(G) (G) を押して電話番号を選択 (C) を押します。
- i モードメールを作成するとき

<u>ダニュー</u> 2かを押す

宛先が入力されてメール作成画面が表示されます。

- iモードメール作成・送信方法→P263、P268
- 2件目以降のメールアドレスを宛先に設定する場合は、(日)を押してメールアドレスを選択 (2点)を押します。



ボイスメニュー登録

音声で呼び出す機能の単語を登録しま す

各機能を音声で呼び出せるように呼出辞書データとして登録することができます。

● 最大50件登録できます。

●お買い上げ時は次の機能が呼出辞書データとして登録されています。

呼び出す機能名	単語の読み
電話を受けた時の音を選ぶ	チャクシンオン
電話を受けた時の音量を調節する	オンリョウ
伝言メモを再生する	デンゴン
受信したメールを見る	ジュシンメール
例文を使ってメールを作る	レイブン
届いているメール・メッセージを受信する	トイアワセ
電話帳に登録する	デンワチョウ
予定表を使う	ヨテイヒョウ
画像を見る	ガゾウ
音声を聞く・ビデオを見る	ビデオ
目覚ましを使う	メザマシ
電卓を使う	デンタク
発信者番号通知を設定する	バンゴウツウチ
自分の電話番号を見る	デンワバンゴウ
電池残量を確認する	デンチザンリョウ

- ●メニュー画面で表示される機能のみ登録できます。
- ●1つの機能に対して複数の単語を登録することはできません。
- ●複数の機能に対して同じ単語を登録することはできません。

1 待受画面で((=1)「8 初めに行う設定」「8 音声呼出しを登録する」「2 音声で呼出す機能を登録する」を押す

機能呼出し用の 単語登録状況

> 15件 35件

登録されている単語の件数と、登録できる件数が表示されます。

2 決定を押す


登録数

残り

新規登録


電話を受けた時 の音を選ぶ 電話を受けた時 の音量を調節する 伝言メモを 再生する 登録されている機能の一覧が表示されます。

3 「新規登録」を選択▶決定を押す



登録可能な機能の一覧が表示されます。

⚠️ 登録する機能を選択▶決定を押す



- 操作3の画面でメニュー項目の右下に」が付いている機能を選択して(決定)を押すと、次の階層が表示されます。
- ●登録済みの機能を選択した場合、同じ機能が登録されている旨のメッセージが表示されます。(決定)を押すと機能の一覧に戻ります。

<「メールを作る」を選択した場合>

□ 単語の読みを入力→ 決定を押す

音声呼出し用の単語を登録した旨のメッセージが表示されます。

- ●半角カタカナで3~10文字入力できます。 読みの中に次の文字を含む単語は登録できません。
 - 1文字目が「ン」「一」「ァ」「ィ」「ゥ」「ェ」「ォ」「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」「゛」「°」
 - 認識しにくい文字 〈例〉「ッー」「ンン」「ンー」「ンッ」「ーー」「ーッ」など
 - 空白
- 登録済みの単語の読みを入力した場合、読みがすでに登録されている旨のメッセージが表示されます。(決定)を押すと単語の読みの入力画面に戻ります。
- ●登録した単語の読みが短かったり、似た読みの単語をすでに登録していたりすると 認識されにくいことがあります。正しく認識されなかった場合は、単語の読みを変 更してください。

冷定を押す

機能の一覧に戻ります。

● を押すと待受画面に戻ります。

登録したボイスメニューの確認

- ◀ 登録した機能の一覧を表示する
 - 操作方法→P176「音声で呼び出す機能の単語を登録します」操作1~2
- ク 確認する機能を選択▶決定を押す

登録内容 呼出す機能 メールを作る 読み

- 決定を押すと機能の一覧に戻ります。
- を押すと待受画面に戻ります。

登録した内容を修正します

- ┫ 登録した機能の一覧を表示する
 - ●操作方法→P176「音声で呼び出す機能の単語を登録します」操作1~2
- 🤈 修正する機能を選択 庵 🖼 を押す

読みの入力画面が表示されます。

●以降の操作→P177「音声で呼び出す機能の単語を登録します」操作5以降

登録した内容を削除します

- → 登録した機能の一覧を表示する
 - ●操作方法→P176「音声で呼び出す機能の単語を登録します」操作1~2
- **2** 削除する機能を選択 **2** 削除する **2** 削除する **3** を押す 選択した 単語を削除するかどうかの確認画面が表示されます。
- 1 削除する」を押す

音声呼出し用の単語を削除した旨のメッセージが表示されます。

- [2]削除しない |:削除を中止します。
- 🚹 決定を押す

機能の一覧に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。



音声で機能を呼び出します

音声で機能を呼び出して、操作することができます。

- お買い上げ時に登録されている機能のほかに、自分で機能を登録することもできます。 →P175
- ●音声で機能を呼び出すときには、次のようなことにご注意ください。
 - 周囲の雑音が大きい所では、音声が認識されない場合があります。なるべく静かな所で呼び出しを行ってください。
 - なるべくはっきりとお話しください。
 - 発声の前後に咳払いや呼吸音、その他雑音など、登録した単語の読みとは無関係な声や 音は出さないでください。
 - 発声時にボタンを押したり、こすったりしないでください。
 - 登録した単語の読みを発声するときは、単語を切らずにお話しください。途中で切ると、 単語がそこで終わったと認識されてしまう場合があります。
 - 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を使用する場合、マイク部分に口を近づけてお話しください。
- ●次の機能は、音声で呼び出すことができません。
 - セルフモード中に使用できない機能→P156
 - 個人情報表示制限中に使用できない機能→P159
 - ダイヤル発信制限中に使用できない機能→P161
 - 履歴表示制限中に使用できない機能→P158

🕇 待受画面で🚈 を 1 秒以上押す

決定ボタンを押し 受話口を耳にあて ピーという 発信音の後に 呼出す機能を お話しください

② 決定 受話口を耳にあて、「ピー」と鳴ったらボイスメニュー に登録した単語の読み(→P177 操作5)を話す

単語の読みに該当する機能が表示されます。

- ●目的の機能が表示されなかった場合は、(**一**)を押して操作1からやり直してください。
- ●該当するデータがない場合や、4秒以内に話さなかった場合は、認識できなかった旨のメッセージが表示されます。(決定)を押して操作1からやり直してください。



機能の説明やメールの内容などを音声 で読み上げます

メニュー画面やサイト画面などの音声読み上げに対応した画面を表示したときに、機能や項目の説明などを自動または手動で読み上げを行うように設定することができます。

- 音声読み上げの動作を「自動で読み上げ」または「手動で読み上げ」に設定すると、読み上げに対応した画面に**4分**が表示されます。読み上げ中は**4分**が点滅します。
- ●マナーモード中は読み上げません。
- ●次のような項目が音声読み上げに対応しています。

■ 主な読み上げ項目

- 充電開始時と完了時のお知らせ※1
- 電池残量1になったとき、電池残量がなくなるときのお知らせ※2
- メニュー画面やサブメニューの各機能説明※3
- 各機能の設定画面や編集画面などの説明※4サイト表示中の内容※4
- メールやメッセージB/Fの内容
- 選択した絵文字や記号、定型文※5

- 入力した文字、数字^{※6}
- ※1音声読み上げの動作(手動/自動)の設定に関わらず、自動で読み上げます(公共モード中を除く)。
- ※2 待受画面で音声読み上げの動作(手動/自動)の設定に関わらず、自動で読み上げます(公共モード中を除く)。
- ※3 各種ロック機能を設定して実行できないメニューは選択できないため読み上げません。
- ※4一部読み上げない場合があります。
- ※5入力時に読み上げる内容については、「絵文字入力変換・読み上げ一覧」(→P467)、 「記号・かな・英数字読み上げ一覧」(→P474)をご覧ください。
- ※6暗証番号やパスワード入力画面などで入力した文字、数字は読み上げません。 音声読み上げの動作を「手動で読み上げ」に設定している場合は、文字入力モードを 切り替えた際の入力モードは読み上げません。

■ 待受画面での読み上げ項目

次の項目は、音声読み上げの動作を「自動で読み上げ」に設定しても自動では読み上げません。なお、 3 以外のボタンを同時に押さないようにしてください。読み上げない場合があります。

端末を開いて「・・・・)を押したとき

- 日付・曜日・時刻(日付・時刻が設定されていない場合は、時計が設定されていない旨をお知らせ)
- 新着情報

・お知らせ情報

- 圏外のお知らせ
- オールロックや公共モードなどの制限機能使用中のお知らせ
- 歩数計の歩数

・電池残量のお知らせ

• 充雷中のお知らせ

i チャネルのテロップ※

※ i チャネルのテロップが表示されているときに
●3 を 1 秒以上押すと読み上げます。

端末を折り畳んで 1秒以上押したとき

- 時刻(日付・時刻を設定していない場合は、時計が設定されていない旨をお知らせ)
- 新着情報

• 公共モード中のお知らせ

• 歩数計の歩数

音声読み上げの設定

お買い上げ時 動作:なし 声質:女声 速さ:2 音量:4

音声読み上げの動作や声質、速さを変更できます。また、読み上げの音量を調節できます。

●本機能で設定した「声質」「速さ」は、電話の着信時、メールの受信時に鳴る着信音を「名前の読み上げ」に設定した場合に読み上げられる「声質」「速さ」にも反映されます。

1 待受画面で<a>(E-2) 「® 初めに行う設定」 「⑦音声読み上げを 使う」 「① 音声読み上げを設定する」を押す

音声読み上げを 設定してください

1動作 なし 2声質 女声 3速さ 2 4音量 4 ●マナーモード中は、マナーモードを解除するかどうかの確認画面が表示されます。本機能を設定するときは「1解除する」を押します。

①動作:読み上げの動作(自動/手動)を設定します。また、読み上げが行われないように設定を解除します。

②声質:読み上げるときの声質(女声/男声)を設定しま
オ

③速さ:読み上げるときの速さを、1 (低速) ~5 (高速) の5段階で設定します。

4音量: 読み上げるときの音量を、音量1 (最小) ~音量6 (最大) の6段階で調節します。

🤈 「1動作」を押す

読み上げる動作を 選んでください

1自動で読み上げ 2手動で読み上げ 3読み上げなし 1自動で読み上げ: 読み上げに対応した画面で自動的に読み

上げます。

2 手動で読み上げ: 読み上げに対応した画面で №3 を押すと

読み上げます。

3読み上げなし : 読み上げません。

【1自動で読み上げ」~「3読み上げなし」のいずれかを押す

読み上げる声質を 選んでください

1女性の声 2男性の声 ●「3読み上げなし」:操作7に進みます。

✓ 「1女性の声」または「2男性の声」を押す

読み上げる速さを選んでください 速度2

5 🖄 🦁 を押して速さを設定▶決定を押す

音声読み上げの設定画面に戻ります。

7 電話帳を押す

音声読み上げを設定した旨のメッセージが表示されます。

🔒 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

- ●(¬)を押すと待受画面に戻ります。
- ●「自動で読み上げ」または「手動で読み上げ」に設定すると、読み上げに対応した画面に (**) が表示されます。

お知らせ

● 音声読み上げの動作を「読み上げなし」から「自動で読み上げ」または「手動で読み上げ」に変更すると、操作3~5の画面で[№]を押すことで、選択している声質、速さ、音量で説明を読み上げます。

音声読み上げの送出先切り替え

お買い上げ時 スピーカー

- 音声読み上げの送出先を「スピーカー」に設定すると、音量が大きくなりますので、FOMA 端末を耳から離して使用してください。

読み上げの 音声送出先を 選んでください

1スピーカー2受話口

2 「①スピーカー」または「②受話口」を押す

音声送出先を設定した旨のメッセージが表示されます。

强 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続中は、本機能の設定に関わらず、イヤホンからのみ音声が聞こえます。

音声読み上げについて

音声読み上げ時の動作やルールは次のとおりです。

- 読み上げ中に「+」「ー」を押すと、読み上げの音量を調節できます。
- 音声読み上げの動作を「自動で読み上げ」に設定して、i モードメールやメッセージR/F に添付されたメロディを自動演奏するように設定していると、i モードメールやメッセー ジB/Fは読み上げられずメロディが演奏されます。メロディ演奏後に「PP)を押すと、読み 上げが開始されます。→P236、P315
- 音声読み上げの動作とボタン確認音の設定(→P132)により、待受画面でボタンを押し たときの読み上げとボタン確認音の動作は次のようになります。

動作の設定ボタン確認音の設定	自動で読み上げ	手動で読み上げ/ 読み上げなし
鳴らす	(O→0)~(O→0)、(X 益)、(#**)は 読み上げます。	確認音が鳴ります。
	その他のボタンは確認音が鳴ります。	
鳴らさない	(O→ へ Own) 、(★ ※)、(# ※) は 読み上げます。	_

- 音声読み上げの開始時、または音声読み上げ中に次のようなことが起きると、読み Fげが 停止されます。
 - 電話がかかってきたとき
 - 外部機器にデータを送信したときFOMA端末を折り畳んだとき
 - 電池残量警告音が鳴ったとき
- データ通信を行ったとき
- 目覚ましが動作したとき
- ●読み上げを途中で停止するときは、読み上げ中に のを押します。ただし、表示している 画面や選択している項目により、読み上げが停止しない場合があります。読み上げを停止 中に「・・・」を押すと、初めから読み上げます。
- サイト画面を表示している場合、 📦 を 1 秒以上押して読み上げ動作を行ったときは、🛨 🖃 以外の任意のボタンを押したり、(合)や(型)を1秒以上押して連続スクロールをしても読み 上げが停止されます。
- ■メールやサイト、電話帳などの内容は、おおむね次のルールに基づいて読み上げられます。 希望どおりに読み上げが行われない場合は、読み上げ用の単語を登録してください。 →P189

読み上げ項目	ルール/読み上げ例
数字	●数字が並んでいる場合は、24桁まで桁読みします。
	※先頭に「O」がある場合は桁読みしません。
	〈例〉 12345: イチマンニセンサンビャクヨンジューゴ
英字	●読み上げ辞書に従って読み上げます。
	〈例〉i — mode : アイモード
	●読み上げ辞書に登録されていない英字の文字列は、次のように読み上げ
	ます。
	・ 英字文字列が3文字以下
	〈例〉 abc : エービーシー
	英字文字列が4文字以上
	すべてローマ字と判定できる場合はローマ字読みで読み上げます。
	〈例〉yomiage : ヨミアゲ
	すべてローマ字と判定できない場合は、アルファベット読みで読み上
	げます。 (型) ***********************************
	〈例〉yyyyy:ワイワイワイワイワイ
絵文字・記号	●絵文字・記号を読み上げます。ただし、表示している画面や項目によっては、
	ては、一部の記号を読み上げない場合があります。
	●メールなどで使われる「(^^)」のような顔文字の一部を読み上げます。 〈例〉 (^^) : ニコッ
	(1_1) ・
	該当するのは、すべての絵文字と次の記号です。
	\$☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼※〒→←↑↓=∈∋⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨
	¬⇒⇔∀∃∠⊥^∂∇≡≒√∽∝∵∫∬'n♯♭♪↑‡¶∮∑∟⊿
	〈例〉 ※※※: サンコノ コメジルシ マーク
日付	●数字を「/」や「.」で区切ると、日付として読み上げます。
	※次の形式以外の場合は日付として読み上げません。
	〈例〉 2007/4/8(または2007.4.8):
	ニセンナナネン シガツ ヨーカ
	7/4/8 (または7.4.8) :
	ナナネン シガツ ヨーカ
	4/8:シガツ ヨーカ
	H1/4/8:
	ヘーセーガンネン シガツ ヨーカ
	S45/1/1:
	ショーワヨンジューゴネン イチガツ ツイタチ
	T10/1/1:
	タイショージューネン イチガツ ツイタチ
	│
	メーンシューネン イテカツ ツイタテ ※ 英字は小文字の場合でも読み上げます。
	※ 大丁は小人士以物口にも別の上により。

	and the second s
読み上げ項目	ルール/読み上げ例
時刻	●数字を「∶」で区切ると、時刻として読み上げます。
	※次の形式以外の場合は時刻として読み上げません。
	〈例〉 9:30(または09:30):
	クジ サンジュップン
	AM11:30 (または11:30AM):
	ゴゼン ジューイチジ サンジュップン
	PM11:30 (または11:30PM):
	ゴゴ ジューイチジ サンジュップン
	23:30:
	ニジューサンジ サンジュップン
	9:30:30
	クジ サンジュップン サンジュービョー
	ジャー・ファン・ファット ファー・ファー 1 1 1 1 1 1 1 1 1
\= ±-\+	
返信、転送	●[Re:] [Re >] [Re [2]:] [Re [2] >] [Re *2:]
	「Re * 2 >」「Re^2:」「Re^2>」はすべて「ヘンシン」と読み上げます。
	これらが連続する場合は、「ヘンシン」と一回のみ読み上げます。
	●[Fw:][Fw>][Fw [2]:][Fw [2]>][Fw*2:]
	「Fw * 2 >」「Fw^2:」「Fw^2>」はすべて「テンソー」と読み上げます。
	これらが連続する場合は、「テンソー」と一回のみ読み上げます。
	●「ヘンシン」と「テンソー」が混ざって複数個連続する場合は、次のよ
	うに読み上げます。
	〈例〉Re:Fw:Fw:Re:Re:Re:
	※ 英字は小文字の場合でも読み上げます。
	※ 犬士は小乂士以物口にも武の上げより。

読み上げ項目	ルール/読み上げ例
サイト内の項目	●サイトを表示すると、ページのタイトルを最初に読み上げます。ページ
	の最初の項目を選択してもページタイトルを読み上げます。
	$ullet$ ダイレクトキー($oxed{12}$ …)は「キ $oxed{-}$ ××」と読み上げます。
	●ラジオボタン ⑥ は「ボタンオン」、
	●チェックボックス ☑ は「チェックアリ」、□は「チェックナシ」と読
	み上げます。
	●プルダウンメニューは「×コノセンタクシ」の後、選択されている項目
	を読み上げます。
	●文字入力枠は「モジニューリョク」と読み上げます。文字が入力されて
	いる場合は、入力されている文字も読み上げます。
	●パスワード入力枠が未入力のときは「パスワード」、入力済みのときは
	「パスワードニューリョクスミ」と読み上げます。
	●ボタンは「×××ボタン」と読み上げます。
	●サイトの内容を読み上げているときは、項目を読み上げた後に「ピピッ」
	という区切り音が鳴ります。
	●サイトの内容を表示中に№3を押すと、選択している項目を読み上げま
	す。№3を1秒以上押すと、表示しているページの選択している項目以
	降をすべて読み上げます。
	●サイトのリンク項目は、設定と違う声質(「女性の声」に設定している
	ときは「男性の声」)で読み上げます。

●サイトのリンク情報以外の項目を選択した場合は、深緑色に反転表示されます。なおサイトの背景、文字、リンク項目の反転表示の色により、

●サイトの項目によっては、絵文字などを読み上げない場合があります。

読み上げる反転表示の色が変更されることがあります。

読み上げ項目	ルール/読み上げ例
文字入力時	●文字入力画面で№3を押すと、入力済みの文字をすべて読み上げます。
	1つ目の「┛」(改行マーク)を入力して改行し、2つ目を続けて次の
	行に入力して1行空いている場合、2つ目の位置で読み上げを区切りま
	す。「┩」(改行マーク)を入力して改行し、次の行に続けて文章を入
	力した場合は、区切らずにそのままつなげて読み上げます。
	なお、「↓」(改行マーク)は読み上げません。
	●文字入力画面で№3を1秒以上押すと、カーソル位置から、文末または
	句点(「。」)、改行(「┛」)位置までを読み上げます。このとき句点は
	「~クテン」、改行は「~カイギョー」、句点に連続して改行がある場合
	は、「~クテン カイギョー」と読み上げます。
	カーソル位置が文末にある場合は、「ブンマツデス」と読み上げます。
	●音声読み上げの動作を「自動で読み上げ」に設定している場合は、文字
	入力画面で 「図」 「日」 を押してカーソルを移動すると、次のとお
	り自動で読み上げます。
	● ② □ : ■ を 1 秒以上押したときと同様に読み上げます。
	• (国日) :移動先のカーソル位置の一文字を読み上げます。カーソ
	ル位置が文末の場合は「ブンマツデス」と読み上げ、文
	末で日かを押すと半角空白が追加され「クウハクツイカ」
	と読み上げます。文頭で(日を押すと、「ブントウデス」
	と読み上げます。
	• 候補選択リストの候補にカーソルが移動した時は「ヨソクコウホセン
	タク」と読み上げます。なお、候補選択リストから文字を選択して (決定)を押しても読み上げません。
	●文字入力画面で 選続 を押して変換した文字や、変換候補一覧でカーソ
	ル位置の各文字の解説を読み上げます。
	〈例〉好調:コノムノ コウ シラベルノ チョウ
	校長: ガッコウノ コウ ナガイノ チョウ
その他	●受信/送信メール詳細画面で (w3) を押すと、メール番号、日付・時刻、
2918	宛先/送信元、題名、本文、添付情報の順に読み上げます。 19
	以上押すと、本文のみ読み上げます。
	●「は」を含む外来語(カタカナ語)がひらがなで表記された場合は、読
	みかたを誤る場合があります。
	〈例〉 はんどる : ワンドル
	ふるはうす: フルワウス
	●読み上げの音声は自然の音声とは異なるため、聞きづらい音やアクセン
	トになる場合があります。
	●句読点 (「。」「、」) がある場合は、句読点の位置で読み上げを区切ります。
	●漢字を使用した場合、正しく読み上げない場合もあります。メールでの
	読み誤りを減らすには、よくメールをやりとりする相手に次のことをお
	願いすることをおすすめします。
	句読点を多めに使ってメールを作成してください。
	読みが難しい漢字はカタカナにしてください。
	• カタカナを使うときには長音(「一」)を使用してください。
	●電話帳の名前の読み上げは、登録されている「フリガナ」を読み上げま
	す。「フリガナ」が登録されていないときは、名前に入力された文字を
	読み上げます。

読み上げ項目	ルール/読み上げ例
その他	●単語によってはフリガナの登録時に長音(「一」)を使用すると、より自
	然に読み上げます。
	●メールやサイトの内容を読み上げ中に 🙆 または 🗐 を押すと、読み
	上げが一時停止する場合があります。
	●画像や動画/ i モーション、メロディなどの題名やファイル名が数字の
	羅列になっている場合は、桁読みを行わずに数字を読み上げます。
	〈例〉 12345: イチニサンヨンゴ



音声読み上げ単語登録

音声読み上げ辞書によく使う単語を登 録します

単語の読みかたを読上辞書データとして登録できます。

たとえば、お買い上げ時に「ゴジュウミネ」と読み上げられる「五十嶺」の読みとして「イソミネ」を登録すると、読み上げに対応したすべての画面で「イソミネ」と読み上げられるようになります。

●最大50件登録できます。

1 待受画面で「8 初めに行う設定」「7 音声読み上げを使う」「2 音声読み上げ用の単語を登録する」を押す

音声読み上げ用の 単語登録状況 登録した単語の件数と、登録できる件数が表示されます。


登録数 残り 0件 50件

🤈 決定を押す



単語を登録した場合は、登録した単語の一覧が表示されます。

3「新規登録」を選択▶決定を押す



⚠ 単語を入力▶決定を押す

読みの入力画面が表示されます。

● 全角で最大6文字入力できます。

□ 読みを入力
○決定を押す

読み上げる単語を登録した旨のメッセージが表示されます。

- ●半角カタカナで最大12文字入力できます。
- 斉 決定を押す

単語の一覧に戻ります。

- (一)を押すと待受画面に戻ります。
- お知らせ
- ●単語によっては読みの登録時に長音(「一」)を使用すると、より自然に読み上げます。
- ●読みの入力で「゛」(濁点)や「゜」(半濁点)を正しく入力していない場合や、先頭に「ッ」や「一」、空白を入力した場合は、単語を登録できません。

登録した音声読み上げ単語の確認

登録した読み上げ用の単語と読みを確認します。

- 🕇 単語の一覧を表示する
 - ●操作方法→P189「音声読み上げ辞書によく使う単語を登録します」操作1~2
- 🤈 確認する単語を選択 🗦 決定を押す

登録内容 読み上げる単語 五十嶺 読み が済

●決定を押すと単語の一覧に戻ります。

●(一)を押すと待受画面に戻ります。

◀ 単語の一覧を表示する

- ●操作方法→P189「音声読み上げ辞書によく使う単語を登録します」操作1~2
- 夕 修正する単語を選択

 ▼
 電話帳
 を押す

単語の入力画面が表示されます。

●以降の操作→P190「音声読み上げ辞書によく使う単語を登録します」操作4以降

登録した内容を削除します

- ◀ 単語の一覧を表示する
 - ●操作方法→P189「音声読み上げ辞書によく使う単語を登録します」操作1~2
- 2 削除する単語を選択 [2 削除する] を押す 選択した単語を削除するかどうかの確認画面が表示されます。
- 1 削除する」を押す

読み上げ用の単語を削除した旨のメッセージが表示されます。

- [2]削除しない |:削除を中止します。
- ⚠ 決定を押す

単語の一覧に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。



i モード/ i モーション/ i チャネル

i モードとは	194
サイトを表示する	
サイトを表示します <i モードメニュー="">サイトの見かたと操作</i>	
マイメニューを使います<マイメニュー>	204
i モード用のパスワードを変更します <i モードパスワード変更=""></i>	
インターネットホームページを表示します <インターネット接続>	
ホームページやサイトを登録してすばやく表示します<ブックマーク>	
サイトの内容を保存します<画面メモ>	215
サイトから画像やメロディなどをダウンロードする	
サイトから画像をダウンロードします<画像保存>	218
サイトからメロディをダウンロードします <i メロディ=""></i>	219
i モードの便利な機能	
i モードの便利な機能	221
i モードの設定を行う	
i モードの詳細機能を設定します	225
メッセージサービスを利用する	
メッセージ R/F を受信したときは < メッセージ R/F 受信 >	
メッセージR/Fがあるかどうかを問い合わせます <i モード問合せ=""></i>	
メッセージR/Fが着信したときの着信音を設定します	
メッセージR/Fが着信したときの振動パターンを設定します	
受信したメッセージR/Fを表示します<メッセージR/F>	240
証明書を利用する	
ユーザ証明書を操作します<ユーザ証明書操作>	245
i モーションを利用する	
i モーションを取得します	249
i モーションの動作を設定します モーション設定	253
i チャネルを利用する	
i チャネルとは	254
i チャネルを表示します	254
i チャネルの設定を行います	256



i モードとは

i モードでは、i モード対応FOMA端末(以下 i モード端末)のディスプレイを利用して、サイト(番組)接続、インターネット接続、 i モードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。お申し込みに関するお問い合わせは、 取扱説明書裏面をご覧ください。
- i モードサービスの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』を ご覧ください。

i モードのご使用にあたって




- ●サイト(番組)やインターネット上のホームページ(インターネットホームページ)の内容は、一般に著作権法で保護されています。これらのサイト(番組)やインターネットホームページから i モード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配布することはできません。
- i モード端末に保存されている内容 (メール、メッセージR/F、画面メモ、i モーションなど) やブックマークなどの登録内容は、i モード端末の故障、修理やその他の取り扱いによっても消失する場合がありますので、登録内容や重要な内容は控えをとっておくことをおすすめします。万が一、保存されている内容や登録した内容が消失した場合、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- i モード端末の修理などを行った場合、i モード・i モーションでダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により新しい携帯電話への移行を行っておりません。また、別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを取り付けずに電源を入れたときは、機種によってサイトから取り込んだ画像・i モーション・メロディやメールで送受信した添付データ(画像・動画・メロディ)、「画面メモ」および「メッセージR/F」などを表示・再生できません。
- FOMAカード動作制限機能が設定されているデータを待受画面や着信音などに設定していると、別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを取り付けずに電源を入れると、設定内容は初期状態にリセットされます。データを受信・ダウンロードしたときに使用したFOMAカードを取り付けると、設定は元の状態に戻ります。



i モードに接続して、さまざまなサイトを表示します。

●サイト画面はイメージです。実際に表示される画面とは異なる場合があります。


1 待受画面で決定を1秒以上▶「1 i Menuを見る」を押す



● i モード接続中画面で(決定):接続を中止します。

●ページ取得中画面で電話
こページの読み込みを中止します。

う「天気・新聞 スポーツ」を選択▶決定を押す



● サイト表示中画面で(**8**歳)を1秒以上: **▮**が消灯し、i モー

ドを切断します。

3 見たい項目を選択▶決定を押す

サイトに接続されます。以降目的のページが表示されるまで、操作3を繰り返します。

● (一) 「1 終了する | を押すと待受画面に戻ります。


お知らせ

- この端末から i モードセンターに接続すると、最初にらくらく i メニューが表示されます。通常の i MENU を表示する場合は、らくらく i メニュー画面で「通常 i MENUを使う」を選択して(決定)を押します。
- サイト表示中にらくらく i メニューを表示する場合は、(キニュ━) 「1 i Menu」を押して操作します。
- サイト表示中の文字の大きさを変更できます。→P225
- サイトによっては、利用するために情報料が必要なもの(i モード有料サイト)があります。
- ●IP(情報サービス提供者)が提供するサービスには、ご利用の際に別途お申し込みが必要なものがあります。
- サイトによっては、項目選択時に次の画面が表示される場合があります。

携帯電話情報を 送信しますか?

1送信する 2送信しない 3元の画面へ戻る サイトからお客様の携帯電話情報が要求されたときに表示されます。「①送信する」を押すと、お客様の携帯電話情報が送信されます。
 送信するお客様の携帯電話情報(FOMA端末の製造番号、FOMAカードの製

送信するお客様の携帯電話情報(FOMA端末の製造番号、FOMAカードの製造番号)はインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別がIP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。



・サイトからユーザ名、パスワードの入力を要求されたときはユーザ名、パス ワードの入力画面が表示されます。サイトのユーザ名、パスワードを入力し、 「送信」を選択して(決定)を押します。

- ●画像を含むサイトを表示したとき、画像の代わりに次のマークが表示される場合があります。
 - 画: 画像表示・照明設定(→P226)で「画像」を「表示しない」に設定しているとき
 - ※ : 画像のデータが不正なときや画像が見つからないとき、受信中に圏外になるなどで画像を受信できなかったとき

ふ:画像のURLの誤りなどで画像が表示できないとき

● i モードは通信を使ったサービスのため、圏外が表示されている場合はご利用になれません。

SSL対応ページの接続

SSL対応ページでは、データを暗号化して送受信することにより、データの盗聴や書き換えを防ぎ、お客様の個人情報をより安全にやりとりすることができます。

- SSL対応のページによっては、日付・時刻の設定をしないと接続できない場合があります。 →P43
- SSL 通信を行うには、接続先と FOMA 端末に同じ認証機関が発行した「証明書」という電子情報が必要です。→P232
- FirstPass対応のページに接続するには、ユーザ証明書をFirstPassセンターからダウンロードし、緑色または白色のFOMAカードに保存する必要があります。青色のFOMAカードを取り付けている場合はFirstPassセンターに接続できません。→P33

SSL対応のページに接続します

SSL対応のページに接続する場合は次の画面が表示されます。

オンライン ショッピング 1 クレジットカード 2 代金引換 3 銀行振込

SSL通信を開始 します(認証中)

- SSL対応のページが表示されるとディスプレイ上部の **3** (点滅) が **四** (点灯) に変わります。
- ●表示中のページに使われている証明書を表示する場合は、[※]URL等を確認 | ▶ [2]証明書詳細表示 | を押します。→P231

SSL対応のページから通常のページに進みます

SSI対応のページから通常のページに進む場合は次の画面が表示されます。

SSLページを 終了しますか? ● 「①終了する」を押すと通常のページが表示され、ディスプレイ上 部の関(点灯)が (点滅) に変わります。

1終了する 2終了しない

FirstPass対応のページに接続します

FirstPass対応のページに接続する場合は次の操作が必要です。

- ① 「①送信する」 ▶ PIN2コードを入力 ▶ **決定**を押す
 - ●60秒以内にPIN2コードを入力しないとSSL通信は中止されます。



2 決定 を押す



- 制色银色
- ●接続先との通信の安全性が確認できない場合、接続するかどうかの確認画面が表示されます。接続するときは「1」接続する」、接続を中止するときは「2」接続しない」を押します。
- FirstPass対応サイトに接続した際のパケット通信料は、パケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフルの対象となります。ただし、パソコンと接続してデータ通信を行う場合は、パケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフルの対象外となります。

最後に表示したページに再接続くラストURL> メニュー 33

最後に表示したサイトやホームページのURLはFOMA端末に記録されています。ラスト URLを利用すると、最後に表示したページに簡単に再接続できます。

1 待受画面で決定を1秒以上▶「③最後に表示したサイトを見る」▶決定を押す

サイトに接続されます。

● ラスト URL が記録されていないときは、最後に表示した URL 情報がない旨のメッセージが表示されます。

お知らせ

●最後に表示したページによっては、表示できない場合や、異なるページを表示する場合があります。



サイトの見かたと操作

サイト表示中の基本的な操作方法について説明します。

Flash画像の表示について

FOMA端末ではFlash画像を表示できます。Flash画像により、サイトの表現力がさらに豊かになります。


- ●画像表示・照明設定の「画像」を「表示しない」に設定した場合は、Flash画像は表示されません。→P226
- Flash画像が表示されているときは、表示動作が通常のサイト表示と異なる場合があります。
- Flash画像によってはガイド行に◆が表示されていない場合でも、Flash画像の操作ができる場合があります。
- Flash画像によっては、画面メモや画像保存をしても画像の一部が保存されないなど、サイトでの見えかたが異なる場合があります。
- Flash画像が表示されていても、正しく動作しない場合があります。また、正しく動作しないFlash画像は保存できない場合があります。
- ●再生中にエラーが発生したFlash画像は保存できません。

- ●Flash画像によっては効果音が鳴る場合があります。音量は着信音量(→P70)に従います。ただし、音声読み上げ機能を設定している場合は、音声読み上げが優先されます。効果音を鳴らさない場合は、画像表示・照明設定の「効果音設定」を「再生しない」に設定してください。→P226
- バイブレータ設定の設定(→P131)に関わらず、Flash画像の効果音が鳴っても振動しません。
- Flash 画像によっては、バイブレータ設定を「振動させない」に設定しても(→P131)、 再生中にFOMA端末を振動させる場合がありますのでご注意ください。
- 再生中に 30 秒以上操作しなかった場合は、一時停止します。再生するには (三)、(民る)以外のボタンを押してください。
- Flash画像を最初から再生する場合は、 (王主) ▶ 「 (4 リトライ」を押してください。
- Flash画像によっては、端末情報データを利用するものがあります。端末情報データを利用するためには、画像表示・照明設定の「端末情報利用」を「利用する」に設定してください(→P226)。お買い上げ時は、「利用する」に設定されています。なお、利用する登録データには次のものがあります。
 - 電池残量 受信レベル 時刻情報 電話の着信音量 言語情報 機種情報
- ●待受画面に設定されたFlash画像の効果音は鳴りません。

リンク先や項目の選択

リンク先を表示します

表示中のページから関連するページへ進むための項目をリンク項目といいます。



多知らせ

● 音声読み上げ機能を設定している場合は、サイト情報の内容を選択すると深緑色(背景や文字の色により色が変化します)に反転表示されますが、リンク情報ではありません。

ラジオボタンを選択します

(ラジオボタン)は、選択肢の中から1つだけ選択する場合のマークです。

┏ が選択されている状態、 が選択されていない状態です。

性別(必須)
 女性 ○男性

② ● を押してラジオボタンを選択 決定を押す

4. 現住所(必須) 関東

5. 出身地(必須)

関東

身地(必須)

チェックボックスを選択します

- ✓ (チェックボックス) は、選択肢の中から複数項目を選択できる場合のマークです。
- ✓が選択されている状態、
 が選択されていない状態です。

▼更に条件を選択 ▽駐車場あり □クーボンあり □朝までオープン 検索開始 ② **愛 を押してチェックボックスを選択**▶**決定**を押す
□ が
✓ に変わります。

●もう一度**▽**を選択して**決定**を押すと□に戻ります。

OHOME

プルダウンメニューを選択します

プルダウンメニューは、選択すると隠れていた選択肢が表示されるメニューです。

② ● を押してブルダウンメニューを選択 ▶ ☆ ◎ ● を押してメニュー項目を選択 ▶ 決定を押す



お知らせ

● プルダウンメニューによっては、選択画面で項目を選択 ▶ (決定) を押す操作を繰り返すことにより、複数の項目が選択できます。選択後に(電話) を押すと、選択項目がすべて反映された画面に戻ります。

文字を入力します

入力欄を選択して文字を入力します。





- ●入力できる文字種と文字数は、入力欄により異なります。
- i モードパスワードは「*」で表示されるなど、入力した文字が表示されない場合があります。

ボタンを押します

ページの設定内容を確定してサイトに送信したり、ページの設定内容を取り消したりできます。


(☆) (□) を押してボタンを選択 決定を押す

●ボタンの名称はサイトにより異なります。

前のページへの戻りかた・進みかた

FOMA端末は、ページの履歴を最大20件記録しています。これによりすでに表示した前のページに戻したり、次のページに進めたりできます。このように、表示したインターネットホームページなどの履歴を、一時的に記録する端末内の場所のことを「キャッシュ」といいます。(日日)を押すことで、通信を行わずにキャッシュに記録されたページを表示できます。ただし、端末のキャッシュサイズをオーバーしていたり、サイトによって必ず最新情報を読み込むように設定されたページを表示したりするときは、通信を行います。


● FirstPassセンター接続中(→P245) は本機能を使用できません。



お知らせ

- ●サイトの表示履歴が満杯になると、キャッシュに記録されている履歴が消去される場合があります。
- ●入力した文字や設定などの情報は記録されません。
- i モードを終了すると、記録されたページはすべて消去されます。
- Flash画像が表示されている場合は、ページの操作方法が異なることがあります。
- ページ $A \to B \to C$ の順に表示(①、②)した後でページAに戻り(③、④)、ページDに進む(⑤)と、ページ $A \to B \to C$ の表示履歴は消去されます。

ページDからページAには戻れますが(⑥)、さらにページBへ戻る(①) ことはできません。



画面のスクロール

サイトやインターネットホームページ、受信メールやメッセージR/Fの内容などを表示中に 画面をスクロールします。



□ 3□の天気/気温は? □ 1リア:カンタン検索

①今日明日の天気 ②週間天気 メニュー (**) 決定 :スクロールします。1秒以上押すと連続スクロールと

なります。

♪(チ਼ੜ)(#蘂): 1 秒以上押すと画面単位でスクロールします。

すべての行が表示されていないとき、またはリンク項目に移動できるときは▲や ▼が表示されます。

サイト情報の再読み込み

ページの情報が正常に受信できなかった場合に、再読み込みを行ってページの情報を受信し直します。

┫ サイト表示中に Ѯ҈҈ り 「5」再読み込み」を押す

ページの情報が受信され、ページが再表示されます。

お知らせ

● 接続が中断されるなどしてサイトが表示できなかった場合、上記の操作で再読み込みを行うとページを表示できることがあります。

URLの表示

〈例〉サイトのURLを表示するとき

1 サイト表示中に

「★URL等を確認」
「1URLを表示」
を押す

URL表示 http://∆∆∆∆∆∆.n e.jp/□□□□□□/∆∆∆ .html

● 決定を押すとサイト画面に戻ります。

お知らせ



マイメニュー

マイメニューを使います

よく利用するサイトをマイメニューに登録することによって、次回からそのサイトに簡単に アクセスすることができます。

- movaサービス (i モードをご契約)からFOMAサービスへ契約を変更された場合、mova サービスで利用していた「マイメニュー」の内容は引き継がれます。ただし、サイトに よっては、FOMAに「マイメニュー」が引き継がれないサイトもありますので、その場合 は再登録が必要です。
- ●有料サイトに申し込むと自動的にマイメニューに登録されます。

マイメニューへの登録

- マイメニュー登録には i モードパスワードが必要です。
- ●マイメニューに登録できるのはiモードのサイトだけです。ただし、登録できないサイト もあります。インターネットホームページを登録する場合はブックマークに登録します。
- ●最大45件登録できます。

i モードパスワード入力画面が表示されます。

- ●各サイトによりページ構成が異なりますので、該当する番号のボタンを押すか、該 当する項目を選択**▶決定**を押します。
- 2 i モードパスワード欄を選択▶決定▶ i モードパスワードを入力▶決定を押す

入力したパスワードは「*」で表示されます。

- i モードパスワードは初期設定では「0000」に設定されています。
- ② 「決定」を選択▶決定を押す

サイトがマイメニューに登録されます。

● (一) 「1)終了する」を押すと待受画面に戻ります。

マイメニューからのサイト表示

1 待受画面で決定を1秒以上 「1 i Menuを見る」 「マイメニュー」を選択 ○決定を押す

マイメニュー一覧が表示されます。

2 表示するサイトを選択 決定を押す

サイトが表示されます。

● (一) 「1終了する」を押すと待受画面に戻ります。



i モードパスワード変更

i モード用のパスワードを変更します

マイメニュー登録/削除、メッセージサービスや i モード有料サイトの申し込み/解約、メール設定を行うときは i モードパスワードが必要です。 i モードパスワードは i モードご契約時には「0000」に設定されていますので、安全のためお客様独自の i モードパスワードに変更してください。なお、 i モードパスワードは他人に知られないように十分にご注意ください。

- i モードパスワード欄には、4桁の数字を入力します。入力したパスワードは「*」で表示されます。
- i モードパスワードをお忘れの場合は、ご契約者本人であることを確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口で確認させていただいた上で、i モードパスワードを「0000」にリセットさせていただきます。

2 現在のパスワード欄を選択▶決定▶現在の i モードパスワード を入力▶決定を押す



- 3 新パスワード欄を選択▶決定▶新しい i モードパスワードを入力▶決定を押す
- 4 新パスワード確認欄を選択▶決定▶操作3で入力した i モード パスワードを入力▶決定を押す

i モードパスワード変更 現在のパスワード 〒**** 新パスワード 〒**** 新パスワード確認

┗ 「決定」を選択▶決定を押す

i モードパスワードが変更されます。

- 入力した内容に誤りや抜けがあったときは、エラー画面が表示されます。「再入力」 を選択▶決定を押して操作2からやり直してください。
- (一) 「1 終了する」を押すと待受画面に戻ります。

インターネット接続

メニュー341

インターネットホームページを表示し ます

インターネットに接続して、iモード対応のホームページにアクセスします。 接続先はインターネットホームページのアドレス(URL)で指定します。

- i モード対応のインターネットホームページ以外は正しく表示されない場合があります。
- 1 待受画面で(決定)を1秒以上▶「4インターネットに接続する」▶「1URLを入力して接続する」を押す

URL入力画面が表示されます。

●2回目からは前回接続したURLが表示されます。

2 決定 インターネットホームページのURLを入力 決定 電話帳を押す

インターネットホームページに接続されます。

- 半角で最大256文字入力できます。
- 半角英字入力モード時に(1 を): 「. 」 「/」 「 」 などの記号を入力できます。
- (一)▶「1終了する」を押すと待受画面に戻ります。

御魚の世

- サイト表示画面から操作する場合は、〈キニュ〉 「®インターネットに接続」 ▶「①URLを入力」を押します。
- インターネットホームページ表示中の操作方法は、 i モードのサイトの場合と同様です。
- 受信データが 1 ページの最大サイズを超えたときはメッセージが表示され、(決定) を押すと受信できた分のデータが表示されます。

URL履歴を使って表示

メニュー342

URLを入力して接続したインターネットホームページのURLはFOMA端末に記録されています。このURL履歴からインターネットホームページに接続できます。

●最大5件記録されています。5件を超えた場合は、古いものから削除されます。



- URL履歴番号/URL履歴件数

- URL履歴が記録されていないときは、URL履歴がない旨の メッセージが表示されます。

2 表示するインターネットホームページのURLを選択▶決定を 押す

インターネットホームページに接続されます。

- (一) 「1 終了する」を押すと待受画面に戻ります。
- URL履歴を削除するとき
 - ① 削除するURLを選択 [2 削除する] [1 選択1件] を押す URL履歴を削除するかどうかの確認画面が表示されます。
 - URLをすべて削除するときは、
 「2削除する」
 「2全件」
 4~8桁の端末暗証番号を入力
 決定を押します。

② [1] 削除する」を押す

URL履歴を削除した旨のメッセージが表示されます。

- 削除を中止するときは、「2削除しない」を押します。
- ③決定を押す

URL履歴一覧に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● サイト表示画面から操作する場合は、(┸ユー) 「图インターネットに接続」 [2] 履歴から接続」を押します。

文字を正しく表示<文字コード>

字コードを変

サイトやインターネットホームページの文字が正しく表示されないときは、文字コードを変更して正しく表示します。

●文字コードとは、文字をコンピュータで利用可能にするために作られた文字の番号体系の ことです。FOMA端末でインターネットホームページやサイトを表示する際に、文字コー ドが一致していないと文字が正しく表示されません。

サイトやインターネットホームページ表示中にを設定」「③文字コード変更」「1切替え」を押す

文字コードを変更して再表示します。

- ●操作1を繰り返すたびに、文字コードが自動選択→SJIS→EUC→JIS→UTF8の順に切り替わります。操作を5回繰り返すと元の表示に戻ります。
- サイトやインターネットホームページを表示した時点では「自動で選択」に設定されています。

お知らせ

- ●画面メモ表示画面から操作する場合は、</
- この操作を繰り返しても、文字を正しく表示できない場合があります。
- ●文字が正しく表示されているときに文字コードを変更すると、正しく表示されなくなる場合があります。

5

ブックマーク

ホームページやサイトを登録してすば やく表示します

よく見るサイトやインターネットホームページをブックマークに登録しておくと、ブックマークを選択するだけで、サイトやインターネットホームページをすばやく表示することができます。

- ブックマークに登録できるURLの文字数は、半角で最大256文字です。ただし、サイト やホームページによっては、ブックマークに登録できない場合があります。
- タイトルが登録可能な最大文字数を超える場合は、超えた部分が削除されて登録されます。

ブックマークの登録

ブックマークを5個のフォルダに分けて登録できます。

●最大保存件数→P519

登録先フォルダ選択画面が表示されます。

今 登録先フォルダを選択
→ 決定を押す

ブックマークを追加した旨のメッセージが表示されます。

强 決定を押す

サイト表示に戻ります。

● (**-)** 「1終了する | を押すと待受画面に戻ります。

多知らせ

- ブックマークが最大保存件数を超えるときは、登録済みのブックマークを書き換えるかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従い書き換えるブックマークを選択します。
- すでに同じURLが登録されているときは、ブックマークを書き換えるかどうかの確認画面が表示されます。書き換える場合は「①書きかえる」を押します。
- 画面メモー覧、画面メモ表示画面、URL 履歴一覧から操作する場合は、 (ご主) 「ブックマークに登録」を選択 (快定) を押します。
- メッセージR/F詳細画面から操作する場合は、(===) 「4 登録する」 「3 ブックマーク登録」を押します。

ブックマークからホームページやサイトを表示 メニュー 32

↑ 待受画面で(決定)を1秒以上 「②ブックマークを見る」を押す

ブックマーク一覧

●フォルダの状態は、次のマークで確認できます。


	•		200		
	フ	オ	ル	対1	
	フ	オ	ル	ž 2	
~	7	+		53	

□フォルタ3 □フォルダ4

□フォルダ5

マーク	状態
	ブックマークが保存されている
	ブックマークが保存されていない

ク フォルダを選択▶決定を押す



◇アドレス確認

- (**I**P): ブックマークが複数ページある場合は、前後のページを表示できます。
- ●ブックマークの状態は、次のマークで確認できます。

マーク	状 態
Ø	簡易接続に登録されていない
46	簡易接続に登録されている
0~9	簡易接続に登録されているボタンの番号

🤦 表示するブックマークを選択▶決定を押す

サイトやインターネットホームページに接続されます。

● (一)▶「1終了する」を押すと待受画面に戻ります。

御魚飯

サイト表示画面から操作する場合は、(※===) 「3 ブックマークを見る」を押します。

ブックマークのフォルダ名変更

- 2 フォルダ名を変更するフォルダを選択 ▼ニュー 「③フォルダ名 変更」を押す

フォルダ名を変更した旨のメッセージが表示されます。

- ●全角で最大7文字、半角で最大14文字入力できます。
- △ 決定を押す

ブックマーク一覧に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。


ブックマークの題名変更

●ブックマークのURLは変更できません。

付受画面で決定を1秒以上 「②ブックマークを見る」 フォルダを選択 ▶決定を押す

フォルダ内のブックマーク一覧が表示されます。

2 題名を変更するブックマークを選択 ► (1) 題名を変更」 を押す



2 題名を入力▶決定を押す

題名を変更した旨のメッセージが表示されます。

- ●全角で最大12文字、半角で最大24文字入力できます。
- ■題名を入力しないで(決定)を押すと、フォルダ内のブックマーク一覧では URL が表示されます。
- 4 決定を押す

フォルダ内のブックマーク一覧に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

█ 少ないボタン操作でのサイト表示

ブックマークを簡易接続に登録すると、待受画面から手早くサイトやインターネットホームページを表示できます。

簡易接続に登録します

- 1 つのダイヤルボタンにつき 1 件、合計 1 0 件まで登録できます。

フォルダ内のブックマーク一覧が表示されます。

ブックマー

2 登録するブックマークを選択 「②簡易接続に登録」を 押す

簡易接続先選択 1/10件

0 未登録

1未登録

2 未登録

簡易接続登録番号/全登録可能件数

■ 簡易接続の登録を解除するとき

解除するブックマークを選択▶<a>▼ニュー▶ 「② 簡易接続を解除」を押す

簡易接続先を解除した旨のメッセージが表示されます。操作4に進みます。

3 登録先を選択▶決定を押す

簡易接続先に登録した旨のメッセージが表示されます。

- ●簡易接続先選択画面の番号(0~9)が、サイト表示に使用するダイヤルボタン((0***)~(9[®]))に対応しています。
- (正 正): 簡易接続先選択画面を切り替えます。
- 登録済みの登録先を選択した場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きするときは、「1」上書きする」を押します。

🚹 決定を押す

フォルダ内のブックマーク一覧に戻ります。

- (一)を押すと待受画面に戻ります。

簡易接続に登録したサイトを表示します

●個人情報表示制限中は、本機能を使用できません。→P158

| 待受画面で簡易接続に登録した番号(①***。~(9***))を入力

-----簡易接続に登録したサイトやインターネットホームページに接続されます。

● (一) 「1終了する」を押すと待受画面に戻ります。

ブックマークの削除

1件ずつ削除したり、フォルダ内のブックマークをまとめて削除したり、すべてのブックマークをまとめて削除したりします。

- ●ブックマークのフォルダは削除できません。
- **↑ 待受画面で決定を1秒以上▶「②ブックマークを見る」を押す**ブックマークー覧が表示されます。
- **2** フォルダを選択▶決定▶削除するブックマークを選択▶<<u><---</u>>
 「③削除する」を押す
 - ブックマークを全件削除するときは、 **2**全て削除」 ◆4~8桁の端末暗証 番号を入力 **決定**を押して操作4に進みます。
- 🤦 「①選択1件」を押す

ブックマークを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

- フォルダ内のブックマークを全件削除するときは、「2フォルダ内全件」 ▶4~8桁 の端末暗証番号を入力 ▶ (決定) を押します。
- ✓ 1 削除する」を押す

ブックマークを削除した旨のメッセージが表示されます。

- [2]削除しない」:削除を中止します。
- 5 決定を押す

フォルダ内のブックマーク一覧に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● 簡易接続に登録したブックマークを削除すると、簡易接続登録も解除されます。

ブックマークを他のフォルダに移動

1 待受画面で決定を1秒以上 [2 ブックマークを見る] ▶フォルダを選択 ▶決定を押す

フォルダ内のブックマーク一覧が表示されます。

2 移動するブックマークを選択 [6 フォルダを移動]を 押す



3 移動先フォルダを選択▶決定を押す

ブックマークを移動した旨のメッセージが表示されます。

👍 決定を押す

フォルダ内のブックマーク一覧に戻ります。

- (一)を押すと待受画面に戻ります。
- 🧧 ブックマーク一覧の並び順変更

フォルダ内のブックマーク一覧の並び順(「アクセス日付順」)を一時的に並べ替えます。並べ替えはすべてのフォルダが対象になります。

- **↑ 待受画面で決定を1秒以上▶「②ブックマークを見る」を押す**ブックマークー覧が表示されます。
- **→** フォルダを選択 **→** (メニュー) 「フ並び順を変更」を押す

並び順を

1アクセス日付順:アクセス日時が新しい順に並べ替えます。

選んでください ②題名順 : 題名を50音順に並べ替えます。

3URL順 : URLをアルファベット順に並べ替えます。4アクセス回数順: アクセス回数が多い順に並べ替えます。

1アクセス日付順

2題名順

③URL順 4アクセス回数順

3「1アクセス日付順」~「4アクセス回数順」のいずれかを押す

フォルダ内のブックマーク一覧が一時的に並び替わります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- ブックマークの表示を終了すると「アクセス日付順」に戻ります。
- 題名に全角/半角の文字や英字、漢字、題名がなく URL 表示になっているものが混在していると、並べ替えた結果が50音順にならない場合があります。



画面メモ

サイトの内容を保存します

表示中のサイトの内容を画面メモとして保存します。

画面メモの保存

- 保存できる画面メモのデータサイズは、画面内の画像などを含め 1 件あたり最大 100Kバイトです。
- 最大保存件数→P519

画面メモに保存した旨のメッセージが表示されます。

🤈 決定を押す

サイト表示に戻ります。

●(**一)**▶「¶終了する」を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● 画面メモの保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、保存されている画面メモを書き換えるかどうかの確認画面が表示されます。画面メモを保存する場合は、画面の指示に従い保存可能な空き容量に達するまで書き換える画面メモを選択します。保護されている画面メモは書き換えられません。

画面メモの表示

保存した画面メモを表示します。

┪ 待受画面で決定を1秒以上▶「5画面メモを見る」を押す

画面メモー覧 1/3件 1/3件 □○○○エュース □○○○天気予報

鳳□□□銀行

- 画面メモ番号/画面メモ件数

- (よ) ・ 画面メモが複数ページある場合は、前後のページを表示できます。
- ●画面メモの状態は、次のマークで確認できます。

マーク	状 態
	通常の画面メモ
.	保護されている画面メモ

● 画面メモが保存されていないときは、画面メモがない旨の メッセージが表示されます。

ク 表示する画面メモを選択▶決定を押す

画面メモの内容が表示されます。

- ●画面メモ表示画面の操作方法は、一部を除きサイト表示中と同様です。
- (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● 画面メモ表示画面でもう一度アニメーションやFlash画像を動作させるときは、 (全主) ▶ 「② 表示を設定」 ▶ 「② リトライ」を押します。

画面メモの題名変更

- **付受画面で決定を1秒以上▶「⑤画面メモを見る」を押す**画面メモー覧が表示されます。
- 2 題名を変更する画面メモを選択 「1 題名を変更」を押す

題名を 入力してください **◎**○○天気予報 [↓]

3 題名を入力▶決定を押す

題名を変更した旨のメッセージが表示されます。

- ●全角で最大12文字、半角で最大24文字入力できます。
- ●題名を入力しないで(決定)を押すと、画面メモ一覧では「無題」と表示されます。

△ 決定を押す

画面メモ一覧に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

画面メモの削除

1件ずつ削除したり、すべての画面メモをまとめて削除したりできます。

- ●保護されている画面メモは削除できません。全件削除しても保護されている画面メモは残ります。保護を解除してから削除してください。

2 削除する画面メモを選択 ► (3 削除する) ► (1 選択) 件」を押す

画面メモを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

🤦 「🛛 削除する」を押す

画面メモを削除した旨のメッセージが表示されます。

●「2削除しない」:削除を中止します。

🚹 決定を押す


画面メモ一覧に戻ります。

● **(一**)を押すと待受画面に戻ります。

多知らせ

● 画面メモ表示画面から操作する場合は、 ※ニュー 「3 削除する」 ▶ 「1 削除する」を押します。

画面メモの保護/解除



- 最大保護件数→P519
- 待受画面で(決定)を1秒以上 「5 画面メモを見る」を押す 画面メモ一覧が表示されます。
- **2** 保護する画面メモを選択▶<a>✓---> 「4保護する」を押す 画面メモが保護されます。
 - ●画面メモ一覧で、保護された画面メモのマークが 🗐 から 💂 に変わります。
 - 保護を解除するときは、保護されている画面メモを選択★==-「4 保護を解除す る」を押します。
 - ← を押すと待受画面に戻ります。

画像保存

サイトから画像をダウンロードします

サイトからお気に入りの画像をダウンロードし、FOMA端末に保存します。保存した画像は 表示したり、待受画面などに設定したりできます。

- ●保存できる画像のデータサイズは、1件あたり最大100Kバイトです。
- ●GIF形式、JPEG形式、SWF形式の画像を保存できます。
- ■最大保存件数→P519

画像のあるサイトを表示して(<u>メニュー</u>)▶「⑥画像を保存」を押す



■ サイトの背景画像を保存するとき

背景画像のあるサイトを表示して(メニュー) 「7 背景画像を 保存」を押す

保存する画像の枠

分保存する画像を選択▶決定を押す

画像の保存 題名 ファイル制限 ファイル名 コァイル名 sample

- ●各項目の説明→P357「画像の情報を表示します」操作2
- ●題名を変更するときは、●題名を変更」を押して、題名を入力します。全角で最大18文字、半角で最大36文字入力できます。
- 待受画面に設定するときは、(三) [2] 画面へ貼り付け」「1] 待受画面」を押します。
- ワンタッチダイヤルの着信画像に設定するときは、(2回面へ貼り付け」 ▶ [2] ワンタッチダイヤル画面] ▶ [1] ワンタッチ1] ~ [3] ワンタッチ3] のいずれかを押します。

🔾 決定を押す

画像を保存した旨のメッセージが表示されます。

△ 決定を押す

サイト表示に戻ります。

- ●「画像を見る」の「iモード」フォルダに保存されます。→P354
- (一) 「1 終了する | を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- 画像の保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要な画像を削除するかどうかの確認 画面が表示されます。画像を保存する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内の画像を削除します。削除す る前に、画像一覧で を押すと画像表示とリスト表示が切り替わり、 を押すと画像の詳細情報を表示 できます。
- ●画像入りのサイトを表示する際、画像の横幅がディスプレイより大きいときは縮小して表示されます。
- 画像によっては正しく表示できない場合があります。
- 横縦(または縦横)のサイズが次の大きさを超える画像は保存できません。GIF形式: 640×480(ドット) JPEG形式: 1728×2304(ドット)



iメロディ

サイトからメロディをダウンロードし ます

サイトからお気に入りのメロディをダウンロードし、FOMA端末に保存します。保存したメロディを再生したり、着信音に設定したりできます。

- 保存できるメロディのデータサイズは 1 件あたり最大 100Kバイトです。
- ●SMF形式、MFi形式のメロディを保存できます。
- 再牛時の音量は着信音量の設定に従います。→P70



ダウンロードが 完了しました ● ダウンロード中に^{電話帳}: ダウンロードを中止します。

1再生する

2保存する 3保存しない

🤈 「2保存する」を押す

題名を 入力してください **団**リーゼのために

4

- 題名を変更するときは、題名を入力します。全角で最大25 文字、半角で最大50文字入力できます。
- ●メロディを再生するには「11再生する」を押します。
- 再生中に(子)/ + = : 音量を調節します。

🔾 決定を押す

メロディを保存した旨のメッセージが表示されます。

/ 決定を押す

サイト表示に戻ります。

- ●「保存した曲の詳細を設定する | の「 i モード | フォルダに保存されます。→P374
- (**-)**▶「1終了する」を押すと待受画面に戻ります。

制知らせ

- メロディの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要なメロディを削除するかどうかの確認画面が表示されます。メロディを保存する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内のメロディを削除します。削除する前に、メロディ一覧で を押すとメロディを再生し、 を押すとメロディの詳細情報を表示できます。
- ●メロディによっては正しく再生できない場合があります。



i モードの便利な機能

表示中の画面の電話番号やe-mailアドレス、URLから直接電話をかけたり、メールを作成したり、サイトに接続したりすることができます。また、FOMA端末電話帳に登録することもできます。

●サイトによっては利用できない機能があります。

表示中画面からの発信 (電話のかけかた) <Phone To機能>

表示中の画面(サイト、画面メモ、メッセージR/Fなど)の電話番号から、直接電話をかけます。

〈例〉サイト中の電話番号に電話をかけるとき

★ サイトを表示し、電話番号を選択 ・ 決定 を押す

090XXXXXXXXX に電話を かけますか?

2 電話をかけない

1電話をかける

● テレビ電話用の電話番号だった場合は、音声電話で発信する旨のメッセージが表示されます。(決定)を押します。

「1電話をかける」を押す

選択した電話番号に電話がかかります。

● (メニュー) : 発信者番号の通知/非通知の設定をします。→P57

● [2] 電話をかけない |: 電話をかけることを中止します。

表示中画面からのメール送信<Mail To機能>

表示中の画面(サイト、画面メモ、メッセージR/Fなど)のメールアドレスから、直接 i モー ドメールを作成します。

●SMSは作成できません。

〈例〉サイト内のメールアドレスにiモードメールを送信するとき

1 サイトを表示し、メールアドレスを選択▶(決定)を押す

選択したメールアドレスが宛先に設定されているメール作成画面が表示されます。

● 以降の操作→P264「簡単な操作で i モードメールを作成して送信します」操作4 以降、P269「i モードメールを作成して送信します」操作4以降

- 複数のメールアドレスが列記されている場合、Mail To機能を使用できない場合があります。

表示中画面からのインターネット接続<Web To機能>

表示中の画面(サイト、画面メモ、メッセージR/Fなど)のURLから、直接サイトやインターネットホームページに接続します。

〈例〉画面メモに表示されているURLに接続するとき

<mark>1</mark> 画面メモを表示し、URLを選択▶決定を押す

選択したURLサイトに接続します。

- ●画面メモ表示方法→P216
- (1)終了する | を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

●表示中の画面によってはURLを選択▶(決定)を押すと、iモードに接続してサイトを表示するかどうかの確認 画面が表示されます。「①接続して表示」を押すとサイトに接続します。

URLのコピー

表示中のサイトや画面メモのURLをコピーします。コピーした文字は、メール作成画面などの入力欄に貼り付けることができます。

- コピーした文字は電源を切るまでFOMA端末に記録され、別の場所に何度でも貼り付ける ことができます。
- 記録できるのは 1 件だけです。新たにコピーを行うと、直前にコピーしている文字に上書きされます。

〈例〉 サイトのURLをコピーするとき

★コートのURLを表示して ★コート 「1URLをコピー」を押す

http://ΔΔΔΔΔΔ.ne .jp/000000/Δ0Δ0Δ 0Δ0Δ.html ●サイトのURLの表示方法→P203

コピー開始位置を 選んでください

コピーする範囲の開始位置を選択と決定と終了位置を選択 決定を押す

URLをコピーした旨のメッセージが表示されます。

- ●開始位置を選択し直すときは(戻る)を押します。
- **●開始位置を選択する前に(メニュー):全文が選択されます。**
- ●開始位置選択後に(<====)/電話帳:カーソルが文頭/文末に移動します。</p>

(決定)を押す

URL表示画面に戻ります。

- 貼り付け方法→P446「文字のコピーと貼り付け」操作5
- ●(一) 「1終了する」を押すと待受画面に戻ります。

●URL履歴一覧、フォルダ内のブックマーク一覧が表示されている画面、画面メモ一覧から操作する場合は、<==> 「URLをコピー」を押します。これらの画面から操作する場合はURL全体がコピーされます。




電話番号やメールアドレスの電話帳登録

表示中の画面(サイト、画面メモ、メッセージR/F)の電話番号やメールアドレスをFOMA 端末電話帳に登録します。新規に登録することも、登録済みの電話帳データに追加すること もできます。

新規登録します

〈例〉サイトの電話番号やメールアドレスを新規登録するとき

- 雷話番号やメールアドレスがあるサイトを表示する
- 登録する電話番号やメールアドレスを選択 (メニュー) 「0 電話帳 に登録 | ▶ 「1 新規に登録 | を押す



●以降の操作→P88「ステップ1|操作2以降



● メッセージR/F詳細画面から操作する場合は、登録する電話番号やメールアドレスを選択● 「1 電話帳新規登録」を押します。

登録済みの電話帳データに追加します

〈例〉サイトの電話番号やメールアドレスを追加登録するとき

- 🕇 電話番号やメールアドレスがあるサイトを表示する
- ② 登録する電話番号やメールアドレスを選択

 「○ 電話帳
 に登録」

 「② 追加で登録」を押す

電話帳の検索画面が表示されます。

② 追加登録する電話帳データを選択▶決定を押す

電話帳データに追加した旨のメッセージが表示されます。

- 検索方法→P101
- 4 決定を押し、「②終了する」を押す

サイト表示に戻ります。

- (**-)** 「1終了する」を押すと待受画面に戻ります。
- お知らせ
- 登録済みの電話帳データに追加すると、以前に登録した内容が変更される場合があります。
- メッセージR/F詳細画面から操作する場合は、登録する電話番号やメールアドレスを選択● 「2」電話帳追加登録 | を押します。



i モードの詳細機能を設定します

サイトやメッセージR/Fなどの詳細機能を設定します。

文字のサイズ設定


お買い上げ時

標準の大きさ

サイトを表示するときの文字の大きさを設定します。



<標準の大きさ: 1行全角で10文字(半角20文字)>



<大きく表示: 1行全角で8文字(半角16文字)>

1 待受画面で「⑨詳細な設定」「▽ i モードの詳細を設定する」「②文字の大きさを選ぶ」を押す

置モト、サイト表示の 文字の大きさを 選んでください 1標準の大きさ 2大きく表示

「1標準の大きさ」または「2大きく表示」を押す

i モードサイト表示の文字の大きさを設定した旨のメッセージが表示されます。

🔫 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

御魚の世

● 文字の大きさを変更すると、次にサイトを表示するときも変更後の文字の大きさで表示されます。

画像表示・照明設定

お買い上げ時

画像:表示する 照明設定:常に点灯 効果音設定、アニメーション:再生する 端末情報利用:利用する

サイトや画面メモ、メッセージB/Fなどの内容を表示したときの画像や照明を設定します。

画像·照明を 設定してください 1 画像 : 画像を表示するかしないかを設定します。

2 照明設定: ディスプレイの照明方法を設定します。

<u>設定してください</u> <u>1</u>画像 表示する

2 照明設定

常に点灯

🤈 「1画像」または「2照明設定」を押す

■ 画像を表示するかしないかを設定するとき

「□画像」□ 表示する」または「□ 表示しない」を押す

- 「表示しない」に設定すると、詳細の「アニメーション」、「端末情報利用」は設定できません。
- 照明方法を設定するとき

「2 照明設定」▶「1 常に点灯」または「2 設定時間で消灯」を押す

- 「常に点灯」に設定すると、サイトなどの表示中はディスプレイの照明が常時点灯します。
- 「設定時間で消灯」に設定すると、照明設定の「照明時間」に従います。→P141

____を押す

変更する項目を 選んでください 1 効果音設定 再生する

ウェック 2 アニメーション 再生する

3端末情報利用 利用する ①効果音設定 : Flash効果音を再生するかしないかを設定

・Flash効未自を丹生するかしないかを; - します。

2 アニメーション: アニメーションを再生するかしないかを

設定します。

③端末情報利用 : Flash画像を表示するときにFOMA端末

内の登録データを利用するかしないかを

設定します。

⚠ 「①効果音設定」~「③端末情報利用」のいずれかを押す

- Flash効果音を鳴らすかどうかを設定するとき
 「①効果音設定」▶「①再生する」または「②再生しない」を押す
- アニメーションを再生するかしないかを設定するとき「②アニメーション」 「1 再生する」または「②再生しない」を押す
- ■端末情報を利用するかしないかを設定するとき
 「③端末情報利用」 「①利用する」または「②利用しない」を押す
- 5 設定した後に電話機を押す

画像表示・照明を設定した旨のメッセージが表示されます。

冷定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- サイト表示画面から操作する場合は、<==> 「囲表示を設定」 | 「1表示・効果設定」を押します。
- ●「画像」を「表示する」に設定しても、画像が正しく表示されない場合があります。
- ●「画像」を「表示しない」に設定すると、画像の位置に <a>回
 励が表示されます。
- ●「アニメーション」を「再生しない」に設定したときは、アニメーションの最初の画像が表示されます。ただし、Flash画像は再生されます。
- ●「画像」の設定は、メッセージR/Fの本文中に表示される画像の表示/非表示には影響しますが、添付されて いる画像の表示/非表示には影響しません。
- ●「端末情報利用」を「利用する」に設定すると、電池残量、受信レベル、時刻情報、電話の着信音量、言語情報、機種情報がインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信される場合があるため、第三者に知得される可能性があります。

接続待ち時間設定

お買い上げ時 60秒間

i モードセンターに接続するまでの最大待ち時間を設定します。接続が正常に行われないときなどに、設定した時間で自動的に接続を中断するので、ボタン操作で中断する必要はありません。

1 待受画面で(三ユ) 「⑨詳細な設定」 「⑦ i モードの詳細を設定する」にする」 「⑤接続までの待ち時間を設定する」を押す

接続するまでの 最大の待ち時間を 選んでください

160秒間

290秒間 3時間制限なし

<mark>ク</mark>「160秒間」~「3時間制限なし」のいずれかを押す

接続までの待ち時間を設定した旨のメッセージが表示されます。

- ●接続するまでの待ち時間を設定せずに、接続するまで待つときは「3時間制限なし」 を押します。
- 强 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● 「時間制限なし | に設定しても、電波状況などにより i モードセンターとの接続が中断される場合があります。

i モードからの接続先変更(ISP接続通信)

お買い上げ時 | モード

※ ドコモの i モードサービスをご利用の場合は、設定を変更する必要はありません。

● i モード契約時の接続先は、ご契約いただいた地域により異なります。

ISP接続通信とは

ドコモのiモード端末の接続先を切り替えることで、各種プロバイダ (ISP) への接続が可能になります。プロバイダに接続した際にパケット通信料がかかります。

- ISP接続を行った際のパケット通信は、パケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフルの対象とはなりませんのであらかじめご了承ください。
- ※ドコモへの新たなお申し込みは不要です。

プロバイダ契約について

- ISP接続通信をご利用いただくには、別途プロバイダへのお申し込みが必要です。各プロバイダのサービス内容(サイト接続、インターネット接続、メール機能など)、お申し込み方法については各プロバイダにお問い合わせください。
- プロバイダが提供するサービス内容によっては、別途情報料などがかかる場合がありますが、ドコモからご請求することはありません。
- お客様が閲覧されるサイトによっては、お客様の電話番号が実際に閲覧されるサイトを提供するプロバイダに通知される場合があります。
- 登録できる接続先は最大10件です。
- 通信中は接続先の設定/変更はできません。
- **1** 待受画面で<a> 「9詳細な設定」 「7 i モードの詳細を設定する」 「6 接続先番号を設定する」を押す

接続先一覧 ▼ 🖁 モード 💮 💷

- ユーザ設定1
 - ユーザ設定2
 - ユーザ設定3
 - ユーザ設定 4
 - ユーザ設定5
 - ユーザ設定6

編集するユーザ設定を選択と(メニュー)を押す

暗証番号を 入力してください

- i モードを利用する設定に戻すとき
 - 「iモード」を選択▶決定を押す
 - 】が ☑ に変わります。操作8に進みます。
- | 以前に設定した接続先に変更するとき

接続先を選択と決定を押す

□が □に変わります。操作8に進みます。

4~8桁の端末暗証番号を入力 決定を押す

|္| モード接続先を 設定してください 1接続先名称

2接続先

未設定

3 接続先アドレス 未設定

「1 接続先名称」 ▶接続先名を入力 ▶ 決定 を押す

操作3の画面に戻ります。

- ●全角で最大6文字、半角で最大12文字入力できます。
- 「②接続先」▶接続先を入力▶(決定)を押す

操作3の画面に戻ります。

- ●半角英数字で最大99文字入力できます。
- 一部の記号や半角空白などを入力すると登録できません。
- 「③接続先アドレス」▶アドレスを入力▶(決定)を押す 6

操作3の画面に戻ります。

- ●半角英数字で最大30文字入力できます。
- i チャネルの接続先を設定/変更するとき

<u>⟨ニーュー</u>⟩ 「1 接続先アドレス2」 ▶ アドレスを入力▶(決定)を押す

▶編集した接続先を選択▶決定を押す 選択した接続先の□が☑に変わります。

^(電話帳)を押す 8

接続先を設定した旨のメッセージが表示されます。

(決定)を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

(お)(知)(ら)(せ)

●接続先を変更すると、iチャネルの情報が初期化され、待受画面にiチャネルのテロップは表示されなくな ります。待受画面で(決定)を押してチャネル一覧を表示すると、最新の情報を受信し、テロップも表示されます。

証明書を表示して有効/無効を設定く証明書表示/

お買い上げ時 CA証明書1~11 ドコモ証明書1

SSL通信用の証明書を表示して確認したり、有効/無効を設定したりできます。

● 青色のFOMAカードを取り付けて使用している場合は、「ドコモ証明書 | 「ユーザ証明書 | は表示されません。

待受画面で(メニュー) 「⑨詳細な設定」▶「⑺ i モードの詳細を設 定する」 🕨 🔯 証明書の表示と使用を設定する」を押す

証明書一覧 ▼CA証明書1 ☑CA証明書2 ☑CA証明書3 ☑CA証明書4 ☑CA証明書5

☑CA証明書6 ☑CA証明書7 設定状態は次のとおりです。

二:無効 ✓ : 有効

(・子川子・):証明書が複数ページある場合は、前後のページを 表示できます。

表示する証明書を選択し決定を押す

CA評明書1 証明書の所有者: CN=XXXXXXXX 0=ΔΔΔΔΔΔΔΔ. Inc. C=US 証明書の発行者: CN=XXXXXXXX OU=ΔΔΔΔΔΔΔΔ. Inc

- : 前後の証明書を表示できます。
- 一)を押すと待受画面に戻ります。
- 証明書の有効/無効を設定するとき
 - ①設定する証明書を選択》(メニュー)を押す

▼または □ に変わります。

- 無効に設定すると、その証明書を使うページに接続で きなくなります。
- ② 電話帳を押す

SSL通信に使用する証明書を登録した旨のメッセージ が表示されます。

③ 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

(一)を押すと待受画面に戻ります。





- CA証明書
- ドコモ証明書
- ●ユーザ証明書
- … 認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時の端末内に保存されています。
- … FirstPassセンターやFirstPass対応サイトに接続するために必要な証明書で、あらかじめ緑色または白色のFOMAカード内に保存されています。
- … FirstPass対応サイトへ接続するために必要な証明書で、ダウンロードすると緑色または白色のFOMAカード内に保存されます。FirstPassセンターで発行要求を行います。→P245



メッセージR/F受信

メッセージR/Fを受信したときは

メッセージサービスは、欲しい情報が自動的にお客様のFOMA端末に届くサービスです。 メッセージR/Fを受信すると、画面表示や着信音、バイブレータ、ランプでお知らせします。 受信したメッセージR/FはFOMA端末に保存されます。

● 最大保存件数→P519

◀ メッセージR/Fを受信する



<メッヤージRの場合>

- **■**と**R**または**B**が点滅し、左の画面が表示されます。
- メッセージ受信中に **決定** を押すと受信を中止できますが、 受信中の状況によってはメッセージR/Fを受信する場合が あります。
- FOMA 端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに「メッセージリクエスト受信中」または「メッセージフリー 受信中」が表示されます。

🤈 メッセージの受信結果が表示される



- 中が点灯して着信音量 (→P70) で設定した音量でメッセージB/F着信音が鳴り、ランプが点滅します。
- 受信結果画面が表示されてから約15秒間、またはメッセージ着信音が鳴り終わるまでの間(鳴らす時間を15秒以上に設定している場合)何も操作しないと、自動的に受信前の画面に戻ります。
- すぐに受信前の画面に戻すときは**戻る**を押します。
- メッセージR/F一覧を表示するか待受画面に戻ると 中が消えます。
- 受信したメッセージR/Fをすぐに確認するとき 「②メッセージR」または「③メッセージF」を押す メッセージー覧が表示されます。→P240

■ 受信に失敗したとき

「②メッセージR」「③メッセージF」の後ろに「×」が表示されます。

- メッセージR/Fを受信し直すには、i モード問合せを行ってください。→P237
- メッセージR/Fの自動表示を設定しているとき

受信前の画面に戻る前に、設定に従って受信したメッセージR/Fの内容が表示されます。→P235

多知らせ

- メッセージR/Fを受信したときは、メッセージ受信時の動作に設定した着信音に従い動作します。複数のiモードメールやSMS、メッセージR/Fを同時に受信したときは、最後に受信したiモードメールやSMS、メッセージR/Fに設定した条件に従い動作します。
 - i モードメール、SMSを受信したときの着信音設定の優先順位→P309
- メッセージR/Fの保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、古いメッセージR/Fから順に上書きされます。ただし、未読のメッセージR/Fと保護されているメッセージR/Fには上書きされません。残しておきたいメッセージR/Fは保護してください。→P243 未読メッセージR/Fと保護されているメッセージR/Fで保存領域が満杯で上書きできないときは、メッセージ
 - R/Fの受信は中止され、画面には \mathbf{R} (赤) や \mathbf{G} (赤) のマークが表示されます。
- ullet FOMA端末でメッセージR/Fを受信すると、 i モードセンターに保管されているメッセージR/Fは削除されます。
- i モードセンターにメッセージR/Fが残っているときは、**聞**(黒) **唱**(黒) や **四**(黒) のマークが表示されます。ただし、メッセージR/Fがあっても表示されない場合もあります。また、 i モードセンターの保管件数が 満杯になったときは、マークが **間**(赤) **門**(赤) や **四**(赤) に変わります。
 - i モードセンターに残っているメッセージR/Fを受信する場合は、i モード問合せ(→P237)を行ってください。ただし、受信したメッセージR/Fが最大保存件数まで達しているときは、あらかじめ未読のメッセージR/Fの内容を見る(→P240)、保護を解除する(→P243)などを行う必要があります。

- ●次のような場合に送られてきたメッセージR/Fはiモードセンターに保管されます。
 - 電源が入っていないとき
- セルフモード中
- FirstPassセンター接続中

・受信に失敗したとき

- i モード圏外のとき
- SMS受信中
- ・未読メッセージR/Fと保護されているメッセージR/Fで保存領域が満杯のとき
- 待受画面/メニュー画面以外(他の機能が起動中)のときや個人情報表示制限中は、メッセージR/Fを自動受信しますが、受信中画面や受信結果画面は表示されず、着信音とランプも動作しません。受信したメッセージR/Fを確認するには、他の機能を終了/各制限を解除してください。

■ メッセージFの受信設定

メッセージFを受信するかどうかを設定します。

1 待受画面で決定を1秒以上 「1 i Menuを見る」 「料金& お申込・設定」を選択 決定 「オプション設定」を選択 → 決定 「メッセージF設定」を選択 → 決定 を押す

メッセージF設定

メッセーシ・Fはパケット通信料・登録料無料・で、キャンハ ゚ーンや最新の商品情報 をitードに自動的にお届けするNTTドコモのメッセーシ、サービ、スです! 例えば、ブランド品プレゼ

🤈 「◯受信する」または「◯受信しない」を選択▶決定を押す

メッセージFを ●受信する ○受信しない i モードパスワード (数字4桁)

2

決定

|※ i モードパスワードはご契|

●選択されると○ が • に変わります。

3 i モードパスワード欄を選択▶決定▶ i モードパスワードを入力▶決定を押す

メッセージFを ● 受信する

○受信しない i モードパスワード (数字4桁)

決定

|※iチードパスワードはご契

____「決定」を選択▶決定を押す

メッセージFが設定されます。

● (一) 「1終了する」を押すと待受画面に戻ります。

メッセージR/Fの未読メッセージ自動表示の設定

お買い上げ時 メッセージR優先

メッセージR/Fの受信結果画面(→P233「メッセージR/Fを受信したときは」操作2)から受信前の画面に戻るときに、受信したメッセージB/Fの内容を自動的に表示できます。

1 待受画面で「9詳細な設定」「6メッセージの詳細を設定する」「2未読メッセージを自動で表示する」を押す

1メッセージRのみ: 受信したメッセージRのみを自動表示 するように設定します。

②メッセージFのみ: 受信したメッセージ F のみを自動表示 するように設定します。

③メッセージR優先:メッセージ R/F を同時に受信した場合

に、メッセージRを優先して自動表示するように設定します。メッセージFのみ

受信した場合は、メッセージFを自動表

示します。

4メッセージF優先:メッセージ R/F を同時に受信した場合

に、メッセージFを優先して自動表示するように設定します。メッセージRのみ受信した場合は、メッセージRを自動表

示します。

5 自動表示しない : メッセージ R/F を受信しても、自動で

表示しないように設定します。

2 「①メッセージRのみ」~「⑤自動表示しない」のいずれかを 押す

メッセージの自動表示方法を設定した旨のメッセージが表示されます。

🔫 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

御多世

- ●メッセージR/Fの内容は約15秒間表示されます。自動表示中にボタン操作を行わなかった場合は、メッセージR/Fは未読の状態で保存されます。
- 受信結果画面からメールやメッセージR/Fの表示操作を行った場合は自動表示されません。また、i モード問合せでメッセージR/Fを受信したときは、自動表示されません。
- 待受画面/メニュー画面以外(他の機能が起動中)からは自動表示できません。

メッセージR/Fに添付されたメロディの自動演奏の設定

お買い上げ時 自動演奏する

メロディが添付されているメッセージR/Fを表示したときに、メロディを自動的に演奏するかどうかを設定します。

1 待受画面で(三・) 「9詳細な設定」 「6メッセージの詳細を設定する」 「1メッセージのメロディを自動演奏する」を押す

添付された メロディを自動で 演奏しますか?

1自動演奏する 2自動演奏しない

- [1] 自動演奏する」または「2] 自動演奏しない」を押す
 - 自動演奏する/自動演奏しないに設定した旨のメッセージが表示されます。
- 📿 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- メロディの添付されたメッセージR/Fが自動表示されたときは、本機能の設定に関わらずメロディは自動的に 演奏されません。
- 本機能の設定は、「添付のメロディを自動演奏する」の設定にも反映されます。→P315



i モード問合せ

メッセージR/Fがあるかどうかを問 い合わせます

圏外にいた間や電源を切っていた間などにメッセージR/Fが届いていないかを問い合わせます。

● 電波状態によっては i モード問合せができない場合があります。

1 待受画面で決定を1秒以上▶「⑥メッセージを見る」▶「③届いているメール・メッセージを受信する」を押す

i モード問合せが実行されます。 i モードセンターにメッセージR/Fが保管されていれば受信します。

- i モード問合せ中に(決定)を押すと、問い合わせを中止できますが、問い合わせの状況によってはメッセージを受信する場合があります。
- ●受信結果画面の操作は自動受信時と同様です。→P233 ただし、iモード問合せでメッセージR/Fを受信したときは、自動受信時とは異なり、約15秒経過しても元の画面には戻りません。 を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● 問い合わせを行うメッセージの種類は選択できます。→P293



<u>メニュー 364</u>

メッセージR/Fが着信したときの着 信音を設定します

お買い上げ時

[メッセージリクエスト、メッセージフリー] 着信音設定:鳴らす 着信音:着信音2鳴らす時間:10秒

1 待受画面で決定を1秒以上▶「⑥メッセージを見る」▶「⑥メッセージが届いた時の音を選ぶ」を押す

着信音を 設定するメッセージを 選んでください

1 メッセーシ゛リクエスト 2 メッセーシ゛フリー

2 「①メッセージリクエスト」または「②メッセージフリー」を 押す

メッセージ着信音を 設定してください 1着信音設定

鳴らる

2着信音 着信音2 3鳴らす時間

10秒

1 着信音設定:着信音を鳴らすかどうかを設定します。

2着信音 : 着信音を鳴らすときのメロディや着モーショ

ンを設定します。

3鳴らす時間:着信音を鳴らす時間を1~30秒の間で設定

します。

♀ 「1」着信音設定」を押す

着信音を鳴らすかどうかの確認画面が表示されます。

●「2」着信音」 :着信音から設定します。操作5に進みます。

● [3鳴らす時間]:鳴らす時間から設定します。操作6に進みます。

✓ 「1鳴らす」を押す

着信音の選択画面が表示されます。

● 「②鳴らさない」:着信音を鳴らさないように設定します。「着信音」「鳴らす時間」

は設定できません。操作7に進みます。

5 「①メロディ」または「②着モーション」 ▶フォルダを選択 ▶ 決定 ▶ 着信音を選択 ▶ 決定 を押す

着信音を鳴らす時間を設定する画面が表示されます。

- メロディまたは動画/ i モーションの再生方法→P129「携帯電話から鳴る着信音を変えます」操作5
- 6 鳴らす時間を入力▶決定を押す

操作2の画面に戻ります。

7 電話帳を押す

着信音を設定した旨のメッセージが表示されます。

🙎 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。



メッセージR/Fが着信したときの振動パターンを設定します

お買い上げ時 [メッセージリクエスト、メッセージフリー] 振動させない

●振動パターンについて→P131「着信を振動でお知らせし」

メッセージR、メッセージFを受信したときの振動パターンを設定します。

振動パターンを 設定するメッセージを 選んでください

1 メッヤーシ゛リクエスト

2 メッセーシ フリー

2 「①メッセージリクエスト」または「②メッセージフリー」を 押す

ます|操作1

メッセージが 届いた時の振動を 選んでください

1/パターンAで振動 2/パターンBで振動 3/パターンCで振動

3 パターンCで振動 4 振動させない

 $oxed{3}$ 「 $oxed{1}$ パターンAで振動」 \sim 「 $oxed{4}$ 振動させない」のいずれかを押す

振動パターンを設定した旨のメッセージが表示されます。

⚠ 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。



メッセージR/F

受信したメッセージR/Fを表示しま す

FOMA端末に保存されているメッセージB/Fを表示します。

●未読のメッセージR/Fがあるときは待受画面に**R**または**F**が表示されます。

〈例〉メッセージRを表示するとき

待受画面で(決定)を1秒以上▶「⑥メッセージを見る」▶ 「1」メッセージリクエストを見る | を押す

メッセージR → メッセージR/F番号/メッセージ件数 4/14件 ☑08:30最新ニュ

⊶08:24最新ペッ ト情報

⊶04/07最新ペッ ト情報

受信日時(受信当日:時刻 当日以外:日付)、題名

- ●メッセージFを表示するときは(決定)を1秒以上「⑥メッ セージを見る | ▶ [2]メッセージフリーを見る | を押します。
- (トードトトド):メッセージB/Fが複数ページある場合は、前後の ページを表示できます。
- メッセージの状態は、次のマークで確認できます。

マ-	-ク	説 明
状 態	D	未読メッセージ
	表示なし	既読メッセージ
	οп	保護されたメッセージ
添付		添付画像
	₽	添付画像+添付メロディ
)	添付メロディ
	⋈	異常添付データ

■メッヤージ B/F が保存されていないときは、メッヤージが ない旨のメッセージが表示されます。

表示するメッセージRを選択と決定を押す

メッヤージR 04/14代 8 ©07/04/08 08:30 今日のトップニュース パンダの子供生まれる ➡最新画像.jpg

状態マーク、添付マーク、メッセージR/F番号/メッセージ件数 添付データがある場合は、マーク、データ名、データサイズが表示→P298、 P303

● (日日): 前後のメッセージB/Fを表示できます。

●メッセージ本文は、次のマークで確認できます。

マーク	説明
<u> </u>	受信した日時
題	題名

← を押すと待受画面に戻ります。

(お)(知)(ら)(せ)

- メッセージB/Fに添付されたメロディを自動演奏するように設定している場合(→P236)、メロディが添付 されているメッセージR/Fを表示すると、着信音量(→P70)で設定した音量で、メロディが自動的に再生 されます。再生を止めるときは、戻るを押します。
-)本文中に画像が挿入されている場合に画像が受信できなかったときは(♡)/ 📾 / 😡 が表示されます。 →P196

メッセージR/Fの画像再読み込み

メッセージR/Fの本文中に未受信の画像があるときに、画像を受信し直します。

- ●画像表示・照明設定で「画像 | を「表示しない | に設定しているときは、再読み込みを 行っても画像は受信できません。→P226
- ●画像によっては再読み込みを行っても表示できない場合があります。

未受信の画像があるメッセージR/F詳細画面を表示する

- 操作方法→P240
- I は受信していない画像データがあることを示します。

「1 再読み込み」を押す

画像が読み込まれます。

添付データの表示・保存

メッセージR/Fに添付されている画像を表示・保存したり、メロディを再生・保存したりします。

〈例〉画像を保存するとき

- ■像が添付されているメッセージR/F詳細画面を表示する
 - ●操作方法→P240
 - 添付データの意味をマークで確認できます。→P240
- **2** 保存する画像のファイル名を選択○ [6] 添付データ確認○ [2] 画像を保存」を押す
 - ●以降の操作→P219「サイトから画像をダウンロードします」操作2以降
 - メロディを保存するとき

保存するメロディのファイル名を選択▶<a>[6] 添付データ確認
▶「②メロディを保存」を押す

- 以降の操作→P220「サイトからメロディをダウンロードします! 操作2以降
- 画像やメロディを表示・再生するとき

表示・再生するファイル名を選択と決定を押す

- 添付データが画像の場合は、画像の表示/非表示が切り替わります。
- メロディのタイトルを表示するとき


確認するファイルを選択▶⟨ニュ-⟩ 「⑥添付データ確認」▶「③題名を確認」を押す

• 画像の添付データは操作できません。

お知らせ

●本文中の画像を保存する場合は、 (===) [5] 画像を保存」を押します。以降の操作はサイトから画像をダウンロードする操作と同様です。→P219 「サイトから画像をダウンロードします」操作2以降

メッセージR/Fの削除



● 保護されているメッセージR/Fは削除できません。全件削除しても保護されているメッセージR/Fは残ります。保護を解除してから削除してください。

◀ メッセージR/F一覧を表示する

● 操作方法→P240「受信したメッセージR/Fを表示します | 操作1

2 削除するメッセージR/Fを選択 [1 削除する] 「1 削除する」 [1] 選択] 件」を押す

メッセージを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

- 既読のみ削除するときは、✓===> 「1 削除する | > 「2 既読のみ全件 | を押します。

📿 「1 削除する」を押す

メッセージを削除した旨のメッセージが表示されます。

● [2]削除しない |: 削除を中止します。

🚹 決定を押す

メッセージ一覧に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● メッセージR/F詳細画面から1件削除する場合は、<==> [2]削除する」を押して操作します。

メッセージR/Fの保護/解除

保存領域の空きがなくなっても、メッセージR/Fを受信したときに上書きされないようにメッセージB/Fを保護します。

- ●未読のメッセージB/Fは保護できません。
- 最大保護件数→P519

〈例〉メッセージR/Fを1件保護するとき

◀ メッセージR/F一覧を表示する

●操作方法→P240「受信したメッセージR/Fを表示します」操作1

2 保護するメッセージR/Fを選択「□ 保護/解除する」「□ 選択] 件保護 | を押す

メッセージR/Fが保護されます。

- 状態マークが Om に変わります。
- (一)を押すと待受画面に戻ります。

■ 保護を1件解除するとき

保護を解除するメッセージR/Fを選択 (メニュー) [2] 保護/解除する」 [2] 選択 1 件解除しを押す

 保護を全件解除するときは、(メニュー) 「②保護/解除する」 「③全件解除」を押 します。

御魚らせ

● メッセージR/F詳細画面から保護/保護を解除する場合は、(キニュト) 「3 保護する」 または 「3 保護を解除す る」を押して操作します。

メッセージR/F一覧の表示方法の変更

お買い上げ時

全て表示

メッセージR/F一覧を一時的にメッセージの状態別に表示します。

メッセージR/F一覧を表示する

●操作方法→P240「受信したメッセージB/Fを表示します」操作1

「3表示方法を変更」を押す

表示方法を 選んでください

1全て表示

2 未読のみ表示 3 既読のみ表示 4保護のみ表示

「11全て表示」~「41保護のみ表示」のいずれかを押す

選択した表示方法で表示されます。

●(¬)を押すと待受画面に戻ります。

(お)知(ら)せ

- メッセージR/F一覧の表示を終了すると「全て表示」に戻ります。
- ●「既読のみ表示」では、保護されているメッセージR/Fは表示されません。




ユーザ証明書操作

ユーザ証明書を操作します

FirstPassセンターからユーザ証明書の発行要求や、ダウンロードができます。

●青色のFOMAカードではご利用になれません。

ユーザ証明書の発行申請・ダウンロード



FirstPass

・FirstPassをご利用 いただくためには、ユーザ 証明書の発行申請、 ダ かルート が必要です。 ・「次へ」を選択して、 ユーザ 証明書を行って、 オ かいことを

🤈 「次へ」を選択▶決定を押す

FirstPass

11証明書発行

2ダウンロード 31その他

③その他 ④ご利用規則

🤦 「①証明書発行」を押す

^応碌は、FUMAY⁻L A室 本使用料の1か月分を 上限とします。

「<u>ご利用規則</u>」にご同意 の上、実行を行って下 さい。

実行/メニュー

■ 発行された証明書を失効させるとき

- ①「③その他」 **「①証明書失効」を押す** ユーザ証明書を送信するかどうかの確認画面が表示されます。
- ②「①送信する」を押す PIN2コード入力画面が表示されます。
- ③PIN2コードを入力 決定 決定を押す
- ④「実行」を選択▶(決定)▶「次へ」を選択▶(決定)▶「実行」 を選択▶(決定)を押す

【 「実行」を選択▶決定を押す

●PIN2コード→P147

PIN2コードを 入力してください 残り 3回 入力できます

4

▼ PIN2コードを入力
→ 決定を押す

PIN2コードが認証された旨のメッセージが表示されます。

●60秒以内にPIN2コードを入力しないと発行申請は中止されます。

🔓 決定を押す

完了画面が表示され、ユーザ証明書の発行申請が完了します。

● (一) 「1 終了する | を押すと待受画面に戻ります。

7 「ダウンロード」を選択▶決定を押す

実行/メニュー

♀「実行」を選択▶決定を押す

完了画面が表示され、ユーザ証明書がダウンロードされます。

- ダウンロードされた証明書は、証明書一覧に追加されます。→P231
- (一) 「1終了する」を押すと待受画面に戻ります。

- FirstPassセンターに接続した際のパケット通信料はかかりません。
- FirstPassセンターで表示される画面や操作方法は、変更されることがあります。
- FirstPassセンターに接続中は、メールの送受信やメッセージR/Fの受信はできません。
- ユーザ証明書は、お客様が FOMA 契約されていることを証明するものです。ダウンロードしたユーザ証明書は緑色または白色のFOMAカードに保存され、FirstPass対応サイトで利用できます。
- ●付属のCD-ROMからFirstPass PCソフトをパソコンにインストールすると、FOMA端末をパソコンに接続して、パソコンのブラウザを使ってFirstPassの通信を行うことができます。詳細はCD-ROM内の「簡易操作マニュアル」(PDF形式)をご覧ください。PDF版「簡易操作マニュアル」をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROM内のAdobe® Reader®をインストールしてご覧ください。ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerへルブ」をご覧ください。

FirstPassで使用にあたって

- FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。FirstPassを利用することにより、サイト側とFOMA端末側がお互いの証明書を送付し合い、受け取った相手の証明書を検証してお互いの認証を行うクライアント認証が可能となります。
- FirstPassはFOMA端末からのインターネット通信と、FOMA端末をパソコンに接続した状態でのインターネット通信でお使いいただくことが可能です。パソコンでご利用いただくためには、付属のCD-ROM内のFirstPass PCソフトが必要です。
- ユーザ証明書の発行要求をする際は、画面に表示される「FirstPassご利用規則」をよくお読みになり、ご同意の上、要求してください。
- ユーザ証明書のご利用にはPIN2コードの入力が必要です。→P150 PIN2コード入力後になされたすべての行為がお客様によるものとみなされますので、FOMAカードまたはPIN2コードが他人に使用されないよう十分ご注意ください。
- FOMAカードの紛失、盗難にあった場合などは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」でユーザ証明書の失効を行うことができます。
- FirstPass 対応サイトによって提供されるサイトや情報については、ドコモは何らの義務もないものとし、一切の責任を負いません。お客様とFirstPass対応サイトとの間で解決をお願いいたします。
- FirstPassおよびSSLのご利用にあたり、ドコモおよび認証会社は安全性などに関し保証を行うものではありませんので、お客様ご自身の判断と責任においてご利用ください。

証明書発行先の設定

お買い上げ時 接続先:ドコモ

FirstPass 以外のサービスを受けるときに、接続先を設定します。設定を変更すると FirstPass センターに接続できなくなります。

通常は設定を変更する必要はありません。

1 待受画面で
「⑨ 詳細な設定」
「⑦ i モードの詳細を設定する」
定する」
「⑨ 証明書の発行先を変更する」を押す

証明書発行先を 設定してください ①接続先 ドコモ ②ユーザ設定接続先

3 初期画面URL

- 「1」接続先」 「2ユーザ設定」を押す
 - FirstPassに接続する設定に戻すときは「1」ドコモ」を押し、操作5に進みます。
- 🤁 「②ユーザ設定接続先」▶接続先を入力▶決定を押す
 - 半角英数字で最大99文字入力できます。
 - ●一部の記号や半角空白などを入力すると登録できません。
- ✓ 「③初期画面URL」 ►URLを入力 ►決定を押す
 - ●半角英数字で最大100文字入力できます。
- 5 **電話帳** を押す 接続先を設定した旨のメッセージが表示されます。
- 宾 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● を押すと待受画面に戻ります。



i モーションを取得します


サイトやインターネットホームページから映像や音を取得し、再生したり、保存したりできます。保存した映像や音は i モーションとして再生したり、着モーションに設定できます。

- 再生時の音量は i モーションの音量設定に従います。→P373
- 最大保存件数→P519
- i モーションには、次のような種類があります。種類は取得元のサイトにより異なり、取得するときに変更したり、選択したりできません。

種類		説明
タイプ	再生の種類	武學
標準タイプ(保存可 [※])	データを取得しながら再生 (最大500Kバイト)	i モーションのデータを取得しながら再生します。取得完了後は、データを取得した後に再生するときと同様に操作できます。
	データを取得した後に再生 (最大500Kバイト)	i モーションのデータをすべて取得した 後に再生します。
ストリーミングタイプ (保存不可)	データを取得しながら再生 (最大2Mバイト)	i モーションのデータを取得しながら再生します。再生が終わった i モーションデータは消去され、繰り返し再生したり、FOMA端末に保存することはできません。

[※] 保存できない i モーションもあります。

1 モーションのあるサイトを表示し、取得する i モーションを 選択▶決定を押す



■ データを取得しながら再生する i モーション(標準タイプ)のとき



取得しながら再生されます。

• 再生中に次の操作ができます。再生終了後は、データを 取得した後に再生する i モーションと同様に操作できま す。

操作ボタン	i モーションの動作
決定	休止**/再生
	音量調節
X=1-	停止※
戻る	中断(取得中)/終了(取得完了後)

※ データの取得は継続します。

• データの取得中に再生を中断すると、取得を中断するかどうかの確認画面が表示されます。中断する場合は「1 中断する」を押します。

■ データを取得した後に再生する i モーション (標準タイプ) のとき



取得が完了すると自動的に再生されます。

再牛中に次の操作ができます。

操作ボタン	i モーションの動作
決定	休止/再生
<u> </u>	音量調節
+ -	
メニュー / 戻る	停止
€ / P	巻き戻し/早送り

■ データを取得しながら再生する i モーション (ストリーミングタイプ) のとき



ストリーミング再生するかどうかの確認画面が表示され、 「1 再生する | を押すと取得しながら再生されます。

再生中に次の操作ができます。

操作ボタン	i モーションの動作
決定 / 戻る	中断
(N)	音量調節

 取得または再生を中断すると、中断するかどうかの確認 画面が表示されます。中断する場合は「1中断する」を 押します。

サイトからiモーションを取得し、再生が終了する

『モーションの 取り込みが 完了しました

1萬牛する

1 再生する : i モーションを再生します。 2 保存する : i モーションを保存します。

3情報を表示する: i モーションの情報を表示します。

→P367 「動画/ i モーションの情報を

表示します! 操作2

2保存する 3情報を表示する 4 戻る : i モーションを保存するかどうかの確認 4戻る

画面が表示されます。「2 保存しない」を

押すと、サイト表示に戻ります。

「②保存する」を押す

題名を 入力してください 12式の特集

■ストリーミングタイプの i モーションは 「1 再生する | 「2 保存する」は選択できません。

● 題名を変更するときは、題名を入力します。全角・半角を 問わず最大36文字入力できます。

1

(決定)を押す

ビデオを保存した旨のメッセージが表示されます。

(決定)を押す

操作2の画面に戻ります。

- 「音声を聞く・ビデオを見る」の「i モード」フォルダに保存されます。→P364
- (-) 「1終了する | を押すと待受画面に戻ります。

(お)(知)(ら)(せ)

■ i モーションには、次のような再生制限が設定されている場合があります。

種類	説 明
再生回数制限	設定されている回数まで再生できます。
再生期限制限	設定されている期限を過ぎていると再生、保存および取得できません。
再生期間制限	設定されている期間の前は保存、取得できますが再生できません。設定されている期間を
	過ぎているときは再生、保存および取得できません。

- ストリーミングタイプの i モーションを取得するときに「i モーションタイプ」を「標準・ストリーミング」に 設定していない場合、i モーションタイプを変更するかどうかの確認画面が表示され、設定を変更することがで きます。→P253
- i モーション設定の「自動再生設定」(→P253) を「自動再生しない」に設定しているときは、自動的に再 生されません。ただし、ストリーミングタイプの i モーションは設定に関わらず、ストリーミング再生する かどうかの確認画面が表示されます。
- i モーションを取得しながら再生しているときにデータの受信待ちになり、再生が一時停止する場合がありま す。データを受信し始めると自動的に再生を再開します。



- i モーションを取得しながら再生しているときに、電波状況などにより再生できなくなったり、停止したり、 画像が乱れたりする場合があります。そのような場合でも、データが正常に受信されていれば取得後に再生で きます。ただし、 i モーションによってはデータを取得できても、正しく再生できない場合があります。
- i モーションのデータが不正だった場合、i モーションの受信が中止されることがあります。
- ストリーミングタイプの i モーションを取得しながら再生しているときに、FOMA端末を折り畳んだり、電話がかかってきたり、目覚ましや予定表で指定していた時間になった場合は、取得、再生が中断されます。
- ●標準タイプの i モーションを取得しながら再生しているときに、FOMA端末を折り畳んだり、反るを押したりすると、取得が継続されたまま再生が停止してデータの取り込みを中断するかどうかの確認画面が表示されます。
- i モーションの保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従い保存可能な空き容量が確保できるまでFOMA端末に保存されている動画/ i モーションを削除してください。削除する前に、動画/ i モーション一覧で(ニュー)を押すと動画/ i モーションを再生し、(産業)を押すと動画/ i モーションの詳細情報を表示できます。

テロップ中にリンクが設定されていたときは

i モーションのテロップに電話番号(Phone To)やメールアドレス(Mail To)、サイト (Web To) などのリンクが設定されているときは、リンク先に接続できます。

〈例〉テロップのリンク(Web To)に接続するとき

◀ サイトから i モーションを取得し、再生が終了する

続きのページを見るかどうかの確認画面が表示されます。

- ●再生を中断しても確認画面が表示されます。
- i モーションのテロップにあるリンク項目は選択できません。

<mark>ク 「①</mark>続きを見る」を押す

リンク先が表示されます。

● [2] 続きを見ない | : 続きを見ることを中止します。

■ i モーションを保存するとき

i モーションを保存していないときには、リンク先を表示する前に保存するかどうかの確認画面が表示されます。

① [1] 保存する」を押す

i モーション保存画面が表示されます。

- 保存せずにリンク先を表示したときは、取得した i モーションのデータは破棄 されますのでご注意ください。
- ②題名を確認⇒決定決定⇒押す保存が完了し、リンク先が表示されます。

お知らせ

● 複数のリンク項目がある場合は、いずれか1つのリンク項目が有効になります。有効になるリンク項目は、iモーションによって異なります。



i モーション設定

モーションの動作を設定します

お買い上げ時 自動再生設定:自動再生する i モーションタイプ:標準

i モーションを自動的に再生するかどうかを設定したり、取得する i モーションタイプを設 定したりします。

待受画面で(メニュー) 「9 詳細な設定」 ▶ 「7 i モードの詳細を設 定する | ▶ 「4 i モーションの再牛を設定する | を押す

音モーションを 設定してください

1 自動再生設定

:標準タイプの i モーションを取得中、

または取得後に自動的に再生するか

どうかを設定します。

1自動再生設定 自動再生する

標準

2 元 モーションタイプ

2 i モーションタイプ: 取得する i モーションのタイプを設

定します。

「11自動再生設定」または「2 i モーションタイプ」を押す

■ i モーションを自動再生するかしないかを設定するとき

「11自動再生設定 | ▶ 「11自動再生する | または「121自動再生しない | を押す

- [2]自動再生しない] に設定しても、取得完了後に表示される画面から手動で再生 できます。
- ストリーミングタイプの i モーションは自動再生設定の設定に関わらずストリー ミング再生するかどうかの確認画面が表示されます。
- i モーションタイプを設定するとき

「□ i モーションタイプ」 「□ 標準」または「□ 標準・ストリーミング」を押す

- ストリーミングタイプの i モーションを再牛するときは、「2 標準・ストリーミ ング」に設定します。
- 設定した後に(電話帳)を押す

i モーションの設定を変更した旨のメッセージが表示されます。

(決定)を押す

メニュー画面に戻ります。

●(一)を押すと待受画面に戻ります。

♪サイト表示画面から操作する場合は、´キニュトト [#]表示を設定」トト [2] i モーション設定」を押します。



i チャネルとは

ニュースや天気などがグラフィカルな情報として i チャネル対応端末に配信されるサービスです。定期的に情報を受信し、最新の情報が待受画面にテロップとして流れたり、決定を押すことでチャネル一覧に表示されます (チャネル一覧の表示方法→P254)。

i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。

また、i チャネルにはドコモが提供する「ベーシックチャネル」とIP (情報サービス提供者) が提供する「おこのみチャネル」の2種類があります。「ベーシックチャネル」は、配信される情報の自動更新時にパケット通信料はかかりません。お好きなチャネルを登録し利用できる「おこのみチャネル」は、情報の自動更新時に別途パケット通信料がかかります。詳細情報を閲覧する場合は、別途パケット通信料がかかりますのでご注意ください。国際ローミングサービスご利用の際は、自動更新・詳細情報の閲覧ともにパケット通信料がかかります。

● i チャネルの詳細については『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。



i チャネルを表示します

i チャネルを表示すると、テロップで流れている情報の詳細を見ることができます。

● 個人情報表示制限中は、本機能を使用できません。→P158

1 i チャネル情報を受信する

情報を受信したタイミングで待受画面にテロップが流れます。

4/7(土)

² モード 決定 長押し

12:00

●情報受信中は と通信中 が点滅します。

- ●使用状況によりチャネル一覧を表示したときに情報を受信 する場合があります。
- ●テロップを表示するかどうかや、テロップの表示速度を設定することができます。→P256

今日の占い第1位 Lengt

<u>メニュー</u> **◆ ch** 電話帳

(決定)を押すとチャネル一覧を表示できることを示します。

🤈 待受画面で決定を押す

チャネル一覧が表示されます。



● 待受画面にお知らせ情報が表示されているとき (→P23)や、i チャネルボタン設定を「利用しない」に設定しているとき (→P257) は、待受画面で(決定)を1秒以上 「7 i チャネルを見る」を押します。

₹ 表示する情報を選択 決定を押す

サイトに接続され、詳細情報画面が表示されます。

お知らせ

- FOMA 端末の電源が入っていないときや圏外などで情報を受信できなかったときは、チャネル一覧を表示して情報を受信すると、待受画面にテロップが流れるようになります。ただし、テロップ表示設定を「表示しない」に設定している場合は、テロップは流れません。
- ●情報を受信しても、着信音、バイブレータ、ランプは動作しません。
- 待受画面に設定したアニメーションが再生中のときは、テロップは表示されません。ただし、アニメーションが自動的に再生しているときは、約5秒後に停止してテロップが表示されます。
- ●次の場合は、テロップは表示されません。
 - FOMAカードを正しく取り付けていないときやFOMAカードに異常があるとき
 - ・公共モード (ドライブモード) 中

- オールロック中
- 待受画面に設定したアニメーションの再生中
- ●他のiチャネル対応端末にFOMAカードを差し替えたときや、接続先を変更したとき(→P229)は、待受画面で**決定**を押してチャネル一覧を表示すると、最新の情報を受信し、テロップが表示されるようになります。
- i チャネルサービスまたは i モードサービスを解約するとテロップは表示されなくなり、待受画面で(決定)を押すと未契約時の画面が表示されます。ただし、解約の手続きが完了するまではテロップが表示され、待受画面で(決定)を押すと最後に受信した情報がチャネル一覧に表示される場合があります。



i チャネルの設定を行います

待受画面に表示されるテロップの設定をしたり、チャネル一覧を表示するボタンを割り当て たりします。

テロップの設定<テロップ表示設定>

メニュー381

お買い上げ時表示設定:表示する表示速度:標準速度で表示

待受画面表示中に i チャネルのテロップを表示するかどうかを設定します。テロップの表示 速度も設定できます。

待受画面で(決定)を1秒以上▶「® i チャネルを設定する」▶ 「i チャネルテロップの表示を設定する」を押す

待受画面の テロップ表示を 設定してください 1表示設定: 待受画面にテロップを表示するかどうかを設定

します。

2表示速度:テロップの表示速度を設定します。

1表示設定 表示する

2表示速度 標準速度で表示

「1」表示設定 | を押す

待受画面にテロップを表示するかどうかの確認画面が表示されます。

- 「1」表示する」を押す
 - | [2]表示しない|:操作6に進みます。
- 「2 表示速度」を押す

テロップの表示速度を選択する画面が表示されます。

- 「「「速く表示」~「③遅く表示」のいずれかを押す
- ^(電話帳)を押す

待受画面のテロップ表示を設定/解除した旨のメッセージが表示されます。

(決定)を押す

メニュー画面に戻ります。

●(¬)を押すと待受画面に戻ります。

あ知らせ

● i チャネルサービス解約前に i モードサービス解約を行った場合、本機能は「表示する」に設定されたままになっています。

チャネル一覧を表示するボタンの設定く i チャネルボタン設定>メニュー 382

お買い上げ時 利用する

本機能により、待受画面表示中に**決定**を押してチャネル一覧を表示するかどうかを、設定することができます。

- i チャネルボタン設定を「利用する」に設定すると、i チャネル未契約時でも、待受画面のガイド行に「zh が表示されます。
- 1 待受画面で決定を1秒以上▶「® i チャネルを設定する」▶「② i チャネルボタンを設定する」を押す

待受画面で 決定ボタンを iチャネルボタンとして 利用しますか?

1利用する 2利用しない

→ 「1利用する」または「2利用しない」を押す

i チャネルボタンを利用する/利用しないに設定した旨のメッセージが表示されます。

📿 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● を押すと待受画面に戻ります。

MEMO



メール

i モードメールを作成する	
簡単な操作で i モードメールを作成して送信します <簡単メール作成・送信>	263
i モードメールを作成して送信します <i モードメール作成・送信=""></i>	268
よく送る相手にボタン2つでメールを作成します <ツータッチメール>	273
作成中の i モードメールを保存しておき、あとで送信します	
<i モードメール保存=""></i>	274
i モードメールにデータを添付して送信します	276
例文を利用してメールを作成します <メール例文>	
未送信/送信した i モードメールを見ます<未送信/送信メール>	286
i モードメールを受信・操作する	
i モードメールを受信したときは <i モードメール受信=""></i>	288
i モードメールを選択して受信します	290
i モードメールがあるかどうかを問い合わせます <i モード問合せ=""></i>	292
受信した i モードメールを見ます<受信メール>	294
i モードメールに返事を出します <i モードメール返信=""></i>	296
i モードメールを他の宛先に転送します <i モードメール転送=""></i>	297
i モードメールに添付された静止画を操作します	298
i モードメールから i モーションを再生・保存します < i モーションメール >	301
i モードメールに添付されたメロディを操作します	303
i モードメールに添付されたデータを削除します	306
メールの設定を行う	

メール受信時の振動を設定します <メール着信振動設定>	309
i モードメールに付ける署名を登録します<署名設定>	310
らくらく返信を設定します <らくらく返信設定>	311
らくらく返信の本文を編集します<らくらく返信本文編集>	311
添付データを受信するかどうかを設定します<添付データ受信設定>	313
添付されたメロディを自動演奏するかどうかを設定します	315
SMSを使う	
SMS を作成して送信します <sms 作成・送信=""></sms>	316
作成中のSMSを保存しておき、あとで送信します <sms保存></sms保存>	
未送信/送信した SMS を見ます <未送信/送信メール>	
SMS を受信したときは <sms 受信=""></sms>	322
SMS があるかどうかを問い合わせます <sms 問合せ=""></sms>	324
受信した SMS を見ます < 受信メール >	324
SMSに返事を出します <sms返信></sms返信>	326
SMS を他の宛先に転送します <sms 転送=""></sms>	327
SMS を FOMA カードに保存します	328
SMSの設定をします <sms 設定=""></sms>	333
メールを管理する	
メールを管理します	335
メールの便利な機能	
メールの便利な機能	347



i モードメールとは

i モードを契約するだけで、i モード端末間はもちろん、インターネットを経由してe-mail でのやりとりができます。テキスト本文に加えて、データ(写真やビデオデータなど)を添付することができます。また、装飾された楽しいデコメール®を受信することができます。ただし、この端末でデコメール®を作成/編集して送信することはできません。

- 個人情報表示制限中は、メール関連の機能を使用できません。→P158
- i モードメールの詳細については『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご 覧ください。
- i モードご契約時のメールアドレスは次のようになります。

新規に i モードをご契約の場合

@マークより前がランダムな英数字の組み合わせになっていますので、 i モード契約後にお客様のメールアドレスをご確認ください。

〈例〉abc1234~789xvz@docomo.ne.ip

自分のメールアドレスを確認・変更します

1 待受画面で (☆) ト「フメールアドレスを確認・変更する」を押す

サイトに接続されます。

- 🤈 画面の指示に従ってメールアドレスを確認または変更する
 - ●以降の操作は『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
 - (**一)**▶「11終了する」を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● らくらく i メニューの「料金&お申込・設定」を選択▶(決定) 「オブション設定」を選択▶(決定) 「メール設定」を選択▶(決定) を押すと、同様に操作できます。

簡単メール作成・送信



簡単な操作で i モードメールを作成 して送信します

待受画面で (☆)を1秒以上押す

簡単メール作成・送信

メーノ	レ作成	:	新規
宛先: 題名:			
題名:			
本文:			

送信する

● 前回、簡単メール作成でメールを作成した場合は、操作3の 画面が表示されます。

電話帳を押す

簡単メール作成に 切替えますか?

1切替える 2元の画面に戻る

「1」切替える」を押す

簡単メール作成:新規 送りたいメールを 選んでください

1文章のみ送る

- 2音声を送る
- 3画像を送る
- 4ビデオを送る



✓ 「□文章のみ送る」を押す

簡単メール作成:新規 宛先を

入力してください 宛先:〈指定なし〉 1電話帳から選ぶ 21直接入力する

3次へ進む 4他アドレス編集

■ 音声を添付するとき(音声メール)

「②音声を送る」を押す

 ・以降の操作→P278「■音声を添付するとき(音声メール)」操作②~⑤ 操作後に操作4の画面が表示されます。

■ 画像を添付するとき

「③画像を送る」を押す

 以降の操作→P279「■画像を添付するとき」操作② 操作後に操作4の画面が表示されます。

■ ビデオを添付するとき(i モーションメール)

「4」ビデオを送る」を押す

 以降の操作→P279「■ビデオを添付するとき(iモーションメール)」操作②~③ 操作後に操作4の画面が表示されます。

5 「②直接入力する」▶宛先を入力▶決定を押す

宛先 docomo.taro.ΔΔ@d ocomo.ne.i同

4

①入力文字の切替★ 大/小文字の切替

- ●半角で最大50文字入力できます。
- i モード端末にメールを送信するときは、メールアドレスの 「@docomo.ne.jp」は省略できます。
- 半角英字入力モード時に(1½):「. | 「@ | 「 | などを入力できます。

■ 電話帳から選択するとき

- ① 「1 電話帳から選ぶ」 ▶電話帳を検索する
 - 検索方法→P101
- ②送信する相手を選択 決定を押す 送信する相手のメールアドレス画面が表示されます。
- ③メールアドレスを選択▶

 決定を押す

 操作4の画面に戻ります。

■ 追加した宛先を編集するとき

- 新しくメールを作成する場合や追加した宛先がない場合は操作できません。
- ① 「4他アドレス編集」 ▶編集するメールアドレスを選択 ▶ 決定 を押す 宛先入力画面が表示されます。
- ②宛先を編集 決定 電話機を押す 操作4の画面に戻ります。

🧲 「③次へ進む」を押す

簡単メール作成:新規 題名を 入力してください 題名:

1直接入力する

2例文から選ぶ

3次へ進む

簡単メール作成:新規 宛先: docomo.tar 題名: 音声メール

<u>超名・音声メール</u> 添付 19.9KB ||1音声04080830.3

音声付メールです 11このまま送信 2 題名本文を変更

■操作4で音声を添付したとき

左の画面が表示されます。

題名には「音声メール」、本文には「音声付メールです。」と入力されます。

1つこのまま送信:

このまま i モードメール (音声メール) を送信します。操作13に進みます。

2 題名本文を変更:

題名と本文を変更します。操作6の画面が表示されます。

「1直接入力する」 題名を入力 決定を押す

題名 残12 おはようございま す 1

●全角で最大15文字、半角で最大30文字入力できます。

- 『入力文字の切替 ※ 大/小文字の切替
- 例文から選択するとき
 - ① [②例文から選ぶ] ▶例文を選択▶決定を押す

例文を読み込んだ旨のメッセージが表示されます。

- 題名を入力していた場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。 「IT ト書きする | を押すと、入力済みの文章を消去して例文を読み込みます。 [2]上書きしない|を押すと、例文の読み込みを中止します。
- ②決定を押す 例文が読み込まれ、操作6の画面に戻ります。

「③次へ進む」を押す

簡単メール作成:新規 本文を 入力してください 本文:

1本文を編集する 2次へ進む

「①本文を編集する」 本文を入力 決定を押す

杰文 , 残9952 こんどの日曜日に

おじゃまします。

- (1)入力文字の切替 ※ 大/小文字の切替
- ●全角で最大5000文字、半角で最大10000文字入力でき ます。
- ●(#禁): 文中で改行することができます(半角数字入力モー) ド時を除く)。

「②次へ進む」を押す

簡単メール作成:新規 宛先: docomo.tar 題名: おはようご お元気ですか。 こんどの日曜日に おじゃまします。

● (<----): 作成した i モードメールを修正します。 操作3の画 面が表示されます。

内容を確認 決定を押す

簡単メール作成:新規 メールを

1 送信する : i モードメールを送信します。

2 保存して終了: 作成した i モードメールを「未送信のメー

ルを見る | に保存して終了します。

送信しますか? 1送信する

2 保存して終了

フ [1]送信する」を押す

i モードメールが送信されます。

送信が終了すると、送信した旨のメッセージが表示されます。

●接続中画面で(決定):接続を中止します。

●送信中画面で電話:送信を中止します。ただし、タイミングによっては送信される

場合があります。そのとき送信された
i
モードメールは、「未

送信のメールを見る | に保存されます。→P286

●圏外のときは、圏外の旨のメッセージが表示されます。 圏内自動送信に設定している i モードメールが5件未満の場合は(決定)を押すと、自 動送信するよう設定するかどうかの確認画面が表示されます。

・以降の操作は「圏内自動送信の設定について」をご覧ください。→P270 圏内自動送信に設定している i モードメールが5件以上の場合は(決定)を2回押す と、メール作成画面に戻ります。 送信できなかった i モードメールは 「未送信のメー ルを見る | に保存されます。→P286

を押す

待受画面に戻ります。

(お)(知)(ら)(せ

♪簡単メール作成・送信についての注意事項は「 i モードメールを作成して送信します l のお知らせをご覧くだ さい。→P271

1 待受画面で (☆)を1秒以上押す

			$\overline{}$
メール	レ作成	:	新規
宛先:			
題名:			
本文:			
The Co. Danc Co.			

●簡単メール作成画面が表示されたときは、■ 切替える | を押します。

送信する

<メール作成画面>

ク 宛先欄を選択▶決定を押す

宛先を 選んでください

1電話帳から選ぶ 2直接入力する

3 「②直接入力する」▶宛先を入力▶決定を押す

宛先 残24 docomo.taro.∆∆@d ocomo.ne.j⊡

1

⚠ 入力文字の切替※ 大/小文字の切替

- ●半角で最大50文字入力できます。
- i モード端末にメールを送信するときは、メールアドレスの 「@docomo.ne.jp」は省略できます。
- ●半角英字入力モード時に(1 *): 「. 」「@」「-」などを入力できます。

■ 雷話帳から選択するとき

- ①「①電話帳から選ぶ」 ▶電話帳を検索する
 - 検索方法→P101
- ②送信する相手を選択》(決定)を押す 送信する相手のメールアドレス画面が表示されます。
- ③メールアドレスを選択▶(決定)を押す 操作1の画面に戻ります。電話帳に登録した名前が宛先 欄に入力されています。

ヘール

- モードメール作成・送信

⚠ 題名欄を選択▶決定▶題名を入力▶決定を押す

題名 残12 おはようございま す**■** ↓

●全角で最大15文字、半角で最大30文字入力できます。

■入力文字の切替※ 大/小文字の切替

本文欄を選択と決定と本文を入力と決定を押す

本文 る元×、、 残9952 こんどの日曜日に おじゃまします。

● 全角で最大5000文字、半角で最大10000文字入力できます。

● (#等) : 文中で改行することができます(半角数字入力モード時を除く)。

①入力文字の切替★ 大/小文字の切替

「送信する」を選択▶決定を押す

iモードメールが送信されます。

送信が終了すると、送信した旨のメッセージが表示されます。

●接続中画面で決定:接続を中止します。

●送信中画面で 送信を中止します。ただし、タイミングによっては送信される場合があります。そのとき送信された i モードメールは、「未

送信のメールを見る! に保存されます。→P286

● 圏外のときは、圏外の旨のメッセージが表示されます。 圏内自動送信に設定している i モードメールが5件未満の場合は(決定)を押すと、自 動送信するよう設定するかどうかの確認画面が表示されます。

・以降の操作は「圏内自動送信の設定について」をご覧ください。→P270 圏内自動送信に設定している i モードメールが5件以上の場合は(決定)を2回押す と、メール作成画面に戻ります。送信できなかった i モードメールは「未送信のメー ルを見る」に保存されます。→P286

■ 署名付きで送信するとき

(メニュー) 「3署名付きで送信」を押す

本文の最後に署名が挿入されて送信されます。

署名はあらかじめ登録しておく必要があります。→P310

7 決定を押す

待受画面に戻ります。

圏内自動送信の設定について

圏外のためにiモードメールを送信できなかったときは、圏内に移動したときに自動送信するように設定できます。

- ■最大5件設定できます。
- 圏内自動送信の設定を解除することができます。→P275

圏内自動送信を設定します

圏外にいるときに i モードメールを送信しようとすると、圏外の旨のメッセージが表示されます。 (決定)を押すと、次の画面が表示されます。

圏内に移動したら 自動送信するよう 設定しますか?

1設定する 2設定しない 1 設定する

: 圏内自動送信を設定した旨のメッセージが表示されます。 (決定) を押すと待受画面に戻り、ディスプレイに M が表示されます。 FOMA端末を折り畳んだときは、背面ディスプレイに M 表示されます。

圏内自動送信を設定した i モードメールは 「未送信のメールを見る」に保存されます。

②設定しない : 通常の i モードメールとして「未送信のメールを見る」に保存され、メール作成画面に戻

ります。

圏内になると

圏内になってから約1~2分後に、圏内自動送信に設定した i モードメールが自動的に 送信されます。

送信が終了すると、送信した旨のメッセージが表示されます。**決定**を押すか、何もせずに約3秒間経過すると待受画面に戻ります。

■ 送信に失敗したとき

• 自動送信中に中断したときや失敗したときは、送信に失敗したメールがある旨の メッセージが表示されます。FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプ レイに「自動送信メール失敗」と表示されます。(決定)を押すと待受画面に戻り、 ディスプレイに、反応が表示されます。FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面 ディスプレイにを応が表示されます。

失敗した i モードメールは「未送信のメールを見る」に保存されます。 保存された i モードメールは自動で再送信されませんので、未送信メールから再 送信してください。→P274

- 「未送信のメールを見る」に保存された圏内自動送信に失敗した i モードメールを選択して(決定)を押すと、失敗の理由が表示されます。

電話帳を表示して i モードメールを作成します

●電話帳データにメールアドレスを登録していない場合は、本機能を使用できません。

| 待受画面で 電話帳 電話帳を検索する

● 検索方法→P101

2 メールを送信する相手を選択▶ 「②メールを作る」を押す

メール	レ作成:新規 携帯花子
宛先: 題名:	携帯花子
本文:	
ž	送信する
	- 22

- 電話帳に登録した名前が入力されます。

i モードメール作成・送信方法→P263、P268

お知らせ

- メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、メールを作成できない旨のメッセージが表示され、 i モードメールを作成できません。「未送信のメールを見る」から不要な i モードメール、 SMSを削除してください。→P338
- 全角・半角の空白や改行も本文の文字数に含まれます。
- ●データを添付しているときは、本文に入力できる文字数が減ります。
- 絵文字を入力した i モードメールを他社携帯電話に送信すると、自動的に受信側の類似絵文字に変換されます。ただし、受信側の携帯電話の機種や機能によって正しく表示されないことや、該当する絵文字がない場合に文字または量に変換されることがあります。
- ●一部の絵文字は、相手のi モード端末の機種によっては正しく表示されない場合があります。
- ●電波状況により、相手に文字が正しく表示されない場合があります。
- 送信が正常に終了したときは、i モードメールが「送信したメールを見る」(→P286)に保存されます。送信メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保護されていない古い送信メールから順に上書きされます。残しておきたい送信メールは保護してください。→P342
- 送信に失敗したときはエラーメッセージが表示され、i モードメールが「未送信のメールを見る」に保存されます。「未送信のメールを見る」から i モードメールを編集して送信できます。→P286
- i モードメールを正常に送信できていても、電波状況によっては「送信できませんでした」というエラーメッセージが表示される場合があります。
- ドコモ以外のメールアドレスに i モードメールを送信した場合、宛先不明などのエラーメッセージを受信できないことがあります。
- FOMA端末電話帳の検索結果一覧からメールアドレスを複数登録している相手を選択してメールを作成すると、1件目のメールアドレスが宛先に設定されます。2件目以降のメールアドレスを設定する場合は、FOMA端末電話帳の詳細画面を表示し、2件目以降のメールアドレスを選択してから作成します。→P107

メールの宛先追加

i モードメールを最大5人の相手に同時に送信(同報送信)できます。

i モードメールを作成する

▶操作方法→P268「iモードメールを作成して送信します」操作1~5

メニュニ┣「ア宛先を追加」を押す

追加する 宛先の種類を 選んでください

1 宛先(To): 送信相手のメールアドレスを入力します。

宛先(To)に1件も入力していないメールは

送信できません。

1 宛先(To)

2 C c 3 B c c **2** Cc : 直接の送信相手(宛先(To)) 以外にメール の内容を知らせたい宛先を追加します。

: 宛先(To)やCcに設定した送信相手に知ら 3 Bcc

> せたくない宛先を追加します。入力したメー ルアドレスは他の送信相手には表示されませ

ho

● 宛先種別 (宛先 (To)、Cc、Bcc) を変更する場合は、変 更する宛先を選択▶(メニュー)▶「「9 宛先種別を変更」▶変更する 宛先の種類を押します。

●追加した宛先を削除する場合は、削除する宛先を選択 (メニュー)

▶「8 宛先を削除 | ▶「1 削除する | を押します。

「1 宛先 (To) | ~ 「3 Bcc | のいずれかを押す

宛先を 選んでください

1電話帳から選ぶ 2直接入力する

宛先の入力方法を選択と宛先を入力して送信する

- 操作方法は、宛先欄が 1 件の場合と同様です。→P268「iモードメールを作成し て送信します | 操作3以降
- 宛先をさらに追加する場合は、操作2~4を繰り返し行います。

- 同じ宛先は設定できません。同じ宛先を設定しようとすると、すでに入力済みである旨のメッセージが表示さ れます。
- ●「宛先(To)」と「Cc」に入力したメールアドレスは、受信側に表示されます。ただし、受信側の端末や機器、 メールソフトなどによっては、表示されない場合があります。




ツータッチメール

よく送る相手にボタン2つでメールを 作成します

ボタンを2つ押すだけで、短縮ダイヤルを設定 (→P124) した相手の宛先が入力された i モードメールやSMSの作成画面を表示することができます。

● 個人情報表示制限中は、本機能を使用できません。→P158

→ 待受画面で電話帳No (①***)~(9,5)) を入力 を押す



- ●以降の操作→P264「簡単な操作で i モードメールを作成して送信します」操作4以降、P269「i モードメールを作成して送信します」操作4以降
- SMS作成画面を表示するとき

入力した電話帳Noに登録した名前が宛先に入力されてSMS作成画面が表示されます。

・以降の操作→P317「SMSを作成して送信します」操作4以降

お知らせ

- 入力した電話帳Noの電話帳データに電話番号やメールアドレスを登録していない場合や、電話帳データを登録していない場合、宛先がない/該当する電話帳データがない旨のメッセージが表示されます。(決定)を押すと、宛先が設定されていない j モードメール/SMS作成画面が表示されます。
- 複数の電話番号やメールアドレスを登録している相手を選択してメールを作成すると、1件目の電話番号やメールアドレスが宛先に設定されます。

ーモードメール保存

i モードメール保存

作成中の i モードメールを保存して おき、あとで送信します

作成中のiモードメールを送信せずに保存したり、保存したiモードメールを再編集して送信したりできます。

■作成中のiモードメールの保存

作成途中のiモードメールを送信せずに保存しておきます。

- ●宛先、題名、本文、添付データのいずれかを入力、設定すると保存できます。
- 最大保存件数→P519

┪ i モードメールを作成する

●操作方法→P268 「i モードメールを作成して送信します | 操作 1~5

ク (メニュー) 「2保存する」を押す


メールを保存した旨のメッセージが表示されます。

📿 決定を押す

待受画面に戻ります。

● i モードメールが「未送信のメールを見る」に保存されます。→P286

■ 送信・保存した i モードメールの編集・送信



〈例〉未送信メールを再編集するとき

↑ 待受画面で(☆) 「4未送信のメールを見る」を押す

未送信メール一覧が表示されます。

● 送信メールを再編集する場合は、② 「5 送信したメールを見る」を押し、フォルダを選択 **決定**を押します。

ク 編集するiモードメールを選択▶決定を押す

メール作成:編集 宛先: docomo.tar 題名: おはようご 本文: お元気です

送信する

● 送信したメールを再編集するときは、編集する i モードメールを選択 ▶ 電話制を押します。

●以降の操作→P264「簡単な操作で i モードメールを作成 して送信します」操作5以降、P268「 i モードメールを作成して送信します」操作2以降

お知らせ

● i モードメールに添付されたメロディを自動演奏するように設定している場合 (→P315)、メロディが添付されている送信メールを表示すると、着信音量 (→P70) で設定した音量で、メロディが自動的に再生されます。再生を止めるときは(戻る)を押します。

圏内自動送信の設定を解除

圏外のときに設定した i モードメールの圏内自動送信を解除します。

1 待受画面で (☆) 「4未送信のメールを見る」 圏内自動送信 が設定されている i モードメールを選択 (★=±-) 「7圏内送 信解除」を押す

圏内自動送信設定 を解除しますか?

1 解除する 2 解除しない

「1解除する」を押す

圏内自動送信設定を解除した旨のメッセージが表示されます。

🔾 決定を押す

未送信メール一覧に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

御魚の世

- ●次の場合でも圏内自動送信の設定は解除されます。
 - 「未送信のメールを見る」に保存された圏内自動送信を設定した i モードメールを選択▶(決定)を押した場合
 - FOMAカードを差し替えた場合



i モードメールにデータを添付して 送信します

i モードメールに画像やメロディを添付したり、FOMA端末で録音した音声を添付したりして、送信できます。

●添付可能なデータは次のとおりです。

データの種類	1件のメールに 添付可能な最大件数	添付の条件
メロディ	10件 ^{※4}	SMF形式 (→P303) のメロディデータのみ 添付できます。
10000バイト以内の 画像 ^{※1}	101+	JPEG形式の画像、GIF形式の画像やアニメーションのみ添付できます。
10000バイトを超え る、500Kバイトまで の画像 ^{※1}	1 <i>//</i> +	JPEG形式の画像のみ添付できます。
500Kバイトまでの動 画/iモーション ^{※2}	1件	再生制限が設定 (→P368) されているもの は添付できません。 ^{※5}
音声※3		MP4形式のみ添付できます。

- ※1 受信側の端末やパソコンなどの機器によって、URLが記載されたメールとして受信したり、添付ファイルとして受信したりします。また、画像が正しく受信しなかったり、粗く表示される場合があります。
- ※2 受信側の端末や機器によって、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されたりして表示される場合があります。
- ※3 i モーションとして送信されます。 i モーションメール非対応端末へ送信した場合、添付 データは削除されます。相手の端末では本文に [添付ファイル削除] と表示され、音声を 聞くてとはできません。
- ※4 画像とメロディを合計最大10件、メール本文を含め最大10000バイト添付できます。ただし、添付データのサイズによっては、添付可能な最大件数は少なくなります。
- ※5 再生制限が設定されていないファイルでも添付できない場合があります。
- ●本文(添付したメロディ・画像を含む)の残りのデータ量が全角100文字(半角200文字)分未満の場合は、動画/iモーション、音声、10000バイトを超える画像を添付できません。
- ●メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されているデータ(この端末でファイル制限を 「設定する」にした画像を除く)、FOMAカード動作制限機能が設定されているデータは添 付できません。
- 10000バイトを超えるJPEG形式の画像を添付した i モードメールを i モード端末に送信した場合は、相手の機種によって i ショットセンターで i モード端末に送信するのに適したサイズに変換されます。

● movaサービスの i モード端末へ送信する場合は、JPEG形式の画像(最大500Kバイト) 1 枚のみ添付できます。送信相手の端末にはURLの記載されたメール (i ショット) として受信されます。その際、送信できるメール本文の文字数は全角で最大184文字(369バイト)です。それ以外の添付データは削除されます。

| メール作成画面を表示する|

●操作方法→P268「iモードメールを作成して送信します|操作1

添付する対象を 選んでください

1 音声

2 画像

3ビデオ

4 メロディ

【1 音声】~「4 メロディ」のいずれかを押す

- 録音済みの音声を添付する場合は「■ビデオを添付するとき(i モーションメール)」の操作を行います。→P279
- ●次の操作を行った後に操作4に進みます。

操作	参照先
■ 音声を添付するとき(音声メール)	P278
■ 画像を添付するとき	P279
■ ビデオを添付するとき (i モーションメール)	P279
■ メロディを添付するとき	P280

■ 音声を添付するとき(音声メール)

- 音声はマイクから録音されます。周囲の雑音が少ないできるだけ静かな所で録音 してください。
- 音声は1件につき約60秒録音できます。
- 音声録音中にボタン操作を行うと、操作音が録音されることがあります。
- 録音待機中、録音中、録音休止中はランプが点滅します。

① [1] 音声 | を押す



音声録音画面が表示されます。

残 00:50:00 — 録音(保存)できる残り時間の目安

②決定を押す



録音確認音が鳴り、録音が開始されます。

- 録音終了までの時間の目安が00:00:00になると、 録音が自動的に終了して操作③の画面が表示されます。
- (メニュー):録音が休止/再開されます。

録音終了までの時間の目安 ・録音終了までの目安

③決定を押す



終了確認音が鳴り、録音が終了します。

• (本主): 録音した音声を保存せずに音声録音画面に戻ります。

電話帳 : 録音した音声を確認します。

④決定を押す

録音した音声を保存した旨のメッセージが表示されます。


⑤決定を押す

メール作成画面に戻ります。録音した音声が添付されています。

・録音した音声は「音声を聞く・ビデオを見る」の「録音した音声」フォルダに 保存されます。→P364

■ 画像を添付するとき

- 添付できない画像は選択できません。
- 1 [2] 画像 | を押す



②フォルダを選択 決定 画像を選択 決定を押す

メール作成画面に戻ります。選択した画像が添付されています。

• 画像サイズの横縦(縦横)が320×240(ドット)を超える画像を選択した 場合は、送信方法を選択する画面が表示されます。選択する画面については「画 像を添付してiモードメールを作成します」のお知らせをご覧ください。 →P356

■ ビデオを添付するとき(i モーションメール)

①[3]ビデオーを押す

ビデオー覧 @録音した音声 ♪パモード ○内蔵ビデオ ◎データ交換

②フォルダを選択 決定 動画 / i モーションを選択 決定 を押す

ビデオを 送信しますか? 1 このまま送る : このまま添付します。

2 内容を確認する : 添付する前に再生して確認しま す。

17このまま送る 2内容を確認する 3送信を中止する

- ③ 送信を中止する:添付を中止します。
- 選択した動画/ i モーションのデータサイズによって は、送信方法を選択する画面が表示されます。選択する 画面については「動画/iモーションを添付してiモー ドメールを作成しますしのお知らせをご覧ください。


→P366

③「1」このまま送る」を押す

メール作成画面に戻ります。選択した動画/iモーションが添付されています。

■ メロディを添付するとき

- 添付できないメロディは選択できません。
- ①[4]メロディ」を押す



②フォルダを選択 決定 メロディを選択 決定を押す

メール作成画面に戻ります。選択したメロディが添付されています。

▲ i モードメールを編集して送信する

■ 以降の操作→P268 「i モードメールを作成して送信します | 操作2以降

お知らせ

- 音声録音画面上の時間表示は目安です。録音するものにより誤差が生じます。
- 音声(ビデオ)の保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要なビデオを削除するかどうかの確認画面が表示されます。録音する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内のデータを削除します。
- 音声録音中に休止操作を繰り返し行うと、録音できる時間が短くなる場合があります。
- 音声録音中に充電を開始すると、設定によっては充電の開始を知らせる音が記録されます。→P133
- 音声録音中にメール着信があっても、録音を継続したままメールを受信できますが、録音終了までの時間表示の 更新が遅くなる場合があります。
- 音声録音中(休止中を含む)に電話がかかってきたり、FOMA端末を折り畳んだりすると、その時点で録音が中止されます。その後に電話を切ったり、FOMA端末を開くと、録音した音声の操作を選択する画面が表示されます。
- 音声録音中に目覚ましや予定表で指定した時間になった場合、その時点で録音が中止されアラームが鳴ります。アラームを解除すると録音した音声の操作を選択する画面が表示されますが、録音の最後にアラーム音が記録されることがあります。
- 音声録音中に電池が切れそうになると、電池残量警告音が鳴り、録音が中止されます。その際、録音したデータの最後に電池残量警告音が録音されることがあります。

添付データの追加/解除

〈例〉添付データを1件解除するとき

★ データが添付されているメール作成画面を表示する

- ●操作方法→P277 「i モードメールにデータを添付して送信します」操作1~3
- 解除する添付データを選択
 「4添付データ」を押す

添付データの 操作を 選んでください

- 国追加する
- 2解除する
- 3全て解除する
- 4表示/再生する
- 5 題名を確認
- 🤦 「②解除する」を押す

解除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ 添付データを追加するとき

「1」追加する」を押す

- ・以降の操作→P277「i モードメールにデータを添付して送信します | 操作3以降
- 添付データを全件解除するとき

「③全て解除する」を押す

🖊 「①解除する」を押す

添付データが解除されます。

● [2]解除しない|:添付データの解除を中止します。



例文を利用してメールを作成します

例文とは、本文の先頭に同じ文章を入れたり、類似の内容を何度も送信したりするために、 あらかじめ | モードメールの内容を登録しておく機能です。例文を呼び出して内容を追加・ 修正するだけで、簡単にiモードメールを作成できます。

●お買い上げ時は次の例文が登録されています。

題名	本 文
電話ください	手が空いたら連絡ください。
もうすぐ着きます	駅まで迎えに来てください。
今、行きます	今、待ち合わせ場所に向かっています。
到着が遅れます	すみません、待ち合わせに遅れます。
遅くなります	ご飯はいりません。また連絡します。
急用ができました	急用ができました。また連絡します。
電車の中です	今、電車の中なので、後で連絡します。
御礼申し上げます	先日はありがとうございました。楽しかったです。
ご無沙汰してます	ご無沙汰しております。お暇なときにでもメールください。
今から帰ります	○○時ごろ、家に着きます。

- SMSには使用できません。
- ダイヤル発信制限中は、電話帳に登録していない宛先が入力されている例文は読み込むこ とができません。

例文を使って i モードメールを作成

メニュー23

待受画面で∕☆♪ 「③例文を使ってメールを作る」を押す

例文一覧 電話ください もうすぐ着きます 今、行きます 到着が遅れます 遅くなります 急用ができました 電車の中です

: 例文の本文を確認します。

●(引号):前後のページを表示できます。

→ 読み込む例文を選択 決定を押す

メール作成:編集 宛先:

題名: 電話くださ 本文: 手が空いた

送信する

例文の内容がメール作成画面に設定されます。

● 以降の操作→P264「簡単な操作で i モードメールを作成 して送信します」操作4以降、P268「 i モードメールを 作成して送信します」操作2以降

例文を編集して保存

メニュー284

FOMA端末に保存されている例文の内容を編集します。

● お買い上げ時に登録されている例文を編集しても、お買い上げ時の内容に戻すことができます。→P285

↑ 待受画面で ☆ 「® メールを設定する」 「4 例文を編集する」を押す

例文一覧 電話ください もうくだきます う行きますす 到着ないでまます 急用車の中でで ● (日日): 前後のページを表示できます。

例文編集 宛先:

題名: 電話くださ 本文: 手が空いた ●編集方法は i モードメールを作成する場合と同様です。→P268 「 i モードメールを作成して送信します |操作2~5

🧣 編集した後に 🖫 を押す

例文一覧 電話ください もうくだききす 今、行きます 到着がります 遅くなりま 遅くなんでください

⚠ 保存先の例文を選択▶決定を押す

例文を上書きするかどうかの確認画面が表示されます。

匚 11上書きする」を押す

例文を上書きした旨のメッセージが表示されます。

● [2]編集に戻る | : 例文の保存を中止します。

斉 決定を押す

例文一覧に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

■ 作成したiモードメールを例文として保存

FOMA端末に保存されている例文に、作成した例文を上書き保存します。

- ●宛先、題名、本文のいずれかを設定すると登録できます。
- 最大 10件登録できます。
- ●添付データは例文に保存できません。
- ●お買い上げ時に登録されている例文に上書きしても、お買い上げ時の内容に戻すことができます。→P285

1 例文に保存する内容を作成する

メール作成:新規 宛先: docomo.tar

題名: おはようご 本文: 今日は良い

送信する

◆作成方法→P268「i モードメールを作成して送信します」操作1~5

→ 「⑥例文を使う」 「②例文に保存」を押す

例文一覧 電話ください もうすぐ着きます 今、行きます 到着が遅れます 遅くなりま 保存先を 選んでください

3 保存先の例文を選択▶決定を押す

例文に保存するかどうかの確認画面が表示されます。

⚠ 「①保存する」を押す

例文を保存した旨のメッセージが表示されます。

●「2保存しない」:例文の保存を中止します。

5 決定を押す

メール作成画面に戻ります。

● 「1 保存して終了」または「2 保存せずに終了」 **決定** を押すと待受画面 に戻ります。

例文のリセット

メニュー284

1 待受画面で (☆) ► 「8メールを設定する」 ► 「4例文を編集する」を押す

例文一覧が表示されます。

2 初期化する例文を選択 (2 初期状態に戻す) 「1選択1件」を押す

お買い上げ時の状態に戻した旨のメッセージが表示されます。

● すべての例文をお買い上げ時の状態に戻すときは、 2初期状態に戻す」「2を件」 4~8桁の端末暗証番号を入力 決定を押します。

🔾 決定を押す

例文一覧に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

未送信/送信メール

未送信/送信した i モードメールを 見ます

〈例〉送信したメールを見るとき

↑ 待受画面で ☆ 「⑤ 送信したメールを見る」を押す

送信メール 保護01/05件

- 保護メール数/全メール件数

□送信箱 □会社 □友達

- (GID): フォルダが複数ページある場合は、前後のページを表示できます。
- ●フォルダの状態は、次のマークで確認できます。

マーク	説 明
(グレー)	メールが保存されていないフォルダ
(黒)	メールが保存されているフォルダ

つ フォルダを選択▶(決定)を押す

□送信箱

フォルダ名 **01/05件** メール番号

∞08:30 docomo… ■電話ください

電品へたらい 04/07 docomo… おはようござ… 04/06 docomo… おはようござ… フォルタ石 メール番号/フォルダ内件数

送信日時(送信当日:時刻 当日以外:日付)、宛先、題名

- (日日) : メールが複数ページある場合は、前後のページを表示できます。
- ●宛先を電話帳に登録しているときは電話帳に登録した名前が表示されます。→P87

●メールの状態は、次のマークで確認できます。

マーク		説 明		
状 態	表示なし	通常の i モードメール		
	Оп	保護されたメール		
	Ŋ	歩数計自動送信メール		
	Σf	圈内自動送信設定中		
	スポープ スポープ スポープ スポープ スポープ スポープ スポープ スポープ	圈内/歩数計自動送信失敗		
	įΣ	保護+圏内自動送信設定中		
	<u>}</u> ∑;	保護+圏内/歩数計自動送信失敗		
添 付 [※]	(1	10000バイト以内の画像が添付		
		メロディが添付されたメール		
		10000バイト以内の画像とメロディが添付		
	Ħ	録音した音声、 i モーションが添付		
		10000バイトを超える画像が添付		
SMS	∑s	SMS		

※ 複数のデータが添付されている場合は、 はまたは が優先して表示されます。

② 表示する i モードメールを選択▶決定を押す

□送信箱
□01/05件
□07/04/08 08:30
図docomo.taro.…
□docomo-ΔΔ-ta…
園電話ください
待ち合わせの場所
につきました。

状態マーク、添付/SMSマーク、メール番号/件数

- 未送信メール一覧でメールを選択 **決定** を押すと、メール 編集画面が表示されます。→ P275 「送信・保存した i モー ドメールの編集・送信 | 操作2
 - (GIG) :前後のメールを表示できます。
- ■メール本文は、次のマークで確認できます。

マーク	説 明
6	送信した日時
宛	送信先のメールアドレスまたは電話帳に登録した名前
Cc Bcc	送信先のメールアドレスまたは電話帳に登録した名前→P272
題	題名

- ●添付データがある場合は、本文の最後に添付マーク、データ名、データサイズが表示されます。
 - →P298、P301、P303
- (一)を押すと待受画面に戻ります。



i モードメールを受信したときは

送信されてきたiモードメールを自動的に受信し、画面表示や着信音、バイブレータ、ランプでお知らせします。受信したiモードメールは「受信したメールを見る」に保存されます。

●最大保存件数→P519

┪ i モードメールを受信する

i モードメール受信



- ■と
 が点滅し、左の画面が表示されます。
- メール受信中に(決定)を押すと受信を中止できますが、受信中の状況によってはメールを受信する場合があります。
- FOMA 端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに 「メール受信中」が表示されます。受信が完了すると<mark>メール</mark>が 表示されます。

🤈 i モードメールの受信結果が表示される



- 中が点灯して着信音量 (→P70) で設定した音量でメール着信音が鳴り、ランプが点滅します。
- 受信結果画面が表示されてから約15秒間、またはメール着信音が鳴り終わるまでの間(鳴らす時間を15秒以上に設定している場合)何も操作しないと、自動的に受信前の画面に戻ります。
- すぐに受信前の画面に戻すときは**(戻る**)を押します。
- ●受信メール一覧を表示するか待受画面に戻ると**中**が消えます。
- 受信したメールをすぐに確認するとき

「1メール」を押す

受信メールのフォルダー覧が表示されます。→P294

■ 受信に失敗したとき

「1 メール」の後ろに「×」が表示されます。

メールを受信し直すには、i モード問合せを行ってください。→P292

制多便

- i モードメールを受信したときは、メール受信時の動作に設定した着信音の優先順位に従い動作します。 複数の i モードメールやSMS、メッセージR/Fを同時に受信したときは、最後に受信した i モードメールや SMS、メッセージR/Fに設定した条件に従い動作します。
 - i モードメールを受信したときのメール着信音設定の優先順位→P309
- 受信メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、古い受信メールから順に上書きされます。ただし、未読メールと保護されているメールには上書きされません。残しておきたい受信メールは保護してください。→P342
 - 未読メールと保護されているメールで保存領域が満杯で上書きできないときは、i モードメールの受信は中止され、画面には 🔽 (赤) や 🖸 のマークが表示されます。
- i モードセンターに i モードメールが残っているときは、**思**(黒) や**理**(黒) のマークが表示されます。ただし、i モードメールがあっても表示されない場合もあります。また、i モードセンターの保管件数が満杯になったときは、マークが理(赤) や**理**(赤) に変わります。i モードセンターに残っている i モードメールを受信する場合は、i モード問合せ (→P292) またはメール選択受信 (→P291) を行ってください。ただし、受信メールが最大保存件数まで達しているときは、あらかじめ未読メールの内容を見る (→P294)、不要なメールを削除する (→P338)、保護を解除する (→P342) などを行う必要があります。
- 新しい i モードメールが届いたときには、 i モードセンターで保管している他の i モードメールやメッセー ジR/Fもあわせて受信します。
- メール選択受信設定を「利用する」に設定すると、メールを自動的に受信せずに、必要なメールだけを選択して受信できます。→P290、P291
- 極端に容量の大きい i モードメールは、i モードセンターで受け付けずに送信元に返信されることがあります。
- i モードメールではメロディや画像を添付データとして送受信できます。対応していない添付データは i モードセンターで削除されます。添付データが削除された場合は、メール本文に [添付ファイル削除] と表示されます。
- 受信メールのデータ量(文字数、添付データ)が、メール設定のメールサイズ制限で設定した文字数(データ 量)より大きい場合、添付データは i モードセンターで削除され、受信できません。添付可能なデータ量 →P276
- パソコンなど、デコメール[®]対応FOMA端末以外から装飾されたメールを受信すると、装飾が正しく表示されない場合があります。
- i モードメールを受信すると、i モードセンターの i モードメールは削除されます。
- ●次のような場合に送られてきた i モードメールは、 i モードセンターに保管されます。
 - 電源が入っていないとき
- セルフモード中
- FirstPassセンター接続中

- ・受信に失敗したとき
- i モード圏外のとき
- SMS受信中
- ・メール選択受信設定が「利用する」に設定されているとき
- 未読メールと保護されているメールで保存領域が満杯のとき
- 待受画面/メニュー画面以外(他の機能が起動中)のときや個人情報表示制限中は、メールを自動受信しますが、受信中画面や受信結果画面は表示されず、着信音とランプも動作しません。受信したメールを確認するには、他の機能を終了/各制限を解除してください。



i モードメールを選択して受信します

送信されてきた i モードメールを自動受信せずに、必要なメールだけを選択して受信するよ うに設定します。

i モードメールを自動受信しないように設定 **<メール選択受信設定>** メニュー 285

お買い上げ時 利用しない

待受画面で (☆) ▶ 「8メールを設定する」 ▶ 「5メール選択受 信を設定する」を押す

メール選択受信を 利用しますか?

1利用する 2利用しない

「1利用する」を押す

メール選択受信を利用するに設定した旨のメッセージが表示されます。

●「2利用しない」:メール選択受信を利用しません。

決定を押す

メニュー画面に戻ります。

(►)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

センターに メールがあります ●「利用する」に設定した場合、送られてきた i モードメールは i モードャン ターに保管され、FOMA端末には自動的に配信されません。 i モードセン ターにメールが届くと左の画面が表示されますが、着信音やバイブレータ、 ランプは動作しません。決定を押すと待受画面に戻ります。

●「利用する」に設定しても、SMS、メッセージR/Fは自動受信します。

決定

必要なメールだけを選択受信<メール選択受信>メニュー262

i モードセンターに保管されている i モードメールの題名などを確認し、受信する i モードメールを選択したり、受信前に i モードセンターで i モードメールを削除したりできます。

- ●メール選択受信を利用するには、あらかじめメール選択受信設定を「利用する」に設定しておく必要があります。→P290
 - なお、「利用する」に設定した場合は、自動的に i モードメールを受信できません。
- ●メール選択受信設定を「利用する」に設定した場合でも、iモード問合せを行うと全メールを受信しますので、iモードメールを受信したくない場合には、iモード問合せ設定で問合せ項目から「メール」を外しておいてください。→P293

1 待受画面で (☆) ► 「⑥メールがあるか問合せる」 ► 「②メール 選択受信を行う」を押す

☑メール選択受信☑ (1/1ペ-ジ)

※選択受信説明

[1] 保留

⊙07/04/08 08:30 ⊠おはよう

ద్వాంచింది. taro.ΔΔ@doo


i モードに接続され、 i モードセンターに保管されている i モードメールが一覧表示されます。

●メールの末尾のマークの意味は次のとおりです。

マーク	説 明
•	画像データが添付されています。
\	メロディデータが添付されています。
	i モーションが添付されています。

※ 上記以外のマークは、この端末では対応していない添付データです。

2 メールごとに「保留」を選択▶決定▶「受信」「削除」「保留」 のいずれかを選択▶決定を押す



- ●「保留」を設定した場合は、そのまま i モードセンターに保管されます。
- ●ページが複数ある場合には、メール一覧の最後に表示される「前ページ」または「次ページ」を選択**▶決定**を押すと前後のページを表示できます。

3「受信/削除」を選択▶決定を押す

 ■ i モードセンターに保管されている全メールを削除する とき

「i モードセンターから全てのメールを」の「削除」を選択▶決定を押す

⚠ 「決定」を選択▶決定を押す

「受信」を設定したメールはすぐに受信され、受信結果画面が表示されます。→P288



i モード問合せ

メニュー261/363

i モードメールがあるかどうかを問 い合わせます

圏外にいた間や電源を切っていた間などに i モードメールが届いていないかを問い合わせます。

●電波状態によっては i モード問合せができない場合があります。

1 待受画面で (☆) 「⑥メールがあるか問合せる」 「①届いているメール・メッセージを受信する」を押す



メール問合せ中

i モード問合せが実行されます。 i モードセンターに i モードメールが保管されていれば受信します。

- i モード問合せ中やメールの受信中に**決定**を押すと、問い合わせを中止できますが、問い合わせの状況によってはメールを受信する場合があります。
- ●受信結果画面の操作は自動受信時と同様です。→P288 ただし、この操作で i モードメールを受信したときは、自動受信時とは異なり、約15秒経過しても元の画面には戻りません。 → を押すと待受画面に戻ります。

i モード問い合わせの内容設定<iモード問合せ設定>

お買い上げ時 すべて選択

i モードセンターへ問い合わせをする際に、i モードメール、メッセージR/Fの中から受信する項目を設定します。

- お買い上げ時はメール、メッセージR、メッセージFのすべてに ✓ が付いています。配信を希望しない場合はその項目を 【こしてください。
- **1** 待受画面で 「9詳細な設定」 「5メールの詳細を設定する」 「1問合せ内容を選ぶ」を押す

問合せを 行う項目を 選んでください ●設定状態は次のとおりです。

☑:有効

☐:無効

● <-<u>--</u> : すべての項目を選択/解除します。

- 1 ☑ メール 2 ☑ メッセージR 3 ☑ メッセージF
- つ「①メール」~「③メッセージF」を押す
 - ▼または
 □に変わります。
 - ●すべての項目を解除すると設定できません。いずれかを選択してください。
- 3 電話帳を押す

問合せを行う項目を設定した旨のメッセージが表示されます。

⚠ 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。



受信したiモードメールを見ます

◆ 待受画面で ② 「1 受信したメールを見る」を押す

受信メール 未読001/010件 ②受信箱 ○会社 ○友達

未読メール数/全メール件数

- (GID) : フォルダが複数ページある場合は、前後のページを表示できます。
- ●フォルダの状態は、次のマークで確認できます。

マーク	説明
(グレ ー)	メールが保存されていないフォルダ
(黒)	メールが保存されているフォルダ
()	未読メールが保存されているフォルダ

フォルダを選択▶決定を押す

□受信箱

001/010件

☑08:30 docomo… 囸雷話ください

つ04/07 docomo… 到着します 04/06 docomo… 急用ができま… フォルダ名

メール番号/フォルダ内件数

受信日時(受信当日:時刻 当日以外:日付)、送信元、

題名(SMS:本文の先頭)

- (子子): メールが複数ページある場合は、前後のページを表示できます。
- ●送信元を電話帳に登録しているときは、電話帳に登録した 名前が表示されます。→P87

●メールの状態は、次のマークで確認できます。

マーク		説明	説 明 マーク		説明
状 態	★読メール		状 態	→	既読メール(転送済み)
	表示なし	既読メール		ŧ	保護されたメール (転送済み)
	O _T	保護されたメール	添 付 [※]	Ŕ	10000バイト以内の 画像が添付
	M	未読メール(返信済み)		♪	メロディが添付
	Þ	既読メール(返信済み)		<u>.</u>	10000バイト以内の 画像とメロディが添付
	3.1	保護されたメール (返信済み)			10000 バイトを超え る画像が添付
	*4	未読メール(返信不可)		?	添付データ無効 →P304
	×	既読メール(返信不可)		½	表示できるサイズを超 えたデータが添付
	£16	保護されたメール (返信不可)	SMS	Ľş	SMS
	≅	未読メール(転送済み)	通知	₿	送達通知、着信通知

※ 複数のデータが添付されている場合は、 🏧 が優先して表示されます。

♀ i モードメールを選択 ⇒ 決定を押す

□受信箱 □ 001/010件 □ 07/04/08 08:30 □ docomo.taro.... 団 docomo-ΔΔ-ta... 園電話ください 待ち合わせの場所 につきました。

- 状態マーク、宛先マーク、添付マーク、メール番号/フォルダ内件数
- (日日) :前後のメールを表示できます。
- メール本文は、次のマークで確認できます。

マーク	説明	
To Cc Bcc	送信元からどの宛先種別(To、Cc、Bcc) で送られてきたのかを示すマーク	
	受信した日時	
2	送信元のメールアドレスまたは電話帳に 登録した名前	
宛 Cc	送信先のメールアドレスまたは電話帳に 登録した名前→P272	
題	題名	

- ■添付データがある場合は、マーク、データ名、データサイズが表示されます。→P298、P303
- (一)を押すと待受画面に戻ります。

- BEE
- i モードメールでは、送信元または宛先のメールアドレスが電話帳データのメールアドレス欄と照合されます。SMSでは、送信元または宛先の電話番号が電話帳データの電話番号欄と照合されます。
 - ・電話帳との照合については「名前の表示について」をご覧ください。→P87
- i モードメールに添付されたメロディを自動演奏するように設定している場合(→P315)、メロディが添付されている i モードメールを表示すると、着信音量(→P70)で設定した音量で、メロディが自動的に再生されます。再生を止めるときは**戻る**を押します。



i モードメール返信

i モードメールに返事を出します

●受信メールによっては返信できない場合があります。

1 待受画面で (☆) 「1 受信したメールを見る」 フォルダを選択 決定を押す

受信メール一覧が表示されます。

夕 返信する i モードメールを選択

^{電話帳}を押す

らくらく返信本文選択画面が表示されます。

らくらく返信 く自分で入力〉

了解しました。 今から帰りました。 後で連りまう。 とがとうがとうがいなさい。 ではないないない。

- ●次の場合は、らくらく返信本文選択画面は表示されません。 操作4に進みます。
 - らくらく返信設定を「利用しない」に設定している場合
 - 前回の操作で簡単メール作成を使用していた場合
- ●複数の宛先に送られた受信メールに返信するときは、返信 先を選択する確認画面が表示されます。「1」差出人のみ」を 押すと、送信元のみに返信します。「2」全員に返信」を押す と、自分以外のすべての宛先と送信元に返信します。

3 「<自分で入力>」を選択▶決定を押す

■ らくらく返信を使用するとき

返信する本文を選択と決定を押す

選択したらくらく返信本文がメールの本文に挿入されます。

メール作成:返信

宛先: docomo.tar 題名: RE:おはよ 本文: 了解しまし - 受信メールの送信元のメールアドレスまたは電話帳に登録した

名前が入力されます。

- 先頭に「RE:」の付いた受信メールの題名が入力されます。

送信する

// i モードメールを編集して送信する

- ●操作方法→P263、P268

お知らせ・

● 返信する i モードメールには受信メールの本文、添付データともに引用されません。



i モードメール転送

i モードメールを他の宛先に転送し ます

- i モードメールで転送されます。
- 1 待受画面で (☆) ► 「1受信したメールを見る」 ► フォルダを選択 ▶ 決定を押す

受信メール一覧が表示されます。

夕 転送するiモードメールを選択 ▶ 「②転送する」を押す

メール作成:転送 宛先:

題名: FW:おはよ - 先頭に「FW:」の付いた受信メールの題名が入力されます。

本文: 今日は良い — 受信メールの本文が入力されます。

送信する

! モードメールを編集して送信する

- ●操作方法→P263、P268
- ●転送すると、受信メールの状態マークが、表示なし(既読)/☑/⊶から→/☑/元に変わります。→P294「受信した i モードメールを見ます」操作2

お知らせ

- ●添付データのあるメールを転送する場合は、添付データを送るかどうかの確認画面が表示され、本文のみを送ることもできます。
- 10000バイトを超える画像が添付された i モードメールで画像を取得していない場合は、転送する i モードメールに画像は添付されません。
- メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されているデータは転送するメールに添付されません。ただし、出力が禁止されていなくても、メロディデータの種類によっては添付されない場合があります。
- 受信メール本文中に表示されるメロディ(MFi形式)は転送するメールには貼り付けられません。
- この端末で受信したデコメール[®]は、添付データ(本文中に挿入されている画像も含む)と文字データのみ転送できます。ただし、転送できるデータ量を超えた場合は送信できない旨のメッセージが表示され、送信できません。



i モードメールに添付された静止画 を操作します

i モードメールに添付されている画像を表示・保存します。保存した画像は「画像を見る」 で表示したり、待受画面などに設定したりできます。

添付画像の表示・保存

● 最大保存件数→P519

1 待受画面で (☆) 「1受信したメールを見る」 フォルダを選択 (決定) を押す

受信メール一覧が表示されます。

夕 画像が添付されている i モードメールを選択▶決定を押す

□受信箱
□□ 001/010件
□07/04/08 08:30
□□ docomo.taro.…
園かわいいね!
こんなに大きくなったよ。たまには遊びにきてね。

<u>200704080810⋯</u> 2.4KB



END -<全体イメージ>

画像のマークとデータ名、 データサイズ データサイズの下に画像が表示されます。

●添付された画像は、次のマークで確認できます。

₹	ーク	説明	
受 信 メール	A	メール添付やこの端末の外へ転送 可能なデータ	
	69	メール添付やこの端末の外へ転送 不可能なデータ	
		10000バイトを超えたデータ (未取得)	
	**	10000バイトを超えたデータ (取得済み)	
	X	データ異常	
送 信 メール	M	10000バイト以内のデータ	
J. 10		10000バイトを超えたデータ	

■ 10000バイトを超えた画像を受信したとき

10000バイトを超える画像が添付された i モードメールを受信すると、自動的に取得して「画像を見る」の「i モード」フォルダに保存されます (→P354)。 受信中に中断や圏外になるなどの理由により画像を自動取得できなかったときは、次の画面が表示されます。

□受信箱

こんなに大きくなったよ。たまには 遊びにきてね。 ©画像あり

■保存期間:07/04 /18 「画像あり」を選択して**決定**を押すと、i ショットセンター に接続され、画像を取得して自動的に「画像を見る」の 「i モードーフォルダに保存されます。

3 保存する画像のデータ名を選択 (★=±*) 「⑧添付データ確認」▶「②画像を保存」を押す

画像の保存 題名

200704080830 ファイル制限

なし ファイル名 200704080830

- ●各項目の説明→P357「画像の情報を表示します」操作2
- デコメール[®]に挿入されている画像を保存するとき
 (三二) 「回登録する」 「④画像を保存」 ▶保存する画像を選択 ▶ (決定) を押す
- 画像表示からデータ名表示にするとき 表示されている画像のデータ名を選択▶ 決定を押す



4

決定を押す

画像を保存した旨のメッセージが表示されます。

5 決定を押す

受信メール詳細画面に戻ります。

- ●「画像を見る」の「iモード」フォルダに保存されます。→P354
- (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- 送信メール詳細画面からも同様にして表示/非表示を切り替えられます。
- ●画像の横幅がディスプレイより大きいときは縮小して表示されます。
- ●画像によっては正しく表示できない場合があります。
- デコメール[®]では、メール詳細画面本文中に表示される画像のデータ名などは表示されません。
- 10000バイトを超える未取得の画像のURLを表示するときは、「画像あり」を選択▶ [3] 「図添付データ 確認」▶ [2] URLを表示する」を押します。取得済みの画像の場合は、URLを表示する画像データ名を選択▶ [2] □ [3] URLを表示する」を押します。
- 画像の保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要な画像を削除するかどうかの確認 画面が表示されます。画像を保存する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内の画像を削除します。
- 送信メール詳細画面から保存する場合は、保存する画像のデータ名を選択▶(====)▶「[7]添付データ確認」▶「[2] 画像を保存 |を押して操作します。
- 横縦(または縦横)のサイズが次の大きさを超える画像は保存できません。GIF形式:640×480(ドット) JPEG形式:1728×2304(ドット)
- フレームは保存できません。

添付画像の題名確認

付受画面で (☆) ト 「1 受信したメールを見る」 トフォルダを選択 決定を押す

受信メール一覧が表示されます。

- ●送信メール一覧の表示方法→P286「未送信/送信した i モードメールを見ます」操作1~2
- **2** 画像が添付されている i モードメールを選択▶決定を押す 受信メール詳細画面が表示されます。

3 題名を確認する画像のデータ名を選択 ► [8] 添付データ 確認 | ► [5] 題名を確認 | を押す

題名 200704080830.jpg ●送信メール詳細画面から操作するときは、題名を確認する 画像のデータ名を選択▶(===)▶「7添付データ確認」▶「5 題名を確認」を押します。

⚠ 決定を押す

受信メール詳細画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。



i モーションメール

i モードメールから i モーションを 再生・保存します

送信元がメールに添付した動画/iモーションはiモーションメールセンターに保存され、受信メールにはiモーション閲覧のためのURLと保存期限が記載されます(iモーションメール)。このURLを選択して、iモーションを受信したり、再生したりできます。

- 再生時の音量は i モーションの音量設定に従います。→P373
- 最大保存件数→P519
- 1 待受画面で (☆) 「1 受信したメールを見る」 ▶ フォルダを選択 (決定) を押す

受信メール一覧が表示されます。

2 i モーションのURLが記載された i モードメールを選択▶ 決定を押す



- i モーションが添付されていることを示す

i モーション閲覧のためのURL

i モーションメールセンターでの i モーションの保存期限

次ページへ

3 i モーションのURLを選択▶決定▶「①接続して表示」を押す



i モーションメールセンターに接続され、i モーションの受信・再生が始まります。

- 再生画面の操作方法→ P250「■データを取得しながら再生する i モーション (標準タイプ) のとき」、「■データを取得した後に再生する i モーション (標準タイプ) のとき」
- [2]表示しない]:接続を中止します。

🖊 再生が終了する

ῗ モーションの 取り込みが 完了しました

1再生する 2保存する 3情報を表示する 4戻る 1 再生する : i モーションを再生します。2 保存する : i モーションを保存します。

3情報を表示する: i モーションの情報を表示します。

→P367「動画/ i モーションの情報を

表示します | 操作2

4 戻る : i モーションを保存するかどうかの確認

画面が表示されます。「2」保存しない」を 押すと、受信メール詳細画面に戻ります。

🧲 「②保存する」を押す

題名を 入力してください **2**00704080830

●題名を変更するときは、題名を入力します。全角・半角を問わず最大36文字入力できます。

1

(決定)を押す

ビデオを保存した旨のメッセージが表示されます。

7 決定を押す

i モーションの取得完了画面に戻ります。

- 「音声を聞く・ビデオを見る | の「 i モード | フォルダに保存されます。→P364
- (一) 「1)終了する」を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- 送信メール詳細画面からファイル名を選択して、(決定)を押すと再生できます。ただし、動画/ i モーションがFOMA端末から削除されているときは再生できません。
- i モード端末から i モーションメールを受信した場合、i モーションメールセンターに保存された i モーション閲覧用URL1件につき50回まで取得することができます。50回を超えた場合は、 i モーションの取得ができなくなります。
- メールに添付された i モーションをパソコンなどで再生する場合は、対応のソフトが必要です。詳細はドコモのホームページをご覧ください。



i モードメールに添付されたメロ ディを操作します

i モードメールに添付されているメロディを再生・保存します。保存したメロディは再生したり、着信音に設定したりできます。

● 再生時の音量は着信音量の設定に従います。→P70


添付メロディの再生・保存

- ●添付メロディの表示形式には、メロディデータの種類によって2種類あります。
- ■最大保存件数→P519
- 1 待受画面で () 「1 受信したメールを見る」 ▶ フォルダを選択 ⇒ (決定)を押す

受信メール一覧が表示されます。

ク メロディが添付されている i モードメールを選択▶決定を押す






<本文中に表示 (MFi形式) >

●添付されたメロディは、次のマークで確認できます。

マーク	説 明
♪	メール添付やこの端末の外へ転送可能なデータ**
♪	メール添付やこの端末の外へ転送不可能なデータ
♪ ×	メロディデータ異常

※ 本文中に表示されるメロディ(MFi形式)は、メール添付や転送はできません。

3 保存するメロディのファイル名(題名)を選択 「8添付データ確認」 「2メロディを保存」を押す



- 題名を変更するときは、題名を入力します。全角で最大25 文字、半角で最大50文字入力できます。
- メロディを再生するには、再生するメロディを選択 を押します。
- ●再生中に : 音量を調節します。

△ 決定を押す

メロディを保存した旨のメッセージが表示されます。

🧲 (決定)を押す

受信メール詳細画面に戻ります。

- ●「保存した曲の詳細を設定する」の「i モード」フォルダに保存されます。→P374
- ●(¬)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- i モードメールに添付されたメロディを自動演奏する設定にしている場合(→P315)、メロディが添付されているメールを表示すると、メロディが自動的に再生されます。再生を止めるときは**(戻る**)を押します。
- 送信メール詳細画面からも同様にして再生できます。
- ●本文中に表示されるメロディ(MFi形式)に題名が設定されていない場合、題名にはメールを受信した日時が表示されます。
- メロディの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要なメロディを削除するかどうかの確認画面が表示されます。メロディを保存する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内のメロディを削除します。
- ●送信メール詳細画面から保存する場合は、保存するメロディのファイル名(題名)を選択▶「②メロディを保存」を押して操作します。
- 送信元の端末や受信したメロディによっては、正しく再生できない場合があります。
- メール本文中に表示されるメロディ(MFi 形式)が複数添付されていると添付データは無効になり、 ? が表示されます。

添付メロディの題名確認

〈例〉受信メールの本文の後に表示されているメロディ(SMF形式)の題名を確認するとき

1 待受画面で (☆) 「1 受信したメールを見る」 ▶ フォルダを選択 ▶ (決定)を押す

受信メール一覧が表示されます。

- ●送信メール一覧の表示方法→P286「未送信/送信した i モードメールを見ます」操作1~2
- 2 メロディが添付されている i モードメールを選択▶決定を押す 受信メール詳細画面が表示されます。
- 3 題名を確認するメロディを選択 □ 「8添付データ確認」 □ 「5 題名を確認」を押す

題名

名曲集

⚠ 決定を押す

受信メール詳細画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

◆本文中に表示されているメロディ(MFi形式)の題名を確認する場合は、メロディを選択▶「国題添付データ確認」▶「国題名を確認」を押して操作します。



■ 本文中に表示されているメロディの表示切り替え

本文中に表示されているメロディのデータを文字として表示することができます。

●本文の後に表示されるメロディ(SMF形式)では本機能を使用できません。

1 待受画面で (☆) 「1 受信したメールを見る」 フォルダを選択 (決定) を押す

受信メール一覧が表示されます。

- 2 メロディが添付されている i モードメールを選択▶決定を押す 受信メール詳細画面が表示されます。
- 3 データ表示するメロディを選択▶
 「[8]添付データ確認」
 「5]データ表示あり」を押す

XXXXXXXXXXXXXXXX

- (一)を押すと待受画面に戻ります。
 - 題名表示に戻すとき データ表示されているメロディの先頭行を選択▶決定を 押す

お知らせ

●本文の文字が誤ってメロディデータとして認識されてしまった場合は、この操作で文字を表示し、読むことができます。



i モードメールに添付されたデータ を削除します

i モードメールに添付されている画像、メロディを削除します。

- ●メール本文中の添付データ(iモーションが再生できるリンク項目や画像が表示できるリンク項目、本文中に表示される画像やメロディ(MFi形式))は削除できません。
- 10000 バイトを超える画像の場合は、「画像を見る」の「i モード」フォルダから削除してください。→P362

1 待受画面で (☆) ト「1受信したメールを見る」 トフォルダを選択 決定を押す

受信メール一覧が表示されます。

- ●送信メール一覧の表示方法→P286 「未送信/送信した i モードメールを見ます」 操作 1~2
- **2** 画像が添付されている i モードメールを選択▶決定を押す 受信メール詳細画面が表示されます。
- 3 削除する画像のデータ名を選択 ► [8] 添付データ確認」 「 [8] 「 [8] 下一タ確認」 「 [8] 下 [8]

添付データを 削除しますか? ●送信メール詳細画面から操作するときは、削除する画像 データを選択「フ添付データ確認」「③1件削除」または「4全て削除」を押します。

1削除する 2削除しない

✓ 「1削除する」を押す

データを削除した旨のメッセージが表示されます。

5 決定を押す

受信メール詳細画面が表示されます。

- ●削除した添付データはデータ名が薄く表示されて選択できなくなります。
- (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● 10000バイトを超える画像を削除した受信メールを表示すると、保存期限が薄く表示され、選択できなくなります。



メール受信時の着信音を設定します

お買い上げ時 メール着信音設定:鳴らす 着信音:着信音2 鳴らす時間:10秒

i モードメール、SMSを受信したときの着信音を設定します。

待受画面で (☆) [8メールを設定する] 「□メールが届い た時の音を選ぶしを押す

メールの着信音を 設定してください 1 メール着信音設定

2 着信音

3鳴らす時間

10秒

1メール着信音設定:

着信音を鳴らすかどうかを設定します。

2 着信音:

着信音を鳴らすときの音を設定します。

3鳴らす時間/鳴らす回数:

着信音を「メロディ | または 「着モーション | に設定し た場合は、着信音を鳴らす時間を1~30秒の間で設 定します。

着信音を「名前の読み上げ」に設定した場合は、名前 を読み上げる回数を1~7回の間で設定します。

「1メール着信音設定 トを押す

メール着信音を鳴らすかどうかの確認画面が表示されます。

: 着信音から設定します。操作4に進みます。 ● [2] 着信音 |

● [3]鳴らす時間 | / [3]鳴らす回数 |

:鳴らす時間/鳴らす回数から設定します。操作6に進みます。

着信音設定を「鳴らさない」に設定しているときは、「着信音」「鳴らす時間/鳴らす 回数しからは設定できません。

「|1|鳴らす| を押す

着信音の選択画面が表示されます。

● [2]鳴らさない | : 着信音を鳴らさないように設定します。操作7に進みます。

「「コメロディ」~「国名前の読み上げ」のいずれかを押す

●「「1」メロディ」、「2」着モーション |: それぞれのフォルダを選択する画面が表示さ れます。

● [3] 名前の読み上げ| : 着信音を鳴らす回数を設定する画面が表示さ

れます。操作6に進みます。

名前の読み上げについて→P130

308

5 フォルダを選択▶決定▶着信音を選択▶決定を押す

着信音を鳴らす時間を設定する画面が表示されます。

- メロディまたは動画/ i モーションの再生方法→P129「携帯電話から鳴る着信音を変えます」操作5
- 6 鳴らす時間/鳴らす回数を入力▶決定を押す
 - 操作1の画面に戻ります。
- 7 電話帳を押す

着信音を設定した旨のメッセージが表示されます。

🙎 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

メール着信音の優先順位

メールを受信したときの着信音は、次の優先順位で鳴ります。

- ①ワンタッチダイヤルのメール着信音設定
- ② 電話帳のグループ専用のメール着信音設定
- ③メール着信音設定



メール着信振動設定

メニュー 282

メール受信時の振動を設定します

お買い上げ時 振動させない

i モードメール、SMSを受信したときの振動を設定します。

メールが 届いた時の振動を 選んでください ●振動パターンについて→ P131「着信を振動でお知らせします」操作1

1/パターンAで振動 2/パターンBで振動 3/パターンCで振動 4振動させない

2 「①パターンAで振動」~「④振動させない」のいずれかを押す

振動パターンを設定した旨のメッセージが表示されます。

📿 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● を押すと待受画面に戻ります。



署名設定

メニュー 283

i モードメールに付ける署名を登録 します

i モードメールを送信するときに本文に付ける署名を設定します。

●設定した署名は i モードメールを送信するときに使用できます。→P268

署名登録 列 ドコモ太郎→ 電話:→

残69 ●全角で最大50文字、半角で最大100文字入力できます。

090XXXXXXXX

- 『入力文字の切替
- *大/小文字の切替
- 🤈 決定を押す

署名を登録した旨のメッセージが表示されます。

📿 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- ■署名も本文の文字数に含まれます。
- ●署名に電話番号やメールアドレス、URL を入れておくと、i モード端末に i モードメールを送信した場合、相手がPhone To、Mail To、Web To機能を使うことができます。



らくらく返信を設定します

お買い上げ時 利用する

i モードメールに返信するときにらくらく返信を使用するかどうかを設定します。

待受画面で (☆) ▶ 「⑧メールを設定する」 ▶ 「⑥らくらく返信 を設定する | を押す

らくらく返信を 利用しますか?

1利用する 2利用しない

「1利用する」または「2利用しない」を押す

利用する/利用しないを設定した旨のメッセージが表示されます。

(決定)を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。



らくらく返信本文編集

らくらく返信の本文を編集します

らくらく返信の本文を編集して、よく使う文章に変更することができます。

- ●最大6件登録できます。
- お買い上げ時は次の例文が登録されています。お買い上げ時に登録されている本文に上書 きしても、お買い上げ時の内容に戻すことができます。
 - 了解しました。
- 今から帰ります。
- 後で連絡します。

- 遅くなります。
- ありがとうございます。ごめんなさい。

1 待受画面で (☆) 「8メールを設定する」 「7らくらく返信の本文を編集する」を押す

らくらく返信本文 了解しました。 今かで連りします。 後ょくがときす。 がなさがなさい。 でないなさい。

🤈 編集する本文を選択 🔭 決定を押す

らくらく返信の 本文内容を 編集してください **了**解しました。 ●全角で最大20文字、半角で最大40文字入力できます。

1

- らくらく返信の本文を全件お買い上げ時の内容に戻すとき
 - ① **② 初期状態に戻す」を押す** 端末暗証番号入力画面が表示されます。
 - ②4~8桁の端末暗証番号を入力 決定 を押す 本文全てをお買い 上げ時の状態に戻すかどうかの確認画面が表示されます。
 - 本文全てをお買い上げ時の状態に戻すかどうかの確認画面が表示されます。
 ③ 「1 戻す」を押す
 - 本文全てをお買い上げ時の状態に戻した旨のメッセージが表示されます。操作4 に進みます。
 - [2]戻さない |: 本文をお買い上げ時の状態に戻すことを中止します。
- 3 編集した後に(決定)を押す 本文を上書きした旨のメッセージが表示されます。
- 👍 決定を押す

らくらく返信本文一覧に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。



添付データ受信設定

添付データを受信するかどうかを設定 します

i モードメールに添付されている画像、添付メロディを受信するかどうかを設定します。

画像データを受信するかどうかを設定

お買い上げ時

受信する

1 待受画面で「9詳細な設定」「5メールの詳細を設定する」「2添付の画像を受信する」を押す

メールに 添付された画像を 受信しますか?

1受信する 2受信しない

- プ「¹1受信する」または「²2受信しない」を押す
 - 受信する/受信しないを設定した旨のメッセージが表示されます。
- 强 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

●「受信しない」に設定すると、画像データは i モードセンターで削除され、受信できなくなりますのでご注意 ください。

メロディデータを受信するかどうかを設定

お買い上げ時 受信する

1 待受画面で「9詳細な設定」「5メールの詳細を設定する」「3添付のメロディを受信する」を押す

メールに 添付された メロディを 受信しますか?

1受信する 2受信しない

「1受信する」または「2受信しない」を押す

受信する/受信しないを設定した旨のメッセージが表示されます。

📿 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- ●「受信しない」に設定すると、メロディデータは i モードセンターで削除され、受信できなくなりますのでご注意ください。
- ●メール本文中に表示されるメロディ(MFi形式)は、本設定に関わらず受信します。



添付されたメロディを自動演奏するか どうかを設定します

お買い上げ時 自動演奏する

メロディが添付されている i モードメールやメッセージR/Fを表示したときに、メロディを自動的に演奏するかどうかを設定します。

1 待受画面で

「9 詳細な設定」

「5 メールの詳細を設定 する」

「4 添付のメロディを自動演奏する」を押す

添付された メロディを自動で 演奏しますか?

1自動演奏する 2自動演奏しない

- 2 「1 自動演奏する」または「2 自動演奏しない」を押す 自動演奏する/自動演奏しないに設定した旨のメッセージが表示されます。
- 📿 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- メロディの添付されたメッセージR/Fが自動表示されたときには、本機能の設定に関わらずメロディは自動的 に演奏されません。
- 本機能の設定は、「メッセージのメロディを自動演奏する」の設定にも反映されます。→P236



SMSを作成して送信します

携帯電話番号を宛先にして文字メッセージを送信します。

- ダイヤル発信制限中は、宛先に電話番号を直接入力できません。→P160
- ドコモ以外の海外通信事業者をご利用のお客様との間でも、送受信できます。ご利用可能 な国・海外通信事業者については、ドコモのホームページをご覧ください。

メッセーシ 宛先:	作成:新規
本文:	
違	佳信する

夕 宛先欄を選択▶決定を押す

宛先を 選んでください 1電話帳から選ぶ 2直接入力する

【3」(2] 「2] 「2] 「2] 「2] 「2] 「2] 直接入力する」 ▶ 宛先を入力 ▶ 決定 を押す

- ●半角数字20文字以内で入力して送信します。
- ●宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合は、「+」を含めた21文字まで入力して送信できます。
- 宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合は、「+」(② **) を 1 秒以上押す)「国番号」「相手の携帯電話番号」の順で入力するか、または「010」「国番号」「相手の携帯電話番号」の順で入力します(受信した海外からのSMSに返信する場合も、「+」または「010」を入力します)。携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」を除いて入力します。

■ 電話帳から選択するとき

- ① 「1 電話帳から選ぶ」 ▶ 電話帳を検索する
 - 検索方法→P101
- ②送信する相手を選択》(決定)を押す 送信する相手の電話番号画面が表示されます。
- ③電話番号を選択▶

 決定を押す

 操作1の画面に戻ります。電話帳に登録した名前が宛先

 欄に入力されています。

▲ 本文欄を選択 決定 本文を入力 決定 を押す

本文 残54 おひさしぶりです 。元気でしたか? ■

■入力文字の切替※ 大/小文字の切替

- (井雰): 文中で改行することができます(半角数字入力モード時を除く)。ただし、受信側の端末によっては空白に置き換わって表示されます。改行も本文の文字数に含まれます。
- 5 「送信する」を選択▶決定を押す SMSが送信されます。

送信が終了すると、送信した旨のメッセージが表示されます。

6 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

電話帳を表示してSMSを作成します

■電話帳データに電話番号を登録していない場合は、本機能を使用できません。

1 待受画面で
 電話帳
 を検索する

● 検索方法→P101

送信する

SMSを送信する相手を選択 「3SMSを作る」を押す

メッセーシ゛作成:新規	ᄛᆖᅚᄩᄓᅑᄸᅵ <i>ᄟᄼ</i> ᅘᇄᆛᆉᄭᆂᅷ
宛先: 携帯花子	電話帳に登録した名前が入力されます。
本文:	●SMS作成·送信方法→P316

お知らせ

- 発信者番号通知を「通知しない」に設定していても、SMS送信時は送信先に発信者番号が通知されます。
- メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、SMSを作成できない旨のメッセージが表示され、SMSを作成できません。「未送信のメールを見る」から不要な i モードメール、SMSを削除してください。→P338
- ●送信文字種が日本語の場合は、半角カタカナを使うと、受信側に正しく表示されない場合があります。絵文字を使うと♥はは で、ないように置き換わって表示されます。
- 送信文字種が英語の場合は、記号(| ^ { } [] ~ ¥)を入力すると送信できる文字数が少なくなります。また、記号(`) は入力できますが、送信すると受信側で空白に置き換わって表示されます。
- 電波状況や送信する文字の種類、相手の端末によっては、相手に文字が正しく表示されない場合があります。
- 送信文字種や送達通知を受け取るかどうかは、あらかじめSMS設定で設定します。→P333
- SMS作成画面で送達通知を受け取るかどうかを設定する場合は、 (全主) 「4SMS送達通知」を押します。 ただし、この場合は作成中のSMSのみに設定が有効になります。
- SMS設定で送達通知を「要求する」に設定して送信した場合(→P333)、SMSが相手のFOMA端末に届いたことを知らせる送達通知が送られてきます。送達通知は「受信したメールを見る」に保存されます。
 →P324
- 送信が正常に終了したときは、SMSが「送信したメールを見る」(→P321)に保存されます。送信メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、古い送信メールから順に上書きされます。ただし、保護されている送信メールには上書きされません。残しておきたい送信メールは保護してください。→P342
- 送信に失敗したときはエラーメッセージが表示され、SMSが「未送信のメールを見る」に保存されます。「未 送信のメールを見る」からSMSを編集して送信できます。→P320
- FOMA端末電話帳の検索結果一覧から電話番号を複数登録している相手を選択してSMSを作成すると、1件 目に登録している電話番号が宛先に設定されます。2件目以降に登録している電話番号を設定する場合は、 FOMA端末電話帳の詳細画面を表示し、2件目以降の電話番号を選択してから作成します。→P107



作成中のSMSを保存しておき、あと で送信します

作成中のSMSを送信せずに保存したり、保存したSMSを再編集して送信したりできます。

■ 作成中のSMSの保存

作成途中のSMSを、送信せずに保存しておきます。

- ●宛先、本文のどちらかを入力すると保存できます。
- ●最大保存件数→P519

★ SMSを作成する

●操作方法→P316「SMSを作成して送信します」操作1~4

ク ※==→ 「②保存する」を押す

メールを保存した旨のメッセージが表示されます。

🔾 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

- SMSが「未送信のメールを見る」に保存されます。→P321
- (一)を押すと待受画面に戻ります。

■ 送信・保存したSMSの編集・送信

送信したSMSや、送信せずに保存したり送信に失敗したりしたSMSを編集して送信できます。

〈例〉未送信SMSを再編集するとき

↑ 待受画面で (☆) 「4未送信のメールを見る」を押す

未送信メール一覧が表示されます。

- 送信メール一覧の表示方法→P286 「未送信/送信した i モードメールを見ます」 操作1~2
- SMSは **☆** が表示されます。

🤈 編集するSMSを選択 🔭 決定を押す

メッセージ作成:編集 宛先: 090XXXXXXX 本文: おひさしぶ ●送信したSMSを再編集するときは、編集するSMSを選択●電腦を押します。

● 以降の操作→P316「SMSを作成して送信します」操作2 以降

送信する

お知らせ

▶FOMAカード内のSMSを送信した場合、送信したSMSは本体の「送信したメールを見る」に保存されます。 →P321



未送信/送信したSMSを見ます

送信したSMSは「送信したメールを見る」に保存されます。送信せずに保存したり送信に 失敗したりしたSMSは「未送信のメールを見る」に保存されます。

〈例〉送信したSMSを表示するとき

↑ 待受画面で(☆) 「5 送信したメールを見る」を押す

送信メール 保護01/05件 (A) X (B) X

- 保護メール件数/全メール件数

- □送信箱 □ 送信箱 □ 会社 □ 友達
- 未送信メールを表示する場合は、② ► 「4 未送信のメールを見る」を押します。操作3に進みます。
- (G) : フォルダが複数ページある場合は、前後のページを表示できます。
- フォルダの状態をマークで確認できます。→ P286「未送信/送信した i モードメールを見ます! 操作 1

フォルダを選択▶決定を押す

□送信箱 01/05件 フォルダ名

- メール番号/フォルダ内件数

∞08:30 090XXX… ⊠待ち合わせの…

04/07 docomo… 電話ください… 04/06 docomo… おはようござ…

送信日時(送信当日:時刻 当日以外:日付)、宛先

本文の先頭

- (日子): SMS / メールが複数ページある場合は、前後のページを表示できます。
- SMSは **∑**が表示されます。
- 宛先を電話帳に登録しているときは、電話帳に登録した名前が表示されます。→P87
- メールの状態をマークで確認できます。→P287「未送信/ 送信した i モードメールを見ます」 操作2

表示するSMSを選択 決定を押す

□送信箱 01/05件 907/04/08 08:30 宛090XXXXXXXX 顯送信SMS

待ち合わせの場所 につきました。 連絡待ってます。

状態マーク、SMSマーク、メール番号/フォルダ内件数

- ★送信SMSではSMS編集画面が表示されます。→P320
- : 前後のSMS/メールを表示できます。
- SMS本文は、次のマークで確認できます。

マーク	ל	説 明
C		送信した日時
宛		送信先の電話番号または電話帳に登録した 名前
題		題名「送信SMS」

を押すと待受画面に戻ります。



SMS受信

SMSを受信したときは

SMSが送られてきたときは自動的に受信し、画面表示や着信音、バイブレータ、ランプでお 知らせします。受信したSMSは「受信したメールを見る」に保存されます。

●最大保存件数→P519

SMSを受信する




☑が点滅し、

「か点灯します。

- メッセージ受信中に (一) を押すと受信を中止できますが、 受信中の状況によってはSMSを受信する場合があります。
- FOMA 端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに 「メッセージ受信中」が表示されます。受信が完了すると ヌールが表示されます。

🤈 SMSの受信結果が表示される



着信音量 (→P70) で設定した音量でメール着信音が鳴り、 ランプが点滅します。

- 受信結果画面が表示されてから約15秒間、またはメール着信音が鳴り終わるまでの間(鳴らす時間を15秒以上に設定している場合)何も操作しないと、自動的に受信前の画面に戻ります。
- すぐに受信前の画面に戻すときは**戻る**を押します。
- 受信メール一覧を表示するか待受画面に戻ると **中** が消えます。

■ 受信したSMSをすぐに確認するとき

「①メール」を押す

受信メールのフォルダー覧が表示されます。→P324

■ 受信に失敗したとき

「1メール」の後ろに「×」が表示されます。

SMSを受信し直すには、SMS問合せを行ってください。
 →P324

多知らせ

- SMSを受信したときは、メール受信時の動作に設定した着信音の優先順位に従い動作します。 複数の i モードメールやSMS、メッセージR/Fを同時に受信したときは、最後に受信した i モードメールや SMS、メッセージR/Fに設定した条件に従い動作します。 SMSを受信したときの着信音設定の優先順位→P309
- 受信メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、古い受信メールから順に上書きされます。ただし、未読メールと保護されているメールには上書きされません。残しておきたい受信メールは保護してください。→P342

未読メールと保護されているメールで保存領域が満杯で上書きできないときは、SMSの受信は中止され、画面には ☑ (赤) や ☑ のマークが表示されます。

- FOMAカードにSMSが20件保存されているときは、「受信したメールを見る」に空きがあってもSMSを受信できない場合があり、画面には(重(赤)やでのマークが表示されます。FOMA端末本体に移動するか、FOMAカードのSMSを削除してください。→P330、P332
- 待受画面/メニュー画面以外(他の機能が起動中)のときや個人情報表示制限中は、SMS を自動受信しますが、受信中画面や受信結果画面は表示されず、着信音とランプも動作しません。受信したSMS を確認するには、他の機能を終了/各制限を解除してください。
- i モードメール、メッセージR/F受信中は、SMSを自動受信しません。また、 i モードメール、メッセージ R/Fの受信完了後も自動受信はされません。SMS問合せを行ってください。→P324
- FOMA端末でSMSを受信すると、SMSセンターに保管されているSMSは削除されます。
- movaサービスの i モード端末から送信したショートメールは、FOMA端末ではSMSとして受信します。





SMS問合せ

SMSがあるかどうかを問い合わせま す

圏外にいた間や電源を切っていた間などにSMSが届いていないかを問い合わせます。

●電波状態によってはSMS問合せができない場合があります。

待受画面で (☆) 「9SMSを使う」 「2届いているSMSを 全部受信する | を押す

SMS問合せが実行されます。SMSセンターにSMSが保管されていれば受信します。

- SMS問合せ中やSMS受信中に(一)を押すと、問い合わせを中止できますが、問い 合わせの状況によってはSMSを受信する場合があります。
- 受信結果画面の操作は自動受信時と同様です。→P322

お知らせ

受信するまでに時間がかかる場合があります。



メニュー 21

受信したSMSを見ます

待受画面で/☆/▶「11受信したメールを見る」を押す

受信メール 未読001/010件

未読メール数/全メール件数

- (日日) : フォルダが複数ページある場合は、前後のペー 友達 ジを表示できます。
 - ●フォルダの状態をマークで確認できます。→P294「受信
 - した i モードメールを見ます! 操作1

フォルダを選択 決定を押す

○受信箱 001/010件 ™08:30 090XXX··· ⊠おひさしぶり… **⇒**04/07 docomo… 図電話ください

04/07 docomo...

急用ができま…

フォルダ名

メール番号/フォルダ内件数

受信日時(受信当日:時刻 当日以外:日付)、送信元、 本文の先頭または「SMS送達通知」、「留守番 着信通知」

< (테크)) : SMS/メールが複数ページある場合は、前後の

ページを表示できます。

- SMSは

 が表示されます(送達通知、着信通知を除く)。
- ●送信元を電話帳に登録しているときは、電話帳に登録した 名前が表示されます。→P87
- ●メールの状態をマークで確認できます。→P294「受信し た | モードメールを見ます | 操作2

表示するSMSを選択し決定を押す

□受信箱 ユ♥┗ネ 001/010件 **□**07/04/08 08:30 **■**090XXXXXXXX

顯受信SMS おひさしぶりです 。お元気でしたで しょうか。

宛先マーク、SMSマーク、メール番号/フォルダ内件数

- (引 🕒) : 前後のSMS / メールを表示できます。
- SMS本文は、次のマークで確認できます。

マーク	説 明
\triangleright	送達通知、着信通知
e	受信した日時
•	送信元の電話番号または電話帳に登録した名前
×ъ	送信元(返信不可) ・送達通知の場合は「SMS Center」、着信通知の場合は「DoCoMo SMS」
題	題名「受信SMS」 ・送達通知の場合は「SMS送達通知」、着信通知の場合は「留守番 着信通知」

を押すと待受画面に戻ります。

- 受信したSMSに、区点コード一覧に記載されていない全角文字 (ラテン文字やギリシア文字などの特殊文字) は、空白で表示されます。
- データ異常のSMSは次のように表示されます。

受信メール一覧画面: 📉 が表示され、受信日時には--/-- (受信当日のみ) となります。送信元は表示されま

せん。

受信SMS詳細画面 : X が表示され、 以外は表示されません。

● ドコモ以外の海外通信事業者からSMSを受信した場合は、送信元のアドレスに自動的に「+」が付きます。

325



SMSに返事を出します

● 送信元に「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能」や**×**のマークが表示される受信SMSには返信できません。

1 待受画面で (立) ▶ 「1受信したメールを見る」 ▶ フォルダを選択 ▶ (決定)を押す

受信メール一覧が表示されます。

<mark>ク</mark> 返信するSMSを選択🏲 🕮 を押す

メッセージ作成:返信 宛先: 090XXXXXXX 本文:

送信する

- ●以降の操作→P317「SMSを作成して送信します」操作4以降

・受信SMSの送信元の電話番号または 電話帳に登録した名前が入力されます。

御息世

- ●返信するSMSには受信SMSの本文は引用されません。
- FOMAカード内のSMSから返信した場合、送信したSMSは本体の「送信したメールを見る」に保存されます。→P321

SMSを他の宛先に転送します

●SMSで転送されます。

SMS転送

↑ 待受画面で (☆) 「1 受信したメールを見る」 フォルダを選択 (決定)を押す

受信メール一覧が表示されます。

転送するSMSを選択「②転送する」を押す

メッセージ作成:転送 宛先: 本文: 今日は良い

送信する

● 以降の操作→P316「SMSを作成して送信します」操作2 以降

●転送すると、受信SMSの状態マークが、表示なし(既読)/☑ / ⊶から→/ ☑ / 式に変わります。→P294「受信した i モードメールを見ます」操作2

受信SMSの本文が入力されます。

3999

● FOMAカード内のSMSから転送した場合、送信したSMSは本体の「送信したメールを見る」に保存されます。→P321



SMSをFOMAカードに保存します

送受信したSMSを、FOMA端末本体から移動またはコピーしてFOMAカードに保存できます。

■ FOMA端末内SMSのFOMAカードへの移動/コピー

FOMA端末本体に保存しているSMSを、FOMAカードに移動またはコピーします。

- 「未送信のメールを見る」のSMSは、FOMAカードに保存できません。
- ●送信SMSを移動/コピーすると、対応する送達通知が同時にFOMAカードの「FOMAカードの受信SMSを見る」に移動/コピーされます。送達通知だけを移動/コピーすることはできません。
- ●最大保存件数→P519

〈例〉 受信SMSをFOMAカードに移動/コピーするとき

1 待受画面で (☆) 「1 受信したメールを見る」 フォルダを選択 (決定) を押す

受信メール一覧が表示されます。

- 送信メール一覧の表示方法→P286「未送信/送信した i モードメールを見ます」 操作1~2
- 2 移動/コピーするSMSを選択

 「⑥FOMAカードへ保存」を押す

FOMAカードへの 保存方法を 選んでください

1移動する 2コピーする ●送信メール一覧から操作するときは、移動/コピーする SMSを選択▶
「⑤FOMAカードへ保存」を押します。

- 3 「1 移動する」または「2 コピーする」を押す 移動またはコピーするかどうかの確認画面が表示されます。
- 4 「1 移動する」または「1 コピーする」を押す メッセージを移動またはコピーした旨のメッセージが表示されます。

5 決定を押す

受信メール一覧に戻ります。

●(¬)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- FOMAカードの最大保存件数を超えるときは移動/コピーできません。FOMAカードから不要なSMSを削除してください。→P332
- 受信SMS詳細画面、送信SMS詳細画面からも同様にしてFOMAカードへ移動やコピーができます。
- 送信SMSをFOMAカードに移動/コピーした場合、FOMAカード内の送信SMSから送信日時のデータが消去されます。
- ●保護したSMSをFOMAカード内に移動やコピーをすると、移動先やコピー先でSMSの保護は解除されます。

FOMAカード内SMSの表示

メニュー 294 / 295

FOMAカードに保存されているSMSを表示します。

〈例〉受信SMSを表示するとき

1 待受画面で (☆) ▶ 「9SMSを使う」 ▶ 「4FOMAカードの受信SMSを見る」を押す

FOMAカード受信SMS 01/05件

- メッセージ番号/全メッセージ件数

08:03 090XXX… 来週金曜の正… 図07:37 090XXX… 明日の夕方ま… 図07:37 SMS Ce… SMS送達通知

受信日時**(受信当日:時刻 当日以外:日付)、送信元または宛先本文の先頭または「SMS送達通知」「留守番 着信通知」 ※送信SMSは、送信時刻が表示されません。

- 送信SMS を表示するときは、 (☆) ▶ 「⑨SMS を使う」 ▶「⑤ FOMAカードの送信SMSを見る」を押します。
- (G) : SMSが複数ページある場合は、前後のページを表示できます。
- ●送信元を電話帳に登録しているときは、電話帳に登録した 名前が表示されます。→P87
- SMSの状態は、次のマークで確認できます。

マーク	説明
	未読SMS
表示なし	既読SMS
₩.	未読SMS(返信不可)
×ъ	既読SMS(返信不可)
\square	送達通知、着信通知

ク 表示するSMSを選択▶決定を押す

FOMAカート* 受信SMS 01/05件 01/05件 07/04/08 08:03 回 090XXXXXXX 國受信SMS 来週金曜の正午に駅交番前で待ち合わせしましょう。

┏ メッセージ番号∕全メッセージ件数

●SMS本文は、次のマークで確認できます。

マーク	説 明
—	受信SMS
**	受信SMS(返信不可)
ā	送信SMS
\Box	送達通知、着信通知
A	FOMAカード内のSMS

- 上記以外のマーク
 - →P322 「未送信/送信したSMSを見ます」操作3、 P325 「受信したSMSを見ます」操作3
- (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● FOMAカード内のSMSからも、返信/転送、電話帳登録などの操作ができます。操作方法は本体に保存されているSMSと同様です。→P326、P348

FOMAカード内SMSのFOMA端末本体への移動/コピー

FOMAカードに保存されているSMSを、FOMA端末本体の「受信したメールを見る」、「送信したメールを見る」に移動またはコピーします。

●送信SMSを移動/コピーすると、対応する送達通知が同時に「受信したメールを見る」に 移動/コピーされます。送達通知だけを移動/コピーすることはできません。

〈例〉 受信SMSをFOMA端末本体に移動/コピーするとき

1 待受画面で (☆) ► 「9SMSを使う」 ► 「4FOMAカードの受信SMSを見る」を押す

受信SMS一覧が表示されます。

●送信SMSを移動/コピーするときは、⑥ ► 「9SMSを使う」 ► 「5FOMAカードの送信SMSを見る」を押します。

2 移動/コピーするSMSを選択 「4本体へ保存」を押す

本体への 保存方法を 選んでください

1 移動する 2 コピーする ● 送信SMS一覧から操作するときは、移動/コピーするSMS を選択 ► (3)本体へ保存」を押します。

「1移動する」または「2コピーする」を押す



< 「1 移動する | を押した場合>

4 移動先またはコピー先のフォルダを選択▶決定を押す

メッセージを移動またはコピーした旨のメッセージが表示されます。

5 決定を押す


受信SMS一覧に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

399500

- 受信メールまたは送信メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、移動/コピーできません。保護されていないSMSや i モードメールがあっても上書きされません。
- ●受信SMS詳細画面、送信SMS詳細画面からも同様にして、本体へ移動やコピーができます。

● FOMAカード内SMSの削除



●送信SMSを削除した場合、対応する送達通知がFOMAカード内にあれば、同時に削除されます。

〈例〉受信SMSを1件削除するとき

1 待受画面で (☆) ▶ 「⑨SMSを使う」 ▶ 「④FOMAカードの受信SMSを見る」を押す

受信SMS一覧が表示されます。

- ●送信SMSを削除するときは、(図) 「⑨SMSを使う」 「⑤FOMAカードの送信 SMSを見る」を押します。
- ク 削除するSMSを選択

 ▼

 「③削除する」を押す

削除するメッセージを 選んでください ●送信 SMS 一覧から操作するときは、削除する SMS を選択▶(*=±)「2|削除する | を押します。

1選択1件 2FOMAカート・内全件 3送達通知全件

2 「□選択1件」を押す

メッセージを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

- FOMAカード内のメッセージを全件削除するとき
 「②FOMAカード内全件」▶4~8桁の暗証番号を入力▶決定を押す
- FOMAカード内の送達通知を全件削除するとき 「③送達通知全件」▶4~8桁の暗証番号を入力▶決定を押す
 - 受信SMSのみ操作できます。

✓ 「1削除する」を押す

メッセージを削除した旨のメッセージが表示されます。

● [2] 削除しない |: 削除を中止します。

5 決定を押す

受信SMS一覧に戻ります。



▶受信SMS詳細画面、送信SMS詳細画面から削除する場合は、<==>>「削除する」を選択▶**決定**▶「11削除 する」を押します。



メニュー 293

SMSの設定をします

お買い上げ時 送信文字種:日本語 送達通知:要求しない 有効期間:3日 SMSC:ドコモ アドレス:81903101652 Type of Number: international

SMSを利用する際の各種条件を設定します。

通常はSMSC、アドレス、Type of Numberの設定を変更する必要はありません。

待受画面で

 「
 回SMSを使う」

 「
 ③SMSを設定する」 を押す

SMSを 設定してください 1送信文字種 日本語 2 送達通知 要求しない 3 有効期間 3 ⊟ ① 送信文字種:日本語のメッセージを送信するか、英語の

メッセージを送信するかを選択します。送信 文字種により送信できる文字数が異なりま

す。

: SMSを送信する際に、相手に届いたことを知 2 送達诵知

らせる送達通知の配信を要求するかどうかを

設定します。

3 有効期間 送信した SMS を相手が受け取れないときに、

SMSセンターで保管する期間を選択します。

🤈 「①送信文字種」~「③有効期間」のいずれかを押す

■ 送信文字種を設定するとき

「□送信文字種」 | 「□日本語」または「□英語」を押す

■ 送達通知を設定するとき

「②送達通知」 ▶ 「①要求する」または「②要求しない」を押す

- 有効期間を設定するとき
 - 「3有効期間」▶「10日」~「43日」のいずれかを押す
 - 「〇日」に設定すると、一定時間再送された後、削除されます。
- ドコモ以外のSMSサービスを受けるとき
 - ① (メニュー) を押す



- ② [1SMSC] ▶ [2]その他」を押す
 - 「「T」ドコモ |: ドコモからSMSサービスを受ける場合に設定します。
- ③ [②アドレス」 ▶アドレスを入力 ▶決定を押す
 - ・ 半角で最大20文字入力できます。
- ④ [③Type of Number] > [①international] または [②unknown] を押す
 - SMSCで「その他」を設定し、かつメールアドレスに数字のみ、あるいは「*」「#」を含んだ番号を設定した場合は、Type of Numberを「unknown」に設定する必要があります。
- 🔾 設定した後に 🕮 を押す

SMSを設定した旨のメッセージが表示されます。

⚠ 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●(一)を押すと待受画面に戻ります。

制知らせ

- ●送達通知を「要求する」に設定して送信した場合は、SMSが相手のFOMA端末に届いたことを知らせる送達 通知が送られてきます。送達通知は「受信したメールを見る」に保存されます。→P324
- ●送信文字種、有効期間、SMSC、Type of Numberの設定は、FOMAカードに保存されます。



メールを管理します

FOMA端末には、メールをより使いやすくするためのさまざまな管理機能があります。

メールのフォルダ作成

●「受信したメールを見る」では「受信箱」フォルダ以外に最大29個、「送信したメールを 見る」では「送信箱」フォルダ以外に最大9個作成できます。

〈例〉受信メールのフォルダを追加するとき

- - フォルダー覧が表示されます。
 - 送信メール一覧の表示方法→ P286「未送信/送信した i モードメールを見ます」 操作 1
- → (メニュー) 「1 フォルダを追加」 フォルダ名を入力する

___ フォルダ名を 入力してください マイフォルダ**■** ⊄

- ●全角で最大7文字、半角で最大14文字入力できます。
- - 「受信箱」「送信箱」フォルダのフォルダ名は変更できません。
- 🙎 決定を押す

フォルダを追加した旨のメッセージが表示されます。

/ 決定を押す

フォルダ一覧に戻ります。

ヘールの管理

メールのフォルダ削除

- ●「受信箱」「送信箱」フォルダは削除できません。
- ●保護されているメールがあるフォルダは削除できません。保護を解除してからフォルダを 削除してください。

〈例〉受信メールのフォルダを削除するとき

- **1** 待受画面で ② 「1受信したメールを見る」を押す
 - フォルダ一覧が表示されます。
 - ●送信メール一覧の表示方法→P286「未送信/送信した i モードメールを見ます」 操作1
- 2 削除するフォルダを選択 「2フォルダを削除」を押すフォルダを削除するかどうかの確認画面が表示されます。
 - フォルダ内にメールが残ったままフォルダを削除するときは、4~8桁の端末暗証番号を入力▶(決定)を押します。
- 🤦 「11削除する」を押す

フォルダを削除した旨のメッセージが表示されます。

● [2]削除しない|:削除を中止します。

🚹 決定を押す

フォルダ一覧に戻ります。

他のフォルダへのメール移動

〈例〉受信メールを他のフォルダに移動するとき

1 待受画面で (☆) ▶ 「1 受信したメールを見る」 ▶ フォルダを選択 ▶ 決定を押す

受信メール一覧が表示されます。

- 送信メール一覧の表示方法→ P286「未送信/送信した i モードメールを見ます」 操作1~2



選んでください

●送信メール一覧から操作するときは、移動するメールを選択択▶14フォルダを移動」を押します。

- **3 移動先のフォルダを選択▶決定を押す**メールを移動した旨のメッセージが表示されます。
- ⚠ 決定を押す

受信メール一覧に戻ります。

メールの保存件数の確認

受信メールまたは送信メールが何件保存されているかを、フォルダごとに確認します。

〈例〉受信メールの保存件数を確認するとき

↑ 待受画面で 🖄 🕨 「①受信したメールを見る」を押す

フォルダ一覧が表示されます。

- 送信メール一覧の表示方法→P286「未送信/送信した i モードメールを見ます」 操作 1
- 2 件数を確認するフォルダを選択

 を押す

 「5 メール件数確認」

 を押す

7ォルダ^{*} 内メール件数 未読 0件 既読 5件 保護 2件

? 確認が終わったら決定を押す

フォルダ一覧に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

メールの削除

「受信したメールを見る」「未送信のメールを見る」「送信したメールを見る」から不要なメールを削除します。

●保護されているメールは削除できません。まとめて削除する場合でも、保護されているメールは削除されずに残ります。保護を解除してから削除してください。

		0	· 天1] リ -	- , 天1] 小凹
		実行する画面		
削除方法	削除されるメール	フォルダ 一覧	メール 一覧	詳細表示
選択1件	選択したメール	_	0	0
フォルダ内既読	フォルダ内の既読メール	0	0	_
フォルダ内全件	フォルダ内の全メール(未読も削除)	0	0	_
受信メール全件	全メール(未読も削除)	0	_	_

〈例〉 受信メールを 1 件削除するとき

- **1** 待受画面で ② 「① 受信したメールを見る」を押す
 フォルダー覧が表示されます。
- **2** フォルダを選択▶決定を押す 受信メールー覧が表示されます。
 - 受信メールを全件削除するとき

[4 メールを削除] ► [3 受信メール全件] ► 4~8桁の端末暗証番号を入力 ト 決定を押す

メールを削除するかどうかの確認画面が表示されます。操作5に進みます。

3 削除するメールを選択▶ [3]削除する」を押す

削除するメールを 選んでください

1選択1件

②フォルダ内既読 ③フォルダ内全件

🚹 「①選択1件」を押す

メールを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

- フォルダ内の既読メールを削除するとき [2]フォルダ内既読】を押す
- フォルダ内のメールを全件削除するとき 「③フォルダ内全件」 ▶4~8桁の端末暗証番号を入力 ▶ 決定を押す

5 「1削除する」を押す

メールを削除した旨のメッセージが表示されます。

● 「2 削除しない」: 削除を中止します。

斉 決定を押す

受信メール一覧に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

未送信/送信したメールを削除します

○:実行可 -:実行不可

		実行する画面		
削除方法	削除されるメール	フォルダ 一覧	メール 一覧	詳細表示
選択1件	選択したメール	_	0	0*1
フォルダ内全件※1	フォルダ内の全メール	0	0	_
全件/送信メール 全件	未送信または送信の全メール	○*1	○*2	_

※1 送信メールのみ

※2 未送信メールのみ

〈例〉送信メールを1件削除するとき

<mark>↑</mark> 待受画面で´② ▶ 「⑤送信したメールを見る」を押す

フォルダ一覧が表示されます。

●未送信メールを削除するときは、(金) ト「4 未送信のメールを見る」を押します。操作3に進みます。

フォルダを選択▶決定を押す

送信メール一覧が表示されます。

■ 送信メールを全件削除するとき

[4] メールを削除] ▶ [2] 送信メール全件] ▶4~8桁の端末暗証番号を入力 ▶決定を押す

メールを削除するかどうかの確認画面が表示されます。操作5に進みます。

削除するメールを 選んでください ● 未送信メール一覧から操作するときは、削除するメールを 選択▶<a>(3) 選択▶<a>(3) 意押します。

1選択1件 ②フォルダ内全件

🚹 「①選択1件」を押す

メールを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

■ フォルダ内のメールを全件削除するとき

「②フォルダ内全件」▶4~8桁の端末暗証番号を入力▶決定を押す

- 未送信メールを全件削除するときは、「②全件」 →4~8桁の端末暗証番号を入力検定を押します。
- 【 □削除する」を押す

メールを削除した旨のメッセージが表示されます。

- [2]削除しない |:削除を中止します。
- 🔓 決定を押す

送信メール一覧に戻ります。

メールの管理

メールの保護/解除

受信メール、送信メール、未送信メールを誤って削除したり、保存領域の空きがなくなって 上書きされないように、メールを保護します。

- ●未読メールは保護できません。
- 最大保護件数→P519

〈例〉受信メールを保護するとき

1 待受画面で (☆) 「1受信したメールを見る」 フォルダを選択 (決定)を押す

受信メール一覧が表示されます。

◆未送信/送信メール一覧の表示方法→P286「未送信/送信した i モードメールを 見ます!操作1~2

保護または保護を 解除するメールを 選んでください

1選択1件保護

<u>2</u>|全件保護 3|選択1件解除

4 全件解除

●送信メール一覧から操作するときは、保護するメールを選択 (3) 保護/解除する」を押します。

■ 保護を解除するとき

- ①保護を解除するメールを選択○ 「4保護/解除する」を押す
 - 送信メール一覧から操作するときは、保護を解除するメールを選択 [3] 保護/解除する」を押します。

②「③選択1件解除」を押す

• 保護を全件解除するときは、「4 全件解除」を押します。

🤦 「①選択1件保護」または「②全件保護」を押す

メールが保護されます。

●メールを保護すると状態マークが次のいずれかに変わります。

受信メール : • (既読)、※ (返信不可)、 (返信済み)、 (転送済み)

未送信メール : **o**m 送信メール : **o**m

399500

- メール詳細画面から保護する場合は、 「保護する」を選択 **決定**を押して操作します。保護を解除する場合は、 「保護を解除」を選択 **決定**を押して操作します。
- 全件保護の途中で最大保護件数を超える場合は、日時が新しいメールから順に、最大保護件数に達するまで保護されます。

メール一覧の並び順変更

「受信したメールを見る」「送信したメールを見る」のメール一覧の並び順(「日付順」)を一時的に並べ替えます。

〈例〉受信メール一覧を並べ替えるとき

1 待受画面で (立) ▶ 「1」受信したメールを見る」 ▶ フォルダを選択 ▶ 決定を押す

受信メール一覧が表示されます。

● 送信メール一覧の表示方法→P286 「未送信/送信した i モードメールを見ます」 操作 1~2

並び順を 選んでください ●送信メール一覧から操作するときは、変更」を押します。

「1日付順」「2宛先順」「3題名順」から選択できます。

2差出人順 3題名順

1日付順

[2] 「1日付順」~「3題名順」のいずれかを押す

メールが一時的に並び替わります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- ●受信メール一覧または送信メール一覧の表示を終了すると「日付順」に戻ります。
- ●「差出人順」または「宛先順」の場合は、メールアドレスが電話帳に登録されていても電話帳の名前ではなく、 メールアドレスのアルファベット順に並び替わります。
- 題名に全角/半角の文字や漢字が混在していると、「題名順」の並び順の結果が 50 音順にならない場合があります。
- フォルダ内に SMS が含まれているときに題名順で並べ替えると、一覧画面では SMS は題名部分にメッセージの本文の先頭が表示されるため50音順にはなりません。

メールの管理

メール一覧の表示方法変更

「受信したメールを見る」のメール一覧を一時的にメールの状態別に表示します。

1 待受画面で (☆) ▼ 「1 受信したメールを見る」 ▼ フォルダを選択 ▶ 決定)を押す

受信メール一覧が表示されます。

(8) 表示方法を変更」を押す

表示方法を 選んでください

1全て表示

- 2 未読のみ表示
- 3 既読のみ表示
- 4保護のみ表示
- **3** 「①全て表示」~「④保護のみ表示」のいずれかを押す _{選択した表示方法で表示されます。}

- 御気使
- ●受信メール一覧の表示を終了すると「全て表示」に戻ります。
- ●「既読のみ表示」では、保護されている受信メールは表示されません。

メールの文字サイズ設定

お買い上げ時 大きく表示する

受信メールや送信メール、例文などの内容を表示するときの文字サイズを変更します。

- 本機能の設定は受信メール、送信メール、例文表示、FOMAカード内のSMSすべてに反映されます。
- ●メール作成/編集時の文字サイズは変更できません。



□受信箱
□07/04/08 08:30
□docomo.taro.AA@d···
園はな
好きって言ってたメロディ見つけたよ~
♪200704080830 001···
4.0KB

<大きく表示する: 1行全角で8文字(半角16文字)> <小さく表示する: 1行全角で10文字(半角20文字)>

〈例〉受信メール詳細画面で文字サイズを変更するとき

1 待受画面で (立) ▶ 「1]受信したメールを見る」 ▶ フォルダを選択 ▶ 決定を押す

受信メール一覧が表示されます。

- 2 メールを選択 決定 (メニュー) 「フ小さく表示する」を押す 文字の大きさが変わります。
 - ●(一)を押すと待受画面に戻ります。
 - 小さく表示されている場合は、(x=x-) 「「7」大きく表示する」を押します。

お知らせ

- 送信メール詳細画面、FOMAカード内の受信/送信SMS詳細画面から操作する場合は、(生主) 「大きく表示する」または「小さく表示する」を選択 **次定**を押します。
- 例文表示画面から操作する場合は、<===>を押します。押すたびに文字の大きさが切り替わります。
- 文字サイズを変更すると、次にメールを表示するときも同じ文字サイズで表示されます。

メールの送信元/宛先確認

メールに表示されているメールアドレスや電話帳に登録した名前がすべて表示されない場合 は、この方法でメールアドレスを確認できます。宛先が複数あるときは全宛先のメールアド レスを、受信メールの場合には自分以外の宛先を表示します。

〈例〉受信メール一覧でメールアドレスを確認するとき

待受画面で(☆) 「1 受信したメールを見る」 フォルダを選 択し決定を押す

受信メール一覧が表示されます。

- 未送信/送信メール一覧の表示方法→P286「未送信/送信した i モードメールを見 ます! 操作1~2
- メールアドレスを表示するメールを選択▶(<u>*=ュ-</u>)▶ 「回差出人等 を確認しを押す

差出人確認 題名: お知らせ 差出人: docomo.ΔΔΔ.taro@

docomo.ne.ip 宛先(To):

docomo.taro.ΔΔ@d

- 未送信/送信メール一覧から操作するときは、メールアド レスを表示するメールを選択と(*=ュー) 「宛先を確認」を選 択 (決定)を押します。宛先確認では「題名:」「差出人:」 は表示されません。
- ●メールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」の場合 やSMSでは、電話番号が表示されます。

受信メールの場合、自分以外の宛先があると「宛先 (To): | 「Cc: | が表示

確認が終わったら(決定)を押す

受信メール一覧に戻ります。

🕽 (🖚)を押すと待受画面に戻ります。

▶受信/送信メール、受信/送信SMS詳細画面から操作する場合は、<==>▶「囲差出人を確認」または「迷宛 先を確認」を押します。



メールの便利な機能

i モードメール、SMSの本文中の文字をコピーします。また、本文に電話番号やメールア ドレスがあるとき、それらを選択してFOMA端末電話帳に登録することもできます。

本文などのコピー



● 記録できるのは 1 件だけです。新たにコピーを行うと前にコピーした文字に上書きされます。

コピーする項目	説 明
選択中の項目	反転表示されている項目 (メールアドレス、電話番号など) をコピーします。
宛先または差出人	宛先または送信元をコピーします。
題名	題名をコピーします。
本文	本文中の指定した範囲の文字をコピーします。

〈例〉受信メール詳細画面からコピーするとき

◀ コピーする項目を含む受信メール詳細画面を表示する

- ●受信/送信メール、受信/送信SMS詳細画面→P286、P294、P321、P324
- FOMAカード内の受信/送信SMS詳細画面→P329
- 例文一覧→P283「例文を編集して保存」操作1

「⑨内容をコピー」を押す

コピーする項目を 選んでください

> 1選択中の項目 2題名 3本文

- 送信メール詳細画面から操作するとき
 - <u>(メニュー)</u> 「8内容をコピー」を押す
- FOMAカード内の受信SMS詳細画面から操作するとき 「⑥内容をコピー」を押す 「1 差出人」「②本文」から選択できます。
- FOMAカード内の送信SMS詳細画面から操作するとき 「⑤ 内容をコピー」を押す 「① 宛先」「② 本文」から選択できます。
- 例文一覧から操作するとき
 (三二) 「3内容をコピー」を押す
 (1) 切先」 「2) 題名 | 「3本文 | から選択できます。

「1」選択中の項目 | ~「3本文 | のいずれかを押す

コピーした旨のメッセージが表示されます。

●例文一覧以外で「3本文」を押した場合はコピーする範囲を指定します。→P446 「文字のコピーと貼り付け」操作2~3

(決定)を押す Δ


受信メール詳細画面に戻ります。

- 貼り付け方法→P446「文字のコピーと貼り付け」操作5
- ●(¬)を押すと待受画面に戻ります。

(お)(知)(ら)(せ

) コピーした文字は電源を切るまでFOMA端末に記録され、別の場所に何度でも貼り付けることができます。

雷話番号やメールアドレスの雷話帳登録



〈例〉受信メール詳細画面から電話帳登録するとき

登録する項目を含む受信メール詳細画面を表示する

- ●受信/送信メール、受信/送信SMS詳細画面→P286、P294、P321、P324
- FOMAカード内の受信/送信SMS詳細画面→P329

項目を選択・(メニュー) 「0 登録する | を押す

登録先を 選んでください

1 電話帳新規登録 2 雷話帳追加登録

3 7 ックマーク登録 4 画像を保存

● 反転表示される項目のみ選択できます。

■ 送信メール詳細画面から操作するとき

(メニュー)▶「9 登録する」を押す

■ FOMAカード内の受信SMS詳細画面から操作するとき (メニュー)▶「「ア」登録する」 を押す

■ FOMAカード内の送信SMS詳細画面から操作するとき (メニュー)▶「⑥登録する」を押す

「「1 電話帳新規登録」または「2 電話帳追加登録」を押す

● 以降の操作→P88「ステップ1|操作2以降、P224「登録済みの電話帳データに 追加します | 操作3以降

● メール本文などに複数のメールアドレスが列記されている場合は、登録できないことがあります。



URLのブックマーク登録

i モードメール、SMSの本文中にURLがあるとき、メール詳細画面から直接、URLをブッ クマークに登録できます。

〈例〉受信メール詳細画面からブックマーク登録するとき

登録するURLを含む受信メール詳細画面を表示する

- 受信/送信メール、受信/送信SMS詳細画面→P286、P294、P321、P324
- FOMAカード内の受信/送信SMS詳細画面→P329
- URLを選択 (メニュー) 「0 登録する | を押す

登録先を 選んでください ■ 送信メール詳細画面から操作するとき

✓=== | 9 登録する」を押す

1 電話帳新規登録 2 電話帳追加登録 ■ FOMAカード内の受信SMS詳細画面から操作するとき

37、ックマーク登録 4 画像を保存

(<u>メニュー</u>) [7]登録する」を押す

■ FOMAカード内の送信SMS詳細画面から操作するとき (メニュー) 「6 登録する」を押す

「③ブックマーク登録」▶登録先フォルダを選択▶(決定)を押す ブックマークを追加した旨のメッセージが表示されます。

(決定)を押す

受信メール詳細画面に戻ります。

MEMO

MEMO



データ表示/編集/管理

画像を使いこなします	
画像を表示します	354
アルバムを利用します	359
画像を削除します<画像削除>	362
画像一覧の並び順を変更します<並び順変更>	363
動画を使いるなります。	
動画を使いこなします	
動画/ i モーションを再生します	363
動画/ i モーションを削除します<動画削除>	369
動画一覧の並び順を変更します<並び順変更>	370
動画/ i モーションの表示サイズを設定します<表示サイズ設定>	371
動画/ i モーションを再生するときの照明を設定します	372
動画/ i モーションを再生するときの音量を設定します<音量設定>	373
メロディを使いこなします	
メロディを再生します	373
メロディを削除します<メロディ削除>	377
メロディ一覧の並び順を変更します<並び順変更>	378
メロディを再生する位置を設定します<再生位置設定>	379



画像を表示します

FOMA端末に保存されている画像を表示します。

●表示できる画像の種別は次のとおりです。

画像の種別	説 明
	i モードサイトやメールから取得したJPEG形式やGIF形式の画像(アニ
	メーション以外)、内蔵のJPEG形式の画像など
アニメーション	i モードサイトやメールから取得したアニメーション画像やFlash画像、内
	蔵のFlash画像など

●表示の他に次の操作ができます。

項目	参照先	項 目	参照先
i モードメールに添付します	P356	情報を表示します	P357
待受画面に設定します	P356	題名などを変更します	P358

アルバム一覧 **日音モード** ①内蔵写真 ②データ交換

●画像は、次の3つの固定フォルダに分類して保存されます。

マーク	説明
	i モードサイトやメールから取得した画像が 保存されているフォルダ
	お買い上げ時にFOMA端末に内蔵されている 画像が保存されているフォルダ
Ø	パソコンから取り込んだ画像が保存されてい るフォルダ

●アルバムを作成すると表示されます。→P359

マーク	説 明
	作成したアルバム

フォルダを選択▶決定を押す



- 題名 - フォルダ名 - 画像番号/フォルダ内の画像数 - データ形式マーク、メール添付マーク

- (電話帳): 押すたびに画像表示とリスト表示が切り替わります。
- ●画像の状態は、次のマークで確認できます。

マーク	説 明	
GIF	GIF形式の画像データ	
JPG	JPEG形式の画像データ	
SWF	Flash画像のデータ	
□OK	メール添付が可能なデータ	
®% Nok	メール添付が可能な縮小データ	
表示なし	メール添付が不可能なデータ	

3 表示する画像を選択▶決定を押す





メモ表示: 「メモ表示あり」に設定し ているときに表示されま

す。→P357

題名

画像番号/フォルダ内の画像数

- ●選択した画像がアニメーションのときは、自動的に再生されます。再生途中で(決定)を押すと停止します。もう一度押すと再生します。
- 押すと再生します。

 決定 : 等倍表示に切り替わります。画面より大きいときは 図 (日子) で画像をスクロールできます。元の表示に戻すときは、 (戻る)、 (産基料)

__ を押します。

- **電話帳**: 全画面表示に切り替わります。元の表示に戻すときは、**戻る**、 ※=ュー、 電話帳を押します。
- (â) (♀) : フォルダ内の前後の画像を表示できます。
- 戻るを押すと画像一覧に戻ります。
- (一)を押すと待受画面に戻ります。

多规多世

● FOMAカード動作制限機能(→P32)で表示できない画像がある場合、操作2の画面の一覧には画像は表示されず、 c が表示されます。

P354の操作1~2を行う

添付する画像を選択▶

「1 メールで送る」▶ i モード メールを作成する

	F成:新規
宛先:	
題名:	
添付 一	6.1KB
■ photo	.jpg
本文:	

送信する

● i モードメール作成方法→P263、P268

選択した画像が添付され、ファイル名が表示されます。→P357

お知らせ

●画像サイズの横縦(縦横)が320×240(ドット)を超えるJPEG画像を選択した場合は、次の画面が表示 されます。

2このまま送る:画像サイズを変更しないで添付します。

画像を待受画面の 大きさに合わせて

1 小さくして送る: 横縦(縦横)の比率を保持したまま待受(240×320) サ

イズに収まるように変換してから添付します。

小さくしますか?

1小さくして送る 2このまま送る

● 添付するときにデータサイズを変えた画像は、選択した画像と同じフォルダ内に同じ題名で保存され、 こがが 表示されます。

画像を待受画面に設定します

- P354の操作1~2を行う
- 設定する画像を選択▶(メニュニ)▶「②待受画面に貼る」▶「①設定 する」 ト(決定)を押す

待受画像を 設定しますか?

1設定する 2設定しない 待受画面に設定され、画像一覧に戻ります。

- [2] 設定しない |: 設定を中止します。
- ●(¬)を押すと待受画面に戻ります。



- 待受画面に設定できる画像の最大サイズは、横縦(または縦横)が 1728 × 2304 (ドット) までです。ただし、画像の形式によっては横縦(または縦横)が640×480 (ドット) までの場合があります。
- 横縦のサイズが240×320 (ドット) を超える画像は、縮小して待受画面に設定されます。

画像の情報を表示します

P354の操作1~2を行う

∮ 情報を確認する画像を選択

√ 1 3 情報を見る」を押す

画像の情報 題名 photo ファイル制限 なし 表示サイズ 待

- ●情報の確認が終わったら決定を押します。
- (一)を押すと待受画面に戻ります。

項目	説明
** -	20 13
題名※1	この端末内で表示される題名を表示します。
ファイル制限 ^{※1}	メールで送信したり、データ転送でパソコンなどへ出力したりする
	ことができる「なし」/できない「あり」を表示します。
	• ファイル制限について→P359
表示サイズ	画像の大きさを表示します。
	Sサイズ →176×144 Mサイズ→352×288
	待受 →240×320 L サイズ→640×480
	デジカメ →960×1280
	• 上記サイズ以外の画像は数値(ドット)で表示されます。
	• Flash画像の場合は、表示サイズは表示されません。
ファイルサイズ	画像データのサイズを表示します。
ファイル種別	画像データの種類を表示します。Flash画像は「」で表示されます。
種別	この端末内で管理するための種類を表示します。
	静止画→アニメーション以外の画像
	アニメーション→GIFアニメーション、Flash画像
ファイル名	画像データの名前が表示されます。
	• メールに添付したときなどに表示されます。
保存日時	画像を保存した日時を表示します。
保存元	最初に保存されていた場所を表示します。
	i モード →C
	表示なし → 🔃 (内蔵写真)
	データ交換 → 🙆
メモ*1	メモを表示します。

項目	説明
故障時移行可否※2	お客様のFOMA端末を修理する際、お客様のデータをドコモ指定の
	故障取扱窓口において移行できるかどうかを表示します。

- ※1内容を変更することができます。→P358
- ※2万が一、お客様のデータを移行できない場合およびデータの消失、変化に関し、当社と しては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

画像の題名やメモ、ファイル制限を変更します

- P354の操作1~2を行う
- 題名などを変更する画像を選択 4=ュー 「4題名等を変更」 「1 題名の変更 | ~ 「4 ファイル制限の設定 | のいずれかを押 す

変更する項目を 選んでください

1 題名の変更

- 2メモの変更
- 3メモ表示なし
- 47ァイル制限の設定

■ 題名を変更するとき

「①題名の変更」▶題名を入力▶決定▶決定を押す

- 全角で最大18文字、半角で最大36文字入力できます。
- メモの内容を変更するとき

「②メモの変更」 ▶メモを入力 ▶決定 ▶決定を押す

- 全角で最大50文字、半角で最大100文字入力できます。
- 画像を表示したときにメモを表示するかしないかを設 定するとき

「③メモ表示なし」または「③メモ表示あり」▶決定を押す

■ ファイル制限を設定するとき

「4ファイル制限の設定」 ▶ 「1設定する」 ▶ 決定を押す

- ファイル制限を解除する場合は「2 設定しない」を押し ます。
- **(一)**を押すと待受画面に戻ります。

- 画像データによっては設定できない項目があります。
- この端末の外へ出力が禁止されている画像(この端末でファイル制限を「設定する」にした画像を除く)、サ イト(画面メモを含む)やメールから保存してファイル制限が設定されている画像は、「題名」と「メモ表示 あり/メモ表示なし! のみ変更できます。

ファイル制限について

ファイル制限は、この端末で録音した音声、またドコモケータイdatalinkで取り込んだ画像や動画を他の端末に送信したときに、それを受信した相手の端末から、さらに他の端末に送信/転送することを制限する機能です。したがって、ファイル制限を設定しても、この端末からの送信/転送は制限されません。



アルバムを利用します

アルバムを作成してイベントやジャンル別などで画像を整理し、保存します。

アルバムの作成

- 最大 100 個作成できます。
- ●お買い上げ時に登録されている固定フォルダ (→P354) のフォルダ名は変更できません。

アルバム一覧が表示されます。

) アルバム名を 入力してください マイアルバム 〈

- ●全角で最大7文字、半角で最大14文字入力できます。
 - アルバム名を変更するとき アルバム名を変更するアルバムを選択 ► (3) アルバム名を変更するアルバムを選択 ► (3) アルバム名を変更する
- 3 決定を押す アルバムを追加した旨のメッセージが表示されます。
- / 決定を押す

アルバム一覧に戻ります。

● を押すと待受画面に戻ります。

アルバムの削除

● お買い上げ時に登録されている固定フォルダ (→P354) は削除できません。

アルバム一覧が表示されます。

夕 削除するアルバムを選択
▼ニュー
▼ 「②アルバムを削除」を押す

📿 「1 削除する」を押す

アルバムを削除した旨のメッセージが表示されます。

- アルバム内の画像と同時にアルバムを削除する場合は、4~8桁の端末暗証番号を入力 ▶ (決定) 「1 削除する」を押します。
- ⚠ 決定を押す

アルバム一覧に戻ります。

- → を押すと待受画面に戻ります。
- お知らせ
- 待受画面やワンタッチダイヤルの着信画像に使用されている画像のあるアルバムを削除すると、設定されていた項目はお買い上げ時の状態に戻ります。

アルバムへの画像移動

固定フォルダ (→P354) に保存されている画像を、作成したアルバムへ移動したり、アルバム間で移動したりします。

● 「内蔵写真 | フォルダ内の画像は移動できません。

移動元のフォルダ名	できる操作	説明
iモード	アルバムを移動	指定したアルバムに移動できます。
データ交換		
アルバム	アルバムを移動	指定したアルバムに移動したり、移動元の固
	最初のフォルダに戻す	定フォルダに戻したりできます。

1 待受画面で(4) 「4 画像・音声・ビデオを使う」(5) 「1 画像を見る」(7) フォルダを選択(決定)を押す

画像一覧が表示されます。

ウ 移動する画像を選択▶<u>(メニュー</u>)▶ 「⑥アルバムを移動」 を押す

移動する画像を 選んでください 1選択1件 : 選択した画像を移動します。

②アルバム内全件:アルバム内にあるすべての画像を移動し

ます。

1選択1件 2アルバム内全件

3 移動しない

3移動しない : 画像の移動を中止します。

3 「1選択1件」▶移動先のアルバムを選択▶決定を押す

画像を移動した旨のメッセージが表示されます。

/ 決定を押す

画像一覧に戻ります。アルバムに画像がなくなったときはアルバム一覧に戻ります。

- (一)を押すと待受画面に戻ります。
- 画像をアルバムから固定フォルダに戻すとき
- ②画像を選択 「7最初の に戻す」を押す
 画像を示に戻した旨のメッセージが表示されます。
- 画像を元に戻した旨のメッセージが表示されます。
 ③ 決定を押す
 - 画像一覧に戻ります。アルバムに画像がなくなったときはアルバム一覧に戻ります。
 ← を押すと待受画面に戻ります。



1件ずつ削除したり、フォルダ内の画像をまとめて削除します。

- ●「内蔵写真」フォルダ内の画像は削除できません。
- 付受画面で「4画像・音声・ビデオを使う」「1画像を見る」フォルダを選択決定を押す

画像一覧が表示されます。

2 削除する画像を選択
✓===> 「5 削除する」
「1選択1件」
を押す

画像を 削除しますか?

1削除する 2削除しない

- フォルダ内の画像を全件削除するときは、(===) 「5削除する」「2アルバム内全件」 4~8桁の端末暗証番号を入力 (決定) を押します。
- 3 「1削除する」を押す

画像を削除した旨のメッセージが表示されます。

⚠ 決定を押す

画像一覧に戻ります。

● **(一**)を押すと待受画面に戻ります。

- お知らせ
- 待受画面やワンタッチダイヤルの着信画像に使用されている画像を削除すると、設定されていた項目はお買い 上げ時の状態に戻ります。



画像一覧の並び順を変更します

お買い上げ時 保存日時で降順

1 待受画面で

「4」画像・音声・ビデオを使う」

「1」画像

を見る」

フォルダを選択

)決定

決定

を押す

画像一覧が表示されます。

並び順を

選んでください 1題名で昇順

2題名で降順

並び順変更

3保存日時で昇順 4保存日時で降順

5大きさで昇順

6大きさで降順

1 題名で昇順 : 題名を50音順に並べ替えます。

2 題名で降順 : 題名を50音順の逆に並べ替えます。

3 保存日時で昇順:保存日時の古い順に並べ替えます。 4 保存日時で降順:保存日時の新しい順に並べ替えます。

「「「大きさで昇順」: データサイズの小さい順に並べ替えます。

⑥大きさで降順 : データサイズの大きい順に並べ替えます。

3 「①題名で昇順」~「⑥大きさで降順」のいずれかを押す

選択した並び順で画像一覧が並び替わります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● 顕名に全角/半角の文字や漢字が混在していると、並び替えた結果が50音順にならない場合があります。



動画/iモーションを再生します

FOMA端末に保存されているビデオや動画/ i モーションを再生します。

- お買い上げ時に登録されている動画/ i モーション→P462
- 再生の他に次の操作ができます。

項 目	参照先	項目	参照先
i モードメールに添付します	P366	題名を変更します	P368
情報を表示します	P366	ファイルを制限します	P368

● 動画/ i モーションは、次の4つの固定フォルダに分類して保存されます。

マーク	説 明
<u> </u>	メールに添付した音声が保存されているフォ ルダ
	i モードサイトやメールから取得した i モーションが保存されているフォルダ
(î)	お買い上げ時にFOMA端末に内蔵されている 動画が保存されているフォルダ
Ø	パソコンから取り込んだ動画/ i モーションが 保存されているフォルダ

2 フォルダを選択 決定を押す



音声の場合や画像が 表示できない場合に 表示されます。

E - ド - 題名 01/06件 - 動画番号/フォルダ内の動画数 04080830 - メール添付マーク

- 電話順: 押すたびに画像表示とリスト表示が切り替わります。
- ●動画/iモーションの状態は、次のマークで確認できます。

マーク	説明
□OK	メール添付が可能なデータ
©K Pok	メール添付が可能な縮小データ
表示なし	メール添付が不可能なデータ

♀ 再生する動画/ i モーションを選択▶決定を押す



横再生

停止 ① 休止

再生状態 : 🔀 再生中

□□ 一時停止中

停止中

再生バー : 現在の再生位置を表示します。 再生音量 : 現在の音量を表示します。 再生時間 : 現在の再生時間を表示します。

- 横再生では、再生状態などの情報は表示されません。
- ●再生中に次の操作ができます。

操作ボタン	i モーションの動作
決定	一時停止/再生
	音量調節
X	停止 • 停止中に(決定) を押すと先頭から 再生します。
電話帳	横再生/通常再生
(F/F)	巻き戻し/早送り

- ●再生が終わると自動的に停止します。
- **戻る**を押すと動画/ i モーションの一覧に戻ります。
- (を押すと待受画面に戻ります。)

お知らせ

● 再生可能な動画/ i モーションは次のとおりです。

ファイル形式	MP4 (MobileMP4)
符号化方式	映像: MPEG-4またはH.263
	音声: AMRまたはAAC
表示サイズ	320×240(ドット)以下**

※表示サイズによっては再生できないものもあります。

- 操作2の表示画面では、他のアプリケーションの影響により画像表示が表示できないときや、音声データの場合は が表示されます。また、FOMAカード動作制限機能(→P32)で表示できない場合は が表示されます。
- 着信音の着モーションに設定できるのは、情報の着信音設定が「設定可能」になっている動画/ i モーションのみです。ただし、次の動画/ i モーションは設定できません。
 - ・パソコンに転送してから、もう一度FOMA端末本体に戻したもの
- 再生制限について→P368
- 音声データを再生すると再生画面に音声再生画像が表示されます。
 - **【・)** 音声のみ再生 ■ 再生中 音量4 0:00:09

・動画/ i モーションと同様に操作できます。

1 P364の操作1~2を行う

② 添付する動画 / i モーションを選択 ▶ (11メールで送る) ▶ 「11 このまま送る」 ▶ i モードメールを作成する



選択した動画/ i モー・ションが添付され、ファイル名が表示されます。 →P367

- [2]内容を確認する」:添付する前に再生して確認します。
- 「3送信を中止する」:添付を中止します。● iモードメール作成方法→P263、P268

お知らせ

●選択した動画/iモーションのデータサイズが290Kバイトを超える大容量で、編集可能な場合は、次の画面が表示されます。ただし、290Kバイトを超えていても、情報表示の着信音設定が「設定可能」で取得元が「iモード」の場合は表示されません。

このビデオは 先頭を切り出して 送信できます。 切り出しますか? 1このまま送る 2切り出して送る 3内容を確認する

4 送信を中止する

・左の画面が表示されます。動画/ i モーションを切り出してデータサイズを小さくしてから送るときは「②切り出して送る」▶「①送信する」を押します。

- 添付したメロディ・画像を含む本文の残りのデータ量が全角で最大100文字(半角200文字)分未満の場合は、動画/ i モーションを添付できません。
- 添付したときに切り出した動画は、選択した動画と同じフォルダ内に同じ題名で保存され、**愛が**が表示されます。

動画/ i モーションの情報を表示します

↑ P364の操作1~2を行う

2 情報を確認する動画 / i モーションを選択反こう見る」を押す

ビデオの情報 題名

音声04080830 オリジナルタイトル 音声04080830 ファイル名 音声04080830 ● 🙆 🦁 : 画面をスクロールします。

●**決定** :動画/iモーションの一覧に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

1/2>/	
項目	説明
題名※	この端末内で表示される題名を表示します。
オリジナル	あらかじめ設定されているタイトルを表示します。
タイトル	
ファイル名	動画/ i モーションデータの名前を表示します。
	• メールに添付したときなどに表示されます。
作成者	作成者の名前などを表示します。
	• この端末で録音した音声の場合、個人情報に登録した名前が表示
	されます。個人情報に名前が登録されていないときは、「」と表
	示されます。
コピーライト	著作者名や著作物の公表年月日などを表示します。
説明	この動画/ i モーションの説明を表示します。
ファイル種別	動画/ i モーションのデータの種類を表示します。
音種別	動画/ i モーションの音声データの種類を表示します。
表示サイズ	動画/iモーションを再生したときの表示サイズを表示します。
ファイルサイズ	動画/iモーションのデータサイズを表示します。
再生時間	再生時間を表示します。
保存日時	動画/iモーションを保存した日時を表示します。
着信音設定	着信音に設定できるかどうかを表示します。
ファイル制限※	メールで送信したり、データ転送でパソコンなどへ出力することが
	できる「なし」/できない「あり」を表示します。
	• ファイル制限について→P359
再生制限	再生制限が設定されているかどうかを表示します。→P368
取得元	保存されている場所を表示します。
	録音した音声 → [ag i モード → [ag]
	表示なし → 👔 (内蔵ビデオ) データ交換 → 🚱
画像	再生可能かどうかを表示します。音声のみの動画/ i モーションは
	「なし」と表示されます。
音	再生可能かどうかを表示します。
テロップ	テロップが挿入されているかどうかを表示します。→P252
	+%Z+++ D000

[※] 内容を変更することができます。→P368

- P364の操作1~2を行う
- 2 題名を変更する動画 / i モーションを選択 ▶ (3) 題名を変更」 ▶ 「1) 題名を変更する」 ▶ 題名を入力 ▶ 決定 ▶ 決定 を 押す

選択した ビデオの題名を 変更しますか?

1題名を変更する

②オリジナルタイトルに 戻す

- ●全角・半角を問わず最大36文字入力できます。
- ●変更した題名をあらかじめ設定されていたオリジナルタイトルに戻す場合は、「2オリジナルタイトルに戻す」を押します。
- (一)を押すと待受画面に戻ります。

動画/iモーションのファイル制限を設定します

- ↑ P364の操作1~2を行う
- 2 ファイル制限を設定する動画 / i モーションを選択 ▶□ ファイル制限を設定 ▶ □ 設定する ▶ 決定を押す
 - ●ファイル制限を解除する場合は「②設定しない」快定を押します。
 - ●ファイル制限について→P359
 - (一)を押すと待受画面に戻ります。

再生制限が設定されているときは

i モーションに再生制限が設定されているときは、再生開始前に確認画面が表示されます。

再生制限	状 態	説 明
回数制限	再生回数残あり	「あと×回(×/×)再生可能です。再生しますか?」と表示されます。再生するときは「再生する」、中止するときは「再生しない」を選択し、(決定)を押します。
	規定回数再生済み	「再生可能回数が終了しました。削除しますか?」と表示されます。削除するときは「削除する」、残すときは「削除しない」を選択し、 決定 を押します。

再生制限	状 態	説 明
期限制限	期限内	「××××年××月××日××時××分まで再生可能です。再生しますか?」と表示されます。再生するときは「再生する」、中止するときは「再生しない」を選択し、決定を押します。
	期限が過ぎた	「再生可能期限が切れました。削除しますか?」と表示されます。 削除するときは「削除する」、残すときは「削除しない」を選択 し、 決定 を押します。
期間制限	期間内	「××××年××月××日××時××分から××××年××月 ××日××時××分まで再生可能です。再生しますか?」と表示 されます。再生するときは「再生する」、中止するときは「再生 しない」を選択し、 決定 を押します。
	期間前	「再生可能日前です 再生できません」と表示されます。(決定)を 押すと動画/ i モーション一覧に戻ります。
	期間が過ぎた	「再生可能期限が切れました。削除しますか?」と表示されます。 削除するときは「削除する」、残すときは「削除しない」を選択 し、 決定 を押します。

●日付・時刻を変更しても、再生制限の期限や期間を延長することはできません。



動画削除

動画/iモーションを削除します

1件ずつ削除したり、フォルダ内の動画/iモーションをまとめて削除します。

●「内蔵ビデオ」フォルダ内の動画は削除できません。

ビデオを 削除しますか?

● フォルダ内の動画 / i モーションを全件削除するときは、
 (4) 「4 削除する」 「2 アルバム内全件」 ◆4~8桁の端末暗証番号を入力 ▶決定を押します。

1削除する 2削除しない

<u>'</u> 「「1 削除する | を押す

ビデオを削除した旨のメッセージが表示されます。

△ 決定を押す

動画/iモーション一覧に戻ります。

● → を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● 着信音に使用されている動画/ i モーションを削除すると、設定されていた項目はお買い上げ時の状態に戻ります。ワンタッチダイヤルや電話帳のグループ専用の着信音に使用されている動画/ i モーションを削除すると、着信音設定やメール着信音設定に従って着信音が鳴ります。



並び順変更

動画一覧の並び順を変更します

お買い上げ時

保存日時で降順

動画/iモーション一覧の並び順を変更します。

√ (メニュー) 「5 並び順を変更」を押す

並び順を 選んでください 1題名で昇順

□ 選名で弁順 2題名で降順 2個カロ時で早

3保存日時で昇順4保存日時で降順

1 休存日時で降 5大きさで昇順 6大きさで降順 1 題名で昇順 : 題名を50音順に並べ替えます。

③保存日時で昇順:保存日時の古い順に並べ替えます。 4)保存日時で降順:保存日時の新しい順に並べ替えます。

5大きさで昇順 : 動画/ i モーションのサイズの小さい順

に並べ替えます。

⑥大きさで降順 : 動画/ i モーションのサイズの大きい順

に並べ替えます。

「1 題名で昇順」~「⑥大きさで降順」のいずれかを押す

選択した並び順で動画/iモーション一覧が並び替わります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● 題名に全角/半角の文字や漢字が混在していると、並び替えた結果が50音順にならない場合があります。

動画/ i モーションの表示サイズを 設定します

お買い上げ時 元の大きさで表示する

動画/iモーションの表示サイズ(最大240×200ドット)に合わせて拡大して表示する かどうかを設定します。

ビデオ一覧が表示されます。

(1) 大ニュート 「1」表示サイズ設定」を押す

ビデオの 表示の大きさを 選んでください

1]画面に合わせて 表示する

2元の大きさで 表示する 1 画面に合わせて表示する:

表示サイズの高さと幅の比率を保持したまま拡大し、画面の表示サイズに合わせて表示します。テロップが含まれる場合は、最大240×144のサイズまで拡大表示されます。また、 i モーションによっては拡大表示できない場合があります。

2 元の大きさで表示する : 元の表示サイズに戻します。

3 「1 画面に合わせて表示する」または「2 元の大きさで表示する」を押す

表示サイズを設定した旨のメッセージが表示されます。

⚠ 決定を押す

ビデオ一覧に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。



動画/iモーションを再生するとき の照明を設定します

お買い上げ時

常に点灯

を聞く・ビデオを見る | を押す

ビデオ一覧が表示されます。

「2 照明を設定」を押す

ビデオ再生中に 画面の照明を常に 点灯させますか?

1 常に点灯 動画/i モーション再生中はディスプレ

イの照明が常時点灯します。

2 設定時間で消灯:「画面の明るさを設定する」の「照明時

間上の点灯時間が経過すると消灯するよ

うに設定します。→P141

1常に点灯 2 設定時間で消灯

「1 常に点灯」または「2 設定時間で消灯」を押す

照明を設定した旨のメッセージが表示されます。

(決定)を押す

ビデオ一覧に戻ります。

●(¬)を押すと待受画面に戻ります。



音量設定

動画/ i モーションを再生するとき の音量を設定します

お買い上げ時 音量4

ビデオ一覧が表示されます。

再生時の音量を 調節してください 大士 音量4

音量を設定した旨のメッセージが表示されます。

●音量1のときに「噢/(E):「消音」に設定します。

⚠ 決定を押す

ビデオ一覧に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。



メロディを再生します

FOMA端末に保存されているメロディを再生します。

●再牛の他に次の操作ができます。

項目	参照先	項 目	参照先
i モードメールに添付します	P375	題名を変更します	P376
情報を表示します	P375	ファイルを制限します	P377

1 待受画面で (回詳細な設定) 「4 音を設定する」 「6 保存した曲の詳細を設定する」を押す

メロディ一覧が表示されます。

● メロディは、次の3つの固定フォルダに分類して保存されます。

マーク	説 明
	i モードサイトやメールから取得したメロ ディが保存されているフォルダ
(î)	お買い上げ時にFOMA端末に内蔵されている メロディが保存されているフォルダ
Ø	パソコンから取り込んだメロディが保存され ているフォルダ

フォルダを選択▶決定を押す




____ - フォルダ名

・メロディ番号/フォルダ内のメロディ数・メール添付マーク

●メロディの状態は、次のマークで確認できます。

マーク	説明
OK	メール添付が可能なデータ
表示なし	メール添付が不可能なデータ

3 再生するメロディを選択▶決定を押す



●再生中に次の操作ができます。

操作ボタン	メロディの動作
決定	停止して一覧に戻る
X=3-	停止してメニューを表示する
Ş	フォルダ内の前後のメロディを再生
(F)/H-	音量調節

- ●再生が終わると一覧に戻るまで繰り返し再生します。
- (一)を押すと待受画面に戻ります。

↑ P374の操作1~2を行う



● i モードメール作成方法→P263、P268


- 選択したメロディが添付され、ファイル名が表示されます。→P376

お知らせ

● 受信側の端末やメロディによっては、正しく再生できないことがあります。

メロディの情報を表示します

- ↑ P374の操作1~2を行う



- ●情報の確認が終わったら(決定)を押します。
- **一**を押すと待受画面に戻ります。

項目	説明
題名** 1	この端末内で表示される題名を表示します。
オリジナル	あらかじめ設定されているタイトルを表示します。
タイトル	
ファイル制限※1	メールで送信したり、データ転送でパソコンなどへ出力したりする
	ことができる「なし」/できない「あり」を表示します。
	• ファイル制限について→P359
ファイルサイズ	メロディのデータサイズを表示します。
ファイル種別	メロディのデータの種類を表示します。
再生時間	再生時間を表示します。
ファイル名	メロディデータの名前を表示します。
	• メールに添付したときなどに表示されます。
保存日時	メロディを保存した日時を表示します。
保存元	保存されている場所を表示します。
	i モード → 😭 表示なし → 🔃 (内蔵メロディ)
	データ交換 → 🕝
故障時移行可否※2	お客様のFOMA端末を修理する際、お客様のデータをドコモ指定の
	故障取扱窓口において移行できるかどうかを表示します。

- ※1内容を変更することができます。→P376
- ※2万が一、お客様のデータを移行できない場合およびデータの消失、変化に関し、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

メロディの題名を変更します

- P374の操作1~2を行う
- 2 題名を変更するメロディを選択▶<a>(<a>(*===**) 「③題名を変更」▶ 「①題名を変更する」▶題名を入力▶<a>(決定)▶<a>(決定)を押す

選択した メロディの題名を 変更しますか?

1題名を変更する

②オリジナルタイトルに 戻す

- ●全角で最大25文字、半角で最大50文字入力できます。
- ●変更した題名をあらかじめ設定されていたオリジナルタイトルに戻す場合は、「2オリジナルタイトルに戻す」を押します。
- を押すと待受画面に戻ります。

◆ P374の操作1~2を行う

- 2 ファイル制限を設定するメロディを選択 ► (6) ファイル制限を設定」 ► (1) 設定する」 ► (決定) を押す
 - ファイル制限を解除する場合は「2設定しない」 **決定**を押します。
 - ●ファイル制限について→P359
 - **(一**)を押すと待受画面に戻ります。

御剣らせ

● サイトなどからダウンロードしたメロディや、お買い上げ時に登録されているメロディは、ファイル制限を変更できません。

8

メロディ削除

メロディを削除します

1件ずつ削除したり、フォルダ内のメロディをまとめて削除します。

- 「内蔵メロディーフォルダ内のメロディは削除できません。

メロディ一覧が表示されます。

2 削除するメロディを選択
「4 削除する」
「1 選択 1

選択したメロディを 削除しますか?

1削除する 2削除しない

- 🤦 「11削除する」を押す

メロディを削除した旨のメッセージが表示されます。

👍 決定を押す

メロディ一覧に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● 着信音や目覚ましに使用されているメロディを削除すると、設定されていた項目はお買い上げ時の状態に戻ります。ワンタッチダイヤルや電話帳のグループ専用の着信音に使用されているメロディを削除すると、着信音設定やメール着信音設定に従って着信音が鳴ります。



並び順変更

メロディ一覧の並び順を変更します

お買い上げ時

保存日時で降順

メロディ一覧が表示されます。

ウ シニュー▶ 「⑤並び順を変える」 を押す

がび順を

<u>どい</u>限を 選んでください

1題名で昇順 2題名で降順

3保存日時で昇順 4保存日時で降順

4保存日時で降 5大きさで昇順

6大きさで降順

1 題名で昇順 : 題名を50音順に並べ替えます。

2 題名で降順 : 題名を50音順の逆に並べ替えます。

③保存日時で昇順:保存日時の古い順に並べ替えます。 4)保存日時で降順:保存日時の新しい順に並べ替えます。

5 大きさで昇順 : メロディサイズの小さい順に並べ替えま

す。

6大きさで降順 : メロディサイズの大きい順に並べ替えま

す。

選択した並び順でメロディ一覧が表示されます。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● 題名に全角/半角の文字や漢字が混在していると、並び替えた結果が50音順にならない場合があります。



メロディを再生する位置を設定します

お買い上げ時 フルコーラス再生

メロディを再生したときの再生位置を設定します。

メロディ一覧が表示されます。

2 🚈 を押す

再生位置を 選んでください

1フルコーラス再生:メロディをすべて再生するように設定

します。

1 フルコーラス再生 2ポイント再生 2ポイント再生: メロディを一部分のみ再生するように

設定します。

設定しても、対応していないメロディではポイント再生を行いません。

3 「①フルコーラス再生」または「②ポイント再生」を押す 再生位置を設定した旨のメッセージが表示されます。

⚠ 決定を押す

メロディ一覧に戻ります。

● を押すと待受画面に戻ります。



その他の便利な機能

マルチアクセスについて	382
自動的に電源を入れます<自動電源ON設定>	384
自動的に電源を切ります<自動電源OFF設定>	386
目覚ましや予定の時刻に自動的に電源を入れます<通知時刻自動電源ON設定>	387
指定した時刻に目覚まし音でお知らせします<<目覚まし>	388
予定を管理します<予定表>	390
通話時間を確認します<直前通話時間/積算通話時間>	398
通話料金を確認します<直前通話料金/積算通話料金>	400
電卓として使います<電卓>	402
歩数計として使います<歩数計>	403
スイッチ付イヤホンマイクの使いかた<<スイッチ付イヤホンマイク>	413
イヤホンをつないで自動で電話を受けます <オート着信機能設定>	416
各種機能の設定をリセットします<<各種設定リセット>	417
登録したデータを一括して削除します<データー括削除>	419



マルチアクセスについて

マルチアクセスとは、電話、パケット通信(iモード、iモードメール、パソコンとFOMA端末をつないで行うデータ通信)、SMSの3つの通信を同時に利用できる機能です。

たとえば、iモードを利用しながら、かかってきた電話を受けたり、iモードメールを受信したりすることができます。

マルチアクセスでできる主な操作



- ●マルチアクセスで同時に利用できる通信の詳細は「マルチアクセスの組み合わせについて」をご覧ください。→P489
- ●マルチアクセス中は、それぞれの通信に通信料がかかります。

通話中に i モードメールを受信します

1 通話中にメールを受信する



メールの受信中はディスプレイ上部に **ま**と **☑** が点滅表示され、受信が終了すると **卓** が表示されます。

- ●着信音は鳴りません。
- 通話中にメールの内容を確認することはできません。

i モード中に電話をかけます

- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)(→P413)またはPhone To機能(→P221)を 使用して電話をかけることができます。
- 〈例〉サイト表示中に平型スイッチ付イヤホンマイクを使って電話をかけるとき
- サイト表示中に平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを1 秒以上押す



「ピピッ」と音がするまで押し続けると、電話がかかります。



「ピッ」と音がするまで押し続けると、サイト表示中画面に戻ります。

→ サイト表示中に電話がかかってくる



着信中の画面が表示されます。

🤈 🚺 を押す

電話がつながります。

🤦 お話しが終わったら 🖚 を押す



サイト表示中画面に戻ります。



自動電源ON設定

自動的に電源を入れます

お買い上げ時 自動電源入:停止する

指定した時刻にFOMA端末の電源が自動的に入るように設定します。また、毎日繰り返し電源を入れるかどうかも設定できます。

●自動電源OFF設定と本機能を同時刻に設定することはできません。→P386

決めた時刻に 電源が入る機能を 設定してください 1自動電源入 停止する 2時刻 00時00分 31繰り返し 1 自動電源入 : 自動で電源を入れるかどうかを設定します。2 時刻 : 自動で電源を入れる時刻を設定します。

3繰り返し : 自動で電源を入れる設定を繰り返すかどうか

を設定します。

🤈 「11自動電源入」を押す

繰り返さない

決めた時刻に電源を入れるかどうかの確認画面が表示されます。

🤦 「①入れる」を押す

電源が入る時刻の設定画面が表示されます。

●「2入れない」:操作6に進みます。

🖊 時刻を入力▶決定を押す

繰り返しの種類を 選んでください

● 24時間制で入力します。時、分が1桁のときは、前に0を付けます。

1毎日繰り返す 2繰り返さない ①毎日繰り返す :毎日指定した時刻に自動で電源を入れます。 ②繰り返さない :指定した時刻に一度だけ自動で電源を入れ

ます。

5 「①毎日繰り返す」または「②繰り返さない」を押す

操作1の画面に戻ります。

6 電話帳を押す

決めた時刻に電源を入れる設定を起動/停止した旨のメッセージが表示されます。

7 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- PIN1 コード使用の設定中(→P149)は、指定した時刻に電源が入ると、PIN1 コード入力画面が表示されます。PIN1 コード入力後、待受画面が表示されます。
- ●病院、医療機関、航空機の中など携帯電話の使用を禁止された場所では、電源を切るだけではなく、本機能の設定も解除してください。

自動電源OFF設定 自動的に含

自動的に電源を切ります

お買い上げ時 自動電源切:停止する

指定した時刻にFOMA端末の電源が自動的に切れるように設定します。また、毎日繰り返し電源を切るかどうかも設定できます。

● 自動電源ON設定と本機能を同時刻に設定することはできません。→P384

決めた時刻に 電源を切る機能を 設定してください 17自動電源切

停止する ②時刻 00時00分 ③繰り返し 繰り返さない 11自動電源切 : 自動で電源を切るかどうかを設定します。

②時刻:自動で電源を切る時刻を設定します。

3繰り返し : 自動で電源を切る設定を繰り返すかどうかを

設定します。

🤈 📵 自動電源切」を押す

決めた時刻に電源を切るかどうかの確認画面が表示されます。

🤦 「①切る」を押す

電源を切る時刻の設定画面が表示されます。

●「2切らない」:操作6に進みます。

🚹 時刻を入力▶決定を押す

繰り返しの種類を 選んでください

1年日繰り返す 2繰り返さない ● 24時間制で入力します。時、分が1桁のときは、前に0を 付けます。

1 毎日繰り返す :毎日指定した時刻に自動で電源を切ります。

2繰り返さない:指定した時刻に一度だけ自動で電源を切り

ます。

5 「1毎日繰り返す」または「2繰り返さない」を押す

操作1の画面に戻ります。

6 電話帳を押す

決めた時刻に電源を切る設定を起動/停止した旨のメッセージが表示されます。

7 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●(¬)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● 待受画面表示中以外のときに指定した時刻になった場合は、電源は切れません。動作中のそれぞれの機能を終了して待受画面に戻った後、電源が切れます。



通知時刻自動電源ON設定

目覚ましや予定の時刻に自動的に電源 を入れます

お買い上げ時 入れない

目覚ましや予定の通知の時刻に電源が切れているとき、電源を自動的に入れて目覚まし音や 音声が鳴るようにするかどうかを設定します。

目覚ましや予定の通知の時刻に電源を入れるかどうかの確認画面が表示されます。

🤰 「①入れる」または「②入れない」を押す

目覚ましや予定の通知の時刻に電源を入れる/入れないに設定した旨のメッセージが表示されます。

ຊ 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- PIN1 コード使用の設定中 (→ P149) は、指定した時刻に電源が入ると、PIN1 コード入力画面の表示より も優先して目覚ましや予定の通知が動作します。このとき、目覚まし音にダウンロードしたメロディを設定し ていた場合は「目覚まし 1」が鳴ります。
- 電池パックが外れてしまった場合など、電源を切る操作や自動電源OFF設定以外で電源が切れると、本機能は 動作しません。
- ●病院、医療機関、航空機の中など携帯電話の使用を禁止された場所では、電源を切るだけではなく、本機能の 設定も解除してください。



指定した時刻に目覚まし音でお知らせ します

お買い上げ時 目覚まし:停止

指定した時刻になったことを、設定した目覚まし音でお知らせします。1回のみ行うか、毎 日繰り返し行うか、特定の曜日で繰り返し行うかを設定します。

● 個人情報表示制限中は、本機能を使用できません。→P158

待受画面で(メニュニ)▶「51目覚まし・予定を登録する」▶「11目覚 ましを使う | を押す

目覚ましを

目覚まし

設定してください 1月覚まし 停止

2 時刻 00時00分 3繰り返し

> 毎日繰り返す 月覚まし1

5 音量

1目覚まし:目覚ましを起動するかどうかを設定します。

②時刻 : 目覚ましを起動する時刻を設定します。

3繰り返し:目覚ましを繰り返し起動するかどうかを設定し

ます。

4 音 : 目覚まし音の種類を設定します。 5 音量 : 日覚まし音の音量を設定します。

「11目覚まし」を押す

目覚ましを動かすかどうかの確認画面が表示されます。

「1動かす」を押す

時刻の設定画面が表示されます。

● 「2 止める | : 目覚ましを起動しません。操作 10 に進みます。

時刻を入力 決定を押す

繰り返しの種類を 設定してください

1毎日繰り返す

2曜日を指定する 3繰り返さない

●24時間制で入力します。時、分が1桁のときは、前に0を 付けます。

1毎日繰り返す : 目覚ましを毎日起動します。

②曜日を指定する:目覚ましを特定の曜日に起動します。 3繰り返さない : 日覚ましを一度だけ起動します。

「1 毎日繰り返す」~「3繰り返さない」のいずれかを押す

●「1 毎日繰り返す」:操作8に進みます。

●「3繰り返さない」:操作8に進みます。

6 「①日曜日」~「⑦土曜日」のうち、選択する項目の番号を押す

曜日を選びます

1 ☑ 日曜日

3□火曜日

4 □水曜日 5 □木曜日

6 □金曜日 7 □ +曜日 曜日の□が☑に変わります。

● **決定**:曜日を選択/解除します。

● <u><---</u>): すべての曜日を選択/解除します。

7 電話帳を押す

メロディ一覧が表示されます。

スコート・ファイン スロディを選択 → 決定を押す



操作1の画面に戻ります。

1 (電話帳)を押す

目覚ましを設定/止めた旨のメッセージが表示されます。

11 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

- (一)を押すと待受画面に戻ります。
- ●目覚ましを設定すると、待受画面に ① または ਓ (予定の通知も設定しているとき) が表示されます。FOMA 端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに ① または ਓ (予定の通知も設定しているとき) が表示されます。

目覚まし時刻になると

7:30



設定した時刻になると左の画面が表示され、設定した音と音量で目 覚まし音が鳴ります。

- ●次の操作を行うと、目覚ましが停止し、「1分間鳴った後、4分間 停止」する動作(スヌーズ動作)を30分間繰り返します。
 - 約1分間何も操作をしない
 - ・ (一)と (土) 三 以外のボタンを押す
- FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに「時間です」と時刻が表示されます。 ●3 を押すと目覚ましが停止し、スヌーズ動作を30分間繰り返します。

多知らせ

- 通話中(通話保留中の場合は保留解除後)に設定した時刻になると、目覚まし音ではなく警告音が鳴り、画面の表示でお知らせします。● を押すと、通話中の画面に戻ります。
- 目覚ましの設定画面を表示しているとき、電源を切っているとき、ソフトウェア更新中のときに、設定した時刻になると、目覚ましは動作せずに次のようになります。
 - ・繰り返しの種類を「毎日繰り返す」または「繰り返さない」に設定している場合は、翌日の同時刻に目覚ま しが動作します。
 - ・繰り返しの種類を「曜日を指定する」に設定している場合は、翌日以降の指定した曜日の同時刻に目覚まし が動作します。
- ●電話の発着信中、呼出中、切断中、64Kデータ通信の発着信中、データ転送中に設定した時刻になると、それ ぞれの動作終了後に目覚ましが動作します。
- 公共モード(ドライブモード)中に設定した時刻になると、目覚まし音は鳴らず、画面の表示のみでお知らせします。
- ●マナーモード中に設定した時刻になると、目覚まし音は鳴らず、パターンAの振動(→P131)でお知らせします。
- ●電源を切っているときに本機能を動作させるには、通知時刻自動電源ON設定を「入れる」に設定してください。→P387



名定夷

予定を管理します

行事や用件などの予定を登録して、必要なときに確認できるようにします。登録した予定の 日時になると音声で通知するように設定することもできます。

- 個人情報表示制限中は、本機能を使用できません。→P158
- ■最大登録件数→P519

カレンダーの表示

予定は、カレンダー画面から登録、確認します。

待受画面で(メニュー)▶「「5」目覚まし・予定を登録する」▶「2]予定 表を使うしを押す

当日は水色、土曜日は青、日曜日・祝日は赤(画面配色設定を 「白黒反転」に設定している場合、当日はピンク、土曜日は水 色)で表示されます。予定を登録している日付は左上に が 表示されます。

(×=ュ-

: 前の月が表示されます。

電話帳 : 次の月が表示されます。

(一)を押すと待受画面に戻ります。

<カレンダー画面>

お知らせ

- カレンダーは2000年1月1日から2060年12月31日まで表示できます。
- カレンダーの祝日は、「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 (平成 17年5月20日・法律第43号)」 に基づいています(2008年4月現在)。ただし、春分の日・秋分の日は、前年2月1日の官報で発表される ため、カレンダーの表示と異なる場合があります。また、上記法律は2007年1月から施行されていますが、 2006年までの一部の祝日、振替休日については、改正前の日付で表示されませんのでご注意ください。

予定の登録

カレンダー画面で登録する日付を選択し決定を押す

予定はありません 登録しますか?

1登録する 2 登録しない ■ すでに予定を登録している日付に追加するとき カレンダー画面で登録する日付を選択し決定し電話機を押 व

操作3に進みます。

[1]登録する」を押す

予定を 入力してください 11予定の内容

2時刻 指定なし 3 通知 なし

1 予定の内容 : 行事や用件などの予定を入力します。

2 時刻 : 予定の時刻を指定します。

: 予定の時刻になったとき、通知するかどうか 3 通知

を設定します。

🤦 「①予定の内容」を押す

予定の内容の入力画面が表示されます。

⚠ 予定の内容を入力▶決定を押す

予定の時刻を指定するかどうかの確認画面が表示されます。

● 全角で最大45文字、半角で最大90文字入力できます。

🗲 「①指定する」または「②指定しない」を押す

予定の時刻の入力画面が表示されます。

● 「2 指定しない」:操作8に進みます。

○ 予定の時刻を入力 決定を押す

予定の時刻に通知するかどうかの確認画面が表示されます。

●24時間制で入力します。時、分が1桁のときは、前に0を付けます。

7 「1通知する」または「2通知しない」を押す

操作2の画面に戻ります。

Q 電話帳を押す

----予定を登録した旨のメッセージが表示されます。

౸ 決定を押す

4月 8日(日)予定 1/1件 ⊙14:00 ♀

<予定一覧画面>

予定一覧画面が表示されます。

- **戻る**を押すとカレンダー画面に戻ります。
- (一)を押すと待受画面に戻ります。
- ●予定の時刻に通知する設定にしているときは、予定一覧画面の通知する予定の時刻の右側に ☆ が表示されます。また、待受画面に 書または (目覚ましも設定しているとき) が表示されます。FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに または (目覚ましも設定しているとき) が表示されます。

お知らせ

予定表の保存領域の空きが足りないときや最大登録件数を超えるときは、予定を登録できない旨のメッセージが表示されます。不要な予定を削除してください。→P397

予定を通知する日時になると

予定の通知を設定した時刻になると次の画面が表示され、着信音量で設定した音量の「予定の時刻です」という通知音声とランプの点滅でお知らせします。



- **一**を押すと予定の通知が終了し、予定の通知が動作する前の画面に戻ります。
- FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに「予定の時刻です」と時刻が表示されます。 ◎ を押すと予定の通知が停止します。

多规多世

- 通話や通信の操作中や公共モード中に、設定した時刻になったときの通知の動作は、目覚ましと同様です。→P390
- マナーモード中に設定した時刻になると、通知音声は鳴らず、パターンAの振動(→P131)とランプの点滅でお知らせします。
- 電源を切っているときに本機能を動作させるには、通知時刻自動電源ON設定を「入れる」に設定してください。→P387

予定の確認

1 カレンダー画面で確認する日付を選択▶(決定)を押す 予定一覧画面が表示されます。



🤈 確認する予定を選択 🗦 決定を押す

予定詳細画面が表示されます。

4月 8日(日)予定 1/4件 予定の内容 買い物 時刻 10:00

- ●同じ日付に複数の予定を登録している場合は、(子) Pかを押すと前後に登録している予定の予定詳細画面に切り替わります。
- ●(決定)または(戻る)を押すと予定一覧画面に戻ります。
- (一)を押すと待受画面に戻ります。
- 表示中の予定を変更するとき

<予定詳細画面> 予定詳細画面で(電話帳)を押す

なし

■ 表示中の予定を変更するとき

・以降の操作→P392「予定の登録」操作3以降

あ知らせ

涌知

● 予定一覧画面から予定を変更する場合は、変更する予定を選択して(===) [2]修正する」を押して操作します。

予定をコピーします

登録済みの予定を、別の日付にコピーします。

- ↑ カレンダー画面でコピーする予定を登録している日付を選択▶決定)を押す
- ク コピーする予定を選択
 ▶(<u>x=x</u>)を押す

1登録する 2修正する 3削除する 4指定日にコピー 5翌日にコピー 6日付を変更

- 🤦 「④指定日にコピー」または「53翌日にコピー」を押す
 - コピーする日付を指定するとき
 - ①「4指定日にコピー」を押す
 - ②コピーする日付を入力 (決定)を押す 予定をコピーした旨のメッセージが表示されます。
 - 西暦は下2桁を入力します。月、日が1桁のときは、前に0を付けます。
 - 翌日にコピーするとき

「5翌日にコピー」を押す

予定をコピーした旨のメッセージが表示されます。

4 決定を押す

コピーした予定が予定一覧画面に表示されます。

- (戻る)を押すとカレンダー画面に戻ります。
- (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● 予定詳細画面からコピーする場合は、 (全主) ■ 「3 指定日にコピー」または 「4 翌日にコピー」を押して操作します。

予定の日付を変更します

登録済みの予定の日付を変更します。日付を変更しても、予定の内容、時刻、通知の設定は そのまま引き継がれます。

- ↑ カレンダー画面で変更する予定を登録している日付を選択▶(決定)を押す
- **2** 変更する予定を選択 **※ニュー** 「⑥ 日付を変更」を押す 予定の日付の入力画面が表示されます。
- 3 日付を入力▶決定を押す

予定の日付を変更した旨のメッセージが表示されます。

- ●西暦は下2桁を入力します。月、日が1桁のときは、前に0を付けます。
- / 決定を押す

日付を変更した予定が予定一覧画面に表示されます。

- **戻る**を押すとカレンダー画面に戻ります。
- を押すと待受画面に戻ります。

あ知らせ

● 予定詳細画面から変更する場合は、 ※==> ▶ 「5 日付を変更」を押して操作します。

知られたくない予定を守る <シークレット属性設定/解除>

他の人に見られたくない予定には、シークレット属性を設定します。シークレット属性を設定するには、FOMA端末をシークレットモードに設定する必要があります。

- ◀ シークレットモードを設定する
 - 操作方法→P157
- 2 カレンダー画面でシークレット属性を設定する予定を登録している日付を選択▶決定を押す

シークレット属性を設定するかどうかの確認画面が表示されます。

✓ 「1設定する」を押す

シークレット属性を設定した旨のメッセージが表示されます。

● 「2 設定しない」: 設定を中止します。

5 決定を押す

時刻

涌知

予定詳細画面に戻ります。

国 Til - 2 - 8:304月 8日(日)予定4/4件予定の内容飲み会

20:00 あり − 表示している予定にシークレット属性を設定しているとਊが点滅します。

- **戻る**を押すと予定一覧画面に戻ります。
- を押すと待受画面に戻ります。
- シークレット属性を解除するとき
 - ①シークレットモード中にシークレット属性を設定している予定詳細画面を表示 ▶ (5) > 「6) シークレット属性解除」を押す
 - ② [1] 解除する」を押す

シークレット属性を解除した旨のメッセージが表示されます。

- [2]解除しない]:解除を中止します。
- ③決定を押す

予定詳細画面に戻ります。

お知らせ

- シークレット属性を設定している予定は、シークレットモード中のみ表示できます。また、予定の通知もシークレットモード中のみ動作します。
- シークレットモード中に登録、変更した予定は、自動的にシークレット属性が設定されます。

予定の登録件数を確認しますく登録件数確認>

予定の登録件数やシークレット属性を設定している予定 (→P396) の件数などを表示して確認します。

↑ 待受画面で
「5 目覚まし・予定を登録する」
「3 予定の登録件数を見る」を押す

予定表登録件数

登録件数 5件 残り 295件

🤈 確認が終わったら決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● シークレットモード中は、シークレット属性を設定している予定の件数も表示します。

予定の削除

- ↑ カレンダー画面で削除する予定を登録している日付を選択▶決定を押す
- 2 削除する予定を選択
 √=--> 「3 削除する」を押す

削除する予定を 選んでください

1選択1件

2選択1日

3選択日前日まで

4全件

【3 「1」選択 1件」~「4全件」のいずれかを押す

予定を削除するかどうかの確認画面が表示されます。

- 選択した予定のみ削除するとき
 - 「1選択1件」を押す
- 選択した日付の予定をすべて削除するとき 「2」選択1日 | を押す
- 選択した日付より前の日付の予定をすべて削除するとき 「③選択日前日まで」を押す
- すべての予定を削除するとき

「4全件」▶4~8桁の端末暗証番号を入力▶決定を押す

✓ 1 削除する」を押す

予定を削除した旨のメッセージが表示されます。

● [2] 削除しない | : 削除を中止します。

🧲 決定を押す

カレンダー画面に戻ります。

- 予定を削除した日付に他の予定がある場合や、「3」選択日前日まで」を押した場合は 予定一覧画面に戻ります。
- (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- 予定詳細画面から削除する場合は、 (全主) ► [2] 削除する」を押して操作します。表示中の予定のみ削除されます。
- ●シークレット属性を設定している予定は、シークレットモード中のみ削除できます。



直前通話時間/精算通話時間

通話時間を確認します

直前に行った通話時間と、これまでに行った通話の積算時間を確認します。

- 通話時間は、かけた場合とかかってきた場合の両方がカウントされます。
- ●直前通話時間は、直前に行った電話またはデータ通信の通話時間が表示されます。
- ●積算通話時間は、電話、データ通信に分けて表示されます。
- ●以前に積算通話時間をリセット(→P399) した場合は、リセット時から現在までの積算 通話時間が表示されます。
- ●表示される時間はあくまでも目安であり、実際の通話時間とは異なる場合があります。

1 待受画面で「9詳細な設定」「8情報の表示やリセットを行う」「1通話時間を見る」を押す

確認する項目を 選んでください

1直前の通話時間:直前に行った通話時間を表示します。

2 積算の通話時間: 現在までの積算した通話時間を表示しま

1直前の通話時間 2積算の通話時間

す。

🤈 「11直前の通話時間」または「21積算の通話時間」を押す

通話時間 直前の通話時間 01分17秒 積算通話時間 電話 1時間53分32秒 データ通信 00秒

<直前通話時間>

<積算通話時間>

- 決定を押すと操作1の画面に戻ります。
- (一)を押すと待受画面に戻ります。

あ知らせ

- 直前通話時間、積算通話時間が9999時間59分59秒を超えると、0秒に戻ってカウントされます。
- i モード通信、パケット通信の通信時間はカウントされません。
- 着信中や相手を呼び出している時間はカウントされません。

積算時間リセット

積算通話時間をリセットします。

端末暗証番号入力画面が表示されます。

ク 4~8桁の端末暗証番号を入力▶決定を押す

積算時間を リセットする項目を 選んでください 1電話 : 電話の積算時間をリセットします。2データ通信 : データ通信の積算時間をリセットします。

3全ての通話: すべての積算時間をリセットします。

1電話

2 データ通信 3 全ての通話

2 「11電話」~「3全ての通話」のいずれかを押す

積算時間をリセットするかどうかの確認画面が表示されます。

✓ 「¹」リセットする」を押す

積算時間をリセットした旨のメッセージが表示されます。

● [2]リセットしない]: リセットを中止します。

| 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。



直前通話料金/積算通話料金

通話料金を確認します

直前に行った通話料金と、これまでに行った通話の積算料金を確認します。

- 通話料金は、かけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤルなどの無料通話 先や番号案内(104)などにかけた場合は、直前通話料金に「O円」または「******」が 表示されます。
- ●直前通話料金は、電話、データ通信に分けて表示されます。
- ●積算通話料金は、電話、データ通信を合わせて表示されます。
- 通話料金は FOMA カードに蓄積されるため、FOMA カードを差し替えてご利用になる場合、蓄積されている積算料金(2004年12月から積算開始)が表示されます。
 - ※901iシリーズより前に発売されたFOMA端末では、FOMAカードに蓄積された料金を表示することはできません(FOMAカードには蓄積されています)。
- ●以前に積算通話料金をリセット(→P401) した場合は、リセット時から現在までの積算 通話料金が表示されます。
- ●表示される通話料金はあくまでも目安であり、実際の通話料金とは異なる場合があります。また、表示される通話料金に消費税は含まれていません。

待受画面で(x=x-) 「9詳細な設定」 「8情報の表示やリセッ 「②通話料金を見る」を押す トを行うし


確認する項目を 選んでください 11 直前の通話料金: 直前に行った通話料金を表示します。

す。

2 積算の通話料金: 現在までの積算した通話料金を表示しま

11直前の通話料金 2 積算の通話料金

「1」直前の通話料金 | または「2]積算の通話料金 | を押す



積算诵話料金 積算通話料金 12,345 円 前回リセット日時 2007年03月08日 16時00分

< 直前诵話料金>

- ●(決定)を押すと操作1の画面に戻ります。
- ★ を押すと待受画面に戻ります。

- D i モード通信、パケット通信の通信料金はカウントされません。 i モード利用料などの確認方法については 『ご利用ガイドブック (i モード<FOMA>編)』をご覧ください。
- FOMA端末の電源を入れ直すと、直前通話料金に「****** が表示されます。
- WORLD CALL利用時の国際通話料はカウントされます。その他の国際電話サービス利用時はカウントされ ません。

積算料金リセット

積算通話料金をリセットします。

待受画面で(メニュー)▶「⑨詳細な設定」▶「⑧情報の表示やリセッ トを行う **→** 「4 通話料金をリセットする **→** を押す

PIN2コード入力画面が表示されます。

PIN2コードを入力 決定を押す

PIN2コードが認証された旨のメッセージが表示されます。

(決定)を押す

積算通話料金をリセットするかどうかの確認画面が表示されます。

✓ 「¹」リセットする」を押す

積算通話料金をリセットした旨のメッセージが表示されます。

● [2] リセットしない |: リセットを中止します。

5 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。



電卓

電卓として使います

FOMA端末で+、-、×、÷の計算ができます。

1 待受画面で(Ў=ユー)▶

「⑥電卓を使う」を押す





■電卓画面には、操作に使用するボタンの位置と機能が表示されます。

) 計算する

●次のボタンを押して操作ができます。

操作ボタン	説明	操作ボタン	説明
0 ~ (9 k/s) ~ (9 wx/z)	数字を入力します。	Â	掛け算を行います。
<u></u>	割り算を行います。	Œ	引き算を行います。
₽ P	足し算を行います。	決定	計算を実行します。
X=x-	計算を取り消します。	₩₩	小数点を入力します。
# <u>&f</u>	表示中の数字の+と- を切り替えます。		

〈例〉18+30=を計算するとき

1 8 + 3 0 = \rightarrow 48と表示されます。 (15) (8) (15)

- (メニュー): 計算結果が消去されます。
- (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- 最大8桁入力できます。
- ●計算結果の整数部分が8桁を超えたり、0で除算したりするとエラーとなり、「E」と表示されます。解除するには、 を押します。小数点を含む数値が8桁を超える場合は、表示に収まらない小数部分が四捨五入されて表示されます。



歩数計

歩数計として使います

歩数計を設定すると、カウントした歩数から歩いた距離と消費カロリーを計算して、表示します。

有酸素運動の目安となる「いきいき歩行」をカウントしたり、毎日の歩数データを指定した 宛先へ自動的にメールで送信したりできます。

- 個人情報表示制限中は、歩数のカウントは行いますが、その他の操作はできません。 →P158
- ●次の場合は、歩数のカウントを行いません。
 - 電源が入っていないとき
 - 歩数計を「利用しない」に設定しているとき
 - FOMA端末が開いた状態のとき
 - バイブレータが振動しているとき
- ●カウントした歩数は、あくまでも目安としてご活用ください。
- カウントする歩数は、装着のしかたや歩きかたによって正確にカウントされない場合があります。

いきいき歩行とは

いきいき歩行の歩数および歩行時間は、有酸素運動(呼吸によって取り入れられる酸素を効果的に使い、全身持久力を高めつつ体脂肪を効果的に燃やす運動)の目安となる歩行を計測したものです。

- FOMA端末で次の条件を満たしたとき自動的にカウントを始めます。
 - 毎分60歩以上の速さで歩くこと
 - 3分以上続けて歩くこと(歩きはじめから3分未満の歩数は、いきいき歩行としてカウントされません)

〈例〉毎分100歩の速さで20分歩いた場合、いきいき歩行の歩数は1700歩となります。

※4分以内の休息は継続したものとします。

歩数計利用時の注意事項

歩数を正確にカウントするためには、正しく装着して毎分100~120歩程度の速さで歩く ことをおすすめします。

- ●装着するときは次の点にご注意ください。
 - キャリングケース(別売)に入れるときは、キャリングケースを腰のベルトなどに装着 してください。
 - かばんに入れるときには、ポケットや仕切りの中に入れてください。


歩数カウント中のご注意

次の場合は、歩数を正確にカウントしないことがあります。


●FOMA端末が地面と水平のとき



● FOMA端末が地面に対して垂直から前後30度以上傾いているとき 垂直から前後30度以内の傾きであればカウントします。



地面に対して垂直であれば、傾いても逆さまになってもカウントします。



- FOMA端末が不規則に動くとき
 - FOMA端末を入れたかばんが足や腰に当たって不規則な動きをしているとき
 - FOMA端末を腰やかばんからぶら下げたとき

- ●不規則な歩行をしたとき
 - すり足のような歩きかたや、サンダル、下駄、草履などを履いて不規則な歩行をしたとき
 - 混雑した場所を歩くときなど、歩行が乱れたとき
- ●上下運動や振動の多い所で使用したとき
 - 立ったり、座ったりしたとき
 - 歩行以外のスポーツを行ったとき
 - 階段や急斜面の昇り降りを行ったとき
 - 乗り物(自転車、車、電車、バスなど)に乗車中の上下振動または横揺れのとき
- ●ジョギングをしたり、極端にゆっくり歩いたとき

歩数計の設定

お買い上げ時

利用する(歩幅:50cm 体重:50kg)

1 待受画面で<a> 「フ歩数計を使う」 「1歩数計の利用/停止を設定する」を押す

歩数計を 利用しますか?

1利用する 2利用しない

「1利用する」を押す

歩数計を 設定します。 歩数計ののも までしてで あくましてださい 決定 ●「2利用しない」:操作6に進みます。

📿 決定を押す

歩幅の入力画面が表示されます。

4 歩幅を入力▶決定を押す

体重の入力画面が表示されます。

- ●歩幅とは、歩くときに1歩進んだときのつま先からつま先までの長さです。10歩進んだ距離を歩数(10)で割ると、誤差が少なく測れます。
- 30~ 120cmの間で設定します。

5 体重を入力▶決定を押す

歩数計の利用を開始した旨のメッセージが表示されます。

●30~120kgの間で設定します。

斉 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

- (一)を押すと待受画面に戻ります。
- ●本機能を使用中は、待受画面に 🏂 または 🏂 (歩数計自動送信メールも使用しているとき) が表示され、歩数がカウントされます。

カウント中の歩数を確認します

歩数計を「利用する」に設定すると、FOMA端末を折り畳んでいるとき、背面ディスプレイに今日の歩数が表示されます。



- ●背面ディスプレイの照明が点灯しているときは、 ② を押すたびに、デジタル時計と通常歩行の歩数→デジタル時計といきいき歩行の歩数→デジタル時計大→アナログ時計→デジタル時計の順で表示が切り替わります。
 - 表示の切り替え→P26

お知らせ

- ●日付時刻設定を設定していない場合は、歩数計のお買い上げ時は「利用しない」に設定されます。
- ●歩き始めは、誤カウントを防ぐために歩行を始めたかどうかを判断しているため、表示が変わりません。目安として4秒程度歩くとそこまでの歩数が一度に表示されます。
- カウントした歩数は、約10分ごとに保存されます。歩数計を使用中に、FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されていない歩数が消失してしまう場合があります。
- ●電池パックを取り外したり、電池が切れたまま充電しなかったりすると、歩数計の設定が解除される場合があります。
- 歩数計を「利用する」に設定しているとき、背面ディスプレイは次のように動作します。
 - 切り替えた表示の設定は保持されますが、電源を入れ直すとデジタル時計と通常歩行の歩数が表示されます。
 - 新着情報(→P23)がある場合は、歩数の表示を設定していても新着情報の表示が優先されます。

歩数の履歴の確認

毎日午前0時0分になると、1日分の歩数の履歴が自動的に保存されます。次の項目の履歴を、当日を含めて過去32日分、確認できます。

表示項目	内 容
通常歩行の歩数	通常歩行の1日分の歩数が表示されます。
通常歩行の距離	歩数と設定した歩幅から算出した歩行距離が表示されます。ただし、1
	分あたりの歩数により歩幅は補正されるため、設定した歩幅から算出し
	た歩行距離とは異なる場合があります。

表示項目	内 容
通常歩行のカロリー	歩数、歩行時間、設定した体重から算出した消費カロリーが表示されます。ただし、1分間に歩いた距離が30m未満の場合は、カロリー計算は行われません。
いきいき歩数	いきいき歩行の1日分の歩数が表示されます。
いきいき歩行❤	いきいき歩行の1日分の歩行時間が表示されます。

※表示される数値は、あくまでも目安としてご活用ください。

1 待受画面で<a> 「7歩数計を使う」 「2歩数の履歴を表示する」を押す

通常歩行	
	1/5件
04/08	1750步
04/07	3000步
04/06	3500步
04/05	3000步
04/04	3500步

<履歴表示画面 (通常歩行の場合)> 通常歩行の歩数の履歴が表示されます。

- 歩いた距離を確認するとき 履歴表示画面で(<===) [2]通常歩行の距離」を押す
- 消費カロリーを確認するとき 履歴表示画面で(本土) | [3]通常歩行のカロリー」を押す
- いきいき歩行の歩数を確認するとき 履歴表示画面で(至上) 「4」いきいき歩数」を押す
- いきいき歩行の時間を確認するとき履歴表示画面で「⑤いきいき歩行⊗」を押す
- 歩数の履歴をメールで送信するとき 履歴表示画面で履歴を選択 ► 「6メールで送る」を 押す
 - ・以降の操作→P268「iモードメールを作成して送信します」操作2以降
 - ・送信される内容は、歩数計自動送信メールの内容と同様です。→P412

🤈 確認が終わったら決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● ● を押すと待受画面に戻ります。

御魚田

- 歩数は99999歩まで表示されます。999999歩を超えた場合は、0歩に戻って表示されます。
- 距離は9999.9kmまで表示されます。9999.9kmを超えた場合は、0kmに戻って表示されます。また、0.1km 未満のときは0kmと表示されます。
- カロリーの算出は65535kcalまでです。
- 時間は99時間59分まで表示されます。99時間59分を超えた場合は、0分に戻って表示されます。

● FOMA端末の故障、修理やその他の取り扱いによって、歩数の履歴が消失してしまう場合があります。また、 歩数の履歴は、電池パックを外した状態や空の状態でも約1か月は保持されますが、それ以上経過すると消失 してしまう場合があります。万が一、歩数の履歴が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負い かねますのであらかじめご了承ください。

歩数の履歴の削除

すべての歩数の履歴を削除します

現在カウント中の歩数、履歴に保存されている歩数、歩数計自動送信メールの累積歩数を削除します。歩数計に設定した歩幅、体重は削除されません。

1 待受画面で
「7歩数計を使う」
「4歩数の履歴を削除する」を押す

歩数の履歴を削除するかどうかの確認画面が表示されます。

「1削除する」を押す

歩数の履歴を削除した旨のメッセージが表示されます。

● 「2 削除しない」:削除を中止します。

📿 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

今日の歩数を削除します

1 待受画面で
「「7歩数計を使う」
「5 今日の歩数を削除する」を押す

今日の歩数を削除するかどうかの確認画面が表示されます。

<mark>ク 「</mark>1削除する」を押す

今日の歩数を削除した旨のメッセージが表示されます。

● [2]削除しない」:削除を中止します。

强 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

歩数計自動送信メール

お買い上げ時 送信先アドレス、連携サービス:設定なし

毎日指定した時間帯に、指定した宛先へ、最新の歩数の履歴を自動的にメールで送信します。 自分で指定する宛先1件と歩数計サービス1件の合計2件を、歩数計自動送信メールの宛先 として同時に設定できます。

- ●歩数計自動送信メールを利用するためには、iモードのご契約が必要です。
- ●送信される歩数の履歴に当日分は含まれません。
- ●歩数計自動送信メールを使用するための通信料は、お客様のご負担となります。

歩数計サービスとは

歩数計自動送信メールを使用して、「@Fケータイ応援団」の歩数計サービスを利用できます。 サービスの利用を設定すると、歩数の履歴が「@Fケータイ応援団」に自動送信され、「東海 道五十三次」や「富士登山」などの仮想のコースを歩いて、チェックポイント通過時にその ポイントの写真や紹介文のメールを受け取ることができます。

- 歩数計サービスの利用料はかかりませんが、メールの送受信や i モードサイトに接続する ための通信料はお客様のご負担となります。
- ●迷惑メール対策(受信/拒否設定)によるメールの受信制限を行うと、歩数計サービスは 利用できませんのでご注意ください。
- お客様ご自身のメールアドレスの変更を行うと、新たに歩数計サービスの利用開始となりますのでご注意ください。
- ●詳細は「@Fケータイ応援団」のサイトをご覧ください。

アクセス方法 (2008年4月現在)

待受画面で**決定**を 1 秒以上 ▶ 「1 i Menuを見る」 ▶ 「メニューリスト」 ▶ 「ケータイ電話メーカー」 ▶ 「@Fケータイ応援団」

※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。

↑ 待受画面で 「フ歩数計を使う」 「③歩数の自動送信 メールを設定する」を押す

歩数の自動送信を 設定してください 1送信先アドレス 設定なし 2連携サービス 設定なし 3送信時間帯 8時~10時

1送信先アドレス:指定した宛先に歩数計自動送信メールを

送信するかどうかを設定します。

②連携サービス : 歩数計サービスを利用するかどうかを設

定します。

③ 送信時間帯 : 歩数計自動送信メールを送信する時間帯

を設定します。

🤈 「①送信先アドレス」を押す

自動送信の宛先を 選んでください

1電話帳から選択 2直接入力する 3設定しない ■ 歩数計サービスのみ設定するとき

「②連携サービス」を押す

操作5に進みます。

2 [②直接入力する] ▶宛先を入力する

歩数データの 送信先アドレスを 入力してください

1

- ●半角で最大50文字入力できます。
- i モード端末にメールを送信するときは、メールアドレスの「@docomo.ne.jp」は省略できます。
- 半角英字入力モード時に (1 ½): [.] [@] [-] などを入力できます。

■ 電話帳から選択するとき

- ① [1] 電話帳から選択」 ▶電話帳を検索する
 - 検索方法→P101
- ②送信する相手を選択 決定を押す 送信する相手のメールアドレス画面が表示されます。
- ③ メールアドレスを選択▶ 決定 を押す 操作5に進みます。
- 設定しないとき

「3設定しない」を押す 操作5に進みます。

⚠ 決定を押す

利用するサービスを 選んでください

1東海道五十三次 2富士登山 3その他のコース 4設定しない

「¹ 東海道五十三次」~「⁴ 設定しない」のいずれかを押す

- [3] その他のコース」を押した場合は、最初の自動送信後に送られてくるメールの指示に従って、コースを選択してください。
- ●操作3で「3設定しない」を押し、さらに操作5で「4設定しない」を押した場合は、操作7に進みます。
- **6** 「10時~2時」~「#22時~24時」のいずれかを押す 操作1の画面に戻ります。

7 電話帳を押す

歩数の自動送信メールを設定/解除した旨のメッセージが表示されます。

● 歩数計を「利用しない」に設定しているときは、歩数計が停止している旨のメッセージが表示されます。歩数計停止中は、歩数計自動送信メールは送信されません。

🙎 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

- (一)を押すと待受画面に戻ります。
- ●本機能を使用中は、待受画面に 🏂 が表示されます。

送信時間帯になると

歩数計自動送信メールは、送信時間帯に待受画面が表示されているときに送信されます。歩数計自動送信メールが送信されると、 i モードメールを送信した旨のメッセージが約3秒間表示されます。

送信しました

●歩数計自動送信メールは、「送信したメールを見る」の「送信箱」 フォルダに保存されます(→P286)。歩数計自動送信メールは 編集できません。



■ 送信に失敗したとき

自動送信に失敗すると、送信に失敗したメールがある旨のメッセージが表示されます。 (決定) を押すと待受画面に戻り、ディスプレイに (公配) が表示されます。その場合は未送信 メールとして保存され、自動で再送信されませんので、次の操作で再送信してください。

- ① ② 「 4 未送信のメールを見る」を押す
- FOMA端末を折り畳んでいるとき

i モードメールが自動的に送信されます。送信に失敗したときは、背面ディスプレイに 「自動送信メール失敗」と表示されます。

お知らせ

- ●次の場合は自動送信が行われず、未送信メールとして保存されます。
 - ・FOMAカードを正しく取り付けていないときやFOMAカードに異常があるとき
 - セルフモード中
 - ダイヤル発信制限中で、電話帳に登録されていないメールアドレスを自動送信メールの送信先に設定しているとき(歩数計サービスへはダイヤル発信制限中でも自動送信されます)
- ●送信時間帯に次の操作を行うと、当日の自動送信は行われず、未送信メールとしても保存されません。翌日から自動送信が行われます。
 - 日付・時刻の設定
 - ・歩数計自動送信メール設定の変更
- ●送信時間帯に次の操作を行うと、自動送信される状態に戻しても、当日の自動送信は行われず、未送信メールとしても保存されません。翌日から自動送信が行われます。
 - 電源を切る
 - ・歩数計を「利用しない」に変更する
- ●次の場合は、自動送信は行われません。
 - 電源を切っているとき
 - オールロック中
 - 個人情報表示制限中
 - ・歩数計を「利用しない」に設定しているとき
 - 前日の歩数の履歴がないとき
- メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、メールを作成できない旨のメッセージが表示され、自動送信できません。「未送信のメールを見る」から不要な i モードメール、SMSを削除してください。→P338
- 送信時間帯に待受画面が表示されなかった場合は、待受画面が表示されたとき自動送信されます。

歩数計自動送信メールの内容

以下の内容のメールが自動的に作成され、送信されます。

□送信箱	
□ 図	ı
□07/04/08 08:30	ı
宛docomo.taro	ı
題2007/04/07 歩	J
数数	
日付:2007/04/07	
步数:XXXXX步	
少数・ハハハグ カロリー:XXXXkca	
I · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
累積歩数:XXXXX歩	
いきいき歩数:XXX	
XX步	
いきいき累積歩数	
:XXXXX歩	
- END -	

計測日が自動で入ります。

メール本文の項目	内 容	
日付	歩数の計測日	
步数	計測日の通常歩行の歩数	
カロリー	計測日の消費カロリー	
累積歩数	いままでの通常歩行の累積歩数	
	(履歴に保存されている32日分より前の歩数も含まれ	
	ます)	
いきいき歩数	計測日のいきいき歩行歩数	
いきいき累積	いままでのいきいき歩行の累積歩数	
歩数	(履歴に保存されている32日分より前の歩数も含まれ	
	ます)	

※ 歩数の数値がOの場合も送信されます。



スイッチ付イヤホンマイク

スイッチ付イヤホンマイクの使いかた

イヤホンマイク端子に平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを接続すると、スイッチ を押すだけで電話をかけたり受けたりすることができます。


- スイッチを押して電話をかけるには、イヤホンスイッチ設定を設定する必要があります。 →P413
- 平型スイッチ付イヤホンマイクのコードをFOMA端末に巻き付けないでください。電波の 受信レベルが低下する場合があります。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクのコードをアンテナ部分に近づけると、雑音が入ることがあります。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクのプラグは、確実にFOMA端末に差し込んでください。差し込みが不十分な状態では、音が聞こえない場合があります。

スイッチ付イヤホンマイクの接続

FOMA端末に平型スイッチ付イヤホンマイクを接続します。

※ イヤホンジャック変換アダプタPOO1 (別売) と接続すると、市販のイヤホンマイクを使うことができます。

イヤホンマイク端子のカバーを開け、平型スイッチ付イヤホンマイクの接続プラグを差し込む



イヤホンマイクのスイッチ動作の設定<イヤホンスイッチ設定>

お買い上げ時 イヤホンスイッチ動作:発信しない

イヤホンマイクのスイッチで電話を発信できるように設定し、電話帳に登録した電話番号を 指定すると、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押すだけで指定した電話番号に電 話をかけることができます。

イヤホンマイク 接続時の動作を 設定してください 11イヤホンスイッチ動作 : スイッチを押して電話を発信する

かどうかを設定します。

2 発信先

: スイッチを押して電話を発信する 相手を電話帳から選んで設定しま

す。

1]イヤホンスイッチ動作 発信しない

2 発信先

499:

電話帳の検索画面が表示されます。

- [2]発信しない]:スイッチを押して電話を発信しません。操作4に進みます。
- 3 電話帳を検索▶発信する相手を選択▶決定を押す 操作1の画面に戻ります。
 - 検索方法→P101
- ⚠ 電話帳を押す

イヤホンマイク接続時の動作を設定した旨のメッセージが表示されます。

5 決定を押す


メニュー画面に戻ります

●(一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- シークレット属性を設定している電話帳データを本機能の発信先に設定する場合は、設定前にシークレット モードを設定してください。
- 発信先に設定した電話帳データに電話番号を2件以上登録している場合は、1件目に登録している電話番号に 電話がかかります。
- 発信先に設定した電話帳データを削除したり他の電話帳データで上書きしたりすると、設定は解除されます。

スイッチを使った電話のかけかた



● 個人情報表示制限中は、本機能を使用できません。→P158

特受画面で平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを1秒以上押す

「ピピッ」と音がするまで押し続けます。

イヤホンスイッチ設定の発信先に指定した電話番号に電話がかかります。

●FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに通信状態が表示されます。

🤈 お話しが終わったらスイッチを1秒以上押す

「ピッ」と音がするまで押し続けます。

● (一)を押しても電話を切ることができます。

お知らせ

- イヤホンスイッチ設定の発信先に設定した電話帳データにシークレット属性を設定している場合は、スイッチを押して電話をかける前に、シークレットモードを設定してください。
- 通話中に別の相手の電話番号を入力してスイッチを1秒以上押しても、電話をかけることはできません。通話中の電話が切れるので、ご注意ください。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクを接続中は、FOMA端末を折り畳んでも電話は切れません。

スイッチを使った電話の受けかた

あらかじめ平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しておきます。

🕇 電話がかかってきたらスイッチを 1 秒以上押す

「ピピッ」と音がするまで押し続けると、電話がつながります。

- 着信音の鳴る位置は、スピーカー/イヤホン切替(→P134)の設定に従って鳴ります。
- FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに通信状態が表示されます。

か話しが終わったらスイッチを1秒以上押す

「ピッ」と音がするまで押し続けます。

● (一)を押しても電話を切ることができます。

お知らせ

● 平型スイッチ付イヤホンマイクを接続中は、FOMA端末を折り畳んでも電話は切れません。

通話中にかかってきた別の電話を受けます

キャッチホンをご契約いただくと、通話中に別の電話がかかってくると「ププ···ププ···」という通話中着信音(→P64)が聞こえます。サービスを開始に設定すると、キャッチホンがご利用いただけます。

通話中に電話がかかってくる

通話中着信音が聞こえます。

スイッチを1秒以上押す

キャッチホン中(マルチ接続中)の画面が表示されます。

最初の相手との通話が保留になり、後からかかってきた電話を受けます。

● 通話中に電話帳またはスイッチを 1 秒以上押す

: 诵話の相手を切り替えます。

● 通話中に(**決定**):現在通話中の相手も保留します。もう一度 (**決定**) を押すと解除しま す。



オート着信機能設定

イヤホンをつないで自動で電話を受け ます

お買い上げ時 応答方法:手動

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを接続しているときに着信があった場合、設定 した応答時間になると自動的に応答します。

電話を受けたとき、接続したイヤホンマイクなどから音声が聞こえます。

- 诵話中の着信に対しては、本機能は動作しません。
- ◆ 公共干一ド中は、本機能は動作しません。→P74
- 待受画面で(メニュー) 「9詳細な設定」 | 「3電話・電話帳の詳細 を設定する | ▶ 「6 イヤホンマイクを設定する | ▶ 「1 イヤホ ンマイク接続時に自動で着信する」を押す

イヤホンマイク使用中の 着信方法を 設定してください 1 応答方法:自動と手動のどちらで接続するかを設定します。

② 応答時間: 着信から自動で応答するまでの時間を設定しま

す。

2 応答時間

「1応答方法」▶「2自動で応答する」を押す

応答時間の設定画面が表示されます。

■「1 手動で応答する」: 手動で応答します。操作4に進みます。

3 時間を入力▶決定を押す

操作1の画面に戻ります。

● 応答時間の秒数を0~120秒の間で設定します。

4 電話帳を押す

イヤホンマイク使用中の応答方法を設定した旨のメッセージが表示されます。

🧲 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- 電話帳指定着信拒否 (→P161)、非通知理由別着信設定 (→P164)、登録外着信拒否 (→P168) を設定中は、対象に設定している相手から電話がかかってくると、各機能が優先して動作します。
- 伝言メモ、留守番電話サービス、転送でんわサービスと本機能を同時に設定している場合、設定した呼出時間により、優先順位が異なります。
- 伝言メモの呼出時間設定と本機能の応答時間を同じ時間に設定できません。→P79
- ◆本機能と無音着信時間設定(→P166)を同時に設定している場合、無音着信時間を本機能の応答時間以上に 設定すると、本機能は動作しません。



各種設定リセット

各種機能の設定をリセットします

各種機能の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- ●オールロック中や、個人情報表示制限中は、本機能を使用できません。→P155、P158
- 本機能を行ったときにお買い上げ時の状態に戻る機能については、「メニュー一覧」をご覧ください。→P454
- ●「メニュー一覧」に記載されていない機能やお客様が登録したデータで、お買い上げ時の 状態に戻るものは次のとおりです。

機能/データ	説 明
背面ディスプレイの時計表示	基本設定を選択すると、デジタル時計と通常歩行の歩数に切
	り替わります。
マナーモード	基本設定を選択すると解除されます。
公共モード(ドライブモード)	
ワンタッチダイヤル登録	
簡単メール作成	基本設定を選択すると、通常メール作成に切り替わります。
当日の歩数の履歴	基本設定を選択すると、当日カウントした歩数の履歴のみ消
	去されます。
予測変換機能で登録されたデータ	予測辞書データを選択すると消去されます。
単語登録のデータ	ユーザ辞書データを選択すると消去されます。

1 待受画面で「9詳細な設定」「8情報の表示やリセットを行う」「6設定を初めの状態に戻す」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

🤈 4~8桁の端末暗証番号を入力▶決定を押す

リセット項目選択

1 ■基本設定

②☑メール設定

3 ☑ 『モード設定

4 ロック機能

5 ☑予測辞書データ

6 ☑ 1-ザ辞書デ-タ 7 ☑ 読上辞書デ-タ

3 「①基本設定」~「⑧呼出辞書データ」のうち、お買い上げ時の状態に戻さない項目の番号を押す

チェックボックスが✓から◯に切り替わり、選択が解除されます。

● 決定 : 項目を選択/解除します。

● <-=-): すべての項目を選択/解除します。

⚠ 電話帳を押す

選んだ項目をお買い上げ時の状態に戻すかどうかの確認画面が表示されます。

【 □戻す」を押す

選んだ項目をお買い上げ時の状態に戻した旨のメッセージが表示されます。

● [2]戻さない]: リセットを中止します。

斉 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● → を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

● i モード設定をリセットすると、待受画面に i チャネルの情報がテロップ表示されなくなります。待受画面で (決定)を押してチャネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、待受画面にテロップ表示されるようになります。



登録したデータを一括して削除します

FOMA端末に保存、登録、設定したデータをすべて削除します。

- ●オールロック中や、個人情報表示制限中は、本機能を使用できません。→P155、P158
- ●保護したデータも削除されます。
- ●各種設定リセットの対象となる機能(→P417)は、お買い上げ時の状態に戻ります。
- ●保存、登録、設定した次のデータや機能は、削除されたりお買い上げ時の状態に戻ります。
 - 自局電話番号以外の個人情報
 - 着信履歴
 - 伝言メモの設定
 - 電話帳データ
 - 電話帳検索優先設定
 - 電話帳指定着信拒否/許可の登録一覧
 - URL入力
 - ブックマーク
 - ・画面メモ
 - i モードメール
 - 編集したメール例文
 - 内蔵写真以外の画像
 - 内蔵ビデオ以外のビデオ、動画/ i モーション
 - ビデオ一覧、内蔵ビデオの設定
 - メロディ一覧、内蔵メロディの設定
 - ・目覚ましの設定
 - 通話時間
 - 诵話中着信動作選択
 - ソフトウェア更新(予約更新)

- リダイヤル
- 伝言メモ
- 伝言メモの応答メッセージ
- 電話帳のグループの設定
- 端末暗証番号
- ・ラストURL
 - URL履歴
 - ブックマークの簡易接続
 - メッセージR/F
 - SMS
 - i チャネル
 - 内蔵写真の設定
 - 内蔵メロディ以外のメロディ
- 作成したフォルダ、アルバム
 - 予定
 - 歩数の履歴
 - 定型文
- **↑** 待受画面で [9] 詳細な設定] ▶ [8] 情報の表示やリセットを行う] ▶ [7] 本体内データを全て削除する] を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

ク 4~8桁の端末暗証番号を入力▶決定を押す

本体内の全てのデータを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

3 「1削除する」を押す

FOMA端末が再起動してデータが削除されます。

● [2]削除しない]:削除を中止します。



- FOMAカードに保存、登録、設定されているデータは削除されません。
- ●パソコンから設定したデータ通信の設定は削除されません。
- 削除されるデータが多い場合は、再起動に時間がかかることがあります。途中で電源を切らないようご注意ください。
- ●データー括削除の再起動後は、音声読み上げの設定→歩数計設定の順で設定画面が表示されます。
 - ・操作方法→P42「初めて電源を入れたときは」操作①、②

ネットワークサービス

利用できるネットワークサービス	422
留守番電話サービス	422
キャッチホン	424
転送でんわサービス	424
迷惑電話ストップサービス	
番号通知お願いサービス	425
デュアルネットワークサービス	426
ガイダンスの日本語/英語切り替え<失語ガイダンス>	426
サービスダイヤル	427
OFFICEED	427
通話中着信設定	427
通話中にかかってきた電話の応対方法の選択<通話中着信動作選択>	427
清隔墁作設定	428

● 本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA 端末のメニューを使って操作 する方法で説明しています。詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス 編)』をご覧ください。



利用できるネットのフークサービス

FOMA端末では、次のようなドコモのネット ワークサービスをご利用いただけます。 各サービスの概要や利用方法については、次の

● サービスエリア外や電波の届かない所では ネットワークサービスはご利用できません。

表の参照先をご覧ください。


- ●詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワーク サービス編)』をご覧ください。
- お申し込み、お問い合わせについては取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

サービス名	月額 使用料	申し 込み	参照先
留守番電話 サービス	有料	必要	P422
キャッチホン	有料	必要	P424
転送でんわ サービス	無料	必要	P424
迷惑電話 ストップ サービス	無料	不要	P425
番号通知 お願い サービス	無料	不要	P425
デュアル ネットワーク サービス	有料	必要	P426
英語 ガイダンス	無料	不要	P426
OFFICEED	有料	必要	P427
公共モード (ドライブ モード)	無料	不要	P74
公共モード (電源OFF)	無料	不要	P75

●「OFFICEED」はお申し込みが必要なサービスです。ご不明な点はドコモの法人向けホームページ(http://www.docomo.biz/d/212/)をご確認ください。

操作方法の見かた

操作手順に「▶メニュー項目を選択**▶決定**を押し、操作する」と記載がある場合は、続けて、表中の「メニュー項目」欄に記載されている数字(項目番号)を順番に押し、さらに、「機能と操作」欄の「▶」以降を操作します。





留守番電話サービ ス

電波の届かない所にいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答しなかったときなどに、電話をかけてきた相手に応答メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。

- 伝言メモを同時に設定しているとき、留守番電話サービスを優先させるためには、伝言メモの応答時間よりも留守番電話サービスの呼出時間を短く設定してください。
- 留守番電話サービスを開始に設定しているときに、かかってきた電話に応答しなかった場合は、着信履歴に不在着信として記録され、伝言メッセージを預かった場合は、待受画面に留守番【】長押しが表示されます。
- ●本 FOMA 端末は、テレビ電話の留守番電話 サービスに対応しておりません。「1412」 へ発信し、「非対応」に設定してください。

留守番電話サービスの基本的な流れ

ステップ1: サービスを開始に設定する

ステップ2: 電話をかけてきた方が伝言を録音

する

ステップ3: 伝言メッセージを再生する

待受画面で 「回詳細な設定」「①ネットワークサービスを使う」う」 「①留守番サービスを使う」メニュー項目を選択 → 決定を押し、操作する

メニュー項目	機能と操作
1 留守番メッ	▶「①再生する」▶音声ガイダン
セージを再	スの指示に従って操作する
生する	• 新しい伝言メッセージがある
	と、待受画面に留守番 【 長押し
	が表示された後、留守番電話件
	数が増加した旨のメッセージ
	が表示され、着信音 (着信音 1)
	が5回鳴ります。
2 メッセージ	▶「①問合せる」▶決定を押す
があるか問	• 新しい伝言メッセージがある
合せる	と、待受画面に留守番【 長押し
	が表示されます。
3 留守番サー	呼出時間を設定して留守番電話
ビスを開始	サービスを開始します。
する	▶ 「①開始する」▶ 「①設定す
	る」▶呼出時間を入力▶決定を
	押す
	• 呼出時間を0秒に設定すると、
	着信履歴には記録されません。
4 留守番サー	▶「①停止する」▶決定を押す
ビスを停止	
する	
5 留守番サー	音声ガイダンスを聞きながら留
ビスの詳細	守番電話サービスを設定しま
を設定する	す。
	▶「①設定する」▶音声ガイダン
	スの指示に従って操作する
6 留守番呼出	▶「①設定する」▶呼出時間を入
時間を設定	力▶決定を押す
する	• 呼出時間を0秒に設定すると、
	着信履歴には記録されません。

メニュー項目	機能と操作
	「1確認する」 決定を押す ・ 設定内容表示中に次の操作ができます。 (三十二) 「1留守番電話開始」: 留守番電話サービスを開始します。 (三十二) 「2留守番電話中ービスを停止します。 (三十二) 「3呼出時間の設定」: 留守番電話呼出時間を設定
	します。
8 着信通知を依 1 着信通 知する	FOMA端末の電源が入っていないときや圏外にいるときに着信があった場合、電源が入ったときや圏内になったときに着信があったことをSMSでお知らせします。 ・設定および通知(SMSの受信)には料金はかかりません。 ・SMS一括拒否をしていても受信されます。 ・電話帳に登録していても、相手の発信者番号が表示され、電話帳に登録した名前は表示されません。 「1開始する」 「1発番号ありのみ」:発電号ありのみ」または「2全ての着信」 ・発信者でいる。 ・「1全ての着信」:
2 着信通知を停止する	すべての着信を通知します。
3 着信通 知の設	▶「①確認する」▶決定を押す

定を確認する

らキャッチホン

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着信音「ププ・・・プブ・・・」でお知らせし、現在の通話を保留にして新しい電話に出ることができます。また、通話中の電話を保留にして、別の相手へ電話をかけることもできます。

- キャッチホンを利用する場合は、あらかじめ 通話中着信動作選択を「通常着信する」に設 定してください。ほかの設定になっている場 合は、キャッチホンを開始しても通話中にか かってきた電話に応答することはできませ ん。
- ◆ キャッチホン中は、● を押すたびに通話相手を切り替えられます。
- 1 待受画面で
 □ [9] 詳細な設定」
 □ [1] ネットワークサービスを使う」
 [2] キャッチホンを使う」
 メニュー項目を選択
 決定を押し、 操作する

メニュー項目	機能と操作
1 キャッチホ	▶「①開始する」▶決定を押す
ンを開始す	
る	
2 キャッチホ	▶「1」停止する」 ▶決定を押す
ンを停止す	
る	
3 キャッチホ	▶「1確認する」 ▶(決定)を押す
ンの設定を	
確認する	

●転送でんわサービ しス

電波の届かない所にいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答しなかったときなどに、かかってきた電話を転送するサービスです。

● 伝言メモを同時に設定しているとき、転送でんわサービスを優先させるためには、伝言メモの応答時間よりも転送でんわサービスの呼出時間を短く設定してください。

転送でんわサービスを開始に設定しているときに、かかってきた電話に応答しなかった場合は、着信履歴に不在着信として記録され、待受画面に新着情報(→P23)と「なが表示されます。

転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ1: 転送でんわサービスを開始に設定

する

ステップ2: 転送先の電話番号を登録する

ステップ3: お客様のFOMA端末に電話がかか

る

ステップ4: 電話に出ないと自動的に指定した

転送先に転送される

 1 待受画面で
 ▶「①ネットワークサービスを使う」
 う」▶「③転送サービスを使う」▶
 メニュー項目を選択▶決定を押し、 操作する

メニュー項目 機能と操作 1 転送サービ 転送先の電話番号と呼出時間を スを開始す 設定して転送でんわサービスを る 開始します。 ▶ [1] 開始する」 ▶ [1] 設定す る」▶ 転送先電話番号を入力 ▶決定▶「11設定する」▶呼出 時間を入力と決定を押す • 電話番号を入力するときに 電話帳を押すと、電話帳や着信 履歴、リダイヤルを参照して入 力できます。 呼出時間を○秒に設定すると、 着信履歴には記録されません。 2 転送サービ ▶「1停止する」 快定を押す スを停止す る 3 転送先を変 ▶転送先電話番号を入力▶決定 ▶「1設定する」▶決定を押す 更する • 電話番号を入力するときに (電話帳)を押すと、電話帳や着信 履歴、リダイヤルを参照して入 力できます。

メニュー項目	機能と操作
4 転送先が通	転送先の電話が通話中などで転
話中の時の	送できないときに、留守番電話
設定をする	サービスで応対するように設定
	します。
	▶「①接続する」 決定を押す
5 転送サービ	▶「①確認する」▶決定を押す
スの設定を	
確認する	

転送ガイダンスの有/無を設定します

- 待受画面で(1 g) (4 fil) (2 g) (9 g) ▶音声ガイダンスの指示に 従って操作する
 - 詳細は『ご利用ガイドブック(ネット ワークサービス編) | をご覧ください。

迷惑電話ストップ サービス

いたずら電話などの迷惑電話を着信しないよう に拒否するサービスです。着信拒否登録すると、 以後の着信を自動的に拒否し、相手にはガイダン スで応答します。

- ●着信拒否登録した電話番号から電話がか かってきても、着信音は鳴りません。着信履 歴にも記録されません。
- 待受画面で(メニュー) 「9詳細な設定」 「11 ネットワークサービスを使 う **→** 「4 迷惑電話ストップを使 う」▶メニュー項目を選択▶決定 を押し、操作する

メニュー項目	機能と操作
1 迷惑電話着	最後に応答した電話番号を着信
信拒否を登	拒否に登録します。
録する	▶「1登録する」▶決定を押す
	• 通話していない不在着信など
	は登録の対象になりません。

メニュー項目	機能と操作
2 着信拒否す	指定した電話番号を着信拒否に
る番号を登	登録します。
録する	▶「11登録する」▶電話番号を入
	力▶決定▶「①登録する」▶
	決定を押す
	<u>●</u> 電話番号を入力するときに
	電話帳 を押すと、電話帳や着信
	<u></u> 履歴、リダイヤルを参照して入
	力できます。
3 迷惑電話全	▶「1削除する」▶決定を押す
登録を削除	
する	
4 迷惑電話 1	最後に登録した電話番号を1件
登録を削除	削除します。同様の操作を繰り
する	返し行うことにより、最後に登
	録した順より1件ずつ削除する
	ことができます。
	▶「11削除する」▶決定を押す
5 拒否登録件	▶ 「11確認する」 ▶ 決定を押す
数を確認す	
る	

番号通知お願い サービス

電話番号を通知してこない電話に対して、番号 通知のお願いをガイダンスで応答し、自動的に 電話を切るサービスです。

- 番号通知お願いサービスによって着信しな かった電話は、着信履歴に記録されず、待受 画面に新着情報は表示されません。
- 待受画面で(メニュー) 「9 詳細な設定」 「1 ネットワークサービスを使 う」 | 「5 番号通知お願いサービス を使う」▶メニュー項目を選択▶ 決定を押し、操作する

メニュー項目	機能と操作
1 番号通知お	▶「①開始する」▶決定を押す
願いサービ	
スを開始す	
る	



メニュー項目	機能と操作
2 番号通知お	▶「①停止する」▶決定を押す
願いサービ	
スを停止す	
る	
3 番号通知お	▶ 「11確認する」 ▶ 決定)を押す
願いサービ	
スを確認す	
る	



デュアルネット ワークサービス

お使いになっているFOMA端末の電話番号で、 mova端末をご利用いただけるサービスです。 FOMAとmovaのサービスエリアに応じた使い分けが可能です。

- FOMA 端末と mova 端末を同時に利用する ことはできません。
- 利用可能状態の端末からはネットワークの 切り替えができません。もう一方の利用不可 状態の端末から切り替え操作を行ってくだ さい。

	168 AF 1 10 /F
メニュー項目	機能と操作
1 デュアル	mova端末に切り替えていたデュ
ネットワー	アルネットワークサービスを、
クを切替え	FOMA端末に切り替えます。
る	▶「1」切替える」 ▶4桁のネット
	ワーク暗証番号を入力と決定を
	押す
2 デュアル	▶「1確認する」 ▶決定 を押す
ネットワー	
クの状態を	
確認する	

サラス ガイダンスの日本 語/英語切り替え

留守番電話サービスなどの各種ネットワーク サービス設定時のガイダンスや、圏外などの音 声ガイダンスを英語に設定することができま す。

1 待受画面で
 □ 戸園詳細な設定」
 □ 「①ネットワークサービスを使う」
 □ 「②英語ガイダンスを使う」
 □ メニュー項目を選択
 □ 決定を押し、操作する

メニュー項目	機能と操作
1 ガイダンス	発信時と着信時のガイダンスの
を設定する	言語を英語または日本語に切り
	替えます。
	▶「11設定する」▶「11日本語」
	または「②英語」
	日本語:発信時に自分が聞く
	ガイダンスを日本語に設定
	します。
	英語 : 発信時に自分が聞くガ
	イダンスを英語に設定しま
	す。
	▶ [1] 設定する] ▶ [1] 日本語] ~
	「③英語+日本語」のいずれかを押
	す▶決定を押す
	日本語:着信時に相手が聞く
	ガイダンスを日本語に設定
	します。
	日本語+英語:着信時に相手
	が聞くガイダンスを、日本語
	→英語の順に設定します。
	英語+日本語:着信時に相手
	が聞くガイダンスを、英語→
	日本語の順に設定します。
2 ガイダンス	▶「①確認する」▶決定を押す
の設定を確	
認する	



サービスダイヤル

ドコモ総合案内・受付や故障の問い合わせ先へ 電話をかけることができます。

- ◆ お使いの FOMA カードによっては、表示される項目が異なる場合や表示されない場合があります。→P33

メニュー項目	機能と操作
1 ドコモ総合	ドコモ総合案内・受付に電話を
案内·受付	かけます。
に電話する	▶「11電話する」を押す
2 ドコモ故障	ドコモ指定の故障取扱窓口に電
問合せ窓口	話をかけます。
に電話する	▶「11電話する」を押す



OFFICEED

「OFFICEED」は指定されたIMCS(屋内基地局設備)で提供されるグループ内定額サービスです。ご利用には別途お申し込みが必要となります。

詳細はドコモの法人向けホームページ(http://www.docomo.biz/d/212/) をご確認ください。



通話中着信設定

通話中着信動作選択(→P427)の設定を開始/ 停止したり、設定内容を確認したりします。

1 待受画面で「① 詳細な設定」「① ネットワークサービスを使う」う」 ▶ 「⑥ 通話中着信設定を使う」メニュー項目を選択 ▶ 決定を押し、操作する

メニュー項目	機能と操作
1 通話中着信	▶「①開始する」▶決定を押す
設定を開始	
する	
2 通話中着信	▶「1 停止する」 ▶決定 を押す
設定を停止	
する	
3 通話中着信	▶「1確認する」 ▶決定を押す
設定を確認	
する	



通話中着信動作選択

通話中にかかってき た電話の応対方法の 選択

お買い上げ時 通常着信する

留守番電話サービス、転送でんわサービス、 キャッチホンをご契約されているお客様の通 話中にかかってきた電話にどのように対応す るかを設定できます。

- 留守番電話サービス、転送でんわサービス、 キャッチホンを契約されていない場合は、通 話中にかかってきた着信に応答できません。
- 通話中着信動作選択を利用する場合は、あらかじめ通話中着信設定を開始に設定してください。

待受画面で(メニュー) 「⑨詳細な設定」 う」 | 「7通話中着信動作を選ぶ」 を押す

メニュー項目	機能と操作
1 通常着信す	キャッチホンを開始に設定して
る	いるときは、キャッチホンが作
	動します。
	キャッチホンを停止に設定して
	いるときは、現在の通話を終了
	し、かかってきた電話に応答でき
	ます。また、通話中にかかってき
	た電話の対応をサブメニューか
	ら選択できます。→P64
2 留守番電話	通話中にかかってきた電話を、
	留守番電話サービスに接続しま
	す。
3 電話を転送	通話中にかかってきた電話を、
する	あらかじめ登録している転送先
	に転送します。
4 電話を拒否	通話中にかかってきた電話を拒
する	否します。



遠隔操作設定

留守番電話サービスや転送でんわサービスな どを、プッシュ式の一般電話や公衆電話、ドコ モの携帯電話などから操作できるようにしま す。

待受画面で(メニュー) 「9詳細な設定」 ▶ 「「 1 ネットワークサービスを使 う」 18 その他のサービスを使 う」 「1」遠隔操作設定を使う」 ▶ メニュー項目を選択し決定を押し、 操作する

メニュー項目	機能と操作
1 遠隔操作を	▶「①開始する」▶(決定)を押す
開始する	
2 遠隔操作を	▶ 「11停止する」 ▶ (決定)を押す
停止する	
3 遠隔操作の	▶「11確認する」 ▶決定 を押す
設定を確認	
する	

パソコン接続

データ通信	430
ご利用になる前に 4	431
データ転送(OBEX TM 通信)の準備の流れ	432
データ通信の準備の流れ	432
AT コマンドについて	433
CD-ROMについて	433
ドコモケータイ datalink の紹介	433

データ通信の詳細については付属のCD-ROM内または、ドコモのホームページ上の「パソコン接続マニュアル」(PDF版)をご覧ください。

PDF版「パソコン接続マニュアル」をご覧になるには、Adobe[®] Reader[®]が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROM内のAdobe[®] Reader[®]をインストールしてご覧ください。ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerヘルブ」をご覧ください。

5

データ通信

FOMA端末とパソコンを接続して利用できる 通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信と データ転送(OBEX™通信)に分類されます。

- パソコンと接続してパケット通信や64Kデータ通信を行ったり、電話帳などのデータを編集したりするには、付属のCD-ROMからソフトのインストールや各種設定を行う必要があります。
- OSをアップグレードして使用されている場合の動作は保証いたしかねます。
- FOMA端末は、FAX通信やRemote Wakeup には対応しておりません。
- ドコモのPDA、museaやsigmarion II、sigmarion IIと接続してデータ通信が行えます。ただし、museaやsigmarion IIをご利用の場合は、これらのアップデートが必要です。アップデートの方法などの詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。

データ転送(OBEX™通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、 他のFOMA端末やパソコンなどとの間で送受 信します。



F883iS

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02 ドコモケータイdatalink→P433

パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金されるため、メールの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりする場合に適しています。ネットワークに接続していても、データの送受信を行っていないときには通信料がかからないため、ネットワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービスmopera Uやmoperaなど、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大384kbps、送信最大64kbpsの高速パケット通信ができます。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です。

画像を含むホームページの閲覧やデータのダウンロードなど、データ量の多い通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。

64Kデータ通信

データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるため、マルチメディアコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。

ドコモのインターネット接続サービスmopera Uやmoperaなど、FOMA64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDN同期64K アクセスポイントを利用して、データを送受信できます。

長時間通信を行った場合には通信料が高額にな りますのでご注意ください。



ご利用になる前に

動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作 環境は、次のとおりです。

項目	必要環境
パソコン本体	USBポート (USB仕様1.1/
	2.0に準拠)を持つPC/AT互
	換機
os	Windows 2000
(各日本語版)	Windows XP
	Windows Vista
必要メモリ※	Windows 2000:64MB以上
	Windows XP: 128MB以上
	Windows Vista:512MB以上
ハードディスク	5MB以上の空き容量
容量※	

- ※ FOMA PC設定ソフトの動作環境です。パソコンのシステム構成により異なる場合があります。
- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用について、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に、次の機器が必要です。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル01 / 02 (別売) またはFOMA USB接続ケーブ ル (別売)
- 付属のCD-ROM 「FOMA® F883iS用CD-ROM |
- ※ パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の 形状が異なるため利用できません。
- ※ USB HUBを使用すると、正常に動作しない 場合があります。

ご利用時の留意事項

インターネットサービスプロバイダの利用料について

パソコンでインターネットを利用する場合、通常ご利用になるインターネットサービスプロバイダ (以降プロバイダ)の利用料が必要です。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳細は、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

● ドコモのインターネット接続サービス mopera Uやmoperaがご利用いただけます。 mopera Uは、お申し込みが必要な有料サービスです。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもご利用いただけます。FOMA端末でのインターネット接続には、ブロードバンド接続オプションなどに対応したmopera Uのご利用をおすすめします。

moperaはお申し込みが不要で、月額使用料は無料です。今すぐインターネットに接続したい方に便利なサービスです。

接続先(プロバイダなど)について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が 異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うと きはFOMA64Kデータ通信、またはISDN同期 64K対応の接続先をご利用ください。

● DoPaのアクセスポイントには接続できません。

ユーザー認証について

接続先によっては、接続時にユーザー認証が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤルアップネットワークでIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードはプロバイダまたは社内LANなど接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳細はプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証について

パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証でFirstPass (ユーザ証明書) が必要な場合は、付属のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定してください。詳細は付属のCD-ROM内の『簡易操作マニュアル』をご覧ください。

『簡易操作マニュアル』(PDF形式)をご覧になるには、Adobe® Reader® (バージョン6.0以上を推奨)が必要です。パソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROMからインストールできます。

パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA端末で通信を行うには、次の条件が必要です。

- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントが FOMAのパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA64K データ通信、またはISDN同期64Kに対応し ていること
- ※ 上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況が悪かったりするときは 通信できない場合があります。




データ転送 (OBEX™ 通信) の進備の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02 (別売) をご利用になる場合には、FOMA 通信設定ファイルをインストールしてください。

FOMA通信設定ファイルをダウンロード、 インストールする


- ・付属のCD-ROMからインストール または
- ・ドコモのホームページからダウンロードし、 インストール

データ転送



パケット通信および64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。

- 通信設定ファイルをダウンロード、インストールする
 - ・付属のCD-ROMからインストール または
 - ・ドコモのホームページからダウン ロードし、インストール
- ② パソコンとFOMA端末を接続する
- ③ 通信設定ファイルを確認する



FOMA通信設定ファイルについて

パソコンに接続してパケット通信または64K データ通信を行うには、通信設定ファイルをインストールする必要があります。

FOMA PC設定ソフトについて

付属のCD-ROMからFOMA PC設定ソフトをパソコンにインストールすると、パケット通信または64Kデータ通信を行うために必要なさまざまな設定を、パソコンから簡単な操作で設定できます。



ATコマンドについ て

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。 FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。

ATコマンドの詳細は付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。



CD-ROMについて

付属のCD-ROMには、FOMA端末でデータ通信をご利用になる際のソフトウェアや、PDF版「パソコン接続マニュアル」、PDF版「区点コード一覧」などが収録されています。詳細は、付属のCD-ROMをご覧ください。

■ 収録ソフト/PDF

- FOMA通信設定ファイル
- FOMA PC設定ソフト
- FOMAバイトカウンタ
- ドコモケータイdatalinkのご案内
- FirstPass PCソフト
- mopera Uのご案内 (mopera Uかんたん スタート/U かんたん接続設定ソフト/ FOMA バイトカウンタ/U オリジナル データ取得ソフト)
- PDF版「パソコン接続マニュアル」
- PDF版「区点コード一覧」
- Adobe[®] Reader[®]

CD-ROMをパソコンにセットすると、次のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。[はい]をクリックしてください。

※ 画面はWindows XPを使用した場合の 例です。お使いのパソコンの環境により 異なる場合があります。





♥ ドコモケータイ │ datalinkの紹介

「ドコモケータイdatalink」は、お客様の携帯 電話の電話帳やメールなどをパソコンにバッ クアップして、編集などを行うソフトです。ド コモのホームページにて提供しております。詳 細およびダウンロードは下記サイトのページ をご覧ください。また、付属のCD-ROMから 下記サイトへのアクセスも可能です。

http://datalink.nttdocomo.co.ip/

ダウンロード方法、転送可能なデータ、対応OSなど動作環境、インストール方法、操作方法、制限事項などの詳細については上記ホームページをご覧ください。また、インストール後の操作方法については、ソフト内のヘルプをご覧ください。なお、ドコモケータイdatalinkをご利用になるには、別途USB接続ケーブル(別売)が必要となります。



文字入力

文字入力について		436
文字を入力します		438
絵文字・記号・定型文を入力します		443
定型文を登録/編集します	<定型文登録>	444
文字のコピーと貼り付け<	文字コピー/貼り付け>	446
区点コードで入力します	<区点コード入力>	447
よく使う単語を登録します	<単語登録>	448
電話帳を引用して入力します	<電話帳呼出>	450
入力予測機能を使用します/使用しません	<文字入力方法設定>	451

区点コード一覧の詳細については付属のCD-ROM内または、ドコモのホームページ上の「区点コード一覧」(PDF版)をご覧ください。

PDF版「区点コード一覧」をご覧になるには、Adobe[®] Reader[®]が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属の CD-ROM 内の Adobe[®] Reader[®] をインストールしてご覧ください。ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerヘルプ」をご覧ください。



ここでは、電話帳やメールなどで文字を入力する方法を説明します。

●文字には「全角文字」と「半角文字」があります。全角文字は、半角文字2文字分にカウントされます。

○:入力可 一:入力文字なし

	全角 半角	
ひらがな/漢字、絵文字	0	_
カタカナ、英字、数字、記号	0	0

- 入力できる漢字はJIS第一水準漢字と第二水準漢字の6355文字です。
- ●複雑な漢字は変形または省略して表示されます。

文字入力画面の見かた

文字の入力方法には、インライン入力と、全画面入力の2種類があります。

インライン入力

入力欄を選択して、文字を直接入力します。

〈例〉日付時刻設定の時刻欄に文字を入力するとき




<入力欄を選択した状態>

<文字を入力した状態>

全画面入力

全画面で表示される入力エリアに文字を入力します。

〈例〉メール作成時の題名入力画面に文字を入力するとき



文字入力のガイド画面について

画面右下に**ガイド**が表示されている画面で**電**縁を押すと、ガイド画面が表示されます。



- (電話帳)を押すと元の画面に戻ります。
- ガイド画面では、入力文字の切り替え、大文字/小文字の切り替え、1つ前の文字に戻す、改行の操作を画像で説明します。
- ガイド画面は、操作する画面により表示が異なります。

<メール本文入力画面の ガイド画面>

文字入力画面のサブメニュー

サブメニュー(→P30) から次の操作ができます。

サブメニュー	説 明	参照先
1 絵文字を入力	絵文字を一覧から入力します。	P443
2記号を入力	記号を一覧から入力します。	P443
③ 定型文を貼付け	定型文を一覧から入力します。	P443
4編集を取り消す	文字入力を終了します。	_
5 文字をコピー	文字をコピーします。	P446
6 コピー貼付け	コピーした文字を貼り付けます。	
7 電話帳を呼出す	電話帳データの内容を入力します。	P450
8 文頭へ移動	カーソルを文頭に移動します。	_
9 文末へ移動	カーソルを文末に移動します。	_
① 入力予測有効/無効	候補選択リストを表示するかどうかを設定します。	P451
*区点コード入力	区点コードを使って入力します。	P447

※ ひらがな/漢字入力モードでは、文字が確定するまでサブメニューを表示できません。

入力モードの切り替え

文字入力画面で(した押すたびに、次のように入力モードが切り替わります。



- ●文字入力画面によっては、表示されない入力モードがあります。
- ●ひらがなしか入力できない場合は**全角かな**、全角カタカナしか入力できない場合は **全角カナ**が表示されます。
- ●全角英字や全角数字は、ひらがな/漢字入力モードで読みを入力して変換します。




文字を入力します

● 文字は、ダイヤルボタンを押して入力します。個々のボタンに複数の文字が割り当ててあり、ボタンを押すたびに文字が変わります。文字の割り当てについては「ダイヤルボタンの文字割り当て一覧」をご覧ください。→P463

〈例〉電話帳の登録で「企業」と入力するとき

1 待受画面で「1 電話帳を使う 履歴を見る」「4 電話帳に「4 電話帳に



🤈 「きぎょう」と入力する

電話帳登録 名前を 入力してください きぎょう √

「き」→ **2**点 を2回押します。 **(子)** を押して、カーソルを1つ 右に移動します。

「ぎ」 $\rightarrow (2^n)$ を2回押して (X_{++}) を押します。

「ょ」→ (8%)を3回押して(★※)を押します。

「う」 → **1 a** を3回押します。

● ボタンを押し間違えたときは**戻る**を押して取り消します。

■ 同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するとき

最初の文字を入力した後に (予) を押してカーソルを右に移動させ、次の文字を入力します。

■ 別のボタンに割り当てられている文字を続けて入力するとき

続けて別のボタンを押すと、カーソルは自動的に移動して文字が入力されます。

■ 文字に「゛」「゜」を付けるとき

文字を入力して(**)を押します。

- 〈例〉「ほ」を入力して $\left(\overline{\textbf{X}} \right)$ を押すと、押すたびに「ぼ」 \rightarrow 「ぽ」 \rightarrow 「ほ」 \rightarrow …と切り替わります。
- 「゛」「゜」が付けられない文字と半角文字の場合は、「゛」「゜」が別の 1 文字として入力されます。

■ 大文字と小文字を切り替えるとき


文字入力後に (X_{3}) を押します。英字を入力するときも同様に操作します。 〈例〉「あ」を入力して (X_{3}) を押すと、押すたびに「 δ 」→「 δ 」→…と切り替わります。 同じボタンを複数回押しても、大文字と小文字が切り替えられます。ただし、「つ」 の場合は「つ」を入力して (X_{3}) を押すと「づ」→「 δ 」→「 δ] → 「 δ] → [δ] →

- 切り替えが可能な文字については「ダイヤルボタンの文字割り当て一覧」 (→P463)をご覧ください。
- 入力中に1つ前の文字に切り替えるとき

文字を入力中に(#紫)を押すと、押すたびにボタンに割り当てられている1つ前の文字に切り替わります。

〈例〉「あ」を入力して (#等) を押すと、押すたびに「1」 → 「ぉ」 → 「ぇ」 → 「ぅ」 → 「ぃ」 → 「ぉ」 → 「お」 → 「え」 → 「う」 → 「ぃ」 → 「あ」 →… と切り替わります。

3 電話帳を押す



- 候補選択リスト (→P442) が表示されていない場合は● を押しても変換されます。
- 戻る : 変換したあとに押すと、変換前の状態に戻ります。

変換候補の番号/

■ 変換候補一覧を表示するとき

電話帳を押しても目的の文字が表示されないときは、 ② □ または 電話帳を押すと 変換候補一覧が表示されます。

② ♥ を押して変換候補を選択し、**決定**を押します。候補の番号のダイヤルボタンを押しても選択できます。

• 変換候補一覧が複数ページある場合は、 (電話機) を押して次ページ、 (*==*) を押して 前ページに切り替えることができます。

■ ひらがなのまま確定するとき

ひらがなを入力した状態で(決定)を押します。

■ カタカナに変換するとき

ひらがなを入力した状態で(メニュー)を押します。



⚠ 決定を押す

文字が確定します。

■ 文字を挿入するとき

② 「「「」を押して挿入する位置までカーソルを移動し、文字を入力します。 入力した文字はカーソル位置に挿入されます。

■ 文字を削除するとき

カーソルが入力文字の途中にある場合(例: 企業)

- **戻る** : カーソル位置の 1 文字を削除します。

- 戻るを1秒以上:カーソル位置の文字とそれ以降の文字をすべて削除します。

カーソルが入力文字の末尾にある場合(例:企業■)

- **戻る** : カーソルの左の1文字を削除します。

- **(戻る)**を 1 秒以上: すべての入力文字を削除します。

■ 改行するとき

改行する位置にカーソルを移動して(#欸)を押します。

- ・ 改行した位置には「↓」」(改行マーク)が表示されます。改行マークは全角1文字分にカウントされます。
- 入力欄によっては改行できない場合があります。

5 決定を押す

文字入力が終了して、フリガナの入力画面が表示されます。


● (一) 「1終了する | を押すと待受画面に戻ります。

複数の文節を一括変換するには

複数の文節を一括変換して、文章を簡単に入力できます。

●全角で最大24文字まで一括して変換できます。

〈例〉「イタリア料理を食べにいこう。」と入力するとき





- ひらがな/漢字入力モードで読みを入力して、全角英字、ギリシャ文字、顔文字などに変換できます。読みと文字の対応→P465「記号・特殊文字入力一覧」、P481「顔文字入力変換・読み上げ一覧」
- ◆ 入力文字の末尾にカーソルがある場合、(子)を押すと空白が入力できます。

入力予測機能

入力予測機能は、文字を入力したときに、読みの先頭部分が一致する単語の候補選択リスト が表示される機能です。候補選択リストには、一度入力した単語が自動的に予測辞書データ として登録されるため、次に同じ内容を入力するときには、先頭の文字を入力するだけです ばやく入力できます。

- 標準搭載の単語の他に、次の単語や文字列が候補として表示されます。
 - ・過去に入力した単語
- 単語登録した文字列
- 入力予測機能は、主に次の画面のひらがな/漢字モードで使用できます。
 - メール作成時の題名入力画面と本文入力画面(メール例文含む)
 - 署名登録画面

- 定型文編集画面
- ●候補選択リストに予測辞書データとして登録されたデータを、リセットしてお買い上げ時の状態に戻せます。→P417
- 候補選択リストを表示しないように設定できます。→P451

〈例〉候補選択リストから「明日」を選択して入力するとき

1 文字入力画面で文字を入力する

本文 残10000 あ ●入力文字が増えるたびに候補が変わります。

● 電話帳 : 変換候補を表示します

● 決定 : ひらがなのまま確定します。

<u>候補選択 66</u> あなた あの

あなた あの ある 明日 アメリカ (<u>メニュー</u>): 全角カタカナに変換します。

一候補選択リスト

→ 「폫」▶候補を選択▶決定を押す





絵文字・記号・定型文を入力します

絵文字・記号の入力

1 文字入力画面で 1 文字入力画面で 1 絵文字を入力」または「②記号を入力」を押す



絵文字一覧または記号一覧が表示されます。

- 絵文字・記号が入力できる場合のみ選択できます。
- 絵文字·記号一覧→P464

<絵文字入力の場合>

ク 一覧から選択 → 決定を押す

絵文字・記号が挿入されます。

● (x=1-) / (電話帳):前後のページを表示できます。

お知らせ

- ◆次のかっこの左側(例:{)を選択した場合は、右側のかっこ(例:})も自動的に入力されます。
 - 半角記号:()[]{}[]
 - 全角記号:()[][]{}()《》「」『』【】
- 絵文字や記号の読みを入力しても変換できます。→P465、P467
- 絵文字や記号は、パソコンなどにデータ転送を行ったときに、正しく表示されない場合があります。

定型文の入力

定型文一覧 □挨拶·連絡

□ビジネス □絵文字入り

□顔文字

□文例集 □アドレス・データ形式

□ユーザ作成

定型文が登録されているフォルダが表示されます。

- ●定型文が入力できる場合のみ選択できます。
- ●定型文一覧→P486

2 フォルダを選択▶決定を押す

□挨拶·連絡 1/29件

- 定型文の番号/定型文の件数

OKです。

NGです。 おはようござい… こんにちは。 こんばんは。 おやすみなさい。

3 一覧から選択▶決定▶決定を押す

定型文が挿入されます。

- (日日): 前後のページを表示できます。
- 定型文を入力したとき、編集中の文章が入力可能な文字数を超える場合は、貼り付けるかどうかの確認画面が表示され、「11貼り付ける」を押すと入力可能な文字数以降は削除されます。

お知らせ

●顔文字は「かお」または「かおもじ」と入力するか、読みを入力しても変換できます。→P487

8

定型文登録

定型文を登録/編集します

定型文を新しく登録したり、お買い上げ時に登録されている定型文を編集して新しい定型文として登録したりできます。登録した定型文は「ユーザ作成」フォルダに登録されます。

● 最大50件登録できます。

1 待受画面で(===) 「⑨詳細な設定」 「②入力に関する設定を 行う」 「③よく使う定型文を登録する」を押す

定型文一覧
□挨拶・連絡
□ビジネス
□絵文字入り
□顔文字
□文例集
□パットルス・データ形式
□ユーザ作成

- 登録済みの定型文を編集して登録するとき
 - ①使用したい定型文が登録されているフォルダを選択 > 決定 > 利用したい定型文を選択 > 決定 を押す 定型文が表示されます。
 - ②決定を押す

定型文編集の画面が表示されます。操作3に進みます。

2 「ユーザ作成」フォルダを選択▶決定▶「<新しい定型文>」を選択▶決定を押す

定型文編集 残128

■入力文字の切替※ 大/小文字の切替

2 定型文を入力▶決定を押す

定型文を登録した旨のメッセージが表示されます。

● 全角で最大64文字、半角で最大128文字入力できます。

⚠ 決定を押す

定型文一覧に戻ります。

● (一) を押すと待受画面に戻ります。

定型文を削除します

●「ユーザ作成」フォルダに登録されている定型文のみ削除できます。

1 定型文一覧を表示する

● 定型文登録→P444 操作 1

2 「ユーザ作成」フォルダを選択▶決定▶削除する定型文を選択 ▶(メニュー)を押す

定型文を 削除しますか? ● 削除する定型文を選択し(決定)を押すと、登録内容が確認できます。そのまま(====)を押しても同様に操作できます。

1削除する 2削除しない

🧣 「1削除する」を押す

定型文を削除した旨のメッセージが表示されます。

⚠ 決定を押す

定型文一覧に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。



文字のコピーと貼り付け

入力済みの文字を選択してコピーを行い、コピーした文字を別の場所に貼り付けます。別の 文字入力画面に貼り付けることもできます。

- コピーした文字は新たにコピーを行うか電源を切るまで記録され、何度でも貼り付けられます。
- **1** 文字入力画面で

 ▼
 三
 →
 「
 ⑤
 文字をコピー」を押す
- 2 コピー開始位置にカーソルを合わせて(決定)を押す
 (*==): 全文を選択します。
- 3 終了位置にカーソルを合わせて決定を押す

コピーした旨のメッセージが表示されます。

- (<u>×=ュ-</u>) / **電話帳**) : カーソルを文頭/文末に移動します。
- △ 決定を押す

文字がカーソル位置に挿入されます。

●貼り付けを行ったとき、編集中の文章が入力可能な文字数を超える場合は、貼り付けるかどうかの確認画面が表示され、「11貼り付ける」を押すと入力可能な文字数以降は削除されます。

お知らせ

- コピーした文字種と、貼り付け先の文字種が適合しているときのみ、貼り付けられます。たとえば、メールアドレス欄の場合は半角英数字しか入力できないため、ひらがなや漢字などの文字は貼り付けられません。
- 改行が入力できない入力画面に、「 ຝ 」(改行マーク)を含んだ文字列を貼り付けた場合は、空白に置き換えられます。



区点コードで入力します

区点コード一覧にある文字、数字、記号を4桁の区点コードを使って入力します。

●区点コード一覧については、付属のCD-ROM内のPDF版「区点コード一覧」をご覧ください。

〈例〉「携」(区点コード2340)を入力するとき

区点コードを 入力してください (0101~8406)

区点コート 0101

2 4桁の区点コード (この場合は (2点) (3点) (4点) (0点) を入力⇒決定を押す

「携」が入力されます。

●有効な区点コードは0101~8406です。この範囲でも、文字、数字、記号が割り 当てられていない区点コードは無効です。



よく使う単語を登録します

よく使う単語をあらかじめ登録しておくと、文字の変換のときに簡単に呼び出せます。

●最大50件登録できます。

待受画面で(メニュー) 「9詳細な設定」 | 「2入力に関する設定を **行う** → 「2」よく使う単語を登録する | を押す

登録されている単語の件数と、登録できる件数が表示されます。

(決定)を押す



単語を登録するときに選択します。

単語を登録していると、一覧表示されます。

読みの50音順に並びます。


行の先頭を示すときに、マークが表示されます。

■ 登録済みの単語を編集するとき


編集する単語を選択し電話帳を押す

単語の入力画面が表示されます。操作4に進みます。

「新規登録」を選択 決定を押す



単語を入力▶(決定)を押す



- ◆ 全角で最大12文字、半角で最大24文字入力できます。
- 登録できる文字は次のとおりです。
 - ひらがな/漢字
- 全角/半角カタカナ
- 全角/半角英字
- 全角/半角数字
- 全角/半角記号絵文字

5 読みを入力▶決定を押す

単語を登録した旨のメッセージが表示されます。

- ひらがなで最大8文字入力できます。
- 次の文字を先頭に入力すると、登録できません。
 - ◆を、ん、あ、い、う、え、お、つ、や、ゆ、よ、わ、゛(濁点)、゜(半濁点)、一(長音)
- ●空白を入力すると、登録後に削除されます。

宾 決定を押す

単語の一覧に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

単語を削除します

◆ 単語の一覧を表示する

● 単語登録→P448 操作1~2

選択した単語を削除しますか?

●削除する単語を選択し(決定)を押すと、登録内容が確認できます。そのまま(===)を押しても同様に操作できます。

1削除する 2削除しない

2「1削除する」を押す

単語を削除した旨のメッセージが表示されます。

⚠ 決定を押す

単語の一覧に戻ります。

●(一)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ -

- 単語と読みは必ず入力してください。
- 読みにひらがなと長音、濁点、半濁点以外の文字が入力されていた場合は、登録できません。
- 単語と読みの組み合わせが同じ単語が登録されている場合は、登録できません。
- 同じ読みの単語は、最大5つ登録できます。さらに登録する場合は、読みを変更して登録してください。
- 単語登録した単語データを、リセットしてお買い上げ時の状態に戻せます。→P417



電話帳を引用して入力します

電話帳の登録内容を引用して入力することができます。

- ●電話帳登録の文字入力画面では、本機能を使用できません。
- 文字入力画面で 「7電話帳を呼出す」を押す 電話帳の検索画面が表示されます。
- 今 引用する電話帳データを検索して選択
 → 決定を押す

項目一覧 携帯**花子** 03XXXXXXXX 090XXXXXXXX docomo.taro.ΔΔ···· docomo-ΔΔ-taro··· 挿入する項目を 選んでください ● 検索方法→P101

- 3 引用する内容を選択▶決定を押す
- 選択した内容が挿入されます。
- **お知らせ**・
- 入力画面によっては、選択した内容が挿入されない場合があります。



文字入力方法設定

入力予測機能を使用します/使用しま せん

お買い上げ時 有効にする

文字を入力するときに、入力予測機能を使用するかどうかを設定します。

- ●入力予測機能を使用します。→P442
- **1** 待受画面で

 「②詳細な設定」
 「②入力に関する設定を
 行う」
 「①文字の入力方法を設定する」を押す

入力予測を有効にするかどうかの確認画面が表示されます。

- 2 「1有効にする」または「2無効にする」を押す 入力予測機能を有効/無効にした旨のメッセージが表示されます。
- 强 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

文字入力中に設定を変更します

1 文字入力画面で□ 入力予測有効」/「□入力予測無効」を押す

入力予測機能が有効/無効に設定されます。



付録/外部機器連携/困ったときには

お買い上げ時に登録されているデータ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	462
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧	463
絵文字・記号一覧	464
記号・特殊文字入力一覧	465
絵文字入力変換・読み上げ一覧	467
記号・かな・英数字読み上げ一覧	474
顔文字入力変換・読み上げ一覧	481
定型文一覧	486
マルチアクセスの組み合わせについて	489
FOMA端末から利用できるサービス	491
オプション・関連機器のご紹介	492
FOMA 端末と外部機器とのデータ連携	493
困ったときには	
困ったときには	
 故障かな?と思ったら、まずチェック	
 故障かな?と思ったら、まずチェック	497
故障かな?と思ったら、まずチェック こんな表示が出たら スコラーメッセージー覧>	497 501
故障かな?と思ったら、まずチェック< こんな表示が出たら <エラーメッセージー覧> 保証とアフターサービス	497 501 503
故障かな?と思ったら、まずチェック< こんな表示が出たら< 保証とアフターサービス i モード故障診断サイトについて	497 501 503 504
故障かな?と思ったら、まずチェック<エラーメッセージー覧>こんな表示が出たら<エラーメッセージー覧>保証とアフターサービス	497 501 503 504 512
放障かな?と思ったら、まずチェック こんな表示が出たら <エラーメッセージ一覧> 保証とアフターサービス i モード故障診断サイトについて ソフトウェア更新を利用します では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 のは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 で	497 501 503 504 512 518
故障かな?と思ったら、まずチェック こんな表示が出たら	497 501 503 504 512 518 519



待受画面(FOMA端末を開いた状態)からショートカット操作で選択できるメニューの一覧です。

一覧表の見かた

- (本主) を押してからメニューの左に記載されている数字(項目番号)を順番に押すと、メニューが選択できます。
- ●いくつかのメニューは、 と項目番号を押す代わりにボタン 1 つで選択できます。メニューの右の () 内に該当するボタンを記載しています。
- ■は、各種設定リセットを行うとお買い上げ時の状態に戻るメニューです。
- ●音声でメニューの説明を聞くことができます。→P180

〈例〉電話してきた相手を見る方法

		±5 mm , 1 1 mm+	43 D77 44
	メニュー	お買い上げ時	参照先
1	電話帳を使う 履歴を見る		
	1 電話してきた相手を見る((记)	_	P66
	② 電話をかけた相手を見る(🎒)	_	P55
	③ 電話帳の内容を見る	50音順検索	P101 P106
	4 電話帳に登録する	_	P88
	5 伝言メモを使う		
	1 伝言メモを再生する(@)	_	P81
	② 伝言メモを設定する (💬 1 秒以上)	停止する	P77
	3 伝言メモの応答メッセージを選ぶ	標準	P80
	6 電話帳のグループを設定する		
	1 グループ名を変更する	_	P95
	② グループ専用の電話着信音を選ぶ	[グループ1~30] 着信音設定:専用設定なし	P96
	③ グループ専用のメール着信音を選ぶ	[グループ1〜30] 着信音設定:専用設定なし	P96
	自分の電話番号を見る	名称末登録 電話番号: ご契約電話番号 ^{※ 1} メールアドレス: -	P46

	メニュー	お買い上げ時	参照先
2 >	(一ルを使う (<u>⑥</u>)		
1] 受信したメールを見る	_	P294
			P324
2	メールを作る(🙆 1秒以上)	_	P263
			P268
3] 例文を使ってメールを作る	_	P282
4	未送信のメールを見る	_	P286
5	〕送信したメールを見る	_	P286
6	メールがあるか問合せる		
	1 届いているメール·メッセージを受信 する	_	P292
	② メール選択受信を行う	_	P291
7		_	P262
8	メールを設定する		
	1 メールが届いた時の音を選ぶ	メール着信音設定:鳴らす	
		着信音 : 着信音2	P308
		鳴らす時間 : 10秒	
	2 メールが届いた時の振動を選ぶ	振動させない	P309
	3 メールに付ける署名を登録する	-	P310
	4 例文を編集する	-	P283
	5 メール選択受信を設定する	利用しない	P290
	6 らくらく返信を設定する	利用する	P311
	7 らくらく返信の本文を編集する	了解しました。 今から帰ります。 後で連絡します。 遅くなります。 ありがとうございます。 ごめんなさい。	P311
9	SMSを使う		
	1 SMSを作る	_	P316
	② 届いているSMSを全部受信する	-	P324
	3 SMSを設定する	送信文字種:日本語 ^{※1} 送達通知:要求しない 有効期間:3日 ^{※1} SMSC:ドコモ ^{※1} アドレス:81903101652 ^{※1} Type of Number:International ^{※1}	P333
	4 FOMAカードの受信SMSを見る	_	P329
	5 FOMAカードの送信SMSを見る	_	P329
3 i	モードを使う (決定 1 秒以上)		
1		_	P195
] ブックマークを見る	_	P209
_	」フックマークで見る] 最後に表示したサイトを見る	_	P198
J	」取役に公小しにソイトで兄句		1-190

		メニュー	お買い上げ時	参照先
3	i	モードを使う(決定 1 秒以上)		
	4 インターネットに接続する			
		1 URLを入力して接続する	_	P206
		2 サイトの入力履歴から接続する	_	P207
	5	画面メモを見る	_	P216
	6	メッセージを見る	L	
		1 メッセージリクエストを見る	_	P240
		2 メッセージフリーを見る	_	P240
		3 届いているメール・メッセージを受信		D007
		する	_	P237
		4 メッセージが届いた時の音を選ぶ	[メッセージリクエスト、メッセージ	
			フリー]	
			着信音設定:鳴らす	P237
			着信音 : 着信音2	
			鳴らす時間:10秒	
		⑤ メッセージが届いた時の振動を選ぶ	[メッセージリクエスト、メッセージ フリー]	P239
				FZ33
	7	<u> </u> i チャネルを見る (決定 ^{※2})		P254
	_	i チャネルを設定する	<u> </u>	0 .
	۳		表示設定:表示する	
			表示速度:標準速度で表示	P256
		② i チャネルボタンを設定する	利用する	P257
4	画			
	1	画像を見る	_	P354
	2	音声を聞く・ビデオを見る	_	P363
5	目:	覚まし・予定を登録する		
	1	目覚ましを使う	目覚まし:停止	P388
	2	予定表を使う	_	P390
	3	予定の登録件数を見る	_	P397
	4	通知の時刻に電源を入れる	入れない	P387
6	電.	卓を使う	_	P402
		数計を使う		
	1	歩数計の利用/停止を設定する ^{※3}	利用する(歩幅:50cm 体重:50kg)	P405
	2	歩数の履歴を表示する	_	P406
	3	歩数の自動送信メールを設定する	送信先アドレス、連携サービス: 設定なし	P409
	4	歩数の履歴を削除する	_	P408
	5	今日の歩数を削除する	-	P408

	メニュー	お買い上げ時	参照先
8 初	めに行う設定		
1	発信者番号通知を使う		
	1 発信者番号通知を設定する	_	P44
	2 発信者番号通知設定を確認する	-	P45
2	画面の設定を行う		
	1 待受画面に画像を設定する	画像を表示(植物)	P136
	② メニューと配色を設定する	メニュー形式:リスト形式	P139
		画面の配色:青	P141
	3 画面の明るさを設定する	画面の明るさ:標準の明るさ	P141
_		照明時間 : 1分	
3	電話を受けた時の音を設定する	T	_
	1 電話を受けた時の音を選ぶ	着信音設定:鳴らす	P128
		着信音 : 着信音]	D70
	② 電話を受けた時の音量を調節する※4	音量4	P70
	電話を受けた時の振動を選ぶ	振動させない	P131
	相手の声の音量を調節する	音量4	P68
	ボタンを押した時の音を設定する	鳴らす	P132
7	音声読み上げを使う	Z1 // !	
	1 音声読み上げを設定する	動作:なし 声質:女声	
		声貝· 女戸 速さ:2	P181
		音量: 4	
	2 音声読み上げ用の単語を登録する	_	P189
	3 スピーカー/受話口の切替を行う	スピーカー	P183
8	音声呼出しを登録する	, ,	1
	1 音声で呼出す電話帳を登録する	_	P172
	2 音声で呼出す機能を登録する	_	P175
9			
	1 日付と時刻を設定する	自動で設定する	P43
	2 待受画面に時計を表示する	待受時計表示:大きく表示	D1.40
		表示形式:24時間形式	P143
9 詳	細な設定		•
1	ネットワークサービスを使う ^{※5}		
	1 留守番サービスを使う		
	1 留守番メッセージを再生する	_	
	2 メッセージがあるか問合せる	-	P422
	3 留守番サービスを開始する	-	
	4 留守番サービスを停止する	_	
	I L	l	

9 詳細な設定 1 ネットワークサービスを使う*5 1 留守番サービスを使う 5 留守番サービスの詳細を設定する - 6 留守番呼出時間を設定する - 7 留守番サービスの設定を確認する - 8 着信通知を使う	P422
1 留守番サービスを使う 5 留守番サービスの詳細を設定する - 6 留守番呼出時間を設定する - 7 留守番サービスの設定を確認する -	- - - - P422
[5] 留守番サービスの詳細を設定する - [6] 留守番呼出時間を設定する - [7] 留守番サービスの設定を確認する -	- - - P422
⑥ 留守番呼出時間を設定する - ⑦ 留守番サービスの設定を確認する -	- - - P422
7 留守番サービスの設定を確認する –	- - - P422 -
	P422
8 着信通知を使う	- P422 -
	_
1 着信通知を開始する -	
2 着信通知を停止する -	
3 着信通知の設定を確認する -	1
② キャッチホンを使う	
1 キャッチホンを開始する -	
② キャッチホンを停止する -	P424
③ キャッチホンの設定を確認する -	1
3 転送サービスを使う	
1 転送サービスを開始する -	
② 転送サービスを停止する -	
3 転送先を変更する ー	P424
4 転送先が通話中の時の設定をする -	
■ 転送サービスの設定を確認する –	
4 迷惑電話ストップを使う	
1 迷惑電話着信拒否を登録する -	
② 着信拒否する番号を登録する -	P425
③ 迷惑電話全登録を削除する -	7425
4 迷惑電話 1 登録を削除する -	
5 拒否登録件数を確認する -	
5 番号通知お願いサービスを使う	
1 番号通知お願いサービスを開始する -	P425
2 番号通知お願いサービスを停止する -	7425
3 番号通知お願いサービスを確認する -	
6 通話中着信設定を使う	
1 通話中着信設定を開始する -	P427
② 通話中着信設定を停止する -	7421
③ 通話中着信設定を確認する -	
② 通話中着信動作を選ぶ通常着信する	P427
图 その他のサービスを使う	
1 遠隔操作設定を使う	
1 遠隔操作を開始する -	
② 遠隔操作を停止する -	P428
③ 遠隔操作の設定を確認する -	7

			メニュー	お買い上げ時	参照先	
9	詳	細なi	党定			
	1	□ ネットワークサービスを使う※5				
		8 7	その他のサービスを使う			
		[2] 英語ガイダンスを使う			
			1 ガイダンスを設定する	-	P426	
			2 ガイダンスの設定を確認する	_		
		[3] デュアルネットワークを使う			
			1 デュアルネットワークを切替え			
			る	_	P426	
			② デュアルネットワークの状態を			
			確認する	_		
		4	〕サービスダイヤルを使う			
			1 ドコモ総合案内・受付に電話す	_		
			る		P427	
			2 ドコモ故障問合せ窓口に電話す	_		
			る			
			3 海外紛失窓口に電話する(有料)	※ 本端末ではご利用になっ	れません	
			4 海外故障窓口に電話する(有料)	※ 本端末ではご利用になっ	れません	
		5	1 スキャン機能を使う			
			1 パターンデータを更新する	_	P514	
			2 パターンデータ自動更新設定を	_	P513	
			行う		1010	
			3 スキャン機能を設定する	有効にする	P515	
			4 パターンデータの版数を確認す	_	P517	
			る		1017	
			リソフトウェアを更新する	_	P504	
	2	入力	に関する設定を行う			
		1 3	で字の入力方法を設定する	有効にする	P451	
		2 d	く使う単語を登録する	_	P448	
		3 d	く使う定型文を登録する	_	P444	
	3	電話	・電話帳の詳細を設定する			
		1 冒	言話帳の登録件数を見る	_	P122	
		2	信を拒否する相手を指定する※6	解除する	P161	
		3 ء	信を許可する相手を指定する※6	解除する	P161	
		4 冒	『話帳登録外の着信を拒否する	許可する	P168	
		5 多	経番通知のない着信を設定する	[非通知設定、通知不可能、公衆電話]	D1C4	
				設定を解除	P164	
		6 -	(ヤホンマイクを設定する			
] イヤホンマイク接続時に自動で着信	応答方法:手動	P416	
			する		F410	
		[2] イヤホンマイクスイッチの動作を設	イヤホンスイッチ動作:発信しない	P413	
			定する		1 - 13	

	メニュー	お買い上げ時	参照先			
9 詳] 詳細な設定					
3	電話・電話帳の詳細を設定する					
	7 背面の画面表示を設定する	表示する	P138			
	8 オートスピーカーホンを設定する	解除する	P65			
	9 無音着信時間を設定する	無音着信動作:設定しない	P166			
	■ 通話中に自分の番号を表示する	表示する	P54			
4] 音を設定する					
	1 充電開始と完了時の音を設定する	知らせる	P133			
	2 電池残量の警告音を設定する	鳴らす	P40			
	3 イヤホンマイク利用時の切替を設定する	イヤホンマイク+スピーカー	P134			
	4 通話状態が悪い時に音で知らせる	低音で鳴らす	P133			
	5 再接続した時の音を選ぶ	低音で鳴らす	P61			
	6 保存した曲の詳細を設定する	_	P373			
5] メールの詳細を設定する					
	1 問合せ内容を選ぶ	すべて選択	P293			
	2 添付の画像を受信する	受信する	P313			
	3 添付のメロディを受信する	受信する	P314			
	4 添付のメロディを自動演奏する	自動演奏する	P315			
6] メッセージの詳細を設定する					
	1 メッセージのメロディを自動演奏する	自動演奏する	P236			
	2 未読メッセージを自動で表示する	メッセージR優先	P235			
7] i モードの詳細を設定する					
	1 問合せ内容を選ぶ	すべて選択	P293			
	2 文字の大きさを選ぶ	標準の大きさ	P225			
	3 画像表示・照明を設定する	画像 : 表示する 照明設定 : 常に点灯				
		効果音設定、アニメーション	P226			
		:再生する				
		端末情報利用・利用する				
	4 i モーションの再生を設定する	自動再生設定 : 自動再生する	P253			
	■ 接続までの待ち時間を設定する	i モーションタイプ:標準 COMB	P228			
	5 接続までの待ち時間を設定する	60秒間 i モード	P229			
	図 技能儿番与を設定する▼7 証明書の表示と使用を設定する	CA証明書 1~1 1	1,559			
		Fコモ証明書 1 ※ 1	P231			
	8 ユーザ証明書を操作する	_	P245			
	9 証明書の発行先を変更する	接続先:ドコモ	P248			

				45 DT 45		
	->-	メニュー	お買い上げ時	参照先		
9	詳	詳細な設定				
	8	情報の表示やリセットを行う				
		1 通話時間を見る	_	P398		
		② 通話料金を見る	_	P400		
		③ 通話時間をリセットする	_	P399		
		4 通話料金をリセットする	_	P401		
		5 電池残量を確認する	_	P39		
		6 設定を初めの状態に戻す	_	P417		
		7 本体内データを全て削除する	_	P419		
	9	操作の制限をする				
		1 全ての操作を制限する	-	P155		
		② セルフモードを設定する	解除する	P156		
		③ シークレットモードに設定する	解除する	P157		
		4 履歴の表示を制限する	制限しない	P158		
		5 個人の情報表示を制限する	制限しない	P158		
		6 暗証番号を変更する	0000	P148		
		7 FOMAカードのPINコードを設定する	PIN1J-F/PIN2J-F:0000*1	P149		
			使用しない* ¹	P150		
		8 ダイヤル入力での発信を制限する	制限しない	P160		
	0	① 決めた時刻に電源を入/切する				
		1 電源が入る時刻を設定する	自動電源入:停止する	P384		
		2 電源が切れる時刻を設定する	自動電源切:停止する	P386		
0	自	分の電話番号を見る	名称未登録 電話番号:ご契約電話番号 ^{※1} メールアドレス: -	P46		

- ※1 FOMAカードに保存された内容が表示されるため、お使いのFOMAカードが新規ご契約のものでないときは、FOMAカードの設定によって異なる場合があります。
- ※2 i チャネルボタン設定を「利用しない」に設定しているときは(決定)を押しても i チャネルを表示できません。
- ※3日付時刻設定を設定していない場合は、歩数計のお買い上げ時は「利用しない」に設定されます。
- ※4 各種設定リセットを行うと、自動音量設定もリセットされます。
- ※5 ネットワークサービスについては『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- ※6 各種設定リセットを行っても、着信拒否/許可一覧の登録内容はリセットされません。
- ※7 各種設定リセットを行うと、FOMAカードの設定もすべて選択になります。



お買い上げ時に登録されているデータ

待受画像と動画/i モーション


■ 待受画像



植物※



海※




草※



日常の静物※



日本の伝統色※



白

※アニメーション(Flash画像)です。また、画像は次のように変化します。

名 称	説 明	
植物	ランダムに表示されます。	
海	1時間ごとに画像が変化します。	
草	ランダムに表示されます。	
日常の静物	1か月ごとに画像が変化します。	
日本の伝統色	暦の24節気ごとに季節をイメージした色に変化します。 例:2007年6月22日〜2007年7月6日は、向日葵色(夏至 向日葵 色)が表示されます。	

■ 動画/ i モーション



リーフ



ダイヤルボタンの文字割り当て一覧

ダイヤルボタンには、次のように文字が割り当てられています。

ボタン	ひらがな/漢字 入力モード ^{※ 1}	半角カタカナ 入力モード	半角英字入力モード	半角数字入力モード※2
1 s	あいうえお 1	アイウエオ 1	. / @ ~ - : _ [¥] ^ ` { }]	1
2 th	かきくけこ2	カ キ ク ケ コ 2	a b c 2	2
3 	さしすせそ3	サ シ ス セ ソ 3	d e f 3	3
4 た	たちってと4	タ チ <mark>ツ</mark> テ ト 4	g h i 4	4
5 ts	な に ぬ ね の 5	ナ ニ ヌ ネ ノ 5	j k l 5	5
6(t)	は ひ ふ へ ほ 6	ハヒフヘホ6	m n o 6	6
7, \$ PORS	まみむめも 7	マミムメモ 7	pqrs 7	7
8 **	やゆよ 8	р <u>д</u> <u> </u>	t u v 8	8
9 S WXYZ	らりるれろ9	ラ リ ル レ ロ 9	w x y z 9	9
0	わ を ん 一 、。 · ? ! 「 」 ■ 0	ワ ヲ ン - 、。 ・?![] ■ 0	! * # \$ % & ' () * + , ; < = > ?	0 +*3
₩₩	, ,	и о		* P*3
# 改行	→ (改行)	→ (改行)	→ (改行)	# T ^{*3}

- ■: 半角/全角の空白を示します。
- ■:文字入力後に(¥鶏)を押すか、同じボタンを複数回押すと大文字/小文字に切り替わります。
- ※1数字は半角で入力されます。
- ※2 半角数字入力モードの「*」「#」「P」「T」「+」は、これらの文字が有効な入力欄でのみ入力できます。
- ※3 該当するボタンを1秒以上押すと入力できます。



絵文字・記号一覧

■ 絵文字一覧

■ 記号一覧

- ■: 半角/全角の空白を示します。
- ※ 記号一覧の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

お知らせ

- 絵文字を入力した i モードメールを他社携帯電話に送信すると、自動的に受信側の類似絵文字に変換されます。 ただし、受信側の携帯電話の機種や機能によって正しく表示されないことや、該当する絵文字がない場合に文字または量に変換されることがあります。また、受信側が i モード端末であっても絵文字2の対応機種でない場合は、正しく表示されないことがあります。
- SMS で半角カタカナを使うと、受信側に正しく表示されない場合があります。また、絵文字の ♥ は ♥ に置き換わります。受信側の端末によっては、♥ 🎧 以外は空白に置き換わって表示されます。



記号・特殊文字入力一覧

ひらがな/漢字入力モードで読みを入力して変換してください。→P438

読み	入力文字
あーる	Rr ᢝ
あい	Ιi
あすたりすく	*
あすてりすく	*
あっとまーく	@
あるふぁ	Αα
あるふぁー	Αα
あんだーばー	_
あんど	&
あんぱさんど	&
いー	Еe
いーた	Нη
いおた	Ι ι
いこーる	=
いち	① I
いぶしろん	Eε
うぶしろん	Υυ
えい	Аа
えいち	Ηh
えー	Аа
えす	Ss
えっくす	Хх
えっち	Ηh
えぬ	Νn
えふ	Ff
えむ	Mm
える	LI
えん	¥
おう	0 0
おー	0 0
おーむ	Ωω
おす	87
おなじ	々 ∥
おみくろん	00
おめが	Ωω
おんぐすとろーむ	Å
おんぷ	>
かい	Хχ
かける	×
かっこ	[] [] [] " "" () () [] {} () ()
かっぱ	Κκ
13. 719	IN K

 読 み	入力文字
かぶ	(株) (株) KK
かぶしきがいしゃ	(fx) K.K.
から	~ #U
かろりー	炉
がんま	Γ <i>γ</i>
がんまー	
きー	Xχ
きごう	$<>@/// \\ \pm \forall \times \neq \div \\ \leq \geq \therefore \S \setminus \\ \infty \wedge \in \vee \neg \\ \exists \forall \subseteq \supseteq \supseteq \bigcirc \\ \cup \cap \partial \triangle \forall \\ \Sigma \equiv \vdots \notin \ll \\ " \gg \bot \checkmark \\ \infty \times \vdots \iiint \mathring{A} \% \dagger \ddagger \P$
きゅー	Qq
きゅう	9 IX
きろ	‡
きろぐらむ	kg
きろめーとる	km
<	9 IX
くさい	Ξξ
ぐざい	Ξξ
くしー	Ξξ
ぐらむ	2∋ L
くろぼし	*
くろまる	•
けい	Kk
けー	Kk
	5 V
ごうどう	■
こりこう	*
こめじるし	*
ころん	:
さん	3 Ⅲ
さんかく	
	4 N
υ <u></u>	Cc
<u> </u>	Gg
レーレー	
しーた	сс Ө <i>ө</i>
∪ −/こ	0.0

読み	入力文字
じーた	Zζ
じえい	Jј
じぇー	Jј
しかく	
しぐま	Σσ
しち	ĪVĪ
しめ	×
しゃーぷ	#
しゃせん	
じゅう	10 X
じゅういち	(1)
じゅうきゅう	19
じゅうく	19
じゅうご	15
じゅうさん	13
じゅうし	14)
じゅうしち	17)
じゅうなな	17
じゅうに	(12)
じゅうはち	18
じゅうよん	14
じゅうろく	16
しょうなり	<
しょうわ	昭和
しろぼし	☆
しろまる	0
ずけい	☆★○●◎ ◇◆□■△ ▲▽▼
すらっしゅ	
ぜーた	Zζ
せくしょん	§
せっし	$^{\circ}$
ぜっと	Ζz
せみころん	;
せんち	CM ギン
せんちめーとる	cm
せんと	¢ ځې
だい	(H)
たいしょう	炡
だいなり	>
だいひょう	(代)
たう	Тτ
L	

読 み	入力文字
だが一	†
	,,
だくてん	
たす	+
だぶりゅ	Ww
だぶりゅー	Ww
だぶるだが一	‡
たんい	°′″°C¥ \$¢£%
てぃー	Τt
でぃー	Dd
てー	Τt
でるた	Δδ
	.,, "
てん	\ \\'\ \\\'\ \\\'\ \\\\'\ \\\\\\\\\\\\
てんてん	
でんわ	Tel
۲	℃ °
どう	々#全
どしー	$^{\circ}$
どる	\$ 1
とん	トン
ないし	~
なぜならば	::
なな	⑦Ⅵ
なみ	~
なんばー	No.
(C	② Ⅱ
にじゅう	20
にじゅうまる	0
にゆー	Νν
のま	\overline{q}
ぱーせんと	% パー 光
ぱーみる	%
ぱい	Пπ
はいふん	_
はち	® VII

読み	入力文字
ばつ	×
はてな	?
はんだくてん	•
びー	Db
ぴー	B b
_	РрПπ
ひく	_
ひしがた	♦
びっくり	!
びょう	"
ふぁい	ΦΦ
ふじい	Vν
ふいー	ΦΦ
ぷさい	Ψψ
ぷしー	Ψψ
ふとうごう	<>≦≧≠ ≪≫
ぷらす	+
ぷらすまいなす	±
ふらっと	Ь
ふん	,
へいせい	平成
へいほうめーとる	mi
ペーじ	ベー ジ
ベーた	Вβ
ベーたー	В В
へくたーる	ヘク タール
ほし	☆★ ※
ぽんど	£
まいなす	_
まる	○ ● ◎ . . 123 4567 89000 12346 16789 20± + 5

読み	入力文字
みゅー	Mμ
みり	mm [≒] y
みりぐらむ	mg
みりばーる	だが
みりめーとる	mm
むげん	∞
むげんだい	∞
めいじ	聯
めーとる	メー
めす	우
やじるし	→ ← ↑ ↓ ⇒ ⇔
ゆう	(有)
ゆー	Uи
ゆうげんがいしゃ	(有)
ゆうびん	Ŧ
ゆうびんばんごう	₹
ゆえに	::
ゆぶしろん	Yυ
よん	4 IV
らむだ	$\wedge \lambda$
りっとる	الا الا
ろー	Pρ
ろく	⑥ Ⅵ
わい	Υy
わっと	7"
わる	÷

- ※ 特殊記号の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。
- ※ 入力文字の中には、半角文字しか存在しないもの、全角文字しか存在しないもの、半角文字と 全角文字の両方が存在するものがあります。



絵文字入力変換・読み上げ一覧

ひらがな/漢字入力モードで読みを入力して変換してください。→P438 音声読み上げの動作を「自動で読み上げ」に設定しているとき(→P181)に、入力した絵 文字や変換候補一覧の絵文字を選択したり、絵文字を入力変換して確定したりした場合の読 み上げを記載しています。

読み	変換	音声読み上げ
は一と、あい、こころ、すき、らぶ	•	は一とまーく
	"W ⁿ	ゆれるはーとまーく
は一と、しつれん、ふられた、わかれた、しょっく		しつれんまーく
は一と、あい、こころ、すき、らぶ、は一とたち	yy	ふくすうはーとまーく
かお、えがお、わらう、わらい、わーい、うれしい、にこにこ	^^	わーいまーく
かお、おこる、いかり、ぷん、ちっ	×	ぷんぷんまーく
かお、かなしい、こまった、ごめん、がく);	がく一ま一く
かお、かなしい、こまった、さいあく、もうやだ	~	もうやだーまーく
かお、だめ、ふら	*×	ふらふらまーく
どうぶつ、いぬ	<u> </u>	いぬまーく
どうぶつ、ねこ	1:13	ねこまーく
てんき、はれ、たいよう	- \ \.	はれまーく
てんき、くもり、くも	8	くもりまーく
てんき、あめ、かさ	→	あめまーく
てんき、ゆき、ゆきだるま	8	ゆきまーく
てんき、かみなり、いかずち、いかづち、でんき	#	かみなりまーく
てんき、うずまき、たいふう、あらし、ぐるぐる、くるくる、	0	たいふうまーく
めまい		
てんき、きり、あめ	333	きりまーく
てんき、こさめ、あめ、かさ	•	こさめまーく
おんぷ、おんがく、うた、るん	٨	るんるんまーく
おんぷ、おんがく、うた、さんれんぷ、るん、むーど	John Contraction	むーどまーく
おんせん、ふろ、おふろ、いいきぶん	∭	おんせんまーく
はな、かわいい	♦	かわいいまーく
きす、きっす、くちびる、くち、ちゅ、ちゅう、ちゅー、きすまーく	*	ちゅっまーく
きらきら、ぴかぴか	\diamond_{\diamond}	ぴかぴかまーく
でんきゅう、ぴか、あいであ、あいでぃあ、ひらめき	-`@`-	ひらめきまーく
いかり、おこる、おこり、きれる、むかつく、むか	ఘ	むかっまーく
がんばる、がんばれ、ぱんち、ぐー、ぐう	e	ぱんちまーく
ばくだん、ばくはつ	Ť	ばくだんまーく
おやすみ、すいみん、ねる、ねむい、ぐー、ずー、ぐう、ずう	ZZZ	ねむいまーく
びっくり、あっ、えくすくらめーしょん、えくすくらめいしょん	₽.	びっくりまーく

読み	変換	音声読み上げ
びっくり、ほんと、えっ、えー、えくすくらめーしょん、	!?	びっくりはてなまーく
えくすくらめいしょん	• •	
びっくり、ちょー、えくすくらめーしょん、	!!	にじゅうびっくりまーく
えくすくらめいしょん		
しょっく、ぐらぐら、どん	$\Sigma_{\underline{\zeta}}$	どーんまーく
あせ、あせる、ひやあせ	2	あせあせまーく
あせ、あせる、ひやあせ、なみだ、だら一、たら一	J	あせたら一っまーく
いそぐ、いそげ、だっしゅ、ためいき、ふぅ、ふう、ふー、はしる	<u>س</u>	だっしゅまーく
のばす、ちょうおん、ちょーおん	*	うーまーく
のばす、くるり、ちょうおん、ちょーおん	þ	うーんまーく
おっけー、おーけー、おーけい、おうけい、けってい	<u>0K</u>	けっていまーく
やじるし、みぎうえ、あがる、あげる、あっぷ、みぎななめうえ	7	みぎななめうえやじるしまーく
やじるし、みぎした、さがる、さげる、だうん、みぎななめした	7	みぎななめしたやじるしま一く
やじるし、ひだりうえ、あがる、あげる、あっぷ、	7	ひだりななめうえやじる
ひだりななめうえ		しまーく
やじるし、ひだりした、さがる、さげる、だうん、	∠	ひだりななめしたやじる
ひだりななめした		しまーく
やじるし、ぐっど、あがる、あげる、ぐっと	Ì	ぐっどまーく
やじるし、ばっど、さがる、さげる、ばっと	7	ばっどまーく
かお、め、からだ	ΘĐ	めまーく
かお、みみ、からだ	3	みみまーく
ぐー、ぐう、じゃんけん、て、こぶし、ぱんち、からだ	7	ぐーまーく
ちょき、じゃんけん、て、ぴーす	4	ちょきまーく
ぱー、ぱあ、じゃんけん、て、ばい、さんせい		ぱーまーく
あし、あしあと、あるく、とほ、からだ、きっく、けり、ける	T	あしまーく
とらんぷ、は一と、あい、こころ	-	は一とまーく
とらんぷ、すペーど	•	すペーどまーく
とらんぷ、だいや	•	だいやまーく
とらんぷ、くらぶ	*	くらぶまーく
のりもの、こうつう、でんしゃ、れっしゃ、えき	UEX.	でんしゃまーく
のりもの、こうつう、ちかてつ、えむ	M	ちかてつまーく
のりもの、こうつう、しんかんせん、のぞみ、ひかり、こだま	A	しんかんせんまーく
のりもの、こうつう、じどうしゃ、くるま、たくしー、	\$	せだんまーく
どらいぶ、せだん		
のりもの、こうつう、じどうしゃ、くるま、たくしー、	4	あーるぶいまーく
どらいぶ、あーるぶい		
のりもの、こうつう、ばす		ばすま一く
のりもの、こうつう、ふね、ふぇりー、こうかい	4	ふねまーく
のりもの、こうつう、ひこうき、じぇっと、じぇっとき、 スミント・ノミスミ	£	ひこうきまーく
ふらいと、くうこう	4-	67 1 + 1
のりもの、よっと、ふね、りぞーと	4	りぞーとまーく

読み	変換	音声読み上げ
つり一、くりすます、き	舎	くりすますまーく
いえ、うち、おうち、じたく		いえまーく
びる、かいしゃ、しょくば、がっこう		びるまーく
ゆうびん、ゆうびんきょく、ぽすと	Ē	ゆうびんきょくまーく
びょういん、びょうき、けが	+	びょういんまーく
ぎんこう、ばんく	BK	ぎんこうまーく
えーてぃーえむ、えいてぃえむ、ぎんこう	ĀTM	えーてぃーえむまーく
ほてる	Ĥ	ほてるまーく
こんびに、こんびにえんす、こんびにえんすすとあ	CVS	こんびにまーく
がそりんすたんど、がそりん、がすすた、すたんど	GS	がそりんすたんどまーく
ちゅうしゃじょう、ちゅうしゃ、ぱーきんぐ	P	ちゅうしゃじょうまーく
しんごう、しんごうき	•••	しんごうまーく
といれ、かっぷる、でーと、けっこん	ήļ	といれまーく
しょくじ、ごはん、れすとらん、ふぁみれす	ΨĢ	れすとらんまーく
こーひー、どりんく、のみもの、かっぷ、こっぷ、きっさてん、		きっさてんまーく
さてん、おちゃ		
かくてる、おさけ、さけ、ばー	Ÿ	ばーまーく
びーる、おさけ、さけ、いざかや、のみかい、こんぱ、かんぱい		びーるまーく
はんばーが一、ばーが一、けいしょく、ふぁーすとふーど		ふぁーすとふーどまーく
はいひーる、ひーる、くつ、あし	2	ぶてぃっくまーく
はさみ、かっと、びよういん、びようしつ、さんぱつ、とこや	X	びよういんまーく
まいく、からおけ、うた、うたう	•	からおけまーく
えいが、えいがかん、しねま、かめら、さつえい、びでお	2	えいがまーく
うま、けいば、もくば、めり一ご一らんど、ゆうえんち	8	ゆうえんちまーく
おんがく、おと、きく、へっどほん、へっどふぉん	ß	おんがくまーく
え、あーと、げいじゅつ、びじゅつ、ぱれっと	7	あーとまーく
えんげき、ひと、しんし、ぼうし	L	えんげきまーく
いべんと、はた	Å	いべんとまーく
ちけっと、きっぷ		ちけっとまーく
すぽーつ、うんどう、しゃつ、たんくとっぷ		すぽーつまーく
すぽーつ、うんどう、やきゅう、そふと、ぼーる、そふとぼーる	00	やきゅうまーく
すぽーつ、うんどう、ごるふ	o /	ごるふまーく
すぽーつ、うんどう、てにす、たっきゅう、らけっと		てにすまーく
すぽーつ、うんどう、さっかー、ぼーる	⊗	さっかーまーく
すぽーつ、うんどう、すきー、すの一ぽーど、ぽーど、	.	すきーまーく
すけーと、すのぼ、すべる		
すぽ一つ、うんどう、ばすけっと、ばすけ、ばすけっとぼーる	0	ばすけっとまーく
すぽ一つ、うんどう、ご一る、はた、れーす、えふわん、	þx	も一た一すぽ一つまーく
も一た一すぽ一つ		/l\-/+»+!+ /
ぽけべる、ぽけっとべる、ペーじゃー	-	くいっくきゃすとまーく



読 み	変換	音声読み上げ
たばこ、しが一、しがれっと、きつえん、いっぷく	2	きつえんまーく
たばこ、しが一、しがれっと、きんえん		きんえんまーく
かめら、しゃしん、さつえい、げきしゃ	Ō	かめらまーく
かばん、ばっぐ、てさげ、りょこう		かばんまーく
ほん、の一と、しょしんしゃ		ほんまーく
りぼん、ちょうねくたい、ねくたい、あめ	Del	りぼんまーく
ぷれぜんと、たんじょうび、おくりもの		ぷれぜんとまーく
ろうそく、きゃんどる、たんじょうび、ばーすでい、ばーすでー	iii	ばーすでーまーく
でんわ、くろでん、てれふぉん、てれほん、てる、てれ	(でんわまーく
けいたいでんわ、けいたい、けーたい、でんわ、ぴっち、		けいたいでんわまーく
ふぉーん、ふぉん		
め一る、てがみ	\boxtimes	めーるまーく
めも、しょるい、れぽーと、しゅくだい、しけん		めもまーく
てれび、がめん、ばんぐみ	Ĭ	てれびまーく
げーむ、こんとろーら	8	げーむまーく
しーでぃー、あるばむ、しんぐる、でぃすく	3	しーでぃーまーく
くつ、しゅーず、すにーかー、あし		くつまーく
めがね	ર્જુ	めがねまーく
くるまいす	Ł	くるまいすまーく
せいざ、おひつじざ、おひつじ	Υ	おひつじざまーく
せいざ、おうしざ、おうし	X	おうしざまーく
せいざ、ふたござ、ふたご、すなどけい	\prod	ふたござまーく
せいざ、かにざ、かに	9	かにざまーく
せいざ、ししざ、しし	S	ししざまーく
せいざ、おとめざ、おとめ	Me	おとめざまーく
せいざ、てんびんざ、てんびん、おもち、もち	Ω	てんびんざまーく
せいざ、さそりざ、さそり	M₽	さそりざまーく
せいざ、いてざ、いて、あがる、あっぷ	7	いてざまーく
せいざ、やぎざ、やぎ	n	やぎざまーく
せいざ、みずがめざ、みずがめ、なみ	m	みずがめざまーく
せいざ、うおざ、うお、さかな	+	うおざまーく
つき、しんげつ、まる	•	しんげつまーく
つき	•	かけづきまーく
つき、はんげつ		はんげつまーく
つき、みかづき	O	みかづきまーく
つき、まんげつ、まる	0	まんげつまーく
でんわ、けいたいでんわ、けいたい、けーたい、ふぉーん、	≱	でんわへまーく
ふぉん、ぴっち、ちゃくしん		
めーる、てがみ、じゅしん	⇒⊠ ∀	めーるへまーく
ふぁっくす、ふぁくす、じゅしん	FAX	ふぁっくすへまーく

読み	変換	音声読み上げ
あいも一ど、あい、どこも	00	あいもーどまーく
あいも一ど、あい、どこも	000	あいも一どまーく
どこもていきょう、でい、でー、でぃー	Ð	どこもていきょうまーく
どこもぽいんと、ぽいんと、でい、でー、でぃー	a	どこもぽいんとまーく
えん、かね、きんがく、ねだん、りょうきん	¥	ゆうりょうまーく
ただ、むりょう、じゆう、ひま、ふりー	FREE	むりょうまーく
あいでぃ、あいでぃー、あいでー	ĪD	あいでぃーまーく
かぎ、きー、ひみつ、ぱすわーど、ろっく	7	ぱすわーどまーく
かいぎょう、まがる、つづく、つづき	1	つぎありまーく
さくじょ、しーえる、くりあ、くーる	CL	くりあまーく
さがす、しらべる、むしめがね、さーち	0	さーちまーく
にゅー、にゅう、あたらしい、しん	NEW	にゅーまーく
はた、もくひょう、ごるふ、いちじょうほう、いち	1	いちじょうほうまーく
だいやる、だいある、ふりーだいやる、ふりーだいある	8	ふり一だいやるまーく
しゃーぶ	<u>#</u>	しゃーぷだいやるまーく
もばきゅー、もばきゅう、しつもん、きゅう、きゅー	(もばきゅーまーく
1、いち、すうじ、ばんごう	1	しかくいち
2、に、すうじ、ばんごう	2	しかくに
3、さん、すうじ、ばんごう	3	しかくさん
4、よん、し、すうじ、ばんごう	4	しかくよん
5、ご、すうじ、ばんごう	5	しかくご
6、ろく、すうじ、ばんごう	6	しかくろく
7、しち、なな、すうじ、ばんごう	7	しかくなな
8、はち、すうじ、ばんごう	8	しかくはち
9、きゅう、く、きゅー、すうじ、ばんごう	9	しかくきゅう
0、ぜろ、れい、すうじ、ばんごう	0	しかくぜろ
かちんこ、さつえい、すたーと、はこ	1	かちんこまーく
ふくろ、つぼ	8	ふくろまーく
ぺんさき、ぺん	Ø	ぺんまーく
はんこ、ひと、ひとかげ	ß	ひとかげまーく
いす、ざせき、すわる	Ħ	いすま一く
よる、よなか、しんや、れいと		よるまーく
すぐ、もうすぐ、すーん	SOON	すーんまーく
おん	ON!	おんまーく
おわり、えんど	€Ud	えんどまーく
じかん、じこく、たいむ、とけい	\odot	とけいまーく
じてんしゃ、ちゃり、ちゃりんこ、のりもの	ф	じてんしゃまーく
れんち、すぱな、こうぐ、どうぐ	*	れんちまーく
ぱそこん、ぴーしー、こんぴゅーた、こんぴゅーたー	宀	ぱそこんまーく
えんぴつ、ぶんぼうぐ		えんぴつまーく

読 み	変換	音声読み上げ
くりっぷ、ぶんぼうぐ、てんぷ	0	くりっぷまーく
やじるし、さゆう	+	さゆうまーく
やじるし、じょうげ	‡	じょうげまーく
やじるし、りさいくる、かいてん、まわる	0	りさいくるまーく
えぬじー、だめ	NG	えぬじーまーく
ひみつ、まるひ	秘	まるひまーく
きんし、げんきん、だめ	禁	きんしまーく
くうしつ、くうせき、くうしゃ、あき、あく、から	纽	くうしつまーく
ごうかく	<u> </u>	ごうかくまーく
まんしつ、まんせき、まんしゃ、いっぱい、まんたん、ふる	満	まんしつまーく
けいこく、きけん、びっくり	1	きけんまーく
こぴーらいと、しー、まるしー	(こぴーらいとまーく
とれーどまーく、てぃーえむ	TM	とれーどまーく
れじすたーどとれーどまーく、とれーどまーく、あーる、 まるあーる	®	れじすとれっどまーく
あいあぶり、あるふぁ、あぶり	Q	あいあぷりまーく
あいあぶり、あるふぁ、あぶり	(X	あいあぷりまーく
どるぶくろ、どる、かね、おかね	(4)	どるぶくろまーく
うでどけい、とけい、うぉっち	Ġ	うでどけいまーく
すなどけい、とけい	8	とけいまーく
おにぎり、おむすび、ごはん、おべんとう、べんとう		おにぎりまーく
けーき、しょーとけーき、でざーと、おかし、かし		しょーとけーきまーく
ぱん、ぶれっど		ぱんまーく
どんぶり、ら一めん、めん、うどん、そば		どんぶりまーく
ゆのみ、おゆのみ、おちゃ、ちゃ		ゆのみまーく
とっくり、おちょこ、おさけ、さけ、にほんしゅ	7	とっくりまーく
わいんぐらす、わいん、おさけ、さけ	9	わいんぐらすまーく
ばなな、くだもの	J	ばななまーく
りんご、あっぷる、くだもの	Y	りんごまーく
さくらんぼ、ちぇり一、くだもの	N	さくらんぼまーく
くろーばー、よつば、はっぱ		くろーばーまーく
ちゅーりっぷ、はな)	ちゅーりっぷまーく
わかば、ふたば、はっぱ	7	わかばまーく
もみじ、こうよう、はっぱ	*	もみじまーく
さくら、はな	<u> </u>	さくらまーく
かたつむり、まいまい、でんでんむし、どうぶつ、むし	Ø	かたつむりまーく
ひよこ、とり、どうぶつ	\Diamond	ひよこま一く
ぺんぎん、とり、どうぶつ	12	ぺんぎんまーく
さかな、おさかな、どうぶつ	&	さかなまーく
うま、どうぶつ	27	うままーく

読 み	変換	音声読み上げ
ぶた、どうぶつ、ぶー	_(=)_	ぶたまーく
しゃつ、てぃーしゃつ、ふく、ようふく、てぃしゃつ		てぃーしゃつまーく
ずぼん、ぱんつ、じーぱん、じーんず、ふく、ようふく		じーんずまーく
けしょう、くちべに、るーじゅ、りっぷ	B	けしょうまーく
ゆびわ、あくせさりー、りんぐ	0	ゆびわまーく
おうかん、かんむり、おうさま	W	おうかんまーく
べる、ちゃぺる、かね		ちゃぺるまーく
どあ、とびら、と	0.	どあまーく
がっこう、だいがく		がっこうまーく
なみ、うみ、つなみ、おおなみ		なみまーく
ふじさん、やま	4	ふじさんまーく
すぽーつ、うんどう、すの一ぼーど、ぼーど、すのぼ、すべる	6 %	すのぼーまーく
すぽーつ、うんどう、はしる、にげる	<u>.</u> jt	はしるひとまーく
かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、むすっ、かんがえる	><	むむまーく
かお、ほっ	>>	ほっまーく
かお、ひやあせ、たら一、だら一、あせ、あせる	5	ひやあせまーく
かお、ひやあせ、たらー、だらー、あせ、あせる	<u>'_'</u> 8	ひやあせまーく
かお、おこる、ぷー、ぶー)^(ぷくっまーく
かお、ぽけー、しらー、しらけ		ぼけーまーく
かお、は一と、らぶ、すき、わーい、うれしい	44	らぶらぶまーく
かお、あっかんべー、べー、いたずら	4	あっかんべーまーく
かお、うぃんく、ういんく、ぱちっ、ぱち	∜ >	うぃんくまーく
かお、うれしい、わーい、きゃっ、きゃ	$\Diamond_{\star}^{\star} \triangleright$	うれしいまーく
かお、がまん	*(がまんまーく
かお、どうぶつ、ねこ	[]	ねこまーく
かお、かなしい、なく、えーん、わーん、なきがお	‡ 0	なきまーく
かお、なみだ、かなしい、ぽろり、なく、なきがお	~ ĭ	なみだまーく
かお、おいしい、うまい、まんぞく	Ļ	うまいまーく
かお、えがお、わらう、うっしっし、うしし、ししし	Ħ;	うっしっしまーく
かお、さけぶ、さけび、げっそり、ひゃー、むんく	107	げっそりまーく
て、おっけー、おーけー、おーけい、おうけい、ぐっど、ゆび、 おやゆび、ぐっと	4	おーけーまーく
てがみ、めーる、らぶれた一、こいぶみ	***	らぶれた一ま一く
がまぐち、さいふ、おかね、かね		がまぐちさいふまーく

お知らせ

- 絵文字を入力した i モードメールを他社携帯電話に送信すると、自動的に受信側の類似絵文字に変換されます。ただし、受信側の携帯電話の機種や機能によって正しく表示されないことや、該当する絵文字がない場合に文字または■に変換されることがあります。また、受信側が i モード端末であっても絵文字2の対応機種でない場合は、正しく表示されないことがあります。
- SMS で半角カタカナを使うと、受信側に正しく表示されない場合があります。また、絵文字の ♥ は ♥ に置き換わります。受信側の端末によっては、♥ ⑥以外は空白に置き換わって表示されます。



記号・かな・英数字読み上げ一覧

音声読み上げの動作を「自動で読み上げ」に設定しているとき(→P181)に、入力した文字や変換候補一覧の文字を選択した場合の読み上げを記載しています。

● 入力変換して確定したときの読み上げや、カーソルの移動のしかたによって、異なる読み上げを行う場合があります。

■ 全角記号

■ 王用記	5
入力文字	音声読み上げ
`	と一てん
0	くてん
,	こんま
	ぴりおど
•	なかぐろ
:	ころん
;	せみころん
; ?	ぎもんふ
!	かんたんふ
"	だくてん
0	はんだくてん
,	あくさんてぎゅ
`	ばっくくおーと
	うむらうと
^	きゃれっと
_	おーばーらいん
	あんだーらいん
`	かたかなくりかえし
١,	かたかなだくてんくりかえし
>	かなくりかえし
7,	かなだくてんくりかえし
//	おなじく
ヽ ヾ ゝ ゞ //	どう
セ	かんじくりかえし
マ <i>Y</i>	しめ
0	ぜろ
_	ちょーおん
_	だっしゅ
-	はいふん
/	すらっしゅ

入力文字	音声読み上げ
	ばっくすらっしゅ
~	から
	にじゅうたてせん
	たてせん
•••	さんてんりーだー
• •	にてんりーだー
6	ひだりいんようふ
,	みぎいんようふ
66	ひだりにじゅういんようふ
39	みぎにじゅういんようふ
(かっこ
)	とじかっこ
(きっこうかっこ
)	とじきっこうかっこ
[だいかっこ
]	とじだいかっこ
{	ちゅうかっこ
}	とじちゅうかっこ
<	やまかっこ
>	とじやまかっこ
«	にじゅうやまかっこ
»	とじにじゅうやまかっこ
Γ	かぎかっこ
J	とじかぎかっこ
ſ	にじゅうかぎかっこ
J	とじにじゅうかぎかっこ
[すみつきかっこ
]	とじすみつきかっこ
+	ぷらす
_	まいなす

入力文字	音声読み上げ
±	ぷらすまいなす
×	かける
÷	わる
=	いこーる
÷ = ≠ ∨ > ≤	のっといこーる
<	しょーなり
>	だいなり
≦	しょーなりいこーる
IIV	だいなりいこーる
8	むげんだい
	ゆえに
<u>S</u>	おす
° ÷ ° 8	めす
0	تا
,	ふん
"	びょー
Ĵ	どしー
¥	えん
\$	どる
Ф	せんと
£	ぽんど
%	ぱーせんと
#	しゃーぷ
&	あんど
*	こめじるし
@	あっとまーく
B	せくしょん
☆	ほし
*	くろぼし
0	まる

入力文字	音声読み上げ
	くろまる
<u> </u>	にじゅーまる
\Diamond	ひしがた
⊚	くろひしがた
	しかく
	くろしかく
\triangle	さんかく
<u> </u>	くろさんかく
∇	さんかく
▼	くろさんかく
*	こめじるし
* T	ゆーびんばんごー
→	みぎやじるし
←	ひだりやじるし
1	うえやじるし
<u>↑</u>	したやじるし
=	げたきごー
\sqcup	ぞくする
M	ふくむ
UI	ぶぶんしゅうごう
ΩI	ぶぶんしゅうごうふくむ
U	しんぶぶんしゅうごう
N	しんぶぶんしゅうごうふくむ
U	がっぺー
N	きょ一つー
\wedge	および
V	またわ
_	ひてー
\Rightarrow	ならば
\Leftrightarrow	どーち
\forall	すべての
Ξ	ある
	かく
Т	すいちょく
(こ
д	らうんどでぃー
∇	なぶら
=	ごーどー
≒	にあり一いこーる

入力文字	音声読み上げ
«	ひじょーにちーさい
>>	ひじょーにおーきい
√	るーと
S	そーじ
~	ひれー
•••	なぜならば
ſ	いんてぐらる
IJ	だぶるいんてぐらる
Å	おんぐすとろーむ
%	ぱーみる
#	しゃーぷ
Ь	ふらっと
♪	おんぷ
†	だが一
+	だぶるだが一
¶	だんらくきごー
0	まる
Α	あるふぁ おおもじ
В	べーた おおもじ
А В Г	がんま おおもじ
Δ	でるた おおもじ
Е	いぷしろん おおもじ
Z H	つぇーた おおもじ
	いーた おおもじ
Θ	しーた おおもじ
I	いおた おおもじ
K	かっぱ おおもじ
Λ	らむだ おおもじ
M	みゅー おおもじ
N	にゅー おおもじ
Ξ	くざい おおもじ
0	おみくろん おおもじ
П	ぱい おおもじ
P	ろー おおもじ
Σ	しぐま おおもじ
T	たうおおもじ
Y	うぶしろん おおもじ
Ф	ふぁい おおもじ
Х	かい おおもじ

入力文字	音声読み上げ	
Ψ	ぷしー おおもじ	
Ω	おめが おおもじ	
α	あるふぁ	
α β	ベーた	
Υ	がんま	
δ	でるた	
Υ δ ε ζ η θ ι κ λ	いぶしろん	
ζ	つぇーた	
η	い一た	
θ	しーた	
ι	いおた	
κ	かっぱ	
λ	らむだ	
μ	みゅー	
	にゅー	
ν ξ	くざい	
0	おみくろん	
π	ぱい	
ρ	ろー	
σ	しぐま	
τ	たう	
υ	うぶしろん	
Φ	ふぁい	
Χ	かい	
Ψ	ぶし―	
ω	おめが	
Α	あー おおもじ	
Б	ベー おおもじ	
Б В Г Д	ベー おおもじ	
Γ	げー おおもじ	
Д	でー おおもじ	
Е	いぇー おおもじ	
Ë	よー おおもじ	
Ж	じぇー おおもじ	
3	ぜー おおもじ	
И	いー おおもじ	
Й	いくらとかや おおもじ	
K	かー おおもじ	
Л	える おおもじ	

入力文字 音声読み上げ M えむ おおもじ O お一部おもじ D ペー おおもじ P える おおもじ C えす おおもじ Y う一部おもじ Y うー おおもじ X は一 おおもじ Y ちえー おおもじ Y ちえー おおおもじ U しゃー おおおもじ B パー おおもじ B ベー B ベー B ベー E いえー E よー W しえー E よー X じえー	
 H えぬ おおもじ O おー おおもじ T ペー おおもじ P える おおもじ T てー おおもじ T てー おおもじ 女 えか おおもじ 女 えか おおもじ メ はー おおもじ ソ ウえー おおもじ リ ロシャー おおもじ 山 しゃー おおもじ ムー おおもじ ト かー おおもじ カ ホー カ ベー ロ ルえー ウ よー ウ よー 	
 ○ お一おおもじ □ ペーおおもじ P えるおおもじ C えすおおもじ T て一おおもじ 女 えふおおもじ 女 えふおおもじ 女 えふおおもじ 女 たえ一おおもじ Ц つえーおおもじ Ц しゃーおおもじ Ц しゃーおおもじ 山 ししゃーおおもじ 山 ししゃーおおもじ B かーふい一弥一くおおし 日 かーおおもじ 日 かーおおもし 日 かーおおもし 日 かーおおもし 日 かーおおもし 日 かーおおもし 日 かーまままし 日 かーまままし 日 かーまままし 日 かーまままままままままままままままままままままままままままままままままままま	
 □ ペーおおもじ P えるおおもじ C えすおおもじ T てーおおもじ Y うーおおもじ 女 えかおおもじ X はーおおもじ Y ちえーおおもじ U つえーおおもじ U しゃーおおもじ U しゃーおおもじ D がない一弥一くおおし D かーふい一弥一くおおし D かーおおもじ D かーおおもじ D かーおおもじ A かーおおもじ A かーおおもじ A でー B ベー C げー A でー e いえー e よー 	
P える おおもじ C えす おおもじ T て一 おおもじ Y う一 おおもじ Q えふ おおもじ X は一 おおもじ Y ちえー おおもじ U しゃー おおもじ D しゃー おおもし B スー おおもじ D ゆー おおもじ D ゆー おおもじ A カー B ベー B ベー E いえー E よー	
P える おおもじ C えす おおもじ T て一 おおもじ Y う一 おおもじ Q えふ おおもじ X は一 おおもじ Y ちえー おおもじ U しゃー おおもじ D しゃー おおもし B スー おおもじ D ゆー おおもじ D ゆー おおもじ A カー B ベー B ベー E いえー E よー	
y う一おおもじ X は一おおもじ Ц つえーおおもじ Ц つえーおおもじ Ц しゃーおおもじ Ц しゃーおおもじ B いーおおもじ B ベー B ベー B ベー C げー D ルえー E いー B ベー E いえー E よー	
y う一おおもじ X は一おおもじ Ц つえーおおもじ Ц つえーおおもじ Ц しゃーおおもじ Ц しゃーおおもじ B いーおおもじ B ベー B ベー B ベー C げー D ルえー E いー B ベー E いえー E よー	
y う一おおもじ X は一おおもじ Ц つえーおおもじ Ц つえーおおもじ Ц しゃーおおもじ Ц しゃーおおもじ B いーおおもじ B ベー B ベー B ベー C げー D ルえー E いー B ベー E いえー E よー	
Φ えふ おおもじ X は一 おおもじ Ц つえー おおもじ Ч ちえー おおもじ Ш しゃー おおもじ B いー おおもじ B ホーホーへがわり A カー おおもじ B ベー B ベー C リーカスー E いった D ウーカおもじ B ベー B ベー C リテー E いえー E よー	
 X は一おおもじ Ц つえーおおもじ Ч ちえーおおもじ Ш しゃーおおもじ Щ ししゃーおおもし Ъ がいーがーくがもし Ь いーおおもじ Ь かーがい一が一くがもし ヨ えーおおもじ Ю ゆーおおもじ 日 やーおおもじ 日 かーおおもじ 日 でー ロ ボー ロ ボー<!--</th--><th></th>	
以 つえー おおもじ 以 ちえー おおもじ 以 しゃー おおもじ 以 ししゃー おおもじ よの ない一弥一くおおもじ おかーがい一弥一くおおもじ かー おおもじ 日本 かー おおもじ 日本 なー おおもじ 日本 なー 日本 ボー	
リークラン サーカン リーク カカー・カン リーカン カカー・ボーへをおり リーカン カカー・ボーへをおり カカー・ボーク カカー・カン ローカン カーカン ローカン カーカン ローカン カーカン ローカン カーカン ローカン ボー ローカン ボー ローカン ボー ローカン ボー ローカン ロー ロー ロー ロー ロー ロー ロー ロー ロー ロー ロー	
□ Uしゃーおおもし □ 対域でい一班ーくおおし □ 対域でい一班ーくおおし □ いー おおもじ □ かーふい一班ーくおおし □ えー おおもじ □ ゆー おおもじ □ かー おおもじ □ ホーー □ ボーー □ げー □ ロシュー □ は、一 □ は、一 □ に、一 □ に、・	
 □	
 □ つぼでいー姉ーくおおし □ いー おおもじ □ みゥーふいー姉ーくおおし □ えー おおもじ □ ゆー おおもじ □ やー おおもじ □ ホー □ ボー □ げー □ でー □ いえー □ よー 	,
Ы い一 おおもじ Ь みャーぶい一弥一くおおし Э えー おおもじ Ю ゆー おおもじ A やー おおもじ a あー б ベー B ベー Д でー e いえー ë よー	رٌ
 スーおおもじ ゆーおおもじ おーおおもじ ホーおおもじ あー ベー ボー げー Дでー しいえー よー 	
う えーおおもじ Ю ゆーおおもじ 月 やーおおもじ a あー б ベー B ベー Г げー Д でー e いえー ë よー	ĵ
円 や一おおもじa あーб ベーB ベー「 げーД でーe いえーë よー	
用 やーおおもじ a あー б ベー B ベー 「 げー	
a あー 6 ベー B ベー Γ げー Д でー e いえー ë よー	
б ベー B ベー Г げー Д でー e いぇー ë よー	
B ベー Γ げー Д でー e いぇー ë よー	
Г げー Д でー е いぇー ё よー	
Д で- е いぇ- ё よ-	٦
e いえー ë よー	٦
ë ↓-	٦
	٦
, IX	٦
	٦
N	T
3 ぜー N いー Ň いくらとかや	1
Κ γ,—	٦
л える	٦
M えむ	1
H えぬ	
0 お—	1
п ~-	
<u>p</u> える	1
C えす	7

入力文字	音声読み上げ
Т	てー
У	うー
ф	えふ
Х	は一
Ц	つえー
Ч	ちぇー
Ш	しゃー
Щ	ししゃー
Ъ	つぼるでぃーずなーく
Ы	<i>∪</i> 1—
Ь	みゃーふぃーずなーく
Э	えー
Ю	ゆー
Я	やー
	よこけいせん
	たてけいせん
Г	した みぎけいせん
٦	した ひだりけいせん
	うえ ひだりけいせん
L	うえ みぎけいせん
H	たて みぎけいせん
\top	した よこけいせん
\dashv	たて ひだりけいせん
上	うえ よこけいせん
+	たて よこけいせん
_	よこふとけいせん
	たてふとけいせん
Г	したふと みぎふとけいせん
7	したふと ひだりふとけいせん
_	うえふと ひだりふとけいせん
L	うえふと みぎふとけいせん
⊢	たてふと みぎふとけいせん
Т	したふと よこふとけいせん
	たてふと ひだりふとけいせん
	うえふと よこふとけいせん
+	たてふとよこふとけいせん
F	たてふと みぎけいせん
\top	した よこふとけいせん
\exists	たてふと ひだりけいせん

入力文字	音声読み上げ
	うえ よこふとけいせん
+	たて よこふとけいせん
- H	たて みぎふとけいせん
Т	したふと よこけいせん
4	たて ひだりふとけいせん
上	うえふと よこけいせん
+	たてふと よこけいせん
(1)	まるいち
2	まるに
3	まるさん
4	まるよん
(5)	まるご
6	まるろく
7	まるなな
8	まるはち
9	まるきゅー
10	まるじゅー
11)	まるじゅーいち
12	まるじゅーに
(13)	まるじゅーさん
(14)	まるじゅーよん
(15)	まるじゅーご
16)	まるじゅーろく
17	まるじゅーなな
(18)	まるじゅーはち
19	まるじゅーきゅー
20	まるにじゅー
I	わん
П	ン ー
Ш	すり一
<u>IV</u>	ふおー
V	ふぁいぶ
VI	しっくす
VI	せぶん
VII	えいと
IX	ないん
X	てん
Ξ _U	みり
+	きろ

3 4 4 4		7 4 4 4			***
入力文字	音声読み上げ	入力文字	音声読み上げ	入力文字	音声読み上げ
セン チ	せんち	mg	みりぐらむ	(代)	かっこだい
メー	めーとる	kg	きろぐらむ	晄	めーじ
グラム	ぐらむ	CC	レーレー	炡	たいしょー
トン	とん	m	ヘーほーめーとる	昭和	しょーわ
アール	あーる	平成	ヘーせー	÷	にあり一いこーる
ヘク タール	へくた一る	"	たてがきにじゅういんよーふ	=	ごーどー
トル リッ	りっとる	"	たてがきとじにじゅういんよーふ	ſ	いんてぐらる
ワット	わっと	No.	なんばー	∮	ふぁい
끄	かろりー	K.K.	けーけー	Σ	しぐま
ドル	どる	TEL	でんわ	$\sqrt{}$	るーと
セント	せんと	Œ	まるうえ		すいちょく
バー セント	ぱーせんと	(まるなか		かく
デル	みりば一る	⅌	まるした	L	ちょっかく
ページ	ペーじ	Œ	まるひだり	Δ	さんかっけー
mm	みりめーとる	(まるみぎ	•:	なぜならば
cm	せんちめーとる	(株)	かっこかぶ	Λ	きょーつー
km	きろめーとる	(有)	かっこゆー	U	がっぺー
					1

[※] 空白は「くうはく」と読み上げられます。

■ 半角記号

入力文字	音声読み上げ	入力文字	音声読み上げ	入力文字	音声読み上げ
!	かんたんふはんかく	/	すらっしゅはんかく	`	ばっくくおーとはんかく
99	にじゅういんようふはんかく	:	ころんはんかく	{	ちゅうかっこはんかく
#	しゃーぷはんかく	;	せみころんはんかく		たてせんはんかく
\$	どるはんかく	<	しょ一なりはんかく	}	とじちゅうかっこはんかく
%	ぱーせんとはんかく	=	いこーるはんかく	~	おーばーらいんはんかく
&	あんどはんかく	>	だいなりはんかく	0	くてんはんかく
,	いんようふはんかく	?	ぎもんふはんかく	Γ	かぎかっこはんかく
(かっこはんかく	@	あっとまーくはんかく	J	とじかぎかっこはんかく
)	とじかっこはんかく	[だいかっこはんかく	,	と一てんはんかく
*	こめじるしはんかく	¥	えんはんかく	•	なかぐろはんかく
+	ぷらすはんかく]	とじだいかっこはんかく	-	ちょーおんはんかく
,	こんまはんかく	^	きゃれっとはんかく	"	だくてんはんかく
-	まいなすはんかく	_	あんだーらいんはんかく	۰	はんだくてんはんかく
	ぴりおどはんかく				

[※] 空白は「くうはくはんかく」と読み上げられます。

□ : 半角数字入力モードでは、「#」は「しゃーぷ」、「*」は「こめじるし」と読み上げられます。

[※] 全角記号の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

[※] 半角記号の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

■ かな(特種のみ)

入力文字	音声読み上げ (半角)	音声読み上げ (全角)
あ	_	あ こもじ
い	_	い こもじ
ō	_	う こもじ
え	_	え こもじ
お	_	おこもじ
n	_	つ こもじ

入力文字	音声読み上げ (半角)	音声読み上げ (全角)
や		や こもじ
Þ		ゆ こもじ
よ	_	よ こもじ
b	_	わ こもじ
ゐ		わぎょうのい
ゑ	_	わぎょうのえ

■カナ (カタカナ)

■ カナ (カタカナ)				
入力文字	音声読み上げ	音声読み上げ		
, , , , ,	(半角)	(全角)		
ア	あ こもじはん	あ こもじぜん		
	かく	かく		
アィ	あ はんかく	あ ぜんかく		
1	い こもじはん	い こもじぜん		
	かく	かく		
イ	い はんかく	い ぜんかく		
ウ	う こもじはん	う こもじぜん		
	かく	かく		
ウ ヴ	う はんかく	う ぜんかく		
ヴ	_	う゛ぜんかく		
I	え こもじはん	え こもじぜん		
	かく	かく		
エ	え はんかく	え ぜんかく		
オ	お こもじはん	お こもじぜん		
	かく	かく		
オ	お はんかく	お ぜんかく		
カ	_	か こもじぜん		
		かく		
カ	か はんかく	か ぜんかく		
ガ	_	が ぜんかく		
+	き はんかく	き ぜんかく		
ギ	_	ぎ ぜんかく		
ク	く はんかく	く ぜんかく		
グ	_	ぐ ぜんかく		
グ ケ	_	け こもじぜん		
		かく		
ケ	け はんかく	け ぜんかく		
ゲ	_	げ ぜんかく		
ケ ゲ コ ゴ	こ はんかく	こ ぜんかく		
ゴ	_	ご ぜんかく		

入力文字	音声読み上げ (半角)	音声読み上げ (全角)
サ	さ はんかく	さ ぜんかく
ザ	_	ざ ぜんかく
シ	し はんかく	し ぜんかく
ジ	_	じ ぜんかく
ス	す はんかく	す ぜんかく
ズ	_	ず ぜんかく
セ	せ はんかく	せ ぜんかく
ゼ	_	ぜ ぜんかく
ソ	そはんかく	そ ぜんかく
ゾ	_	ぞ ぜんかく
タ	た はんかく	た ぜんかく
ダ	_	だ ぜんかく
チ	ち はんかく	ち ぜんかく
ヂ	_	ぢ ぜんかく
ッ	つ こもじはん	つ こもじぜん
	かく	かく
ッ	つ はんかく	つ ぜんかく
ヅ	_	づ ぜんかく
ヅ テ デ ト ド	て はんかく	て ぜんかく
デ	_	で ぜんかく
\	とはんかく	と ぜんかく
ド	_	ど ぜんかく
ナニ	な はんかく	な ぜんかく
	に はんかく	に ぜんかく
ヌ	ぬ はんかく	ぬ ぜんかく
ネ	ね はんかく	ね ぜんかく
1	の はんかく	の ぜんかく
ハ	は はんかく	は ぜんかく
バ	_	ば ぜんかく

	1	
入力文字	音声読み上げ	音声読み上げ
	(半角)	(全角)
パ	_	ぱ ぜんかく
ע	ひ はんかく	ひ ぜんかく
ビ	_	び ぜんかく
ピ	_	ぴ ぜんかく
フブ	ふ はんかく	ふ ぜんかく
ブ	_	ぶ ぜんかく
プヘ	_	ぷ ぜんかく
^	へ はんかく	へ ぜんかく
ベ	_	べ ぜんかく
~	_	ぺ ぜんかく
ホ	ほ はんかく	ほ ぜんかく
ボ	_	ぼ ぜんかく
ポ	_	ぽ ぜんかく
マ	ま はんかく	ま ぜんかく
III	み はんかく	み ぜんかく
L	む はんかく	む ぜんかく
У	め はんかく	め ぜんかく
Ŧ	も はんかく	も ぜんかく
ヤ	や こもじはん	や こもじぜん
	かく	かく
ヤ	や はんかく	や ぜんかく

入力文字	音声読み上げ (半角)	音声読み上げ (全角)
ュ	ゆ こもじはん かく	ゆ こもじぜん かく
ュ	ゆはんかく	ゆぜんかく
3	よ こもじはん かく	よ こもじぜん かく
=	よ はんかく	よ ぜんかく
ラ	ら はんかく	ら ぜんかく
IJ	り はんかく	り ぜんかく
ル	る はんかく	る ぜんかく
レ	れ はんかく	れ ぜんかく
	ろ はんかく	ろ ぜんかく
ŋ	_	わ こもじぜん かく
ワ	わ はんかく	わ ぜんかく
#		わぎょうのい ぜんかく
ヱ	_	わぎょうのえ ぜんかく
ヲ	を はんかく	を ぜんかく
ン	ん はんかく	ん ぜんかく

■ 英字

入力文字	音声読み上げ (半角)	音声読み上げ (全角)
а	えー	えー ぜんかく
b	びー	びー ぜんかく
С	しー	しー ぜんかく
d	でいー	でぃー ぜんかく
е	いー	いー ぜんかく
f	えふ	えふ ぜんかく
g	じー	じー ぜんかく
h	えっち	えっち ぜんかく
i	あい	あい ぜんかく
j	じえー	じぇー ぜんかく
k	けー	けー ぜんかく
	える	える ぜんかく

入力文字	音声読み上げ (半角)	音声読み上げ (全角)
m	えむ	えむ ぜんかく
n	えぬ	えぬ ぜんかく
0	おー	おー ぜんかく
р	ぴー	ぴー ぜんかく
q	きゅー	きゅー ぜんか
		<
r	あーる	あーる ぜんか
		<
S	えす	えす ぜんかく
t	ていー	てぃー ぜんか
		<
u	ゆー	ゆー ぜんかく
V	ふい	ぶい ぜんかく
w	だぶりゅー	だぶりゅー ぜ
		んかく

入力文字	音声読み上げ	音声読み上げ
	(半角)	(全角)
Х	えっくす	えっくす ぜん
		かく
У	わい	わい ぜんかく
z	ぜっと	ぜっと ぜんか
		<
Α	えー おおもじ	えー おおもじ
		ぜんかく
В	びー おおもじ	びー おおもじ
		ぜんかく
С	しー おおもじ	しー おおもじ
		ぜんかく
D	でぃー おおも	でぃー おおも
	じ	じぜんかく
Е	いー おおもじ	いー おおもじ
		ぜんかく
F	えふ おおもじ	えふ おおもじ
		ぜんかく
G	じー おおもじ	じー おおもじ
		ぜんかく
Н	えっち おおも	えっち おおも
	じ	じぜんかく
I	あい おおもじ	あい おおもじ
		ぜんかく
J	じぇー おおも	じぇー おおも
	じ	じぜんかく
K	けー おおもじ	けー おおもじ
		ぜんかく
L	える おおもじ	える おおもじ
		ぜんかく

入力文字	音声読み上げ (半角)	音声読み上げ (全角)
М	えむ おおもじ	えむ おおもじ ぜんかく
N	えぬ おおもじ	えぬ おおもじぜんかく
0	おー おおもじ	おー おおもじ ぜんかく
Р	ぴー おおもじ	ぴー おおもじ ぜんかく
Q	きゅー おおもじ	きゅー おおも じぜんかく
R	あーる おおも じ	あーる おおも じぜんかく
S	えす おおもじ	えす おおもじ ぜんかく
Т	てぃー おおも じ	てぃー おおも じぜんかく
U	ゆー おおもじ	ゆー おおもじ ぜんかく
V	ぶい おおもじ	ぶい おおもじ ぜんかく
W	だぶりゅー お おもじ	だぶりゅー お おもじぜんかく
Х	えっくす おお もじ	えっくす おお もじぜんかく
Y	わい おおもじ	わい おおもじ ぜんかく
Z	ぜっと おおもじ	ぜっと おおも じぜんかく

■ 数字

変換候補一覧で数字を選択している場合は、表に記載の音声読み上げの前に「すうじの」と読み上げます。たとえば、「ぜろぜんかく」は「すうじのぜろぜんかく」と読み上げます。

入力文字	音声読み上げ (半角)	音声読み上げ (全角)
0	ぜろ	ぜろ ぜんかく
1	いち	いち ぜんかく
2	C	に ぜんかく
3	さん	さん ぜんかく
4	よん	よん ぜんかく
5	ご	ご ぜんかく

入力文字	音声読み上げ (半角)	音声読み上げ (全角)
6	ろく	ろく ぜんかく
7	なな	なな ぜんかく
8	はち	はち ぜんかく
9	きゅー	きゅー ぜんかく



顔文字入力変換・読み上げ一覧

ひらがな/漢字入力モードで読みを入力して変換してください。→P438 音声読み上げの動作を「自動で読み上げ」に設定しているとき(→P181)に、顔文字を入 力変換して確定した場合の読み上げを記載しています。

● 変換候補一覧で選択しているときや、カーソルの移動のしかたによって、異なる読み上げを行う場合があります。

読み	変 換	音声読み上げ
おーい、じゃあ、どーも、よろしく、あいさつ		お一い
おーい、じゃあ、どーも、よろしく、あいさつ		おーい
おはよう、あいさつ	(·)/ (· ω ` = · ω `)/	おはよう
ちわっ、あいさつ	(*^-^) <i>/</i>	5わっ
にこっ、あいさつ	(",,") ["	にこっ
ばいばい、あいさつ	(^_^)/~	ばいばい
ばいばい、あいさつ	ヾ(^_^) byebye!!	ばいばい
ばいばい、あいさつ	(^^)/~~	ばいばい
ばい、あいさつ、かお	(^-^)/~~	ばい
ばいばい、あいさつ、かお	(^ ^)/シ	ばいばい
やぁ、あいさつ	~('-'*)	やあ
やあ、あいさつ、かお	()/	やあ
やあ、あいさつ、かお	(=° ω°)/	やあ
あたふた、あせり、かお	(°Д°;≡;°Д°)	あたふた
	0(><;)(;><)0	ひえー
ぎくっ、あせ、あせあせ、あせり	(^^;;	あせあせ
ぎくっ、あせ、あせあせ、あせり	(^_^;)	あせあせ
ぎくっ、あせ、あせあせ、あせり	^_^;	あせあせ
ぎくっ、あせ、あせり	(^-^;	あせ
ぎくっ、あせ、あせり、かお	(^^;)	あせ
ぎくっ、あせ、えっ、あせり	(° ∇° ;)	ぎくっ
ぎくっ、あせ、じとっ、あせり	(;)	じとっ
ぎくっ、あせ、ほへー、あせり	(~_~;)	ほへー
ぎくっ、あせあせ、あせり	^^;	あせあせ
じたばた、あせり	((()(>_<)()))	じたばた
にげる、あせり	$\varepsilon = -(\cdot \cdot \cdot)^{\perp}$	にげる
びくっ、あせり	(*_*;	びくっ
いえい、ぶい、ぴーす、うれしい	V(^0^)	ぴーす
うきうき、うれしい、かお	0(^0^)0	うきうき
うほほ、にこっ、わーい、うれしい、かお	(^0^)	わーい
うれしい	(@^0^@)	うれしい
うれしい	(≧₩≦)	うれしい

読 み	変 換	音声読み上げ
うれしい	$(\geqq \forall \leqq)$	うれしい
はっと、うれしい	<{:-)	うれしい
きゃー、うれしい	\ (≧▽≦)/	うれしい
きゃー、うれしい	ε=ヾ(*~▽~)ノ	きゃー
きらーん、うれしい	(☆▽☆)	きらーん
ぐー、うれしい	d=(^o^)=b	ぐー
にこっ、うれしい	(=^-=)	にこっ
にこっ、うれしい、かお	(*^_^*)	にこっ
にこっ、ぴーす、うれしい、かお	(^-^)v	ぴーす
にこっ、ぽっ、うれしい、かお	(0^_^0)	ぽっ
にこっ、わーい、うれしい、かお	(*´▽´*)	わーい
ぴーす、うれしい	V(^O^)	ぴーす
やったね、ぴーす、にこっ、ぶい、うれしい	(^^)v	ぴーす
やったね、ぴーす、にこっ、ぶい、うれしい	(^_^)v	ぴーす
わーい、うれしい、かお	ヾ(^▽^)ノ	わーい
わーい、ふっ、うれしい、かお	ヽ(´ー`)ノ	ふっ
わくわく、うれしい	((0(^-^)0))	わくわく
こら、おこる	Ψ(`◊΄)Ψ	こら
こら、ごるあ、ごるぁ、おこる、かお	ヽ(*`Д´)ノ	こら
こらっ、おこる	(<i>J</i> `△ ´) <i>J</i>	こらっ
こらっ、ぴくっ、おこる	(#)	ぴくっ
ちゃぶだい、かえれー、おこる、かお	(ノ-"-)ノ~ ㅗㅗㅗ	かえれー
ぱんち、おこる、かお	0)=○☆	ぱんち
ふまん、おこる	:-(ふまん
ぷんぷん、むかっ、おこる	(●`ε΄●)	むかっ
うーん、おどろき	(°_°)	うーん
うーん、ほけー、おどろき	(°_°	ほけー
うーん、ほけー、おどろき、かお	(°-°)	ほけー
えっ、おどろき	(~>~;)	えっ
えっ、おどろき	\ (° □° ;) 丿	えっ
えっ、おどろき	(;° □°)	えっ
おお一、びっくり、おどろき	(°0°)/	びっくり
が一ん、あせ、おどろき	(;)!!	あせ
がーん、おどろき	Σ(°□°;)	が一ん
がくがく、おどろき	((((° д° ;))))	がくがく
ぎくっ、おどろき	(°0°;;	ぎくっ
ぎくっ、おどろき、かお	(;)	ぎくっ
ぎくっ、ぎょ、おどろき	(°0°;	ぎくっ
ぎくっ、ぎょ、ほけー、おどろき	(°0°)	ほけー
ぎくっ、てつや、おどろき、かお	(=_=;)	てつや
きらーん、おどろき、かお	(☆)	きらーん

読 み	変 換	音声読み上げ
びくっ、ぎょっ、おどろき	(@_@。	びくっ
びっくり、がーん、ぎく、おどろき、かお	Σ(̄□ ̄)!	が一ん
めがてん、おどろき	(·.·;)	めがてん
めがてん、おどろき	(· _o ·;	めがてん
めがてん、おどろき	(·_·;	めがてん
めがてん、おどろき	()	めがてん
めがてん、おどろき	(.0.)	めがてん
ぽかーん、おどろき、かお	(° 0° ;)	ぽかーん
めがてん、おどろき、かお	(?	めがてん
めがてん、おどろき、かお	(··;)	めがてん
がっくし、かなしい、かお	01-1-	がっくし
がっくり、いたっ、かなしい、かお	(X_X;)	いたっ
しょぼん、かなしい	(´·ω·`)	しょぼん
なく、かなしい	:<	かなしい
びくっ、かなしい、かお	(+_+)	びくっ
えっ、あせ、ぎもん、かお	σ(^_^;)?	あせ
ぎくっ、あせ、ぎもん	(¥_¥;	ぎくっ
ぎくっ、なぜ、ぎもん	(?_?;	ぎくっ
じー、ぎもん、かお	(;¬_¬)ジー	じー
ばたばた、ぎもん	w=(° 0°)=w	ばたばた
うふふ、てれる	('∇')	うふふ
こまる、てれ、てれる	(*´Д`*)	てれ
えへっ、てれる	(*^.^*)	えへっ
てへ、ぽりぽり、てれる、かお	f(^_^)	ぽりぽり
てへっ、てれる	(*'-')	てへっ
てへっ、てれる	(=° ω° =)	てへっ
てへっ、てれる	:p	てへっ
てれ、てれる	(// ▽ //)	てれ
にこっ、ぽっ、てれる	(#^.^#)	にこっ
ぽりぽり、てれる、かお	(^^ 5"	ぽりぽり
いたい、なく	(/)	なく
いたっ、なく、かお	(>_<。)	いたっ
うるうる、えーん、なく、かお	(T^T)	えーん
えーん、なく	° ·(ノД`)·° ·	えーん
なき、うるうる、えーん、なく	(T-T)	えーん
なき、うるうる、なく	(TOT)	うるうる
くすん、なく、かお	(/_·,)	くすん
ぐすん、なく、かお	(つд`)	ぐすん
しくしく、なく	(;O;)	しくしく
しくしく、なく	(;_;)	しくしく
しくしく、なく、かお	(T_T)	しくしく



読 み	変 換	音声読み上げ
しくしく、なく、かお	(/_;)	しくしく
なき、ぐすん、なく	(; ′д⊂)	ぐすん
おっけー、へんじ	('-^*)ok	おっけー
ぐっ、ぐー、へんじ	(o^-')b	ぐー
ぐっ、ぐー、へんじ	(≧ ω ≦) b	ぐー
はい、へんじ	(· ∀ · ∩)	はい
りょうかい、へんじ、かお	(` _ ´)ゞ了解!	りょうかい
おーい、はーい、わらう	(^0^)/	おーい
きた一、にこっ、わらう、かお	$(\cdot \ \forall \ \cdot)$	きたー
ちゅっ、にこっ、わらう	(^3^)/チュッ	ちゅっ
にこっ、すまいる、わらう	:)	にこっ
にこっ、すまいる、わらう	:-)	にこっ
にこっ、わらう	(^.^)	にこっ
にこっ、わらう、かお	(^-^)	にこっ
ほっぺがおちる、わーい、わらう)^0^(わーい
やったね、ぴーす、にこっ、ぶい、わらう	(^O^)v	ぴーす
わーい、ばんざーい、わらう	\(^o^)/	ばんざーい
わーい、わらう	(^0^)	わーい
あーん	(´□`)	あーん
ありがと、おねがい、ごめん、ぺこり	<()>	ぺこり
しいし	(・∀・)イイ	しいい
いか	くコ:彡	いか
いそぐ、にげる	≡≡≡\(*)/	にげる
いたい	(+,+)	いたい
いっぷく	(- _o -)y-°°°	いっぷく
いっぷく、かお	(;)y-~~~	いっぷく
いぬ、かお	U^I^U	いぬ
いひひ	~~(m`∀´)m	いひひ
ういんく	;)	ういんく
ういんく、かお	(^)	ういんく
うーん、かお	(-"-;)	うーん
うたう	(~▽~@) ♪ ♪ ♪	うたう
うまい、たべる	(~~_)	うまい
おねがい	(一人一)	おねがい
かんしゃ、ありがとう、ごめん	(^人^)	ごめん
かんぱい、なかま、たっち	(^-^)人(^-^)	なかま
がんばれ、ふぁいと、かお	p(^-^)q	ふぁいと
ぎくっ、あせ	(;° 0°)	ぎくっ
きて、かもん、おいで	(屮゜□゜)屮	おいで
くちぶえ	>~(¯ε¯)	くちぶえ
くま	(^(I)^)	くま

読 み	変 換	音声読み上げ
げっつ	(σ·∀·)σ	げっつ
こそこそ	(^_^;))))))コソコソ・・・	こそこそ
さかな	>°))))彡	さかな
じとっ	()	じとっ
しゃきーん	(`·ω·´)	しゃきーん
せーふ	$\subset (\cdot \land \cdot) \supset$	せーふ
たすけて	~~(m´Д`)m	たすけて
たばこ	(,)y-~~	たばこ
ためいき	(;)=3	ためいき
ちちち、ちっちっち、かお	(")凸	ちっちっち
ちらっ	[壁])	ちらっ
つんつん	(^▽^) σ)~O~)	つんつん
どうぞ	(· ∀·)⊃	どうぞ
どうぞ、おちゃ	(^-^)_旦~	おちゃ
にやり	()	にやり
ねこ	(=^_^=)	ねこ
ねてる、ねる、ぐーぐー、かお	()ZZZ	ぐーぐー
ねむい	(UoU)	ねむい
ねむい、ねる	().00	ねる
はぁ、ためいき	(´ヘ`;)	ためいき
ぴんぽーん	!(^^)!	ぴんぽーん
ふっ	(̄ー + ̄)フッ	ふっ
ぷっ、かお	(*≧m≦*)	ぷっ
ふふん、じまん、ふっ	(´-`)	ふっ
ぺこり	_()_	ぺこり
ぺこり、かお	m()m	ぺこり
ほへー	(~_~)	ほへー
ほへー	(~o~)	ほへー
むしめがね、かお	(p)	むしめがね
めもめも、かきかき、かお	φ() XŦXŦ	めもめも
もしもし	(° ∇ ^)] ₹シ₹シ	もしもし
やれやれ	¬ (̄▽ ̄;) ┏	やれやれ
よしよし、おい、かお	\ (^^)	よしよし
よしよし、かお	(i_i) \ (^_^)	よしよし
よだれ	(´¬`)	よだれ
りょうかい、おっけー、らじゃ	('�') ブ	りょうかい

^{※「}かお」は「かおもじ」と入力しても変換できます。

[※] 顔文字の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。



■ 挨拶・連絡(29件)

OKです。	NGです。	おはようございます。
こんにちは。	こんばんは。	おやすみなさい。
ご無沙汰しております。	さようなら。	お疲れさま。
ありがとうございました。	ごめんなさい。	いってらっしゃい。
おまかせします。	お待ちしています。	すぐ行きます。
お休みします。	遅れます。	あとで連絡します。
先に行きます。	戻ってきます。	出席します。
欠席します。	再開します。	すぐに戻って下さい。
もう少し待って下さい。	すぐ連絡下さい。	迎えに来て下さい。
先に行って下さい。	今どこにいますか?	

■ ビジネス (16件)

○○の件、よろしくお願い致します。	待ち合わせの変更です。場所は○○です。時間
	は○○時です。
○○の件、確認しました。	予定変更です。至急電話下さい。
○○時頃まで携帯電話の電源を切ります。	○○時頃出社します。
直行します。	直帰します。
本日の会議は、○○となりました。	本日のご訪問は、○○となりました。
FAXを確認して下さい。	ご報告致します。
お知らせします。	よろしくお伝えください。
ご伝言をお願い致します。	いつもお世話になっております。

■ 絵文字入り(15件)

【おはよう】おはよう※今日も一日頑張りましょう!

【おやすみ】おやすみなさい

プまた明日ねzzz

【楽しかったよ】今日はとっても楽しかったよ。ありがとう 😭

【元気?】お元気ですか?ご無沙汰しております 谷

【遅れます】ごめんなさい☆遅れます。あと○○分くらいで着きます。

【誕生日】◇ HAPPY BIRTHDAY!お誕生日おめでとう角

【アドレス変更】☑アドレス変更しました。新アドレスは @docomo.ne.jpです。電話帳を変更してください。番号は変わりません。

【乗車中です】公すみません。今、電車に乗っているため電話に出られません。降りたら折り返し連絡します**→**

【今から帰る】今、終わりました ☆ これから帰ります 命

【洗濯物】雨が降りそうです。洗濯物を取りこんでおいてください☆

【今夜の夕食】今から買い物して帰ります ♪ 今夜の夕食は何がいいですか?

【ビデオ録画】○○時から○○チャンネルで放送する○○をビデオ録画しておいてください前

【帰ってきなさい】今、どこに居るんですか 17遅くならないうちに帰ってきなさい☆

【お届けもの】

中今日○○を送っておきました。届いたら連絡ください

スト

■ 顔文字(15件)

ひらがな/漢字入力モードで読みを入力しても変換できます。

顔文字	読み
(^^)	にこっ、わらう
(^^;	あせあせ
(; ;)	しくしく
()	かお、じとっ
(^_^)/	おーい、あいさつ
(^_^)V	ぴーす
m(_)m	ぺこり
\(^_^)/	ばんざーい

顔文字	読み		
(*_*)	かお、びくっ、おどろき		
(?_?)	かお、なぜ、ぎもん		
(:.)	めがてん		
()	どれどれ、うーん		
(>_<)	かお、あいた、いたい、い てー、ひぇー、いたっ、なく		
(@_@)	かお、びくっ、おどろき		
0(^-^)0	わくわく		

^{※「}かお」は「かおもじ」と入力しても変換できます。

[※] 顔文字の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

■ 文例集(16件)

【寒中見舞い】寒さ厳しき折、お変わりございませんか。御身ご大切になさいますようお祈り申し上げます。

【暑中見舞い】暑中お見舞い申し上げます。時節柄、ご健康には十分ご留意のうえご活躍くださいますよう心から祈念致しております。盛夏

【御礼】時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。この度は丁寧なお心遣いをいただき、厚く御礼申し上げます。

【残暑見舞い】残暑お見舞い申し上げます。残暑ことのほか厳しい折柄、皆様のご健康をお祈り申し上げます。盛夏

【結婚祝い】時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。この度はご結婚おめでとうございます。お二人の門出を心より祝福申し上げます。

【出産祝い】時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。この度はご出産おめでとうございます。お子様の壮健なご成長を祈念致します。

【入学祝い】ご入学おめでとうございます。充実した学生生活を送り、さらに大きく飛躍されることをお祈り致します。

【卒業祝い】ご卒業おめでとうございます。新しい人生の門出を心よりお祝い申し上げます。

【就職祝い】ご就職おめでとうございます。健康に留意され、ご活躍されることを心よりお祈り申し上げます。

【病気見舞い】お体の具合はいかがでしょうか。一日も早いご回復を祈念し、心よりお見舞い申し上げます。

【転居案内】転居のご案内を申し上げます。住所、電話番号などは追ってお知らせ致します。取り急ぎご連絡まで。

【詫状】この度は多大なご迷惑をおかけし、誠に申し訳ありません。何卒ご寛容の上、引続きご 愛顧賜りますようお願い申し上げます。

【誕生日祝い】心から○○様のお誕生日をお祝い致しますとともに、今後のご健康と御繁栄を祈念致します。

【成功祝い】ご成功の報に接し、心よりお祝い申し上げますとともに、今後の益々のご活躍を祈念致します。

【就任祝い】この度のご就任、心からお喜び申し上げます。今後益々のご健勝とご隆盛をお祈り 致します。

【人事異動通知】この度弊社の人事異動により○○へ移動となりました。今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

■ アドレス・データ形式 (9件)

http://www.	@docomo.ne.jp	.com	.ne.jp
.co.jp	.or.jp	.go.jp	.ac.jp
.html			

■ ユーザ作成(最大50件)

登録した定型文が表示されます。



マルチアクセスの組み合わせについて

現在実行中の動作ごとに発生、実行する処理の動作可否を次に示します。

- i モード中(i モード接続)は、i チャネル(情報の受信を除く)での通信を含みます。
- i モードメール受信は、メッセージR/F、 i チャネルの情報の受信を含みます。

○ : 新たに通信を実行できます。

△:条件により新たに通信を実行できます。

×:新たに通信を実行できません。

実行する通信	電話		iモード	i モーl	ドメール
現在の通信状態	発信	着信	接続	送信	受信
通話中	△*1	△*1、2	×	○*3	○*4
i モード中	<u></u> %6、7	0	×	○*8	○*4
i モードメール送受信中	△*7	0	△*10	△*11	△*11
SMS送受信中	△*7	0	△*10	△*11	△*11
パソコンとつないだパケット通信中	△*7	0	×	×	×
64Kデータ通信中	×	△*2、13	×	×	×

実行する通信	SMS		パソコンとつない だパケット通信		64Kデータ通信	
現在の通信状態	送信	受信	発信	着信	発信	着信
通話中	○*3	○*4	0	0	×	△*5
i モード中	△*9	○*4	×	×	×	△*5
i モードメール送受信中	△*11	△*11	×	×	×	△*5
SMS送受信中	△*11	△*11	0	0	△*12	0
パソコンとつないだパケット通信中	△*9	0	×	×	×	△*5
64Kデータ通信中	×	○*4	×	×	×	△*5

- ※1キャッチホンをご利用の場合は、通話中に別の相手に電話をかけたり受けたりできます。
- ※2 留守番電話サービス、転送でんわサービスをご利用の場合は、各サービスで対応できます。
- ※3 電話帳、個人情報からメールを作成・送信できます。
- ※4 着信音は鳴りません。
- ※5 キャッチホンを開始に設定している場合、または留守番電話サービスや転送でんわサービスをご利用の場合は、着信履歴に不在着信として記録されます。ただし、転送でんわサービスを開始に設定し、呼出時間を「〇秒」に設定している場合は、転送でんわサービスで対応できます。
- ※6 Phone To機能を使用して電話をかけることができます。
- ※7 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) を使用して電話をかけることができます。
- ※8 Mail To機能、またはサブメニューから i モードメールを作成・送信できます。
- ※9 かかってきた電話を受けて通話中のみ、電話帳からSMSを作成・送信できます。
- ※10 i モードの通信が切断されたサイト画面表示中のみ、メール受信中に i モードに接続できます。
- ※11 送信どうし、または受信どうしは実行できません。また、送信と受信を同時にできない場合があります。
- ※12 SMS送信中のみ発信できない場合があります。
- ※13 キャッチホンを開始に設定している場合、現在の通信を終了して電話を受けるか、着信を拒否するかを選択できます。



FOMA端末から利用できるサービス

こんなサービスが利用できます

FOMA端末から利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス(有料:案内料+通話料) (電話番号の案内を希望されないお客様については案内 しておりません)	(局番なし) 104
電報の発信(有料:電報料)	(局番なし) 115
時報サービス(有料)	(局番なし) 117
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局番+177
警察への緊急通報	(局番なし) 110
消防・救急への緊急通報	(局番なし) 119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし) 118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし) 171
コレクトコール(有料:案内料+通話料)	(局番なし) 106

3995

- ●番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105円)に加えて通話料がかかります。また、目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内をしております。詳細は一般電話から116番(NTT営業窓口)までお問い合わせください(2008年4月現在)。
- ●本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110番、119番、118番などの緊急通報をおかけになった場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話でとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。
- FOMA 端末から110番、119番、118番通報の際は、警察、消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、携帯電話からかけていることと、電話番号を伝えてから、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署、警察署に接続されない場合があります。接続されない場合は、お 近くの公衆電話または一般電話からおかけください。
- コレクトコール (106) をご利用の際には、電話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円 (税込94.5円) がかかります (2008年4月現在)。
- ●一般電話の転送電話をご利用のお客様で、転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話または携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも、発信者には呼出音が聞こえることがあります。
- 116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できません のでご注意ください。ただし、一般電話または公衆電話からFOMA端末へおかけになる際の自動クレジット 通話は利用できます。



オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション品を組み合わせることで、パーソナルからビジ ネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってお取り扱いしていない商品 もあります。

詳細はドコモショップなどの窓口にお問い合わせください。また、オプション品の詳細は各 機器の取扱説明書などをご覧ください。

- FOMA DCアダプタ 01 / 02
- FOMA 乾電池アダプタ 01
- 車載ハンズフリーキット 01^{※1}
- ■雷池パック FO9
- リアカバー F31
- FOMA USB 接続ケーブル^{※2}
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 *2 / 02 *2
- 平型スイッチ付イヤホンマイク PO1 / PO2
- 平型ステレオイヤホンセット P01
 イヤホンジャック変換アダプタ P001

● FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01

- スイッチ付イヤホンマイク P001 *3 / P002 *3
- ●ステレオイヤホンセット P001 **3
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01 **4 FOMA室内用補助アンテナ
- 骨伝導レシーバマイク 01
- イヤホンターミナル P001 *3

● FOMA ACアダプタ 01/02

● FOMA補助充電アダプタ 01

●卓トホルダ F18

●キャリングケースS 01

- FOMA室内用補助アンテナ (スタンドタイプ)
- ※1F883iSをUSB接続/充電するには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必 要です。
- ※2USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- ※3F883iSと接続するには、イヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。
- ※4海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。



FOMA端末と外部機器とのデータ連携

FOMA端末で録音した音声をパソコンなどで再生する

FOMA端末で録音した音声(MP4形式)をメール添付でデータ転送し、パソコンで再生できます。

● FOMA端末で録音した音声→P276

動画再生ソフトのご紹介

パソコンで音声(MP4形式)を再生するには、アップルコンピュータ株式会社のQuickTime™ Player (無料) ver.6.4以上(またはver.6.3+3GPP) が必要です。

QuickTime Playerは、次のホームページからダウンロードできます。

http://www.apple.com/jp/quicktime/download/

- ダウンロードするには、インターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細は上記ホームページをご覧ください。



故障かな?と思ったら、まずチェック

まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックしていただき、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。→P504

■ 電源・充電関連

● FOMA 端末の電源が入らない(FOMA 端末が使えない)

- 電池パックが正しく取り付けられていますか。→P34
- 電池切れになっていませんか。→P39
- デュアルネットワークサービスで mova 端 末が有効となっている場合、FOMA端末で のサービスの利用はできません。FOMA端 末が有効になっているかご確認ください。 詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワー クサービス編)』をご覧ください。

● 充電できない

- 電池パックが正しく取り付けられていますか。→P34
- 充電端子が汚れていませんか。端子部分を 乾いた綿棒などで清掃してください。
- ACアダプタのコネクタがFOMA端末の外部接続端子や卓上ホルダの接続端子にしっかりと差し込まれていますか。→P37
- 卓上ホルダにFOMA端末が正しく取り付けられていますか。→P38

● 充電中にランプが点滅する

- 通話中、通信中の場合は、直ちに終了して ください。FOMA端末からACアダプタ(卓 上ホルダ)、DCアダプタを外してセットし 直し、正しい方法でもう一度充電してくだ さい。→P35
- •以上の操作を行っても正常に充電できない 場合は、ドコモショップなどの窓口にご連 絡ください。

● ディスプレイの上下のマークが点滅してピピというアラームが鳴っている

電池が少なくなっています。充電してください。→P35

■ 電話関連

● ディスプレイに「しばらくお待ちください」 と表示され、消えない

しばらく お待ちください



- 音声回線/パケット通信 設備が故障、または音声回 線ネットワーク/パケット通信ネットワークがが非常に混み合っていますので、しばらくたってからおかけ直しください。(決定を押すと、「しばらくお待ちください」のメッセージを消すことができます。
- 110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。

● ダイヤルボタンを押しても発信できない

- オールロックを設定していませんか。→P155
- セルフモードを設定していませんか。→P156
- ダイヤル発信制限を設定していませんか。→P160

● 着信音が鳴らない

- 着信音量を「消音」に設定していませんか。→P70
- 次の機能を設定していませんか。
- 電話帳指定着信拒否/許可→P161
- 非通知理由別着信設定→P164
- 無音着信時間設定→P166
- 登録外着信拒否→P168
- •公共モード(ドライブモード)を起動して いませんか。→P74
- マナーモードを起動していませんか。→P135
- セルフモードを起動していませんか。→P156
- 留守番電話サービスや転送でんわサービス の呼出時間を「O秒」に設定している場合、 着信音は鳴りません。詳細は『ご利用ガイ ドブック(ネットワークサービス編)』をご 覧ください。
- 伝言メモの呼出時間設定を「O秒」に設定していませんか。→P79
- オート着信機能設定の応答時間を「0秒」に 設定していませんか。→P416

● 通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎる

- •受話音量の設定を変更していませんか。聞き取りやすい受話音量に調整してください。→P68
- はっきりボイスを設定すると、騒音が多い ときに相手の声が強調されて聞き取りやす くなります。→P51
- •ゆっくりボイスを設定すると、相手の話す 速度が調節されて聞き取りやすくなりま す。→P51

●電話がかかってきたとき、電話帳に登録されている名前が表示されない

- ・相手の電話番号と電話帳に登録されている 電話番号が一致していません。正しい電話 番号を電話帳に登録してください(名前の 表示について→P87)。
- シークレット属性を設定している相手から 電話がかかってきたときは、シークレット モード中のみ電話帳データに登録されている名前が表示されます。→P111
- 個人情報表示制限を設定していませんか。→P158

●電話をかけたが話中音(プープー音)が鳴ってつながらない

- •市外局番を忘れていませんか。→P50
- 発信音を聞かず、急いで電話番号を入力していませんか。
- 圏外 が表示されていませんか。→P41

● ディスプレイに 圏外 が表示され、話中音 (プープー音) が鳴る

サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか。→P41

● 電話がかかってきたとき、設定した電話着信 音と違う着信音が鳴る

- 発信者番号が通知された場合は、優先順位 に従って鳴ります。→P129
- 個人情報表示制限を設定していませんか。→P158
- ・相手が発信者番号を通知してこなかった場合、電話の着信音は非通知理由別着信設定 (→P164)に従います。

● リダイヤル/着信履歴が勝手に削除される

- 履歴表示制限を設定していませんか。 →P158
- 個人情報表示制限を設定していませんか。→P158
- ダイヤル発信制限を設定していませんか。 →P160

■ 設定・操作関連

● 登録外着信拒否が選択できない

 個人情報表示制限中(→P158)や無音着 信時間設定中(→P166)は、登録外着信 拒否(→P168)を設定できません。

● 個人情報表示制限が選択できない

登録外着信拒否中(→P168)は、個人情報表示制限(→P158)を設定できません。

● 無音着信時間設定が選択できない

 登録外着信拒否中(→P168)は、無音着 信時間設定(→P166)を設定できません。

● 電話帳指定着信拒否/許可が選択できない

 個人情報表示制限中(→P158)は、電話 帳指定着信拒否/許可(→P161)を設定 できません。

● 非通知理由別着信設定が選択できない

 個人情報表示制限中(→P158)は、非通 知理由別着信設定(→P164)を設定できません。

● ボタン確認音が鳴らない

- ボタン確認音を「2」鳴らさない」に設定していませんか。→P132
- マナーモードを起動していませんか。→P135

● FOMA 端末の電源を入れると「FOMA カードを挿入してください」とメッセージが表示される

• FOMAカードが正しく取り付けられていないか、破損している可能性があります。 FOMAカードが正しく取り付けられているかどうか確認してください。→P31

● ディスプレイに「全ての操作を制限しています」と表示されている

オールロック中です。解除してください。 →P155

● 自動電源ON設定を設定しても、指定した時刻に電源が入らない

 電池パックが外れてしまった場合など、通常の電源を切る操作や自動電源OFF設定 (→P386)以外で電源が切れると、この機能は動作しません。

● 目覚ましや予定の時刻に通知するように設定しても、指定した時刻に電源が入らない

・電源を切っているときにこれらの機能を動作させるには、通知時刻自動電源ON設定を 「1入れる」に設定してください。→P387

● 诵話料金が積算されなくなった

 通話料金のFOMAカードへの積算が上限(約 1677万円) に達した可能性があります。リセットすることにより0円に戻せます。
 →P401

● 日付・時刻が消去された

●日付時刻設定を「21手動で設定する」に設定して日付・時刻を設定したときは、電池パックを取り外したり、電池が切れたまま長い間充電しなかったりすると、日付・時刻が消去される場合があります。もう一度、日付・時刻の設定を行ってください。→P43

● ディスプレイが暗い

・照明設定の画面の明るさを「1 暗くする」 に設定していませんか。→P141

● 動画/ i モーションの再生が途切れる

動画/iモーションの再生中にメールを受信したりすると、再生中の音声が途切れたり、画面がスムーズに動作しない場合があります。

■ メール・データ関連

● 静止画や動画が 図 や □ で表示される

データが壊れている場合は正しく表示できず、が、</

ダウンロードデータ・メール添付のデータ・ メッセージR/Fの表示や再生ができない

 FOMAカード動作制限機能により、別のFOMA カードに差し替えた場合やFOMAカードを取り付けていない場合は、これらの機能は動作しません。→P32

●メール受信時に、設定したメール着信音と違う着信音が鳴る

メールを受信したときの着信音は、優先順位に従って鳴ります。→P309

● データ転送が行われない

 USB HUBを使用していませんか。USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。

■ その他

● ディスプレイに残像が残る

- FOMA 端末の電源を切らずに電池パックを 取り外すとしばらくの間、ディスプレイか ら残像が消えないことがあります。電池 パックの取り外しは、電源を切ってから 行ってください。
- FOMA端末を開いた状態でしばらく同じ画面を表示していると、何か操作して画面が切り替わったときに前の画面表示の残像がディスプレイに残る場合があります。

● ディスプレイに常時点灯する/点灯しない ドット(点)がある

• FOMA 端末のディスプレイは非常に高度な技術を駆使して作られていますが、一部に常時点灯するドット(点)や点灯しないドット(点)が存在する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり、FOMA端末の故障ではありません。あらかじめご了承ください。



エラーメッセージ一覧

こんな表示が出たら

FOMA端末に表示される主なエラーメッセージを50音順に示します。

● エラーメッセージ中の「(数字)」または「(xxx)」は、i モードセンターより送信された エラーを区別するためのコードです。

● 応答がありませんでした(408)

サイトやインターネットホームページから 規定時間内に応答がなく、通信が切断されま した。しばらくたってから操作し直してくだ さい。

● 画像の保存件数がいっぱいです。不要な画像を削除しますか?

最大保存件数を超えたため、画像を保存できません。不要な画像を削除してください。 →P362

● 画像の保存領域が○○○Kバイト不足しています。不要な画像を削除しますか?

保存領域が足りないため、画像を保存できません。不要な画像を削除してください。 →P362

● 規定のアクセス回数を超えたため参照できません(491)

メール受信時に取得できなかった10000 バイトより大きい静止画のダウンロード時 に、規定のアクセス回数を超えました。

● 圏外です

電波の届かない所かFOMAサービスエリア 外にいるため実行できません。

■ このカードは認識できません

FOMAカードが正しく取り付けられていないか、FOMAカードに異常があります。 FOMAカードを確認してください。→P31

■ このサイトとのSSL通信は無効です■ サイトの証明書が書き換えられています。接

サイトの証明書が書き換えられています。接 続できません。

■ このサイトの安全性が確認できません。接続 しますか?

サイトの証明書が、FOMA端末で対応していない証明書です。接続するときは「①接続する」、接続を中止するときは「②接続しない」を押します。

● このサイトは安全でない可能性があります。 接続しますか?

サイトの証明書の有効期限前か期限が切れています。接続するときは「①接続する」、接続を中止するときは「②接続しない」を押します。また、日付・時刻を設定していない場合や、間違っている場合にも表示されることがあります。日付・時刻を正しく設定してから接続してください。→P43

● この接続先の安全性が確認できません。接続 しますか?

CA証明書が有効期限切れの場合に表示されます。接続するときは「①接続する」、接続を中止するときは「②接続しない」を押します。また、日付・時刻を設定していない場合や、間違っている場合にも表示されることがあります。日付・時刻を正しく設定してから接続してください。→P43

● この接続先は安全でない可能性があります。 接続しますか?

サイトの証明書のCN名(サーバ名)が実際のサーバ名と一致していません。接続するときは「1 接続する」、接続を中止するときは「2 接続しない」を押します。

● このデータは再生できない可能性があります

動画/iモーションがFOMA端末で対応していない形式です。再生できない場合があります。

● このビデオは再生できません

i モーションのデータにエラーがあるため 再生できません。

■ このメロディは再生できません

メロディのデータにエラーがあるため再生 できません。

● この i モーションを再生するためには i モーションタイプを変更してください

i モーション設定の i モーションタイプが 「標準」のままストリーミングタイプの i モーションを取得しようとしました。「1 変更する」を押し、i モーション設定で i モーションタイプを変更してください。→P253

● サービス未契約です

- i モードの契約がされていないため実行できません。i モードを利用するには申し込みが必要です。
- i モードを途中から契約された場合は、FOMA 端末の電源を入れ直してください。→P41
- サービス未提供ですSMSが未提供です。

● 再生可能日前です 再生できません

i モーションに設定されている再生期間より前のため再生できません。再生可能日以降に再生してください。→P368

● 最大サイズを超えたので中断しました

- サイトやインターネットホームページのサイズが最大サイズを超えたため取得を中断しました。
 決定を押すと正常に取得した部分までを表示します。
- 10000 バイトより大きい静止画のダウン ロード時に最大サイズを超えたため取得を 中断しました。

● サイトが移動しました(301)

サイトやインターネットホームページが自動的にURL転送を行っているか、URLが変更されています。

サイトに接続できませんでした(403)指定のサイトやインターネットホームページに接続を拒否されるなど、何らかの原因で

サイトに接続できませんでした。

● 時刻がリセットされたため、このデータを取得できません。時刻を自動設定にして電源を入れ直してください。

日付時刻設定を「2手動で設定する」に設定して日付・時刻を設定したときは、電池パックを取り外したり、電池が切れたまま長い間充電しなかったりすると、日付・時刻が消去される場合があります。日付・時刻の設定を行い、もう一度データを取得し直してください。→P43

● 指定サイトがみつかりません(404)

サイトやインターネットホームページが見 つかりませんでした。URLが正しいかどう か確認してください。

- ●指定サイトに表示データがありません (204)
- | 指定のサイトにデータがありませんでした。
- ●指定したサイトへは接続できませんでした (504)

何らかの原因で、指定のサイトなどに接続できませんでした。もう一度、接続し直してください。

● しばらくお待ちください

音声回線/パケット通信設備が故障、または 音声回線ネットワーク/パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから送信し直してください。

● しばらくお待ちください (パケット)

パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常に混み合っています。 しばらくたってから操作し直してください。

● 受信が中断されました。受信できなかった メッセージがあります

受信中にエラーが発生したため、SMSをすべて受信できませんでした。電波状態のよい所に移動して、SMS問合せを行ってください。→P324

● 既にメッセージをお預かりしています 」 すでにSMSは送信済みです。

y CICOIVIOIA 区旧州ので

● 接続が中断されました

電波状態のよい所に移動して操作し直してください。それでも同じエラーになる場合は、しばらくたってから操作し直してください。

● 接続できません

i モードセンターとの接続に失敗しました。 電波状態のよい所に移動して操作し直して ください。

● 設定時間内に接続できませんでした

i モードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

● 送信できませんでした

i モードメールまたはSMSの送信に失敗しました。電波状態のよい所で送信し直してください。

● 送信できません。宛先を確認してください (451)

i モードメールが送信できません。宛先が正しいかどうか確認してください。

ダイヤル発信が制限されています

ダイヤル発信制限中は禁止されている操作 ができません。→P160

● ダウンロードできませんでした

受信中に通信が中断されました。電波状態のよい所に移動し、しばらくたってから操作し 直してください。

● ただいま利用制限中のためしばらくしてからご利用ください

i モードパケット定額サービスをご利用の場合に限り、一定時間内に著しく大量なデータ通信があったときに表示されます。一定時間接続できなくなることがありますので、しばらくたってから i モードをご利用ください。

◆次の宛先にはメール送信できませんでした (561)

次の宛先に i モードメールを送信できませんでした。

(決定)を押すと送信に失敗した宛先が表示されます。宛先が正しいかどうか確認の上、電波状態のよい所で送信し直してください。

● データが壊れています。お買い上げ時の状態 に戻しますか?

メールのデータにエラーがあります。「①戻す」を押してお買い上げ時の状態に戻します。お買い上げ時の状態に戻さないとメールを起動できません。

●問合せできませんでした

電波状態のよい所に移動して操作し直してください。それでも同じエラーになる場合は、しばらくたってから操作し直してください。

● 登録中です。しばらくしてからご利用ください (554)

i モードへのユーザ登録中です。しばらく たってから操作し直してください。

● 入力データをご確認ください(205)

サイトやインターネットホームページの入力データに誤りがあります。入力データを確認してください。

■ 認証タイプに未対応です(401)

認証タイプに未対応のため指定のサイトや インターネットホームページには接続でき ません。

認証を中止しました

認証画面で**戻る**を押して認証を中止したときに表示されます。

● パスワードをご確認ください(401)

サイトやインターネットホームページの認証画面に入力したユーザ名かパスワードに誤りがあります。もう一度入力し直してください。

● 他の機能が起動中のため起動できません

パターンデータの更新を行う場合は、他の機能をすべて終了してください。

●保存件数がいっぱいです。不要なビデオを削除しますか?

最大保存件数を超えたため、ビデオを保存できません。不要なビデオを削除してください。→P369

● 保存領域がいっぱいで保存できません

FOMA 端末の保存領域が足りないため、 SMSを保存できません。SMSをFOMAカー ドに移動するか、メールやSMSを削除して ください。→P328、P338

●保存領域が○○○ Kバイト不足しています。不要なビデオを削除しますか?

保存領域が足りないため、ビデオを保存できません。不要なビデオを削除してください。 →P369

● 無効なデータを受信しました(xxx)

- 指定のサイトやインターネットホームページがiモードに対応していません。URLが正しいかどうか確認してください。
- 受信データにエラーがあるため表示できません。

● メッセージがいっぱいです

保存領域が足りないため、メッセージR/Fを 受信できません。未読のメッセージR/Fを読 むか、保護を解除するか、削除してくださ い。→P240、P242、P243

★モリ不足です。 i モードメニュー画面に戻ります

メモリが不足したため処理を中断します。 (決定)を押すと i モードメニュー画面に戻り ます。

ユーザ証明書がありません。継続しますか? ユーザ証明書がダウンロードされていません。接続を継続するときは「①継続する」を、接続を中断するときは「②継続しない」を押します。→P245

■ ユーザ証明書の有効期限が切れています。継続しますか?

ユーザ証明書の有効期限が切れています。接続を継続するときは「①継続する」を、接続を中断するときは「②継続しない」を押します。→P245

● FOMAカードがいっぱいです

FOMAカードの保存領域が足りないため、 SMSを保存できません。FOMAカード内の SMSを削除するか、FOMA端末に移動して ください。→P330、P332

た。

- FOMAカードが異なるためご利用できません サイトやインターネットホームページから データをダウンロードしたときや、メールの 添付データ、メッセージR/Fを保存したとき とは異なるFOMAカードを取り付けていま す。ダウンロードまたは保存したときと同じ FOMAカードを挿入して利用してくださ い。→P32
- FOMAカードが挿入されていないためご利用 できません

FOMA カードが取り付けられていません。 FOMA カードを取り付けて利用してください。 \rightarrow P3 1

● FOMAカードを挿入してください

FOMAカードが取り付けられていません。 FOMAカードを取り付けて利用してください。 \rightarrow P31

- i モーション再生サイズを超えています 標準タイプの i モーションのデータ取得時、 またはデータ取得中の再生時に、サイズが 500Kバイトを超えたため取得を中断しま した。
- i モーション最大サイズを超えています ストリーミングタイプの i モーションの データ取得時に、サイズが2Mバイトを超え たため取得を中断しました。
- i モードセンターが混みあっています。しばらくお待ちください(555)

i モードセンターが混み合っています。しば らくたってから操作し直してください。

- PINロック解除コードがロックされています ドコモショップ窓口にお問い合わせくださ い。→P147
- SMSセンター設定を確認してくださいSMS設定 (SMSCの設定) が誤っています。設定を確認してください。→P333
- SSL通信が切断されました SSL通信中にエラーが発生したか、その他のクライアント認証に関わるサーバ側での認証エラーのためSSL通信が中断しまし
- SSL通信が無効ですSSL通信の認証処理で問題が検出されました。接続は中止されます。
- SSL通信が無効に設定されています
 FOMA端末の証明書が無効に設定されています。接続するには設定を変更してください。→P231

● URLが長すぎて登録できません

URLが登録可能な文字数を超えているため ブックマークに登録できません。

● "○○○.ne.jp" 宛のメールが混み合っているため、送信することができません (555) Unable to send. "○○○.ne.jp" is not available temporarily.

i モードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。 ※ ドメイン名は送信先により表示が異なります。



保証とアフターサービス

保証について

- ●FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りくださ い。記載内容および『販売店名・お買い上げ日』などの記載事項をお確かめの上、大切に 保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販 売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更する場合があ りますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA 端末の故障、修理やその他取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化、 消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りく ださるようお願いします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、iモードでダウン ロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行って おりません。
- ※パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink (→P433)とFOMA 充電機能付 USB接続ケーブル 01/02(別売) またはFOMA USB接続ケーブル(別売)をご利用 いただくことにより、雷話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただく ことができます。

アフターサービスについて

◎調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご 覧になってお調べください(→P494)。それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏 面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

○お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の 受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

◎ 保証期間内は

- ●保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の 提示がないもの、お客様のお取り扱い不良による故障、損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても 有料修理となります。
- ●お買い上げ後の液晶画面・コネクタなどの破損の場合は、有料修理となります。

◎次の場合は、修理できないことがあります。

● 水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ・結露・汗などによる腐食が発見された場合、および内部の基板が破損・変形している場合は修理できないことがありますのであらかじめご了承願います。なお、修理を実施できる場合でも保証対象外となりますので有料修理となります。

◎ 保証期間が過ぎたときは

●ご要望により有料修理いたします。

◎部品の保有期間は

● FOMA端末の補修用性能部品 (機能を維持するために必要な部品) の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

◎お願い

- ●FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災、けが、故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
- ●以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - 液晶部やボタン部にシールなどを貼る
 - 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
 - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- ●改造が原因による故障、損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意にはがされ たり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適 合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願い ます。
- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障、修理やその他取り扱いによって、クリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、その場合はもう一度設定してくださるようお願いします。
- FOMA端末の受話口部やスピーカーなどに磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけるとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
- FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを 外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によっては 修理できないことがあります。

◆メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて◆

- お客様ご自身でFOMA端末などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管 してくださるようお願いします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負 わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- FOMA 端末を機種変更や故障修理する際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。本FOMA端末はiモード公式サイトからダウンロードした画像・着信メロディを故障修理時に限り移し替えいたします(一部移し替えできないコンテンツもあります。また、故障の程度によっては移し替えできない場合があります)。



i モード故障診断サイトについて

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。

i モード故障診断

画像・メロディ・メールなどが正常に動作しているか確認する事ができます。

このページをBookmark登録 される事をお勧めします ↓ ↓ ↓ <TOP画面> i モード故障診断

テストメニュー一覧

GIF画像表示テスト

<u>JPEG画像表示テスト</u> <u>アニメーション画像表示テスト</u> メール送受信テスト

| <u>画像メール表示テスト</u> <テストメニュー一覧画面>

● [i モード故障診断サイト | へのアクセス方法

待受画面で**決定**を 1 秒以上▶「① i Menuを見る」▶「お知らせ」▶「サービス・機能」

- ▶「i モード」
 「i モード故障診断」
- ※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。
- i モード故障診断を行う場合のパケット通信料は無料です。
- FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目は変更になることがあります。
- 各テスト項目で動作を確認する際は、サイト内の注意事項をよくお読みになり、テストを行ってください。
- i モード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、お客様のFOMA端末固有の情報(機種名やメールアドレスなど)が自動的にサーバ(i モード故障診断サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をiモード故障診断以外の目的には利用いたしません。

• ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」まで お問い合わせください。



ソフトウェア更新

ソフトウェア更新を利用します

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかをチェックし、必要な場合にはパケット通信**を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよびらくらく i メニューの「お知らせ」でご案内させていただきます。

※ ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料はかかりません。

- ●ソフトウェア更新には、次の2種類の方法があります。
 - ・即時更新: 更新したいときすぐに更新を行います。→P506
 - 予約更新: 更新する日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。→P508

お知らせ


- ●接続先番号(ISP接続通信)を「i モード」以外に設定している場合でもソフトウェア更新ができます。→P229
- サフトウェア更新は、電池をフル充電して、電池残量が十分にある状態(→P39)で実行してください。
- ●次の場合はソフトウェア更新を実行できません。
 - FOMAカードが取り付けられていないとき
 - 電源が入っていないとき
 - 日付・時刻を設定していないとき
 - ・他の機能を使用しているとき
 - PIN1コードロック中
 - ・セルフモード中
 - パソコンとつないだパケット通信中

- 電池がフル充電されていないとき
- 圏外 が表示されているとき
- 通話中
- PIN1コード入力中
- オールロック中
- 個人情報表示制限中
- 64Kデータ通信中
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかる場合があります。
- PIN1コード使用の設定中(→P149)にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時に、PIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信機能の操作ができません。
- ●ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能およびその他の機能を利用できません。ただし、ダウンロード中は電話の着信のみ受けられます。
- ソフトウェア更新の際には、サーバ(当社のサイト) へSSL通信を行います。証明書表示/使用設定でSSL 証明書を有効に設定してください。お買い上げ時は、有効に設定されています。→P231
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが 3 本表示されている状態(→ P41)で、移動せずに実行することをおすすめします。
 - ※ ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、もう一度電波状態のよい所でソフトウェア更新を行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新の必要はありません。このままご利用ください」と表示されます。
- ソフトウェア更新後、表示されていた i モードセンター蓄積状態表示のマーク (→P23) は消えます。また、メール選択受信設定を「利用する」に設定している場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後に i モードセンターにメールがあることを通知する画面 (→P290) が表示されないことがあります。

- ソフトウェア更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新中は、電池パックを絶対に外さないでください。更新に失敗します。
- ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、画像、ダウンロードデータなどのデータを残したままできますが、お客様のFOMA端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換えに失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。 その場合には、たいへんお手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申し上げます。
- ダウンロード中に電話の着信があった場合、着信音に「着モーション」を設定しているときは、動画/ i モーションは動作せず、着信音はメロディになります。

ソフトウェア更新の起動

1 待受画面で「9詳細な設定」 「1 ネットワークサービスを使う」 「8 その他のサービスを使う」 「6 ソフトウェアを更新する」を押す



端末暗証番号入力画面が表示されます。

- 入力した端末暗証番号は「*」で表示されます。
- お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設定されています。

2 4~8桁の端末暗証番号を入力▶決定▶注意事項を確認▶決定 を押す





3 決定▶決定を押す

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。



- ●更新が必要な場合には「更新が必要です。更新方法を選んでください」と表示されます。「1つ今すぐ更新する」(→P506)または「2更新を予約する」(→P508)を押してください。
- 更新が必要ないとき


ソフトウェア更新 更新の必要は ありません。 このまま ご利用ください

ソフトウェア更新が必要かどうかをチェックした結果、更新の必要がない場合は左の画面が表示されます。(決定)を押してFOMA端末をそのままご利用ください。

ソフトウェアの即時更新

- ●サーバが混み合っていて、即時更新ができない場合があります。
- 🕇 更新方法選択画面を表示する
 - ●操作方法→P505
- 2 「① 今すぐ更新する」 ▶約5秒後に自動的にダウンロードが開始 される

決定を押すと、すぐにダウンロードを開始します。ダウンロード中はランプが点滅します。



- ダウンロード中に(**決定**): ダウンロードを中止します。
- ダウンロードを途中で中止したときは、最初からソフトウェア更新をやり直してください。


■ サーバが混み合っているとき

ソフトウェア更新 サーバーが 混んでいるため 今すぐ更新できま せん。 予約しますか? 1更新を予約する 21予約しない

サーバが混み合っていて更新情報をダウンロードできない場合は、左の画面が表示されます。「①更新を予約する」を押して日時の予約をしてください。→P508「ソフトウェアの予約更新」操作2以降

3 ダウンロード終了後、約5秒後に自動的にソフトウェアの書き 換えが開始される


(決定) を押すと、すぐにソフトウェアの書き換えを開始します。書き換え中は、ランプが点滅します。



● ソフトウェアの書き換え中はすべてのボタン操作が無効となり、更新を中止することもできません。

△ 書き換え終了後、自動的に再起動する

再起動すると、もう一度サーバと通信を行いますので、しばらくお待ちください。



5 決定を押す

更新が終了して待受画面が表示されます。

- ソフトウェアの予約更新

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混み合っている場合には、あらかじめソフトウェア更新を起動する日時をサーバと通信して設定しておきます。

- 1 更新方法選択画面を表示する
 - 操作方法→P505
- 🤈 「②更新を予約する」を押す

サーバと通信を行い、予約日時候補を問い合わせます。



予約可能な日時がサーバの時刻で表示されます。

(日中):希望日時の候補が複数ページある場合は、前後のページを表示できます。

🤦 希望日時を選択する

■ 表示されている予約候補から選択するとき

希望日時を選択 決定 「1予約する」を押す



■ 表示されている予約候補以外から選択するとき

①「その他の日時」を選択▶(決定)を押す



(GIG): 希望日の候補が複数ページある場合は、前後のページを表示できます。

②希望日を選択 決定を押す



各時間帯の予約の空き状況が表示されます。

○: 空きあり△: 空きわずか

(GD): 希望時間帯の候補が複数ページある場合は、 前後のページを表示できます。

: 時間帯の左に表示されている記号の説明を表

示できます。

③希望時間帯を選択 決定を押す




電話帳

サーバに接続され、選択した希望日と時間帯に近い予約候補が表示されます。

(日) : 希望日時の候補が複数ページある場合は、前後のページを表示できます。

④希望日時を選択 決定を押す



⑤ [1] 予約する] を押す

サーバと通信を行い、指定した日時に予約した旨のメッセージが表示されます。

🖊 決定を押す

予約の設定が完了してメニュー画面に戻ります。

- **●(一)**を押すと待受画面に戻ります。
- ●予約中は、待受画面に↓が表示されます。

予約の確認・変更・取り消しをします

1 待受画面で【三・】 「⑨詳細な設定」 「① ネットワークサービスを使う」 「⑥ ソフトウェアを更新する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

ク 4~8桁の端末暗証番号を入力▶決定を押す

ソフトウェア更新 4月08日(日) 18:59に 予約されています

1終了する

2 変更する 3 取消す

🤦 内容を確認する


- [1]終了する | : 確認を終了してメニュー画面に戻ります。
- 予約を変更するとき
 - ① 「**②変更する」を押す** 携帯電話情報の送信確認画面が表示されます。
 - ②決定を押す

希望日の選択画面が表示されます。

・以降の操作→P509「■表示されている予約候補以外から選択するとき」操作②以降

■ 予約を取り消すとき

①「③取消す」を押す



②「1取消す」 決定を押す



③決定を押す

予約が取り消され、メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

予約の日時になると

予約時刻です。 更新を開始します



- 予約日時になると左の画面が表示され、約5秒後に自動的にソフトウェア更新を開始します(決定)を押すと、すぐにソフトウェア更新を開始します)。予約日時前には、電池がフル充電されていることを確認の上、電波の十分届く所でFOMA端末を待受画面にしておいてください。ダウンロードが完了するとソフトウェアの書き換えが行われ、再起動します。
- ソフトウェア更新を中止する場合は **→** 「1 終了する」を押します。

あ知らせ

- ●次の場合は、ソフトウェア更新の予約が解除されることがあります。
 - 電池パックを取り外したり、電池が切れたまま充電しなかった場合
 - データー括削除を行った場合
- ●他の機能を使用していると予約日時になっても起動しないことがありますのでご注意ください。通話中またはメール受信中に予約日時になったときは、通話終了後またはメール受信終了後にソフトウェア更新を開始します。
- 同じ日時に目覚ましなどが設定されていた場合には、目覚ましなどが優先され、ソフトウェア更新が起動しないことがあります。



障害を引き起こすデータからFOMA 端末を守ります

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロードや i モードメールなど外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- チェックのために使用するパターンデータは、新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされます。自動更新設定を「有効にする」に設定していると、パターンデータがバージョンアップされたときに、自動的にダウンロードと更新が行われます。
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータが侵入することに対して、一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合には、本機能によって障害などの発生を防げませんので、あらかじめご了承ください。
- パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。また、当社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は停止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ●個人情報表示制限中は、本機能を使用できません。→P158

パターンデータの更新

パターンデータが更新されたときに、自動的にサーバとの間でやりとりを行い、最新のパターンデータをダウンロードして更新する機能を利用できます。

- 自動更新が完了すると、待受画面にお知らせ情報(→P23)と **日**が表示されます。**決定**を押してメッセージを確認した後、**決定**を押してください。
- 自動更新が失敗したときは、待受画面にお知らせ情報 (→P23) と **屋** が表示されます。 **決定** を押してメッセージを確認した後、手動でパターンデータを更新してください。 →P514

パターンデータの自動更新を設定します<自動更新設定>

パターンデータの更新が自動的に行われるように設定します。

1 待受画面で「9詳細な設定」「1コネットワークサービスを使う」「5スキャン機能を使う」「2パターンデータ自動更新設定を行う」を押す

自動更新設定

「1有効にする」を押す

自動更新設定 有効にすると パターンデータ 自動更新時に 携帯電話情報を 送信します

1続ける 2中止する ●「②無効にする」: パターンデータ自動更新設定を無効に します。操作4に進みます。

🤦 「11続ける」を押す

自動更新設定 自動更新を 有効にすると 通信を行いま 通信では携帯し 通信を送信し 1続ける 2中止する

▲ 「1 続ける」を押す

自動更新を有効/無効に設定した旨のメッセージが表示されます。



| 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

パターンデータを手動で更新します

自動更新設定を「無効にする」に設定しているときや、待受画面に**屋**(自動更新失敗)が表示された場合には、パターンデータを手動で更新してください。

| 待受画面で | 「9詳細な設定」 | 「1 ネットワークサービスを使う」 | 「8 その他のサービスを使う」 | 「5 スキャン機能を使う」 | 「1 パターンデータを更新する」を押す

パターンデータ更新

| パターンデータを 更新しますか?

1更新する 2更新しない 1更新する : パターンデータを手動で更新します。

2更新しない:パターンデータの更新を中止します。

🤈 「①更新する」 ▶ 「①送信する」を押す

パターンデータのダウンロードと更新が開始されます。



强 決定を押す

更新が完了して、メニュー画面に戻ります。

- ●(¬)を押すと待受画面に戻ります。
- パターンデータ更新が必要ないときは、パターンデータが最新である旨のメッセージが表示されますので、そのままお使いください。

お知らせ

- パターンデータ更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- FOMA端末で正しい日付・時刻が設定されていない場合は、パターンデータの更新はできません。
- パターンデータ更新中に電話がかかってきた場合は、更新は中断されます。外部機器を利用してのデータ受信があった場合は、更新は中断されません。
- パターンデータ更新中に目覚ましや予定の通知の時刻になると、目覚まし音や音声は鳴りますが、パターン データの更新は継続されています。

スキャン機能の設定

お買い上げ時 有効にする

本機能を「有効にする」に設定すると、データの表示やプログラムの実行の際、自動的に チェックします。

1 待受画面で【三」【9詳細な設定】【1 ネットワークサービスを使う」【5 スキャン機能を使う】【3 スキャン機能を設定する」を押す

スキャン機能設定

スキャン機能を 無効にしますか?

1無効にする 2設定を中止する

<「有効にする」に設定して いる場合> スキャン機能設定

スキャン機能を 有効にしますか?

1有効にする 2設定を中止する

<「無効にする」に設定して いる場合>

「11有効にする」または「11無効にする」を押す

スキャン機能を有効/無効にした旨のメッセージが表示されます。

◆本機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、5段階の警告レベルで表示されます。→P516

强 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● (一)を押すと待受画面に戻ります。

スキャン結果の表示

■ スキャンされた問題要素の表示について

警告メッセージ表示中に「詳細を表示する」を押すと検出された問題要素の名前の一覧が表示されます。ただし、問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以降の問題要素名は省略され、検出された問題要素の総数が表示されます。

問題要素一覧

Malicious14.H

Malicious24.H

Malicious13.H

Malicious23.H

Malicious12.H

以下省略します

総数12

■ スキャン結果の表示について

警告レベル/表示メッセージ		対応方法
警告レベル0	11続ける	: 起動中のアプリケーションの処理を続
問題要素検出		行します。
正常に動作できな い場合があります	2詳細を表示する	: 検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
11続ける ②詳細を表示する		
### 1		. Brot 714 17 7 17 18 18 0 1 7 7 7 11 1
警告レベル 1	1 中止する	: 障害を引き起こす可能性のあるアプリ ケーションの処理を中止します。
問題要素検出 正常に動作できな	 2 続ける	: 起動中のアプリケーションの処理を続
い場合があります	4,50.5	行します。
動作を	3詳細を表示する	: 検出された問題要素の名前の一覧を表
中止しますか?		示します。
1]中止する 2]続ける		
3詳細を表示する		

警告レベル/表示メッセージ		対応方法
警告レベル2 問題要素検出 正常に動作できな い場合があるため 終了します	1終了する 2詳細を表示する	: 障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止します。: 検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
1終了する 2詳細を表示する	「当場」	・陰中を引もわるま可坐性のもるごうな
警告レベル3	1削除する	: 障害を引き起こす可能性のあるデーター を削除します。
問題要素検出 正常に動作できな い場合があります	②削除しない	: 障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止します。
データを 削除しますか? 1削除する 2削除しない 3詳細を表示する	3 詳細を表示する	: 検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
警告レベル4	1削除する	: 障害を引き起こす可能性のあるデータ
問題要素検出 正常に 動作できないため データを 削除します	②詳細を表示する	を削除します。 : 検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
1 削除する 2 詳細を表示する		

パターンデータのバージョン表示

1 待受画面で 「9詳細な設定」 「1 ネットワークサービスを使う」 「8 その他のサービスを使う」 「5 スキャン機能を使う」 「4 パターンデータの版数を確認する」を押す パターンデータのバージョンが表示されます。

バージョン表示 パターンデータの 版数 1.1 **McAfee**® Proven Security

2 確認が終わったら決定を押す

メニュー画面に戻ります。

● を押すと待受画面に戻ります。



主な仕様

■ 本体

品名		FOMA F883iS
サイズ		高さ102mm×幅51mm×厚さ19.9mm(折り畳み時)
質量		約103g (電池パック装着時)
連続待受時間※1、2、3		静止時 : 約400時間 (約560時間) 移動時 : 約280時間 (約400時間)
連続通話時間※2、	4	約200分
充電時間 ^{※5}		ACアダプタ : 約130分 DCアダプタ : 約130分
液晶部	方式	ディスプレイ : TFT262,144色 背面ディスプレイ:STNモノクロ
サイズ		ディスプレイ : 約2.4inch 背面ディスプレイ : 約1.2inch
	画素数	ディスプレイ : 76,800画素 (240×320) 背面ディスプレイ : 4,096画素 (64×64)

- ※1 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか弱い場合など)などにより、待受時間は約半分程度になる場合があります。静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を折り畳み、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を折り畳み、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ※2 i モード通信を行うと連続待受、連続通話(通信)時間は短くなります。また、通話や i モード通信をしなくても i モードメールを作成したり音声読み上げ、動画 / i モーションの再生、マルチアクセスの実行などによっても連続待受、連続通話時間は短くなります。
- ※3()内の時間は、歩数計を「利用しない」に設定している状態での目安です。
- ※4 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- ※5 充電時間は、FOMA 端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

■ 電池パック

品名	電池パックF09
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	3.7V
公称容量	770mAh



F883iSの保存・登録・保護件数

	種別	保存・登録件数	保護件数
電話帳		最大500件	_
ブックマーク		最大50件	_
画面メモ※1		最大50件	最大25件
メッセージR		最大50件	最大25件
メッセージF	*1	最大50件	最大25件
メール	受信メール ^{※2}	最大200件	最大100件
	送信メール ^{※2}	最大50件	最大25件
	未送信メール※2	最大50件	最大25件
FOMAカート	™osms ^{*3}	最大20件	_
画像※1		最大500件	_
動画/iモー		最大50件	_
(ビデオ、音声	吉) ※ 1	AX/COTT	
メロディ※1		最大30件	_
予定表		最大300件	_

- ※1 実際に保存・登録できる件数は、データのサイズにより少なくなる場合があります。
- ※2 i モードメールとSMSの合計件数です。
- 3 送信SMSと受信SMSの合計件数です。送達通知の件数は保存可能件数の20件には含まれません。

お知らせ

- FOMA 端末に保存されているデータは、FOMA 端末の故障、修理やその他の取り扱いによっても消失する場合がありますので、重要なデータは控えをとっておくことをおすすめします。万が一、保存されている内容や登録した内容が消失した場合、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末内のデータのファイルサイズの表示は、データを扱う機能によって多少の誤差が生じる場合があります。



携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種FOMA F883iSの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg[※]の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機FOMA F883iSのSARの値は0.939W/kgです。この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご覧くだ

さい。 総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

ドコモのホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/product/

富士通のホームページ http://www.fmworld.net/product/phone/sar/

社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index.html

※ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。



日本輸出管理規制について

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省へお問い合わせください。

索引/クイックマニュアル

索引	526
クイックマニュアル	534



索引の使いかた

機能名やキーワードを列挙した索引には、「50音目次」としての機能もあります。なお、「登録」「削除」などの操作については、まず第一階層(**太字**)の機能名やキーワードで検索したのち、第二階層の索引項目から探してください。

〈例〉歩数の履歴を確認したいとき

(£)	步数計	403
	いきいき歩行	
	設定	405
١,	歩数計サービス	409
(履歴確認	406)
	履歴削除	408

ア	
	.272
宛先追加/削除	
アニメーション	
アフターサービス	.501
アルバム	
画像移動	.361
削除	.360
作成	.359
暗証番号	.146
アンテナ	21
イヤホンスイッチ設定	.413
イヤホンマイク端子	
インターネット接続	.206
インライン入力	
英語ガイダンス	
絵文字入力	
絵文字入力変換・読み上げ一覧	
絵文字・記号一覧	
遠隔操作設定	
応答保留	
オートスピーカーホン機能	
オート着信機能設定	
オールロック	
お知らせ情報	
オプション・関連機器	
音声メール	
音声呼出し	
電話帳	
メニュー機能	
音声読み上げ	
設定	
送出先切替	.183

	単語登録 量設定		
	カ		
カ	ーソル	.27、	437
改	行		441
ガ	イド行		24
外	部接続端子		21
顔	文字		487
各	種設定リセット		417
画	像		354
	アルバム		359
	多動		
[固定フォルダに戻す		361
	削除		
	青報を見る		
	題名などを変更		
	ダウンロード		
	並び順を変更		
	表示		
	表示・保存(i モードメール)		
	ファイル制限について		
	保存件数		
1	寺受画面に貼る		
	i モードメール作成		
	面配色設定		
	面メモ		215
	レンダー画面→予定表		000
	単メール作成 B 3 ±		
	号入力 号・かな・英数字読み上げ一覧 .		
	号・かな・央数字読み上け一覧 . 号・特殊文字入力一覧		
	ャッチホン ノックケラマエ		
)	イック伝言メモ		ठ ।

区点コード入力	447	新着情報	
圈外		スイッチ付イヤホンマイク	
圏内自動送信メール	270	イヤホンスイッチ設定	413
公共モード (電源 OFF)		オート着信機能設定	416
公共モード (ドライブモード)	74	スキャン機能	512
国際電話		結果表示	
個人情報表示	46	自動更新設定	513
登録・修正	46	設定	
個人情報表示制限	158	バージョン表示	
Ħ		パターンデータ更新	
サービスダイヤル	427	スクロール スピーカー	
再接続アラーム		スピーカー機能	
最大保存・登録・保護件数		スピーカー/イヤホン切替	
サイト情報の再読み込み		スピーカー/ 1 ドホノ切沓 静止画→画像	134
サイト接続		静止四一回隊 積算通話時間	200
サブメニュー		積算通話料金	
シークレットコード入力		セキュリティスキャン→スキャン機	
シークレット属性設定/解除		接続先設定	
シークレットモード		接続待ち時間設定	
自局電話番号	46	セルフモード	
自動演奏設定	236、315	全画面入力	
自動音量設定	72	送信メール→ i モードメール	107
自動電源 OFF 設定	386	送達通知	333
自動電源 ON 設定	384	ソフトウェア更新	
車載ハンズフリー	62	更新方法選択画面	
充電確認音	133	即時更新	
充電時間	35	予約確認・変更・取り消し	
充電端子		予約更新	
充電方法	35	_	
受信メール→ i モードメール		9	
受信レベル		タイマー「T」	
受話音量		ダイヤル発信制限	
消音		ダイヤルボタン	
使用時間	35	卓上ホルダ	
証明書		単語登録/削除	
失効		短縮ダイヤル設定	
証明書表示/使用設定		端末暗証番号	
ダウンロード		端末暗証番号変更	
発行先設定		チェックボックス	
発行要求		着信音設定	
照明設定		メール	
サイト		メッセージ R/F	
動画/ i モーション		メロディ一覧	
ショートカット操作	29	着信音量	
署名	010	着信拒否	
設定		着信履歴	
付ける	269	電話帳登録	93

着モーション	249	削除		306
直前通話時間	398	自動演奏設定		315
直前通話料金	400	受信設定		313
ツータッチダイヤル	125	題名表示切り替え		
ツータッチメール		題名を確認		
通知時刻自動電源 ON 設定	387	追加/解除	2	281
通話中自局番号表示設定	54	添付	:	276
通話中着信設定	427	メロディの再生・保存		303
通話中着信動作選択	427	i モーションの再生・保存		301
通話中保留	52	電話		
通話品質アラーム	133	受ける		62
定型文一覧	486	かける		50
定型文登録	444	スピーカーホン機能		. 53
定型文入力	443	着信中の操作		64
ディスプレイ	20、22	通話中着信音		64
ガイド行	24	通話中の操作		53
画面配色設定	141	はっきりボイス		51
照明設定	141	ゆっくりボイス		51
待受画面設定	136	電話帳		. 86
データー括削除	419	グループの設定		95
データ通信	430	削除		110
データ転送		修正		107
OBEX™ 通信	430	詳細表示		107
デュアルネットワークサービス	426	短縮ダイヤル設定		124
電源		登録		88
自動電源 OFF 設定	386	登録件数確認		122
自動電源 ON 設定		登録内容をコピー		100
通知時刻自動電源 ON 設定	387	メール作成	:	271
電源 ON / OFF	41	ワンタッチダイヤル登録		112
伝言メモ	77	FOMA カードヘコピー		. 98
クイック伝言メモ	81	FOMA 端末へコピー		99
再生/削除	81	SMS 作成		318
伝言メモメッセージ選択	80	電話帳検索		101
電話帳登録	93	音声検索		103
呼出時間設定	79	グループ検索		103
転送でんわサービス	424	電話帳 No 検索		105
電卓	402	電話番号検索		105
電池	34	フリガナ検索		104
充電	35	50 音順検索		102
充電時間	35	電話帳検索優先設定		106
使用時間	35	電話帳指定着信拒否/許可		161
電池残量	39	電話帳登録外着信拒否		168
電池残量確認	39	動画/ i モーション		
電池残量警告音	40	音量を設定		373
電池パックの取り付けかた/取りタ		再生		363
		再生制限		
添付データ		再生・保存(i モードメール)		
·-··- 画像の表示・保存	298	削除		

取得	249	登録	209
情報を見る	366	並び順を変更	214
照明を設定		フォルダ名変更	210
ストリーミングタイプ	249	保存·登録件数	519
設定	253	プッシュ信号 (DTMF) 送出	58
題名を変更	368	プルダウンメニュー	200
テロップ	252	変換候補一覧	440
並び順を変更	370	ボイスダイヤル	
表示サイズ設定	371	登録	172
標準タイプ	249	登録内容確認/修正/削除	173
ファイル制限について	359	呼び出し	174
ファイル制限を設定	368	ボイスメニュー	
保存件数	519	登録	175
i モードメール作成		登録内容確認/修正/削除	
同報送信(宛先追加)		呼び出し	
時計表示設定		ポーズ「P」	
ドコモケータイ datalink		歩数計	
		- いきいき歩行	
ナ		設定	
日本輸出管理規制	520		
入力モード切り替え	438	履歴確認	
入力予測機能	442	履歴削除	
ネットワーク暗証番号	146	歩数計自動送信メール	
ネットワークサービス	422	ボタン確認音	
Л		₹	
バイブレータ設定	101		00 01
ハイ ノレータ設正	131	マーク一覧	22 24
ハイフレータ設定 メール着信		マーク一覧 マイメニュー	
	309	マイメニュー	204
メール着信	309 239	マイメニュー 待受画面	204 41
メール着信 メッセージ着信	309 239	マイメニュー 待受画面 待受画面設定	204 41 136
メール着信 メッセージ着信 背面ディスプレイ 2	309 239 21、24 138	マイメニュー 待受画面 待受画面設定 マナーモード	204 41 136 135
メール着信 メッセージ着信 背面ディスプレイ	309 239 21、24 138	マイメニュー 待受画面 待受画面設定マナーモードマルチアクセス	204 136 135 382
メール着信 メッセージ着信 背面ディスプレイ	309 239 21、24 138 430	マイメニュー 待受画面 待受画面設定 マナーモード マルチアクセス 組み合わせ	204 136 135 382
メール着信	309 239 21, 24 138 430	マイメニュー 待受画面 待受画面設定 マナーモード マルチアクセス 組み合わせ マルチカーソルボタン	204 136 135 382
メール着信	309 239 21, 24 138 430 430	マイメニュー 待受画面 待受画面設定 マナーモード マルチアクセス 組み合わせ マルチカーソルボタン 未送信メール→ i モードメール	204 136 135 382 489
メール着信	309 239 21、24 138 430 47 147	マイメニュー 待受画面 待受画面設定 マナーモード マルチアクセス 組み合わせ マルチカーソルボタン 未送信メール→ i モードメール 無音着信時間設定	204 136 35 382 489 21
メール着信	309 239 21、24 138 430 147 51 51	マイメニュー 待受画面 待受画面設定 マナーモード マルチアクセス 組み合わせ マルチカーソルボタン 未送信メール→ i モードメール 無音着信時間設定 迷惑電話ストップサービス	204 136 35 382 489 21
メール着信 対ッセージ着信 背面ディスプレイ 2 背面表示設定 パケット通信 パスワード i モード はっきりボイス 発信者番号通知 発信者番号通知/非通知 番号通知お願いサービス	309 239 21、24 138 430 147 51 51 56 425	マイメニュー 待受画面 待受画面設定 マナーモード マルチアクセス 組み合わせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	204 136 382 489 21
メール着信 対のセージ着信 背面ディスプレイ 2 背面表示設定 パケット通信 パスワード 1 モード はっきりボイス 発信者番号通知 発信者番号通知/非通知 番号通知お願いサービス 非通知理由別着信設定	309 239 21、24 138 430 147 51 44 56 425	マイメニュー 待受画面 待受画面設定 マナーモード マルチアクセス 組み合わせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	204 136 135 382 489 21 166 425
メール着信 メッセージ着信 背面ディスプレイ 2 背面表示設定 3 パケット通信 4 パスワード 1 はっきりボイス 3 発信者番号通知 4 発信者番号通知 4 番号通知お願いサービス 4 非通知理由別着信設定 日付時刻設定	309 239 21、24 138 430 147 51 44 56 425	マイメニュー 待受画面 待受画面設定 マナーモード マルチアクセス 組み合わせ マルチカーソルボタン 未送信メール→ i モードメール 無音着信時間設定 迷惑電話ストップサービス メール→ i モードメール メール→ i モードメール メールアドレス確認・変更 メール件数確認	204 136 135 382 21 166 25 262
メール着信	309239 21、2413843014751445642516443	マイメニュー 待受画面 待受画面設定 マナーモード マルチアクセス 組み合わせ マルチカーソルボタン 未送信メール→ i モードメール 無音着信時間設定 迷惑電話ストップサービス メール→ i モードメール メールアドレス確認・変更 メール件数確認 メール自動受信	204 136 135 21 489 21 425 425 262 338 288
メール着信 メッセージ着信 背面ディスプレイ 2 背面表示設定 3 パケット通信 4 パスワード 1 はっきりボイス 3 発信者番号通知 4 発信者番号通知 4 番号通知お願いサービス 4 非通知理由別着信設定 日付時刻設定	309239 21、2413843014751445642516443	マイメニュー 待受画面 待受画面設定 マナーモード マルチアクセス 組み合わせ マルチカーソルボタン 未送信メール→ i モードメール 無音着信時間設定 迷惑電話ストップサービス メール→ i モードメール メールアドレス確認・変更 メールアドレス確認・変更 メール件数確認 メール自動受信 メール選択受信	204 136 135 21 166 25 262 262 288 291
メール着信	309239 21、2413843014751445642516443	マイメニュー 待受画面 待受画面設定	204 136 382 21 166 25 262 338 288 291
メール着信	309239 21、2413843014751445642516467208213	マイメニュー 待受画面 待受画面設定	204 136 382 21 166 25 262 338 288 291 308
メール着信	309239 21、24138430445144564251644367208211	マイメニュー 待受画面 待受画面設定	204 136 382 489 21 166 425 262 338 288 291 290 308
メール着信	309239 21、24138430445144564251644367208211209	マイメニュー 待受画面 待受画面設定 マナーモード マルチアクセス 組みみカーソルボタン 未送信着のでは、ボタール 無式を見います。 無式を見います。 無式を見います。 無式を見います。 までは、ボット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2044113638248921166425262338291290308309282
メール着信	309239 21、241384304451445642516443208213211209213	マイメニュー 待受画面 待受画面設定	20413613538248921166425262338288291290308309282

リセット		区点コード人力	
i モードメール作成	282	サブメニュー	437
目覚まし	388	全画面入力	437
スヌーズ動作	390	単語登録	448
メッセージ R/F		定型文一覧	486
画像再読み込み	241	定型文登録	444
削除		電話帳呼出	450
自動受信	232	入力モード切り替え	438
受信設定	234	入力予測機能	442
着信音設定		複数文節一括変換	
着信振動設定	239	変換候補一覧	440
添付データの表示・保存	242	文字コピー/貼り付け	446
 問合せ		文字入力方法設定	
表示方法を変更			
保護/解除		ヤ	
保存件数·保護件数		ユーザ証明書2	231、245
未読メッセージ自動表示		ユーザ認証	431
メロディ自動演奏		優先順位	
メニュー		電話着信音	129
一覧		メール着信音	309
サブメニュー機能選択		ゆっくりボイス	51
ショートカット操作		予測辞書データ	442
メニュー形式選択		予定表	
メロディ		カレンダー画面	391
· 一覧	130	シークレット属性設定/解除	396
再生		登録件数確認	
再生位置設定		日付変更	395
再生・保存(i モードメール)		予定一覧画面	392
削除		予定確認	393
情報を見る		予定コピー	394
題名を変更		予定削除	397
ダウンロード		予定詳細画面	394
· · · · · · · · · · · · · · ·		予定登録	391
ファイル制限について		呼出辞書データ	72、175
ファイル制限を設定		読上辞書データ	189
保存件数		Ð	
i モードメール作成			
文字コード		らくらく返信	
 文字コピー/貼り付け		設定	
文字サイズ設定		操作	
サイト	225	本文編集	
メール		ラジオボタン	
文字入力		ラスト URL	
インライン入力		ランプ	21
会文字・記号・定型文入力		リセット	
改行		各種設定	
ガイド画面		積算時間	
顔文字		積算料金	401
~~~~ =			

リダイヤル	55	i モード問合せ設
電話帳登録		i モードパスワー
履歴表示制限	158	i モードパスワー
リンク	199	i モードメール
留守番電話サービス	422	宛先種別
		宛先追加
ワ		移動
ワンタッチダイヤル		画像の表示・保
ワンタッチダイヤル登録	112	簡単作成
解除	122	件数確認
画像設定	117	圈内自動送信
設定情報確認	121	型パロ動とは コピー
着信音設定	119	コピー 削除
登録相手変更		作成
ワンタッチダイヤルボタン		
		自動受信
英数字・記号		署名
186 / 184	56	送信元/宛先確
64K データ通信		転送
AC アダプタ		添付
AT コマンド		電話帳登録
Bcc		問合せ
CA 証明書		並び順を変更
Cc		表示方法を変更
DC アダプタ		フォルダ削除
FirstPass		フォルダ作成
		フォルダ名変更
Flash		ブックマーク登
FOMA カード		編集
暗証番号		返信
機能差分		保護/解除
取り付け		保存件数·保護
取り外し		メール作成画面
FOMA カード動作制限機能		メロディの再生
FOMA 端末から利用できるサービス		文字サイズ設定
i チャネル		らくらく返信
チャネル一覧		例文
テロップ		i モーションの
テロップ表示設定		i モードメニュー
i チャネルボタン設定	257	ISP 接続通信
i メロディ	219	
i モーション→動画/ i モーション		Mail To
i モーションメール		OFFICEED
再生·保存		Phone To
作成276、	366	PIN コード設定
i モード故障診断サイト	503	PIN ロック解除 .
i モード問合せ		PIN ロック解除コ
メッセージ R/F	クマノ	PIN1 コード使用
i モードメール	202	PIN1 コード/P
T L 1'/ //	232	PIN1 J-F/P

i モード問合せ設定	293
i モードパスワード	
i モードパスワード変更	205
i モードメール	
宛先種別	272
宛先追加	272
移動	337
- - 画像の表示・保存	298
簡単作成	
件数確認	
圏内自動送信	
コピー	
削除	
作成	
自動受信	
署名	
送信元/宛先確認	
転送	
添付	
電話帳登録	
<b>問合せ</b>	
並び順を変更	
表示方法を変更	
フォルダ削除	
フォルダ作成	
フォルダ名変更	
ブックマーク登録	
編集	
返信	
保護/解除	
保存件数:保護件数	
メール作成画面	
メロディの再生・保存	
文字サイズ設定	
らくらく返信	
例文	
i モーションの再生・保存	
i モードメニュー	
 SP 接続通信	
Mail To	221
OFFICEED	
Phone To	221
PIN コード設定	
PIN ロック解除	
PIN ロック解除コード	
PIN1 コード使用 PIN1 コード/ PIN2 コード	147
· PIN1 コード/ PIN2 コード変更	150

SAR	520
SMS	
移動/コピー (FOMA カード→ FOMA	
本体)	
移動/コピー(FOMA端末本体→FOMA	
F)	
削除(FOMA カード)	
削除(FOMA 端末本体)	
作成	
自動受信	.322
受信 SMS 表示	.324
設定	.333
送信文字種	.333
送達通知	.333
転送	.327
問合せ	.324
ブックマーク登録	.349
編集	
返信	.326
保存	.319
保存・登録・保護件数	.519
未送信/送信 SMS 表示	
有効期間	.333
FOMA カード内 SMS 表示	
SSL 対応ページ接続	
<b>SV</b> 71,	
S (サイレント)	
To	
URL	
コピー	.222
電話帳登録	
入力	
表示	
履歴	
V (バイブレータ)	
Web To	
WORLD CALL	
WORLD WING	




## クイックマニュアルの使いかた

クイックマニュアルは、FOMA端末の基本的な画面表示や操作方法について簡潔に説明しています。キリトリ線で切り取り、下記のように折ってご使用ください。

## ┪ キリトリ線から切り離す

※切り離しの際には、けがなどにご注意ください。

## 🤈 それぞれを横半分に折る



## 🤦 それぞれを縦半分に折る







## クイックマニュアル記載内容

電話	 1
電話帳の登録	 3
電話帳の検索	 4
電話帳の修正	 5
文字の入力	 6
画像の表示/ビデオの再生	 10
i モードメール	 12
その他の主な操作	 16
ディスプレイの見かた	 19
ネットワークサービス	 23
FOMA端末から利用できるサービス	 27
<b>ソーュ</b> E	20

## FOMA® F883iS



### 総合お問い合わせ先(DoCoMoインフォメーションセンター)

取扱説明書に不明な点がございましたら、 下記までお問い合わせください。

ドコモの携帯電話からの場合 (局番なしの)

一般電話などからの場合

151 (無料)

000120-800-000

※一般電話などからはご利用になれません。 ※携帯電話、PHS からもご利用に

なれます。

### 故障お問い合わせ先

故障、異常かなと思われたら、下記までお 問い合わせください。

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なしの) 113 (無料)

000120-800-000

一般電話などからの場合

※一般電話などからはご利用になれません。 ※携帯電話、PHS からもご利用に

• ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違 いのないようおかけください。

## 雷話

### 電話のかけかた

- 1. 待受画面で電話番号を入力する
- 2.(【)を押す



- 3. 通話する
- 4. 通話が終了したら (一)を押す

1

### 発信者番号を通知する/通知しない

待受画面で電話番号を入力 (メニュー) [3]通 知で電話 または [4] 非通知で電話 | を押す

#### 通話を保留する

通話中に決定を押す

決定を押すたびに保留/解除されます。

### スピーカーホン機能を使用する

通話中に(【 )または(**電話帳**)を押す

(【 )または(電話帳)を押すたびに設定/解除 されます。

### 電話の受けかた

- 1. 電話がかかってくる
- 2.(【 )を押す
- 3. 通話する
- 4. 通話が終了したら( )を押す

## 電話帳の登録

- FOMA カードに直接雷話帳データを登録す ることはできません。FOMAカード電話帳 に登録するには、FOMA端末電話帳に登録 した電話帳データをコピーしてください。
- 1. 待受画面で(メニュー) 「1 電話帳を使う 履 歴を見る | ▶ 「4] 電話帳に登録する | を 押す
- 2.名前/フリガナ/電話番号/メールア ドレス/グループ/電話帳Noを登録 **決定**を押す
- 3. 「1 登録する | を押す
  - 登録を終了する場合は「2 終了する」を 押す。
- 4. 登録先を選択する

### ●ワンタッチダイヤルに登録するとき

「①ワンタッチダイヤル登録」 ▶ 「①ワンタッチダイヤル1」 ~ 「③ワンタッチダイヤル3」 ▶ 電話番号/メールアドレスの選択 ▶ 電話/メールの着信音を設定 ▶ (決定) を押す

●音声呼出しに登録するとき

[2]音声呼出し登録」 ▶ 単語を入力 ▶

**決定 決定** を押す

5. [3終了する] を押す

## ≦ 電話帳の検索

- 1. 待受画面で
   正本
   「1電話帳を使う 履 歴を見る」
   を押す
- FOMAカード電話帳を検索するとき 待受画面で (全主) ▶ [1] 電話帳を使う 履歴を見る」 ▶ [3] 電話帳の内容を見 る」 ▶ (電話帳) を押す

2. [1]50音順検索] ~ [6]電話帳No検索] を抽す

- FOMAカード電話帳は、「150音順検索」 ~ 「41電話番号検索」を押す
- 3.目的の相手を検索して選択する

## 🥤 電話帳の修正

- 1.「電話帳の検索」(→P4)の操作1~3
   を行う
- 2. (メニュー) 「4修正する」を押す
- 3.必要な項目を修正する
- 4. 「1」上書きする」または「2) 新規登録する | を押す
  - 以降は「電話帳の登録」の操作3~5と同様に操作します。→P3


5

## 8

### 文字の入力

### 文字入力画面の見かた

〈例〉メール作成時の題名入力画面に文字を 入力するとき



### 入力モードの切り替え

文字入力画面で【】を複数回押す

• 入力モードの切り替わりかた

### 文字の入力・変換

〈例〉「企業」と入力するとき

1.ひらがな/漢字入力モードで文字を入力する

「き」→**2**かを2回押します。 **(子)** を押して、カーソルを1つ右に移動します。

「ぎ」→**2**かを2回押して**米説**を押します。

「ょ」→**8**歳を3回押して**米説**を押します。

「う」**→(1**®)を3回押します。

・文字を挿入する場合: カーソルを挿入位置に移動→文字を 入力する

• 入力した文字の確定前にできる操作

**(戻る**): 入力した文字を取り消します。

(米美): 複数回押すことで大文字/小文字を切り替えたり、濁点「゛」 や半濁点「゜」を付加します。 2. 電話帳を押す

• **心** [ 電話帳] :

変換候補一覧を表示します。

- (戻る): 変換前の状態に戻します。
- 3.(決定)を押す

### 文字の削除

### カーソルが文中にあるとき

**戻る**: カーソル位置の 1 文字を削除しま す。

戻るを1秒以上:

カーソル位置から文末までの文字 をすべて削除します。

### カーソルが文末にあるとき

**戻る**: カーソル位置の左の 1 文字を削除します。

戻るを1秒以上:

入力した文字をすべて削除します。

ŏ

### 絵文字・記号・定型文の入力

### 絵文字を入力する

- 1. 文字入力画面で (1) 絵文字を入力」を押す
- 2. 絵文字を選択 **決定** を押す
  - <u>メ=ュ-</u> / **電話帳**: ページを切り替えます。

### 記号を入力する

- 1. 文字入力画面で
   [2]記号を入力」
- 2.記号を選択 決定を押す
  - <del>メニュー</del> / 電話帳: ページを切り替えます。

### 定型文を入力する

- 1.文字入力画面で (国) 定型文を貼付け | を押す
- 2.フォルダを選択 **▶決定** 定型文を選択
  - **決定 決定** を押す
  - (日日): ページを切り替えます。

7

## 5

### 画像の表示/ビデオの再生

### 画像を表示する

- 待受画面で (4) 画像・音声・ビデオを使う | を押す
- 2. [1] 画像を見る | を押す
- 3. フォルダを選択**▶決定**を押す
- 4. 表示する画像を選択 決定 を押す



• 🖄 🦁 : フォルダ内の他の画像を 表示します。

### ビデオを再生する

- 1. 待受画面で (本土) 「4 画像・音声・ビデオを使う | を押す
- 2. [2] 音声を聞く・ビデオを見る」を押す
- 3. フォルダを選択**決定**を押す
- 4. 再生する動画 / i モーションを選択▶決定を押す





• (A) (B) / (H - ):

停止 🗘 休止

再生中の音量を調節します。

• **決定** : 再生を一時停止/再開します。

11

横再生

• (×=<u>1</u>-)

: 再生を停止します。

● 電話帳

: 横再牛/诵常再牛します。

• (日/日): 再生中の巻き戻し/早送 りをします。

## i モードメール

### i モードメールの作成・送信

1. 待受画面で (金) を1秒以上押す

メール作成:新規 宛先: 宛先欄 題名欄 題名: 本文欄 本文: 送信する

- 簡単メール作成画面が表示された場合 は、電話帳 | 1 切替える | を押して通常 メール作成画面に切り替えます。
- 2. 宛先欄を選択 (決定)を押す

#### 3. 宛先を入力する

• [1] 電話帳から選ぶ]: 電話帳から選択します。電話帳を検索 (→P4) 相手を選択 **決定** メールア

ドレスを選択と決定を押します。 • [2]直接入力する |: 直接入力します。宛先を入力

決定を押します。

4. 題名欄を選択 決定 題名を入力

決定を押す

5.本文欄を選択 (決定) 本文を入力

決定を押す

6. 「送信する」を選択 **決定**を押す

• メールを保存する:

(メ=ュー) 「2 保存する | を押します。

13

### データの添付

1. 通常メール作成画面 (→P12) で(×=--

「4」添付データ | を押す

- 2. [1] 追加する | を押す
  - 添付データを解除する: 「**2**解除する | または 「**3**全て解除する | を押します。
- 3. 「1音声 | ~ 「4 メロディ | を押す
- 音声を添付するとき

「11音声 | ▶音声を録音して保存する

- ●画像を添付するとき 「2 画像 ▶画像を選択する
- ●ビデオを添付するとき 「「3」ビデオ | ▶動画 / i モーションを選 択する
- メロディを添付するとき 「4メロディ | ▶メロディを選択する

### i モードメールの受信

1.メールを受信する 画面表示や着信音などでお知らせしま す。受信結果が表示されます。

- 2.「11メール」を押す
- 3. フォルダを選択 **決定**を押す
- 4. メールを選択**決定**を押す

### i モード問合せ

- 1. 待受画面で (木) 「6 メールがあるか 問合せる」を押す
- 2. 「1」届いているメール・メッセージを受 信する」を押す



# その他の主な操作

## リダイヤルを表示する

1.待受画面で (子) を押す

#### リダイヤルから電話をかける

- 1. 待受画面で (子) を押す
- 2. ② 廖 を押して目的の電話番号を表示する
- 3. ( を押す

## 着信履歴を表示する

1.待受画面で(日を押す

#### 着信履歴から電話をかける

- 1.待受画面で(日を押す
- 3. ( を押す

16

# マナーモードを設定/解除する

- 1.待受画面で**#**<br/>
  すす<br/>
  1.待受画面で**#**<br/>
  す<br/>
  す<br/>
  1.待受画面で**#**<br/>
  す<br/>
  1.特別上<br/>
  <br/> **決定**を押<br/>
  す
  - 解除する:

マナーモード中に(#等) を 1 秒以上 **決定**を押す

## 公共モード(ドライブモード)を設定/解除する

- 1. 待受画面で(★※)を1秒以上**▶決定**を押す
  - 解除する:

公共モード (ドライブモード) 中に (大学) を 1 秒以上 (決定) を押す

### 公共モード(雷源OFF)を設定/解除する

- 1. 待受画面で (**) (2 n) (5 t) (2 n) (5 t) (2 n) (5 t)
  - (1 a) を押す
  - 解除する:

公共モード (電源OFF) 中に待受画面で  $(X_{ss})$   $(Z_{ss})$   $(Z_{ss}$ 

17

# 伝言メモを設定/解除する

- 1. 待受画面で <br/>
  「<br/>
  で<br/>
  で<br/>
  を<br/>
  1 秒以上<br/>
  <br/>
  ・決定<br/>
  を押す
  - 解除する:

伝言メモを設定中に (興) を 1 秒以上 ▶ (決定) を押す

#### 伝言メモを再生する

- 1.待受画面で 🦁 🎉 た押す
- 2. ② 摩 を押して目的の伝言メモを選択 **決定**を押す

伝言メモが再生されます。

3. [1] 削除する」または「2] 削除しない」 を押す

### クイック伝言メモを利用する

1. 着信中に (メニュー) 「1 伝言メモ」を押す

## 自分の電話番号を確認する

1. 待受画面で (x=1) 「 (1) 自分の電話番号 を見る | を押す

# 🥌 ディスプレイの見かた

# ディスプレイ 上

# ↑ 2 34 5 6 7 8 9 ■ Y.II **3** ? [« 中4] ♦

- ① 🎒 :電池残量の表示
- ② Yul / 圏外:受信レベルの表示

SELF: セルフモード中

⟨ご・パソコンを接続してデータ転送中

③ ▮ : i モード中、接続中

**圏**:SSLページ表示中

□ / 場:

パソコンを接続してパケット通信中/ データ送受信中

- ④ ?:シークレットモード中
- ⑤ [*: 通話中

64K: 64Kデータ通信中

"争 : 音声読み上げ可能/音声読み上げ中

(6) 中: i モードメール、SMS、メッセージR/ Fの受信完了通知 ⑦ №:オートスピーカーホン機能の設定中

**通信中**:iモード中

取得中: i モーションデータ取得中

漢かな:文字入力モードの表示

8 な:マナーモード中

SM : 電話着信のバイブレータと着信音量の

消音を同時に設定中

▼ : 電話着信のバイブレータを設定中

S : 着信音量を消音に設定中

☑: i モードメール、SMSの受信中⑨ ➡: 公共モード(ドライブモード)中

一 ・ ム共 しート (トノイノ しート)

■ : FOMAカードを読み込み中

R :メッセージRの受信中

■:メッセージFの受信中

① 🖪 : パターンデータの自動更新状態通知

② メール、不在着信、伝言メモの新着あり

③ 留守番 【 長押し:

留守番電話サービスセンターに伝言 メッセージあり ※ : 圏内、歩数計自動送信メールの状態表示

8 モード [東京 長押し: | モードの接続操作の表示 4 ★ / ★ ::

歩数計の使用設定中/歩数計の使用と 歩数計自動送信メールを設定中

20

21

## ディスプレイ 下

# 

1 2 3 45 6 78 9 10

① 回(赤): 伝言メモが満杯環: 未確認の伝言メモあり

■ (黒): 伝言メモの設定中

② 🔐 :未確認の不在着信情報あり

③ ⑫:未読iモードメール、SMS状態表示

(4) R :未読メッセージR状態表示

⑤ ■ :未読メッセージF状態表示

⑥ <u>■</u>(赤): i モードセンター蓄積状態表示

⑦ 3 : ソフトウェア更新の予約中

⑨ 靴:個人情報表示制限中② :ダイヤル発信制限中

10 ( ) : 目覚まし設定中

■:通知する予定あり

■ :目覚まし設定中に通知する予定あり



# ネットワークサービス

# 留守番電話サービス

#### ●サービスを開始するとき

1.待受画面で (*===) 「9 詳細な設定」

「1 ネットワークサービスを使う」▶

「1 留守番サービスを使う」▶「3 留守

番サービスを開始する」を押す

・以降、画面の指示に従い操作します。

## ●サービスを停止するとき

1. 待受画面で (三二) 「9 詳細な設定」

「1 ネットワークサービスを使う」

「①留守番サービスを使う」 ▶ 「④留守番サービスを停止する」を押す

・以降、画面の指示に従い操作します。

22

#### キャッチホン

#### ●サービスを開始するとき

- 1.待受画面で (三本) 「9 詳細な設定」 ト
   「1 ネットワークサービスを使う」 ト
   「2 キャッチホンを使う」 ト
   「1 キャッチホンを開始する」を押す
  - 以降、画面の指示に従い操作します。

#### ●サービスを停止するとき

- 1.待受画面で (三本) 「9 詳細な設定」 ト
   「1 ネットワークサービスを使う」 ト
   「2 キャッチホンを使う」 ト
   「2 キャッチホンを停止する」を押す
  - 以降、画面の指示に従い操作します。

### 転送でんわサービス

#### ●サービスを開始するとき

- - ・以降、画面の指示に従い操作します。

#### ●サービスを停止するとき

- 1.待受画面で (三二) 「9 詳細な設定」 ▶「1 ネットワークサービスを使う」 ▶「3 転送サービスを使う」 ▶ 「2 転送サービスを停止する」を押す
  - 以降、画面の指示に従い操作します。

## 迷惑電話ストップサービス

1. 待受画面で (1) 詳細な設定」 (1) 詳細な設定」 (2) 「(1) ネットワークサービスを使う」 (2) 「(1) ※
 (3) 詳細な設定」 (2) 「(1) ※
 (4) ※
 (5) 詳細な設定」 (2) 「(1) ※
 (6) 詳細な設定」 (2) 「(1) ※
 (7) 詳細な設定」 (2) 「(1) ※
 (8) 詳細な設定」 (2) 「(1) ※
 (9) 詳細な設定」 (2) 「(2) ※
 (1) ※
 (2) ※
 (3) 詳細な設定」 (2) ※
 (4) ※
 (5) ※
 (6) ※
 (7) ※
 (8) ※
 (9) 詳細な設定」 (2) ※
 (1) ※
 (2) ※
 (3) ※
 (4) ※
 (5) ※
 (6) ※
 (7) ※
 (8) ※
 (9) ※
 (1) ※
 (9) ※
 (1) ※
 (1) ※
 (2) ※
 (3) ※
 (4) ※
 (5) ※
 (6) ※
 (7) ※
 (8) ※
 (9) ※
 (1) ※
 (1) ※
 (2) ※
 (3) ※
 (4) ※
 (5) ※
 (6) ※
 (7) ※
 (8) ※
 (9) ※
 (1) ※
 (1) ※
 (2) ※
 (3) ※
 (4) ※
 (5) ※
 (6) ※
 (7) ※
 (7) ※
 (8) ※
 (9) ※
 (1) ※
 (1) ※
 (2) ※
 (3) ※
 (4) ※
 (5) ※
 (6) ※
 (7) ※
 (7) ※
 (8) ※
 (9) ※
 (9) ※
 (1) ※
 (1) ※
 (2) ※
 (3) ※
 (4) ※
 (5) ※
 (6) ※
 (7) ※
 (8) ※
 (9) ※
 (1) ※
 (1) ※
 (2) ※
 (3) ※
 (4) ※
 (5) ※
 (6) ※
 (7) ※
 (8) ※
 (9) ※
 (9) ※
 (1) ※
 (1) ※
 (2) ※
 (3) ※
 (4) ※
 (5) ※</li

25

24

# 「2 着信拒否する番号を登録する」 ▶ 「1 登録する | を押す

・以降、画面の指示に従い操作します。

## 番号通知お知らせサービス

#### ●サービスを開始するとき

- - 回番号通知の願いサービスを開始する」を押す ● 以降、画面の指示に従い操作します。

## ●サービスを停止するとき

- - 以降、画面の指示に従い操作します。

# 5

# 🥌 FOMA端末から利用できるサービス

FOMA端末から利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス (有料:案内料+通話料) (電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません)	(局番なし) 104
電報の発信(有料:電報料)	(局番なし) 115
時報サービス(有料)	(局番なし) 117
天気予報(有料)	知りたい地域の 市外局番+177
警察への緊急通報	(局番なし) 110
消防・救急への緊急通報	(局番なし) 119
海上で事件・事故が起きたときの緊急 通報	(局番なし) 118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし) 171
コレクトコール (有料:案内料+通話料)	(局番なし) 106

サントン然



# メニュー一覧

# 各機能の先頭の数字は、ショートカット操作のボタンを示します。

1	電	話帳を使う 履歴を見る
	1	電話してきた相手を見る
	2	電話をかけた相手を見る
	3	電話帳の内容を見る
	4	電話帳に登録する
	5	伝言メモを使う
		1 伝言メモを再生する
		2 伝言メモを設定する
		3 伝言メモの応答メッセージを選ぶ
	6	電話帳のグループを設定する
		1 グループ名を変更する
		2 グループ専用の電話着信音を選ぶ
		3 グループ専用のメール着信音を選ぶ
	7	自分の電話番号を見る
2	Х	一ルを使う
	1	受信したメールを見る
	2	メールを作る
	3	例文を使ってメールを作る
	4	未送信のメールを見る
	5	送信したメールを見る

28

2	Х	ールを使う
	6	メールがあるか問合せる
		1届いているメール・メッセージを受信する
		2メール選択受信を行う
	7	メールアドレスを確認・変更する
		メールを設定する
		1メールが届いた時の音を選ぶ
		②メールが届いた時の振動を選ぶ
		3メールに付ける署名を登録する
		4例文を編集する
		5メール選択受信を設定する
		6 らくらく返信を設定する
		うらくらく返信の本文を編集する
	9	SMSを使う
		1SMSを作る
		②届いているSMSを全部受信する
		<b>3</b> SMSを設定する
		<ul><li>FOMAカードの受信SMSを見る</li></ul>
		<b>5</b> FOMAカードの送信SMSを見る
3		モードを使う
	1	i Menuを見る
	2	ブックマークを見る
		最後に表示したサイトを見る
	4	インターネットに接続する
		①URLを入力して接続する
		2 サイトの入力履歴から接続する
	5	画面メモを見る

29

3	i モードを使う
_	6 メッセージを見る
	1 メッセージリクエストを見る
	2 メッセージフリーを見る
	3 届いているメール・メッセージを受信する
	4 メッセージが届いた時の音を選ぶ
	5 メッセージが届いた時の振動を選ぶ
	7 i チャネルを見る
	■ i チャネルを設定する
	1 i チャネルテロップの表示を設定する
	② i チャネルボタンを設定する
4	画像・音声・ビデオを使う
	1 画像を見る
	2 音声を聞く・ビデオを見る
5	目覚まし・予定を登録する
	1 目覚ましを使う
	2 予定表を使う
	3 予定の登録件数を見る
	4 通知の時刻に電源を入れる
6	電卓を使う
	歩数計を使う
_	1 歩数計の利用/停止を設定する
	2 歩数の履歴を表示する
	3歩数の自動送信メールを設定する

■歩数の履歴を削除する⑤今日の歩数を削除する

8	初	めに行う設定
	1	発信者番号通知を使う
		<ul><li>発信者番号通知を設定する</li></ul>
		2 発信者番号通知設定を確認する
	2	画面の設定を行う
		1 待受画面に画像を設定する
		② メニューと配色を設定する
		3 画面の明るさを設定する
	3	電話を受けた時の音を設定する
		1 電話を受けた時の音を選ぶ
		②電話を受けた時の音量を調節する
	=	電話を受けた時の振動を選ぶ
	5	相手の声の音量を調節する
	6	ボタンを押した時の音を設定する
	7	音声読み上げを使う
		① 音声読み上げを設定する
		② 音声読み上げ用の単語を登録する
	L	3スピーカー/受話口の切替を行う
	8	音声呼出しを登録する
		1 音声で呼出す電話帳を登録する
	L	2 音声で呼出す機能を登録する
	9	時計を設定する
		日付と時刻を設定する
		2 待受画面に時計を表示する

30 31

Ē	¥ί	佃力	は設定
·	1	ネ	ットワークサービスを使う
	Ī	1	留守番サービスを使う
			1 留守番メッセージを再生する
			<ul><li>メッセージがあるか問合せる</li></ul>
			3 留守番サービスを開始する
			4 留守番サービスを停止する
			<b>5</b> 留守番サービスの詳細を設定する
			6 留守番呼出時間を設定する
			図留守番サービスの設定を確認する
			8 着信通知を使う
			1 着信通知を開始する
			2 着信通知を停止する
	L		3 着信通知の設定を確認する
		2	キャッチホンを使う
			1 キャッチホンを開始する
			2 キャッチホンを停止する
	L		3 キャッチホンの設定を確認する
		3	転送サービスを使う
			1 転送サービスを開始する
			2 転送サービスを停止する
			3 転送先を変更する
			4 転送先が通話中のときの設定をする
			5 転送サービスの設定を確認する

	羊細な設定				
1	ネ	ットワークサービスを使う			
	4	迷惑電話ストップを使う			
		1 迷惑電話着信拒否を登録する			
		2 着信拒否する番号を登録する			
		3 迷惑電話全登録を削除する			
		4 迷惑電話 1 登録を削除する			
		5 拒否登録件数を確認する			
	5	番号通知お願いサービスを使う			
		1 番号通知お願いサービスを開始する			
		②番号通知お願いサービスを停止する			
		3 番号通知お願いサービスを確認する			
	6	通話中着信設定を使う			
		<ul><li>通話中着信設定を開始する</li></ul>			
		② 通話中着信設定を停止する			
		3 通話中着信設定を確認する			
	7	通話中着信動作を選ぶ			
	8	その他のサービスを使う			
		1 遠隔操作設定を使う			
		1 遠隔操作を開始する			
		2 遠隔操作を停止する			
		3 遠隔操作の設定を確認する			
		2 英語ガイダンスを使う			
		1 ガイダンスを設定する			
		2 ガイダンスの設定を確認する			

9	¥細;	な言	9定
1	]ネ	ッ	トワークサービスを使う
	8	そ	の他のサービスを使う
		3	デュアルネットワークを使う
			1 デュアルネットワークを切替える
			2 デュアルネットワークの状態を確認
			する
		4	サービスダイヤルを使う
			1 ドコモ総合案内・受付に電話する
			2 ドコモ故障問合せ窓口に電話する 3 海外紛失窓口に電話する(有料)
		5	
		3	1パターンデータを更新する
			2パターンデータ自動更新設定を行う
			3スキャン機能を設定する
			4 パターンデータの版数を確認する
		6	ソフトウェアを更新する
2	2]入	カ	に関する設定を行う
	1	文	字の入力方法を設定する
	2	ょ	く使う単語を登録する
	3	ょ	く使う定型文を登録する
	1電		・電話帳の詳細を設定する
	1	_	話帳の登録件数を見る
	2		信を拒否する相手を指定する
	3	, ,	信を許可する相手を指定する
	4	電	話帳登録外の着信を拒否する

9	細な設定
[	]電話・電話帳の詳細を設定する
	5 発番通知のない着信を設定する
	6 イヤホンマイクを設定する
	<ul><li>■ 1 イヤホンマイク接続時に自動で着信す</li><li>■ る</li></ul>
	② イヤホンマイクスイッチの動作を設定 する
	7 背面の画面表示を設定する
	8 オートスピーカーホンを設定する
	9 無音着信時間を設定する
	☑ 通話中に自分の番号を表示する
	音を設定する
	1 充電開始と完了時の音を設定する
	2 電池残量の警告音を設定する
	3 イヤホンマイク利用時の切替を設定する
	4 通話状態が悪い時に音で知らせる
	5 再接続した時の音を選ぶ
	6 保存した曲の詳細を設定する
	メールの詳細を設定する
	1 問合せ内容を選ぶ
	2 添付の画像を受信する
	3 添付のメロディを受信する
	4 添付のメロディを自動演奏する
L	メッセージの詳細を設定する
	1 メッセージのメロディを自動演奏する
	2 未読メッセージを自動で表示する

9	詳	詳細な設定			
	7	i モードの詳細を設定する			
		1 問合せ内容を選ぶ			
		2 文字の大きさを選ぶ			
		3 画像表示・照明を設定する			
		4 i モーションの再生を設定する			
		5 接続までの待ち時間を設定する			
		6 接続先番号を設定する			
		証明書の表示と使用を設定する			
		8 ユーザ証明書を操作する			
		9 証明書の発行先を変更する			
	8	情報の表示やリセットを行う			
		1 通話時間を見る			
		2 通話料金を見る			
		3 通話時間をリセットする			
		4 通話料金をリセットする			
		<u>5</u> 電池残量を確認する			
		6 設定を初めの状態に戻す			
		7本体内データを全て削除する			
	9	操作の制限をする			
		1 全ての操作を制限する			
		2 セルフモードを設定する			
		3 シークレットモードに設定する			
		4 履歴の表示を制限する			
		<b>5</b> 個人の情報表示を制限する			
		6 暗証番号を変更する			

事業細な設定
 操作の制限をする
 プFOMAカードのPINコードを設定する
 ダイヤル入力での発信を制限する
 決めた時刻に電源を入/切する
 1電源が入る時刻を設定する
 (2電源が切れる時刻を設定する
 (5) 自分の電話番号を見る

36

\$

# 紛失時などの緊急連絡先

連絡先:

連絡先:

連絡先:

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

メモ



F883iSに登録した内容は忘れないようにメモして おきましょう。

37

●ワンタッチダイヤルの(1)~(3)

名前:

1 電話番号:

メールアドレス:

名前:

(2)電話番号:

メールアドレス:

名前:

3 電話番号:

メールアドレス:

●ご自分の電話番号

●ご自分のメールアドレス

@docomo.ne.jp

「ドコモeサイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種お手続き、資料請求を承っております。

- i Hードから i Menu ⇒ 料金&お申込・設定 ⇒ 各種手続き (ドコモeサイト) パケット通信料無料 パソコンから My DoCoMo (http://www.mydocomo.com/) ⇒ 各種手続き (ドコモeサイト)
- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ** パソコンからご利用になる場合、「DoCoMo ID / パスワード」が必要となります。
  **「ネットワーク暗証番号」および「DoCoMo ID / パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、取扱説明書裏面の「総合
- お問い合わせ先」にご相談ください。
  ※ ご契約内容によりご利用になれない場合があります。
- ※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

# マナーもいっしょに携帯しましょう



## こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。

- ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室など でも、必ず電源を切ってください。
- ■満昌雷車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方 が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあります。

### こんな場合は公共モードに設定しましょう

■運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。

- ※ やむを得ず電話を受ける場合には、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に 停車してから発信してください。
- ■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにすべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

# 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で FOMA 端末を使用する場合は、声 の大きさなどに気をつけましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

# こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音をすべて消す設定など、便利 な機能があります。

- ●公共モード(ドライブモード/電源OFF)→P74
- ●伝言メモ→P77
- ●バイブレータ→P131
- ●マナーモード→P135



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収・リサイクルに出しましょう。

#### 総合お問い合わせ先 (DoCoMo インフォメーションセンター)

■ドコモの携帯電話からの場合

(局番なしの) 151 (無料) ※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

**120-800-000** 

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

#### 故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

(局番なしの) 113 (無料) ※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

**20-800-000** 

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先に で連絡いただくか、ドコモホームページ、iモードサイトにてご確認の上、 お近くのドコモショップなどにお問い合わせください。 ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/ iモードサイト i Menu→お知らせ⇒ドコモショップ



ドコモ「あんしん」ミッション みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。

# 販売元 NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道 株式会社NTTドコモ東海 株式会社NTTドコモ中国

株式会社NTTドコモ東北 株式会社NTTドコモ北陸 株式会社NTTドコモ四国 株式会社NTTドコモ 株式会社NTTドコモ関西 株式会社NTTドコモ九州

製造元 富士通株式会社



- 「音声読み上げ機能」により、視覚に頼らずにメニュー操作が 行えたり、メール・i モードが利用できます。
- 「ワンタッチダイヤル機能」により、ボタンひとつで電話が かけられます。



環境保全のため、不要になった電池は NTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル 協力店などにお持ちください。



# FOMA® F883iS パソコン接続マニュアル

データ通信	1
ご利用になる前に	2
データ転送(OBEX TM 通信)の準備の流れ	4
データ通信の準備の流れ	4
パソコンと FOMA 端末を接続する	5
FOMA 通信設定ファイルをインストールする	6
FOMA PC設定ソフトを利用して通信する	10
FOMA PC設定ソフトを利用しない通信を設定する	31
ATコマンド	46

### ■ パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、FOMA F883iSでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「FOMA通信設定ファイル」「FOMA PC設定ソフト」のインストール方法などを説明しています。

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。


# データ通信

FOMA端末とパソコンを接続して利用できる通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信とデータ転送(OBEX™通信)に分類されます。

- パソコンと接続してパケット通信や64Kデータ通信を行ったり、電話帳などのデータを編集したりするには、 付属のCD-ROMからソフトのインストールや各種設定を行う必要があります。
- OSをアップグレードして使用されている場合の動作は保証いたしかねます。
- FOMA端末は、FAX通信やRemote Wakeupには対応しておりません。
- ドコモのPDA、museaやsigmarion II、sigmarion IIと接続してデータ通信が行えます。ただし、musea やsigmarion II をご利用の場合は、これらのアップデートが必要です。アップデートの方法などの詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。

#### データ転送 (OBEX™通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他のFOMA端末やパソコンなどとの間で送受信します。



※ 詳しくは、『らくらくホン ベーシックS取扱説明書』の「パソコン接続」章をご覧ください。

ドコモケータイdatalink*

#### パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金されるため、メールの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりする場合に適しています。ネットワークに接続していても、データの送受信を行っていないときには通信料がかからないため、ネットワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービスmopera Uやmoperaなど、FOMAパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大384Mbps、送信最大64kbpsの高速パケット通信ができます。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です。

画像を含むホームページの閲覧やデータのダウンロードなど、データ量の多い通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。

#### 64Kデータ通信

データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるため、マルチメディアコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。

ドコモのインターネット接続サービスmopera Uやmoperaなど、FOMA64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDN同期64Kのアクセスポイントを利用して、データを送受信できます。

長時間通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。

# ご利用になる前に

#### 動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は、次のとおりです。

項目	必要環境
パソコン本体	USBポート(USB仕様1.1/2.0に準拠)を持つPC/AT互換機
OS(各日本語版)	Windows 2000、Windows XP、Windows Vista
必要メモリ*	Windows 2000:64MB以上 Windows XP:128MB以上 Windows Vista:512MB以上
ハードディスク容量**	5MB以上の空き容量

- ※ FOMA PC設定ソフトの動作環境です。パソコンのシステム構成により異なる場合があります。
- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用について、当社 では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer6.0以降(Windows Vistaの場合は、Microsoft Internet Explorer7.0以降)です。CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順で操作 してください。
  - 「スタート」→「ファイル名を指定して実行」を順にクリック Windows Vistaのとき:  $\Theta$  (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「アクセサリ」 → 「ファイル名を指 定して実行」を順にクリック
  - ② 「名前」に次のように入力して [OK] をクリック <CD-ROMドライブ名>:index.html ※ CD-ROM ドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。

CD-ROM をパソコンにセットすると、次のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、 Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。[はい]をク リックしてください。

※ 画面はWindows XPを使用した場合の例です。お使いのパソコンの環境により異なる場合があります。



#### 必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に、次の機器が必要です。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル01/02(別売)またはFOMA USB接続ケーブル(別売)
- 付属のCD-ROM「FOMA® F883iS用CD-ROM |
- ※ パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため利用できません。
- ※ USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

#### インターネットサービスプロバイダの利用料について

パソコンでインターネットを利用する場合、通常ご利用になるインターネットサービスプロバイダ(以降プロバイダ)の利用料が必要です。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳細は、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

● ドコモのインターネット接続サービスmopera Uやmoperaがご利用いただけます。 mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもご利用いた だけます。FOMA端末でのインターネット接続には、ブロードバンド接続オプションなどに対応したmopera Uのご利用をおすすめします。

moperaはお申し込みが不要で、月額使用料は無料です。今すぐインターネットに接続したい方に便利なサービスです。

#### 接続先(プロバイダなど)について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続 先、64Kデータ通信を行うときはFOMA64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

● DoPaのアクセスポイントには接続できません。

#### ユーザー認証について

接続先によっては、接続時にユーザー認証が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤルアップネットワークでIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードはプロバイダまたは社内LANなど接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳細はプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

#### パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証について

パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証でFirstPass (ユーザ証明書) が必要な場合は、付属のCD-ROM からFirstPass PCソフトをインストールし、設定してください。詳細は付属のCD-ROM内の「簡易操作マニュアル」をご覧ください。

#### パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA端末で通信を行うには、次の条件が必要です。

- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していること
- ※ 上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状態が悪かったりするときは通信できない場合があります。

# データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ


FOMA 充電機能付USB接続ケーブル01/02 (別売) をご利用になる場合には、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

FOMA通信設定ファイルをダウンロード、インストールする
・付属のCD-ROMからインストール
または
・ドコモのホームページからダウンロードレ、インストール

データ転送

# データ通信の準備の流れ

パケット通信および64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。



#### FOMA通信設定ファイルについて

パソコンと接続してパケット通信または64Kデータ通信を行うには、FOMA通信設定ファイルをインストールする必要があります。

#### FOMA PC設定ソフトについて

付属のCD-ROMからFOMA PC設定ソフトをパソコンにインストールすると、パケット通信または64Kデータ通信を行うために必要なさまざまな設定を、パソコンから簡単に操作できます。

#### インストール/アンインストール前の注意点

- ●操作を始める前に他のプログラムが稼動中でないことを確認し、稼動中のプログラムがある場合は終了してください。
- FOMA通信設定ファイルやFOMAバイトカウンタ、FOMA PC設定ソフトのインストール/アンインストール を行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーで行うとエラーになる場合があります。Windows Vistaの場合、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「許可」または [続行] をクリックするか、パスワードを入力して [OK] をクリックしてください。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカやマイクロソフト社にお問い合わせください。
- ●パソコンの操作方法、管理者権限の設定などについては、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

# パソコンとFOMA端末を接続する

- パソコンとFOMA端末は、電源が入っている状態で接続してください。
- 初めてパソコンに接続する場合は、あらかじめFOMA通信設定ファイルをインストールしてください。→P6


#### USBケーブルで接続する

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02は別売りです。
- 本マニュアルでは、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 での場合を例に説明しています。

## USBケーブルのコネクタをFOMA端末の外部接続端子に差し込む

# USBケーブルのパソコン側をパソコンのUSBポートに差し込む

FOMA通信設定ファイルのインストール前にパソコンに接続した場合は、USBケーブルが差し込まれたことを自動的に認識してドライバが要求され、ウィザード画面が表示されます。その場合は、FOMA端末を取り外します。Windows 2000、Windows XPではウィザード画面で [キャンセル] をクリックして終了してください。



パソコンとFOMA端末が接続されると、FOMA端末の待受画面に

が表示されます。

#### 取り外しかた

USBケーブルのコネクタのリリースボタンを押し(①)、FOMA端末から引き抜く(②)



# パソコンからUSBケーブルを引き抜く

#### お知らせ・

- FOMA端末からUSBケーブルを抜き差しする際は、コネクタ部分に無理な力がかからないように注意してください。 取り外すときは、必ずリリースボタンを押しながら水平に引き抜いてください。無理に引き抜こうとすると故障の原因となります。
- データ通信中にUSBケーブルを外さないでください。データ通信が切断され、誤動作やデータ消失の原因となります。

# FOMA通信設定ファイルをインストールする

FOMA端末をパソコンに接続してデータ通信を行うには、FOMA通信設定ファイルが必要です。 使用するパソコンにFOMA端末を初めて接続する前に、インストールしておきます。

### FOMA通信設定ファイルをインストールする

- ●操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P5
- ●操作4までFOMA端末を接続しないでください。

〈例〉Windows XPにインストールするとき

# CD-ROMをパソコンにセット



2 [データリンクソフト・各種設定ソフト] → 「FOMA通信設定ファイル(USBドライバ)」の「インストール」を順にクリックし、表示されるウィンドウから「F883iSst.exe」アイコンをダブルクリック



【インストール開始】をクリック



4 FOMA端末をパソコンに接続する旨のメッセージが表示されたら、FOMA端末をパソコンに接続



- FOMA端末は電源が入った状態で接続してください。
- インストール完了画面で [OK] をクリック



- 続いてFOMAバイトカウンタをインストールします。FOMAバイトカウンタとは、携帯電話とパソコンを接続してデータ通信を行った際の、データ通信料金の概算を把握するソフトウェアです。FOMAバイトカウンタが稼働しているときは、終了させてください。
- 🖍 「FOMAバイトカウンタセットアップへようこそ」 画面で [次へ] をクリック
- 7 「注意事項」をお読みの上、「次へ」をクリック
- | 「使用許諾契約」画面で内容を確認の上、契約内容に同意する場合は「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリック

- 9 「インストール先の選択」画面でインストール先を確認して [次へ] をクリック
  - 変更する場合は [変更] をクリックし、任意のインストール先を指定して [OK] をクリックします。
- || [完了] をクリック
- 19 [OK] をクリックし、ご利用に合わせてオプション設定を行う
  - オプション設定の方法や、FOMAバイトカウンタの使いかたについては、『FOMAバイトカウンタ操作マニュアルーをご覧ください。

#### お知らせ ー

- インストールには数分かかる場合があります。
- Windowsを再起動する旨のメッセージが表示された場合は、画面の指示に従い再起動してください。
- データ通信中にインストールを行わないでください。

#### FOMA通信設定ファイルを確認する

● FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。

〈例〉Windows XPで確認するとき

操作3に進みます。

- 【スタート】→「コントロールパネル」→ 【パフォーマンスとメンテナンス】アイコン→ 【システム】 アイコンを順にクリック
  - Windows 2000のとき
    [スタート] をクリック→ 「設定」から「コントロールパネル」をクリック→ [システム] アイコンを
    ダブルクリック
    - Windows Vistaのとき
       (スタート) → 「コントロールパネル」 → 「システムとメンテナンス」 → 「デバイスマネージャ」
       を順にクリック
  - [ハードウェア] タブをクリック→ [デバイス マネージャ] をクリック



# 3 各デバイスの種類をダブルクリック→次のデバイス名が登録されていることを確認



- デバイスの種類とデバイス名は次のとおりです。
   表示される順番はOSにより異なります。
  - USB (Universal Serial Bus) またはユニバー サルシリアルバスコントローラ: FOMA F883iS
  - ポート (COMとLPT):
    FOMA F883iS Command Port (COMx) **
    FOMA F883iS OBEX Port (COMx) **
  - モデム: FOMA F883iS
  - ※ x はパソコンの環境により、異なった数字が表示されます。

#### | 通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする

- 操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P5
- 操作の前に、パソコンからFOMA端末を取り外してください。
- 〈例〉Windows XP でアンインストールするとき
- 【スタート】→「コントロールパネル」→ 【プログラムの追加と削除】アイコンを順にクリック
  - Windows 2000のとき

    [スタート] をクリック→「設定」から「コントロールパネル」をクリック→ [アブリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリック
  - Windows Vistaのとき  $\{ \{ (xg-h) \rightarrow [\exists xh-h] \rightarrow [\exists xh-h] \}$  を順にクリック
- プログラムの追加と削除」画面で「FOMA F883iS USB」を選択して「変更 と削除」をクリック
  - Windows 2000のとき
    「アプリケーションの追加と削除」画面で「FOMA F883iS USB」を選択して「変更と削除」をクリック
  - Windows Vistaのとき
    「プログラムのアンインストールまたは変更」画面で「FOMA F883iS USB」を選択して「アンインストールと変更」をクリック
- 「FOMA F883iS Uninstaller」と表示されていることを確認して [はい] をクリック

ドライバのアンインストールを開始します。



✓ ドライバのアンインストール中画面の表示後に [OK] をクリック

#### お知らせ =

・削除画面で「FOMA F883iS USB」が表示されていないときは、再度「FOMA通信設定ファイルをインストールする」の操作を行った後に、アンインストールを行ってください。→P6

# FOMA PC設定ソフトを利用して通信する

FOMA PC設定ソフトを利用すると、簡単な操作で通信の設定が行えます。

# FOMA PC設定ソフトについて

#### かんたん設定

ガイドに従い操作することで、FOMAデータ通信用ダイヤルアップの作成を行い、同時に通信設定最適化などを行います。

#### 诵信設定最適化

パケット通信を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。通信性能を最大限に活用するには、通信設定最適化が必要になります。

#### 接続先(APN)の設定

パケット通信を行う際に必要な接続先(APN)の設定を行います。接続先には通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPNと呼ばれる接続先名を設定し、その登録番号(cid)を接続 先電話番号の入力欄に指定して接続します。お買い上げ時、cidの1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されていますが、その他のプロバイダや社内LANに接続する場合はAPN設定が必要です。

#### FOMA PC設定ソフトをインストールする

- 旧W-TCP環境設定ソフト、旧FOMAデータ通信設定ソフト、バージョンが4.0.0より前のFOMA PC設定ソフトをインストールされている場合は、あらかじめそれらのソフトをアンインストールしてください。 FOMA PC設定ソフトのバージョンを確認するには、FOMA PC設定ソフトの起動画面で「メニュー」をクリック→「バージョン情報」をクリックします。
  - FOMA PC設定ソフトの起動画面の表示方法→P12「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U/moperaを利用する場合」操作1
- 操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P5
- 〈例〉Windows XPにインストールするとき

### CD-ROMをパソコンにセット



# 2 [データリンクソフト・各種設定ソフト] →「FOMA PC設定ソフト」の「インストール」を順にクリック



- 「インストール」をクリックすると、次のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。[実行] または [実行する] をクリックしてください。
  - ※ 画面はお使いのパソコンの環境により異なる場合があります。





- 📿 インストールを開始するかどうかの確認画面で [はい] をクリック
- ✓ 「FOMA PC設定ソフト セットアップへようこそ」画面で「次へ」をクリック
- 5 「使用許諾契約」画面で内容を確認の上、契約内容に同意する場合は [はい] を クリック
  - [いいえ] をクリックし、[はい] をクリックすると、インストールを中止します。
  - Windows Vistaのとき 操作7に進みます。
- 「セットアップタイプ」画面で「タスクトレイに常駐する」を選択して「次へ」
  をクリック

セットアップ後、タスクトレイに「通信設定最適化」が常駐します。→P25

- インストール後に常駐の設定は変更できます。
- 「インストール先の選択」画面でインストール先を確認して「次へ」をクリック
  - 変更する場合は「参照」をクリックし、任意のインストール先を指定して [OK] をクリックします。

# 👤 「プログラム フォルダ」のフォルダ名を確認して [次へ] をクリック



• 変更する場合はフォルダ名を入力し、[次へ] をク リックします。

# 🚺 [完了]をクリック

FOMA PC設定ソフトが起動します。このまま各種設定に進みます。

#### お知らせ -

- 旧W-TCP環境設定ソフト、旧FOMAデータ通信設定ソフト、FOMA PC設定ソフトがインストールされている場合は、インストールを中断する旨のメッセージが表示されます。[OK] をクリックし、プログラムの追加と削除またはアプリケーションの追加と削除から、これらのソフトをアンインストールしてください。
- インストールの途中で [キャンセル] や [いいえ] をクリックした場合は、インストールを中断する確認画面が表示されます。インストールを継続する場合は [いいえ] をクリックしてください。中断する場合は [はい] をクリックし、[完了] をクリックしてください。

#### かんたん設定でパケット通信を設定する

FOMA PC設定ソフトのかんたん設定では、表示される内容に従って選択や入力を進めていくと、簡単にFOMA 用ダイヤルアップを作成できます。


- ●操作の前に、必ずパソコンとFOMA端末が正しく接続されていることを確認してください。→P5
- Windows Vistaをお使いの場合は、一部画面が異なります。

#### mopera U/moperaを利用する場合

〈例〉Windows XPで設定するとき

- 【スタート】をクリック→「すべてのプログラム」→「FOMA PC設定ソフト」 を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→ [かんたん設定] をク リック
  - Windows 2000のとき

    [スタート] をクリック→「プログラム」→ 「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→ 「かんたん設定」をクリック
  - Windows Vistaのとき
    - (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「FOMA PC設定ソフト」 → 「FOMA PC設定ソフト」→ 「かんたん設定」 を順にクリック



# 🤈 「パケット通信」を選択して [次へ] をクリック



「『mopera U』への接続」または「『mopera』への接続」を選択して「次へ] をクリック



 「『mopera U』への接続」を選択して「次へ」を クリックすると、ご契約の確認メッセージが表示 されます。ご契約がお済みの場合、[はい]をク リックします。

- ✓ 「FOMA端末設定取得」画面で【OK】をクリック
- 5 「接続名」に任意の接続名を入力→「設定しない(推奨)」または「186を付加する(通知する)」を選択→「PPP接続」を選択→「次へ」をクリック



- 「接続名」の先頭に (半角文字のピリオド) は使用できません。また、次の記号(半角文字) は使用できません。
   ¥/:*?!<> | "
- mopera UはPPP接続、IP接続ともに対応しております。moperaはPPP接続のみに対応しております。

本FOMA端末は、IP接続には対応しておりません。

# ▲ 「使用可能ユーザーの選択」を設定して [次へ] をクリック

■ Windows Vistaのとき

[次へ] をクリック

操作8に進みます。



「ユーザID」「パスワード」は空欄でもかまいません。

## 7 「最適化を行う」が選択されていることを確認して [次へ] をクリック



• 既に最適化されている場合、この画面は表示されません。

# ♀ 「設定情報」を確認して [完了] をクリック



● [OK] をクリック


設定した内容によっては、パソコンを再起動する必要があります。再起動する旨のメッセージが表示された場合は [はい] をクリックしてください。

通信を実行する→P23

#### その他のプロバイダを利用する場合

- 〈例〉Windows XPで設定するとき
- 【スタート】をクリック→「すべてのプログラム」→「FOMA PC設定ソフト」 を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→ [かんたん設定] をク リック
  - Windows 2000のとき

    [スタート] をクリック→「プログラム」→「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→「かんたん設定」をクリック
  - Windows Vistaのとき③ (スタート) → 「すべてのプログラム」→ 「FOMA PC設定ソフト」 → 「FOMA PC設定ソフト」→ [かんたん設定] を順にクリック



「パケット通信」を選択して [次へ] をクリック



# 「その他」を選択して [次へ] をクリック



# 🖊 「FOMA端末設定取得」画面で[OK]をクリック

## 「接続名」に任意の接続名を入力→「接続先(APN)設定」をクリック



- 「発信者番号通知」の設定については、プロバイダ などから提供された各種情報に従ってください。
- 「接続名」の先頭に . (半角文字のピリオド) は使用できません。また、次の記号(半角文字)は使用できません。
  - ¥/:*?!<> | " プロバイダなどからIPおよび
- プロバイダなどからIPおよびDNS情報の設定が 指示されている場合は、[詳細情報の設定]をク リックし、各種情報を登録してください。

# 6 [追加]をクリック

番号 (cid) 1にはmoperaに接続するためのAPN [mopera.ne.jp] が、3にはmopera Uに接続するためのAPN [mopera.net] が設定されています。番号 (cid) 2または4~10に接続先 (APN) を設定してください。



7 「接続先 (APN)」にプロバイダなどのFOMAパケット網に対応した接続先 (APN) を正しく入力→「PPP接続」を選択→ [OK] をクリック



「接続先(APN)」には半角文字で、英数字、ハイフン(-)、ピリオド(.)のみ使用できます。

本FOMA端末は、IP接続には対応しておりません。

♀ [OK] をクリック



「接続先(APN)の選択」の接続先名を確認して「次へ」をクリック「接続先(APN)の選択」には、操作7で設定した「接続先(APN)」と「接続方式」が表示されます。



# 「使用可能ユーザーの選択」を設定→「ユーザID」を入力→「パスワード」を入力→「次へ」をクリック

■ Windows Vistaのとき

「ユーザID」を入力→「パスワード」を入力→ [次へ] をクリック 操作 ] 2に進みます。



「ユーザID」「パスワード」には、プロバイダなどから提供された各種情報を、大文字、小文字などに注意し、正しく入力してください。

# 1 「最適化を行う」が選択されていることを確認して「次へ」をクリック



• 既に最適化されている場合、この画面は表示されません。

# **1**7 「設定情報」を確認して [完了] をクリック



# |<mark>|3</mark>| [OK] をクリック

設定した内容によっては、パソコンを再起動する必要があります。再起動する旨のメッセージが表示された場合は [はい] をクリックしてください。


通信を実行する→P23

### かんたん設定で64Kデータ通信を設定する

#### mopera U/moperaを利用する場合

- 〈例〉Windows XPで設定するとき
- 【スタート】をクリック→「すべてのプログラム」→「FOMA PC設定ソフト」 を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→ [かんたん設定] をク リック
  - Windows 2000のとき

    [スタート] をクリック→「プログラム」→「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→「かんたん設定」をクリック
  - Windows Vistaのとき
     ③ (スタート) → 「すべてのプログラム」→ 「FOMA PC設定ソフト」 → 「FOMA PC設定ソフト」
     → [かんたん設定] を順にクリック



「64Kデータ通信」を選択して [次へ] をクリック



# 「『mopera U』への接続」または「『mopera』への接続」を選択して「次へ」 をクリック



• 「「mopera U」への接続」を選択して「次へ」を クリックすると、ご契約の確認メッセージが表示 されます。ご契約がお済みの場合、[はい]をク リックします。

4 「接続名」に任意の接続名を入力→「モデムの選択」が「FOMA F883iS」に設定されていることを確認→「設定しない」または「186を付加する(通知する)」を選択→「次へ」をクリック



「接続名」の先頭に (半角文字のピリオド) は使用できません。また、次の記号(半角文字) は使用できません。
 ¥/:*?!<> | "

- 🧲 「使用可能ユーザーの選択」を設定して [次へ] をクリック
  - Windows Vistaのとき [次へ] をクリック



「ユーザID」「パスワード」は空欄でもかまいません。

# ▲ 「設定情報」を確認して[完了]をクリック



#### その他のプロバイダを利用する場合

- 〈例〉Windows XPで設定するとき
- 【スタート】をクリック→「すべてのプログラム」→「FOMA PC設定ソフト」 を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→ [かんたん設定] をク リック
  - Windows 2000のとき

    [スタート] をクリック→「プログラム」→「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→ [かんたん設定] をクリック
  - Windows Vistaのとき
     (スタート) → 「すべてのプログラム」→「FOMA PC設定ソフト」→「FOMA PC設定ソフト」
     → [かんたん設定] を順にクリック



# 「64Kデータ通信」を選択して「次へ」をクリック



「その他」を選択して [次へ] をクリック



4 「接続名」に任意の接続名を入力→「モデムの選択」が「FOMA F883iS」に設定されていることを確認→「電話番号」に接続先の電話番号を半角で入力→ [次へ] をクリック



- 「接続名」の先頭に (半角文字のピリオド) は使用できません。また、次の記号(半角文字) は使用できません。
  - ¥/:*?!<> | "
- 「電話番号」はプロバイダなどから提供された情報を基に正しく入力してください。次の文字(半角文字)と半角空白が使用できます。
   0123456789ABCDPTWabcdptw!@\$-.()+
- *#,&
- 「発信者番号通知」の設定については、プロバイダ などから提供された各種情報に従ってください。
- プロバイダなどからIPおよびDNS情報の設定が 指示されている場合は、[詳細情報の設定]をク リックし、各種情報を登録してください。

# 5 「使用可能ユーザーの選択」を設定→「ユーザID」を入力→「パスワード」を入力→ 「次へ」をクリック

Windows Vistaのとき「ユーザID」を入力→「パスワード」を入力→「次へ」をクリック



「ユーザID」「パスワード」には、プロバイダなどから提供された各種情報を、大文字、小文字などに注意し、正しく入力してください。

▲ 「設定情報」を確認して[完了]をクリック



7 [OK] をクリック 通信を実行する→P23

## 通信を実行する

通信の実行や切断について説明します。

〈例〉Windows XPで実行するとき

パソコンとFOMA端末を接続 接続方法→P5

# デスクトップの接続アイコンをダブルクリック







Windows 2000



Windows Vista

• 接続アイコンが表示されていない場合は、次のスタートメニューからの接続方法を利用してください。

#### ■ Windows XPのスタートメニューから接続するとき

[スタート] をクリック→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ネットワーク接続」をクリック→接続アイコンをダブルクリック

# ■ Windows 2000のスタートメニューから接続するとき

[スタート] をクリック→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ネットワーク とダイヤルアップ接続」をクリック→接続アイコンをダブルクリック

#### ■ Windows Vistaのスタートメニューから接続するとき

(スタート) → 「接続先」を順にクリック→接続先を選択して [接続] をクリック


## 「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→ [ダイヤル] をクリック



- mopera Uまたはmoperaを利用する場合、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。
- 設定中に「ユーザー名」の入力や「パスワード」 の保存をした場合、入力は不要です。
- 接続完了画面が表示された場合は [OK] をクリックしてください。

#### お知らせ・

• FOMA 端末には、パケット通信を実行すると発信中画面が、64K データ通信を実行すると呼出中画面が表示され、接続すると次の画面が表示されます。



パケット通信のとき

64Kデータ通信のとき

- パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。
- 通信を実行する場合、アイコン作成時のFOMA端末を接続した場合のみ有効です。

#### 通信を切断する

パソコンのブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行ってください。

〈例〉Windows XPで通信を切断するとき

# 📘 タスクトレイの 뢜 をクリック→ [切断] をクリック

■ Windows Vistaのとき

タスクトレイの 🖪 を右クリック→「切断」を選択して切断する接続先をクリック



#### パケット通信の設定を最適化する<通信設定最適化>

通信設定最適化とは、Windows 2000、Windows XPをお使いの場合に、FOMAネットワークでパケット通信を行う際にTCP/IPの伝送能力を最適化するためのTCPパラメータ設定ツールです。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、この設定が必要です。

通信設定最適化を利用してパソコンのパケット通信の設定をFOMAネットワーク用に最適化する方法と、最適化を解除する方法について説明します。

#### Windows XPでの最適化の設定と解除


Windows XPの場合は、ダイヤルアップごとに最適化できます。

- [スタート]をクリック→「すべてのプログラム」→「FOMA PC設定ソフト」 を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→ [通信設定最適化] をク リック
  - Windows 2000のとき

[スタート] をクリック→「プログラム」→「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→ [通信設定最適化] をクリック


## ■ タスクトレイから通信設定最適化を起動するとき

タスクトレイのѾをクリック



# 🤈 次の操作を行う

- システム設定が最適化されていないとき
  - ① 「通信設定最適化」画面で [最適化を行う] をクリック



 「FOMA端末(受信最大384kbps)」が選択 されていることを確認します。

- ② 最適化するダイヤルアップを選択して [実行] をクリック
- ③ [OK] をクリックシステム設定、ダイヤルアップ設定それぞれの最適化が実行されます。
- システム設定が最適化されているとき
- 内容を変更する場合は設定を行ってください。



#### ■ 最適化を解除するとき


- 64Kデータ通信を行う場合や、FOMA端末以外で通信を行う場合などに解除します。
- ①「通信設定最適化(ダイヤルアップ作成)」画面で解除するダイヤルアップの「最適化」欄のグセクリック
  - •「最適化」欄の「する」が非選択(🔲)になったことを確認します。
- ② [実行] をクリック
- ③ [OK] をクリック

# 🤦 画面に従ってパソコンを再起動

設定を有効にするには、パソコンの再起動が必要です。[いいえ] を選択したときは、次回起動後に設定が有効になります。

#### Windows 2000での最適化の設定と解除

- 【スタート】をクリック→「プログラム」→「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→【通信設定最適化】をクリック
  - タスクトレイから通信設定最適化を起動するとき タスクトレイの ♥ をクリック



# 🤈 次の操作を行う

- システム設定が最適化されていないとき
  - ① [最適化を行う] をクリック



• 「FOMA端末 (受信最大384kbps)」が選択 されていることを確認します。

- ② [OK] をクリック
- システム設定が最適化されているとき
  - 64Kデータ通信を行う場合や、FOMA端末以外で通信を行う場合などに解除します。
  - ① [最適化を解除する] をクリック



• 「FOMA端末 (受信最大384kbps)」が選択 されていることを確認します。

- ② [OK] をクリック
- ② 画面に従ってパソコンを再起動

設定を有効にするには、パソコンの再起動が必要です。[いいえ] を選択したときは、次回起動後に設定が有効になります。

## 接続先(APN)を設定する

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。

- ●操作の前に、必ずパソコンとFOMA端末が正しく接続されていることを確認してください。→P5
- ●接続先(APN)は、FOMA端末の登録番号(cid)1~10に設定できます。お買い上げ時、cidの1にはmopera に接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が設定されています。その他のプロバイダや社内LANに接続する場合は、cid2または4~10にAPNを設定します。
- 接続先(APN)については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

#### 〈例〉Windows XPで設定するとき

- [スタート] をクリック→「すべてのプログラム」→「FOMA PC設定ソフト」 を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→ [接続先(APN)設定] をクリック
  - Windows 2000のとき

    [スタート] をクリック→「プログラム」→ 「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック→ 「接続先(APN)設定」をクリック
  - Windows Vistaのとき



- 🤈 「FOMA端末設定取得」画面で [OK] をクリック
- 接続先(APN)の設定を行う



- 接続先 (APN) を追加するとき 「追加」をクリック
- 登録済みの接続先 (APN) を編集・修正するとき 編集・修正する接続先 (APN) を選択して [編集] をクリック

## ■ 登録済みの接続先(APN)を削除するとき

#### 削除する接続先(APN)を選択して [削除] をクリック→ [OK] をクリック

番号(cid)の1と3に登録されている接続先(APN)は削除できません。削除を実行してFOMA端末に設定を書き込んだ場合でも、実際には削除されず元の設定に戻ります。

#### ■ ファイルへ保存するとき

### 「ファイル」をクリック→「名前を付けて保存」または「上書き保存」をクリック

FOMA端末に登録された接続先(APN)設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先(APN)設定を保存するときに利用します。

#### ■ ファイルから読み込むとき

#### 「ファイル トをクリック→ 「開く トをクリック

パソコンに保存された接続先(APN)設定を再編集したり、FOMA端末に書き込みをしたりするときに利用します。

#### ■ FOMA端末から接続先(APN)情報を読み込むとき

#### 「ファイル」をクリック→「FOMA端末から設定を取得」をクリック

• FOMA端末に手動でアクセスし、登録された接続先(APN)設定を読み込みます。

### ■ FOMA端末に接続先(APN)情報を書き込むとき

#### [FOMA端末へ設定を書き込む] をクリック→ [はい] をクリック

• 表示されている接続先(APN)設定がFOMA端末に書き込まれます。

#### ■ ダイヤルアップを作成するとき

- ① 追加、編集した接続先 (APN) を選択して [ダイヤルアップ作成] をクリック 「FOMA端末設定書き込み」画面が表示されます。
- ② [はい] をクリック→ [OK] をクリック 「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面が表示されます。
- ③「接続名」に任意の接続名を入力→ [ユーザID・パスワードの設定] をクリック
  - 「接続名」の先頭に (半角文字のピリオド) は使用できません。また、次の記号(半角文字) は使用できません。
     ¥/:*?!<> | "
  - 発信者番号通知の設定については、プロバイダなどから提供された各種情報に従ってください。
  - 「186を付加する(通知する)| を選択すると、通信実行時に発信者番号を通知します。
- ④ 「使用可能ユーザーの選択」を設定→「ユーザID」を入力→「パスワード」を入力→ [OK] をクリック Windows Vistaのとき:「ユーザID」を入力→「パスワード」を入力→ [OK] をクリック
  - mopera Uまたはmoperaを利用する場合、「ユーザID」「パスワード」は空欄でもかまいません。
  - プロバイダなどからIPおよびDNS情報の設定が指示されている場合は、「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面で[詳細情報の設定]をクリックし、各種情報を登録後、[OK]をクリックしてください。
- ⑤ [OK] をクリック→ [OK] をクリック

#### お知らせ =

- 追加や編集をするときは「接続方式」を「PPP接続」に設定してください。「IP接続」を選択すると、FOMA端末へ設定を書き込めません。
- 接続先(APN)設定はFOMA端末に登録される情報のため、異なるFOMA端末(故障修理により交換された端末など)を接続する場合は、APNを登録し直してください。
- パソコンに登録されている接続先(APN)を継続利用する場合は、同じAPNの登録番号(cid)をFOMA端末に登録してください。

## FOMA PC設定ソフトをアンインストールする

● 操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P5

## アンインストールを実行する前に

タスクトレイに

が表示されている場合は、

を右クリックし、「終了」をクリックして、通信設定最適化の常駐を解除してください。

## アンインストールする

- 〈例〉Windows XPでアンインストールするとき
- [スタート] →「コントロールパネル」→ [プログラムの追加と削除] アイコン を順にクリック
  - Windows 2000のとき[スタート] をクリック→「設定」から「コントロールパネル」をクリック→ [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリック
- 🤈 「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」を選択して [削除] をクリック
  - Windows 2000のとき
    「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」を選択して【変更と削除】をクリック
    - Windows Vistaのとき
      「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」を選択して「アンインストール」をクリック



3 完全に削除するかどうかの確認画面で [はい] をクリック FOMA PC設定ソフトのアンインストールを開始します。



■ 最適化されている場合に解除するとき

解除するかどうかの確認画面で [はい] をクリック→「再起動の確認」画面で今すぐ再起動するかど うかを設定→ [完了] をクリック

- 最適化の解除はパソコンの再起動後に行われます。
- ✓ [完了] をクリック

## FOMA PC設定ソフトを利用しない通信を設定する

FOMA PC設定ソフトを使わずに、ダイヤルアップ接続の設定を行う方法について説明します。

## ダイヤルアップネットワークの設定の流れ

データ诵信の準備の流れ→P4

#### 接続先(APN)を設定する※→P31

• 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、設定は不要です。



#### 発信者番号の通知/非通知を設定する*→P33

• 必要に応じて設定してください。



### ダイヤルアップネットワークの設定をする

ご使用のOS	Windows Vista	Windows XP	Windows 2000
接続先の設定	P35	P38	P41
TCP/IP設定	P36	P40	P44

※ パケット通信の場合に設定します。

設定するには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。

ここではWindows 2000、Windows XPに添付されている「ハイパーターミナル」を使った設定方法を説明します。Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応していません。Windows Vistaの場合は、Windows Vista対応のソフトを使って設定してください(ご使用になるソフトの設定方法に従ってください)。

## 接続先(APN)を設定する

## 接続先(APN)と登録番号(cid)について

パケット通信の接続先(APN)は、FOMA端末の登録番号(cid)  $1\sim10$  に設定できます。お買い上げ時、cid の 1 には mopera に接続するための APN「mopera.ne.jp」が、3 には mopera U に接続するための APN「mopera.net」が登録されています。その他のプロバイダや社内LANに接続する場合は、cid2または  $4\sim10$  にAPNを登録します。

- 接続先(APN)については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ●接続先の設定は、パケット通信用の電話帳登録として考えられます。接続先の設定項目をFOMA端末の電話帳と比較すると、次のようになります。

接続先の設定項目	FOMA端末の電話帳の登録項目
登録番号 (cid)	登録番号(メモリ番号)
APN	相手の電話番号

● 登録したcidはダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。

## 接続先(APN)を設定する

〈例〉Windows XPで設定するとき

- パソコンとFOMA端末を接続 _{接続方法→P5}
- 2 [スタート] をクリック→「すべてのプログラム」(Windows 2000の場合は
  「プログラム」) →「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ハイパーターミナル」をクリック
- ? 「名前」に接続先名など任意の名前を入力→ [OK] をクリック



「名前」に次の記号(半角文字)は使用できません。¥/:*?<> | "

【電話番号」に実在しない電話番号(「O」など)を入力→「接続方法」が 「FOMA F883iS」に設定されていることを確認→ [OK] をクリック



「市外局番」はパソコンの環境により異なります。 接続先(APN)の設定とは関係ありませんので、 変更不要です。

「接続」画面で [キャンセル] をクリック

6 接続先 (APN) を「AT+CGDCONT=<cid>,"PPP","<APN>"」の形式で入 カ→ □

< cid> : 2または4~10の範囲で任意の番号

<APN>:接続先(APN)



- +CGDCONTコマンド→P52「ATコマンドの補 足説阻」
- コマンドを入力しても画面に表示されない場合は、ATE1と入力し、
   □を押します。

7 「OK」と表示されていることを確認して「ファイル」をクリック→「ハイパーターミナルの終了」をクリック



**♀** 切断の確認で [はい] をクリック→保存の確認で [いいえ] をクリック

## 発信者番号の通知/非通知を設定する

パケット通信時の発信者番号の通知/非通知を一括して設定します。 発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意ください。

- mopera Uまたはmoperaを利用する場合、「非通知」に設定すると接続できません。
- 〈例〉Windows XPで設定するとき
- パソコンとFOMA端末を接続 接続方法→P5
- 2 [スタート] をクリック→「すべてのプログラム」(Windows 2000の場合は「プログラム」) →「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ハイパーターミナル」をクリック

## ? 「名前」に接続先名など任意の名前を入力→ [OK] をクリック



「名前」に次の記号(半角文字)は使用できません。¥/:*?<> | "

4 「電話番号」に実在しない電話番号(「O」など)を入力→「接続方法」が「FOMA F883iS」に設定されていることを確認→「OK」をクリック



 「市外局番」はパソコンの環境により異なります。 接続先(APN)の設定とは関係ありませんので、 変更不要です。

## 🧲 「接続」画面で [キャンセル] をクリック

🔥 発信者番号の通知/非通知を「AT * DGPIR=<n>」の形式で入力→ 🕗

<n>: 0~2

0 : そのまま接続(お買い上げ時)1 : 184を付けて接続(非通知)2 : 186を付けて接続(通知)



コマンドを入力しても画面に表示されない場合は、ATE1と入力し、は、ATE1と入力し、回を押します。

# 7 「OK」と表示されていることを確認して「ファイル」をクリック→「ハイパーターミナルの終了」をクリック



🤾 切断の確認で [はい] をクリック→保存の確認で [いいえ] をクリック

## ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に186(通知)/184(非通知)を付けられます。

● * DGPIR コマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で設定を行った場合の発信者番号の通知/非通知は次のとおりです。

* DGPIRコマンド ダイヤルアップネット による設定 ワークの設定 ( <cid>=3の場合)</cid>	設定なし	非通知	通知
*99***3#	通知	非通知	通知
184 * 99 * * * 3#		非通知	
186*99***3#		通知	

## Windows Vistaでダイヤルアップネットワークを設定する

## 接続先を設定する

- パソコンとFOMA端末を接続 接続方法→P5
  - **→** (スタート) → 「接続先」を順にクリック
- 📿 「接続またはネットワークをセットアップします」をクリック



## ⚠ 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択して [次へ] をクリック



■「どのモデムを使いますか?」画面が表示されたとき

「FOMA F883iS」をクリック

5 「ダイヤルアップの電話番号」に接続先の電話番号(パケット通信の場合は 「*99***<cid>#」)を半角で入力→「ユーザー名」を入力→「パスワード」 を入力→「接続名」を入力して[接続]をクリック

<cid>: P32「接続先(APN)を設定する」で登録したcid番号



mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は次のように入力します。

接続先	パケット通信	64Kデータ通信
mopera U	*99***3#	*8701
mopera	*99***1#	*9601

- 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」「バスワード」は空欄でもかまいません。
- 「接続名」の先頭に (半角文字のピリオド) は使用できません。また、次の記号(半角文字) は使用できません。
   ¥/:*?<> |
- ▲ 接続中の画面で [スキップ] をクリック
  - ここではすぐに接続せずに、設定だけを行います。
- 7 「インターネット接続テストに失敗しました」画面で「接続をセットアップします」をクリック
- 👤 [閉じる] をクリック

## TCP/IPプロトコルを設定する


- (スタート) → 「接続先」を順にクリック
- 介成した接続先を右クリックして「プロパティ」をクリック

## ? [全般] タブの各項目の設定を確認



- 複数のモデムがインストールされている場合は、「接続の方法」の「モデムーFOMA F883iS (COMx)」のみを選択します(xはパソコンの環境により、異なった数字が表示されます)。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択(□)にします。

## / [ネットワーク] タブをクリック→各項目を画面例のように設定



- 「インターネットプロトコルバージョン6 (TCP/IPv6)」を非選択(□)にします。
- プロバイダなどからIPおよびDNS情報の設定が 指示されている場合は、「インターネットプロト コルバージョン4(TCP/IPv4)」を選択し[プロ パティ]をクリックして、各種情報を設定してく ださい。
- プロバイダなどから「QoSパケットスケジューラ」 および、その他の項目についての指示がある場合 は、必要に応じて選択、非選択を設定してくださ い。

## 🧲 [オプション]タブをクリック→ [PPP設定] をクリック

☆ すべての項目を非選択(□)に設定→ [OK] をクリック



## 7 [OK] をクリック

通信を実行する→P23

#### 、 Windows XPでダイヤルアップネットワークを設定する

## 接続先を設定する

- パソコンとFOMA端末を接続
  - 接続方法→P5
- 2 [スタート] をクリック→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」
  を順に選択して「ネットワーク接続」をクリック
- 🤦 「ネットワークタスク」の「新しい接続を作成する」をクリック



- 🖊 「新しい接続ウィザードの開始」画面で[次へ]をクリック
- 「インターネットに接続する」を選択して「次へ」をクリック



⋌ 「接続を手動でセットアップする」を選択して [次へ] をクリック



## ブ 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択して「次へ」をクリック

■「デバイスの選択」画面が表示されたとき

「モデム-FOMA F883iS (COMx)」のみを選択して [次へ] をクリック



xはパソコンの環境により、異なった数字が表示されます。

「ISP名」に任意の接続名を入力→ 「次へ」をクリック



「ISP名」の先頭に、(半角文字のピリオド) は使用できません。また、次の記号(半角文字) は使用できません。
 ¥/:*?<>|"

「電話番号」に接続先の電話番号 (パケット通信の場合は「*99***<cid>#」)を半角で入力→ [次へ] をクリック

<cid>: P32 「接続先 (APN) を設定する」で登録したcid番号



mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は次のように入力します。

接続先	パケット通信	64Kデータ通信
mopera U	*99***3#	*8701
mopera	*99***1#	<b>*</b> 9601

「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→「パスワードの確認入力」を入力→各項目を画面例のようにすべて選択して「次へ」をクリック



接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」「パスワード」「パスワードの確認入力」は空欄でもかまいません。

11 「新しい接続ウィザードの完了」画面で [完了] をクリック

# | 7 「(操作8で入力したISP名) へ接続」画面で設定内容を確認して [キャンセル] をクリック

• ここではすぐに接続せずに、設定の確認だけを行います。

## TCP/IPプロトコルを設定する

作成した接続先アイコンを選択して「ファイル」をクリック→「プロパティ」を クリック



7 [全般] タブの各項目の設定を確認



- 複数のモデムがインストールされている場合は、「接続方法」の「モデムーFOMA F883iS (COMx)」のみを選択します(xはパソコンの環境により、異なった数字が表示されます)。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択(□)にします。

② [ネットワーク] タブをクリック→各項目を画面例のように設定



- 「この接続は次の項目を使用します」の「QoSパケットスケジューラ」は設定を変更できませんので、そのままにしてください。
- プロバイダなどからIPおよびDNS情報の設定が 指示されている場合は、「インターネットプロト コル(TCP/IP)」を選択し「プロパティ」をク リックして、各種情報を設定してください。

## ⚠ [設定] をクリック

すべての項目を非選択(□)に設定→ [OK] をクリック



[OK] をクリック
通信を実行する→P23

## Windows 2000でダイヤルアップネットワークを設定する

## 接続先を設定する


- パソコンとFOMA端末を接続 接続方法→P5
- 2 [スタート] をクリック→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリック→ [新しい接続の作成] アイコンをダブルクリック



- ■「所在地情報」画面が表示されたとき
  - ①「市外局番/エリアコード」に市外局番を入力→ [OK] をクリック
  - ② 「電話とモデムのオプション」 画面で [OK] をクリック
- 「ネットワークの接続ウィザードの開始」画面で [次へ] をクリック
- ⚠ 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択して「次へ」をクリック



5 「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク (LAN) を使って接続します」を選択して [次へ] をクリック



6 「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択して [次へ] をクリック



- 「モデムの選択」画面が表示されたとき 「FOMA F883iS」を選択して「次へ」をクリック
- 7 「電話番号」に接続先の電話番号(パケット通信の場合は「*99***<cid>#」)を半角で入力→ [詳細設定]をクリック

<cid>: P32「接続先(APN)を設定する」で登録したcid番号



mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は次のように入力します。

接続先	パケット通信	64Kデータ通信
mopera U	*99***3#	*8701
mopera	*99***1#	*9601

「市外局番とダイヤル情報を使う」を非選択( )にします。

## 🙎 [接続] タブの各項目を画面例のように設定



## ○ [アドレス] タブをクリック→各項目を設定



- プロバイダなどからIPおよびDNS情報の設定が 指示されている場合は、各種情報を設定してくだ さい。
- 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合は、設定を変更しなくてもかまいません。

- [OK] をクリック
- | | [次へ] をクリック
- 📘 🚺 「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→ [次へ]をクリック



 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。 [次へ]をクリックし、入力されていないことを確認する画面が表示されたら、[はい]をクリックします。

## 【【 「接続名」に任意の接続名を入力→ [次へ] をクリック



• 「接続名」の先頭に. (半角文字のピリオド) は使用できません。

## 【 【 「いいえ」を選択して [次へ] をクリック



| 【 [完了] をクリック

## TCP/IPプロトコルを設定する

作成した接続先アイコンを選択して「ファイル」をクリック→「プロパティ」を クリック



## 🤈 [全般] タブの各項目の設定を確認



- 複数のモデムがインストールされている場合は、「接続の方法」の「モデムーFOMA F883iS (COMx)」のみを選択します(xはパソコンの環境により、異なった数字が表示されます)。
- モデムを変更した場合は、「電話番号」の各項目が 初期化されますので、もう一度接続先電話番号を 入力してください。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択( ̄ ) にします。

## ② 「ネットワーク」タブをクリック→各項目を画面例のように設定



## / [設定] をクリック→すべての項目を非選択(□)に設定→ [OK] をクリック



## [OK] をクリック 通信を実行する→P23

## ATコマンド

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。

## ATコマンドについて

## ATコマンドの入力形式

ATコマンドは、コマンドの先頭に必ず「AT」を付けて、半角英数字で入力してください。

〈例〉ATDコマンドでmopera Uに接続するとき



ATコマンドは、コマンドに続くパラメータを含めて、必ず1行で入力します。1行とは最初の文字から 口を押した直前までの文字のことで、「AT」を含む最大160文字入力できます。

## ATコマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードとは、パソコンを 1 台の通信端末のように動作させるモードです。ターミナルモードにすると、キーボードから入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、FOMA端末を操作できます。

- オフラインモード
  - FOMA端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、この状態で操作します。
- オンラインデータモード

FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させる場合がありますので、通信中はATコマンドを入力しないでください。

★オンラインコマンドモード

FOMA端末が通信中の状態でも、ATコマンドでFOMA端末を操作できる状態です。その場合、通信先との接続を維持したままATコマンドを実行し、終了すると再び通信を続けられます。

■ オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替えるとき

FOMA端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、次の方法があります。

- +++コマンドまたはS2レジスタに設定したコードを入力します。
- 「AT&D1 | に設定されているときに、RS-232C*のER信号をOFFにします。
  - ※ USBインタフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリケーションによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

また、オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替えるには、「ATO □」と入力します。

## ATコマンド一覧

- FOMA F883iS(モデム)で使用できるATコマンドです。
- パソコンや通信ソフトのフォント設定により、「¥」を入力しても「\」と表示される場合があります。
- FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、設定値が記録されないことがあります。

上段:コマンド 下段:実行例	説明
A/ A/ OK	直前に実行したコマンドを再実行します。 直前の応答が「ERROR」の場合は「ERROR」を返します。
AT AT AT OK	A/、+++以外のコマンドの先頭に付けて、本一覧のコマンドを使用します。本コマンドのみで使用すると、FOMA端末がATコマンドを使用できる状態のときに「OK」を返します。
RING ATA L CONNECT	パケット着信および64Kデータ通信の着信時に入力すると、着信処理を行います。 パケット着信中には次のコマンドが入力できます。 ATA184:発信者番号通知なし着信動作 ATA186:発信者番号通知あり着信動作
ATD * 99 * * * 1# 🗐 CONNECT 460800	ATD * 99 * * * < cid>#: パケット通信の発信処理を行います。 <cid>または***<cid>を省略すると<cid>=1になります。 ATD [パラメータ] [電話番号]: 64Kデータ通信の発信処理を行います。 電話番号に次の文字以外を入力すると発信できません。 0~9、*、#、A、a、B、b、C、c また、次の文字と空白は入力できますが、ダイヤル時には認識されません。、、②、D、d、P、p、T、t、W、W ATDの後に186または184を挿入し、発信者番号の通知/非通知を指定できます。 ATDNまたはATDLでリダイヤル発信ができます。</cid></cid></cid>
ATE <n> *1 ATE1 &amp; OK</n>	パソコンから送信されたコマンドに対して、FOMA端末がエコーを返すかどうかを設定します。 n=0:エコーバックなし n=1:エコーバックあり(お買い上げ時) 通常はn=1で使用します。パソコンにエコー機能がある場合、n=0に設定すると文字が二重に表示されなくなります。
ATH	通信中に入力すると、回線を切断します。 オンラインコマンドモードで実行してください。→P46
ATI <n> ATIO A NTT DoCoMo OK</n>	確認コードを表示します。 n=0:「NTT DoCoMo」 n=1:FOMA端末の機種名を表示 n=2:FOMA端末のバージョンを表示 n=3:ACMP信号の要素を表示 n=4:FOMA端末で通信可能な機能の詳細を数値で表示
ATO ATO CONNECT 460800	通信中にオンラインコマンドモードからオンラインデータモードに戻します。
ATQ <n> **1 ATQ0 POK</n>	リザルトコードを表示するかどうかを設定します。 n=0:表示(お買い上げ時) n=1:表示しない ATQ1を実行した場合は「OK」を返しません。
ATS0= <n> **1  ATS0=0 □ OK</n>	FOMA端末が自動着信するまでの呼出回数を設定します。 n=0:自動着信なし(お買い上げ時) n=1~255:指定したリング数で自動着信 ATSO?:現在の設定を表示
ATS2= <n> ATS2=43</n>	エスケーブキャラクタの設定を行います。 n=0~127 (お買い上げ時n=43) n=127に設定するとエスケーブは無効になります。 ATS2?: 現在の設定を表示
ATS3= <n> ATS3=13</n>	コマンド文字列の最後を認識する復帰(CR)キャラクタの設定を行います。エコーバックされたコマンド文字列とリザルトコードの最後に付きます。 n=13 (固定値) ATS3?: 現在の設定を表示
ATS4= <n> ATS4=10 Ll OK</n>	改行 (LF) キャラクタの設定を行います。英文字でリザルトコードを表示する場合、復帰 (CR) キャラクタの後に付きます。 n=10 (固定値) ATS4?: 現在の設定を表示

上段:コマンド 下段:実行例	説 明
ATS5= <n></n>	バックスペース (BS) キャラクタの設定を行います。コマンド入力中にこのキャラクタを検出
ATS5=8 🗐	すると、入力バッファの最後のキャラクタを削除します。
OK	n=8 (固定値) ATS5?: 現在の設定を表示
ATS6= <n></n>	ダイヤルするまでのボーズ時間(秒)を設定できますが、動作しません。
ATS6=5 A	n=2~10 (お買い上げ時n=5) ATS6?: 現在の設定を表示
ATS8= <n></n>	カンマダイヤルするまでのポーズ時間(秒)を設定できますが、動作しません。
ATS8=3 🎝	n=0~255 (お買い上げ時n=3)
OK	ATS8?:現在の設定を表示
ATS10= <n> *1</n>	自動切断の遅延時間(1/10秒)を設定できますが、動作しません。 n=1~255(お買い上げ時n=1)
ATS10=1 🗐 OK	ATS10?: 現在の設定を表示
ATS30= <n></n>	64Kデータ通信時、データの送受信がない場合に切断するまでの時間(分)を設定します。
ATS30=0 🔎	n=0~255:(お買い上げ時n=0、n=0は不活動タイマOFF) ATS30?:現在の設定を表示
OK	64Kデータ通信で、着サプアドレスを付けて発信する場合の区切りを設定します。
ATS103= <n> ATS103=1 [J]</n>	n=0:* n=1:/(お買い上げ時)
OK	ATS103?: 現在の設定を表示
ATS104= <n></n>	64Kデータ通信で、発サプアドレスを付けて発信する場合の区切りを設定します。
ATS104=1 [4] OK	n=0:# n=1:%(お買い上げ時) n=2:& ATS104?:現在の設定を表示
ATV <n> *1</n>	リザルトコードの表示方法を設定します。
ATV1	n=0:数字表示 n=1:英文字表示(お買い上げ時) ATV0を実行した場合は、同じ行に「0」を返します。
OK *1	
ATX <n> **  ATX4 [J]</n>	ビジートーン、ダイヤルトーンの検出を行うかどうかと、接続時の「CONNECT」に速度を表示するかどうかを設定します。
OK	ビジートーン検出:接続先が通話中のとき「BUSY」応答を送出 ダイヤルトーン検出:FOMA端末に接続されているかどうかを判定
	n=0:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示なし
	n=1:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり n=2:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり
	n=3:ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり
	n=4:ピジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり(お買い上げ時) n=0に設定すると、AT&EおよびAT¥Vコマンドが無効になります。
ATZ **3	FOMA端末のATコマンド設定を不揮発メモリの内容にリセットします。
ATZ 🔎	通信中に実行すると、回線を切断(「NO CARRIER」を表示)してからリセットします。
OK (オフライン時)	
AT%V	FOMA端末のバージョンを表示します。
AT%V 🗐 Ver1.00	
OK	
AT&C <n> *1</n>	DTEへの回路CD (DCD) 信号の動作条件を設定します。 n=0: 常にON n=1: 回線接続状態に従い変化(お買い上げ時)
AT&C1 ॄ OK	n=0に設定する場合は、接続完了時の「CONNECT」を送出する直前にCD信号をONにします。
1* ×1	回路が切断され、「NO CARRIER」を送出する直前にCD信号をOFFにします。
AT&D <n> **  AT&amp;D2 4</n>	オンラインデータモードのときに、DTEから受け取る回路ER(DTR)信号がONからOFFに変わったときの動作を設定します。
OK	n=0: 状態を無視(常にONとみなす) n=1: ONからOFFに変わるとオンラインコマンドモードに移行
	n=2:ONからOFFに変わると回線を切断しオフラインモードに移行(お買い上げ時)
AT&E <n> *1</n>	接続時の速度表示仕様を設定します。
AT&E1 ₽	n=0:無線区間通信速度を表示 n=1:パソコンとFOMA端末間の通信速度を表示(お買い上げ時)
AT&F	FOMA端末のATコマンド設定をお買い上げ時の状態に戻します。
AT&F	通信中に実行すると、回線を切断(「NO CARRIER」を表示)してから戻します。
OK (オフライン時)	

上段:コマンド 下段:実行例	説 明
AT&S <n> *1</n>	DTEへ出力するデータセットレディ(DR)信号の制御を設定します。
AT&S0 ₽	n=0:常にON(お買い上げ時) n=1:接続時にON
OK	
AT&W	現在の設定をFOMA端末に記録します。
AT&W 🗐 OK	
AT * DANTE	FOMA端末の受信レベルを「*DANTE: <n>」の形式で表示します。</n>
AT * DANTE 🔎	n=0: 圏外 n=1: FOMA端末の受信レベルのアンテナが0または1本 n=2: FOMA端末の受信レベルのアンテナが2本
* DANTE : 3 OK	n=3:FOMA端末の受信レベルのアンテナが3本
AT*DGANSM- <n> *2</n>	AT * DANTE=?:表示可能な値のリストを表示
AT * DOANSIVI— VII/	パケット着信呼に対する着信拒否/許可を設定します。 n=0:着信拒否設定OFF、着信許可設定OFF(お買い上げ時)
AT*DGANSM=0 닌 OK	n=1:着信拒否設定ON n=2:着信許可設定ON AT*DGANSM?:現在の設定を表示 AT*DGANSM=?:設定可能な値のリストを表示
AT * DGAPL= <n>[,<cid>] *2</cid></n>	パケット着信呼に対して着信を許可する接続先(APN)を設定します。APNは+CGDCONTコマンドで定義した <cid>を使用します。</cid>
AT * DGAPL=0,1 [	n=0:着信許可リストに追加 n=1:着信許可リストから削除 <cid>を+CGDCONTコマンドで定義していない場合でも、リストへ追加または削除します。</cid>
OK	Cid>を省略した場合は、すべての <cid>を省略した場合は、すべての<cid>を省略した場合は、すべての<cid>をリストに追加または削除します。</cid></cid></cid>
AT * DGARL= <n>[,<cid>]</cid></n>	パケット着信呼に対して着信を拒否する接続先(APN)を設定します。APNは+CGDCONTコマンドで定義したくcid>を使用します。
AT * DGARL=0.1	n=0:着信拒否リストに追加 n=1:着信拒否リストから削除
OK	<cid>を+CGDCONTコマンドで定義していない場合でも、リストへ追加または削除します。 <cid>を省略した場合は、すべての<cid>をリストに追加または削除します。</cid></cid></cid>
	AT*DGARL?:現在の設定を表示 AT*DGARL=?:設定可能な値のリストを表示
AT * DGPIR= <n> *2</n>	パケット通信確立時に、発信者番号を通知するかどうかを設定します。発信時、着信時に有効
AT * DGPIR=0 [4]	です。 n-0・APNICメのキキ技法(お買い上げ時) n-1・APNIC19/15/付けて技法
OK	n=0: APNにそのまま接続(お買い上げ時) n=1: APNに184を付けて接続 n=2: APNに186を付けて接続
	ダイヤルアップネットワークでも通知/非通知を設定した場合→P35 AT*DGPIR?: 現在の設定を表示 AT*DGPIR=?:設定可能な値のリストを表示
AT*DRPW	FOMA端末が受信する電波の受信電力指標を表示します。
AT * DRPW [	AT * DRPW=?:表示可能な値のリストを表示
*DRPW:0 OK	
AT+CAOC	直前通話料金を表示します。
AT+CAOC 🗐	
+CAOC: "000024" OK	
AT+CBC	FOMA端末の電池残量を「+CBC:   hoo=0:   manual
AT+CBC [	bcs=0:電池パックから電源の供給あり bcs=1:電池パックから電源の供給なし bcs=2:電池パックが取り外されている bcs=3:電源供給エラー
+CBC: 0,100 OK	bc =0: 電池残量なしまたは電池パックが取り外されている   bc =1~100: 電池残量あり
W 4	AT+CBC=?:表示可能な値のリストを表示
ATTCBST=\(\text{17,1,0}	利用する回線を設定します(ベアラサービスの設定)。   n=116:64Kデータ通信(固定値)
AT+CBST=116,1,0 닏 OK	AT+CBST?: 現在の設定を表示 AT+CBST=?: 設定可能な値のリストを表示
AT+CEER	直前の通信の切断理由を表示します。
AT+CEER 🚚	切断理由一覧→P52
+CEER: 36 OK	
AT+CGDCONT **2	パケット通信の接続先(APN)を設定します。→P52
→P52	
AT+CGEQMIN **2	パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどう
→P53	かの判定基準を設定します。→P53
AT+CGEQREQ **2	パケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。→P53
→P53	

上段:コマンド 下段:実行例	説 明
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを表示します。
AT+CGMR 2 1234567890123456 OK	
AT+CGREG= <n> *1</n>	ネットワーク登録状態を通知するかどうかを設定します。通知される内容は圏内/圏外です。
AT+CGREG=0 & OK	n=0:通知なし(お買い上げ時) n=1:圖内から圏外または圏外から圏内へ移動時「+CGREG: <stat>」の形式で通知 stat=0:圏外 stat=1:圏内 stat=4:不明 AT+CGREG?:[+CGREG:<n>.<stat>」の形式で現在の設定と状態を表示 AT+CGREG=?:設定可能な値のリストを表示</stat></n></stat>
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表示します。
AT+CGSN 4 123456789012345 OK	
AT+CLIP= <n> *1</n>	64Kデータ通信の着信時に、相手の発信番号をパソコンに表示するかどうかを設定します。
AT+CLIP=0 [J] OK	n=0:リザルトを表示しない(お買い上げ時) n=1:リザルトを表示する AT+CLIP?:「+CLIP: <n><n><n><m>の形式で現在の設定と状態を表示 m=0:発信時に相手に番号を通知しないNW設定 m=1:発信時に相手に番号を通知するNW設定 m=1:発信時に相手に番号を通知するNW設定 AT+CLIP=?:設定可能な値のリストを表示</m></n></n></n>
AT+CLIR= <n> **2</n>	64Kデータ通信の発信時に、電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。
AT+CLIR=2 A	n=0:サービスご契約の設定に従う n=1:通知しない n=2:通知する(お買い上げ時) AT+CLIR?:「+CLIR: <n><m>」の形式で現在の設定と状態を表示 m=0: CLIRは未起動(常時通知) m=1: CLIRは起動(常時非通知) m=2:不明 m=3:CLIRテンポラリーモード(非通知デフォルト) m=4: CLIRテンポラリーモード(通知デフォルト) AT+CLIR=?:設定可能な値のリストを表示</m></n>
AT+CMEE= <n> *1</n>	FOMA端末のエラーレポートの有無を設定します。
AT+CMEE=0 된 OK	n=0: リザルトコードを使用せずに「ERROR」を表示(お買い上げ時) n=1: リザルトコードを使用し、数字で理由を表示 n=2: リザルトコードを使用し、英文字で理由を表示 n=1またはn=2に設定すると、「+CME ERROR: xxxx」の形式で理由を表示します(xxxxには、数字または英文字が表示されます)。 →P52「エラーレボート一覧」 AT+CMEE?: 現在の設定を表示 AT+CMEE=?: 設定可能な値のリストを表示
AT+CNUM	FOMA端末の自局電話番号を「+CNUM:," <number>",<type>」の形式で表示します。</type></number>
AT+CNUM [] +CNUM:,"090XXXXXXXX", 129 OK	number:自局電話番号 type=129:国際アクセスコード+を含まない type=145:国際アクセスコード+を含む
AT+COPS= <n>,2,<oper> *2</oper></n>	接続する通信事業者の検索方法を設定します。
AT+COPS=0 (J) OK	n=0:オート(お買い上げ時) n=1:マニュアル n=3:マッピングしない n=1に設定した場合は、 <oper>にPLMN Numberを16進数で設定します。 AT+COPS?:現在の設定を表示 AT+COPS=?:設定可能な値のリストを表示</oper>
AT+CPAS	FOMA端末が外部機器にATコマンドを送受信できる状態かどうかを「+CPAS: <n>」の形式</n>
AT+CPAS (1) +CPAS: 0 OK	で表示します。 n=0:可能 n=1:不可能 n=2:状態不明 n=3:可能かつ着信中 n=4:可能かつ通信中 AT+CPAS=?:表示可能な値のリストを表示
AT+CPIN=" <pin>", "<newpin>"</newpin></pin>	PIN1/PIN2コードやPINロック解除コードの入力が必要な場合に、これらを入力します。PINロック解除コードの入力が必要な場合は、 <newpin>に新しいPIN1/PIN2コードを入力しままり、PIN4/PIN2コードを入力しままり、PIN4/PIN2コードを入力しままり、PIN4/PIN2コードを入力しまます。PIN4/PIN2コードを入力しまます。PIN4/PIN2コードを入力しまます。PIN4/PIN2コードを入力しまます。PIN4/PIN2コードを入力しまます。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力が必要な場合に、これらを入力します。PIN4/PIN2コードを入力が必要な場合に、これらを入力します。PIN4/PIN2コードを入力が必要な場合に、これらを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力します。PIN4/PIN2コードを入力とませんでは、PIN4/PIN2コードを入力とませんでは、PIN4/PIN2コードを入力とませんでは、PIN4/PIN2コードを入力とませんでは、PIN4/PIN2コードを入力とませんでは、PIN4/PIN2コードを入力とませんでは、PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを入力となった。PIN4/PIN2コードを表現をなった。PIN4/PIN2コードを表現をなった。PIN4/PIN2コードを表現をなった。PIN4/PIN2コードを表現をなった。PIN4/PIN2コードを表現をなった。PIN4/PIN2コードを表現をなった。PIN4/PIN2コードを表現をなった。PIN4/PIN2コードを表現をなった。PIN4/PIN2コードを表現をなった。PIN4/PIN2コードを表現をなった。PIN4/PIN2コードを表現をなった。PIN4/PIN2コードを表現をなった。PIN4/PIN2コードを表現をなった。PIN4/PIN2コードを表現をなった。PIN4/PIN2コードを表現をなった。PIN4/PIN2コードを表現をなった。PIN</newpin>
AT+CPIN="0000" [J] OK	す。PIN1/PIN2コードの入力が要求されているときに <newpin>を入力しても、PIN1/PIN2コードの変更はできません。 AT+CPIN?:現在の要求されているコードを「+CPIN:<n>」の形式で表示 n=READY:コード入力の要求なし n=SIM PIN:PIN1コード入力待ち n=SIM PIN2:PIN2コード入力待ち n=SIM PUK:PIN1ロック解除失敗によりPINロック解除コード入力待ち n=SIM PUK2:PIN2ロック解除失敗によりPINロック解除コード入力待ち</n></newpin>
AT+CR= <n> **1 AT+CR=0</n>	接続時に「CONNECT」が表示される前に、通信の種別を表示するかどうかを設定します。 n=0:表示しない(お買い上げ時) n=1:「+CR: <serv>」の形式で通信の種別を表示 serv=GPRS: パケット通信 serv=SYNC: 64Kデータ通信 AT+CR?: 現在の設定を表示 AT+CR=?: 設定可能な値のリストを表示</serv>

上段:コマンド 下段:実行例	説 明
AT+CRC= <n> *1</n>	着信時に+CRINGのリザルトコードを使用するかどうかを設定します。
AT+CRC=0 P	n=0:使用しない(お買い上げ時) n=1:「+CRING: <type>」のリザルトコードを使用する type=GPRS "PPP""<apn>":パケット通信 type=SYNC:64Kデータ通信 AT+CRC?:現在の設定を表示 AT+CRC=?:設定可能な値のリストを表示</apn></type>
AT+CREG= <n> *1 AT+CREG=0 OK</n>	ネットワークの圏内/圏外情報を表示するかどうかを設定します。 n=0: 通知なし(お買い上げ時) n=1: 圏内から圏外または圏外から圏内へ移動時「+CREG: <stat>」の形式で通知 stat=0: 圏外 stat=1: 圏内 stat=4: 不明 AT+CREG?: 「+CREG: <n>、<stat>」の形式で現在の設定と状態を表示 AT+CREG?: 設定可能な値のリストを表示</stat></n></stat>
AT+CUSD= <n>,"<str>" *1 AT+CUSD=0,"012345678"  OK</str></n>	ネットワークサービスの追加サービス (USSD登録) の問い合わせや設定を行います。 <str>には、ドコモから通知されたサービスコードを入力します。 n=0:中間リザルトを応答しない (お買い上げ時) n=1:中間リザルトを「+CUSD: <m>, "<str>".0」の形式で応答する m=0:情報の要求なし</str></m></str>
AT+FCLASS= <n> **1  AT+FCLASS=0 [J]  OK</n>	FOMA端未がサポートする通信種別を設定します。 n=0:データのみサポート(固定値) AT+FCLASS?:現在の設定を表示 AT+FCLASS=?:設定可能な値のリストを表示
AT+GCAP AT+GCAP	FOMA端末でサポートしているATコマンドの範囲を「+GCAP: <n>」の形式で表示します。 n=+CGSM: GSMコマンドをサポート(一部のみサポートの場合を含む) n=+FCLASS: +FCLASSコマンドをサポート n=+W: +Wコマンドをサポート</n>
AT+GMI AT+GMI A FUJITSU OK	FOMA端末のメーカ名を表示します。
AT+GMM AT+GMM AT+GMM FOMA F883iS OK	FOMA端未の機種名を表示します。
AT+GMR AT	FOMA端末のパージョンを表示します。
AT+IFC= <n,m> **1  AT+IFC=2,2</n,m>	パソコンとFOMA端末間のローカルフロー制御方式を設定します。 n:DCE by DTE m:DTE by DCE 0:フロー制御を行わない 1:XON/XOFFフロー制御を行う 2:RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う(お買い上げ時) AT+IFC?:現在の設定を表示 AT+IFC=?:設定可能な値のリストを表示
AT+WS46= <n> **1 AT+WS46=22</n>	発信時に使用する無線ネットワークをnの値で表示します。発信に影響は与えません。 n=22:FOMAネットワーク(固定値) AT+WS46?:現在の設定を表示 AT+WS46=?:設定可能な値のリストを表示
AT¥S AT¥S E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 ···(中略)···S104=001 OK	現在設定されている各コマンドとSレジスタの内容を表示します。
AT¥V0	接続時の応答コード仕様を設定します。 n=0:拡張リザルトコードを使用しない(お買い上げ時) n=1:拡張リザルトコードを使用する 通信中に入力すると、オンラインデータモードからオンラインコマンドモードに移行します。
+++(非表示) OK	エスケープガード区間は1秒の固定値です。

- ※1 &WコマンドでFOMA端末に記録されます。
- ※2 &FおよびZコマンドによるリセットは行われません。
- ※3 &Wコマンドを使用する前にZコマンドを実行すると、最後に記録した状態に戻り、それまでの変更内容は消去されます。

## 切断理由一覧

## ■ パケット通信

値	理 由
27	APNが存在しないか、または正しくありません。
30	ネットワークによって切断されました。
33	パケット通信の契約がされていません。
36	正常に切断されました。

## ■ 64Kデータ通信

値	理由								
1	指定した番号は存在しません。								
16	正常に切断されました。								
17	相手側が通信中のため、通信ができません。								
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありません。								
19	相手側を呼び出しましたが応答がありません。								
21	相手側が着信を拒否しました。								
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。								
65	提供されていない処理速度を指定しました。								
88	端末属性の異なる端末に発信したか、または着信を受けました。								

## エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理由					
10	SIM not inserted	FOMAカードがセットされていません。					
15	SIM wrong	ドコモ以外のSIM (FOMAカードに相当するICカード) が挿入されています。					
16	incorrect password	パスワードが間違っています。					
100	unknown	不明なエラーです。					

## ATコマンドの補足説明

● <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では「1~10」が登録できます。お買い上げ時、1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されています。
<APN>は接続先を示す接続でとの任意の文字列です。

#### ■ コマンド名:+CGDCONT= [パラメータ]

• 概要

パケット通信の接続先(APN)を設定します。

• 建式

+CGDCONT = [<cid> [,"PPP" [,"<APN>"]]]

パラメータ説明<cid>>:1~10<APN>:任意

実行例

「abc」というAPN名を登録する場合のコマンド(<cid>=2の場合)

OK

#### • パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=: すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGDCONT=<cid>: 指定した<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGDCONT?:現在の設定を表示します。

AT+CGDCONT=?:設定可能な値のリストを表示します。

#### ■ コマンド名:+CGEQMIN=「パラメータ]

パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基 準を設定します。

AT+CGEQMIN= [<cid> [..<Maximum bitrate UL> [.<Maximum bitrate DL>]]]]

## • パラメータ説明

 $< cid > : 1 \sim 10$ 

<Maximum bitrate UL>: なし(お買い上げ時) または64

<Maximum bitrate DL>: なし(お買い上げ時) または384

※ <Maximum bitrate UL>および<Maximum bitrate DL>では、FOMA端末と基地局間の上りおよ び下りの最低通信速度(kbps)を設定します。「なし(お買い上げ時)」に設定した場合は、すべての速 度を許容しますが、「64」および「384」を設定した場合、これらの速度以下の接続は許容されないた め、パケット通信が接続されない場合がありますのでご注意ください。

(1)上りと下りですべての速度を許容する場合のコマンド(<cid>=2の場合)

AT+CGEQMIN=2

OΚ

(2) トり64kbps、下り384kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド(< cid > =4の場合)

AT+CGEQMIN=4..64.384 ₽ OK

(3) 上り64kbps、下りすべての速度のみ許容する場合のコマンド(<cid>=5の場合)

AT+CGEQMIN=5..64 ₽ OK

(4) 上りすべての速度、下り384kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド(<cid>=6の場合) AT+CGEQMIN=6...384 OK

## • パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQMIN=: すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQMIN=<cid>: 指定した<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQMIN?:現在の設定を表示します。

AT+CGEQMIN=?:設定可能な値のリストを表示します。

#### ■ コマンド名:+CGEQREQ= 「パラメータ]

#### 概要

パケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。

#### **た害・**

AT+CGEQREQ= [<cid>]

#### パラメータ説明

上り64kbps、下り384kbpsの速度で接続を要求するコマンドのみ設定できます。各<cid>にはその内容 がお買い上げ時に設定されています。

<cid>: 1~10

#### 実行例

(<cid>=3の場合)

AT+CGEQREQ=3 ₽

OK

#### • パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQREQ=: すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ=<cid>: 指定した<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ?:現在の設定を表示します。

AT+CGEQREQ=?:設定可能な値のリストを表示します。

## リザルトコード

● ATVコマンドがn=1 (お買い上げ時) に設定されている場合は英文字、n=0の場合は数字でリザルトコードが表示されます。→P48

## ■ リザルトコード

数字表示	文字表示	意味					
0	OK	正常に実行しました。					
1	CONNECT	相手と接続しました。					
2	RING	着信が来ています。					
3	NO CARRIER	回線が切断されました。					
4	ERROR	コマンドを受け付けられません。					
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができません。					
7	BUSY 話中音の検出中です。						
8	NO ANSWER 接続完了タイムアウト。						
100	RESTRICTION ネットワークが規制中です(通信ネットワークが混雑して						
		す。しばらくたってから接続し直してください)。					
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。					

## ■ 拡張リザルトコード

数字表示	文字表示	FOMA端末ーパソコン間の接続速度
5	CONNECT 1200	1200bps
10	CONNECT 2400	2400bps
11	CONNECT 4800	4800bps
13	CONNECT 7200	7200bps
12	CONNECT 9600	9600bps
15	CONNECT 14400	14400bps
16	CONNECT 19200	19200bps
17	CONNECT 38400	38400bps
18	CONNECT 57600	57600bps
19	CONNECT 115200	115200bps
20	CONNECT 230400	230400bps
21	CONNECT 460800	460800bps

[※] 従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため通信速度を表示しますが、FOMA端末ーパソコン間はUSBケーブルで接続されているため、実際の接続速度と異なります。

## ■ 通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意味
1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続(BC=UDI、+CBST=116,1,0)
5	PACKET	パケット通信で接続

## ■ リザルトコード表示例

## ATX0が設定されているとき

AT¥Vコマンドの設定に関わらず、接続完了の際に「CONNECT」のみの表示となります。

文字表示例: ATD*99***3#

CONNECT

数字表示例: ATD*99***3#

1

## ATX1が設定されているとき

ATX1、AT¥V0(お買い上げ時)が設定されている場合

接続完了のときに、「CONNECT < FOMA端末 - パソコン間の速度 > 1 の書式で表示します。

文字表示例: ATD * 99 * * * 3#

CONNECT 460800

数字表示例: ATD * 99 * * * 3#

1 21

• ATX1、AT¥V1が設定されている場合*1

接続完了のときに、次の書式で表示します。

「CONNECT < FOMA 端末 − パソコン間の速度 > < 通信プロトコル > < 接続先APN > / < 上り方向 (FOMA端末 → 無線基地局間)の最高速度 > / < 下り方向 (FOMA端末 ← 無線基地局間)の最高速度 > | *2

文字表示例: ATD*99***3#

CONNECT 460800 PACKET mopera.net/64/384

(mopera.netに、上り最大64kbps、下り最大384kbpsで接続したことを表します。)

数字表示例: ATD * 99 * * * 3#

1 21 5

※ I ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しくできないことがあります。AT ¥V0だけでのご利用をおすすめします。

**2 AT¥V1が設定されている場合、<接続先APN>以降はパケットで接続している場合のみ表示されます。

# FOMA® F883iS 区点コード一覧

## 区点コード一覧

- ※ 区点コードの入力方法については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ 区点コード一覧の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

区点	区点		区点	区点4桁目	区点	区点4桁目
1~3桁 010	0 1 2 3 4	56789	1~3桁 083	01234 5678	9 1~3桁 207	0123456789
011 012 013 014	! * * * · · · · · · · · · · · · · · · ·		130 131 132	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9 207 9 208 X 209	き ・ 企 伎 危 喜 器 基 奇 嬉 寄 岐 希 幾 忌 揮 机 脈 既 期 棋 棄
015 016 017	⟨ ⟩ ⟨ ⟩		133 134 135	X ミッキュ 芋	210 m 211 212	機帰毅気 汽畿 祈季稀紀 親 規記 貴 起 越 技 擬 欺 鬼 亀 偽 婈
018 019 020 021	\$ ¢ £ % # * ○ • ◎ ◇ • □ ■ △ • ← ↑ ↓ ■	& * @ \$ ☆  ▲ ▽ ▼ ※ 〒	136 137 138 139		D 213 M 214 △ 215 216	養 抵 義 議 海 索 泰 及 感 表 感 点 表 感 点 点 表 成 点 点 表 及 永 永 永 永 永 永 永 永 永 永 永 永 永 永 永 永 永 永
022 023 024	U N	€∋⊆⊇	160 161	西 唖 娃 阿 哀 愛 挨 姶	217 全 218 参 219	1 完巨無無
026 027	~ ~ ∴ [ [[	≡ ≒ ≪ ≫ √	162 163 164	梓 圧 斡 扱 宛 姐 虻 飴 絢	菱 220 图 221 222	然供 人
028 029	Å % #	b ♪ † ‡ ¶	164 165	以伊位 依 俾 囲 夷	223 委 224 程 225	大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
031 032 033	45678 AB	0 1 2 3 9 C D E F G	166 167 168	井亥域育郁 磯一壱溢稲茨芋鰯允 印咽員因	医 226 因 226	芹菌衿襟謹 近金吟銀
034 035 036	H I J K L R S T U V	M N O P Q W X Y Z a b c d e	169 170	引 飲 淫 胤 蔭 院 陰 隠 韻 吋 う	227 228 229	<ul><li>倶句区狗玖 矩苦躯駆 監 空偶 寓 遇 隅 邮 櫛 川 屑 屈</li></ul>
037 038 039 040	fghij pqrst z	k I m n o u v w x y	170 171 172 173	唄 欝 蔚 鰻 姥 厩 浦 瓜 閏	図 230 虚 231 尊 232	掘窟沓靴 轡窪熊 隈桑栗繰桑鍬 勲 君薫訓群軍郡
040 041 042	ああいい おかがきぎ ごさざしじ	ぅうぇえぉ くぐけぜこ すずせぜそ	173	Ž	232	卦 袈 祁 係 順 刑 兄 啓 圭 珪 型 契 形 径 恵 慶 慧 憩 掲
043 044	ぞただちぢ とどなにぬ	っつづてで ねのはばぱ	174 175	曳 栄 永 泳 洩 瑛 盈 穎 潁 衛 詠 鋭 液 疫 益 駅 悦 謁	英 234 或 235	携敬景桂渓 畦稽系経継繋 罫茎荊蛍 計詣警軽頚
045 046 047	ひびびふぶじまより	ぷへべぺほ めもろわわ	176 177 178	掩援沿演炎 焰煙燕猿 艶苑菌遠鉛 鴛塩	型 236 237 238	鶏 芸 迎 鯨 劇 傑 欠 決 潔 穴 接 健 業 券 供 後 健 業 券
048	あゑをん ァアィイ	ゥウェエォ	178 179	お	239 第 240 241	建憲懸拳捲 検権牽犬 献研硯絹県 肩見謙賢軒 遺鍵険顕験
051 052 053	オ カ ガ キ ギ ゴ サ ザ シ ヂ ゾ タ ダ チ ヂ	ク グ ケ ゲ コ ス ブ ゼ ゼ デ ッ ヅ ヅ テ デ	180 181 182	押 旺 横 欧 殴 王 翁 襖 鷹 屋 憶 憶 土 乙 俺 卸 恩 温 穏 音	第 242 甬 243	<ul><li>験 元 原 厳 幻 弦 減 源 玄 現 絃 舷 言 諺 限</li></ul>
054 055 056	トドナニヌ ヒビピフブ ボポマミム	ネノ ハ バ パ プ へ べ ペ ホ メ モ ャ ヤ ュ	182 183	か	243 比 244 家 245	乎 個 古 呼 固 古 呼 固 枯 湖 沿 庫 弧 虎 誇 銛 羅
057 058	ボョラン サエア カップ	ルレロヮワ	184 185 186	家寡科暇果 架歌河火禍禾稼箇花 苛茄荷華	可 246 集 247 我 248	顧御人民主任政治、任政治、任政治、任政治、任政治、任政治、任政治、任政治、任政治、任政治、
060 061 062	ΑΒΓΔ ΚΛΜΝΞ ΥΦΧΨΩ	E Z H Θ I Ο Π Ρ Σ Τ	187 188 189	我牙画臥芽蛾賀雅餓	第 249 毎 250 251	数 写 表 表 是 表 是 表 是 表 是 表 是 表 是 表 是 表 是 是 表 是 是 表 是 是 表 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
063 064 065	α β Θικλμ στυφχ	γδεζη νξοπρ ψω	190 191 192	魁晦 械海 灰界 皆 絵 害	* 252 並 253 里 254	拘 控 攻 昂 晃 更 杭 校 梗 構 標 甲 皇 脏 腔 標 粮 票 工 紙 絞 綱 耕 考 肯 肱 腔 膏
070 071	АБВГ ИЙКЛМ	Д Е Ё Ж З Н О П Р С	193 194 195	拡 撹 格 核 殼 獲 確 穫 覚赫 較 郭 閣 隔 革 学 岳 楽	第 255 角 256 額 257	航荒行衡講 貢購郊酵鉱劫刻 調 商品 蒙
072 073 074	ТУФХЦ	ЧШЩЪЫ	196 197 198	恰括活湯滑 葛龍且叶椛樺鞄株 兜電蒲釜	易 258 至 259 兼 260	告国 穀 酷 鵠 黒 獄 漉 腰 甑 黒 獄 漉 腰 甑 脚 堰 堰 堰 堰 堰 堰 堰 堰 堰 堰 堰 堰 堰 堰 堰 堰 堰 堰
075 076 077	бвгде клмно фхцчш	ё ж з и й прсту щъыьэ	199 200 201	勘勧巻喚堪姦完官寛	261 F 261	香 昆 根 梱 混 痕 紺 艮 魂 さ き
078 080 081	юя —   гл	ᅴ └ ├ ┬ ┤ <b>ㅋ ┛ ┕ ┝ ┯</b>	202 203 204 205	款 歓 汗 漢 澗 潅 環 甘 監 竿 管 簡 緩 缶 翰 肝 艦 莞	官   262 5   263 説   264 官   265	佐 整 嵯 左 差 查 沙 瑳 再 歲 举 全 军 继 接 来 军 禄 縣 菜 菜 羅 菜 菜 縣 無 菜 親
082	+ + -   r   + +   -	ㅋ ┛ ┗ ┣ ┯ ┨ ┷ ┿ ┝ ┬	206		館 265 新 266	秋 木 库 碎 岩 宗 詩 粬 采 裁 載 際 剤 在 材 罪 財 冴 坂 阪

320	318 319 指 320 320	315 316 須	313 314 9 315 裏	301 姜 302 章 303 松 304 照 305 紹 306 詩 307 丈 308 情	291 292 293 294 295 296 297 298 299 300	283 284 285 286 287 288 289 290	273 274 275 276 277 278 279 280 281 282	区点 1~3桁 267 268 269 270 271 272 273 章
<ul><li>营澄 姓正誠隻績摂仙撰旋織頗摺 征清誓席脊折先栓穿羨</li></ul>	登 摺	次睡 粋	拉辱慎真辛 植尻振神進	·	眉色凡型可穿器週戎宿俊楯順書酋柔淑峻殉処薯	Bet 引 重要	2. 电低容器 耳屍旨紫資寺次自市枝肢賜慈滋蒔	界 手
性牲請惜責設千栴箭腺銃世成生逝戚赤窃占泉線舛閃	嵩数 雀裙寸	厨逗	埴殖伸新秦針腎 飾燭信晋紳震訊 -	将招樵硝蒋醤冗杖小掌沼礁蕉鉦剰浄	臭酬汁祝春淳初藷傷升舟集渋縮瞬準所諸償召	質舎謝爵守首収州 鬼実写車酌手儒周修兒	史師止脂雌持治辞七嗣志死至飼時爾汐叱	3 咲朔冊撮鮫桟餐
遂枢 瀬政盛醒 畝整精青	遂 酔 枢 趨	吹垂	織侵森臣人迅	少捷消祥衝鍾城状尚昇渉称裳鐘場畳	克克 医多种	蔀射遮釈朱受 愁葉篠捨蛇錫殊呪 拾帘	四思氏視歯 璽鹿執	4桁5埼窄 札晒珊暫 月 6 荷策 殺三産残
	錐雛是		娠 浸 薪	昌湘章訟障壌	住重熟駿純渚女	赦邪若狩寿 洲	始支祉詩似 磁識嫉	索薩傘
絶川潜 賎	推錘据制	match =Ho	触寝深親塵	床昭焼笑証鞘嬢蒸廠晶焦粧詔上常譲	警充銃出准巡庶序 嘗蹴十叔術循遵緒徐 奨	柴斜借寂珠授 秀讐芝煮勺弱種樹 秋蹴	仔姉孜私試侍 示鴫室伺姿斯糸誌児 而竺悉	8 9 削桜 皐山蚕
379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 390	380 381 382 383 384 385		373 374 375 376 377 378	366 367 368 369 370 371 372	359 360 361 362 363 364 365 365 366	353 354 354 355 356 357 358	343 344 345 346 347 348 349 350 351 352	区点 1~3桁 336 337 338 339 340 341 342
鐙憧鴇独寅頓 謎軟 虹	鐙憧鴇独寅		堵賭怒宕盗	艇的	暢調	暖 智畜中註	柁岱腿台宅諾 棚	漕草霜 捉
筒董陶撞匿読酉呑 灘難 廿	筒董陶撞匿読酉		塗途倒島	抵訂邸笛	帖朝諜朕 追柘	檀 池竹仲酎	舵带苔大托茸叩谷	燥荘騒臓束
糖湯頭洞得栃瀞曇 捺汝 日	糖蕩頭洞得栃瀞		近都 党 嶋	挺諦鄭適	帳潮超沈 鎚辻	段	精待袋第択凧但狸	<b>挿争葬像蔵測</b>
奈楢 二 八 に 入 任	疣 医鹰鱼 感象 頓 沌到討闘 童 涜 凸 屯		宝 暑渡冬卓殿 徒砥凍投	是是蹄釘滴天定梯逓鼎溺展	喋于喋跳》	雅	太陀怠賞騠石峭幸糟飲詑駄態退題沢只辰樽淡	区 3 蚤 要 管 曽 贈 造 速 存 に が に に に に に に に に に に に に に
燈 謄働胴特突惇 那馴 弐	燈 謄働胴特突惇		斗弱刀	帝汀 泥哲店	長額	致!	野戴速鷹濯 奪誰	早窓装 促俗
東当日動葡督般教 一内縄 迩 忍 一杯痘 路同道秀庙沖 一作畷 七二誌	当 豆動萄督椴 超同道表届		田 杜努唐		聴 腽	団 知蜘窒柱猪 地道茶注学	堕体替隊滝塚 脱丹炭妥堆泰黛瀧訊 巽单短	6 曹糟走 側属尊
	祷 逃堂銅篤鳶		兎! 登: 土:	廷程 敵轍	腸動	驰频	対滞鯛卓鐸 竪嘆	槍線 即族
等 透導峠毒苫遁 一薙楠 肉	等 透導峠毒苫遁	等	吐 菟 奴	偵弟締 滴迭貼	蝶歩	恥築着衷	耐胎代琢濁 辿坦	槽聡鎗 息続遜
434 435 436 436 437 438 439 440 441 441 442 443 444 445	435 436 436 437 438 439 440	435	428 429 430 431 432 433	422 423 424 425 426 426 427	415 416 417 418 419 420 421 422	408 409 410 411 412 413 414 415	400 401 402 403 404 405 405 406 407	区点 1~3桁 393 394 395 396 397 398 399
<b>鱒繭</b> 蜜 夢 名免	本 昧鱒			鞭穂	膚武伏	肘百		0 波拝倍陪柏爆
翻 枚桝磨漫 湊 無 命棉	松桝麿		捧法褒傍某	壁篇 保募	怖芙舞副福鮒	毘鼻弼謬豹鰭	畠筏反班飯 否	派排培這泊
穆凡 一年 一年 一月 日本	穆凡 毎亦万蔓	穆翁	放泡訪剖棒	癖湯	扶譜葡復腹分	琵柊必俵	箱八閥叛畔挽 妃	琶敗媒蝿白
到盆 里吴曼 床念 矛 盟缅 盲型 经	全 摩頓 摩頓 又満		<b>ଷ方烹豊坊冒頓</b> 奉朋砲邦妨紡北		寸 教 負 無 福 复 勿 雰 一 年 斧 賦 部 服 覆 噴 文 /		浴钵鳴叭繁挽 芘支	区4
ま 磨幕抹 魅妙 鵡 銘麺	を	/又	宝 縫鋒帽肪僕5	捕暮	夫普赴封 淵墳聞	逼氷秒浜	盤	5
末   巳粍   椋   嚊   摸	膜末		峰 胞飽忘膨卜殆	丙閉蔑便 歩母	婦浮阜楓 弗憤	簸 髭桧漂苗瀕	筈醗蛤板販磐 扉緋	6 把芭背狽伯薄
枕沫	枕沫		芳鳳忙謀墨	陸 節 制	父附風	彦姫瓢錨	髪隼氾範蕃 批	播馬肺買剥
鮪迄   岬眠   娘   牝   茂	鮪迄		萌鵬房貌撲	米偏娩補	符侮葺 沸	膝媛票鋲	伐伴汎釆蛮 披	覇俳輩売博
妄	柾侭		庖 蓬乏暴貿朴奔	塀頁変弁 輔倣	布腐撫蕗 仏奮	微 菱紐表蒜頻	肌罰判版煩 匪斐被	9 一 把廃配賠拍漠

凌良林 本 名
経
淋 燐 琳 臨 輪       る       涙 累 類         わ 令 伶       玲 礼 苓 鈴 蒻
れ 令 伶 礼 苓 鈴 詩
静
魯櫓朗幽郎
朗楼
、舒从价侘俟偃俦做 偏僵兀厂冠

区点	区点4	1桁目	区点	区点4	1桁目	区点	区点	4桁目
1~3桁 667	0 1 2 3 4 砌 砒 礦 砠 礪	5 6 7 8 9 硅碎硴碆硼	1~3桁 744	0 1 2 3 4 衄 衂 衒 衙 衞	56789	1~3桁 821	01234	5 6 7 8 9 鬲 魄 魃 魏 魍
668	碚 碌 碣 碵 碪	碯磑磆磋磔	745	祖 衽 袵 衲 袂	衫 袒 袮 袙 袢	822	魎 魑 魘 魴 鮓	鮃鮑 鮖 鮗 鮟
669 670	碾碼磅磊磬 磺磺磺醛	礇礒礑礙礬	746 747	抱 袤 袰 袿 袱 裝 裹 褂 裼 裴	养 裄 裔 裘 裙 裨 裲 褄 褌 褊	823 824	鮠 鮨 鮴 縣 鯊 鯣 鯢 鯤 鯔 鯡	
671	礫祀祠祗祟	祚 祕 祓 祺 禄	748	裸 褒 褞 褥 褪	褫 襁 襄 褻 褶	825	鰔 鰉 鰓 鰌 鰆	鰈 鰒 鯟 鰄 鰮
672 673	禊 禝 禧 齋 禪 秕 秧 秬 秡 秣	禮 穰 禹 禺 秉 稈 稍 稍 稍 稍	749 750	樓 襌 禅 檔 襞 襦 襤 襭 襪	親襴襷襾覃	826 827	鰛 鰥 鰤 鰡 鰰 鱠 鱧 鱶 鱸 鳧	鱇 鰲 鱆 鰾 鱚 鳬 鳰 鴉 鴈 鳫
674 675	稟 禀 稱 稻 稾 穢 穩 龝 穣 穹	稷 穃 穂 穉 穑 穽 窈 窗 窕 窘	751 752	聚 覊 覓 覘 覡 覺 覽 覿 觀 觚	覩 覦 覬 覯 覲 觜 觝 觧 觴 觸	828 829		鴣 鴟 鵄 鴕 鴒
676	窖窩竈窰窶	竅 竄 窿 邃 寶	753	計 訖 訐 訌 訛	訝 訥 訶 詁 詛	830	鵝 鶖 鵤 鵑	鵐鵙鵲鶉鶇
677 678	竊 计 竏 竕 竓 竦 竭 竰 笂 笏	站 竚 並 竡 竢 笊 笆 笳 笘 笙	754 755	治 詆 詈 詼 詭 誨 誡 誑 誥 誦	話 詢 誅 誂 誄 誚 誣 諄 諍 諂	831 832	鶇 鵯 鵺 鶚 鶤 鶸 鶺 鷆 鷏 鷂	鶩 鶲 鷄 鷁 鶻 騺 鷓 鷸 鷦 鷭
679	笞 笵 笨 笑 筐		756	諚 諫 諳 諧 諤	諱謔諠諢諷	833	鶏 鷽 鸚 鸛 鸞	鹵鹹鹽麁塵
680 681	筐 笄 筍 笋 筧 筰 筱 筬 筮	等 筅 筵 筥 筴 箝 箘 箟 箍 箜	757 758	編 諛 謌 謇 謚 謳 鞫 謦 謫 謾	諡 謖 謐 謗 謠 謨 譁 譌 譏 譎	834 835	栗 麌 麒 麕 麑 麭 靡 黌 黎 黏	麝麥 麩 麸 麪 黐 黔 黜 點 黝
682 683		筋 篋 篁 篌 篏 簑 篦 篥 籠 簀	759 760	證潛措譚證	譽讀讌讎讒	836 837	點 黥 黨 黯 黴 黽 鼇 鼈 皷 鼕	<b>蒸</b> 類 微 黻 黼 鼡 鼬 鼾 齊 齒
684	簇簓篳篷簗	窶 篶 簣 簧 簪	761	譲 讖 讙 讚 谺	豁 谿 豈 豌 豎	838	齔 齣 齟 齠 齡	根 齧 齬 齪 齷
685 686	簟 簷 簫 簽 籌 籘 籟 籤 籖 籥	籃 籔 籏 籀 籐 籬 籵 粃 粐 粤	762 763	豐 豕 豢 豬 豸 貍 貎 貔 豼 貘	豺 貂 貉 貅 貊 戝 貭 貪 貽 貲	839 840	齲 齶 龕 龜 龠 堯 槇 遙 瑤	凜 熙
687	粭 粢 粫 粡 粨	粳 粲 粱 粮 粹	764	貳貮貶賈賈	賤 賣 賚 賽 賺	0-10	光灰型温	73K 7111
688 689	粽 糀 糅 糂 稼 糲 糴 糶 糺 紆	糒 糜 糢 灩 糯	765 766	賻 贄 贄 贊 贇 賍 贔 贖 赧 赭	贏 贍 贐 齎 贓 赱 赳 趁 趙 跂			
690	紂 紜 紕 紊	網 紘 紮 紲 紿	767	趾 趺 跏 跚 跖	跌 跛 跋 跪 跫			
691 692	紵 絆 絳 絖 絎 經 綉 絛 綏 絽	絲 絨 絮 絏 絣 綛 綺 綮 綣 綵	768 769	跟跣跼踈踉蹂踵踰瞬蹊	跿 踝 踞 踐 踟			
693 694	緇 綽 綫 總 綢 緘 緝 緤 緞 緻	綯 縣 綸 綟 綰 緲 緡 縅 縊 縣	770 771	蹇 蹉 蹌 蹐 蹣 蹕 蹶 蹲 蹼	蹈蹙蹤蹠踪 躁躇躅躄躋			
695	縡 縒 縱 縟 縉	縋 縢 繆 繦 縻	772	躊躓躑躔躙	躙 躡 躬 躰 軆			
696 697	援 無 繃 捜 縲 繙 繚 繹 繪 繩	縺 繧 繝 繖 繞	773 774	駅 躾 軅 軈 軋 軾 輊 輅 輕 輒	・			
698	辦艦纈纉續	纒 纐 纓 纔 纖	775	輌 輦 輳 輻 輹	轅 轂 輾 轌 轉			
699 700	纖 纛 纜 缸 缺 罅 罌 罍 罎	罐网罕罔罘	776 777	轆 轎 轗 轜 轢 辭 辯 辷 迚 迥	轣 轤 辜 辟 辣迢 迪 逊 邇 迴			
701 702	罟 罠 罨 罩 罧 羇 羌 羔 羞 羝	野 羂 羆 羃 羈 羚 羣 羯 羲 羹	778 779	逅 迹 迺 逑 逕 逧 逶 逵 逹 迸	逡 逍 逞 逖 逋			
703	羮 羶 羸 譱 翅	翠翊翕翔翡	780	遏 遐 遑 遒	迺 遉 逾 遖 遘			
704 705	翦翩翳翹飜 耙 耜 耡 耨 耿	者 耄 耋 耒 耘 耻 聊 聆 聒 聘	781 782	遞 遨 遯 遶 隨 邊 邉 邏 邨 邯	遅 邂 遽 邁 邀 邱 邵 郢 郤 扈			
706 707	聚智 聢 聨 聳 聿 肄 肆 肅 肛	聲 聰 聶 聹 聽 肓 肚 肭 冐 肬	783	郛 鄂 鄒 鄙 鄲	鄰 酊 酖 酘 酣 醉 醂 醢 醫 醯			
708	胛胥胙胝胄	育肚 肭 胃 肬 胚胖 脉 胯 胱	784 785	酥酪 酳 酲 醋醪 醵 醴 釀 釀	釁 釉 釋 釐 釖			
709 710	脛 脩 脣 脯 腋 隋 腆 脾 腓	腑 胼 腱 腮 腥	786 787	釟 釜 釛 釼 釵 鈕 鈑 鉞 鉗 鉅	釶 鈞 釿 鈔 鈬 鉉 鉤 鉈 銕 鈿			
711	腦腴膃膈膊	膀臀膠膕膤	788	鉋 鉐 銜 銖 銓	銛 鉚 鋏 銹 銷			
712 713	膣 腟 膓 膩 膰臂 膺 臉 臍 臑	膵 膾 膸 膽 臀 臙 臘 臈 臚 臟	789 790	鋩 錏 鋺 鍄 錮 錙 錢 錚 錣	錺 錵 錻 鍜 鍠			
714 715	灣 臧 臺 臻 臾 舍 舐 舖 舩 舫	异 舂 舅 與 舊 舸 舳 艀 艙 艘	791 792	鍼 鍮 鍖 鎰 鎬 鏨 鏥 鏘 鏃 鏝	鎭鎔鎹鑒鏗 鏐鏈鏤鐚鐔			
716	艝 艚 艟 艤 艢	艨艪艫舮艱	793	鐓 鐃 鐇 鐐 鐶	鐫 鐵 鐡 鐺 鑁			
717 718	艷 艸 艾 芍 芒 苣 苟 苒 苴 苳	売 芟 芻 芬 苡 苺 莓 范 苻 苹	794 795	鑒 鑄 鑛 鑠 鑢 鑷 鑽 鑚 鑼 鑾	鑞 鑪 鈩 鑰 鑵 钁 鑿 閂 閇 閊			
719 720	苞 茆 苜 茉 苙		796 797	閔 閖 閘 閙 閠	閨 閧 閭 閼 閻			
721	茯 茫 茗 茘 莅	茱 荀 茹 荐 荅 莚 莪 莟 莢 莖	798	關 闡 闥 闢 阡	閣 闌 闕 闔 闖 阨 阮 阯 陂 陌			
722 723	莫 莎 莇 莊 茶 莨 菴 萓 菫 菎	莵 荳 荵 莠 莉 菽 萃 菘 萋 菁	799 800	陏 陋 陷 陜 陞 陜 陟 陦 陲	陬 隍 隘 隕 隗			
724	幕 萇 菠 菲 萍	萢 萠 莽 萸 蔆	801	險隧隱隲隰	隴隶隸佳雎			
725 726	菻 葭 萪 萼 蕚 蒂 葩 葆 萬 葯	蒄 葷 葫 蒭 葮 葹 萵 蓊 葢 蒹	802 803	馬 雉 雍 襍 雜 霈 霓 霎 霑 霏	霍雕電霄霆霖 靈麗			
727 728	蒿 蒟 蓙 蓍 蒻 蒡 蔡 蓿 蓴 蔗	蓚 蓐 蓁 蓆 蓖 蔘 蔬 蔟 蔕 蔔	804 805	霹霽羅飄靆 酿断靴	靈 靂 靉 靜 靠 靱 靹 鞅 靼 鞁			
729	蓼蕀蕣蕘蕈		806	靺 鞆 鞋 鞏 鞐	鞜 鞨 鞦 鞣 鞳			
730 731	蕁 蘂 蕋 蕕 薨 蕭 薔 薛 藪	薀 薤 善 薊 薇 薜 蕷 蕾 薐	807 808	鞴 韃 韆 韈 韋 韶 韵 頏 頌 頸	韜 韭 齏 韲 竟 頤 頡 頷 頹 顆			
732 733	藉 薺 藏 薹 藐 蘊 蘓 蘋 藾 藺	藕 藝 藥 藜 藹 蘆 蘢 蘚 蘰 蘿	809 810	顔 顋 顫 顯 顰 顱 顴 顳 虱	颯 颱 颶 飄 飃			
734	虎 乕 虔 號 虧	虱 蚓 蚣 蚩 蚪	811	飆飩飫餃餉	餒餔餘餡餝			
735 736	蚋 蚌 蚶 蚯 蛄 蛔 蛞 蛩 蛬 蛟	蛆 蚰 蛉 蠣 蚫 蛛 蛯 蜒 蜆 蜈	812 813	餞 餤 餠 餬 餮 饐 饋 饑 饒 饌	館 餾 饂 饉 饅 饕 馗 馘 馥 馭			
737	蜀蜃蜕蜑蜉	蜍 蛹 蜊 蜴 蜿	814	馮 馼 駟 駛 駝	駘 駑 駭 駮 駱			
738 739	蜷 蜻 蜥 蜩 蜚 蝴 蝗 蝨 蝮 蝙		815 816	驅驂驀驃騾	駐 駢 騙 騫 騷 驕 驍 驛 驗 驟			
740 741	蝓 蝣 蝪 蠅 螽 蟀 蟐 雖 螯	螢 螟 螂 螯 蟋 蟄 螳 蟇 蟆 螻	817 818	驢 驥 驤 驩 驫 髏 髑 髓 體 髞	驪 骭 骰 骼 髀 髟 髢 髣 髦 髯			
742	蟯 蟲 蟠 蠏 蠍	蟾蟶蟷蠎蟒	819	髫 髮 髴 髱 髷				
743	蠑 蠖 蠕 蠢 蠡	盡 蠶 蠹 蠹 蠻	820	髻 鬆 鬘 鬚	鬟鬢 鬣門 鬧	l		